


Lihsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasini vajab ...
Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!



1


Pehmendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat küsida kohalikult veeameti ja kanda sisse ...



* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutumisel

Vee karedusaste °dH	Kare-dusaste	mmol/l	Seadistus-väärtus
0-6	pehme	0-1,1	H:00
7-8	pehme	1,2-1,4	H:01
9-10	keskmiselt	1,5-1,8	H:02
11-12	keskmiselt	1,9-2,1	H:03
13-16	keskmiselt	2,2-2,9	H:04
17-21	kare	3,0-3,7	H:05
22-30	kare	3,8-5,4	H:06
31-50	kare	5,5-8,9	H:07




Kiiresti asjaga ühele poole ...


seadistamine käib nii

- Lülitage sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Hoida programminupp A allavajutatult ja vajutada START-nuppu senikaua, kuni kuvab numbriline näit H:0....
- Lasta mölemad nupud lahti.
- Nupu A valgusnäit vilgub ja numbrilisel näidikul pöleb tehases seadistatud väärtus H:04.
- Vajutada programminupp C.
- Iga vajutus nupule suurendab seadistusväärtust ühe astme võrra; väärtuse H:07 järel hüppab näit tagasi H:00 peale (väljas).
- Vajutada START-nuppu. Seadistusväärtus on seadmes salvestatud.


2

Spetsiaalsoola lisamine


Keerata kork lahti.



Soolamahuti täita veega ainult enne esimest pesu.





Lisada spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).




Sulgeda kork. Pesta kohe.

3


Loputusvahendi lisamineTeeb säravpuhtaksā ...
Vajutada markeeringut 1, tõsta kaas 2.

Lisada loputusvahendit.




Sulgeda kork. KLÖPS!

4


Puhastusvahendi lisamine

Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).

Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi köigile programmele, järgida tootja nõuandeid.



Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.



Lükata kaas kinni ja vajutada PLÖKS!

5

Seadme sisselülitamine

6

Programmi valimine

Kiire, säastlik või intensiivne ...

Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programme hulg.
Oma seadme vastavad programmid leiate seadme juhpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärtused Euroopa normi EN 50242 järgi.
Kõrvalekalded praktikas on võimalikud.
* pool tavapärasest masinatäiest

Intensiivne
70°

Auto
45° / 65°

Eco
50°

Õrn
40°

Kiire
45°

Eelpesu
40°

Kestus tundides: min	3:30 - 1:05	0:29 *	0:15
Voolukulu kWh-s	1,55 - 0,75	0,80	0,05
Veekulu liitrites	19 - 9	10	4



7 8

Programmi käivitamine

Läheb lahti ...

Seadme väljalülitamine

Töö tehtud ...

9

Lisafunktsioonid **

Aja säastmine (VarioSpeed) ... saavutatakse energia suurendamisega, kusjuures pesemine jäab samaks.

Pooltäis masin ... kui on vähe nõusid, säastab vett, energiat ja aega.

Teevad paindlikuks ...


Intensiivtsoon ... ideaalne väga erinevate esemete puhul. Pesusurve ja pesutemperatuur töusevad pisut.

Hügieen (Hygiene) ... pesemisprotsessi ajal töuseb temperatuur. Sellega saavutatakse kõrgem hügieeni tase.


Ekstrakuivituse ... kõrgem temperatuur kuvatab loputamisel paremini. (Olge ettevaatlik tundlike nõudega.)

Hooldus ja korrasoid


Sõelad
... kontrollida,
vajadusel
puhastada




keerata
sõelasiliindrit,
võta sõelade
süsteem välja ...



lõputada
voolava vee all ...




paigaldada ...




keerata sõelade
süsteem kinni
**JÄRGIDA
MARKEERINGUT!**

- Tõmmake pistik välja.
- Eemalda sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võörkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud
... eemaldada
ummistused/
ladeustused




tõmmata
alumine toru üles ...



keerata ülemine
toru küljest ära ...



puhastada
pihustusdüüsidi
voolava vee all
(vajadusel
hambaorgiga) ...



paigaldada alumine
pihustitoru ...



keerata ülemine
toru kinni




Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Häire

Näit „E:18“/„“ põleb *



Sisselaskekorpus
on ummistunud või lüpjunud

- ▶ Avada sisselaskekorpus.
- ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus.
- ▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel.
- ▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.
Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.
- ▶ Kõrvaldada sisselaskeveooliku murdekohad.

Näit „E:22“

Sõelad määrdunud või ummistunud

- ▶ Puhastada sõelad (vt eespool).

Näit „E:24“
ja „“ põleb *

Äravooluvoolik on ummistunud
või voolikus on murdekoht
Äravoolupumba kate paigaldamata

- ▶ Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti.
- ▶ Paigaldada kate (vt eespool).

Näit „E:25“
ja „“ põleb *

Äravoolupump blokeeritud

- ▶ Puhastada äravoolupump (vaata eespool).

Põleb muu veanäit
„E:XX“

Seade on tehniliselt defektne

- ▶ Helistada tootja klienditeenindusse
(nimeated vea näit).
- ▶ Lahutada seade vooluvõrgust.

Jääkvesi seadmes

Programm ei ole veel lõpetanud

- ▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni
või katkestada programm
(vt Programmi katkestamine).

Rooste söögiriistadel

Söögiriistad ei ole roostevabad
Kõvad noaterad on vastuvõtlükumad
Võõra päritoluga rooste

- ▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.
- ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.


Võimalikud põhjused

Abi

Häire

Nõud ei ole puhtad

Nõodel on liiva või
peenetralisi jääkaineid



Plekid ja jooned

Nõud ei ole kuivad

Piimjas kiht nõudel
(eemaldatav)

Piimjas kiht, klaasid
tuhmunud/matid
(ei ole eemaldatav)

Plast/nõud on värv
muutnud

Nõud paiknevad üksteise
kõrval või ülestikku

Liiga vähe puhastusvahendit
Valitud sobimatu programm

Pihustitoru düüsidi ummistunud
Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal
Pihustitorud blokeeritud

Loputusvahendi doseerimine
liiga kõrge/liiga madal

Loputusvahend

Kasutatud kombineeritud
puhastusvahend ei kuivata hästi
Seadme seadistused

Veepehmendus valesti seadistatud
Puudub spetsiaalsool

Klaasid ei ole masinpesukindlad

Liiga vähe puhastusvahendit
Värvinutused toiduvärvidest
(tomatkaste)

Võimalikud põhjused

Abi

- ▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.

- ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).
- ▶ Valida tugevam programm.

- ▶ Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt).
- ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).
- ▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pööreda.

- ▶ Joonte korral vähendada doseerimist.

- ▶ Vee- või lubjaplekkiide puhul suurendada doseerimist.

- ▶ Suurendada doseeritavat kogust.
Vahetada tooted.
- ▶ Kasutada loputusvahendit.

- ▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).

- ▶ Seadistada pehmendusseade õigesti.

- ▶ Lisada spetsiaalsoola.

- ▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase.

- ▶ Kasutada klaase säastvat puhastusvahendit.

- ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).

- ▶ Värvinutused on kahjustud;
pesemisel luituvad üha rohkem.

Programmi katkestamine ...

Programmi ajal vajutada
START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule
kuvatakse näit „0:01“
ca 1 minuti pärast
on programmi lõpp,
ilmub „0:00“.



Lülitada seade välja.

Mahutame õigesti ...

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietketijääkide; suured moosi,
piimatoode ja toitude jäädid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile
ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pööreda.

* sõltub mudelist