



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**




# Gas hob

**PSA3A....., PSB3A.....**


<b>[bg]</b>	Ръководство
<b>[hr]</b>	Upute za uporabu
<b>[sq]</b>	Udhëzim për përdorim
<b>[sr]</b>	Упутства за употребу

Газов готварски плот	3
Plinska ploča za kuhanje	13
Zona për zierje me gaz	23
Polje za kuvanje na gas	33

**PSB3A.B2..**



**PSA3A.B2..**



- 
- 1** Скара
  - 2** Копче за управление
  - 3** Нормален газов котлон с до 1,75 kW
- 

- 1** Rešetka
  - 2** Upravljački gumb
  - 3** Normalni plamenik do 1,75 kW
- 

- 1** Skara
  - 2** Butoni komandues
  - 3** Djegësi normal me deri 1,75 kW
- 

- 1** Rešetka
- 2** Dugme za upravljanje
- 3** Normalni gorionik snage do 1,75 kW

- 4** Мощен газов котлон с до 3 kW
  - 5** Уок газов котлон с до 4 kW
- 

- 4** Jaki plamenik do 3 kW
  - 5** Wok plamenik do 4 kW
- 

- 4** Djegësi i fortë me deri në 3 kW
  - 5** Vatra deri në 4 kW
- 

- 4** Jaki gorionik snage do 3 kW
- 5** Gorionik za vok snage do 4 kW

# Съдържание

	<b>Използване по предназначение</b>	3
	<b>Важни указания за безопасност</b>	4
	<b>Запознаване с уреда</b>	5
	Обслужващи елементи и газов котлон	5
	Допълнителни принадлежности	6
	<b>Газов котлон</b>	6
	Ръчно включване	6
	Автоматично запалване	6
	Система за безопасност	6
	Изключване на газов котлон	6
	Предупредителни указания	6
	<b>Таблици и съвети</b>	7
	Подходящи готварски съдове	7
	Указания при употребата	7
	Таблица за готовене	7
	<b>Почистване и обслужване</b>	10
	Почистване	10
	Поддръжка	10
	<b>Повреда, какво да направим?</b>	11
	<b>Служба обслужване на клиенти</b>	12
	Гаранционни условия	12
	<b>Опазване на околната среда</b>	12
	Извърлете като пазите околната среда	12

Допълнителна информация за продукти, принадлежности, резервни части и услуги ще откриете в Интернет: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) и онлайн магазина: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

## Използване по предназначение

Прочетете внимателно това ръководство за употреба. Само така можете да използвате ефективно и безопасно вашия уред. Съхранявайте ръководствата за инсталация и употреба добре и ги предавайте на евентуалния следващ собственик на уреда.

**Производителят се освобождава от всяка отговорност, ако разпоредбите на настоящия наръчник не се спазват.**

Съдържащите се в настоящото ръководство изображения са само ориентировъчни.

Оставете уреда до монтажа в защитното покритие. Ако установите щета по уреда, не го свързвайте към мрежата. Обадете се на нашата служба обслужване на клиенти.

Този уред отговаря на клас 3 съгласно DIN EN 30-1-1 за газови уреди: Уреди за вграждане.

Преди монтажа на вашия нов готварски плот се уверете, че при монтажа се следват инструкциите за монтаж.

Този уред не бива да се вгражда в яхти или в каравани.

Този уред може да се използва само на място с достатъчно добро проветрение.

Този уред не е подходящ за работа с външен таймер или с външно дистанционно управление.

**Всички дейности по инсталиране, свързване, регулиране и преминаване към друг вид газ трябва да се извършват от оторизиран специалист и при спазване на съответно приложимите разпоредби и законовите правила, както и на предписанията на локалното електро- и газоснабдително дружество. Особено внимание трябва да се обръща на валидните за проветрението правила и насоки.**

Този уред фабрично е настроен на посочения в типовата табелка вид газ. Информация за преминаването към друг вид газ ще откриете в инструкциите за монтаж. За дейности по преминаване към друг вид газ ние препоръчваме да се

обадите на службата обслужване на клиенти.

Този уред е проектиран изключително за използване в частни домакинства, търговска или професионална употреба не се разрешава. Използвайте уреда само за готовене, никога като нагревателен уред. Гаранцията важи само тогава, когато уредът се използва изключително за целта, за която е предвиден.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

Не използвайте покрития или защити за деца, които не се препоръчват от производителя на готварския плот. Може да се стигне до злополуки, напр. поради прегряване, възпламеняване или разтваряне на части от материали.

Уредът може да се използва от деца на и над 8 години и от лица с намалени физически, ментални и сензорни възможности или с недостатъчен опит и/или знания, само когато те са под наблюдение на лице, отговорност за сигурността им или са получили от него разяснения относно безопасната работа с уреда и са разбрали произтичащите опасности от това.

С уреда не трябва да играят деца.

Почистването и обслужването от ползвателя не трябва да се извършват от деца, освен ако са по-големи от 15 години и са под наблюдение.

Деца, които са по-малки от 8 години, трябва да се държат надалеч от уреда и свързващия проводник.



## Важни указания за безопасност

### ⚠ Предупреждение – Опасност от дефлаграция!

При натрупването на неизгорял газ в затворени пространства е налице опасност от дефлаграция. Не излагайте уреда на течение. В противен случай горелките могат да угаснат. Прочетете предупредителните указания относно начина на функциониране на горелките внимателно.

### ⚠ Предупреждение – Опасност от отравяне!

Използването на газов готварски уред генерира в помещението топлина, влага и продукти от изгарянето. Уверете се, че кухнята е добре проветрена, преди всичко когато готварският плот работи: пазете естествените отвори за вентилация свободни или инсталирайте механично проветрение (абсорбатор). Дълготрайната работа на уреда може да изиска допълнително и по-ефикасно проветрение: отворете прозорец или увеличете мощността на абсорбатора.

### ⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- Котлоните и околността им стават много горещи. Никога не докосвайте горещи повърхности. Дръжте далеч децата под 8 години.
- Ако бутилката с течен газ не е в отвесно положение, течният пропан/бутан може да попадне в уреда. При това по горелката могат да се появят силни пламъци. Компонентите могат да се повредят и с времето да се загуби плътността, така че да започне да излиза газ неконтролирано. Това може да доведе до изгаряния. Бутилките с течен газ да се използват винаги в отвесна позиция.

### ⚠ Предупреждение – Опасност от пожар!

- Наблюдавайте уреда по време на процеса на готовене. Наблюдавайте уреда непрекъснато дори по време на кратки процеси на готовене.
- Котлоните са много горещи. Никога не поставяйте върху готварския плот запалими предмети. Не оставяйте предмети върху готварския плот за постоянно.

- Не складирайте дразнещи химически почистващи средства или продукти, пароструйки, запалими материали или други продукти, които не са хранителни, под този домакински уред, респ. не използвайте такива в непосредствена близост.
- Прегрятата мазнина или олио са лесно запалими. Не се отдалечавайте при нагряване на мазнина или олио. Ако мазнината или олиото се възпламенят, не гасете огъня с вода. Покрийте готварския съд за загасване на пламъка с капак и изключете котлона.

### **⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!**

- Пукнатините или счупванията в стъкления плот са опасни. Изключете всички горелки и всеки електрически нагревателен елемент незабавно. Изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Спрете подаването на газ. Не докосвайте повърхността на уреда. Никога не включвате дефектен уред. Обадете се в службата за обслужване на клиентите.
- Готварските съдове, които са повредени, които не са с правилния размер, чийто ръб се подава извън готварския плот или са лошо поставени, могат да причинят тежки щети. Спазвайте съветите и предупрежденията за готварските съдове.
- Неправилните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от центъра за обслужване на клиенти може да извърши ремонти и да сменя повредени електрически кабели и газопроводи. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители, затворете подаването на газ. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.
- Ако копче за управление не може да се върти или е хлабаво, то не бива да се ползва повече. Обърнете се веднага към клиентската служба, за да се ремонтира или се сменят копчета за управление.

### **⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!**


- Не използвайте пароструйки за почистване на уреда.
- Пуквания или сцепвания в стъклената плоскост могат да предизвикат токови удари. Изключете предпазителя от таблото. Свържете се със сервизната служба.

## Запознаване с уреда

В прегледа на моделите ще откриете Вашия уред с мощностите на горелките. → [Страница 2](#)

### Обслужващи елементи и газов котлон

Върху всяко копче е обозначен съответния газов котлон. С копчетата можете съгласно различните позиции да настройвате необходимата мощност между максималните и минимални стойности. Никога не се опитвайте от позиция 0 да смените директно на позиция 1 или от позиция 1 на позиция 0.




#### Индикатори

	Управляван от копчето газов котлон
	Изключен газов котлон
	Най-висока степен на мощност и електрическо запалване
	Най-ниска степен на мощност

За правилната работа на уреда както скарите, така и всички части на горелката трябва да са правилно поставени. Не разменяйте капациите на горелките.

Винаги сваляйте внимателно скарите. Преместването на скара може да премести и съседните скари.



#### Елементи

1	Запалителна свещ
2	Термоелемент
3	Чашка на газовия котлон
4	Капаче на газовия котлон

## Допълнителни принадлежности

Според модела към готварския плот са включени следните аксесоари. Те са на разположение от службата за обслужване на клиенти.


### ■ Профил на фугите

За свързване на уреди помежду си и/или с обичайни готварски плотове на същата марка.



#### Допълнителна решетка за уок

За използване само върху уок котлони. Използвайте готварски съд с вдълбнато дъно. За да се удължи експлоатационния живот на уреда, се препоръчва употребата на допълнителна скара за уок.



#### Плача за варене

Този аксесоар е подходящ само за готовене с ниска температура. Той може да се използва с икономичен газов котлон или нормален газов котлон. Ако Вашият готварски плот има няколко нормални газови котлона, препоръчително е плачата за варене да се поставя върху задния или предния десен нормален газов котлон.

Поставете аксесоара с изпъкната части нагоре върху носача, а не директно върху котлона.

#### Кат. номер

HEZ394301 Свързващи елементи

HEZ298127 Допълнителна решетка за уок: чугун (4-5 kW)

HEZ298105 Пластина за варене

Производителят не поема отговорност за неизползването или погрешното използване на тези аксесоари.

## Газов котлон

### Ръчно включване

- Натиснете копчето на избрания газов котлон и го завъртете наляво до най-високата степен на мощност.
- Дръжте запалка или пламък (кибритена клечка и др.) до газовия котлон.

### Автоматично запалване

Ако готварският плот разполага с автоматично запалване (запалителни свещи):

- Натиснете копчето на избрания газов котлон и го завъртете наляво до най-високата степен на мощност.  
Докато копчето е натиснато, всички горелки генерираат искри. Пламъкът се възпламенява. Изчакайте няколко секунди.
- Отпуснете копчето за управление.
- Завъртете копчето за управление на желаната позиция.

Ако не се извърши запалване, изключете горелката и повторете описаните стъпки. Задръжте този път копчето за управление за по-дълго (до 10 секунди).

#### Предупреждение – Опасност от детонация!

Ако пламъкът не се възпламени след 15 секунди, изключете горелката и отворете вратата или прозореца на стаята. Преди да включвате отново горелката, изчакайте минимум една минута.

**Указание:** Следете за максимална чистота. Ако запалителните свещи са замърсени, може да се стигне до грешно запалване. Почиствайте запалителните свещи редовно с малка неметална четка. Внимавайте запалителните свещи да не се подлагат на силни удари.

### Система за безопасност

Според модела Вашият готварски плот има система за безопасност (термоелемент), която предотвратява излизането на газ, ако котлоните по погрешка се изключат.

За да сте сигурни, че това съоръжение е активно:

- Запалете газовия котлон както обикновено.
- Задръжте натиснатото копче за управление за 4 секунди след запалването на пламъка.

### Изключване на газов котлон

Завъртете съответното копче за управление надясно до позиция 0.

Няколко секунди след изключването на горелката се чува тъп звук. Това е нормално и означава, че предпазната система се е дезактивирала.


### Предупредителни указания

Тихият шум по време на работата на газовия котлон е нормален.

По време на първата употреба е нормално да се освобождават миризми. Това не представлява риск,resp. дефект. Миризмите изчезват с времето.

Появата на оранжев пламък е нормална. Той възниква поради намирация се във въздуха прах, преляли течности и др.

Ако по погрешка пламъкът на газовия котлон угасне, завъртете копчето за управление на газовия котлон на Изкл и не палете котлона повторно най-малко за една минута.



Поставяйте тенджерите върху скарите, никога директно върху горелките. Преди употреба проверявайте дали скарите за тенджери и капаци на газовите горелки са поставени правилно. Внимавайте със съдовете, които са върху готварския плот. Не удрайте върху готварския плот и не поставяйте тежки предмети върху него.

## Таблици и съвети



### Подходящи готварски съдове

Газов котлон	Минимален диаметър на дъното на готварския съд	Максимален диаметър на дъното на готварския съд
Газов котлон Уок	22 см	30 см
Мощен газов котлон	20 см	26 см
Нормален газов котлон	12 см	22 см

Съдът не бива да се показва над ръба на готварския плот.

### Указания при употреба

Следните указания ще Ви помогнат да спестите енергия и да избегнете щети по готварските съдове:



Използвайте готварски съдове с подходящ размер за съответната горелка. Не използвайте малки готварски съдове върху големите горелки.

Пламъкът трябва да не докосва страничните части на готварските съдове.

Не използвайте деформирани готварски съдове, които не стоят стабилно върху готварския плот. Съдовете могат да се преобрънат.




Използвайте само готварски съдове с плосък и дебел под.

Не гответе без капак или когато капакът е изместен. Голяма част от енергията се хаби.



Поставяйте готварския съд в средата над горелката, в противен случай той може да се обърне.

Не дръжте големи тенджери върху горелките в близост до арматурите. Те могат да се прегреят и да се повредят.



### Таблица за готовене


Следната таблица съдържа оптималните степени на котлена и времената за готовене за различни ястия. Данните са референтни стойности за четири порции.

Времената на готовене и степените на котлена зависят от вида, теглото и качеството на ястията, от вида на използванния газ както и от материала на готварския съд. За приготвянето на тези ястия основно е използван готварски съд от неръждаема стомана.


Винаги използвайте съответно голям готварски съд и го поставяйте централно на газовия котлон или на електрическия котлон. Вижте информацията за диаметъра на готварския съд ще откриете на.→ "Подходящи готварски съдове"

### Информация за таблицата

Приготвянето на всяко ястие включва една или две стъпки. Всяка стъпка съдържа информация за:



Метод на готовене




Степен на котлена



Времетраене в минути

### Посочени в таблицата методи на готовене



Кипване



Продължаване на варенето



Образуване на налягане в тенджера под налягане



Задържане на налягане в тенджера под налягане



Силно запичане



Меко запичане



Разтапяне, стапяне

\*

Без капак

\*\* Постоянно разбъркване

**Указание:** Символите не се показват върху уреда. Те служат като ориентиране за различните методи на готовене.

Появяват се данни за приготвяне на ястия на различни газови котлони. Препоръчаната опция е първият посочен газов котлон. В прегледа на модела се описват всички газови котлони на готварския плот.→ Страница 2

Пример:

Ястие	Общо време в мин.	Стъпка 1	Стъпка 2				
Газов котлон							

**Сузи, кремсузи**

Рибена суза

Мощен газов котлон	12-17		8	7-9		1	5-8
Нормален газов котлон	17-22		8	11-13		1	6-9
Газов котлон Уок	10-15		9	6-8		4	4-7

Този пример показва приготвянето на рибена суза със силен газов котлон, нормален газов котлон и уок газов котлон.

Със силния газов котлон (препоръчителна опция) общото време на готвене възлиза на 12 до 17 минути.

- Стъпка 1: Кипване. За 7-9 минути настройте степен за готвене 8.
- Стъпка 2: Продължаване на варенето. За 5-8 минути сменете на степен за готвене 1.

Данните важат и за допълнително предложените котлони.

Ястие	Общо време в мин.	Стъпка 1	Стъпка 2				
Газов котлон							

**Сузи, кремсузи**

Рибена суза

Мощен газов к.	12-17		8	7-9		1	5-8
Нормален газов к.	17-22		8	11-13		1	6-9
Уок газов к.	10-15		9	6-8		4	4-7

**Тиквен крем, борш суза**

Мощен газов к.	30-35		9	10-12		5	20-23
Нормален газов к.	45-50		9	15-17		6	30-33
Уок газов к.	25-30		9	8-10		2	17-20

**Минестроне (зеленчукова суза)**

Мощен газов к.	47-52		9	10-12		5	37-40
Нормален газов к.	57-62		9	10-12		6	47-50
Уок газов к.	43-48		8	8-10		3	35-38

**Фиде и ориз****Спагети**

Мощен газов к.	18-22		*	9	8-10		6	10-12
Нормален газов к.	20-24		*	9	10-12		7	10-12
Уок газов к.	18-22		*	8	8-10		6	10-12

**Ориз**

Мощен газов к.	17-22		9	5-7		2	12-15
Нормален газов к.	18-23		9	7-9		6	11-14
Уок газов к.	15-20		8	4-6		2	11-14

**Равиоли**

Мощен газов к.	9-14		9	4-6		6	5-8
----------------	------	--	---	-----	--	---	-----

Ястие	Общо време в мин.	Стъпка 1			Стъпка 2		
Нормален газов к.	17-22		8	12-14		8	5-8
Уок газов к.	10-15		8	5-7		8	5-8

**Зеленчуци и шушулкови**

Варени картофи (пюре, картофена салата)

Мощен газов к.	23-28		9	8-10		5	15-18
Нормален газов к.	25-30		9	10-12		6	15-18
Уок газов к.	25-30		7	11-13		5	14-17

Хумус (пюрирана леща)

Мощен газов к.	50-55		9	10-12		4	40-43
Нормален газов к.	52-57		9	12-14		5	40-43
Уок газов к.	47-52		7	10-12		5	37-40

**Леща**

Мощен газов к.	40-45		9	8-10		8	32-35
Нормален газов к.	50-55		9	18-20		6	32-35
Уок газов к.	45-50		6	20-22		4	25-28

**Пържени зеленчуци**

Мощен газов к.	12-17		*	7	6-8		6	6-9
Нормален газов к.	15-20		*	8	8-10		7	7-10
Уок газов к.	11-16		*	7	6-8		5	5-8

**Сотирани пресни зеленчуци\*\***

Уок газов к.	6-8		*	9	6-8			
Мощен газов к.	6-8		*	9	6-8			

**Пържени картофи**

Уок газов к.	15-20		*	7	15-20			
Мощен газов к.	15-20		*	9	15-20			
Нормален газов к.	25-30		*	9	25-30			

**Яйца**

Шакшука								
Нормален газов к.	15-20		*	9	10-12		4	5-8
Мощен газов к.	13-18		*	8	7-9		3	6-9
Уок газов к.	15-20		*	6	11-13		4	4-7

**Омлет (1 порц.)**

Нормален газов к.	3-5		*	8	3-5			
Мощен газов к.	2-4		*	9	2-4			
Уок газов к.	2-4		*	5	2-4			

**Испанска тортила**

Мощен газов к.	25-30		*	9	25-30			
Уок газов к.	18-23		*	9	18-23			

**Сосове**

Сос бешамел**								
Нормален газов к.	10-15		*	5	2-4		5	8-11
Уок газов к.	3-8		*	5	1-2		5	2-6
Мощен газов к.	3-8		*	5	1-2		5	2-6

Ястие	Общо вре- ме в мин.	Стъпка 1	Стъпка 2				
Газов котлон							

## Сос със синьо сирене\*\*

Нормален газов к.	3-5			7	3-5		
Мощен газов к.	3-5			*	5	3-5	
Сос неаполетана							
Нормален газов к.	18-23			*	6	2-4	
Уок газов к.	13-18			*	7	1-3	
Мощен газов к.	15-20			*	8	1-3	
Мощен газов к.							
Нормален газов к.	10-15			*	6	5-7	
Мощен газов к.	8-13			*	5	4-6	
Мощен газов к.							

## Риба

Хек по римски							
Мощен газов к.	5-10			*	8	5-10	
Нормален газов к.	8-13			*	9	8-13	
Уок газов к.	4-9			*	6	4-9	
Печена съомга							
Мощен газов к.	5-10			*	7	2-4	
Нормален газов к.	5-10			*	8	2-4	
Уок газов к.	7-12			*	8	2-4	
Миди							
Мощен газов к.	5-7			*	9	5-7	
Уок газов к.	4-6			*	9	4-6	
Нормален газов к.	10-12			*	9	10-12	

## Месо

Патешки гърди (1 бр.)							
Нормален газов к.	6-8			*	7	6-8	
Мощен газов к.	9-11			*	7	9-11	
Уок газов к.	6-8			*	5	6-8	
Телешко филе Строганоф							
Мощен газов к.	8-13			*	9	8-13	
Уок газов к.	5-10			*	8	5-10	
Нормален газов к.	12-17			*	9	12-17	
Пилешки шнициел (8 филета от пилешки гърди)							
Мощен газов к.	7-12			*	9	2-4	
Уок газов к.	7-12			*	9	2-4	
Нормален газов к.	7-12			*	9	7-12	
Кайма (пастет от месо, фрикадели, сос болонезе)							
Мощен газов к.	15-20			*	8	15-20	
Нормален газов к.	20-25			*	9	20-25	
Уок газов к.	15-20			*	6	15-20	

## Готови продукти

Замразени крокети (16 бр.)							
Мощен газов к.	6-10			*	8	6-10	

Ястие	Общо вре- ме в мин.	Стъпка 1	Стъпка 2				
Газов котлон							

Уок газов к.	5-9			*	8	5-9	
Нормален газов к.	8-12			*	8	8-12	
Наденици (12 бр.)							
Мощен газов к.	5-10			*	9	1-3	
Нормален газов к.	7-12			*	9	7-12	
Уок газов к.	5-10			*	9	1-3	
Варени колбаси (12 бр.)							
Нормален газов к.	8-13			*	9	8-13	
Уок газов к.	9-14			*	4	9-14	
Мощен газов к.	7-12			*	7	7-12	
Хамбургер (4 бр.)							
Мощен газов к.	4-9			*	9	1-3	
Уок газов к.	4-9			*	9	1-3	
Нормален газов к.	5-10			*	9	1-3	
Замразени зеленчуци**							
Мощен газов к.	7-12			*	9	7-12	
Уок газов к.	5-10			*	9	5-10	
Нормален газов к.	12-17			*	9	12-17	
Пица (20 см диаметър)							
Уок газов к.	4-8			*	1	4-8	
Мощен газов к.	16-20			*	1	16-20	
Нормален газов к.	20-25			*	1	20-25	
Десерти							
Пудинг с ориз**							
Нормален газов к.	30-35			*	8	9-11	
Уок газов к.	35-40			*	7	11-13	
Млечен шоколад							
Нормален газов к.	16-20			*	1	16-20	
Палачинки (4 бр.)							
Мощен газов к.	17-22			*	7	1-3	
Уок газов к.	8-13			*	7	1-3	
Нормален газов к.	20-25			*	8	1-3	
Хлебен пудинг							
Мощен газов к.	25-30			*	9	10-12	
Уок газов к.	23-28			*	9	8-10	
Нормален газов к.	27-32			*	9	10-12	
Испански пудинг**							
Мощен газов к.	3-8			*	5	3-8	
Нормален газов к.	8-13			*	5	8-13	
Уок газов к.	3-8			*	2	3-8	
Кекс (във водна баня)							
Мощен газов к.	35-40			*	9	35-40	
Уок газов к.	40-45			*	9	40-45	
Нормален газов к.	45-50			*	9	45-50	

## Съвети за готовене

- Използвайте за приготвяне на крем супи и шушулкови тенджера под налягане. Времето на готовене се редуцира значително. Когато използвате тенджера под налягане, спазвайте указанията на производителя. Още в началото добавете всички продукти.
- При готовене на картофи и ориз винаги поставяйте капак. Времето на готовене се намалява значително. Водата трябва да заври преди да добави юфка, ориз или картофи. След това адаптирайте степента на готовене, за да продължите готовенето.
- При ястия на тиган първо нагрявайте олиото. Когато започнете с пърженето, поддържайте температурата константна и при нужда регулирайте степента на готовене. Изчакайте при приготвянето на няколко порции докато температурата отново бъде достигната. Редовно обръщайте ястията.
- Ако готовите супи, кремове, леща или нахут, поставете едновременно всички продукти в готварския съд.



## Почистване и обслужване

### Почистване

След като уредът се охлади, почистете го с гъба, вода и сапун.

Почиствайте повърхностите на отделните части на горелките след всяка употреба и в студено състояние. И най-малките остатъци (изкипяла храна, пръски мазнина и др.) загарят върху повърхността и по-късно трудно се отстраняват. За правилен пламък отворите и прорезите на горелките трябва да са чисти.

Преместването на някои готварски съдове може да остави метални следи по скарите.

Почиствайте горелките и скарите с вода със сапун и неметална четка.

Ако скарите имат гумени подложки, внимавайте при чистенето. Подложките могат да се разхлабят и да одраскат скарата на готварския плот.

Винаги изсушавайте всички горелки и скари. Водните капки или мокрите зони в началото на процеса на готовене могат да повредят емайла.

След като газовите котлони се почистят и подсушат, уверете се, че капациите са поставени добре върху разпределителите.

### Внимание!

- За почистване на уреда не сваляйте елементите за управление. Влизашата влага може да повреди уреда.
- Не използвайте пароструйки. Така готварският плот може да се повреди.
- Не използвайте абразивни средства, метални гъби, остри предмети, ножове или други подобни, за да отстранявате засъхнали остатъци от храна от готварския плот.
- Не използвайте нож, стъргалката или подобно за почистване на свързващото място на стъклото с капачетата на горелките, металните профили или върху стъклените или алуминиеви бленди, ако са налични.

### Поддръжка

Незабавно отстранявайте преливащите течности. Така избягвате залепване на остатъци от храната и си спестявате усилия и време.

Не теглете готварските съдове през стъклото, могат да се образуват драскотини. Също така трябва да се избягва твърди или остри предмети да падат върху стъклото. Ръбовете на готварския плот не трябва да се подлагат на удари.

Песъчинките (напр. от чистене на зеленчуци) надраскват стъклена повърхност.

Карамелизираната захар или кипналата храна с високо съдържание на захар трябва веднага да се отстранява от котлона със стъргалка за стъкло.

## ?

# Повреда, какво да направим?

В някои случаи възникналите повреди могат да се отстранят лесно. Преди да се обаждате на центъра за обслужване на клиенти, спазвайте следните указания:

Повреда	Възможна причина	Решение
Обща повреда по електрическата част.	Дефектен предпазител.	Проверете в главната кутия с предпазители дали предпазителят е дефектен и при нужда заменете.
	Автоматичният предпазител или диференциално защитно устройство са активирани.	В главния панел за управление проверете дали автоматичният предпазител или диференциално защитно устройство не са изгоряли.
Автоматичното запалване не функционира.	Между запалителните свещи и горелките може да се намират остатъци от храна или почистващи препарати.	Междинното пространство между запалителната свещ и горелката трябва да е чисто.
	Горелките са влажни.	Изсушете капаците на горелките внимателно.
	Капаците на горелките не са поставени правилно.	Проверете дали капаците са поставени правилно.
	Уредът не е заземен или е заземен погрешно или заземяването е повредено.	Свържете се с електротехник.
Неравномерен пламък на горелката.	Частите на горелката не са поставени правилно.	Поставете частите на горелката правилно върху съответната горелка.
	Прорезите на горелката са замърсени.	Почистете прорезите на горелката.
Притокът на газ не изглежда нормален или не излиза газ.	Междиноразположените вентили са затворени.	Отворете възможните междинно-разположени вентили.
	При използване на газова бутилка проверете дали тя не е празна.	Подменете газовата бутилка.
В кухнята мирише на газ.	Кран за газта е отворен.	Затворете крановете за газта.
	Лошо свързване на газовата бутилка.	Проверете свързването на газовата бутилка за уплътненост.
	Възможен теч на газ.	Затворете крана за газта, проветрете и веднага уведомете оторизиран за проверката и сертифицирането на инсталацията специалист. Не използвайте уреда докато не се гарантира, че няма теч на газ по инсталацията или по уреда.
Горелката се изключва веднага след отпускането на копчето.	Не сте задържали копчето натиснато достатъчно дълго.	Когато горелката се запали, задръжте копчето още няколко секунди натиснато.
	Прорезите на горелката са замърсени.	Почистете прорезите на горелката.

## Служба обслужване на клиенти

Когато се обаждате на нашата служба обслужване на клиенти, моля, пригответвайте си продуктовия номер (E-Nr.) и фабричния номер (FD) на уреда. Тази информация можете да намерите на типовата табелка, която е поставена под готварския плот и на етикета в ръководството за експлоатация.

Информацията за контакт за всички страни за най-близкия център за обслужване на клиенти ще намерите тук, респ. в приложения указател за центровете за обслужване на клиенти.

Доверете се на компетентността на производителя. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервизни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашия уред.

### Гаранционни условия

Ако уредът противно на очакванията има повреди или не е изпълнил Вашите изисквания за качество, уведомете ни за това възможно най-бързо. За валидното изпълнение на гаранцията уредът не трябва да е бил неоторизиран манипулиран, респ. използван.

Гаранционните условия се определят от нашето представителство в държавата на закупуване на уреда. Подробна информация ще получите в обектите за продажба. За да имате право на гаранционен иск, трябва да представите касовата бележка за уреда.

Запазваме си правото да правим промени.



## Опазване на околната среда

Ако върху типовата табелка на уреда се намира символът , обърнете внимание на следните указания.

### Изхвърлете като пазите околната среда

Дайте опаковката на отпадъци по екологосъобразен начин.



Уредът е обозначен в съответствие с директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директивата дава рамката, която е валидна за връщането и повторното преработване на старите уреди в границите на Европейския съюз.

Опаковката на Вашия уред се състои от материали, които са необходими, за да се гарантира ефективната защита при транспортиране. Тези материали са напълно годни за преработка и така намаляват замърсяването на околната среда. Както ние, така и Вие можете да дадете принос към опазването на околната среда чрез спазването на следните съвети:

- Изхвърлете опаковката в кофа за рециклиращи се материали.
- Преди изхвърлянето на ненужния уред се погрижете той вече да не може да се използва. Информирайте се при Вашата локална администрация за адреса пункта за вторични суровини и оставете там вашия уред.
- Не изхвърляйте използваната мазнина за пържене или олио в мивката. Събирайте олиото в затварящ се съд и го предавайте в събирателен пункт или, ако това не е възможно, го изхвърляйте в кофата за боклук (така то ще попадне в контролирано депо за отпадъци - може би не е най-доброто решение, но поне няма да се замърсява вода).

# Kazalo

 <b>Namjenska uporaba</b>	..... 13
 <b>Važne sigurnosne napomene</b>	..... 14
 <b>Upoznavanje Vašeg uređaja</b>	..... 15
Upravljački elementi i plamenici	..... 15
Pribor	..... 16
 <b>Plinski plamenik</b>	..... 16
Ručno uključivanje	..... 16
Automatsko paljenje	..... 16
Sigurnosni sustav	..... 16
Gašenje plamenika	..... 16
Upozorenja	..... 16
 <b>Tablice i savjeti</b>	..... 17
Prikladne posude za kuhanje	..... 17
Naputci za uporabu	..... 17
Tablica kuhanja	..... 17
 <b>Čišćenje i održavanje</b>	..... 20
Čišćenje	..... 20
Održavanje	..... 20
 <b>Što učiniti kod smetnji?</b>	..... 21
 <b>Servisna služba</b>	..... 22
Jamstveni uvjeti	..... 22
 <b>Zaštita okoliša</b>	..... 22
Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje	..... 22

Više informacija o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i uslugama naći ćete na internetu:  
**www.bosch-home.com** i u internetskoj trgovini:  
**www.bosch-eshop.com**



## Namjenska uporaba

Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu. Samo tako ćete moći učinkovito i sigurno koristiti Vaš uređaj. Sačuvajte upute za postavljanje i uporabu te ih proslijedite eventualnom sljedećem vlasniku uređaja.

**Proizvođač ne snosi odgovornost, ukoliko se ne pridržavate odredbi ovog priručnika.**

Slike koje se nalaze u ovim uputama služe samo za orientaciju.

Uređaj ostavite u zaštitnoj navlaci do ugradnje. Ukoliko primijetite oštećenje uređaja, nemojte ga priključiti. Nazovite našu servisnu službu.

Ovaj uređaj odgovara klasi 3 prema DIN EN 30-1-1 za plinske uređaje: Ugradbeni uređaji.

Prije ugradnje vaše nove ploče za kuhanje provjerite jeste li prilikom postavljanja slijedili upute za ugradnju.

Ovaj uređaj ne smije se ugrađivati u jahte ili kamp-kućice.

Ovaj uređaj smijete upotrebljavati samo na dovoljno prozračenom mjestu.

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje sa satom za vremensko uključivanje ili daljinskim upravljačem.

**Sve radove na postavljanju, priključivanju, reguliranju i preinake na neku drugu vrstu plina mora izvršiti ovlašteni stručnjak pridržavajući se odgovarajućih primjenjivih propisa i zakonskih direktiva te propisa lokalnih opskrbljivača električnom energijom i plinom. Posebnu pozornost treba obratiti na odredbe i smjernice koje važe za prozračivanje.**

Ovaj uređaj je tvornički podešen na vrstu plina navedenu na označnoj pločici. Informacije o preinaci na drugu vrstu plina ćete naći u uputama za ugradnju. Za preinake na neku drugu vrstu plina preporučamo da nazovete servisnu službu.

Ovaj uređaj je isključivo namijenjen za uporabu u kućanstvima i nije za profesionalnu uporabu. Uređaj koristite samo za kuhanje, a nikada kao grijalo. Jamstvo vrijedi samo kada se uređaj koristi isključivo u za to predviđene svrhe.

Ovaj uređaj je predviđen za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad nadmorske visine.

Ne koristite poklopce ili zaštitu za djecu koju nije preporučio proizvođač ploče za kuhanje. Može doći do nezgoda, primjerice uslijed pregrijavanja, zapaljenja ili odvajanja dijelova materijala.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 15 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od priključnog voda.

## **Važne sigurnosne napomene**

### **Upozorenje – Opasnost od eksplozije!**

Kod akumulacije neizgorjelog plina u zatvorenim prostorima postoji opasnost od eksplozije. Uređaj ne izlažite propuhu. Plamenici se mogu ugasiti. Pažljivo pročitajte upozorenja glede načina rada plinskih plamenika.

### **Upozorenje – Opasnost od trovanja!**

Korištenjem uređaja za kuhanje na plin u prostoriji u kojoj radi stvara se toplina, vlaga i proizvodi izgaranja. Uvjerite se da je kuhinja dobro prozračena prije svega kada ploča za kuhanje radi: prirodni otvor za prozračivanje moraju biti slobodni ili instalirajte mehaničko prozračivanje (napu). Dugotrajni i stalni rad uređaja može zahtijevati dodatno ili učinkovitije prozračivanje: otvorite prozor ili povećajte snagu nape.

### **Upozorenje – Opasnost od opeklina!**

- Kuhališta i površina oko kuhališta se jako zagrijavaju. Nikada ne dodirujte vruće površine. Držite djecu mlađu od 8 godina podalje od plinske ploče za kuhanje.
- Ukoliko boca s tekućim plinom ne stoji okomito, tekući propan/butan mogao bi dospijeti u uređaj. Pritom bi na plamenicima mogli izlaziti veliki plameni jezici. Sastavni dijelovi uređaja bi se time mogli oštetiti te s vremenom postati propusni a zbog toga bi nekontrolirano mogao istjecati plin. Oboje može uzrokovati opekline. Boce s tekućim plinom uvijek koristite u okomitom položaju.

### **Upozorenje – Opasnost od požara!**

- Postupak kuhanja potrebno je nadzirati. Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je neprestano nadzirati.
- Kuhališta se jako zagrijavaju. Nikada ne stavljajte zapaljive predmete na ploču za kuhanje. Ne odlažite predmete na ploči za kuhanje.
- Ne skladištite nagrizajuća kemijska sredstva za čišćenje ili proizvode, parne čistače, zapaljive materijale ili druge neprehrambene proizvode, ispod ovog kućanskog aparata odnosno nemojte ih koristiti u neposrednoj blizini.

- Pregrijano ulje ili masnoća lako su zapaljivi. Ne udaljavajte se tijekom zagrijavanja masnoće ili ulja. Ako se masnoća ili ulje zapali, plamen ne gasite vodom. Pokrijte posudu poklopcom kako bi se ugušio plamen i isključite kuhaliste.

### **⚠ Upozorenje – Opasnost od ozljede!**

- Pukotine ili napukline u staklenoj ploči su opasne. Odmah isključite sve plamenike i svaki električni grijaći element. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Zatvorite dovod plina. Nemojte dodirivati površinu uređaja. Nikada ne uključujte neispravan uređaj. Nazovite servisnu službu.
- Posude koje su oštećene, koje nisu pravilne veličine, čiji rub strhi izvan ploče za kuhanje ili nisu dobro postavljene na kuhaliste, mogu uzrokovati teška oštećenja. Pridržavajte se savjeta i upozorenja za posude za kuhanje.
- Nestručni popravci su opasni. Popravke smije vršiti samo serviser koji je prošao našu obuku te izmijeniti oštećene vodove za strujne i plinske vodove. Ako je uređaj neispravan, izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima, zatvorite dovod plina. Nazovite servis.
- Ako se upravljački gumb ne može okretati ili je klimav, ne smijete ga više koristiti. Odmah se obratite servisnoj službi kako bi se popravio ili zamijenio upravljački gumb.

### **⚠ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!**


- Ne koristite parne čistače za čišćenje uređaja.
- Kod prijeloma, napuklina ili pukotina u ploči za grijanje isključite osigurač u ormariću za osigurače ili izvucite strujni utikač. Pozovite servisnu službu.

## **Upoznavanje Vašeg uređaja**

U pregledu modela ćete pronaći Vaš uređaj sa stupnjevima snage plamenika. → *Stranica 2*

### **Upravljački elementi i plamenici**

Uz svaki gumb je označen pripadajući plamenik. Pomoću gumba možete prema različitim položajima namjestiti potrebnu snagu između maksimalnih i minimalnih vrijednosti. Nikad ne pokušavajte izrazno mijenjati iz položaja 0 u položaj 1 ili iz položaja 1 u položaj 0.




#### **Indikatori**

	Upravljanje plamenikom pomoću gumba
	Isključeni plamenik
	Najviši stupanj snage i električno paljenje
	Najniži stupanj snage

Rešetke kao i svi dijelovi plamenika moraju biti pravilno postavljeni za ispravan rad uređaja. Ne zamjenjujte pokrove plamenika.

Uvijek oprezno skinite rešetke. Pomicanjem jedne rešetke možete također pomaknuti susjedne rešetke.



#### **Elementi**

1	Svjećica
2	Termoelement
3	Kruna plamenika
4	Poklopac plamenika

## Pribor

Ovisno o modelu su uz ploču za kuhanje uključeni sljedeći dijelovi pribora. Možete ih također kupiti i kod servisne službe.

### ■ Profil fuge


Za međusobno spajanje uređaja i/ili s dosadašnjim pločama za kuhanje iste marke.



### Dodatna nosiva rešetka za wok

Prikładna samo za korištenje na wok plamenicima. Koristite posude za kuhanje sa zaobljenim dnem.

Kako ste prodržili životni vijek uređaja, preporučuje se uporaba dodatne nosive rešetke za wok.



### Ploča za lagano vrenje

Ovaj je dodatak priklađan samo za kuhanje na niskim temperaturama. Može se koristiti sa štedljivim ili normalnim plamenikom. Ako vaša ploča za kuhanje ima nekoliko normalnih plamenika, preporučuje se postavljanje ploče za lagano vrenje na stražnji ili prednji desni normalni plamenik.

Dodatak stavite neposredno iznad rešetke okrenutih izvora plamena prema gore, nikada neposredno iznad plamenika.

## Broj dijela

HEZ394301 Spojni elementi

HEZ298127 Dodatna nosiva rešetka za wok: lijevano željezo (4-5 kW)

HEZ298105 Ploča za lagano vrenje

Proizvođač ne preuzima odgovornost za ove dijelove pribora koji se ne koriste ili se koriste na pogrešan način.

# Plinski plamenik

## Ručno uključivanje

1. Pritisnite gumb odabranog plamenika i okrenite ga uljevo do najvišeg stupnja snage.
2. Plameniku približite plinski upaljač ili plamen (upaljač, šibicu, itd.).

## Automatsko paljenje

Ako ploča za kuhanje ima automatsko paljenje (svjećice):

1. Pritisnite upravljački gumb odabranog plamenika i okrenite ga uljevo do najvišeg stupnja snage. Sve dok držite pritisnut upravljački gumb, svi plamenici stvaraju iskre. Pali se plamen. Pričekajte nekoliko sekundi.
2. Otpustite upravljački gumb.
3. Okrenite upravljački gumb u željeni položaj.

Ako ne dolazi do paljenja, isključite plamenik i ponovite prethodno opisane korake. Ovaj put upravljački gumb držite pritisnut duže vrijeme (do 10 sekundi).

### Upozorenje – Opasnost od izgaranja!

Ako se plamen ne upali nakon 15 sekundi, isključite plamenik i otvorite vrata ili prozor u prostoriji. Prije ponovnog uključivanja plamenika pričekajte najmanje jednu minutu.

**Napomena:** Pazite na najveću čistoću. Ako su svjećice zaprljane, može doći do neispravnog paljenja. Redovito čistite svjećice malom, nemetalnom četkom. Imajte na umu da svjećice nisu otporne na snažne udarce.

## Sigurnosni sustav

Vaša ploča za kuhanje ima sigurnosni sustav (termoelement) koji sprječava istjecanje plina u slučaju nenamjernog gašenja plamenika.

Kako biste provjerili je li ova naprava aktivna:

1. Plamenik upalite na uobičajeni način.
2. Nakon što ste upalili plamenik, upravljački gumb i dalje držite pritisnut u trajanju od 4 sekunde.

## Gašenje plamenika

Okrenite odgovarajući gumb udesno do položaja 0.

Nekoliko sekundi nakon isključivanja plamenika možete čuti prigušen šum. To je normalna pojava i znači da je sigurnosni sustav deaktiviran.


## Upozorenja

Tiho zujanje za vrijeme rada plamenika je normalna pojava.

Tijekom prvog korištenja je normalno da se oslobađaju mirisi. To ne predstavlja nikakv rizik odnosno kvar. Mirisi će s vremenom nestati.

Narančasti plamen je normalna pojava. Nastaje zbog prisustva prašine u zraku, prolivenog tekućine itd.

Ako plamen na plameniku nehotice izlazi, okrenite kontrolni gumb plamenika na Isključeno te nemojte ponovno upaliti plamenik najmanje jednu minutu.



Oprezno rukujte posudama koje se nalaze na kuhalistu. Ne udarajte po kuhalistu i ne stavljate težak teret.

## Tablice i savjeti


### Prikladne posude za kuhanje

Plamenik	Minimalni promjer dna posude za kuhanje	Maksimalni promjer dna posude za kuhanje
Wok plamenik	22 cm	30 cm
Jaki plamenik	20 cm	26 cm
Normalni plamenik	12 cm	22 cm


Posuda za kuhanje ne smije prelaziti preko ruba ploče za kuhanje.

### Naputci za uporabu


Sljedeći naputci Vam pomažu za uštedu energije te izbjegavanje oštećenja na posudama za kuhanje:




Koristite posude za kuhanje prikladne veličine za plamenike.  
Ne upotrebljavajte male posude za kuhanje na velikim plamenicima. Plamen ne bi smio dodirivati stranice posuda za kuhanje.




Ne upotrebljavajte deformirane posude za kuhanje koje ne mogu stajati stabilno na kuhalistu. Posude se mogu prevrnuti. Upotrebljavajte samo posude za kuhanje s ravnim i debelim dnom.



Ne kuhajte bez poklopca ili kada poklopac nije poklopljen do kraja. Gubi se veliki dio energije.



Postavite posudu za kuhanje na sredinu plamenika kako se ista ne bi prevrnula. Ne stavljamte velike lonce na plamenike blizu armatura. Mogle bi se pregrijati a time i oštetiti.



Stavite lonce na rešetku, ali nikada direktno na plamenike. Prije uporabe se uvjerite da su rešetke za lonce te poklopci plinskih plamenika pravilno postavljeni.

### Tablica kuhanja

Sljedeća tablica sadrži optimalne stupnjeve kuhanja i vrijeme kuhanja za različita jela. Podaci su referentne vrijednosti za četiri porcije.

Vrijeme kuhanja i stupnjevi kuhanja ovise o vrsti, težini i kvaliteti namirnica, vrsti korištenog plina kao i materijalu posude za kuhanje. Za pripremu ovih jela korišteno je uglavnom posuđe od nehrđajućeg čelika.

Uvijek upotrebljavajte odgovarajuće veliku posudu i stavite je na sredinu plamenika. Informacije o promjeru posude za kuhanje naći ćete pod.→ "Prikladne posude za kuhanje"

#### Informacije o tablici

Priprema svakog jela sastoji se od jednog ili dva koraka. Svaki korak sadrži informacije o:

- ☞ metodi kuhanja
- ⌚ stupnju kuhanja
- 🕒 trajanju u minutama

#### Metode kuhanja navedene u tablici

- ☞ Zakuhavanje
- ☞ Daljnje kuhanje
- ☞ Stvaranje pritiska u ekspres loncu
- ☞ Održavanje pritiska u ekspres loncu
- ☞ Jako zapeći
- ☞ Lagano zapeći
- ☞ Topljenje, rastapanje
- \* Bez poklopca
- \*\* Stalno miješati

**Napomena:** Ove simbole nećete naći na uređaju. Oni služe kao orientacija za različite metode kuhanja.

Naći ćete podatke za pripremu jela na različitim plamenicima. Preporučena opcija je prvi navedeni plamenik. U pregledu modela su opisani svi plamenici ploče za kuhanje.→ Stranica 2

Primjer:

Jelo	Uku- pno vri- jeme u min	Korak 1	Korak 2
Plamenik		☞ ☒ ☒	☞ ☒ ☒

#### Juhe, krem juhe

Riblja juha

Jaki plamenik	12-17	☞	8	7-9	☞	1	5-8
Normalni plame- nik	17-22	☞	8	11-13	☞	1	6-9
Wok plamenik	10-15	☞	9	6-8	☞	4	4-7

Ovaj primjer prikazuje pripremu riblje juhe pomoću jakog, normalnog i wok plamenika.

Pomoću jakog plamenika (preporučena opcija) ukupno vrijeme kuhanja iznosi između 12 i 17 minuta.

- Korak 1: zakuhanje. Namjestite stupanj za kuhanje 8 tijekom 7-9 minuta.
- Korak 2: daljnje kuhanje. Promijenite na stupanj za kuhanje 1 tijekom 5-8 minuta.

Podaci vrijede i za druge predložene plamenike.

Jelo Plamenik	Uku- pno vri- jeme u min	Korak 1	Korak 2				

### Juhe, krem juhe

#### Riblja juha

Jaki plamenik	12-17		8	7-9		1	5-8
Normalni p.	17-22		8	11-13		1	6-9
Wok plamenik	10-15		9	6-8		4	4-7

#### Krem juha od bundeve, boršč

Jaki plamenik	30-35		9	10-12		5	20-23
Normalni p.	45-50		9	15-17		6	30-33
Wok plamenik	25-30		9	8-10		2	17-20

#### Minestrone (juha od povrća)

Jaki plamenik	47-52		9	10-12		5	37-40
Normalni p.	57-62		9	10-12		6	47-50
Wok plamenik	43-48		8	8-10		3	35-38

### Tjestenina i riža

#### Špageti

Jaki plamenik	18-22		*	9	8-10		6	10-12
Normalni p.	20-24		*	9	10-12		7	10-12
Wok plamenik	18-22		*	8	8-10		6	10-12

#### Riža

Jaki plamenik	17-22		9	5-7		2	12-15
Normalni p.	18-23		9	7-9		6	11-14
Wok plamenik	15-20		8	4-6		2	11-14

#### Ravioli

Jaki plamenik	9-14		9	4-6		6	5-8
Normalni p.	17-22		8	12-14		8	5-8
Wok plamenik	10-15		8	5-7		8	5-8

### Povrće i mahunarke

#### Kuhani krumpir (pire, salata od krumpira)

Jaki plamenik	23-28		9	8-10		5	15-18
Normalni p.	25-30		9	10-12		6	15-18
Wok plamenik	25-30		7	11-13		5	14-17

#### Hummus (pire od slanutka)

Jaki plamenik	50-55		9	10-12		4	40-43
Normalni p.	52-57		9	12-14		5	40-43
Wok plamenik	47-52		7	10-12		5	37-40

Jelo Plamenik	Uku- pno vri- jeme u min	Korak 1	Korak 2				

#### Leća

Jaki plamenik	40-45		9	8-10		8	32-35
Normalni p.	50-55		9	18-20		6	32-35
Wok plamenik	45-50		6	20-22		4	25-28

#### Prženo povrće

Jaki plamenik	12-17		*	7	6-8		*	6	6-9
Normalni p.	15-20		*	8	8-10		*	7	7-10
Wok plamenik	11-16		*	7	6-8		*	5	5-8

#### Sotirano svježe povrće\*\*

Wok plamenik	6-8		*	9	6-8				
Jaki plamenik	6-8		*	9	6-8				

#### Pommes frites

Wok plamenik	15-20		*	7	15-20				
Jaki plamenik	15-20		*	9	15-20				
Normalni p.	25-30		*	9	25-30				

#### Jaja

Shakshuka									
Normalni p.	15-20		*	9	10-12			4	5-8
Jaki plamenik	13-18		*	8	7-9			3	6-9
Wok plamenik	15-20		*	6	11-13			4	4-7

#### Omlet (1 porc.)

Normalni p.	3-5		*	8	3-5				
Jaki plamenik	2-4		*	9	2-4				
Wok plamenik	2-4		*	5	2-4				

#### Španjolska tortilja

Jaki plamenik	25-30		*	9	25-30				
Wok plamenik	18-23		*	9	18-23				

#### Umaci

Bešamel umak**									
Normalni p.	10-15		*	5	2-4		*	5	8-11
Wok plamenik	3-8		*	5	1-2		*	5	2-6
Jaki plamenik	3-8		*	5	1-2		*	5	2-6

#### Umak od plavog sira\*\*

Normalni p.	3-5		*	7	3-5				
Jaki plamenik	3-5		*	5	3-5				

#### Umak Napoletana

Normalni p.	18-23		*	6	2-4		*	4	16-19
Wok plamenik	13-18		*	7	1-3		*	5	12-15
Jaki plamenik	15-20		*	8	1-3		*	6	14-17

#### Umak Carbonara

Normalni p.	10-15		*	6	5-7		*	3	5-8
Jaki plamenik	8-13		*	5	4-6		*	3	4-7

Jelo	Uku-pno vri-jeme u min	Korak 1	Korak 2				
Plamenik							

**Riba**

Oslić na rimski način							
Jaki plamenik	5-10		*	8	5-10		
Normalni p.	8-13		*	9	8-13		
Wok plamenik	4-9		*	6	4-9		
Pečeni losos							
Jaki plamenik	5-10		*	7	2-4		1 3-6
Normalni p.	5-10		*	8	2-4		1 3-6
Wok plamenik	7-12		*	8	2-4		1 5-8
Školjke							
Jaki plamenik	5-7			9	5-7		
Wok plamenik	4-6			9	4-6		
Normalni p.	10-12			9	10-12		

**Meso**

Pačja prsa (1 kom.)							
Normalni p.	6-8		*	7	6-8		
Jaki plamenik	9-11		*	7	9-11		
Wok plamenik	6-8		*	5	6-8		
Govedi file Stroganov							
Jaki plamenik	8-13		*	9	8-13		
Wok plamenik	5-10		*	8	5-10		
Normalni p.	12-17		*	9	12-17		
Pileći odresci (8 fileta pilećih prsa)							
Jaki plamenik	7-12		*	9	2-4		6 5-8
Wok plamenik	7-12		*	9	2-4		6 5-8
Normalni p.	7-12		*	9	7-12		
Mljeveno meso (mesna pašteta, kosani odresci, umak bolonjez)							
Jaki plamenik	15-20		*	8	15-20		
Normalni p.	20-25		*	9	20-25		
Wok plamenik	15-20		*	6	15-20		

**Gotovi proizvodi**

Smržnuti kroketi (16 kom.)							
Smržnuti riblji štapići (12 kom.)							
Jaki plamenik	6-10			8	6-10		
Wok plamenik	5-9			8	5-9		
Normalni p.	8-12			8	8-12		
Pečenice (12 kom.)							
Jaki plamenik	5-10			9	1-3		7 4-7
Normalni p.	7-12			9	7-12		
Wok plamenik	5-10			9	1-3		7 4-7
Kobasice zagrijane u vreloj vodi (12 kom.)							
Normalni p.	8-13			9	8-13		

Jelo	Uku-pno vri-jeme u min	Korak 1	Korak 2				
Plamenik							

Wok plamenik	9-14		4	9-14			
Jaki plamenik	7-12		7	7-12			
Hamburger (4 kom.)							
Jaki plamenik	4-9		*	9	1-3		7 3-6
Wok plamenik	4-9		*	9	1-3		7 3-6
Normalni p.	5-10		*	9	1-3		8 4-7
Zamrznuto povrće**							
Jaki plamenik	7-12		*	9	7-12		
Wok plamenik	5-10		*	9	5-10		
Normalni p.	12-17		*	9	12-17		
Pizza (promjera 20 cm)							
Wok plamenik	4-8			1	4-8		
Jaki plamenik	16-20			1	16-20		
Normalni p.	20-25			1	20-25		

**Deserti**

Puding od riže**							
Normalni p.	30-35		*	8	9-11		4 21-24
Wok plamenik	35-40		*	7	11-13		1 24-27
Mliječna čokolada							
Normalni p.	16-20		*	1	16-20		
Palačinke (4 kom.)							
Jaki plamenik	17-22		*	7	1-3		5 16-19
Wok plamenik	8-13		*	7	1-3		4 7-10
Normalni p.	20-25		*	8	1-3		6 19-22
Puding od kruha							
Jaki plamenik	25-30			9	10-12		6 15-18
Wok plamenik	23-28			9	8-10		7 15-18
Normalni p.	27-32			9	10-12		7 17-20
Flan**							
Jaki plamenik	3-8		*	5	3-8		
Normalni p.	8-13		*	5	8-13		
Wok plamenik	3-8		*	2	3-8		
Kolač od miješanog tjestea (u vodenoj kupelji)							
Jaki plamenik	35-40			9	35-40		
Wok plamenik	40-45			9	40-45		
Normalni p.	45-50			9	45-50		

## Savjeti za kuhanje

- Za pripremu krem juha i mahunarki koristite ekspres lonac. Vrijeme kuhanja se znatno smanjuje. Ako koristite ekspres lonac, pridržavajte se uputa proizvođača. Sve sastojke odmah dodajte na početku.
- Prilikom kuhanja krumpira i riže uvijek stavite poklopac. Tako se vrijeme kuhanja znatno smanjuje. Voda mora ključati prije dodavanja tjestenine, riže ili krumpira. Zatim prilagodite stupanj za kuhanje kako biste nastavili s kuhanjem.
- Kod jela iz tave morate najprije zagrijati ulje. Kada ste započeli s pečenjem, održavajte temperaturu stalnom na način da po potrebi prilagodite stupanj za kuhanje. Prilikom pripreme više porcija pričekajte da se ponovno dosegne temperatura. Redovito okrećite namirnice.
- Kada kuhate juhe, krem juhe, leću ili slanutak, sve sastojke istovremeno stavite u posudu za kuhanje.

## Čišćenje i održavanje

### Čišćenje

Kada se uređaj ohladi, očistite ga spužvicom, vodom i sapunom.

Površine dijelova plamenika očistite nakon svake uporabe i kada se ohlade. I najmanji ostaci (prekipjela jela, masne mrlje, itd.) se uvuku u površinu te ih je kasnije teško ukloniti. Za pravi plamen rupe i otvore plamenika moraju biti čisti.

Pomicanje nekih posuda za kuhanje može ostaviti tragove metala na rešetki.

Očistite plamenike i rešetke sapunicom i nemetalnom četkom.

Ako rešetke imaju gumene prevlake, budite oprezni kod čišćenja. Prevlake bi se mogle odvojiti od rešetke a rešetka bi mogla izgubiti kuhalište.

Uvijek osušite sve plamenike i rešetke. Kapi vode ili vlažna mjesta na početku kuhanja mogu ošteti emajl.

Nakon čišćenja i sušenja plamenika, pazite da poklopce plamenika ispravno namjestite na krune plamenika.

### Oprez!

- Za čišćenje uređaja nemojte izvaditi upravljačke elemente. Vlaga koja ulazi može oštetiti uređaj.
- Ne koristite parne čistače. Mogli biste ošteti ploču za kuhanje.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, metalne spužvice, oštре predmete, noževe ili slično za uklanjanje osušenih ostataka hrane s ploče za kuhanje.
- Ne koristite noževe, strugače ili slično za čišćenje spojnog mesta stakla s kapicama plamenika, metalnim profilima ili na staklenim ili aluminijskim pločama ako postoje.

### Održavanje

Odmah odstranite prolivenu tekućinu. Na taj način ćete izbjegći da se ostaci hrane zalijepi te ćete uštediti trud i vrijeme.

Posude za kuhanje ne povlačite po staklu jer bi moglo nastati ogrebotine. Isto tako treba izbjegavati da tvrdi ili šiljasti predmeti ne padnu na staklo. Rubove ploče za kuhanje ne izlažite udarcima.

Zrna pjeska (npr. od čišćenja povrća) mogu izgubiti staklenu površinu.

Karamelizirani šećer ili prekipjelu hranu s visokim udjelom šećera valja odmah ukloniti s kuhalista pomoću strugača za staklo.

## ?

# Što učiniti kod smetnji?

U nekim slučajevima možete lako ukloniti smetnje koje su se pojavile. Prije nego što nazovete servisnu službu, uzmite u obzir slijedće napomene:

Smetnja	Mogući uzrok	Rješenje
Smetnja na električi.	Osigurač u kvaru.	U glavnom ormariću s osiguračima provjerite je li osigurač u kvaru i po potrebi ga zamijenite.
	Automatski osigurač ili zaštitna strujna sklopka je iskocila.	Na glavnom upravljačkom polju provjerite je li automatski osigurač ili zaštitna strujna sklopka pregorila.
Automatsko paljenje ne funkcioniра.	Između svjećica za paljenje i plamenika mogu se naći ostaci namirnica ili sredstava za čišćenje.	Prostor između svjećice za paljenje i plamenika mora biti čisto.
	Plamenici su vlažni.	Pokrove plamenika pažljivo osušite.
	Pokrovi plamenika nisu pravilno postavljeni.	Provjerite jesu li pokrovi pravilno postavljeni.
	Uređaj nije ili je neispravno uzemljen ili je uzemljenje oštećeno.	Kontaktirajte svojeg elektroinstalatera.
Neravnomjeran plamen.	Dijelovi plamenika nisu pravilno postavljeni.	Dijelove plamenika pravilno postavite na odgovarajuće plamenike.
	Otvori plamenika su zaprljani.	Očistite otvore plamenika.
Istjecanje plina ne izgleda normalno ili plin ne izlazi.	Međusobno spojeni ventili su zatvoreni.	Otvorite moguće međusobno spojene ventile.
	Pri korištenju plinske boce provjerite da nije prazna.	Zamijenite plinsku bocu.
U kuhinji se osjeća miris plina.	Slavina za plin je otvorena.	Zatvorite slavine za plin.
	Loš priključak plinske boce.	Provjerite zabrtvljenošću priključka plinske boce.
	Moguće propuštanje plina.	Zatvorite slavinu za plin, prozračite prostor te odmah obavijestite ovlaštenog stručnjaka za pregled i izdavanje certifikata za instalaciju. Ne koristite uređaj dok se ne uvjerite da nema propuštanja plina na instalaciji ili uređaju.
Plamenik se isključuje odmah nakon otpuštanja upravljačke poluge.	Niste dovoljno dugo pritiskali upravljačku polugu.	Čim se plamenik upali, upravljačku polugu držite pritisnutom još nekoliko sekundi.
	Otvori plamenika su zaprljani.	Očistite otvore plamenika.

## Servisna služba

U zahtjevu za uslugama našeg tehničkog servisa potrebno je navesti broj proizvoda (E-Nr.) i broj proizvodnje (FD) uređaja. Ovu informaciju čete pronaći na pločici s karakteristikama koja je smještena na donjoj strani ploče za kuhanje i na naljepnici korisničkog priručnika.

Kontakt podatke svih zemalja za najbližu servisnu službu naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi.

Imajte povjerenja u kompetentnost proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravak izvršiti obučeni serviseri koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima za vaš uređaj.

### Jamstveni uvjeti

Ukoliko uređaj suprotno očekivanju pokazuje oštećenja ili ne ispunjava zahteve kvalitete, obavijestite nas što je prije moguće. Za važeće ispunjenje jamstva uređajem se ne smije neovlašteno rukovati odn. koristiti ga.

Jamstvene uvjete određuje naše zastupništvo u zemlji kupnje uređaja. Detaljne informacije ćete dobiti na prodajnim mjestima. Kako biste mogli iskoristiti jamstvo, trebate predočiti potvrdu o kupnji uređaja.

Pridržavamo pravo na izmjene.

## Zaštita okoliša

Ako se na označenoj pločici uređaja nalazi simbol , pridržavajte se slijedećih napomena.

### Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite ekološki prihvatljivo.



Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom direktivom 2012/19/EU o električnim i elektroničkim starim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktiva zadaje okvir za vraćanje i preradu starih uređaja važeći u cijeloj EU.

Ambalažu Vašeg uređaja napravljena je od materijala koji su potrebni za učinkovitu zaštitu pri transportu. Ti su materijali u potpunosti ponovno upotrebljivi te time smanjuju štetni učinak na okoliš. Kao što i mi činimo tako i Vi možete doprinijeti zaštiti okoliša poštovanjem sljedeće savjete:

- Ambalažu zbrinite u kontejner za recikliranje.
- Uređaj kojeg ne koristite prije zbrinjavanja učinite neupotrebljivim. U mjesnoj upravi doznajte adresu najbližeg reciklažnog dvorišta i tamo predajte svoj uređaj.
- Korištenu masnoću od pečenja ili ulje ne izlijevajte u sudoper. Skupljajte ulje u posudi koja se može zatvoriti te je odnesite u sakupljaliste ili ako to nije moguće, bacite je u kontejner za smeće (tako će doći na kontrolirani deponij smeća, vjerojatno to nije najbolje rješenje ali se na taj način ne zagađuje voda).

# Përshkrim i përbajtjes

	<b>Përdorimi sipas përcaktimit</b>	23
	<b>Udhëzime të rëndësishme sigurie</b>	24
	<b>Njohja me pajisjen</b>	25
	Elementet e komandimit dhe djegësi	25
	Aksesori	26
	<b>Djegësi i gazit</b>	26
	Ndezje manuale	26
	Ndezja automatike	26
	Sistemi i sigurisë	26
	Fikja e një djegësi	26
	Udhëzime paralajmëruese	26
	<b>Tabela dhe këshilla</b>	27
	Ena e përshtatshme për zierje	27
	Udhëzime gjatë përdorimit	27
	Tabela e gatimit	27
	<b>Pastrimi dhe mirëmbajtja</b>	30
	Pastrimi	30
	Mirëmbajtja	30
	<b>Çrregullim, si të veprojmë nëse?</b>	31
	<b>Shërbimi i servisimit</b>	32
	Kushtet e garancisë	32
	<b>Mbrojtja e Mjedisit</b>	32
	Hedhja sipas normave ekologjike	32

Informata tjera mbi prodhimet, pajisjet shtesë, pjesët shtesë dhe servisimin i gjeni në internet në:  
**www.bosch-home.com** dhe shitoren Online:  
**www.bosch-eshop.com**

## **Përdorimi sipas përcaktimit**

Lexoni manualin e përdorimit me kujdes. Vetëm kështu mund ta përdorni pajisjen tuaj në mënyrë efektive dhe të sigurt. Ruani mirë manualet e instalimit dhe të përdorimit dhe dorëzojani ato një përdoruesi të ardhshëm të pajisjes.

**Prodhuesi shkarkohet nga çdo lloj përgjegjësie, nëse nuk respektohen normat e këtij manuali.**

Figurat që gjenden në këtë manual janë orientuese.

Lëreni pajisjen në qesen mbrojtëse derisa ta montoni. Nëse identifikoni një dëmtim në pajisje, mos e lidhni atë. Telefonojini shërbimit tonë të klientit.

Ky aparat i përgjigjet klasës 3 sipas DIN EN 30-1-1 për aparate me gaz: Aparate montimi.

Para montimit të vatrës së gatimit, sigurohuni që gjatë instalimit të respektoni manualin e montimit.

Kjo pajisje nuk duhet të montohet në jahte ose në karvane.

Kjo pajisja duhet të përdoret vetëm në ato ambiente që kanë ajrosje të mjaftueshme.

Ky aparat nuk është i përshtatshëm për punë me një orë të jashtme me ndërprerës kohor dhe as me telekomandë.

**Të gjitha punimet e instalimit, të lidhjes të rregullimit dhe të konvertimit në një lloj tjetër gazi duhet të kryhen nga një profesionist i autorizuar dhe duke zbatuar rregullat në fuqi si dhe dispozitat ligjore dhe udhëzimet lokale të furnizimit me gaz dhe energji. Një vëmendje e veçantë duhet ti kushtohet edhe rregulloreve dhe direktivave në fuqi që kanë të bëjnë me ajrimin.**

Kjo pajisje është projektuar nga fabrika për llojin e gazit të dhënë në etiketën e tipit.

Informacione lidhur me kalimin në një lloj tjetër gazi, mund t'i gjeni në manualin e montimit. Ne rekomandojmë që të kontaktoni me shërbimin e klientit kur bëhet fjalë për punimet e konvertimit në një lloj tjetër gazi.

Kjo pajisje është prodhuar vetëm për përdorim në kushtet e shtëpisë; një përdorim komercial ose industrial nuk është i lejuar. Përdorni

pajisjen vetëm për të gatuar, asnjëherë si pajisje ngrohëse. Garancia është e vlefshme vetëm kur pajisja përdoret vetëm për qëllimin e parashikuar.

Kjo pajisje është e përshtatshme për tu përdorur në një lartësi maksimale deri në 2000 metër mbi nivelin e detit.

Mos përdorni mbulesa ose siguresa përfémijet, të cilat nuk këshillohen nga prodhuesi i vatrës së gatimit. Mund të shkaktohen aksidente, p.sh. përmes mbinxehjes, marrjes flakë ose shkëputjes së pjesëve materiale.

Ky aparat mund të përdoret nga fémijët mbi 8 vjet dhe personave me aftësi të reduktuar fizike, sensorike ose mentale apo me mungesë përvoje ose dije, nëse janë të mbikëqyrur nga një person, i cili është përgjegjës për sigurinë e tyre, ose të cilët janë të udhëzuar për përdorim të sigurt të aparatit dhe të cilët i kanë kuptuar rreziqet që rezultojnë nga kjo.

Fémijët nuk lejohet të luajnë me aparatin. Pastrimi dhe mirëmbajtja që i takon përdoruesit nuk lejohet të bëhet nga fémijët, nëse ato, janë 15 vjet dhe më të vjetër dhe janë të mbikëqyrur.

Fémijët më të vegjël se 8 vjet i mbani larg aparatit dhe pérçuesve lidhës.

## **Udhëzime të rëndësishme sigurie**

### **Paralajmërim – Rrezik nga fryrja!**

Në rast të mbledhjes së gazit të padjegur në hapësira të mbyllura ekziston rrezik nga fryrja. Aparatin mos ia vendosni përballë korrentit. Sepse djegësit mund të fiken. Lexoni me vëmendje udhëzimet paralajmëruese sa i përket mënyrës së funksionimit të djegësit të gazit.

### **Paralajmërim – Rrezik helmimi!**

Përdorimi i një pajisje gatimi me gaz krijon në ambientin ku përdoret nxehësi, lagështi si dhe produkte të djegshme. Sigurohuni që kuzhina të jetë e ajrosur mirë, veçanërisht nëse vatra është në përdorim: Të gjitha dritaret e ajrimit i mbani të lira ose instaloni një ventilator mekanik (aspirator). Nëse pajisja përdoret shpesh dhe për periudha kohore të gjata atëherë mund të jetë i nevojshëm një ventilator shtesë ose një ventilator më eficient: hapni një dritare ose rrissni gradacionin e aspiratorit.

### **Paralajmërim – Rrezik djegieje!**

- Zonat e gatimit dhe pjesët përreth bëhen shumë të nxehta. Mos i prekni asnjëherë sipërfaqet e nxehta. Fémijët nën 8 vjeç mbajini larg.
- Nëse bombola e gazit të lëngshëm nuk qëndron vertikalish, është e mundur që propani/butani i lëngshëm të rrjedhë në aparat. Me këtë rast në djegëset mund të shkaktohet flakë e fuqishme eksplozive. Pjesët ndërtuese mund të dëmtohen dhe me kalimin e kohës të bëhen të depërtueshme, kështu që gazi mund të rrjedhë në mënyrë të pakontrolluar. Të dyjet mund të shpien deri tek djegjet. Bombolat e gazit të lëngshëm gjithmonë të përdoren në pozitë vertikale.

### **Paralajmërim – Rrezik nga djegia!**

- Procesi i gatimit duhet kontrolluar. Një proces gatimi i shkurtër duhet kontrolluar pa ndërprerje.
- Zonat e gatimit bëhen shumë të nxehta. Mos vendosni asnjëherë mbi vatrën e gatimit objekte të djegshme. Mos vendosni objekte mbi vatrën e gatimit.

- Mos vendsosni nën këtë pajisje shtëpiake solucione larëse kimike gjerryese ose produkte, pastrues me avull, materiale të djegshëm ose produkte të tjera që nuk janë ushqime, si dhe mos i përdorni ato në afërsi të saj.
- Yndyra ose vaji i mbinxehur merr flakë shpejt. Mos u largoni kur nxehni yndyrë ose vaj. Nëse yndyra ose vaji merr flakë, mos e fikni zjarrin me ujë. Mbulojeni enën me një kapak për të mybutur flakën dhe fikni zonën e gatimit.

### **⚠ Paralajmërim – Rrezik plagosjeje!**

- Krisjet ose thyerjet në pllakën prej qelqi janë të rezikshme. Fikni menjëherë gjithë djegësit dhe fikni çdo element nxehës elektrik. Hiqni spinën nga priza ose fikni siguresën në kutinë e siguresave. Mbylleni ushqimin e gazit. Mos e prekni sipërfaqen e planit të gatimit. Mos ndizni asnjëherë një pajisje me defekt. Telefonojini shërbimit të klientit.
- Enët e gatimit të dëmtuara, të cilat nuk kanë madhësinë e duhur, buzët e të cilave dalin jashtë vatrës së gatimit ose që keqvendosen, mund të shkaktojnë dëme të rënda. Respektoni këshillat dhe udhëzimet paralajmëruese për enët.
- Riparimet e gabuara janë të rezikshme. Riparimet dhe ndërrimin e përcuesve të dëmtuar të rrymës dhe gazit guxon ti bëjë vetëm një teknik i shkolluar nga shërbimi jonë i klientëve. Nëse aparatit është në defekt, hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave, mbyllni furnizimin e gazit. Thirri shërbimin e klientëve
- Nëse një buton komandues nuk mund të rrotullohet ose është i lirshëm, nuk duhet të përdoret më. Drejtojuni menjëherë shërbimit të klientit, në mënyrë që të riparoni ose të zëvendësoni butonin komandues.

### **⚠ Paralajmërim – Rrezik nga goditja e rrymës!**


- Mos përdorni pastrues me avull për pastrimin e pajisjes.
- Plasaritjet apo të çarat e pllakës së qelqit mund të shkaktojnë goditje elektrike. Fikni siguresën në kutinë e siguresave. Telefonojini shërbimit të klientit.

## **Njohja me pajisjen**

Në përshkrimin e modelit do ta gjeni pajisjen tuaj me kapacitetin e djegësit. → *Faqja 2*

### **Elementet e komandimit dhe djegësi**

Tek secila nga butonat e komandimit është shënuar djegësi përkatës. Me dorezën komanduese në varësi të pozicioneve të ndryshme ju mund të zgjidhni rendimentin e nevojshëm midis vlerave maksimale dhe minimale. Kurrë mos kaloni, nga pozicioni 0 direkt tek pozicioni 1 ose nga pozicioni 1 tek pozicioni 0.




#### **Treguesit**

	Djegësi i komanduar nga butoni komandues
	Djegësi i fikur
	Gradacioni më i lartë dhe ndezja elektrike
	Gradacioni më i ulët

Për punë korrekte të aparatit, si skarat ashtu edhe pjesët e djegësit duhet të janë të vendosura si duhet. Mos i ngatërroni kapakët e djegësit.

Largoni me kujdes grilën. Lëvizja e një grile mund të ndryshojë grilat që ndodhen pranë.



#### **Elementë**

1	Kandela ndezëse
2	Termoelement
3	Kupa e djegësit
4	Kapaku i djegësit

## Aksesori

Në varësi të modelit tek vatra e gatimit janë të përfshirë aksesorët e më poshtëm. Ato mund të merren edhe tek shërbimi i klientit.

### ■ Profil i përbashkët


Për t'i kombinuar këto pajisje me njëra-tjetrën dhe/ose me vatra konvencionale të së njëjtës markë.



#### Skara shtesë Wok

I përshtatshëm vetëm për përdorim mbi djegësin wok. Përdorni enë gatimi me fund të harkuar.

Për zgjatjen e jetëgjatësisë së pajisjes, rekombandohet përdorimi i grilës ekstra Wok.



#### Vatra simmer

Ky aksesor është i përshtatshëm vetëm zierje në temperaturë të ulët. Mund të përdoret me djegësin ekonomik ose me djegësin normal. Nëse soba juaj ka disa djegës normale, rekombandohet që vatra simmer të vendoset tek djegësi normal në anën e djathtë qoftë para apo mbroapa.

Vendoseni aksesorin me zgjatimet nga lart mbi mbajtës dhe asnjëherë drejtpërdrejt mbi djegës.

## Numri pjesëve

HEZ394301 Elementë lidhës

HEZ298127 Grilë shtesë Wok: Gizë e derdhur (4-5 kW)

HEZ298105 Pllakë simmer

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për përdorimin e gabuar ose të mangët të këtyre aksesorëve.

## Djegësi i gazit

### Ndezje manuale

- Shtypni butonin komandues të djegësit të zgjedhur dhe rrotullojeni në të majtë derisa të arrini në gradacionin më të lartë.
- Afroni tek djegësi një ndezës ose një flakë (çakmak, kunj shkrepëseje, etj.).

### Ndezja automatiqe

Nëse plani i gatimit ka një ndezje automatiqe (kandelë ndezëse):

- Shtypni çelësin e komandimit të vatrës së zgjedhur dhe rrotullojeni në të majtë deri në nivelin më të lartë të gradimit. Për sa kohë që çelësi i komandimit mbahet i shtypur, të gjitha vratat lëshojnë shkëndija. Flaka do të ndizet. Pritni për disa sekonda.
- Lëshoni çelësin e komandimit.
- Rrotulloni çelësin e komandimit në pozicionin që dëshironi.

Nëse ndezja nuk ndodh, fikni vatrën dhe përsëritni hapat e përshkruar më lart. Këtë radhë mbajeni çelësin e komandimit të shtypur për më gjatë (deri në 10 sekonda).

#### Paralajmërim – Rrezik shpërthimi!

Kur flaka nuk ndizet pas rreth 15 sekondash, fikni vatrën dhe hapni derën ose dritaren e dhomës. Pritni të paktën për një minutë përpara se të provoni të ndizni sërisht vatrën.

**Udhëzim:** Kujdesuni për pastërti maksimale. Nëse kandelat e ndezjes janë pis, ndezja mund të mos jetë si duhet. Pastroni rregullisht kandelat e ndezjes me një furçë të vogël jometalike. Bëni kujdes që të mos ushtroni forcë të madhe mbi kandelat e ndezjes.

### Sistemi i sigurisë

Vatra juaj e gatimit ka një sistem siguri (termoelement), i cili pengon daljen e gazit, kur djegësi fiket pa dashje.

Për t'u siguruar që mekanizmi është aktiv:

- Ndizeni djegësin si zakonisht.
- Pas ndezjes së flakës, mbajeni butonin komandues shtypur për 4 sekonda.

### Fikja e një djegësi

Rrotulloni butonin komandues djathtas, derisa të arrihet pozicioni 0.

Disa sekonda pas fikjes së djegësit dëgjohet një zhurmë e mybutur. Kjo është normale dhe do të thotë, se sistemi i sigurisë u çaktivizua.


### Udhëzime paralajmëruuese

Një zukatje e lehtë gjatë funksionimit të djegësit është normale.

Gjatë përdorimit të parë është normale që të dalë era jashtë. Kjo nuk paraqet rrezik ose defekt. Erërat zhduken me kalimin e kohës.

Flaka me ngjyrë portokalli është normale. Ajo krijohet përmes pluhurit që ndodhet në ajër, lëngjeve të derdhur, etj.

Kur flaka e djegësit fiket aksidentalisht, rrotulloni çelësin e djegësit në pozicionin e fikur dhe mos e ndizni djegësin për të paktën një minutë.



Tenxheret vendosni gjithmonë në skara, asnjëherë direkt në djegës. Para përdorimit sigurohuni, që skarat e tenxheres dha kapakët e djegësit të gazit të flenë në mënyrë korekte. Veproni me kujdes me enët për zierje, të cilat qëndrojnë mbi zonën e zierjes. Mos goditni mbi zonën e zierjes dhe mos vendosni pesha të rënda mbi te.

## Tabela dhe këshilla


### Ena e përshtatshme për zierje

Djegësi	Diametri minimal i fundit të enës së gatimit	Diametri maksimal i fundit të enës së gatimit
Djegësi work	22 cm	30 cm
Djegës i fortë	20 cm	26 cm
Djegësi normal	12 cm	22 cm

Ena nuk duhet të dalë jashtë vatrës së gatimit.

### Udhëzime gjatë përdorimit

Udhëzimet e mëposhtme do të ju ndihmojnë, të kursemi energji dhe ti parandaloni dëmtimet në enët për zierje:





Përdorni enë për zierje me madhësi të përshtatshme për djegësin përkatës. Mos përdorni enë të vogla për zierje në djegësit e mëdhenj. Flaka nuk lejohet ti prekë anët e enës për zierje.


Mos përdorni enë për zierje të deformuara, të cilat nuk qëndrojnë stabile në zonën e zierjes. Enët mund të përbysen.

Përdorni vetëm enë për zierje me fund të rrafshët dhe të trashë.

Mos zieni pa kapak ose me kapak të zhvendosur. Një pjesë e madhe e energjisë do të humbet.



Enën për e zierje e vendosni në mes të djegësit, sepse përndryshe ajo mund të përbyset. Tenxheret e mëdha mos i vendosni mbi djegës pranë armaturave. Këta mund të stërnxehen dhe kështu të dëmtohen.



### Tabela e gatimit

Tabela e mëposhtme përmban gradacionet optimale dhe kohën e gatimit për gatime të ndryshme. Të dhënat janë vlera reference për katër racione.

Koha e gatimit dhe gradacionet varen nga lloji, pesha dhe cilësia e ushqimit, nga lloji i gazit të përdorur si dhe nga materiali i enës së gatimit. Për përgatitjen e këtij gatimi ena vendoset mbi metal pa grillë.

Përdorni gjithmonë enë gatimi të përmasave të duhura dhe vendoseni në mes të vatrës. Informacionet për diametrin e enës së gatimit i gjeni tek.→ "Ena e përshtatshme për zierje"

### Informacionet tek tabela

Përgatitja e çdo gatimi përbëhet nga një ose dy hapa. Çdo hap ka informacione për:

- ⌚ Mënyra e gatimit
- 🕒 Gradimi i gatimit
- 🕒 Kohëzgjatja në minuta

### Mënyra e gatimit e dhënë tek tabela

- 🕒 Vlimi
- 🕒 Vazhdimi i gatimit
- 🕒 Tek tenxherja me presion krijohet presion
- 🕒 Ruani presionin tek tenxherja me presion
- 🕒 Skuqja e forte
- 🕒 Skuqje e butë
- 🕒 Shkrirja, shkrirja
- \* Pa kapak
- \*\* Përzjeni vazhdimisht

**Udhëzim:** Simbolet nuk shfaqen tek pajisja. Ato shërbejnë si orientim për metodat e ndryshme të gatimit.

Shfaqet informacion për përgatitjen e gatimeve tek vatra të ndryshme. Opsioni i rekomanduar është djegësi i parë i përmendor. Tek pasqyra e modelit përshkruhen të gjithë djegësit e vatrës.→ Faqja 2

Shembull:

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në mi- nuta	Hapi 1	Hapi 2

**Supa, supat kremoze**

Supë peshku

Djegës i fortë	12-17		8	7-9		1	5-8
Djegësi normal	17-22		8	11-13		1	6-9
Djegësi work	10-15		9	6-8		4	4-7

Ky shëmbull tregon përgatitjen e supës së peshkut me djegësin e fuqishëm, djegësin normal dhe djegësin wok.

Me djegësin e fuqishëm (opsioni i rekomanduar) e gjitha koha e gatimit shkon midis 12 dhe 17 minutave.

- Hapi 1: Vlimi. Vendosni gradacionin 8 për 7-9 minuta.
- Hapi 2: Vazhdimi i gatimit. Për 5-8 minuta ndërroni gradacionin në 1.

Të dhënat vlejnë edhe për djegësit e tjera të propozuar.

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1	Hapi 2

**Supa, supat kremoze**

Supë peshku

D. i fortë	12-17		8	7-9		1	5-8
D. normal	17-22		8	11-13		1	6-9
D. wok	10-15		9	6-8		4	4-7

Krem kungujsh, supë me panxhar

D. i fortë	30-35		9	10-12		5	20-23
D. normal	45-50		9	15-17		6	30-33
D. wok	25-30		9	8-10		2	17-20

Minestrone (Supë me perime)

D. i fortë	47-52		9	10-12		5	37-40
D. normal	57-62		9	10-12		6	47-50
D. wok	43-48		8	8-10		3	35-38

**Makarona dhe oriz**

Spageti

D. i fortë	18-22		*	9	8-10		6	10-12
D. normal	20-24		*	9	10-12		7	10-12
D. wok	18-22		*	8	8-10		6	10-12

Oriz

D. i fortë	17-22		9	5-7		2	12-15
D. normal	18-23		9	7-9		6	11-14
D. wok	15-20		8	4-6		2	11-14

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1	Hapi 2

Ravioli

D. i fortë	9-14		9	4-6		6	5-8
D. normal	17-22		8	12-14		8	5-8
D. wok	10-15		8	5-7		8	5-8

**Perime dhe bishtajore**

Patate te ziera (pure, sallatë me patate)

D. i fortë	23-28		9	8-10		5	15-18
D. normal	25-30		9	10-12		6	15-18
D. wok	25-30		7	11-13		5	14-17

Hummus (lajthi pure)

D. i fortë	50-55		9	10-12		4	40-43
D. normal	52-57		9	12-14		5	40-43
D. wok	47-52		7	10-12		5	37-40

Thjerrëza

D. i fortë	40-45		9	8-10		8	32-35
D. normal	50-55		9	18-20		6	32-35
D. wok	45-50		6	20-22		4	25-28

Perime të skuqura

D. i fortë	12-17		*	7	6-8		6	6-9
D. normal	15-20		*	8	8-10		7	7-10
D. wok	11-16		*	7	6-8		5	5-8

Perime të freskëta\*\*

D. wok	6-8		*	9	6-8			
D. i fortë	6-8		*	9	6-8			

Patate te skuqura

D. wok	15-20		*	7	15-20			
D. i fortë	15-20		*	9	15-20			
D. normal	25-30		*	9	25-30			

**Veze**

Kimë

D. normal	15-20		9	10-12		4	5-8
D. i fortë	13-18		8	7-9		3	6-9
D. wok	15-20		6	11-13		4	4-7

Omletë (1 porcion)

D. normal	3-5		*	8	3-5			
D. i fortë	2-4		*	9	2-4			
D. wok	2-4		*	5	2-4			

Tortilia spanjolle

D. i fortë	25-30		*	9	25-30			
D. wok	18-23		*	9	18-23			

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1	 	Hapi 2	 
-------------------	--	--------	---	--------	---

**Salcat**

Salcë beshamel\*\*

D. normal	10-15	 * 5	2-4	 * 5	8-11
D. wok	3-8	 * 5	1-2	 * 5	2-6
D. i fortë	3-8	 * 5	1-2	 * 5	2-6

Salcë me djathë gorgonxola\*\*

D. normal	3-5	 * 7	3-5		
D. i fortë	3-5	 * 5	3-5		

Salcë napoletane

D. normal	18-23	 * 6	2-4	 * 4	16-19
D. wok	13-18	 * 7	1-3	 * 5	12-15
D. i fortë	15-20	 * 8	1-3	 * 6	14-17

Salca karbonara

D. normal	10-15	 * 6	5-7	 * 3	5-8
D. i fortë	8-13	 * 5	4-6	 * 3	4-7

**Peshk**

Peshk shpatë në mënyrë romak

D. i fortë	5-10	 * 8	5-10		
D. normal	8-13	 * 9	8-13		
D. wok	4-9	 * 6	4-9		

Salmon i skuqur

D. i fortë	5-10	 * 7	2-4	 1	3-6
D. normal	5-10	 * 8	2-4	 1	3-6
D. wok	7-12	 * 8	2-4	 1	5-8

Midhje

D. i fortë	5-7	 9	5-7		
D. wok	4-6	 9	4-6		
D. normal	10-12	 9	10-12		

**Mish**

Gjoks rose (1 copë)

D. normal	6-8	 * 7	6-8		
D. i fortë	9-11	 * 7	9-11		
D. wok	6-8	 * 5	6-8		

Fileto viçi Stroganoff

D. i fortë	8-13	 * 9	8-13		
D. wok	5-10	 * 8	5-10		
D. normal	12-17	 * 9	12-17		

Shnitet pule (8 gjoks pule fileto)

D. i fortë	7-12	 * 9	2-4	 6	5-8
D. wok	7-12	 * 9	2-4	 6	5-8
D. normal	7-12	 * 9	7-12		

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1	 	Hapi 2	 
-------------------	--	--------	---	--------	---

Mish i grirë (byrek me mish, qofte, salcë bolonjeze)

D. i fortë	15-20	 * 8	15-20		
D. normal	20-25	 * 9	20-25		
D. wok	15-20	 * 6	15-20		

**Produkte të gatshme**

Kroketa të ngrira (16 copë)

D. i fortë	6-10	 8	6-10		
D. wok	5-9	 8	5-9		
D. normal	8-12	 8	8-12		

Salçile (12 copë)

D. i fortë	5-10	 9	1-3	 7	4-7
D. normal	7-12	 9	7-12		
D. wok	5-10	 9	5-10		

Salsiçe e tymosur (12 copë)

D. normal	8-13	 9	8-13		
D. wok	9-14	 4	9-14		
D. i fortë	7-12	 7	7-12		

Hamburger (4 copë)

D. i fortë	4-9	 * 9	1-3	 7	3-6
D. wok	4-9	 * 9	1-3	 7	3-6
D. normal	5-10	 * 9	1-3	 8	4-7

Perime të ngrira\*\*

D. i fortë	7-12	 9	7-12		
D. wok	5-10	 9	5-10		
D. normal	12-17	 9	12-17		

Pica (diametri 20 cm)

D. wok	4-8	 1	4-8		
D. i fortë	16-20	 1	16-20		
D. normal	20-25	 8	1-3	 6	16-19

Çokollatë me qumësh

D. normal	16-20	 * 1	16-20		
Krepa (4 copë)					
D. i fortë	17-22	 * 7	1-3	 5	16-19

Puding me bukë

D. i fortë	25-30	9	10-12	6	15-18


<tbl

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimitnë minuta	Hapi 1		Hapi 2	
D. normal	27-32		9	10-12	
<b>Puding spanjoll**</b>					
D. i fortë	3-8		5	3-8	
D. normal	8-13		5	8-13	
D. wok	3-8		2	3-8	
<b>Ëmbëlsirë me brumë (në banjomari)</b>					
D. i fortë	35-40		9	35-40	
D. wok	40-45		9	40-45	
D. normal	45-50		9	45-50	

### Këshilla gatimi

- Për përgatitjen e supave kremoze dhe bishtajoreve përdorni tenxhere me presion. Koha e gatimit reduktohet ndjeshëm. Nëse përdorni tenxhere me presion, ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Hidhini të gjithë përbërësit që në fillim.
- Kur gatuani patate dhe oriz mbulojeni gjithmonë tenxheren me kapak. Kjo redukton ndjeshëm kohën e gatimit. Uji duhet të vlojë para se të hidhni makaronat, orizin apo patatet. Përshtatni gradacionin e gatimit përfunduar procesin e gatimit.
- Kur bëhet fjalë përfunduar procesi, nxehni si fillim vajin. Sapo të filloni me skujjen, mbajeni temperaturën konstante, duke përshtatur gradacionin sipas nevojave. Kur do të përgatisni disa porcionë, prisni derisa temperatura të arrihet sërisht. Rrotulloni ushqimet rregullisht.
- Nëse do të zieni supë, krem, thjerrëza apo qiqra, hidhini të gjithë përbërësit njëkohësisht në enë.

## Pastrimi dhe mirëmbajtja

### Pastrimi

Nëse pajisja është ftohur njëherë, pastrojeni atë me një sfunjier, ujë dhe sapun.

Pas çdo përdorimi dhe në gjendje të ftohtë pastroni sipërfaqen e pjesëve të veçanta të djegësit. Edhe mbetjet më të vogla (ushqimet e derdhura, stërpikjet e yndyrës, etj.) digjen në sipërfaqe dhe pastaj largohen shumë vështirë. Për një flakë të rregullt vrimat dhe të çarat e djegësit duhet të janë të pastra.

Lëvizja e disa enëve përfunduar mund të lerë gjurmë metali në skara.

Me ujë me sapun dhe me një furçë jo metalike pastroni djegësit dhe skarat.

Nëse skarat kanë shtresë gome, pastrimin bëjeni me kujdes. Shtresat mund të lirohen dhe skarat ta gërvishin zonën e zierjes.

Thani gjithmonë të gjithë djegësit dhe skarat. Pikat e ujit ose zonat e lagështa në fillim të procesit të zierjes mund ta dëmtojnë emalin.

Pasi djegësit të janë pastruar dhe të janë tharë, sigurohuni që kapaku të jetë vendosur mirë mbi distributorë.

### Kujdes!

- Mos i hiqni elementët e komandimit kur pastroni pajisjen. Lagështia që depërtón mund të dëmtojë pajisjen.
- Mos përdorni pastrues me avull. Vatra e gatimit mund të dëmtohet.
- Mos përdorni agjentë gërryes, sfunjjerë me përbërje metalike, objekte të mprehta, thika ose të ngjashme, përfunduar me objekte të mëngjanuar mbi ushqimi të thara nga vatra e gatimit.
- Mos përdorni thika, kruajtëse ose të ngjashme përfunduar me objekte të mëngjanuar mbi ushqimi të thara nga vatra e gatimit.

### Mirëmbajtja

Lëngjet e derdhura largoni menjëherë. Kështu do ta parandaloni që mbetjet nga ushqimi të ngjiten dhe me këtë kurseni mund dhe kohë.

Enët e gatimit mos i tërhiqni mbi pianurën e qelqit, mund të gërvishet. Gjithashtu duhet të bëni kujdes që mbi pianurën e qelqit të mos bien objekte të forta apo me majë. Bëni kujdes që skajet e vatrave të gatimit të mos goditen me objekte të ndryshme.

Kokrriza rëre (p.sh nga pastrimi i perimeve) mund të gërvishin sipërfaqen e qelqit.

Sheqeri i shkrirë apo ushqimet që kanë shumë sheqer duhet të pastrohen menjëherë me anë të një gërryese xhami, në rast se janë derdhur mbi ndonjë vatër gatimi.

# ?

## Çrregullim, si të veprojmë nëse?

Në disa raste, defektet e shfaqura mund të zgjidhen lehtë. Përpara se t'i telefononi shërbimit të klientit, ndiqni udhëzimet e mëposhtme:

Siguresa në arkën e siguresave në defekt.	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Defekt i elektrikës së përgjithshme.	<p>Siguresa në defekt.</p> <p>Siguresa automatiqe ose ndërprerësi mbrojtës nga mungesa e rrymës është liruar.</p>	<p>Në arkën kryesore të siguresave kontrolloni nëse siguresa është në defekt dhe zëvendësojeni nëse është e nevojsime.</p> <p>Në panelin kryesor drejtues kontrolloni, nëse siguresa automatiqe ose ndonjë ndërprerës mbrojtës nga mungesa e rrymës është djegur.</p>
Ndezia automatiqe nuk funksionon.	<p>Ndërmjet kandilave ndezës dhe djegësve mund të ketë mbetje nga ushqimet ose pastruesit.</p> <p>Djegësit janë të lagur.</p> <p>Kapakët e djegësit nuk janë vendosur si duhet.</p> <p>Aparati nuk është fare ose është gabimisht i tokëzuar ose tokëzimi është i dëmtuar.</p>	<p>Hapësira ndërmjet kandilit ndezës dhe djegësit duhet të jetë e pastër.</p> <p>Kapakët e djegësit i thani me kujdes.</p> <p>Kontrolloni nëse kapakët janë vendosur si duhet.</p> <p>Kontaktoni elektricistin.</p>
Flaka e djegësit e pa barabartë.	<p>Pjesët e djegësit nuk janë vendosur si duhet.</p> <p>Të çarat e djegësit janë të ndotura.</p>	<p>Pjesët e djegësit i vendosni si duhet në djegësin adekuat.</p> <p>Pastroni të çarat e djegësit.</p>
Rrjedha e gazit nuk duket se është normale ose nuk del fare gaz.	<p>Ventilet e ndërmjetme janë të mbyllur.</p> <p>Kur përdorni një bombol gazi kontrolloni që ajo mos të jetë e zbrazur.</p>	<p>Hapni ventilet e mundshme të ndërmjetme.</p> <p>Ndërroni bombolën e gazit.</p>
Në kuzhinë vjen era gaz.	<p>Një rubinet e gazit është e hapur.</p> <p>Lidhje e keqe e bombolës së gazit.</p> <p>Derdhje e mundshme e gazit.</p>	<p>Mbyllni rubinetet e gazit.</p> <p>Bombolën e gazit e kontrolloni për puthitje</p> <p>Mbyllni rubinetin e gazit, ajrosni hapësirën dhe lajmëroni menjëherë specialistik e autorizuar për kontrollim dhe certifikim të instalimit. Aparatin mos e përdorni deri sa të jetë e sigurt se nuk ka më derdhje të gazit në instalim e as në aparat.</p>
Djegësi fiket menjëherë pas lirimit të dorëzës shërbyeze.	<p>Dorezën shërbyeze nuk e keni shtypur mjafaueshëm gjatë.</p> <p>Të çarat e djegësit janë të ndotura.</p>	<p>Pasi që djegësi të jetë ndezur, dorezën shërbyeze e mbani edhe disa sekonda të shtypur.</p> <p>Pastroni të çarat e djegësit.</p>

## Shërbimi i servisimit

Nëse kërkon shërbimin tonë teknik, duhet të keni numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) të pajisjes. Ky informacion gjendet te pllaka e karakteristikave, e vendosur në pjesën e poshtme të pllakës së gatimit dhe në etiketën e manualit të përdorimit.

Të dhënrat e kontaktit për të gjitha vendet i gjeni në listën e përbajtjes të shërbimit të klientëve.

Kini besim te kompetenca e prodhuesit. Kështu mund të jeni të sigurt se riparimin do ta realizojnë teknikët e trajnuar përi riparim, të cilët janë të pajisur me pjesë këmbimi originale përi pajisjet tuaja.

### Kushtet e garancisë

Nëse aparatit është i dëmtuar ose nuk i përbush kërkeshat tuaja të cilësisë, na lajmëroni përi këtë sa më shpejt që mundeni. Përi ta aktivizuar garancinë aparatit nuk lejohet të manipulohet përkatesisht përdoret në mënyrë të paautorizuar.

Kushtet e garancisë përcaktohen në përfaqësinë tonë në vendin e blerjes së aparatit. Informacione të detajuara do të merrni në qendrat e shitjes. Përi ta marrë në konsideratë garancinë, duhet ta tregoni faturën e blerjes së aparatit.

Ne e mbajmë të drejtën e ndërrimeve.

## Mbrojtja e Mjedisit

Kur në tabelën e tipit të pajisjes shfaqet simboli , respektoni udhëzimet e mëposhtme.

### Hedhja sipas normave ekologjike

Hidheni paketimin sipas normave ekologjike.



Ky aparat përmban shënjën e apparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Udhëzimi jep kuadrin ligjor përi te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

Paketimi i aparatit tuaj përbëhet nga materiale, të cilat janë të nevojshme, përi te garantuar një mbrojtje të efektshme gjatë transportit. Këto materiale janë plotësisht të ripërdorshme dhe me këtë e zgogëlojnë ngarkesën e mjedisit jetësor. Kështu si ne mundeni edhe ju të kontriboni përi mbrojtjen e mjedisit jetësor, me atë që ti përfillni rekomandimet e mëposhtme:

- Paketimin e hidhni në një kazan përi materiale të riciklueshme.
- Para se ta hidhni, asgjësojeni aparatin që nuk ju duhet më. Te administrata lokale informohuni përi adresën e qendrës më të afërt përi vlerësim të materialeve dhe aparatit tuaj çojeni atje.
- Yndyrën e papërdorur ose vajin përi gatim mos e hidhni në lavaman. Vajin e mblidhni në një enë që mund të mylllet dhe e dorëzoni në një qendër përi mbledhje ose nëse kjo nuk është e mundur, atëherë hidheni atë, në një kazan plehrash (kështu ai do të dërgohet në një deponi plehrash - mbase nuk është zgjidhja më e mirë, por së paku kështu nuk do të ndotet uji).

# Sadržaj

	<b>Upotreba u skladu s odredbama .....</b>	33
	<b>Uputstva za sigurnost .....</b>	34
	<b>Upoznavanje uređaja .....</b>	35
	Elementi za rukovanje i gorionik .....	35
	Pribor .....	36
	<b>Gorionik na gas .....</b>	36
	Ručno uključivanje .....	36
	Automatsko paljenje .....	36
	Sigurnosni sistem .....	36
	Isključivanje jednog gorionika .....	36
	Upozoravajuće napomene .....	36
	<b>Tabele i saveti .....</b>	37
	Odgovarajući lonci za kuvanje .....	37
	Napomene prilikom korišćenja .....	37
	Tabela za kuvanje .....	37
	<b>Čišćenje i održavanje .....</b>	40
	Čišćenje .....	40
	Nega .....	40
	<b>Smetnja, šta činiti? .....</b>	41
	<b>Servisna služba .....</b>	42
	Uslovi garancije .....	42
	<b>Zaštita životne sredine .....</b>	42
	Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline .....	42

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu:  
**www.bosch-home.com** i "online" prodavnici:  
**www.bosch-eshop.com**

## **Upotreba u skladu s odredbama**

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. Samo tako ćete moći efikasno i sigurno da koristite Vaš aparat. Obratite pažnju na uputstva za instalaciju i upotrebu i dajte ih eventualno sledećem vlasniku aparata.

**Proizvođač ne snosi odgovornost, ukoliko se niste pridržavali odredbi iz ovog priručnika.**

Slike koje su sastavni deo uputstva su orientacionog karaktera.

Ostavite aparat u zaštitnoj kutiji sve do ugradnje. Ukoliko utvrđite oštećenje na aparatu, nemojte ga priključivati. Pozovite našu servisnu službu.

Ovaj uređaj odgovara klasi 3 za uređaje na gas prema DIN EN 30-1-1: ugradni uređaji.

Pre ugradnje Vaše nove ravne ploče za kuvanje, pobrinite se da pri instalaciji sledite uputstvo za ugradnju.

Ovaj aparat ne sme da se ugrađuje na jahte ili kamp-prikolice.

Ovaj uređaj smete da koristite samo na mestu sa odgovarajućom ventilacijom.

Ovaj uređaj nije namenjen za režim rada pomoću eksternog tajmera ili daljinskog upravljača.

**Sve radove na instalacijama, priključivanju, regulaciji i prebacivanju na drugu vrstu gasa mora da izvrši ovlašćeni stručnjak i uz poštovanje primenljivih regulativa i zakonski zadatih parametara kao i propisa za lokalne distributere struje i gasa. Posebnu pažnju morate da obratite na odredbe i instrukcije koje važe za ventilaciju.**

Ovaj aparat je fabrički podešen na vrstu gase koja stoji na pločici sa tipom. Informacije o prebacivanju na drugu vrstu gase pronaći ćete u uputstvu za ugradnju. Za radove na prebacivanju na drugu vrstu gase preporučujemo da pozovete servisnu službu.

Ovaj aparat je predviđen isključivo za upotrebu u privatnim domaćinstvima; nije dozvoljena komercijalna ili službena upotreba. Aparat koristite samo za kuvanje, nikako kao grejalicu. Garancija važi samo ako se aparat koristi isključivo u predviđene svrhe.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.

Nemojte koristiti poklopce ili sigurnosne brave za decu, koje proizvođač ravne ploče za kuvanje nije preporučio. Može doći do nesreća, npr. zbog prekomernog zagrevanja, paljenja ili odlepljivanja delova materijala.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotreborom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 15 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

## **Uputstva za sigurnost**

### **Upozorenje – Opasnost od praskanja!**

U slučaju sakupljanja nesagorelog gasa u zatvorenim prostorijama postoji opasnost od praskanja. Uredaj nemojte da izlažete promaji. Inače mogu da se ugase gorionici. Pažljivo pročitajte upozoravajuće napomene u vezi sa načinom funkcionisanja gorionika na gas.

### **Upozorenje – Opasnost od trovanja!**

Korišćenje uređaja za kuwanje na gas u prostoriji, u kojoj se puštaju u rad, stvara toplotu, vlažnost i proizvode sagorevanja. Uverite se da kuhinja poseduje dobру ventilaciju, pe svega kada je ravna ploča za kuwanje u režimu rada: Prirodne otvore za ventilaciju držite otvorene ili instalirajte mehaničku ventilaciju (aspirator). Dug i konstantan režim rada uređaja može da zahteva dodatnu i efikasniju ventilaciju: Otvorite prozor ili povećajte snagu na aspiratoru.

### **Upozorenje – Opasnost od opekotina!**

- Ravne ploče za kuwanje i njihovo okruženje postaju jako vrući. Nemojte nikada dodirivati vruće površine. Deci mlađoj od 8 godina ne dajte da se približavaju.
- Ako boca sa tečnim gasom ne стоји uspravno, tečni propan/butan može da dospe u uređaj. Iz tog razloga može da izade snažan plamen na gorionicima, kada se upale. Komponenete mogu da se oštete i da vremenom postanu nehermetične, tako da gas nekontrolisano izlazi. Obe situacije mogu da budu uzročnici opekotina. Boce sa tečnim gasom uvek upotrebljavajte u ispravnom položaju.

### **Upozorenje – Opasnost od požara!**

- Postupak kuwanja mora da se nadgleda. Kratkotrajni postupak kuwanja mora neprekidno da se nadgleda.
- Ravne ploče za kuwanje postaju jako vruće. Nemojte nikada stavljati zapaljive predmete na ravnu ploču za kuwanje. Nemojte stavljati predmete na ravnu ploču za kuwanje.
- Nemojte odlagati nagrizajuća sredstva ili proizvode za čišćenje, paročistače, zapaljive materijale ili druge proizvode koji nisu namirnice, ispod ovog kućnog aparata odn. nemojte ih koristiti u njegovoj neposrednoj blizini.

- Vrela mast ili ulje su lako zapaljivi. Nemojte se udaljavati kada zagrevate mast ili ulje. Ukoliko se mast ili ulje zapale, nemojte gasiti vatu vodom. Za gašenje plamena, prekrijte posudu za kuvanje poklopcem i isključite ravnu ploču za kuvanje.

### **⚠ Upozorenje – Opasnost od povrede!**

- Pukotine ili naprslne na staklenom tanjiru su opasne. Sve gorionike ili električne grejače treba odmah isključiti. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. Zatvorite dovod gasa. Nemojte dodirivati površinu uređaja. Nikada nemojte uključivati pokvaren uređaj. Pozvati servisnu službu.
- Posude za kuvanje koje su oštećene, nisu odgovarajuće veličine, čije ivice vire izvan ravne ploče za kuvanje ili su pogrešno postavljene, mogu da izazovu ozbiljna oštećenja. Vodite računa o savetima i upozorenjima za upotrebu posuda za kuvanje.
- Nestručne popravke su opasne. Samo servisni tehničar, koga smo mi obučili sme da vrši popravke i da zameni oštećene kablove za struju i vodove za gas. Ako je uređaj pokvaren, izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače, zatvorite dovod gasa. Pozovite servisnu službu.
- Ukoliko komandno dugme ne može da se okreće ili je labavo, znači da ne sme više da se koristi. Obratite se odmah korisničkoj službi radi popravke ili zamene komandnog dugmeta.

### **⚠ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!**


- Nemojte koristiti paročistač za čišćenje aparata.
- Iskakanje ili lomljenje staklene ploče mogu da izazovu strujne udare. Isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. Pozvati servisnu službu.

## **Upoznavanje uređaja**

U pregledu modela, naći ćete Vaš aparat sa snagama gorionika. → *Strana 2*

### **Elementi za rukovanje i gorionik**

Na svakom regulatoru jačine je označen pripadajući gorionik. Pomoću regulatora jačine možete da podešavate različite položaje između minimalne i maksimalne vrednosti da biste podesili potrebnu snagu. Nemojte nikad pokušavati da pređete direktno sa položaja 0 na položaj 1 ili sa položaja 1 na položaj 0.




#### **Prikazi**

□	Gorionik kojim upravlja regulator jačine
○	Isključeni gorionik
∅ 9	Najveća snaga i električno paljenje
1 ∅	Najmanja snaga

Za korektan režim rada uređaja rešetke kao i delovi gorionika moraju da budu pravilno postavljeni. Nemojte da zamenite poklopce gorionika.

Uvek pažljivo uklanjajte rešetke. Pomeranjem jedne rešetke mogu se takođe prevrnuti i rešetke koje se nalaze pored.



#### **Elementi**

1	Svećica za paljenje
2	Termoelement
3	Dizna gorionika
4	Poklopac gorionika

## Pribor

U zavisnosti od modela uz ringlu su uračunati sledeći delovi pribora. Njih takođe možete da dobijete preko servisne službe.


### ■ Spojni profili

Za međusobno povezivanje uređaja ili povezivanje uređaja sa pločama za kuhanje iste marke.



#### Dodatna rešetka za vok

Pogodna je za upotrebu samo sa gorionicima za vok. Koristite posude sa zaobljenim dnom. Da biste produžili radni vek uređaja, preporučuje se korišćenje dodatne rešetke za vok.



#### Simmer ploča

Ovaj deo dodatne opreme je pogodan sam za pečenje na niskoj temperaturi. Može da se koristi sa štedljivim ili sa normalnim gorionikom. Ukoliko na vašoj ravnoj ploči za kuhanje ima više normalnih gorionika, preporučuje se da Simmer ploču postavite da zadnji ili prednji desni normalni gorionik. Stavite deo pribora sa ispuštenjima nagore na nosač, a nikad direktno na gorionik.

## Broj dela

HEZ394301 Elementi za povezivanje

HEZ298127 Dodatna rešetka za vok: liveno gvožđe (4-5 kW)

HEZ298105 Ploča za kuhanje

Proizvođač ne snosi odgovornost za nedostatak ili pogrešnu upotrebu ovih delova pribora.

# Gorionik na gas

## Ručno uključivanje

1. Pritisnite regulator jačine izabranog gorionika i okrenite ga uлево do najvećeg stepena snage.
2. Upaljač za plin ili plamen (upaljača, šibice itd.) približite gorioniku.

## Automatsko paljenje

Ako ploča za kuhanje raspolaže automatskim paljenjem (svećice za paljenje):

1. Pritisnite regulator jačine za izabrani gorionik i okrenite ga uлево do najvećeg stepena snage. Dok je regulator jačine pritisnut, svi gorionici stvaraju funkciju. Plamen se pali. Sačekajte nekoliko sekundi.
2. Pustite regulator jačine.
3. Okrenite regulator jačine u željeni položaj.

Ukoliko ne dođe do paljenja, isključite gorionik i ponovite prethodno opisane korake. Ovog puta, regulator jačine držite duže pritisnutim (do 10 sekundi).

### Upozorenje – Opasnost od širenja plamena!

Ukoliko se plamen nakon 15 sekundi ne upali, isključite gorionik i otvorite vrata ili prozor prostorije. Pre ponovnog uključivanja gorionika, sačekajte najmanje jedan minut.

**Uputstvo:** Vodite računa o maksimalnoj čistoći. Ako su svećice za paljenje prljave, može doći do neispravnog paljenja. Svećice za paljenje redovno čistite pomoću male, nemetalne četke. Vodite računa da svećice za paljenje ne izlažete jakim udarcima.

## Sigurnosni sistem

Vaše polje za kuhanje raspolaže sigurnosnim sistemom (termoelementom), koji sprečava da gas izade ako se gorionik slučajno uključi.

Da biste se osigurali da je ova aparat aktivan:

1. Upalite gorionik na uobičajen način.
2. Zatim držite dugme za upravljanje 4 sekunde nakon paljenja plamena pritisnutim.

## Isključivanje jednog gorionika

Okrenite odgovarajuće komandno dugme nadesno, dok ne dođe do pozicije 0.

Nekoliko sekundi posle isključivanja gorionika mora da se čuje tupi zvuk. To je normalno i znači, da se sistem za sigurnost deaktivirao.



## Upozoravajuće napomene

Tipo zujuće tokom režima rada gorionika je normalno.

Za vreme prve upotrebe normalno je da se oslobođaju mirisi. To ne predstavlja opasnost odnosno kvar. Vremenom mirisi nestaju.


Normalan je plamen narandžaste boje. Nastaje zbog prašine koja se nalazi u vazduhu, tečnosti koja je pokipela itd.

Ako plamen iz gorionika nehotice izade, dugme za rukovanje gorionikom obrnute na "Isklj.", a gorionik nemojte da palite iznova najmanje jedan minut.



Lonce postavčljajte na rešetke, nikada na gorionike.

Pre upotrebe utvrđite, da su rešetke za lonce i poklopci gorionika na gas korektno postavljeni.



Oprezno rukujte posuđem, koje stoji na ringli.  
Ne udarajte po ringli i ne stavljajte na nju velike težine.

## Tabele i saveti


### Odgovarajući lonci za kuhanje

Gorionik	Minimalni prečnik poda posuđa za kuhanje	Maksimalni prečnik poda posuđa za kuhanje
Vok gorionik	22 cm	30 cm
Jak gorionik	20 cm	26 cm
Normalni gorionik	12 cm	22 cm


Posuđe ne sme da prevazilazi veličinu ploče za kuhanje.

### Napomene prilikom korišćenja



Sledeće napomene će Vam pomoći, da uštedite energiju i da izbegnete oštećenja na loncema za kuhanje:





Za dotičan gorionik upotrebljavajte lonac za kuhanje odgovarajuće veličine.  
Nemojte da koristite male lonce za kuhanje na velikim gorionicima. Plamen ne bi trebalo da dodiruje lonece za kuhanje sa strane.



Nemojte da koristite deformisane lonece za kuhanje koji ne stoje stabilno na ringli. Sudovi mogu da se prevrnu. Koristite samo lonece za kuhanje sa ravnim i debelim dnom.



Nemojte da kuivate bez poklopca ili ako je poklopac pomeren. Veliki deo energije će da se izgubi.



Lonac za kuhanje postavite na sredinu preko gorionikas, inače sud može da se prevrne. Velike lonece nemojte da postavljate na gorionik u blizini armatura. One bi mogle da se pregreju i da na taj način oštete.

### Tabela za kuhanje

Sledeća tabela navodi optimalne nivoje kuhanja i vremena kuhanja za različita jela. Ovi podaci su orientacione vrednosti za četiri porcije.

Vremena kuhanja i stepeni kuhanja zavise od tipa, težine i kvaliteta hrane, vrste gasa koji se upotrebljava, kao i materijala posuđa. Za pripremu ovih jela korišćeno je prvenstveno posuđe od nerđajućeg čelika.

Uvek koristite posuđe odgovarajuće veličine i postavite ga po sredini na gorionik. Informacije u vezi sa prečnikom posuđa možete pronaći pod → "Odgovarajući lonci za kuhanje".

#### Informacije o tabeli

Jelo se priprema u jednom ili dva koraka. Svaki korak sadrži sledeće informacije:

- ☞ Način pripreme
- ⌚ Stepen za kuhanje
- 🕒 Trajanje u minutima

#### Načini pripreme navedeni u tabeli

- |         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| ☞       | Pustiti da provri                   |
| ☞       | Nastavak kuhanja                    |
| ☞       | Stvaranje pritiska u ekspres loncu  |
| ☞ (0-9) | Održavanje pritiska u ekspres loncu |
| ☞       | Intenzivno pečenje                  |
| ☞       | Blago pečenje                       |
| ☞       | Topljenje, rastapanje               |
| *       | Bez poklopca                        |
| **      | Stalno mešanje                      |

**Uputstvo:** Simboli se ne pojavljuju na uređaju. Oni služe kao smernice za različite načine kuhanja.

U tabeli se pojavljuju o pripremi jela na različitim gorionicima. Preporučena opcija je prvi pomenuti gorionik. U pregledu modela su opisani svi gorionici ploče za kuhanje.→ Strana 2

Primer:

Jelo	Ukupno vreme u min.	Korak 1		Korak 2	
Gorionik			 (L)		 (L)

**Supe, krem čorbe**

Riblja čorba

Jak gorionik	12-17		8	7-9		1	5-8
Normalni gori- nik	17-22		8	11-13		1	6-9
Gorionik za vok	10-15		9	6-8		4	4-7

Ovaj primer prikazuje pripremu riblje čorbe na jakom, normalnom i gorioniku za vok.

Pomoću jakog gorionika (preporučena opcija) ukupno vreme pripreme iznosi između 12 i 17 minuta.

- Korak 1: Sačekati da proključa. Za 7-9 minuta posedite stepen za kuvanje 8.
- Korak 2: Nastavite kuvanje. Za 5-8 minuta prebacite na stepen za kuvanje 1.

Podaci važe i za ostale predložene gorionike.

Jelo	Ukupno vreme u min.	Korak 1		Korak 2	
Gorionik			 (L)		 (L)

**Čorbe, krem čorbe**

Riblja čorba

Jak gorionik	12-17		8	7-9		1	5-8
Normalni g.	17-22		8	11-13		1	6-9
G. za vok	10-15		9	6-8		4	4-7

Krem od bundeve, boršč čorba

Jak gorionik	30-35		9	10-12		5	20-23
Normalni g.	45-50		9	15-17		6	30-33
G. za vok	25-30		9	8-10		2	17-20

Minestrone (čorba od povrća)

Jak gorionik	47-52		9	10-12		5	37-40
Normalni g.	57-62		9	10-12		6	47-50
G. za vok	43-48		8	8-10		3	35-38

**Testenina i pirinač**

Špagete

Jak gorionik	18-22		9	8-10		6	10-12
Normalni g.	20-24		9	10-12		7	10-12
G. za vok	18-22		8	8-10		6	10-12

Pirinač

Jak gorionik	17-22		9	5-7		2	12-15
Normalni g.	18-23		9	7-9		6	11-14
G. za vok	15-20		8	4-6		2	11-14

Ravioli

Jak gorionik	9-14		9	4-6		6	5-8
--------------	------	---	---	-----	---	---	-----

Jelo	Ukupno vreme u min.	Korak 1		Korak 2			
Gorionik			 (L)		 (L)		
Normalni g.	17-22		8	12-14		8	5-8
G. za vok	10-15		8	5-7		8	5-8

**Povrće i košturnjavo voće**

Kuvani krompir (pire od graška)	Jak gorionik	23-28		9	8-10		5	15-18
Normalni g.	25-30		9	10-12		6	15-18	
G. za vok	25-30		7	11-13		5	14-17	

**Humus (pire od graška)**

Jak gorionik	50-55		9	10-12		4	40-43
Normalni g.	52-57		9	12-14		5	40-43
G. za vok	47-52		7	10-12		5	37-40

**Sočivo**

Jak gorionik	40-45		9	8-10		8	32-35
Normalni g.	50-55		9	18-20		6	32-35
G. za vok	45-50		6	20-22		4	25-28

**Prženo povrće**

Jak gorionik	12-17		7	6-8		6	6-9
Normalni g.	15-20		8	8-10		7	7-10
G. za vok	11-16		7	6-8		5	5-8

**Zakiseljeno sveže povrće\*\***

G. za vok	6-8		9	6-8			
Jak gorionik	6-8		9	6-8			
Pomfrit							

**Jaja**

Šaksuka	Normalni g.	15-20		9	10-12		4	5-8
Jak gorionik	13-18		8	7-9		3	6-9	
G. za vok	15-20		6	11-13		4	4-7	

**Omlet (1 porcija)**

Normalni g.	3-5		8	3-5			
Jak gorionik	2-4		9	2-4			
G. za vok	2-4		5	2-4			

**Španska tortilja**

Jak gorionik	25-30		9	25-30			
G. za vok	18-23		9	18-23			
Ravioli							

</div

Jelo	Gorionik	Ukupno vreme u min.	Korak 1				Korak 2			
Jak gorionik	Jak gorionik	3-8		*	5	1-2		*	5	2-6
Sos sa plavim sirom**										
Normalni g.	Normalni g.	3-5		*	7	3-5				
Jak gorionik	Jak gorionik	3-5		*	5	3-5				
Napoletana sos										
Normalni g.	Normalni g.	18-23		*	6	2-4		*	4	16-19
G. za vok	G. za vok	13-18		*	7	1-3		*	5	12-15
Jak gorionik	Jak gorionik	15-20		*	8	1-3		*	6	14-17
Karbonara sos										
Normalni g.	Normalni g.	10-15		*	6	5-7		*	3	5-8
Jak gorionik	Jak gorionik	8-13		*	5	4-6		*	3	4-7
Riba										
Oслиć na rimske način										
Jak gorionik	Jak gorionik	5-10		*	8	5-10				
Normalni g.	Normalni g.	8-13		*	9	8-13				
G. za vok	G. za vok	4-9		*	6	4-9				
Pečeni losos										
Jak gorionik	Jak gorionik	5-10		*	7	2-4		1	3-6	
Normalni g.	Normalni g.	5-10		*	8	2-4		1	3-6	
G. za vok	G. za vok	7-12		*	8	2-4		1	5-8	
Školjke										
Jak gorionik	Jak gorionik	5-7		9	5-7					
G. za vok	G. za vok	4-6		9	4-6					
Normalni g.	Normalni g.	10-12		9	10-12					
Meso										
Pačija prsa (1 kom.)										
Normalni g.	Normalni g.	6-8		*	7	6-8				
Jak gorionik	Jak gorionik	9-11		*	7	9-11				
G. za vok	G. za vok	6-8		*	5	6-8				
Govedi file Stroganoff										
Jak gorionik	Jak gorionik	8-13		*	9	8-13				
G. za vok	G. za vok	5-10		*	8	5-10				
Normalni g.	Normalni g.	12-17		*	9	12-17				
Pileće šnicle (pileće grudi, 8 parčeta)										
Jak gorionik	Jak gorionik	7-12		*	9	2-4		*	6	5-8
G. za vok	G. za vok	7-12		*	9	2-4		*	6	5-8
Normalni g.	Normalni g.	7-12		*	9	7-12				
Mleveno meso (pita s mesom, čufte, bolonjeze sos)										
Jak gorionik	Jak gorionik	15-20		*	8	15-20				
Normalni g.	Normalni g.	20-25		*	9	20-25				
G. za vok	G. za vok	15-20		*	6	15-20				

Jelo	Gorionik	Ukupno vreme u min.	Korak 1				Korak 2			
Jak gorionik	Jak gorionik	6-10		*	8	6-10				
G. za vok	G. za vok	5-9		*	8	5-9				
Normalni g.	Normalni g.	8-12		*	8	8-12				
<b>Gotovi proizvodi</b>										
Zamrznuti kroketi (16 komada)										
Zamrznuti riblji štapići (12 komada)										
Jak gorionik	Jak gorionik	5-10		*	9	1-3		*	7	4-7
Normalni g.	Normalni g.	7-12		*	9	7-12				
G. za vok	G. za vok	5-10		*	9	1-3		*	7	4-7
<b>Kuvane kobasice (12 kom.)</b>										
Normalni g.	Normalni g.	8-13		*	9	8-13				
G. za vok	G. za vok	9-14		*	4	9-14				
Jak gorionik	Jak gorionik	7-12		*	7	7-12				
<b>Hamburger (4 kom.)</b>										
Jak gorionik	Jak gorionik	4-9		*	9	1-3		*	7	3-6
G. za vok	G. za vok	4-9		*	9	1-3		*	7	3-6
Normalni g.	Normalni g.	5-10		*	9	1-3		*	8	4-7
<b>Zamrznuto povrće**</b>										
Jak gorionik	Jak gorionik	7-12		*	9	7-12				
G. za vok	G. za vok	5-10		*	9	5-10				
Normalni g.	Normalni g.	12-17		*	9	12-17				
<b>Pica (prečnika 20 cm)</b>										
G. za vok	G. za vok	4-8		*	1	4-8				
Jak gorionik	Jak gorionik	16-20		*	1	16-20				
Normalni g.	Normalni g.	20-25		*	1	20-25				
<b>Deserti</b>										
Sutlijas**										
Normalni g.	Normalni g.	30-35		*	8	9-11		*	4	21-24
G. za vok	G. za vok	35-40		*	7	11-13		*	1	24-27
<b>Mlečna čokolada</b>										
Normalni g.	Normalni g.	16-20		*	1	16-20				
<b>Palačinke (4 kom.)</b>										
Jak gorionik	Jak gorionik	17-22		*	7	1-3		*	5	16-19
G. za vok	G. za vok	8-13		*	7	1-3		*	4	7-10
Normalni g.	Normalni g.	20-25		*	8	1-3		*	6	19-22
<b>Puding od hleba</b>										
Jak gorionik	Jak gorionik	25-30		*	9	10-12		*	6	15-18
G. za vok	G. za vok	23-28		*	9	8-10		*	7	15-18
Normalni g.	Normalni g.	27-32		*	9	10-12		*	7	17-20
<b>Španski puding**</b>										
Jak gorionik	Jak gorionik	3-8		*	5	3-8				
Normalni g.	Normalni g.	8-13		*	5	8-13				

Jelo	Ukupno vreme u min.	Korak 1		Korak 2	
Gorionik					
G. za vok	3-8		*	2	3-8
Kolač od mešanog testa (na pari)					
Jak gorionik	35-40		9	35-40	
G. za vok	40-45		9	40-45	
Normalni g.	45-50		9	45-50	

### Saveti za kuvanje

- Za pripremu krem supa i povrća koristite ekspres lonac. Vreme kuvanja se značajno smanjuje. Ukoliko koristite ekspres lonac, pratite uputstva proizvođača. Na samom početku dodajte sve sastojke.
- Prilikom kuvanja krompira i pirinča uvek postavite poklopac. Vreme pripreme se na taj način znatno skraćuje. Pre nego što dodate testeninu, pirinč ili krompir, voda mora da provri. Zatim prilagodite stepen kuvanja kako biste nastavili sa kuvanjem.
- Kod jela koja se pripremaju na tiganju, najpre zagrejte ulje. Čim započnete sa pečenjem, održavajte konstantnu temperaturu, tako što ćete po potrebi prilagođavati stepen kuvanja. Ukoliko pripremate više porcija, sačekajte da se ponovo postigne temperatura. Redovno okrećite hranu.
- Kada pripremate supe, krem čorbe, sočivo ili leblebije, sve sastojke istovremeno dodajte u posudu.

## Čišćenje i održavanje

### Čišćenje

Ako se aparat ohladio, očistite ga sunđerom, vodom i sapunom.

Posle svakog korišćenja i kada su hladne očistite površine pojedinačnih delova gorionika. I najmanji ostaci (pokipela jela, mast koja je prsnula, itd.) gore na površini i kasnije ih teško možete ukloniti. Da bi plamen bio pravilan, rupe i useci gorionika moraju da budu čisti.

Pomeranje nekih lonaca za kuvanje može da ostavi tragove metala na rešetkama.

Gorionike i rešetke čistite sapunicom i četkom koja ne sme da bude metalna.

Ako rešetke imaju gumene pretince za odlaganje, prilikom čišćenja pažljivo postupajte. Pretinci za odlaganje bi mogli da se olabave, a rešetka bi mogla da izgrebe ringlu.

Uvek osušite sve gorionike i rešetke. Kapi vode ili vlažne zone na početku procesa kuvanja mogu da oštete emajl.

Nakon što su gorionici očišćeni i osušeni, pobrinite se, da su poklopci dobro stavljeni na razdelnike.

### Pažnja!

- Nemojte uklanjati radi čišćenja kontrolla uređaja. Vлага koja se zadržava može da ošteti uređaj.
- Nemojte da upotrebljavate paročistač. Ravna ploča za kuvanje može na taj način da se ošteti.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva, metalne sunđere, oštре predmete, noževe ili slično, da biste očistili skorele ostatke jela sa ravne ploče za kuvanje.
- Nemojte koristiti noževe, strugače ili slično za čišćenje mesta spajanja stakla sa poklopcima gorionika, metalnih profila ili na staklenim ili aluminijumskim delovima, ako postoje.

### Nega

Odmah uklonite tečnosti koje su iskipele. Na taj način izbegavate, da se ostaci jela zalepe i time štedite muku i vreme.

Posude za kuvanje nemojte da vučete preko stakla, tako mogu da nastanu ogrebotine. Isto tako bi trebalo da izbegavate, da tvrdi ili šiljati predmeti padnu na staklo. Ivice ravne ploče za kuvanje nemojte da izlažete udarima.

Zrna peska(npr. od čišćenja povrća) grebu površinu stakla.

Karamelizovanišećer ili pokipele namirnice sa visokim sadržajem šećera odmah da uklonite sa ringle pomoću strugaljke za staklo.

## ?

# Smetnja, šta činiti?

U nekim slučajevima se lako mogu rešiti smetnje. Pre nego što pozovete servisnu službu, vodite računa o sledećem:

Smetnja	Mogući uzrok	Rešenje
Smetnja na opštoj elektrici.	Osigurač u kvaru.	Proverite u ormanu sa glavnim osiguračima, da li je osigurač u kvaru i po potrebi ga zamenite.
	Automatski osigurač ili zaštitni prekidač od pogrešne struje je aktiviran.	Proverite na glavnoj tabli za rukovanje, da li je automatski osigurač ili zaštitni prekidač od pogrešne struje pregore.
Automatsko paljenje ne funkcioniše.	Između svećica za paljenje i gorionika mogu da se nalaze ostaci životnih namirnica ili sredstava za čišćenje.	Međuprostor između svećice za paljenje i gorionika mora da bude čist.
	Gorionici su vlažni.	Pažljivo osušite poklopac gorionika.
	Poklopci gorionika nisu pravilno postavljeni.	Proverite, da li su poklopci pravilno postavljeni.
	Uređaj nije ili je pogrešno uzemljen ili je uzemljenje oštećeno.	Stupite u kontakt sa elektroinstalaterom.
Neravnomeren plamen gorionika.	Delovi gorionika nisu pravilno postavljeni.	Pravilno postavite delove gorionika na odgovarajuće goronike.
	Useći gorionika su zaprljani.	Očistite useke gorionika.
Čini se da tok gasa nije normalan ili uopšte ne izlazi gas.	Međuventili su zatvoreni.	Otvorite moguće međuventile.
	Prilikom upotrebe proverite bocu sa gasom, da nije prazna.	Zameniti kantu za gas.
U kuhinji miriše na gas.	Slavina za gas je otvorena.	Zatvorite slavine za gas.
	Boca sa gasom je loše priključena.	Proverite zaptivenost priključka boce sa gasom.
	Moguće curenje gase.	Zatvorite slavinu za gas, proverite prostor i odmah obavestite ovlašćeno stručno lice za proveru i sertifikaciju instalacije. Nemojte da koristite uređaj, dok ne budete sigurni, da gas ne curi na instalaciji ili uređaju.
Gorionik se gasi odmah pošto otpustite dugme za rukovanje.	Dugme za rukovanje niste držali dovoljno dugo.	Ukoliko ste upalili gorionik, dugme za rukovanje držite još nekoliko sekundi.
	Useći gorionika su zaprljani.	Očistite useke gorionika.

## Servisna služba

Pri zahtevanju usluge od naše tehničke podrške, trebalo bi naznačiti broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodnje (FD) uređaja. Ovaj podatak se nalazi na karakteristikama ploče za kuvanje, smeštena je sa donje strane ploče za kuvanje, i na etiketi priručnika za upotrebu.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Imajte poverenja u kompetenciju proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravku izvršiti obučeni servisni tehničari koji su opremljeni originalnim rezervnim delovima za Vaš uređaj.

### Uslovi garancije

Ako uređaj protivno očekivanjima pokazuje oštećenja ili Vaši zahtevi za kvalitetom nisu ispunjeni, obavestite nas o tome što je pre moguće. Za uvažavanje garancije uređajem ne sme neovlašćeno da se manipuliše odnosno da se nestručno koristi.

Uslove garancije određuje naše zastupništvo u zemlji u kojoj ste kupili uređaj. Detaljne informacije ćete dobiti na prodajnim mestima. Kako bismo mogli da uvažimo garanciju, morate da priložite račun o kupovini uređaja.

Zadržavamo pravo na izmene.

## Zaštita životne sredine

Ako se pločici sa tipom aparata nalazi simbol , vodite računa o sledećem.

### Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline

Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Ambalaža Vašeg uređaja se sastoji od materijala, koji su neophodni, da bi se garantovala efikasna zaštita prilikom transporta. Ovi materijali u potpunosti mogu da se recikliraju i na taj način smanjuju zagađenje životne sredine. Kao i mi i Vi možete da date svoj doprinos za zaštitu životne sredine, tako što ćete da obratite pažnju na sledeće savete:

- Ambalažu otpremite u kantu za materijale koji mogu da se recikliraju.
- Uređaj, koji se više ne koristi, učinite neupotrebljivim. Kod Vaše lokalne administracije se informišite o adresi najbližeg otpada i uređaj isporučite тамо.
- Upotrebljenu mast od pečenja ili ulje nemojte da prosipate u sudoperu. Ulje sakupite u sud sa zatvaračem i predajte ga na mestu za sakupljanje ili ga bacite, ako to nije moguće, u kantu za otpatke (na taj način će da dospe na deponiju za kontrolisan otpad - to verovatno nije najbolje rešenje, ali makar neće zagaditi vodu).





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Contact data of all countries are listed in the attached service directory.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



9001127486

990318(E)