



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Ugradna rerna

**HRG635B.1**

**[sr]** Uputstva za upotrebu

Ugradna rerna



# Sadržaj

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
|  <b>Upotreba u skladu s odredbama</b> | 4  |  <b>Osigurač za decu</b>       | 21 |
|  <b>Uputstva za sigurnost</b>         | 5  | Aktiviranje i deaktiviranje   | 21 |
| Uopšteno  | 5  |   |    |
| Para  | 5  |   |    |
|  <b>Uzroci oštećenja</b>              | 6  |  <b>Osnovna podešavanja</b>    | 21 |
| Uopšteno  | 6  | Promena osnovnih podešavanja  | 21 |
| Para  | 6  | Lista osnovnih podešavanja  | 21 |
|  <b>Zaštita životne sredine</b>       | 7  | Nestanak struje   | 21 |
| Ušteda energije   | 7  | Promena vremena   | 22 |
| Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline   | 7  |   |    |
|  <b>Upoznavanje uređaja</b>           | 8  |  <b>Šabat podešavanje</b>      | 22 |
| Polje sa komandama  | 8  | Start šabat podešavanja   | 22 |
| Elementi za rukovanje   | 8  |   |    |
| DISPLAY   | 9  |  <b>Sredstva za čišćenje</b>   | 22 |
| Vrste režima rada   | 9  | Odgovarajuća sredstva za čišćenje   | 22 |
| Vrste zagrevanja  | 9  | Površine u pećnici  | 23 |
| Ostale informacije  | 11 | Održavanje čistoće aparata  | 24 |
| Funkcije pećnice  | 11 |  <b>Funkcije čišćenja</b>      | 24 |
| Rezervoar za vodu   | 11 | Uklanjanje kamenca  | 24 |
|  <b>Pribor</b>                      | 11 |  <b>Postolja</b>               | 25 |
| Isporučeni pribor   | 11 | Otkačivanje i zakačivanje stalka  | 25 |
| Ubacivanje pribora  | 11 |  <b>Vrata uređaja</b>        | 26 |
| Specijalan pribor   | 12 | Otkačivanje i zakačivanje vrata uređaja   | 26 |
|  <b>Pre prve upotrebe</b>           | 13 | Skidanje poklopca na vratima  | 26 |
| Pre prvog korišćenja  | 13 | Demontaža i ugradnja stakla na vratima  | 27 |
| Prvo puštanje u rad   | 13 |  <b>Smetnja, šta činiti?</b> | 28 |
| Čišćenje pećnice i pribora  | 13 | Samostalno otklonite smetnje  | 28 |
|  <b>Opsluživanje aparata</b>        | 14 | Maksimalno trajanje režima rada   | 29 |
| Uključivanje i isključivanje uređaja  | 14 | Lampe u pećnici   | 29 |
| Startovanje režima rada   | 14 |  <b>Servisna služba</b>      | 29 |
| Podešavanje vrste režima rada   | 14 | E-broj i FD-broj  | 29 |
| Podešavanje režima zagrevanja i temperature   | 14 |  <b>Jela</b>                 | 30 |
| Brzo zagrevanje   | 15 | Napomene o podešavanjima  | 30 |
|  <b>Vremenske funkcije</b>          | 15 | Izbor jela  | 30 |
| Podešavanje trajanja  | 16 | Podešavanje jela  | 30 |
| Kraj podešavanja  | 16 |   |    |
| Podešavanje alarmnog časovnika  | 17 |   |    |
|  <b>Para</b>                        | 17 |   |    |
| Zvukovi   | 17 |   |    |
| Pečenje na pari - pečenje sa podrškom pare  | 17 |   |    |
| Regenerisanje   | 18 |   |    |
| Nivo pečenja  | 18 |   |    |
| Punjjenje rezervoara za vodu  | 19 |   |    |
| Nakon svakog režima rada sa parom   | 20 |   |    |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <b>Za Vas testirano u našoj kuhinji.....</b> | <b>31</b> |
| Silikonski kalupi .....  | 31   |           |
| Kolači i sitna peciva.....   | 31   |           |
| Hleb i zemičke .....   | 35   |           |
| Pica, francuska pita Kiš Loren i pikantni kolači .....                           | 37   |           |
| Nabujak i sufle .....  | 39   |           |
| Živina .....   | 40   |           |
| Meso .....   | 41   |           |
| Riba .....   | 44   |           |
| Povrće i prilozi .....   | 46   |           |
| Jogurt.....  | 47   |           |
| Eco vrste zagrevanja .....   | 47   |           |
| Akrilamid u namirnicama .....  | 48   |           |
| Pečenje na umerenoj temperaturi .....  | 49   |           |
| Sušenje .....  | 50   |           |
| Ukuvavanje.....  | 51   |           |
| Podizanje testa sa nivoom pečenja .....  | 51   |           |
| Odmrzavanje .....  | 52   |           |
| Regenerisanje .....  | 53   |           |
| Zadržavanje topote .....   | 54   |           |
| Proverena jela .....   | 54   |           |

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu:  
**www.bosch-home.com** i "online" prodavnici:  
**www.bosch-eshop.com**

## **Upotreba u skladu s odredbama**

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Jedino tako možete sigurno i pravilno da rukujete Vašim uređajem. Sačuvajte uputstvo za upotrebu i montažu za neku kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na specijalno uputstvo za montažu.

Pošto ste ga raspakovali, proverite uređaj. Ukoliko oštetio prilikom transporta, nemojte ga priključivati.

Samo ovlašćeni stručnjak sme da priključuje uređaje bez utikača. U slučaju štete zbog pogrešnog priklučka ne postoji zahtev za garancijom.

Ovaj uređaj je namenjen za privatno domaćinstvo i kućno okruženje. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića. Nadzirite uređaj tokom rada. Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorijama.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 4000 metara.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 15 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu.  
→ "Pribor" na strani 11

# Uputstva za sigurnost

## Uopšteno

### Upozorenje – Opasnost od požara!

- Zapaljivi predmeti, koji su odloženi u rernu, mogu da se zapale. Zapaljive predmete nemojte čuvati u rerni. Nikada ne otvarajte vrata uređaja, ako ima dima u uređaju. Isključite uređaj i povucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače.
- Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale. Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.
- Prilikom otvaranja vrata na uređaju nastaje promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali. Papir za pečenje prilikom zagrevanja nemojte nikada nepričvršćen da stavlјate na pribor. Preko papira za pečenje uvek stavite neku posudu ili kalup za pečenje. Papirom za pečenje prekrijte samo potrebnu površinu. Papir za pečenje ne sme da viri preko pribora.

### Upozorenje – Opasnost od opeketina!

- Uredaj se jako zagрева. Nikada nemojte da dodirujete unutrašnje površine u rerni ili grejne elemente. Uredaj uvek ostavite da se ohladi. Udaljite decu.
- Pribor ili posuđe se zagrevа. Vreli pribor ili posuđe iz rerne uzimajte pomoću krpe za lonce.
- Para alkohola može da se zapali u vreloj rerni. Nemojte nikada da pripremate jela sa velikim količinama visokoprocentnih alkoholnih pića. Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića. Pažljivo otvarajte vrata na uređaju.

### Upozorenje – Opasnost od oparotina!

- Dostupni delovi se tokom rada zagrevaju. Nikada nemojte da dodirujete vrele delove. Udaljite decu.
- Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature para nije vidljiva. Prilikom otvaranja nemojte da stojite suviše blizu uređaja. Pažljivo otvorite vrata uređaja. Udaljite decu.
- Zbog vode u vreloj rerni može da nastane vrela vodena para. Nikada ne sipajte vodu u vrelu rernu.

### Upozorenje – Opasnost od povrede!

- Izgredano staklo na vratima uređaja može da iskoči. Nemojte koristiti strugaljku za staklo, oštra i abrazivna sredstva za čišćenje.
- Šarke na vratima uređaja se kreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i možete da se povredite. Nemojte da dodirujete šarke.
- Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice. Nosite zaštitne rukavice.

### Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

- Neadekvatne popravke su opasne. Popravke i zamenu oštećenih kablova za priključivanje može da vrši jedino osoblje Službe za tehničku pomoć koje je prethodno obučeno. Ako je aparat pokvaren, isključite ga iz mreže ili skinite osigurač iz kutije za osigurače. Obavestite servis tehničke podrške.
- Na vrelim delovima uređaja može da se istopi izolacija kabla električnih uređaja. Priključni kabl električnih uređaja nemojte nikada da dovodite u kontakt sa vrelim delovima uređaja.
- Vлага, koja prodire, može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čišćenje pod visokim pritiskom ili čišćenje parom.
- Pokvaren uređaj može da prouzrokuje strujni udar. Pokvaren uređaj nikada nemojte da uključujete. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.

### Upozorenje – Opasnost od magnetizma!

Na polju sa komandama ili na elementima za rukovanje su umetnuti permanentni magneti. Oni mogu da utiču na elektronske implantante, npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe. Ukoliko imate ugrađen neki od elektronskih implantanata do polja sa komandama održavajte minimalan razmak od 10 cm.

## Para

### Upozorenje – Opasnost od opeketina!

- Voda u rezervoaru za vodu može u daljem radu aparata kako da se ugreje. Rezervoar za vodu isprazniti parom nakon svakog režima rada aparata.
- Vrela para nastaje u pećnici. Za vreme režima rada aparata sa parom, nemojte dirati pećnicu.

- Prilikom izvlačenja pribora može da pljusne vrela tečnost. Vreli pribor pažljivo izvlačite samo pomoću kuhinjskih rukavica.

### **⚠ Upozorenje – Opasnost od povreda i požara!**

Zapaljive tečnosti mogu da se zapale u vreloj pećnici (praskanje). Nemojte da sipate zapaljive tečnosti (npr. pića koja sadrže alkohol) u rezervoar za vodu. U rezervoar za vodu sipajte isključivo vodu ili rastvor protiv kamenca koji smo preporučili.

## **Uzroci oštećenja**

### **Uopšteno**

#### **Pažnja!**

- Plehove za pečenje nemojte gurati na dno rerne. Dno rerne nemojte oblagati aluminijumskom folijom. Na dno rerne nemojte stavljati posude za hranu, inače će doći do akumulacije toplice. Vreme pečenja i prženja nisu u redu i emailj se oštećeće.
- Aluminijumska folija: aluminijumska folija u pećnici ne sme da dode u kontakt sa stakлом na vratima. Mogu da nastupe trajne promene boja na staklu na vratima.
- Voda u vreloj rerni: Nikada ne sipajte vodu u vrelu rernu. Tako nastaje vodena para. Zbog promene temperature mogu da nastanu oštećenja na emajlu.
- Vлага u pećnici: Duže vreme postojanja vlage u pećnici može da dovede do korozije. Posle korišćenja pećnicu ostavite da se osuši. Vlažne namirnice ne smeju da se čuvaju duže vreme u zatvorenoj pećnici. U pećnici nemojte da skladištite jela.
- Hlađenje sa otvorenim vratima na uređaju: Nakon režima rada sa visokim temperaturama, pećnicu ostaviti da se hlađi samo dok je zatvorena. Nemojte ničim zaglavljivati vrata od uređaja. Čak i kada su vrata otvorena samo malo, delovi nameštaja u okolini se mogu vremenom oštetiti. Pećnicu ostaviti da se hlađi dok je otvorena, samo kada je korišćen režim pripreme sa puno tečnosti.
- Voćni sok: Pleh za pečenje nemojte preobilno napuniti sočnim voćnim kolačem. Voćni sok, koji kaplje sa pleha za pečenje može da ostavi mrlje, koje se ne mogu više ukloniti. Ako je moguće, koristite dublje univerzalne tiganje.
- Jako zaprljan zaptivak: Ako je zaprivak jako zaprljan, vrata uređaja se prilikom režima rada ne zatvaraju više pravilno. Mogu da se oštete granični prednji delovi nameštaja. Uvek održavajte čistoću zaptivka. Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.
- Vrata na uređaju kao površina za sedenje ili odlaganje: Na vrata uređaja nemojte ništa da stavljate, kačite ili da na njih sedate. Na vrata uređaja nemojte da stavljate posude ili pribor.
- Uguravanje pribora: U zavisnosti od tipa uređaja možete pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju. Pribor uvek ugurajte u rernu do kraja.
- Transportovanje uređaja: Uredaj nemojte nositi ili držati za dršku. Drška ne može da izdrži težinu uređaja i može da se slomi.

### **Para**

#### **Pažnja!**



- Kalupi: posude mora da bude otporno na vrelinu i paru. Silikonski kalupi za pečenje nisu namenjeni za kombinovani režim rada sa parom.
- Posude koje je zardalo: nemojte koristiti posude koje je zardalo. Već najmanje fleke mogu da dovedu do korozije u pećnici.
- Tečnost koja kaplje: U slučaju pečenja na pari u rupičastom dispenzeru ispod u rernu uvek ugurajte pleh za pečenje, univerzalni tiganj ili dispenzer bez rupa. U njega se sakuplja tečnost koja kaplje.
- Vrela voda u rezervoaru za vodu: Vrela voda može da ošteti sistem za paru. Sipajte isključivo hladnu vodu u rezervoar.
- Oštećenja emalja: Nemojte započinjati režim rada, ako ima vode na dnu pećnice. Pre upotrebe obrišite vodu sa dna pećnice.
- Rastvor za uklanjanje kamenca: nemojte stavljati rastvor za uklanjanje kamenca na polje sa komandama ili na ostale površine uređaja. Površine će se oštetiti. Ako se to ipak desi, odmah uklonite rastvor za uklanjanje kamenca vodom.
- Čišćenje rezervoara sa vodom: rezervoar sa vodom nemojte prati u mašini za pranje sudova. Rezervoar za vodu se u tom slučaju oštećeće. Rezervoar za vodu čistite mekom krpom i običnim deterdžentom.

# Zaštita životne sredine



Vaš novi uređaj je naročito energetski efikasan. Ovde ćete dobiti savete kako da korišćenjem Vašeg uređaja postignete još veću uštedu energije, i kako da pravilno odložite uređaj.

## Ušteda energije



- Uređaj prethodno zagrejte samo ako je tako navedeno u receptu ili u tabelama uputstva za upotrebu.
- Ostavite da se zamrznute namirnice da se otope, pre nego što ih stavite u pećnicu.





- Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje. Oni naročito dobro privlače toplotu.





- Uklonite nepotrebni pribor iz pećnice.



- Za vreme rada, vrata uređaja otvarajte što je moguće rede.



- Najbolje je da više kolača pečete jedan za drugim. Pećnica je još vrela. Na taj način se skraćuje vreme pečenja drugog kolača. U pećnicu možete takođe da stavite 2 kalupa, jedan pored drugog.



- Kod dužih vremena pečenja, uređaj možete da isključite 10 minuta pre isteka vremena pečenja i da preostalu toplotu iskoristite da se jelo ispeče do kraja.

## Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline

Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.




Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

# Upoznavanje uređaja

U ovom poglavlju Vam objašnjavamo prikaze i elemente za rukovanje. Osim toga se upoznajete sa različitim funkcijama uređaja.

**Uputstvo:** U zavisnosti od tipa uređaja moguća su odstupanja u boji i pojedinostima.



## [1] Tasteri

Tasteri levo i desno na polju sa komandama imaju potisnu tačku. Radi aktiviranja pritisnite taster. Kod uređaja, koji nemaju prednji deo od prohroma, oba ova tastera su touch polja bez potisne tačke.

## [2] Touch polja

Ispod touch polja se nalaze senzori. Samo dodirnite dotični simbol, kako biste izabrali funkciju.

## [3] Prsten sa komandama

Prsten sa komandama je postavljen tako da neograničeno možete da ga obrćete u levo ili u desno. Lagano pritisnite i pomerajte ga prstom u željenom pravcu.

## [4] Displesj

Na displeju vidite aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstove napomena.

## Elementi za rukovanje

Pojedinačni elementi za rukovanje su prilagođeni na različite funkcije Vašeg uređaja. Tako svoj uređaj možete jednostavno i direktno da podešite.

## Tasteri i touch polja

Značenje različitih tastera i touch polja videćete ovde ukratko objašnjeno.

| Simbol         | Značenje   |
|----------------|------------|
| <b>Tasteri</b> |            |
| ①              | on/off     |
| ▷              | start/stop |

## Polje sa komandama

Preko komandnog polja pomoću tastera, polja osjetljivog na dodir i prstena sa komandama podešite različite funkcije. Displej Vam prikazuje aktuelna podešavanja.

Pregled pokazuje polje sa komandama kada je uključen aparat sa izabranom vrstom zagrevanja.

## Polja osetljiva na dodir spolja

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| ☒ | Alarmni časovnik     | Izbor alarmnog časovnika   |
| ♾ | Zaštita dece         | Aktiviranje sigurnosne brave za decu i deaktiviranje dugim pritiskanjem (oko 4 sekunde)        |
| ℹ | Informacija          | Prikazivanje napomena<br>Prozivanje osnovnih podešavanja dugim pritiskom (otprilike 3 sekunde) |
| ⚠ | Otvaranje dijafragme | Punjene ili praznjenje rezervoara sa vodom   |

## Polja osetljiva na dodir unutra

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| ☐ | Vrste zagrevanja   | Izbor režima rada vrste zagrevanja                  |
| 🌡 | Temperatura        | Izbor temperature za pećnicu                        |
| ☒ | AutoPilot          | Izbor režima rada jela sa programima pečenja        |
| ☒ | Težina             | Izbor težine kod režima rada jela                   |
| ☒ | Para               | Izaberite režim pare uz pomoć pare                  |
| ⌚ | Vremenske funkcije | Izbor vremenskih funkcija                           |
| ☒ | Uklanjanje kamenca | Biranje režima rada Funkcije čišćenja               |
| ⚡ | Brzo zagrevanje    | Započinjanje ili prekid brzog zagrevanja za pećnicu |

Touch polje, čiju vrednost možete da promenite na displeju ili je ona prikazana istaknuto, svetli crveno.

## Prsten sa komandama


Pomoću prstena sa komandama menjate vrednosti podešavanja, koje se prikazuju na displeju.

Kod većine lista za izbor, npr. temperatura, morate da okrenete unazad komandno dugme, kada se dostigne minimalna ili maksimalna vrednost. Kod vrsta zagrevanja npr. nakon poslednje tačke, ponovo počinje prva.

## Displej

Displej je strukturiran tako da podatke možete da očitate na jedan pogled, u skladu sa svakom situacijom. Vrednost, koju upravo možete da podesite, je fokusirana. Prikazana je u beloj boji i podvučena je belom linijom. Vrednost u pozadini je prikazana u sivoj boji.

|           |  |
|-----------|--|
| Fokus     | Vrednost u fokusu možete direktno da promenite, a da pre toga ne morate da je izaberete.<br>Nakon pokretanja nekog režima rada, uvek se fokusira na temperaturu ili stepen. Bela linija je istovremeno linija zagrevanja i ispunjava se crvenom bojom. |
| Povećanje | Ukoliko pomoću prstena sa komandama menjate vrednost u fokusu, povećano se prikazuje samo ta vrednost.   |



## Prstenasta linija

Spolja na displeju se nalazi prstenasta linija.

Ako promenite neku vrednost, prstenasta linija Vam pokazuje gde se nalazite u listi za izbor. U zavisnosti od opsega podešavanja prstenasta linija je celovita ili je razdeljena na segmente, zavisno od dužine liste za izbor.

Za vreme rada se linija kruga puni u sekundama crvenom bojom. Posle svakog punog minuta, segmenti

## Vrste zagrevanja

Kako biste za svoje jelo uvek odredili pravu vrstu zagrevanja, ovde vam objašnjavamo razlike i područja primene.

Simboli za pojedinačne vrste zagrevanja daju podršku prilikom ponovne detekcije.

| Vrsta zagrevanja | Temperatura                        | Upotreba   |
|------------------|------------------------------------|--|
|                  | 4D vreo vazduh *                   | 30-275 °C<br>Za pečenje i prženje na jednom ili više nivoa.<br>Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu.   |
|                  | Zagrevanje sa gornje/donje strane* | 30-300 °C<br>Za tradicionalno pečenje i prženje na jednom nivou. Naročito adekvatno za kolace sa sočnim nadevom.<br>Vrelina dolazi ravnomerno odozgo i odozdo. |

se pune ispočetka. Kod odbrojavanja trajanja svake sekunde nestaje po jedan segment.

## Prikaz za temperaturu

Posle početka rada, prikazaće Vam se trenutna temperatura pećnice grafički na displeju.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Linija zagrevanja       | Bela linija ispod temperature se sleva na desno puni crvenom bojom, što se više zagreva pećnica. Ako prethodno zagrevate, optimalno vreme kada jelo treba da se stavi u rernu, je čim se linija skroz ispunjava crvenom bojom.<br>Kod stepena podešavanja, npr. stepena roštilja, linija zagrevanja je odmah ispunjena crvenom bojom. |
| Prikaz preostale topote | Kada je aparat isključen, linija kruga pokazuje preostalu topotu u pećnici. Što je manja preostala topota, to je linija kruga tamnija i u nekom trenutku potpuno nestaje.   |

**Uputstvo:** Zbog termičke inertnosti prikazana temperatura može nešto da se razlikuje od stvarne temperature u pećnici.

## Vrste režima rada

Vaš aparat raspolaže različitim vrstama režima rada, koji Vam olakšavaju korišćenje aparata.

Tačan opis za to, pronaći ćete u odgovarajućim poglavljima.

| Vrsta režima rada   | Upotreba   |
|---|--|
| Vrste zagrevanja<br>→ "Opsluživanje aparata" na strani 14 | Za optimalnu pripremu Vaših jela, postoje različite, fino podešene vrste zagrevanja. |
| AutoPilot<br>→ "Jela" na strani 30                        | Za mnoga jela su već programirane odgovarajuće vrednosti za podešavanje.             |
| Para<br>→ "Para" na strani 17                             | Za optimalnu pripremu Vaših jela, postoje različite, fino podešene vrste zagrevanja. |
| Čišćenje<br>→ "Funkcije čišćenja" na strani 24            | Funkcija čišćenja koja uklanja kamenac čišćenje uređaja čini jednostavnim.           |

Kod podešene temperature preko 275 °C i stepena roštilja 3, uređaj nakon ca. 40 minuta smanjuje temperaturu na ca. 275 °C odn. stepen roštilja 1.

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Vreli vazduh Eco                            | 30-275 °C  | Za blagu pripremu odabralih jela na jednom nivou bez prethodnog zagrevanja. Ventilator u pećnicama raspoređuje toplotu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu. Najefikasnija je vrsta zagrevanja između 125-275 °C. Ova vrsta zagrevanja se koristi za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti. |
|  | Zagrevanje sa gornje/donje strane Eco       | 30-300 °C  | Za blagu pripremu odabralih jela. Toplota dolazi odozgo i odozdo. Najefikasnija je vrsta zagrevanja između 150-250 °C. Ova vrsta zagrevanja se koristi za utvrđivanje potrošnje energije u konvencionalnom režimu rada.  |
|  | Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu * | 30-300 °C  | Za pečenje živine, cele ribe i većih komada mesa. Grejno telo za pečenje roštilja i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator kovitla vreli vazduh oko jela.  |
|  | roštilj, velika površina                    | Stepeni za pečenje roštilja:<br>1 = slaba<br>2 = srednja<br>3 = jako | Za grilovanje ravnih komada za roštilj kao što su biftek, kobasice ili tost, i za gratiniranje. Cela površina ispod grejnog tela za pečenje roštilja je vrela.   |
|  | roštilj, mala površina                      | Stepeni za pečenje roštilja:<br>1 = slaba<br>2 = srednja<br>3 = jako | Za grilovanje malih količina, kod bifteka, kobasica ili tosta, i za gratiniranje. Površina na sredini ispod grejnog tela za roštilj postaje vrela.   |
|  | Stepen za picu                              | 30-275 °C  | Za pripremanje pice i jela kojima je potrebno puno toploće sa donje strane. Donja grejna tela i okrugla grejna tela na zadnjem zidu se zagrevaju.  |
|  | Pečenje na umerenoj temperaturi             | 70-120 °C  | Za fino i sporo kuvanje zapečenih, nežnih komada mesa u otvorenoj posudi. Vrelina dolazi ravnomerno odozgo i odozdo kada je temperatura niska.   |
|  | Zagrevanje sa donje strane                  | 30-250 °C  | Za pripremanje tehnikom stavljanja posude u drugu posudu sa vodom ili za naknadno pečenje. Vrelina dolazi odozdo.  |
|  | Odmrzavanje                                 | 30-60 °C   | Za blago otapanje zaleđenih jela.  |
|  | Zadržavanje toplice *                       | 60-100 °C  | Za zadržavanje toplice jela.   |
|  | Posuda za podgrevanje                       | 30-70 °C   | Za grejanje posuđa.  |
|  | Regenerisanje                               | 80-180 °C  | Za jela na tanjiru i peciva<br>Pećeno jelo se pažljivo ponovo zagрева. Zahvaljujući dovodu pare jela se ne isušuju.  |
|  | Nivo pečenja                                | 30-50 °C   | Za testo sa kvascem i kiselo testo<br>Testo se znatno brže podiže nego na sobnoj temperaturi. Spoljašnji deo testa se ne isušuje.  |
|  | Sušenje                                     | 150 °C   | Nakon kuvanja pomoću pare u pećnicama, osušite pećnicu tako da ne ostane vлага.  |

\*Podrška pare je moguća kod ove vrste zagrevanja (režim rada samo sa punim rezervoarom za vodu)

### Predložene vrednosti

Za svaku vrstu zagrevanja, uređaj predlaže temperaturu ili stepen. Možete ih preuzeti ili ih menjati u dotičnom području.

## Ostale informacije

U većini slučajeva uređaj Vam nudi napomene i ostale informacije za akciju koju upravo izvodite.

Dodirnite polje **i**. Napomena se prikazuje na displeju na nekoliko sekundi. U slučaju dužih napomena pomoću prstena sa komandama listajte do kraja.

Neke napomene se automatski pojavljuju npr. za potvrdu ili kao zahtev ili upozorenje.

## Funkcije pećnice

Funkcije na pećnici olakšavaju korišćenje Vašeg uređaja. Tako je npr. osvetljena velika površina pećnice, a rashladni ventilator štiti uređaj od prekomernog zagrevanja.

### Otvaranje vrata uređaja

Ako u toku rada otvorite vrata od uređaja, režim rada će se zaustaviti. Kada zatvorite vrata, on će se nastaviti.

### Osvetljenje pećnice

Kada otvorite vrata od uređaja, uključuje se osvetljenje pećnice. Ako vrata ostanu otvorena duže od oko 15 minuta, osvetljenje se ponovo isključuje.

Kod većine režima rada se osvetljenje uključuje, čim se pokrene režim rada. Kada se završi režim rada, ono se isključuje.

**Uputstvo:** U osnovnim podešavanjima možete da podešite, da se osvetljenje pećnice ne uključuje pri radu. → "Osnovna podešavanja" na strani 21

### Ventilator za hlađenje

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Topli vazduh se izbacuje preko vrata.

### Pažnja!



Ventilacioni otvori ne smeju da se pokrivaju. Uređaj se inače pregrevati.

Da bi se nakon rada pećnica brže ohladila, rashladni ventilator ostaje da radi neko vreme.

**Uputstvo:** Koliko dugo će rashladni ventilator ostati da radi, možete da podešite u osnovnim podešavanjima. → "Osnovna podešavanja" na strani 21

## Rezervoar za vodu

Aparat je opremljen rezervoarom sa vodom. Rezervoar za vodu se nalazi iza dijagfragme. Za režime rada sa parom, sipajte vodu u rezervoar sa vodom. → "Para" na strani 17



- [1] Poklopac rezervoara
- [2] Otvor za punjenje
- [3] Drška za vađenje i ubacivanje rezervoara sa vodom

## Pribor

Vašem uređaju pripada različit pribor. Ovde ćete dobiti pregled isporučenog pribora i njegovu pravu upotrebu.

### Isporučeni pribor

Vaš uređaj je opremljen sledećim priborom:



#### Rešetka

Za posuđe, kolače i kalupe.  
Za pečenje, komade za roštilj i zamrzнута jela.



#### Univerzalni tiganj

Za sočne kolače, pecivo, zamrznuta jela i velike komade pečenja.  
Možete da ga primenjujete kao posudu za prikupljanje masti, ako roštilj pečete direktno na rešetki.



#### Pleh za pečenje

Za kolače na plehu i sitno pecivo.

Koristite samo originalni pribor. On je specijalno za Vaš uređaj.


Pribor možete da dokupite kod servisne službe, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

**Uputstvo:** Kada pribor postane vreo, može da se deformiše. To nema nikakvog uticaja na funkciju. Ukoliko se ponovo ohladi, deformacija nestaje.

### Ubacivanje pribora

Rerna ima 5 visina za ubacivanje. Visine za ubacivanje se broje odozdo na gore.

Kod nekih uređaja visina za ubacivanje pri vrhu rerne je označena simbolom grila.



Pribor svaki put stavite u kanale između dve vodice na dotičnoj visini.

Pribor možete da izvučete otprilike do polovine, a da se ne prevrne.


### Uputstva

- Pazite na to, da pribor uvek pravilno ugurate u rernu.
- Pribor uvek gurnite potpuno u rernu, tako da ne dodiruje vrata.
- Opremu, koja vam tokom rada nije potrebna, izvadite iz rerne.

### Funkcija ubacivanja u ležište


Pribor može da se izvuče do pola, dok ne ulegne. Funkcija užlebljenja sprečava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja. Pribor morate pravilno da ugurate u pećnicu, kako bi zaštita od prevrtanja funkcionišala.

Prilikom ubacivanja rešetke vodite računa, da istureni deo koji uleže **a** bude pozadi i usmeren nadole. Otvorena strana mora biti okrenuta ka vratima a krivina nadole .



Prilikom ubacivanja pleha, vodite računa o tome da urez **a** bude pozadi i usmeren nadole. Zakošenje na priboru **b** mora da bude okrenuto ka napred, prema vratima uredaja.

### Primer na slici: univerzalni tiganj




### Kombinovani pribor

Možete da ubacite rešetku zajedno sa univerzalnim tiganjem, da biste pokupili kapljice tečnosti.

Kada stavljate rešetku, vodite računa o tome da oba držaća odstojanja **a** budu na zadnjoj ivici. Pri ubacivanju univerzalnog tiganja, rešetka ide preko gornje vodice na visini ubacivanja.

### Primer na slici: univerzalni tiganj



### Specijalan pribor

Specijalan pribor možete da kupite kod servisne službe u specijalizovanoj trgovini ili internetu. Obimnu ponudu za Vaš uredaj naći ćete u našim prospektima ili na internetu.

Raspoloživost i online mogućnost poručivanja se internacionalno razlikuju. Molimo da pogledate u njihovim prodajnim dokumentima.

**Uputstvo:** Ne odgovara svaki specijalan pribor svakom uredaju. Molimo da prilikom kupovine uvek navedete tačnu oznaku (E-br.) Vašeg uredaja. → "Servisna služba" na strani 29

### Specijalan pribor

#### Rešetka

Za posude, kalupe za kolače i kaserole, kao i za pečenje i komade za roštilj.

#### Univerzalna tepsija

Za sočne kolače, pecivo, zamrznuta jela i velike komade pečenja. Možete da ga primenjujete kao posudu za prikupljanje masti, ako roštilj pečete direktno na rešetki.

#### Pleh za pečenje

Za kolače na plehu i sitno pecivo.

#### Rešetka za rernu

Za meso, živinu i ribu.

Za stavljanje u univerzalnu tepsiju da bi se sakupile kapljice masti i sok od mesa.

#### Univerzalna tepsija, sa slojem protiv lepljenja

Za sočne kolače, pecivo, zamrznuta jela i velike komade pečenja. Pecivo i pečenje lakše se odvajaju od univerzalne tepsije.

#### Pleh za pečenje, sa slojem protiv lepljenja

Za kolače na plehu i sitno pecivo.

Pecivo se lakše odvaja od pleha za pečenje.

#### Profesionalna tepsija sa rešetkom za rernu

Za pripremu velikih količina.

#### Poklopac za profesionalnu tepsiju

Poklopac pretvara profesionalnu tepsiju u profesionalni pekač.

#### Pleh za picu

Za picu ili velike okrugle kolače.

#### Tepsija za roštilj

Za pečenje roštilja umesto rešetke ili kao zaštita od prskanja. Koristite samo u univerzalnoj tepsiji.

**Keramička ploča**

Za pripremu domaćeg hleba, zemički i pice, koji treba da imaju hrskavu donju koru.

Opeka mora preliminarno da se zagreje na preporučenu temperaturu.

**Stakleni pekač (5,1 litara)**

Za dinstana jela i gužvare.

Posebno pogodno za režim rada „Jela“.

**Staklena posuda**

Za veliko pečenje, sočne kolače i gužvare.

**Staklena vatrostalna posuda**

Za kaserole, jela od povrća i pecivo.

**Sistem izvlačenja 1 police**

Pomoću šina za izvlačenje na visini 2 pribor možete dalje da izvlačite, a da se ne prevrnete.

**Sistem izvlačenja 2 police**

Pomoću šina za izvlačenje na visini 2 i 3 pribor možete dalje da izvlačite, a da se ne prevrnete.

**Sistem izvlačenja 3 police**

Pomoću šina za izvlačenje na visini 1, 2 i 3 pribor možete dalje da izvlačite, a da se ne prevrnete.

**Dekorativne letvice**

Za prekrivanje poda police nameštaja i osnovne ploče uređaja.



## Pre prve upotrebe

Pre nego što možete da koristite Vaš novi uređaj, morate da izvršite neka podešavanja. Osim toga očistite pećnicu i pribor.

**Pre prvog korišćenja**

Pre prvog korišćenja, informišite se kod Vašeg snabdevača o tvrdoći vode iz vodovoda.

Kako bi Vas aparat verodostojno podsetio na predstojeće uklanjanje kamenca, morate tačno podesiti opseg tvrdoće vode.

**Pažnja!**

- Oštećenje uređaja usled upotrebe neadekvatnih tečnosti.  
Nemojte upotrebljavati destilovanu vodu, vodu iz vodovoda koja je jako hlorisana ( $> 40 \text{ mg/l}$ ) ili druge tečnosti.  
Upotrebljavajte isključivo svežu, hladnu vodu iz vodovoda, omekšanu vodu ili mineralnu negaziranu vodu.
- Moguće funkcionalne smetnje prilikom korišćenja filtrirane ili demineralizovane vode.  
Moguće je da će aparat signalizirati da treba da se napuni, mada je rezervoar za vodu pun, ili će rad sa parom biti prekinut kroz otprilike 2 minuta.  
Ako je potrebno pomešajte filtriranu ili demineralizovanu vodu sa flaširanom mineralnom negaziranom vodom u proporciji 1 prema 1.

**Uputstva**

- Ako voda sadrži mnogo kamenca, preporučujemo Vam da upotrebljavate omekšanu vodu.
- Ukoliko koristite isključivo omekšanu vodu, u tom slučaju možete da podesite opseg tvrdoće vode na "omekšana".
- Ako upotrebljavate mineralnu vodu, onda opseg za tvrdoću vode podesite na "4 veoma tvrda".
- Ukoliko koristite mineralnu vodu, onda isključivo negaziranu mineralnu vodu.

| Tvrdoća vode         | Podešavanje    |
|----------------------|----------------|
| 0                    | 00 omekšana    |
| 1 (do 1,3 mmol/l)    | 01 meka        |
| 2 (1,3 - 2,5 mmol/l) | 02 srednja     |
| 3 (2,5 - 3,8 mmol/l) | 03 tvrda       |
| 4 (preko 3,8 mmol/l) | 04 veoma tvrda |

**Prvo puštanje u rad**

Posle priključka struje ili nestanka struje na displeju se pojavljuju podešavanja za prvo puštanje u rad. Može da potraje nekoliko sekundi, dok se pojavi zahtev.

**Uputstvo:** Ova podešavanja u svako doba možete ponovo da promenite u osnovna podešavanja.  
→ "Osnovna podešavanja" na strani 21

**Podešavanje jezika**

1. Pomoću komandnog dugmeta podesite željeni jezik.
2. Radi potvrđivanja dodirnite polje .  
Pojavljuje se sledeće podešavanje.

**Podešavanje vremena**

1. Pomoću prstena sa komandama podesite vreme na satu.
2. Radi potvrđivanja dodirnite polje .  
Pojavljuje se sledeće podešavanje.

**Podešavanje tvrdoće vode**

1. Pomoću komandnog dugmeta podesite opseg tvrdoće vode.
2. Radi potvrđivanja dodirnite polje .  
Na displeju se pojavljuje napomena, da je prvo puštanje u rad završeno. Prikazuje se aktuelno vreme.

Uređaj isključite pomoću tastera on/off , ako Vam više nije potreban.

**Čišćenje pećnice i pribora**

Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

**Čišćenje pećnice**

Kako biste uklonili miris novog, zagrejte zatvorenu, praznu pećnicu.

1. Izvadite pribor iz pećnice.
2. Iz pećnice izvadite ostatke ambalaže, kao što su kuglice stiropora i uklonite lepljivu traku u ili na uređaju.

3. Pre zagrevanja obrišite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.
4. Pomoću tastera on/off ① isključite uređaj.
5. Napunite rezervoar za vodu. → "Punjene rezervoare za vodu" na strani 19
6. Podesite navedenu vrstu zagrevanja, temperaturu i dodatak pare i započnite režim rada uređaja.  
→ "Pečenje na pari - pečenje sa podrškom pare" na strani 17

#### Podešavanja

|                  |  |
|------------------|--|
| Vrsta zagrevanja | 4D vreo vazduh ② sa dodatkom pare, stepen 03 (jak) |
| Temperatura      | maksimalno   |
| Trajanje         | 1 sat  |

7. Proveravajte kuhinju, dok uređaj greje.
8. Izklučite uređaj nakon navedenog trajanja pomoću tastera on/off ①.
9. Sačekajte, dok se pećnica ne ohladi.
10. Očistite ravne površine sapunicom i krpom za posude.
11. Ispraznite rezervoar za vodu i osušite pećnicu.  
→ "Nakon svakog režima rada sa parom" na strani 20

#### Čišćenje pribora

Pribor temeljno očistite pomoću sapunice i krpe za pranje posuda ili mekom četkom.

## Opsluživanje aparata

Elemente za rukovanje i način njihovog funkcionisanja ste već upoznali. Sada Vam objašnjavamo, kako da podesite Vaš uređaj. Saznaćete šta se dešava prilikom uključivanja i isključivanja i kako da podesite vrste režima rada.

### Uključivanje i isključivanje uređaja

Pre nego što na Vašem uređaju možete nešto da podesite, morate da ga uključite.

**Uputstvo:** Osigurač za decu i alarmni časovnik takođe možete da podesite i kada je uređaj isključen. Određeni prikazi i napomene na displeju, npr. za preostalu toplotu u pećnici, takođe ostaju vidljivi kada je aparat isključen.

Ako Vam uređaj nije više potreban, isključite ga. Ako duže vreme nije podešen, uređaj se automatski isključuje.

#### Uključivanje uređaja

Pomoću tastera on/off ① uključite uređaj.

Sva touch polja zasvetle crvenom bojom. Na displeju se pojavljuje logo Bosch a zatim prva vrsta zagrevanja sa liste zagrevanja.

**Uputstvo:** Koja vrsta režima rada posle uključivanja treba da se pojavi, možete da utvrdite u osnovnim podešavanjima. → "Osnovna podešavanja" na strani 21

#### Izklučivanje uređaja

Pomoću tastera on/off ① isključite uređaj.

Prekida se funkcija koja je eventualno u toku.

Na displeju se pojavljuje vreme ili eventualno prikaz preostale toplote.

**Uputstvo:** Da li treba da se prikaže vreme ili ne, kada je uređaj isključen, možete da utvrdite u osnovnim podešavanjima. → "Osnovna podešavanja" na strani 21

### Startovanje režima rada

SVAKI REŽIM RADA MORATE DA POKRENETE POMOĆU TASTERA START/STOP ▷.

Posle započinjanja, na displeju se, pored podešavanja, pojavljuje i prikaz vremena. Osim toga, pojavljuju se i linija kruga i zagrevanja.

#### Zaustavljanje režima rada

Pomoću tastera start/stop ▷ možete režim rada i da prekinete, i da ga nastavite.

Ako taster start/stop ▷ držite pritisnutim oko 3 sekunde, režim rada će se skroz prekinuti, a sva podešavanja će se poništiti.

**Uputstvo:** Posle pauziranja ili prekida režima rada ventilator za hlađenje može da nastavi sa radom.

### Podešavanje vrste režima rada

Posle uključivanja uređaja pojavljuje se podešena predložena vrsta režima rada. Ovo podešavanje možete odmah da startujete pomoću tastera ▷ start/stop.

Ako biste želeli da podesite neku drugu vrstu režima rada, tačne opise za to ćete pronaći u odgovarajućim poglavljima.

U načelu važi:

1. Pritisnite odgovarajuće polje. Simbol svetli crveno.
2. Pomoću komandnog dugmeta promenite izbor koji je u fokusu.
3. Ako je potrebno, izvršite dalja podešavanja. Za to pritisnite odgovarajuće polje i promenite vrednost pomoću komandnog dugmeta.
4. Startujte pomoću tastera start/stop ▷.

Aparat započinje režim rada.

### Podešavanje režima zagrevanja i temperature

Ako nije izabran režim rada "vrste zagrevanja", pritisnite polje ②. Simbol svetli u crvenoj boji i pojavljuje se prva vrsta zagrevanja sa predloženom temperaturom na displeju.

Primer na slici: strujanje vrućeg vazduha Eco  pri 195 °C.


- Pomoću prstena sa komandama podesite vrstu grejanja.



- Dodirnite polje .
- Na displeju u fokusu stoji temperatura u beloj boji.
- Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu.



- Startujte pomoću tastera start/stop .
- Vreme na displeju pokazuje, koliko dugo je već režim rada u toku.



Uredaj počinje da greje.

Kada je Vaše jelo gotovo, isključite aparat pomoću tastera on/off .

**Uputstvo:** Na aparatu možete da podesite i trajanje i završetak za neki režim rada. → "Vremenske funkcije" na strani 15

### Menjanje

Nakon započinjanja, temperatura ostaje u fokusu. Ako okrećete komandno dugme, temperatura se direktno menja i preuzima.

Za promenu vrste zagrevanja, prvo prekinite režim rada pomoću tastera start/stop  i pritisnите polje .

Pojavljuje se prva vrsta zagrevanja sa referentnim predloženim temperaturama. Promenite vrstu zagrevanja pomoću komandnog dugmeta.

**Uputstvo:** Ako menjate vrstu zagrevanja, i ostala podešavanja će se resetovati.

### Brzo zagrevanje

Pomoću brzog zagrevanja, možete kod nekih vrsta zagrevanja da skratite trajanje zagrevanja.

Pogodne vrste zagrevanja za brzo zagrevanje su:

-  4D vreli vazduh
-  Zagrevanje sa gornje/donje strane

Kako biste dobili ravnomeran rezultat pečenja, jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje.

### Podešavanje

Vodite računa o odgovarajućoj vrsti zagrevanja i da bude podešena vrsta zagrevanja na najmanje 100 °C. U suprotnom se neće aktivirati brzo zagrevanje.

- Podešavanje režima zagrevanja i temperature.
- Dodirnite polje .

Simbol svetli crveno. Na displeju se pojavljuje napomena za potvrđivanje.

Kada se završi brzo zagrevanje, čuje se zvučni signal i na displeju se pojavljuje poruka. Simbol ne svetli više. Stavite svoje jelo u pećnicu.

**Uputstvo:** Trajanje vremenske funkcije počinje istovremeno sa brzim zagrevanjem. Podesite trajanje, tek kada se završi brzo zagrevanje.

### Prekidanje

Da biste prekinuli brzo zagrevanje, pritisnite ponovo polje .

## Vremenske funkcije

Vaš uređaj raspolaže različitim vremenskim funkcijama.

| Funkcija tajmera   | Upotreba  |
|--|---|
|  Trajanje         | Po isteku podešenog trajanja, aparat automatski sam završava režim rada.  |
|  Završetak        | Unesite trajanje i željeno vreme završetka. Uredaj se automatski startuje, tako da se režim rada završava u željeno vreme.  |
|  Alarmni časovnik | Budilnik funkcioniše kao i sat za kuvanje jaja. Ono teče nezavisno od režima rada i ostalih funkcija vremena. Nakon isteka podešenog vremena, aparat se ne isključuje ili uključuje automatski. |

Trajanje i završetak možete da pozovete nakon podešavanje nekog režima rada pomoću polja .

Alarmni časovnik ima sopstveno polje  i može u svakom trenutku da se podesi.

Nakon isteka trajanja ili vremena uključivanja alarma, čuje se zvučni signal. Možete da prekinete zvučni signal pre vremena, tako što ćete pritisnuti polje .

**Uputstvo:** Koliko dugo će se čuti zvučni signal, možete da podešite u osnovnim podešavanjima. → "Osnovna podešavanja" na strani 21

## Podešavanje trajanja

Trajanje pečenja Vašeg jela možete da podešite na aparatu. Tako ćete izbeći neželjeno prekoračenje vremena pečenja i nećete morati da prekidate druge poslove, da biste završili režim rada.

### Podešavanje


U zavisnosti od toga na koju stranu prvo okrenete komandno dugme, počeće trajanje kod neke predložene vrednosti: levo 10 minuta, desno 30 minuta.

Do jednog sata se trajanje može podešiti po minutima, zatim na svakih 5 minuta.

Možete da podešite 23 sata i 59 minuta.

Primer na slici: trajanje 45 minuta.

1. Podesite vrstu režima rada temperature i stepena.
2. Pre početka pritisnite polje .
- Na displeju u fokusu stoji trajanje u beloj boji.
3. Pomoću prstena sa komandama podešite trajanje na alarmnom časovniku.



Nakon nekoliko sekundi će se preuzeti vrednost ili pritisnite polje  dva puta. Na displeju ispod vrste režima rada i temperature ili stepena stoji trajanje.

4. Startujte pomoću tastera start/stop .
- Na displeju ističe trajanje.



Uredaj počinje da greje.

Ako je trajanje završeno, čuje se signal. Uredaj prestaje da greje. Na displeju stoji trajanje 00m 00s.

Pomoću polja  možete ponovo da podešite trajanje ili da pomoću tastera start/stop  nastavite režim rada bez trajanja.

Kada je Vaše jelo gotovo, isključite aparat pomoću tastera on/off .

## Menjanje i prekid

Da biste promenili trajanje, pritisnite polje . Trajanje stoji u fokusu u beloj boji i može se promeniti pomoću komandnog dugmeta. Pomoću polja  preuzmite izmene.

Ako želite da prekinete trajanje, podešite trajanje ponovo na nulu. Nakon preuzimanja promene možete da nastavite sa režimom rada pomoću tastera start/stop  bez trajanja.

## Kraj podešavanja

Vreme kada će se završiti trajanje, možete da pomerite. Npr. svoje jelo možete ujutru da stavite u pećnicu i da podešite tako, da bude gotovo u podne.

### Uputstva

- Pazite na to da životna namirnica ne стоји previše dugo u rerni i da se ne pokvari.
- Nemojte podešavati više završetak, kada je već započet režim rada. Rezultat pečenja onda ne bi više bio odgovarajući.

### Podešavanje

Završetak trajanja može maksimalno za 23 sata i 59 minuta da se vrati unazad.

Primer na slici: podešeno trajanje je 45 minuta i jelo bi trebalo da bude gotovo u 12:00 sati.

1. Podesite vrstu režima rada temperature i stepena.
2. Podesite trajanje.
3. Pre početka pritisnite ponovo polje  jednom. Na displeju u fokusu stoji završetak u beloj boji.
4. Pomoću komandnog dugmeta pomerite završetak na kasnije vreme.



Nakon nekoliko sekundi će se preuzeti vrednost ili pritisnite ponovo polje . Na displeju ispod vrste režima rada i temperature ili stepena stoji vreme završetka.

5. Startujte pomoću tastera start/stop .
- Na displeju stoji vreme, kada će da se uključi aparat.



Uredaj je u poziciju čekanja. Kad se uključi aparat, na displeju teče vreme trajanja.

Ako je trajanje završeno, čuje se signal. Uredaj prestaje da greje. Na displeju stoji trajanje 00m 00s.

Pomoću polja  možete ponovo da podešite trajanje ili da pomoću tastera start/stop  nastavite režim rada bez trajanja.

Kada je Vaše jelo gotovo, isključite aparat pomoću tastera on/off .

### Menjanje i prekid

Za promenu vremena završetka, prvo prekinite režim rada pomoću tastera start/stop  i pritisnite dva puta polje . Vreme završetka stoji u fokusu u beloj boji i može se promeniti pomoću komandnog dugmeta.

Pomoću tastera start/stop  nastavite režim rada.

Ako želite da obrišete vreme završetka, vratite vreme završetka skroz unazad. Pomoću tastera start/stop  možete direktno da startujete podešeno trajanje.

**Uputstvo:** Promena vremena završetka je moguća samo, dok trajanje još nije započelo. Rezultat pečenja onda ne bi više bio odgovarajući.

### Podešavanje alarmnog časovnika

Alarmni časovnik teče paralelno sa ostalim podešavanjima. Možete da ga podešite u svako doba, iako je uređaj isključen. On poseduje sopstveni signal, tako da čujete, da li je alarmni časovnik ili trajanje isteklo.

### Podešavanje

Vreme aktiviranja alarma uvek počinje sa nula minuta. Što je veća vrednost, to su veći vremenski razmaci u podešavanju.

Možete da podešite maksimalno 24 časa.

1. Dodirnite polje . Simbol svetli crveno. Na displeju u fokusu stoji vreme aktiviranja alarma u beloj boji.
2. Pomoću prstena sa komandoma podešite vreme na alarmnom časovniku.
3. Startujte pomoću polja .

**Uputstvo:** Posle nekoliko sekundi, alarmni časovnik se automatski pokreće.

Vreme na alarmnom časovniku ističe.

Alarmni časovnik se vidi na displeju, i kada je aparat isključen. Kada je neki režim u toku, podešavanja za taj režim stoje u prvom planu. Ako pritisnete polje , prikazaće se vreme aktiviranja alarma na nekoliko sekundi.

Kada se prođe vreme aktiviranja alarma, čuje se zvučni signal i na displeju se pojavljuje poruka. Simbol ne svetli više.

**Savet:** Ako se podešeno vreme aktiviranja alarma odnosi na režim rada aparata, koristite trajanje. Vreme se vidi u prvom planu i aparat se automatski isključuje.

### Menjanje i prekid

Da biste promenili vreme aktiviranja alarma, pritisnite polje . Vreme aktiviranja alarma stoji u fokusu u beloj boji i može se promeniti pomoću komandnog dugmeta.

Ako želite da prekinete alarmni časovnik, vratite vreme aktiviranja alarma ponovo skroz na nulu. Posle preuzimanja izmene simbol ne svetli više.

## Para

Kod nekih vrsta zagrevanja možete da spremate jela sa dodatkom pare. Osim toga vam na raspolaganju stoje vrste zagrevanja, nivoi pečenja i regenerisanja.

### Upozorenje – Opasnost od opekovina!

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature para nije vidljiva. Prilikom otvaranja nemojte da stojite suviše blizu uređaja. Pažljivo otvorite vrata uređaja. Udaljite decu.

### Zvukovi

#### Pumpa

Za vreme rada i nakon isključivanja čujete šum u vidu bruhanja. Zvuk nastaje usled provere funkcionalnosti pumpe. To je normalan šum u toku rada.

#### Dijafragma

Za vreme otvaranja dijafragme čujete šum u vidu bruhanja ili zvečkanja. Šumovi nastaju usled istiskanja dijafragme. To su normalni šumovi za vreme rada.

### Pečenje na pari - pečenje sa podrškom pare

Pri pečenju sa podrškom pare se za vreme pečenja u različitim intervalima i intenzitetima pojavljuje para u pećnici. Na ovaj način ćete postići bolju rezultat pečenja.

Vaša namirnica za pečenje

- ima hrskavu koricu
- dobija sjajnu površinu
- unutra je sočna i meka
- smanjuje zapreminu na minimalnu

Željenu kombinaciju vrste zagrevanja i intenziteta pare, podešite sami. Za izbor pogodne vrste zagrevanja i intenziteta pare, koristite podatke u tabelama ili izaberite program.

#### Intenzitet pare

Za dodavanje pare Vam na raspolaganju stoje različiti intenziteti:

| Intenzitet | Stepen |
|------------|--------|
| slaba      | 01     |
| srednja    | 02     |
| jako       | 03     |

## Adekvatne vrste zagrevanja

Kod ovih vrsta zagrevanja možete da priključite paru:

- 4D vreo vazduh 
- Zagrevanje sa gornje/donje strane 
- Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu 
- Zadržavanje toplice 

## Podešavanje

Napunite pre podešavanja rezervoara za vodu.

1. Podešavanje odgovarajućeg režima zagrevanja i temperature.
  2. Dodirnite polje .
  - Na displeju u fokusu pored temperature stoji status pare u beloj boji.
  3. Pomoću komandnog dugmeta podesite nivo pare.
  4. Startujte pomoću tastera start/stop .
- Uredaj počinje da greje.

**Uputstvo:** Ako rezervoar sa vodom za vreme nekog režima rada sa podrškom pare ostane prazan, pojavljuje se na displeju zahtev za punjenje rezervoara za vodu. Režim rada se nastavlja bez dodatka pare.

## Menjanje i prekid

Da biste promenili nivo pare, dodirnite polje . Nivo pare stoji u fokusu u beloj boji i može se promeniti pomoću komandnog dugmeta. Izmena se preuzima direktno.

Ako želite da otkažete podršku za paru, pritisnite još jednom dugme . Režim rada se nastavlja bez dodatka pare.

## Regenerisanje

Sa vrstom zagrevanja "Regenerisanje " možete gotova jela pažljivo da podgrejete ili da ispečete pecivo od prethodnog dana. Priključivanje pare se vrši automatski.

**Uputstvo:** Ako se rezervoar za vodu isprazni tokom režima "Regenerisanje", režim rada se prekida. Napunite rezervoar za vodu.

## Podešavanje

Načini za zagrevanje pare uvek zahtevaju vremenski period.

Napunite pre podešavanja rezervoara za vodu.

1. Podešavanje vrste zagrevanja.
  2. Dodirnite polje .
  - Na displeju u fokusu stoji temperatura u beloj boji.
  3. Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu.
  4. Dodirnite polje .
  - Na displeju u fokusu stoji trajanje u beloj boji.
  5. Pomoću prstena sa komandama podesite trajanje na alarmnom časovniku.
  6. Startujte pomoću tastera start/stop .
  - Na displeju ističe trajanje.
- Uredaj počinje da greje.

Ako je trajanje završeno, čuje se signal. Uredaj prestaje da greje. Na displeju stoji trajanje 00m 00s.

Kada je Vaše jelo gotovo, isključite aparat pomoću tastera on/off .

## Menjanje

Nakon započinjanja, temperatura ostaje u fokusu. Ako okrećete komandno dugme, temperatura se direktno menja i preuzima.

Da biste promenili trajanje, dodirnite polje  i promenite trajanje pomoću komandnog dugmeta. Izmena se preuzima direktno.

Za promenu vrste zagrevanja pre toga prekinite režim rada pomoću tastera start/stop .

**Uputstvo:** Ako menjate vrstu zagrevanja, i ostala podešavanja će se resetovati.

## Nivo pečenja

Sa vrstom zagrevanja "Nivo pečenja ", testo sa kvascem se znatno brže podiže nego na sobnoj temperaturi i ne isušuje se.

Za odabir odgovarajućih podešavanja koristite podatke iz tabela. → "Za Vas testirano u našoj kuhinji" na strani 31

**Uputstvo:** Ako se rezervoar sa vodom isprazni tokom nivoa pečenja, režim rada se prekida. Napunite rezervoar za vodu.

## Podešavanje

Načini za zagrevanje pare uvek zahtevaju vremenski period.

Napunite pre podešavanja rezervoara za vodu.

1. Podešavanje vrste zagrevanja.
  2. Dodirnite polje .
  - Na displeju u fokusu stoji temperatura u beloj boji.
  3. Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu.
  4. Dodirnite polje .
  - Na displeju u fokusu stoji trajanje u beloj boji.
  5. Pomoću prstena sa komandama podesite trajanje na alarmnom časovniku.
  6. Startujte pomoću tastera start/stop .
  - Na displeju ističe trajanje.
- Uredaj počinje da greje.

Ako je trajanje završeno, čuje se signal. Uredaj prestaje da greje. Na displeju stoji trajanje 00m 00s.

Kada je Vaše jelo gotovo, isključite aparat pomoću tastera on/off .

## Menjanje

Nakon započinjanja, temperatura ostaje u fokusu. Ako okrećete komandno dugme, temperatura se direktno menja i preuzima.

Da biste promenili trajanje, dodirnite polje  i promenite trajanje pomoću komandnog dugmeta. Izmena se preuzima direktno.

Za promenu vrste zagrevanja pre toga prekinite režim rada pomoću tastera start/stop .

**Uputstvo:** Ako menjate vrstu zagrevanja, i ostala podešavanja će se resetovati.

## Punjjenje rezervoara za vodu

Rezervoar za vodu se nalazi iza dijafragme. Pre nego što započnete režim rada sa parom, otvorite dijafragmu i sipajte vodu u rezervoar sa vodom.

Uverite se, da je opseg za tvrdoću vode tačno podešen.  
→ "Osnovna podešavanja" na strani 21

### **! Upozorenje – Opasnost od povreda i požara!**

U rezervoar za vodu sipajte isključivo vodu ili rastvor protiv kamenca koji smo preporučili. Nemojte da sipate zapaljive tečnosti (npr. pića koja sadrže alkohol) u rezervoar za vodu. Para zapaljivih tečnosti se može u pećnici zapaliti zbog vrelih površina (praskanje). Vrata aparata mogu da izlete. Može se desiti da izadu vrela para i plamen.

### **! Upozorenje – Opasnost od opekotina!**

Za vreme režima rada aparata se može ugrejati rezervoar sa vodom. Sačekajte da se rezervoar sa vodom ohladi, ukoliko je aparat prethodno radio. Izvadite rezervoar sa vodom iz okna rezervoara.

### **Pažnja!**

Oštećenje uređaja zbog upotrebe neadekvatnih tečnosti.

Nemojte da upotrebljavate destilovanu vodu, vodu iz vodovoda koja je jako hlorisana (> 40 mg/l) ili druge tečnosti.

Upotrebljavajte isključivo svežu, hladnu vodu iz vodovoda, omekšanu vodu ili mineralnu vodu bez ugljenične kiseline.

### **Pažnja!**

Moguće funkcionalne smetnje prilikom korišćenja filtrirane ili demineralizovane vode.

Moguće je da će aparat signalizirati da treba da se napuni, mada je rezervoar za vodu pun, ili će rad sa parom biti prekinut kroz otrlike 2 minuta.



Ako je potrebbno pomešajte filtriranu ili demineralizovanu vodu sa flaširanim mineralnom negaziranim vodom u proporciji 1 prema 1.

### **Uputstva**


- Ako Vaša voda sadrži mnogo kamenca, preporučujemo Vam, da upotrebljavate omekšanu vodu.
- Ukoliko koristite isključivo omekšanu vodu, u tom slučaju možete da podesite opseg trvdoće vode "omekšana".
- Ako upotrebljavate mineralnu vodu, onda opseg za tvrdoću vode podesite na "4 jako tvrda".
- Ukoliko koristite mineralnu vodu, onda samo negaziranu mineralnu vodu.

1. Pritisnite polje . Blenda se automatski pomera unapred.
2. Blenu sa obe ruke izvucite unapred i zatim gurnite nagore, dok ne ulegne (slika 1).



3. Rezervoar za vodu podignite i izvadite iz okna rezervoara (slika 2).



4. Pritisnite poklopac duž zaptivke, da voda ne može da iscuri iz rezervoara za vodu.
5. Rezervoar za vodu napunite hladnom vodom do markera „max“ (slika 3).



6. Umetnite pun rezervoar sa vodom (slika 4). Vodite računa o tome da rezervoar za vodu ulegne iza obe držača a (slika 5).



7. Blendu polako pomerite nadole, zatim gurnite unazad, dok se skroz ne zatvori. Rezervoar za vodu je pun. Možete da započnete režime rada sa parom.

### **Dopunjavanje rezervoara sa vodom**

#### **Uputstva**

- Režimi sa podrškom pare nastavljaju sa radom bez dodavanja pare.
- Ako se rezervoar za vodu isprazni tokom režima „otapanje“ ili „regenerisanje“, režim rada se prekida. Napunite rezervoar za vodu.

1. Otvorite dijafragmu.
2. Izvadite rezervoar za vodu i dopunite ga.
3. Umetnite pun rezervoar sa vodom i zatvorite dijafragmu.

## Nakon svakog režima rada sa parom

### **⚠ Upozorenje – Opasnost od opeketina!**

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature para nije vidljiva. Prilikom otvaranja nemojte da stojite suviše blizu uređaja. Pažljivo otvorite vrata uređaja. Udaljite decu.

### **⚠ Upozorenje – Opasnost od opeketina!**

Uređaj se zagreva tokom rada. Pre čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

### **Pažnja!**

Oštećenja emalja: Nemojte započinjati režim rada, ako ima vode na dnu pećnice. Pre upotrebe obrišite vodu sa dna pećnice.

Posle svakog režima rada sa parom se preostala voda pumpa nazad u rezervoar za vodu. Zatim ispraznite i osušite rezervoar sa vodom. U pećnici ostaje vлага. Za sušenje pećnice koristite ili režim rada "Funkcija sušenja", ili je osušite ručno.

### **Uputstva**

- Posle isključivanja uređaja polje  svetli nešto duže, kako bi Vas podsetilo na to da ispraznите rezervoar za vodu.
- Fleke od kamenca uklonite krpom natopljenom sirčetom, isperite hladnom vodom i osušite mekom krpom.

## Pražnjenje rezervoara za vodu


### **Pažnja!**

- Rezervoar za vodu nemojte da sušite u vreloj pećnici. Rezervoar za vodu se oštećeće.
- Nemojte prati rezervoar za vodu u mašini za pranje posuđa. Rezervoar za vodu se oštećeće.


1. Otvorite dijafragmu.
2. Izvadite rezervoar sa vodom.
3. Pažljivo skinite poklopac sa rezervoara sa vodom.
4. Ispraznite rezervoar sa vodom, operite ga sredstvom za pranje sudova i temeljno ga isperite čistom vodom.
5. Sve delove osušite mekom krpom.
6. Zaptivku na poklopcu oribajte na suvo.
7. Ostaviti da se osuši otklopljeno.
8. Stavite poklopac na rezervoar sa vodom i pritisnite ga.
9. Umetnite rezervoar sa vodom i zatvorite dijafragmu.

## Sušenje kanala kapljana

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Vodu u slivniku **a** uklonite sunđerastom krpom i pažljivo obrišite (slika 1).



Slivnik **a** se nalazi ispod pećnice (slika 2).



## Započinjanje sušenja

Pri sušenju se zagreva pećnica, tako da vлага isparava u pećnicu. Zatim otvorite vrata aparata, da bi vodena para izašla iz pećnice.

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Grube prljavštine u pećnici odmah uklonite i obrišite vlagu sa dna pećnice.
3. Pomoću tastera on/off ① uključite uređaj.
4. Dodirnite polje  Na displeju se pojavljuje prva vrsta zagrevanja.
5. Pomoću komandnog dugmeta  podesite vrstu zagrevanja "Sušenje".
- Uputstvo:** Temperatura i trajanje fiksno pretpodešeni i ne mogu da se promene.
6. Startujte pomoću tastera start/stop ▷. Sušenje započinje i automatski se završava posle 10 minuta.
7. Otvorite vrata aparata i držite ih otvorenim 1 do 2 minuta, da bi mogla da izade vлага iz pećnice.

## Pećnicu osušiti ručno

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Uklonite prljavštinu iz rerne.
3. Osušite rernu pomoću sunđera.
4. Vrata aparata ostavite 1 sat otvorenim, kako bi se rerna potpuno osušila.

## Osigurač za decu

Da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja, Vaš uređaj je opremljen osiguračem za decu.

Polje sa komandama se blokira i ne može se podesiti. Jedino se pomoću tastera on/off ① može isključiti aparat.

### Aktiviranje i deaktiviranje

Sigurnosnu bravu za decu možete da aktivirate i deaktivirate i kada je uređaj uključen, ili kada je isključen.

Svaki put držite otprilike 4 sekunde pritisnutim polje ⑮. Na displeju se pojavljuje napomena za potvrđivanje. Kada je aparat uključen, polje svetli ⑮ u crvenoj boji. Kada je aparat isključen, ne svetli ⑮ polje.

## Osnovna podešavanja

Da biste uređajem mogli optimalno i jednostavno da rukujete, na raspolaganju Vam stoje različite podešavanja. Po potrebi ta podešavanja možete da promenite.

### Promena osnovnih podešavanja

Aparat mora da bude isključen.

1. Polje i oko 3 sekunde držite pritisnutim. Na displeju se pojavljuju poruke o toku.
  2. Potvrdite poruke pomoću polja ⑯. Na displeju se pojavljuje prvo podešavanje "Jezik".
  3. Po potrebi menjajte podešavanje pomoću komandnog dugmeta.
  4. Dodirnite polje ⑯. Sledeće podešavanje se pojavljuje na displeju i može se promeniti pomoću komandnog dugmeta.
  5. Pomoću polja ⑯ predite sva podešavanja i po potrebi ih promenite pomoću komandnog dugmeta.
  6. Na kraju za potvrđivanje, držite polje i oko 3 sekunde pritisnutim.
- Na displeju se pojavljuje poruka, da su podešavanja memorisana.

### Prekidanje

Ako ne želite da memorišete izmene, možete prekinuti pomoću tastera on/off ①. Na displeju se pojavljuje poruka, da podešavanja nisu memorisana.

### Lista osnovnih podešavanja

U zavisnosti od opreme uređaja, nisu raspoloživa sva osnovna podešavanja.

| Podešavanje      | Izbor                |
|------------------|----------------------|
| Language (jezik) | Mogući ostali jezici |

| Vreme                            | Vreme u formatu 24 h  |
|----------------------------------|---|
| Tvrdoča vode                     | 00 (omešana)<br>01 (meka)<br>02 (srednja)<br>03 (tvrdna)<br>04 (veoma tvrdna)*  |
| Zvučni signal                    | Kratko trajanje (30 sek.)<br>Srednje trajanje (1 min.)*<br>Dugo trajanje (5 min.)   |
| Ton tastera                      | Uključivanje<br>Isključeno* (ostaje ton kod on/off ①)   |
| Jačina svetlosti displeja        | Skala sa 5 nivoa  |
| Prikaz sati                      | Isklj. (Digitalno)*   |
| Osvetljenje                      | Isključen režim rada<br>Uključen režim rada*  |
| Zaštitna dece                    | Samo taster za zaključavanje*<br>Zaključavanje vrata i taster za zaključavanje  |
| Režim rada nakon uključivanja    | Vrste zagrevanja*<br>AutoPilot  |
| Noćno zamračivanje               | Isključivanje*<br>Uključivanje  |
| Logotip marke                    | Prikazi*<br>Ne prikazujte   |
| Vreme naknadnog rada ventilatora | Preporučeno*<br>Minimalno   |
| Sistem izvlačenja                | Nije nadograđeno* (kod okvira i 1-strukog dela na izvlačenje)<br>Nadograđeno (kod 2-strukog i 3-strukog dela na izvlačenje) |
| Šabat podešavanje                | Uključivanje<br>Isključivanje*  |
| Fabrička podešavanja             | Vraćanje podešavanja<br>Ne vraćajte nazad*  |

\* Fabričko podešavanje (u zavisnosti od tipa aparata, različita su fabrička podešavanja)

**Uputstvo:** Izmene podešavanja jezika, tona tastera i displeja imaju odmah efekta. Sve ostale stupaju na snagu tek posle memorisanja podešavanja.

### Nestanak struje

Izmene podešavanja koje ste izvršili se zadržavaju i nakon nestanka struje.

Samo podešavanja za prvo pokretanje aparata morate ponovo da izvršite kod dužeg nestanka struje. Kratak nestanak struje može da premosti aparat.

## Promena vremena

Ako biste želeli da prilagodite vreme, npr. sa letnjeg na zimsko, promenite osnovno podešavanje.

Uredaj mora da bude isključen.

1. Polje i pritisnite na otprilike 3 sekunde.  
Na displeju se pojavljuju napomene za ciklus.
2. Napomene potvrdite pomoću polja .
3. Dodirnite polje .
4. Pojavljuje se podešavanje za vreme.
5. Pomoću prstena sa komandama promenite vreme.
6. Za potvrdu pritisnite polje i otprilike na 3 sekunde.  
Na displeju se pojavljuje napomena da su se podešavanja memorisala.

## Šabat podešavanje

Sa šabat podešavanjem možete da podesite trajanje od 74 sata. Jela u pećnici ostaju topla, a da ne morate da je uključujete i isključujete.

### Start šabat podešavanja

Pre nego što možete da počnete da koristite podešavanje za Šabat, morate da ga aktivirate u osnovnim podešavanjima. → "Osnovna podešavanja" na strani 21

Ako je osnovno podešavanje promenjeno na odgovarajući način, podešavanje za Šabat će se izvršiti kod vrsta zagrevanja kao poslednja vrsta zagrevanja.

Aparat greje sa zagrevanjem sa gornje/donje strane. Može se podesiti temperatura između 85 °C i 140 °C.

1. Pomoću komandnog dugmeta  podesite vrstu zagrevanja "Podešavanja za Šabat".
2. Dodirnite polje .
3. Na displeju u fokusu стоји temperatura u beloj boji.
4. Pomoću komandnog dugmeta podesite željenu temperaturu.
5. Pre početka pritisnite polje .
6. Na displeju u fokusu стоји trajanje u beloj boji.
7. Pomoću komandnog dugmeta podesite željeno trajanje.

**Uputstvo:** Vreme završetka se ne može pomerati.

6. Startujte pomoću tastera start/stop .
7. Na displeju trajanje ističe.

Aparat počinje da greje.

Kada istekne trajanje podešavanja za Šabat, čuje se zvučni signal. Uredaj prestaje da greje. Na displeju stoji trajanje 00m 00s.

Pomoću tastera on/off  isključite uređaj.

**Uputstvo:** Ako otvorite vrata aparata, režim rada se neće prekinuti.

### Menjanje i prekid

Posle starta podešavanja ne mogu više da se promene.

Ako želite da prekinete Šabat podešavanje, isključite uređaj pomoću tastera on/off . Pomoću tastera start/stop  ne možete više da zaustavite režim rada.

## Sredstva za čišćenje

Ako ga pažljivo negujete i čistite, Vaš uređaj ostaje dugo vremena lep i funkcionalan. Kako pravilno treba da čistite i negujete Vaš uređaj, objašnjavamo Vam ovde.

### Odgovarajuća sredstva za čišćenje

Da se različite površine ne bi oštetile pogrešnim sredstvom za čišćenje, vodite računa o podacima u tabeli. U zavisnosti od tipa uređaja, na Vašem uređaju ne postoje sva područja.

#### Pažnja!

#### Površinska oštećenja

Nemojte koristiti

- jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje
- jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol
- tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje
- Kompresorski čistači ili parni čistači,
- Poseban čistač za toplo čišćenje.

Pre korišćenja dobro operite nove sunderaste krpe.

**Savet:** Sredstva za čišćenje i negu koja su naročito preporučljiva možete da kupite u servisu. Vodite računa o dotičnim uputstvima proizvođača.

#### Upozorenje – Opasnost od opekotina!

Uredaj se jako zagreva. Nikada nemojte da dodirujete unutrašnje površine u rerni ili grejne elemente. Uredaj uvek ostavite da se ohladi. Udaljite decu.

| Područje               | Čišćenje  |
|------------------------|---|
| <b>Uredaj spolja</b>   |   |
| Prohromski prednji deo | Vrela sapunica:<br>Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Odmah uklonite fleke od kamena, masti, skroba i belanceta. Ispod takvih fleka može da se formira korozija.<br>Kod servisne službe ili u specijalizovanoj trgovini možete da dobijete specijalna sredstva za negu prohroma, koja su adekvatna za tople površine. Sredstva za negu pomoću meke krpe nanesite u tankom sloju. |
| Plastika               | Vrela sapunica:<br>Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo.  |
| Lakovane površine      | Vrela sapunica:<br>Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom.  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Polje sa komandoma | Vrela sapunica:<br>Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom.<br>Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo.<br>Ako sredstvo za otklanjanje kamenca kapne na polje sa komandama, odmah obrišite. U suprotnom nećete više moći da skinete fleke. |
|--------------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Staklo na vratima | Vrela sapunica:<br>Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom.<br>Nemojte koristiti strugač za staklo ili abrazivnu spiralu od prohroma. |
|-------------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| Ručka na vratima | Vrela sapunica:<br>Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom.<br>Ako sredstvo za otklanjanje kamenca kapne na dršku od vrata, odmah obrišite. U suprotnom nećete više moći da skinete fleke. |
|------------------|---|

### Unutrašnjost uređaja

|  |  |
|--|--|
| Emajlirane površine i samočisteće površine | Vodite računa o napomenama za površine u pećnici koje su date u tabeli u nastavku. |
|--|--|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Stakleni poklopac svetla u pećnici | Vrela sapunica:<br>Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom.<br>U slučaju jake nečistoće upotrebljavajte sredstva za čišćenje rerne. |
|------------------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| Zaptivak na vratima<br>Nemojte da skidate! | Vrela sapunica:<br>Očistite mekom krpom za posuđe.<br>Nemojte da ribate. |
|--|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Poklopac na vratima | od nerđajućeg čelika:<br>Koristiti sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika<br>Obratite pažnju na napomene proizvođača. Nemojte koristiti sredstva za negu nerđajućeg čelika.<br>od plastike:<br>Očistiti vrućom sapunicom i krpom za posuđe.<br>Obrisati mekom krpom. Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo.<br>Za čišćenje skinite poklopac na vratima. |
|---------------------|---|

|          |   |
|----------|---|
| Postolja | Vrela sapunica:<br>Nakvasite i očistite krpom za posuđe ili četkom. |
|----------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Sistem izvlačenja | Vrela sapunica:<br>Očistite krpom za posuđe ili četkom.<br>Ne uklanjajte mast za podmazivanje na šinama za izvlačenje, najbolje je da ih očistite dok su ugorane. Nemojte da perete u mašini za pranje posuđa. |
|-------------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| Pribor | Vrela sapunica:<br>Nakvasite i očistite krpom za posuđe ili četkom.<br>U slučaju jake nečistoće upotrebljavajte abrazivnu spiralu od prohroma.<br>Emajlirani pribor se može prati u mašini za pranje posuđa. |
|--------|--|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Rezervoar za vodu | Vrela sapunica:<br>Krpom za pranje posuđa očistite i temeljno isprite čistom vodom, kako biste uklonili ostatke deterdženta.<br>Obrišite mekom krpom. Ostaviti da se osuši otklopjeno. Zaptivku na poklopцу oribajte na suvo.<br>Nemojte da perete u mašini za pranje posuđa. |
|-------------------|---|

### Uputstva

- Male razlike u boji na prednjoj stranu uređaja nastaju zbog različitih materijala, kao što su npr. staklo, plastika ili metal.
- Senke na staklu na vratima koje izgledaju kao strafte, predstavljaju odraz osvetljenja pećnice.
- Emajl sagoreva na veoma visokim temperaturama. Na taj način nastaju male razlike u boji. To je normalno i nema nikakvog uticaja na funkciju. Ivice tankog pleha ne mogu u potpunosti da se emajliraju. One zbog toga mogu da budu grube. One zbog toga mogu da budu grube.

### Površine u pećnici

Zadnji zid u pećnici je samočisteći. To se prepoznaje po neravnoj površini.

Dno, plafon i bočni zidovi su emajlirani i imaju glatku površinu.

### Čišćenje emajliranih površina

Glatke emajlirane površine čistite krpom za pranje posuđa i vrućom sapunicom ili vodenim rastvorom sirčeta. Osušite mekom krpom.

Sagorele ostatke hrane omekšajte vlažnom krpom i sapunicom. U slučaju jake nečistoće koristite abrazivnu spiralu od prohroma ili sredstvo za čišćenje rerne.

### Pažnja!

Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla. Mogu nastati oštećenja prohroma. Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i sa vrata uređaja.

Nakon čišćenja ostavite pećnicu otvorenu radi sušenja.

**Uputstvo:** Od ostataka hrane mogu da se pojave beli tragovi. Oni nisu štetni i ne utiču na funkcionisanje uređaja. Po potrebi, ostatke možete da uklonite limunskom kiselinom.

### Čišćenje samočistećih površina

Samočisteće površine su obložene poroznom, matiranom keramikom. Prskanja od pečenja i prženja ovaj sloj usisava i razgrađuje, dok je uređaj u režimu rada.

Ako se samočisteće površine više ne čiste same u dovoljnoj meri i nastaju tamne fleke, one se mogu očistiti ciljanim zagrevanjem.

### Podešavanje

Prethodno izvadite okvire, delove koji se izvlače, pribor i posuđe iz pećnice. Temeljno očistite glatke emajlirane površine u pećnici i stakleni poklopac na svetlu u pećnici.

1. Podesite vrstu zagrevanja 4D vreo vazduh.

2. Podešavanje maksimalne temperature.
3. Započnite režim i ostavite ga da radi najmanje 1 sat. Keramički sloj se regeneriše.

Zagorele ili bele ostatke uklonite vodom i mekim sunđerom, ako je pećnica ohlađena.

**Uputstvo:** Za vreme rada, mogu se pojaviti crvenkaste fleke na površinama. To nije rđa, nego ostaci namirnica. Te fleke nisu opasne po zdravlje i ne umanjuju sposobnost čišćenja samočistećih površina.

### Pažnja!

Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje rerne na samočistećim površinama. Površine će se oštetiti. U slučaju da se sredstvo za čišćenje rerne ipak nađe na ovoj površini, odmah ga obrišite vodom i sunđerom. Molimo, nemojte ribati niti koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

## Održavanje čistoće aparata

Kako se ne bi stvarale tvrdokorne mrlje, uvek održavajte čistoću aparata i uklanjajte prljavštine odmah.

### ⚠️ Upozorenje – Opasnost od požara!

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale. Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

### Saveti

- Očistite pećnicu nakon svake upotrebe. Tako prljavštine ne mogu da se zapeku.
- Uvek odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i belanceta.
- Koristite za pečenje veoma sočnih kolača univerzalni tiganj.
- Koristite za pečenje odgovarajuću posudu, npr. pekač.

## Funkcije čišćenja

Vaš aparat raspolaže režimom rada "Uklanjanje kamenca". Sa režimom rada "Uklanjanje kamenca", otklanjate kamenac iz isparivača.

### Uklanjanje kamenca

Kako bi Vaš aparat zadržao funkcionalnost, morate ga redovno čistiti od kamenca.

Čišćenje kamenca se sastoji iz više koraka. Iz higijenskih razloga se čišćenje kamenca mora skroz izvršiti, da bi aparat bio spremjan za upotrebu. Ukupno čišćenje kamenca traje oko 70 - 95 minuta.

- Čišćenje kamenca (otprilike 55 - 70 minuta), zatim ispraznите rezervoar za vodu i napunite ga ponovo
- Prvo ispiranje (otprilike 9 - 12 minuta), zatim ispraznите rezervoar za vodu i napunite ga ponovo
- Drugo ispiranje (otprilike 9 - 12 minuta), zatim ispraznите rezervoar za vodu i osušite ga

Ako se čišćenje kamenca prekine (npr. zbog nestanka struje ili zbog isključivanja aparata), zahtevaće se od

Vas da posle ponovnog uključivanja aparata dva puta ispirate. Do kraja drugog procesa pranja uređaj se blokira za druge režime rada.

Koliko često aparat treba da se čisti od kamenca, zavisi od tvrdoće vode koja se koristi. Čim je moguće 5 ili manje režima rada sa parom, aparat upozorava porukom na displeju da treba da se očisti od kamenca. Broj preostalih režima rada se prikazuje nakon uključivanja. Tako imate vremena da pripremite uklanjanje kamenca na vreme.

### Podešavanje

#### Pažnja!

- Oštećenja aparata: za čišćenje kamenca koristite isključivo tečno sredstvo za čišćenje kamenca koje smo mi preporučili. Vreme delovanja tokom uklanjanja kamenca je prilagođeno sredstvu za uklanjanje kamenca. Ostala sredstva za uklanjanje kamenca mogu da prouzrokuju štete na uređaju. Sredstvo za uklanjanje kamenca, br. za naručivanje. 311 680
- Rastvor za uklanjanje kamenca: nemojte stavljati rastvor ili sredstvo za uklanjanje kamenca na polje sa komandama ili na ostale površine uređaja. Površine će se oštetiti. Ako se to ipak desi, odmah uklonite rastvor za uklanjanje kamenca vodom.

Ako ste pre uklanjanja kamenca koristili režim sa parom, prvo isključite aparat, da bi ostatak vode mogao da se ispumpa iz sistema isparivača.

1. 400 ml vode izmešajte sa 200 ml tečnog sredstva za uklanjanje kamenca.
2. Skinite rezervoar, napunite ga rastvorom za uklanjanje kamenca i vratite ga. Zatvorite dijafragmu.
3. Dodirnite polje . Funkcija čišćenja „Uklanjanje kamenca”, pojaviće se na displeju. Trajanje uklanjanja kamenca se prikazuje. Ne možete ga promeniti.
4. Pokrenite pomoću tastera start/stop ▷. Na displeju ističe trajanje. Počeće proces uklanjanja kamenca.

Kada istekne vreme, oglašava se zvučni signal.

### Prvo ispiranje

1. Otvorite dijafragmu.
2. Izvadite rezervoar za vodu, vodu temeljno isperite, napunite vodom i ponovo ga ubacite.
3. Zatvorite dijafragmu.
4. Startujte pomoću tastera start/stop ▷. Aparat ispira. Ako je trajanje završeno, čuje se signal.

### Druge ispiranja

1. Otvorite dijafragmu.
2. Izvadite rezervoar za vodu, vodu temeljno isperite, napunite vodom i ponovo ga ubacite.
3. Zatvorite dijafragmu.
4. Startujte pomoću tastera start/stop ▷. Aparat ispira. Ako je trajanje završeno, čuje se signal.

## Naknadno čišćenje

1. Otvorite dijafragmu.
  2. Ispraznите i osušite rezervoar sa vodom.
  3. Pomoću tastera on/off ① isključite uređaj.
- Uklanjanje kamenca je gotovo i aparat je ponovo spremан за upotrebu.

## Postolja


Ako ga pažljivo negujete i čistite, Vaš uređaj ostaje dugo vremena lep i funkcionalan. Ovde možete da nađete kako okviri mogu da se otkače i očiste.

## Otkačivanje i zakačivanje stalka


### Upozorenje – Opasnost od opeketina!

Okviri postaju jako vrući. Nikada nemojte dirati vruće okvire. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.

## Otkačivanje postolja



1. Okvir napred malo podignuti **a** i izvući **b** (slika 1).
2. Posle toga celo postolje ili šine vucite sasvim napred i izvucite ih (slika 2).




Postolje očistite sredstvom za pranje posuđa i sunđerom za pranje posuđa. Kod tvrdokornih nečistoća upotrebljavajte četku.

## Zakačivanje postolja

Postolja prolaze samo desno ili levo. Malo nakon toga pogledajte oba okvira, da li su šipke savijene napred.

1. Okvir najpre postavite po sredini u zadnju buksnu **a**, dok ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite ka nazad **b** (slika 1).
2. Zatim okvir ubacite u prednju buksnu **c**, dok i ovde ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite ka nazad **d** (slika 2).



## Vrata uređaja

Ako ga pažljivo negujete i čistite, Vaš uređaj ostaje dugo vremena lep i funkcionalan. Ovde možete da nađete kako vrata aparata mogu da se otkače i očiste.



### Otkačivanje i zakačivanje vrata uređaja

Radi čišćenja i radi demontaže stakala na vratima možete da otkačite vrata uređaja.

Šarke na vratima uređaja imaju po jednu ručicu za blokadu.

Ako su ručice za blokadu zaklopljene (slika 1), vrata uređaja su osigurana. Ne možete da ih otkačite.

Ako su ručice radi otkačivanja vrata uređaja otklopljene (slika 2), šarke su osigurane. Ne mogu da škljocnu.





#### Upozorenje

#### Opasnost od povrede!

- Ako šarke nisu pričvršćene, možete jako da škljocnete. Pazite na to, da ručica za blokadu uvek bude sasvim zaklopljena odnosno da prilikom otkačivanja vrata uređaja bude sasvim otklopljena.
- Šarke na vratima uređaja se kreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i možete da se povredite. Nemojte da dodirujete šarke.

### Otkačivanje vrata uređaja

- Vrata uređaja potpuno otvoriti i pritisnuti u smeru uređaja.
- Otklopite obe ručice za blokadu levo i desno (slika 1).
- Vrata uređaja zatvorite do graničnika a. Obema rukama uhvatite levo i desno b i izvucite na gore (slika 2).





#### Upozorenje – Opasnost od povrede!

Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštretive ivice. Nosite zaštitne rukavice.


### Zakačivanje vrata uređaja

Vrata uređaja ponovo zakačite obrnutim redosledom.

- Prilikom zakačivanja vrata uređaja pazite na to, da li ste obe šarke ubacili u otvor (slika 1). Obe šarke položite dole na spoljašnje staklo i koristite ih kao vodicu. Pazite na to, da šarke budu ugurane upravi otvor. Uguravanje mora da teče lako i bez otpora. Ukoliko osetite otpor, proverite da li su šarke ugurane u pravi otvor.



- Vrata uređaja sasvim otvorite. Ponovo zaklopite obe ručice za blokadu (slika 2).





- Zatvorite vrata uređaja.

### Skidanje poklopca na vratima


Prohromski uložak u poklopцу vrata može da promeni boju. Radi temeljnog čišćenja možete da uklonite poklopac.

- Malo otvorite vrata uređaja.
- Pritisnite na poklopac levo i desno (slika 1).
- Skinite poklopac (slika 2). Pažljivo zatvorite vrata uređaja.



**Uputstvo:** Očistite prohromski uložak u poklopcu pomoću sredstva za čišćenje prohroma. Ostatak poklopca na vratima očistite sapunicom i mekom krpom.

- Ponovo malo otvorite vrata uređaja. Postavite poklopac i pritiskajte dok čujno ne ulegne(slika 3).



- Zatvaranje vrata uređaja.

## Demontaža i ugradnja stakla na vratima

Radi boljeg čišćenja možete da demontirate stakla sa vrata uređaja.



### **Upozorenje**

#### Opasnost od povrede!



- Izgrevano staklo na vratima uređaja može da iskoči. Nemojte koristiti strugaljku za staklo, oštra i abrazivna sredstva za čišćenje.
- Šarke na vratima uređaja se kreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i možete da se povredite. Nemojte da dodirujete šarke.
- Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice. Nosite zaštitne rukavice.

## Demontiranje na uređaju

- Malo otvorite vrata uređaja.
- Pritisnite na poklopac levo i desno (slika 1).
- Skinite poklopac (slika 2).





- Na vratima uređaja levo i desno otpustite zavrtnje i uklonite ih (slika 3).
- Pre nego što ponovo zatvorite vrata uglavite više puta savijenu kuhinjsku krpu(slika 4). Prednje staklo izvucite na gore i drškom vrata okrenutom na dole položite na ravnu površinu.





Očistite stakla pomoću sredstva za čišćenje stakla i mekom krpom.

## Ugradnja na uređaju

- Prednje staklo dole uvucite u držače (slika 1).
- Prednje staklo zatvarajte dok obe gornje kuke ne budu naspram otvora (slika 2).



- Pritisajte prednje staklo na dole dok čujno ne ulegne (slika 3)
- Vrata uređaja ponovo malo otvorite i uklonite kuhinjsku krpu.
- Ponovo uvrnute oba zavrtnja levo i desno.
- Postavite poklopac i pritiskajte dok čujno ne ulegne (slika 4).



- Zatvaranje vrata uređaja.

### Pažnja!

Pećnicu koristite ponovo tek ako ste stakla pravilno ugradili.

## ?

# Smetnja, šta činiti?

Kada nastupi neka smetnja, često se radi o nekoj sitnici. Pre nego što pozovete servisnu službu, molimo da uz pomoć tabele pokušate sami da otklonite smetnju.

### Samostalno otklonite smetnje

Tehničke smetnje na uređaju često možete sasvim lako samostalno da otklonite.

Ako jelo nije optimalno uspelo, na kraju uputstva za upotrebu ćete pronaći mnogo saveta i napomena za pripremu. → "Za Vas testirano u našoj kuhinji" na strani 31

| Smetnja  | Mogući uzrok  | Pomoć/napomena   |
|--|---|--|
| Uređaj ne funkcioniše.   | Osigurač u kvaru.<br>Nestanak struje  | Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.<br>Proverite, da li svetlo u kuhinji ili drugi kuhinjski uređaji funkcionišu.  |
| Na displeju стоји "Sprache Deutsch".   | Nestanak struje   | Iznova podešite jezik i vreme.   |
| Vreme se ne pojavljuje, ako je uređaj isključen.   | Osnovno podešavanje promenjeno.   | Promenite osnovno podešavanje za prikaz vremena.   |
| Uređaj ne zagreva, na displeju svetli simbol  . | Demo režim je aktiviran u osnovnim podešavanjima.   | Na kratko isključite uređaj sa mreže (isključite osigurač u kutiji sa osiguračima), pa zatim deaktivirajte demo režim u roku od 3 minuta u osnovnim podešavanjima.   |
| Prsten sa komandama je ispaо iz ležišta na polju sa komandama.   | Prsten sa komandama je ispaо zbog nepažnje.   | Prsten sa komandama je skidiv. Prsten sa komandama jednostavno ponovo vratite u ležište i utisnite ga, tako da ulegne i možete ponovo uobičajeno da ga obrćete.  |
| Prsten sa komandama ne možete više tako lako da obrćete.   | Ispod prstena sa komandoma je nečistoća.  | Prsten sa komandama je skidiv. Kako bi ispaо prsten sa komandama jednostavno izvucite iz ležišta. Ili pritisnite na spoljašnju ivicu prstena sa komandama tako da se nagne i da možete lako da ga uhvatite.<br>Sapunicom i krpom za pranje posuđa pažljivo očistite prsten sa komandama i njegovo ležište na uređaju. Osušite mekom krpom. Nemojte da upotrebljavate jaka i abrazivna sredstva. Ne potapajte i ne perite u mašini za pranje posuđa.<br>Prsten sa komandama nemojte previše često da skidate da bi ležište ostalo stabilno. |
| Režim rada sa parom ili uklanjanjem kamenca neće da se pokrene ili više neće da radi   | Rezervoar za vodu je prazan<br>Dijafragma je otvorena<br>Uklanjanje kamenca blokira režime rada sa parom<br>Senzor je neispravan  | Punjjenje rezervoara za vodu<br>Zatvaranje dijagfragme<br>Čišćenje kamenca<br>Pozovite servisnu službu   |
| Uređaj zahteva ispiranje   | Za vreme čišćenja kamenca prekida se dovod struje ili se isključuje aparat  | Posle ponovnog uključivanja uređaja vršite ispiranje dva puta  |
| Aparat zahteva čišćenje kamenca, bez da se prethodno pojavljuje brojač   | Podešeni opseg za tvrdoću vode je prenizak  | Čišćenje kamenca<br>Proverite podešeni opseg za tvrdoću vode i po potrebi ga prilagodite   |
| Tasteri trepere  | Normalna pojava usled kondenzovanja vode iza dijafragme za korišćenje   | Čim kondenzovana voda ispari, tasteri ne trepere više  |
| Rezultat pečenja kod korišćenja sa podrškom pare je previše suvo ili previše vlažno  | Intenzitet pare je pogrešno izabran   | Izaberite intenzitet pare viši ili slabiji   |
| Pojavljuje se poruka "Napunite rezervoar za vodu", i ako je rezervoar za vodu napunjen   | Dijafragma je otvorena<br>Rezervoar za vodu nije uklopio<br>Senzor je neispravan<br>Rezervoar za vodu je pao.<br>Zbog potresa delovi u unutrašnjosti rezervoara za vodu su se olabavili, rezervoar za vodu počinje da propušta. | Zatvaranje dijagfragme<br>Uklapanje rezervoara za vodu<br>→ "Para" na strani 17<br>Pozovite servisnu službu<br>poručivanje novog rezervoara za vodu  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Dijafragma za vađenje rezervoara se ne otvara                             | Utikač nije utaknut<br>Nestanak struje<br>Osigurač je neispravan<br>Senzor polja  je neispravan | Uredaj priključite na strujnu mrežu<br>Proverite da li drugi kuhinjski uređaji funkcionišu<br>U kutiji sa osiguračima proverite da li je osigurač za uređaj u redu<br>Pozovite servisnu službu<br>Po potrebi ispraznite rezervoar za vodu: otvorite vrata aparata, desno i levo zavucite prste ispod dijafragme i izvucite je |
| Prilikom pečenja čuje se "plup"-šum                                       | Efekat hladno/toplo kod zamrznute hrane uslovjen vodenom parom   | Nije moguć  |
| Uredaj ne startuje i na displeju se pojavljuje "Pećnica je previše vrela" | Za izabrano jelo ili vrstu zagrevanja pećnica je previše vrela   | Ostavite pećnicu da se ohladi i iznova je startujte   |

### **Upozorenje – Opasnost od povrede!**

Nestručne popravke su opasne. Nikad ne pokušavajte da sami vršite popravke uređaja. Popravke sme da vrši samo tehničar servisne službe kojeg smo mi obučili. Ukoliko je uređaj pokvaren, pozovite servisnu službu.

### **Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!**

Neadekvatne popravke su opasne. Popravke i zamenu oštećenih kablova za priključivanje može da vrši jedino osoblje Službe za tehničku pomoć koje je prethodno obučeno. Ako je aparat pokvaren, isključite ga iz mreže ili skinite osigurač iz kutije za osigurače. Obavestite servis tehničke podrške.

### **Poruke o greškama na displeju**

Ako se na displeju pojavi poruka o greški sa "D" ili "E", npr. D0111 ili E0111, isključite uređaj pomoću tastera on/off  i ponovo ga uključite.

Ako je to bila jednokratna greška, gasi se prikaz. Ukoliko se poruka o greški pojavi iznova, pozovite servisnu službu i pri tome navedite tačnu poruku o greški.

### **Maksimalno trajanje režima rada**

Ako se podešavanja na Vašem uređaju nisu promenila više časova, uređaj automatski prestaje da greje. Na taj način se sprečava neželjen konstantan režim rada.

Kada je postignuto maksimalno trajanje režima rada, orientacija se vrši prema dotičnim podešavanjima za vrstu režima rada.

### **Postignuto maksimalno trajanje režima rada**

Na displeju se pojavljuje napomena, da je postignuto maksimalno trajanje režima rada.

Kako biste nastavili režim rada, dodirnite željeno polje ili obrnite prsten sa komandama.

Ako Vam uređaj nije potreban, isključite ga pomoću tastera on/off .

**Savet:** Podesite trajanje da biste izbegli neželjeno isključivanje uređaja npr. kod veoma dugih vremena pripreme. Uredaj greje, sve dok ne istekne podešeno trajanje.

### **Lampe u pećnici**

Kao osvetljenje pećnice, Vaš aparat ima jednu ili više dugotrajnih LED lampica.

Ako LED lampica ili stakleni poklopac lampice ipak nekad budu neispravni, pozovite servisnu službu. Poklopac lampice ne sme da se skida.


### **Servisna služba**

Ako morate da popravite Vaš uređaj, za Vas je tu naša servisna služba. Mi uvek nalazimo odgovarajuće rešenje, takođe kako biste izbegli nepotrebne posete osoblja servisne službe.

### **E-broj i FD-broj**

Prilikom poziva, molimo da navedete pun broj proizvoda (E-br.) i serijski broj (FD-br.), kako bismo kvalifikovano mogli da Vam pomognemo. Pločicu sa tipom sa brojevima naći ćete, kada otvorite vrata uređaja.

Kod nekih uređaja, koji su opremljeni parom, pločicu sa tipom naći ćete iza dijafragme.



Kako u slučaju potrebe ne biste morali dugo da tražite, ovde možete uneti podatke uređaja i broj telefona korisničke službe.

**E-br.**

**FD-br.**

### **Korisnička služba**

Obratite pažnju na to, da poseta osoblja korisničke službe u slučaju pogrešnog rukovanja čak i tokom garantnog roka nije besplatna.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Imajte poverenja u kompetenciju proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravku izvršiti obučeni servisni tehničari koji su opremljeni originalnim rezervnim delovima za Vaš uređaj.

# JP Jela

Sa režimom rada "AutoPilot" možete da pripremate najrazličitija jela. Aparat za Vas uglavnom sam bira većinu podešavanja.

Kako biste postigli dobre rezultate, pećnica za izabranu jelo ne sme da bude previše vrela. Ukoliko to bude slučaj, dobijete napomenu na displeju. Ostavite pećnicu da ohladi i startujte je još jednom.

## Napomene o podešavanjima

- Rezultat pečenja zavisi od kvaliteta namirnica i vrste posuđa. Za optimalan rezultat pečenja, koristite samo ispravne namirnice i meso koje je bilo na temperaturi iz frižidera.
- Uredaj bira optimalnu vrstu zagrevanja i podešavanje vremena i temperature za Vas. Od Vas se samo zahteva, da unesete težinu, podešavanje težina izvan predviđenog opsega za težine nije moguće.
- Kod pečenih jela, kod kojih uredaj za Vas preuzima izbor temperature, mogu se uneti temperature do 300 °C. Zbog toga vodite računa o tome da koristite posuđe koje je u dovoljnoj meri otporno na topotlu.
- Dobijete napomene npr. o posuđu, o visini rešetke ili o dodavanju tečnosti kod mesa. Kod mnogih jela je za vreme pečenja potrebno npr. okretanje ili mešanje. To će Vam se ubrzo nakon započinjanja prikazati na displeju. Signal Vas u pravo vreme podseća na to.
- Napomene o odgovarajućem posuđu, kao i savete i trikove za pripremanje, naći ćete na kraju uputstva za upotrebu.

## Para

Kod nekih jela se funkcija parenja automatski aktivira. Opštne napomene za funkciju parenja naći ćete u dotočnom poglavljiju. → "Para" na strani 17

## Upozorenje – Opasnost od opekotina!

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature para nije vidljiva. Prilikom otvaranja nemojte da stojite suviše blizu uređaja. Pažljivo otvorite vrata uređaja. Udaljite decu.

## Izbor jela

U sledećoj tabeli možete pronaći odgovarajuće vrednosti za podešavanje za navedena jela.

| Jela  |
|---|
| Biskvitna torta   |
| Pleterica od dizanog testa, venac od dizanog testa      |
| Pšenični hleb, mešani pšenični hleb na plehu za pečenje |
| Beli hleb na plehu za pečenje                           |
| Lepinja   |
| Ražani mešani hleb sa kvascem u četvrtastom kalupu      |
| Pile, nepunjeno   |
| Delovi piletina   |

## Jela

Patka, nepunjena

Pečenje od svinjskog vrata bez kostiju

Svinjsko pečenje sa kožicom, npr. pleća

Rostbif, engleski

Rozbif, srednji

Teleće pečenje, prožeto masnoćom

Teleće grudi, punjene

Jagnjeći but bez kostiju, zapečen

Od svežeg mlevenog mesa

Riba, cela

Dinstanje ribljeg filea

Regenerisanje jela na tanjiru

## Podešavanje jela

Dobijete kompletno uputstvo za sva potrebna podešavanja za jelo koje ste odabrali.

1. Dodirnite polje . Na displeju u fokusu стоји прво jelo u beloj boji.
2. Pomoću komandnog dugmeta podesite željeno jelo.
3. Dodirnite polje . Na displeju u fokusu стоји težina u beloj boji.
4. Pomoću komandnog dugmeta podesite težinu Vašeg jela.  
Trajanje se automatski obračunava.
5. Potvrdite pomoću tastera start/stop . Pojavljuje se napomena za pribor i visinu.
6. Startujte pomoću tastera start/stop . Na displeju trajanje ističe. Linija zagrevanja se kod jela ne pojavljuje.  
Aparat počinje da greje.

Ako je trajanje završeno, čuje se signal. Uredaj prestaje da greje.

Kada je Vaše jelo gotovo, isključite aparat pomoću tastera on/off .

## Naknadno pečenje

Po isteku trajanja, možete kod nekih jela da uključite naknadno pečenje, ako još uvek niste zadovoljni rezultatom pečenja.

Na displeju se pojavljuje upit, da li želite naknadno da pečete. Ako želite da pečete naknadno, pritisnite taster start/stop . Predlaže se trajanje, koje možete da promenite. Pomoću tastera start/stop  započnete.

**Uputstvo:** Možete naknadno da pečete koliko često želite.

Ako ste zadovoljni rezultatom pečenja, pritisnite polje .

Pomoću tastera on/off  isključite uređaj.

## Pomeranje vremena završetka

Kod nekih jela ne možete vreme završetka da pomerite unazad. Pre početka pritisnite polje  i pomoću komandnog dugmeta pomerite završetak na kasnije vreme.

Nakon započinjanja, aparat ide u poziciju čekanja. Vreme završetka se više ne može menjati.

### **Menjanje i prekid**

Posle starta podešavanja ne mogu više da se promene. Ako želite da prekinete, isključite uređaj pomoću tastera on/off ①. Pomoću tastera start/stop ▶ ne možete više da zaustavite režim rada.

## Za Vas testirano u našoj kuhinji

Ovde ćete pronaći izbor jela i optimalna podešavanja za njih. Mi Vam pokazujemo koja vrsta zagrevanja i temperatura su najbolje za Vaše jelo. Dobićete podatke o prikladnom priboru i na kojoj visini treba da se stave. Dobićete savete o posudu i načinu pripreme.

**Uputstvo:** Kod pripreme namirnica može da se pojavi puno vodene pare u pećnici.

Vaš aparat veoma štedi energiju i za vreme rada ispušta jako malo toplove napolje. Zbog velikih temperaturnih razlika između unutrašnjosti pećnice i spolašnjih delova, može se pojaviti vodeni kondenzat na vratima, polju sa komandama ili na delovima nameštaja u okolini. To je normalna, fizički uslovljena pojava. Prethodnim zagrevanjem ili namernim ostavljanjem otvorenih vrata, kondenzat se može smanjiti.

Kod korišćenja sa podrškom pare je poželjno, da u pećnici bude puno vodene pare. Kada se pećnica ohladi posle pečenja, obrišite je.

### **Silikonski kalupi**

Za optimalan rezultat pečenja preporučujemo Vam tamne kalupe od metala.

Ako ipak želite da koristite silikonske kalupe, upravljajte se prema podacima i receptima proizvođača. Silikonski kalupi su često manji od običnih kalupa. Podaci o količinama i receptima mogu da se razlikuju.

Za pripremanje sa podrškom pare, silikonski kalupi nisu pogodni.

### **Kolači i sitna peciva**

Vaš uređaj nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu kolača i sitnog peciva. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Vodite računa i o napomenama u poglavljju o dizanju testa.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnicu i režimima rada.

### **Pečenje sa podrškom pare**

Određena peciva (npr. pecivo sa kvascem) uz podršku pare dobijaju hrskavu koricu i sjajnu površinu. Pecivo sa manje suši.

Pečenje sa podrškom pare je moguće samo na jednom nivou.

Mnoga jela najbolje uspevaju, ako se peku u više koraka. Ona su navedena u tabeli.

### **Uguravanje**

Stavljamte ga na navedene visine.

### **Pečenje na jednom nivou**

Za pečenje na jednoj ravni koristite sledeće visine:

- visoko pecivo: visina 2
- ravno pecivo: visina 3

Ako koristite vrstu zagrevanja sa 4D-vreli vazduhom, onda možete da izaberete visine 1, 2, 3 i 4.

### **Pečenje na više nivoa**

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Peciva koja su istovremeno ubaćena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

Pečenje na dve ravni:

- Univerzalni tiganj: visina 3  
Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki  
prva rešetka: visina 3  
druga rešetka: visina 1

Pečenje na tri nivoa:

- Pleh za pečenje: visina 5  
Univerzalni tiganj: visina 3  
Pleh za pečenje: visina 1

Pečenje na četiri nivoa:

- 4 Rešetka sa papirom za pečenje  
prva rešetka: visina 5  
druga rešetka: visina 3  
treća rešetka: visina 2  
četvrta rešetka: visina 1

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan do drugog ili jedan iznad drugog u pećnicu.

### **Pribor**

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

### **Rešetka**

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakriviljenjem na dole ugurajte u rernu. Posude i kalupe uvek postavite na rešetku.

### **Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje**

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

Kod sočnih kolača koristite univerzalni tiganj, da sok koji izade iz njih ne bi isprljačao pećnicu.

### **Kalupi za pečenje**

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala.

Svetli plehani kalupi, keramički i stakleni kalupi produžavaju vreme pečenja i pecivo ne tamni ravnomerne. Ako pečete u ovim kalupima i želite da da zagrevate sa gornje/donje strane, pomerite kalup na visinu 1.

Za pečenje sa podrškom pare, kalupi moraju da budu otporni na toplotu i paru.

**Papir za pečenje**

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

**Preporučena podešavanja**

U tabeli su navedene optimalne vrste zagrevanja za različita peciva. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podešite višu temperaturu.

**Uputstvo:** Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećanjem temperature. Kolači i sitno pecivo bi samo spolja bili pečeni, ali iznutra nedovoljno.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako koristite prethodno zagrevanje, navedena vremena pečenja će se skratiti za nekoliko minuta.

Za izabrana jela je neophodno prethodno zagrevanje i to je navedeno u tabeli. Jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentisite se na slično pecivo u tabeli. Dodatne informacije pronaći ćete u savetima za pečenje u nastavku u okviru tabele za podešavanje.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- stepen za picu

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

| Jelo  | Pribor / posuđe                             | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Intenzitet pare | Trajanje u min. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kolači u kalupima</b>                              |   |                |                  |                  |                 |                 |
| Biskvitni kolač, jednostruki                          | Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup       | 2              |                  | 150-170          | -               | 50-70           |
| Biskvitni kolač, jednostruki                          | Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup       | 2              |                  | 150-160          | 1               | 50-70           |
| Biskvitni kolač, jednostruki, 2 nivoa                 | Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup       | 3+1            |                  | 140-160          | -               | 60-80           |
| Biskvitni kolač, fini                                 | Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup       | 2              |                  | 150-170          | -               | 60-80           |
| Voćni kolač od biskvitnog testa, fini                 | Kalup za kuglof/kalup sa skočnim mehanizmom | 2              |                  | 160-180          | -               | 40-60           |
| Biskvit za torte                                      | Kalup za biskvit za torte                   | 3              |                  | 160-180          | -               | 20-30           |
| Biskvit za torte                                      | Kalup za biskvit za torte                   | 2              |                  | 150-160          | 1               | 25-35           |
| Torta od voća ili svežeg sira sa dnom od prhkog testa | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm          | 2              |                  | 170-190          | -               | 60-80           |
| Lenja pita  | Pleh za picu                                | 3              |                  | 220-240          | -               | 35-45           |
| Tart  | Kalup za tart, crni pleh                    | 3              |                  | 190-210          | -               | 25-40           |
| Tart  | Kalup za tart, crni pleh                    | 3              |                  | 200-220          | 1               | 30-40           |
| Kuglof od dizanog testa                               | Kalup za kuglof                             | 2              |                  | 150-170          | -               | 50-70           |
| Kuglof od dizanog testa                               | Kalup za kuglof                             | 2              |                  | 150-160          | 1               | 60-70           |
| Kolač od dizanog testa                                | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm          | 2              |                  | 160-170          | -               | 20-30           |
| Kolač od dizanog testa                                | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm          | 2              |                  | 150-160          | 2               | 25-35           |
| Biskvit za torte, 2 jajeta                            | Kalup za biskvit za torte                   | 3              |                  | 150-170*         | -               | 20-30           |
| Biskvit za torte, 2 jajeta                            | Kalup za biskvit za torte                   | 2              |                  | 150-160          | 1               | 20-35           |
| Biskvitna torta, 3 jajeta                             | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm          | 2              |                  | 160-170*         | -               | 25-35           |
| Biskvitna torta, 3 jajeta                             | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm          | 2              |                  | 150-160          | 1               | 10              |
| Biskvitna torta, 6 jaja                               | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm          | 2              |                  | 150-170*         | -               | 20-30           |
| Biskvitna torta, 6 jaja                               | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm          | 2              |                  | 150-170*         | -               | 30-50           |

\* predzagrevanje

\*\* 5 min. predzagrevanja, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja

| Jelo                    | Pribor / posuđe                    | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Intenzitet pare | Trajanje u min. |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Biskvitna torta, 6 jaja | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm | 2              | 🕒                | 150-160          | 1               | 10              |
|                         |                                    |                |                  |                  | -               | 25-35           |

**Kolači iz pleha**

|  |                                       |     |   |          |   |       |
|--|---------------------------------------|-----|---|----------|---|-------|
| Biskvitni kolač sa filom                           | Pleh za pečenje                       | 3   | □ | 160-180  | - | 20-40 |
| Biskvitni kolač sa filom                           | Pleh za pečenje                       | 3   | 🕒 | 160-170  | 1 | 30-40 |
| Biskvitni kolač, 2 nivoa                           | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | 🕒 | 140-160  | - | 30-50 |
| Kolač od prhkog testa sa suvim filom               | Pleh za pečenje                       | 3   | □ | 170-190  | - | 25-35 |
| Kolač od prhkog testa sa suvim filom, 2 nivoa      | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | 🕒 | 160-170  | - | 35-45 |
| Kolač od prhkog testa sa sočnim filom              | Univerzalna tepsija                   | 3   | □ | 160-180  | - | 55-65 |
| Lenja pita   | Univerzalna tepsija                   | 3   | 🕒 | 170-190  | - | 45-55 |
| Kolač od dizanog testa sa suvim filom              | Univerzalna tepsija                   | 3   | □ | 160-180  | - | 15-20 |
| Kolač od dizanog testa sa suvim filom              | Pleh za pečenje                       | 3   | 🕒 | 150-160  | 1 | 20-30 |
| Kolač od dizanog testa sa suvim filom, 2 nivoa     | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | 🕒 | 150-170  | - | 20-30 |
| Kolač od dizanog testa sa sočnim filom             | Univerzalna tepsija                   | 3   | □ | 180-200  | - | 30-40 |
| Kolač od dizanog testa sa sočnim filom, 2 nivoa    | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1 | 🕒 | 150-170  | - | 45-60 |
| Pletenica od dizanog testa, venac od dizanog testa | Pleh za pečenje                       | 2   | □ | 160-170  | - | 25-35 |
| Pletenica od dizanog testa, venac od dizanog testa | Pleh za pečenje                       | 2   | 🕒 | 150-160  | 2 | 25-35 |
| Biskvitni rolat                                    | Pleh za pečenje                       | 3   | 🕒 | 180-200* | - | 8-15  |
| Biskvitni rolat                                    | Pleh za pečenje                       | 3   | 🕒 | 180-200* | 1 | 10-15 |
| Kolač sa kandiranim voćem od 500 g brašna          | Pleh za pečenje                       | 2   | □ | 150-170  | - | 45-60 |
| Kolač sa kandiranim voćem od 500 g brašna          | Univerzalna tepsija                   | 3   | 🕒 | 140-150  | 2 | 80-90 |
| Štrudla, slatka                                    | Univerzalna tepsija                   | 2   | 🕒 | 170-180  | - | 50-60 |
| Štrudla, slatka                                    | Univerzalna tepsija                   | 3   | 🕒 | 180-190  | 2 | 50-60 |
| Štrudla, zamrznuta                                 | Univerzalna tepsija                   | 3   | 🕒 | 200-220  | - | 35-45 |
| Štrudla, zamrznuta                                 | Univerzalna tepsija                   | 3   | 🕒 | 180-200  | 1 | 35-45 |

**Sitno pecivo**

|  |                                       |       |   |          |   |       |
|--|---------------------------------------|-------|---|----------|---|-------|
| Kolačići                               | Pleh za pečenje                       | 3     | □ | 160**    | - | 20-30 |
| Kolačići                               | Pleh za pečenje                       | 3     | 🕒 | 150**    | - | 25-35 |
| Kolačići, 2 nivoa                      | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1   | 🕒 | 150**    | - | 25-35 |
| Kolačići, 3 nivoa                      | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1 | 🕒 | 140**    | - | 35-45 |
| Mafini                                 | Pleh za mafine                        | 3     | □ | 170-190  | - | 15-20 |
| Mafini                                 | Pleh za mafine                        | 3     | 🕒 | 150-160  | 1 | 25-35 |
| Mafini, 2 nivoa                        | Plehovi za mafine                     | 3+1   | 🕒 | 160-180* | - | 15-30 |
| Sitno pecivo od dizanog testa          | Pleh za pečenje                       | 3     | □ | 160-180  | - | 25-35 |
| Sitno pecivo od dizanog testa          | Pleh za pečenje                       | 3     | 🕒 | 160-180  | 2 | 25-35 |
| Sitno pecivo od dizanog testa, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1   | 🕒 | 150-170  | - | 25-40 |
| Pecivo od lisnatog testa               | Pleh za pečenje                       | 3     | 🕒 | 170-190* | - | 20-35 |
| Pecivo od lisnatog testa               | Pleh za pečenje                       | 3     | 🕒 | 200-220* | 1 | 15-25 |
| Pecivo od lisnatog testa, 2 nivoa      | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1   | 🕒 | 170-190* | - | 20-45 |

\* predzagrevanje

\*\* 5 min. predzagrevanja, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja

| Jelo                                     | Pribor / posuđe                       | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Intenzitet pare | Trajanje u min. |
|--|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Pecivo od lisnatog testa 3 nivoa         | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1          |                  | 170-190*         | -               | 20-45           |
| Pecivo od lisnatog testa, ravno, 4 nivoa | 4 rešetke                             | 5+3+2+1        |                  | 180-200*         | -               | 20-35           |
| Pecivo od kuvanog testa                  | Pleh za pečenje                       | 3              |                  | 200-220          | -               | 30-40           |
| Pecivo od kuvanog testa                  | Pleh za pečenje                       | 3              |                  | 200-220*         | 1               | 25-35           |
| Pecivo od kuvanog testa, 2 nivoa         | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            |                  | 190-210          | -               | 35-45           |
| Dansko pecivo                            | Pleh za pečenje                       | 3              |                  | 160-180          | -               | 20-30           |
| Dansko pecivo                            | Pleh za pečenje                       | 3              |                  | 160-180          | 1               | 25-35           |

**Domaći keks**

|                       |                                       |       |  |           |   |         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|--|-----------|---|---------|
| Čajno pecivo          | Pleh za pečenje                       | 3     |  | 140-150** | - | 25-40   |
| Čajno pecivo          | Pleh za pečenje                       | 3     |  | 140-150** | - | 25-40   |
| Čajno pecivo, 2 nivoa | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1   |  | 140-150** | - | 30-40   |
| Čajno pecivo, 3 nivoa | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1 |  | 130-140** | - | 35-55   |
| Domaći keks           | Pleh za pečenje                       | 3     |  | 140-160   | - | 15-30   |
| Domaći keks, 2 nivoa  | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1   |  | 140-160   | - | 15-30   |
| Domaći keks, 3 nivoa  | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1 |  | 140-160   | - | 15-30   |
| Beze pecivo           | Pleh za pečenje                       | 3     |  | 80-90*    | - | 120-150 |
| Beze pecivo, 2 nivoa  | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1   |  | 80-90*    | - | 120-180 |
| Makroni               | Pleh za pečenje                       | 3     |  | 90-110    | - | 20-40   |
| Makroni, 2 nivoa      | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1   |  | 90-110    | - | 25-45   |
| Makroni, 3 nivoa      | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1 |  | 90-110    | - | 30-45   |

\* predzagrevanje

\*\* 5 min. predzagrevanja, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja

**Saveti za kolače i sitno pecivo**

|   |   |
|---|---|
| Želite da utvrdite, da li je kolač dovoljno pečen.                          | Ubodite čačkalicom najviši deo na kolaču. Ako se na čačkalicu ne lepi testo, kolač je gotov.  |
| Kolač splašnjava.   | Sledeći put upotrebite manje tečnosti. Ili podesite temperaturu za 10 °C niže i produžite vreme pečenja. Vodite računa o navedenim sastojcima i uputstvima za pripremu u receptu.   |
| Kolači su na sredini deblji, a pri rubu tanji.                              | Podmažite samo dno tepsije sa zidovima koji se skidaju. Nakon pečenja pažljivo odvojite kolač pomoću noža.  |
| Voćni sok preliva.  | Koristite sledeći put univerzalni tiganj.   |
| Sitno pecivo ostaje pri pečenju jedno do drugog.                            | Oko svakog komada peciva razmak bi trebalo da bude oko 2 cm. Tako ima dovoljno mesta, da oni mogu da narastu i porumene sa svih strana.   |
| Kolači su previše suvi.   | Podesite temperaturu za 10 °C više i skratite vreme pečenja.  |
| Kolač je sa svih strana previše svetao.                                     | Ako su visina i pribor odgovarajući, povećajte po potrebi temperaturu ili produžite vreme pečenja.  |
| Kolač je sa gornje strane previše svetao, a sa donje previše taman.         | Stavite sledeći put na viši nivo.   |
| Kolač je sa gornje strane previše taman, ali sa donje previše svetao.       | Stavite sledeći put na niži nivo. Izaberite nižu temperaturu i produžite vreme pečenja.   |
| Kolač u kalupu ili četvrtastom kalupu pozadi je previše taman.              | Kalup za pečenje nemojte da postavljate uz zadnji zid nego na sredinu pribora.  |
| Kolač je sa svih strana previše taman.                                      | Izaberite sledeći put nižu temperaturu i produžite po potrebi vreme pečenja.  |
| Pecivo je neravnomerno porumenjelo.   | Podesite temperaturu malo niže.<br>Takođe papir za pečenje koji viri može da utiče na cirkulaciju vazduha. Isecite papir za pečenje uvek tako da odgovara.<br>Vodite računa o tome, da kalup ne stoji direktno ispred otvora na zadnjem zidu pećnice.<br>Kod pečenja sitnog peciva, trebalo bi po mogućству da koristite jednak veličine i debeljine. |
| Pekli ste na više nivoa. Na gornjem plehu je pecivo tamnije nego na donjem. | Izaberite za pečenje na više nivoa uvek 4D vreo vazduh. Istovremeno stavljena peciva na plehove ili u kalupe, ne moraju biti istovremeno.   |

|  |   |
|--|---|
| Kolač izgleda lepo, ali u sredini nije dovoljne pečen. | Pecite na nižoj temperaturi malo duže i po potrebi dodajte malo tečnosti. Kod kolača sa sočnim nadevom prvo ispecite koru. Pospite ih bademom ili prezlama, i nafiljute ih.   |
| Kolač neće da ispadne.                                 | Kolač ostavite još 5 do 10 minuta nakon pečenja da se ohladi. Ako još uvek neće da se odlepi, pažljivo ga po ivici odvojite nožem. Istresite ponovo kolač, i kalup prekrijte više puta vlažnom, hladnom krpom. Kod sledećeg puta podmažite kalup pospite ga prezlama. |

## Hleb i zemičke

Vaš uređaj nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pečenje hleba i zemička. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Vodite računa i o napomenama u poglavlju o dizanju testa.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnici i režimima rada.

### Pečenje sa podrškom pare

Hleb i zemičke sa podrškom pare dobijaju hrskavu koricu i sjajnu površinu. Pecivo sa manje suši.

Pečenje sa podrškom pare je moguće samo na jednom nivou.

### Uguravanje

Stavljamte ga na navedene visine.

### Pečenje na jednom nivou

Za pečenje na jednoj ravni koristite sledeće visine:

- visoko pecivo: visina 2
- ravno pecivo: visina 3

Ako koristite vrstu zagrevanja sa 4D-vreli vazduhom, onda možete da izaberete visine 1, 2, 3 i 4.

### Pečenje na dva nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Peciva koja su istovremeno ubaćena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

- Univerzalni tiganj: visina 3  
Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki  
prva rešetka: visina 3  
druga rešetka: visina 1

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan do drugog ili jedan iznad drugog u pećnicu.

### Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

### Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakriviljenjem na dole ugurajte u rernu. Posuđe i kalupe uvek postavite na rešetku.

### Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

### Kalupi za pečenje

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala.

Svetli plehani kalupi, keramički i stakleni kalupi produžavaju vreme pečenja i pecivo ne tamni ravnomerno. Ako pečete u ovim kalupima i želite da da

zagrevate sa gornje/donje strane, pomerite kalup na visinu 1.

Za pečenje sa podrškom pare, kalupi moraju da budu otporni na toplotu i paru.

### Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

### Zamrznuti proizvodi

Nemojte koristiti jako zaledene duboko smrznute proizvode. Uklonite led sa jela.

Duboko smrznuti proizvodi su delimično neravnomerno prethodno pečeni. I posle pečenja ostaju mesta koja su neravnomerno porumenela.

### Preporučena podešavanja

U tabelama ćete naći optimalnu vrstu zagrevanja za razne vrste hleba i za zemičke. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

**Uputstvo:** Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećanjem temperature. Hleb ili zemička bi bili pečeni samo spolja, ali iznutra nedovoljno.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako koristite prethodno zagrevanje, navedena vremena pečenja će se skratiti za nekoliko minuta.

Za izabrana jela je neophodno prethodno zagrevanje i to je navedeno u tabeli. Jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje. Mnoga jela najbolje uspevaju, ako se peku u više koraka. Ona su navedena u tabeli.

Vrednosti za podešavanja važe, kako za testo za hleb, tako i za testa na plehu, i za testa u kalupu.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentisite se na slično pecivo u tabeli.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

### Pažnja!

Nemojte nikada sipati vodu u vrelu pećnicu, niti stavljati posudu sa vodom na dno pećnice. Promena temperature može da dovede do oštećenja emajla.

## Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
- Roštilj, velika površina
- stepen za picu

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

| Jelo  | Pribor                                   | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Intenzitet pare | Trajanje u min. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Hleb</b>   |  |                |                  |                  |                    |                 |                 |
| Beli hleb, 750 g  | Univerzalna tepsija ili četvrtasti kalup | 2              |                  | 210-220*         | -                  | -               | 10-15           |
|   |  |                |                  | 180-190          | -                  | -               | 25-35           |
| Beli hleb, 750 g  | Univerzalna tepsija ili četvrtasti kalup | 2              |                  | 210-220          | -                  | 3               | 10-15           |
|   |  |                |                  | 180-190          | -                  | -               | 25-35           |
| Mešani hleb, 1,5 kg                                     | Univerzalna tepsija ili četvrtasti kalup | 2              |                  | 210-220*         | -                  | -               | 10-15           |
|   |  |                |                  | 180-190          | -                  | -               | 40-50           |
| Mešani hleb, 1,5 kg                                     | Univerzalna tepsija ili četvrtasti kalup | 2              |                  | 210-220          | -                  | 3               | 10-15           |
|   |  |                |                  | 180-190          | -                  | -               | 45-55           |
| Integralni hleb, 1 kg                                   | Univerzalna tepsija                      | 2              |                  | 210-220*         | -                  | -               | 10-15           |
|   |  |                |                  | 180-190          | -                  | -               | 40-50           |
| Integralni hleb, 1 kg                                   | Univerzalna tepsija                      | 2              |                  | 210-220          | -                  | 3               | 10-15           |
|   |  |                |                  | 180-190          | -                  | -               | 40-50           |
| Pogača  | Univerzalna tepsija                      | 3              |                  | 250-270          | -                  | -               | 20-25           |
| Pogača  | Univerzalna tepsija                      | 3              |                  | 220-230          | -                  | 3               | 20-30           |
| <b>Zemičke</b>  |  |                |                  |                  |                    |                 |                 |
| Zemičke ili bageti za završno pečenje, unapred zapečeni | Univerzalna tepsija                      | 3              |                  | 180-200          | -                  | -               | 10-15           |
| Zemičke ili bageti za završno pečenje, unapred zapečeni | Pleh za pečenje                          | 3              |                  | 200-220          | -                  | 2               | 10-20           |
| Zemičke, slatke, sveže                                  | Pleh za pečenje                          | 3              |                  | 170-190*         | -                  | -               | 15-20           |
| Zemičke, slatke, sveže                                  | Pleh za pečenje                          | 3              |                  | 150-170          | -                  | 3               | 25-35           |
| Zemičke, slatke, sveže, 2 nivoa                         | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje    | 3+1            |                  | 150-170*         | -                  | -               | 20-30           |
| Zemičke, sveže  | Pleh za pečenje                          | 3              |                  | 180-200          | -                  | -               | 20-30           |
| Zemičke, sveže  | Pleh za pečenje                          | 3              |                  | 200-220          | -                  | 2               | 20-30           |
| Baget, unapred zapečen, iz frižidera                    | Univerzalna tepsija                      | 3              |                  | 180-200          | -                  | -               | 20-30           |
| Baget, unapred zapečen, iz frižidera                    | Pleh za pečenje                          | 3              |                  | 200-220          | -                  | 1               | 10-20           |
| Zemičke, baget, podgrevanje                             | Rešetka                                  | 2              |                  | 150-160*         | -                  | -               | 10-20           |
| <b>Zemičke, zamrzнуте</b>                               |  |                |                  |                  |                    |                 |                 |
| Zemičke ili bageti za završno pečenje, unapred zapečeni | Univerzalna tepsija                      | 3              |                  | 180-200          | -                  | -               | 10-15           |
| Zemičke ili bageti za završno pečenje, unapred zapečeni | Pleh za pečenje                          | 3              |                  | 180-200          | -                  | 1               | 15-25           |
| Bavarska peciva, gotovo oblikovano sirovo testo         | Univerzalna tepsija                      | 3              |                  | 180-200          | -                  | -               | 20-25           |
| Bavarska peciva, gotovo oblikovano sirovo testo         | Pleh za pečenje                          | 3              |                  | 210-230          | -                  | 1               | 18-25           |

\* predzagrevanje

| Jelo                                    | Pribor              | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Intenzitet pare | Trajanje u min. |
|---|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Kroasan, gotovo oblikovano sirovo testo | Univerzalna tepsija | 3              |                  | 170-190          | -                  | -               | 30-35           |
| Kroasan, gotovo oblikovano sirovo testo | Pleh za pečenje     | 3              |                  | 180-200          | -                  | 1               | 20-25           |
| Zemičke, baget, podgrevanje             | Rešetka             | 2              |                  | 160-170          | -                  | -               | 10-20           |
| <b>Tost</b>                             |                     |                |                  |                  |                    |                 |                 |
| Zapečeni tost, 4 komada                 | Rešetka             | 3              |                  | 190-210          | -                  | -               | 10-15           |
| Zapečeni tost, 12 komada                | Rešetka             | 3              |                  | 230-250          | -                  | -               | 10-15           |
| Toстiranje (bez prethodnog zagrevanja)  | Rešetka             | 5              |                  | -                | 3                  | -               | 4-6             |
| * predzagrevanje                        |                     |                |                  |                  |                    |                 |                 |

## Pica, francuska pita Kiš Loren i pikantni kolači

Vaš uređaj nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu pice, francuske pite Kiš Loren i pikantnih kolača. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Vodite računa i o napomenama u poglavlju o dizanju testa.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnicici i režimima rada.

### Pečenje sa podrškom pare

Određena peciva (npr. pecivo sa kvascem) uz podršku pare dobijaju hrskavu koricu i sjajnu površinu. Pecivo sa manje suši.

Pečenje sa podrškom pare je moguće samo na jednom nivou.

### Uguravanje

Stavljamte ga na navedene visine.

### Pečenje na jednom nivou

Za pečenje na jednoj ravni koristite sledeće visine:

- visoko pecivo: visina 2
- ravno pecivo: visina 3

Ako koristite vrstu zagrevanja sa 4D-vreli vazduhom, onda možete da izaberete visine 1, 2, 3 i 4.

### Pečenje na više nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Peciva koja su istovremeno ubaćena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

Pečenje na dve ravni:

- Univerzalni tiganj: visina 3  
Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki  
prva rešetka: visina 3  
druga rešetka: visina 1

Pečenje na četiri nivoa:

- 4 Rešetka sa papirom za pečenje  
prva rešetka: visina 5  
druga rešetka: visina 3  
treća rešetka: visina 2

četvrta rešetka: visina 1

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan do drugog ili jedan iznad drugog u pećnicu.

### Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

### Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakrivljenjem na dole ugurajte u rernu. Posude i kalupe uvek postavite na rešetku.

### Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

Kod pice sa puno nadeva koristite univerzalni tiganj.

### Kalupi za pečenje

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala.

Svetli plehani kalupi, keramički i stakleni kalupi produžavaju vreme pečenja i pecivo ne tamni ravnomerno. Ako pečete u ovim kalupima i želite da zagrevate sa gornje/donje strane, pomerite kalup na visinu 1.

Za pečenje sa podrškom pare, kalupi moraju da budu otporni na toplotu i paru.

### Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

### Zamrznuti proizvodi

Nemojte koristiti jako zaledene duboko smrznute proizvode. Uklonite led sa jela.

Duboko smrznuti proizvodi su delimično neravnomerno prethodno pečeni. I posle pečenja ostaju mesta koja su neravnomerno porumenela.

### Preporučena podešavanja

U tabelama ćete naći optimalnu vrstu zagrevanja optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte

sa najnižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podešite višu temperaturu.

**Uputstvo:** Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećanjem temperature. Jelo bi bilo pečeno samo spolja, ali iznutra nedovoljno.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako koristite prethodno zagrevanje, navedena vremena pečenja će se skratiti za nekoliko minuta.

Za izabrana jela je neophodno prethodno zagrevanje i to je navedeno u tabeli. Jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentisite se na slično pecivo u tabeli.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- stepen za picu

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

| Jelo                                    | Pribor                                | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Intenzitet pare | Trajanje u min. |
|---|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Pica</b>                             |                                       |                |                  |                  |                 |                 |
| Pica, sveža                             | Pleh za pečenje                       | 3              |                  | 200-220          | -               | 25-35           |
| Pica, sveža, 2 nivoa                    | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            |                  | 180-200          | -               | 35-45           |
| Pica, sveža, tanka kora                 | Pleh za picu                          | 2              |                  | 220-230          | -               | 20-30           |
| Pica, gotova iz frižidera               | Rešetka                               | 3              |                  | 190-210          | -               | 10-15           |
| <b>Pica, zamrzнута</b>                  |                                       |                |                  |                  |                 |                 |
| Pica, tanka kora, 1 komad               | Rešetka                               | 3              |                  | 190-210          | -               | 15-20           |
| Pica, tanka kora, 2 komada              | Univerzalna tepsija i rešetka         | 3+1            |                  | 190-210          | -               | 20-25           |
| Pica, debela kora, 1 komad              | Rešetka                               | 3              |                  | 180-200          | -               | 20-25           |
| Pica, debela kora, 2 komada             | Univerzalna tepsija i rešetka         | 3+1            |                  | 190-210          | -               | 20-30           |
| Topli sendvič                           | Rešetka                               | 3              |                  | 200-220          | -               | 15-20           |
| Mini pice                               | Univerzalna tepsija                   | 3              |                  | 180-200          | -               | 15-20           |
| Mini pice, Ø7 cm, 4 nivoa               | 4 rešetke                             | 5+3+2+1        |                  | 180-200*         | -               | 20-30           |
| <b>Pikantni kolači i francuska pita</b> |                                       |                |                  |                  |                 |                 |
| Pikantni kolači u kalupu                | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm    | 2              |                  | 170-190          | -               | 55-65           |
| Pikantni kolači u kalupu                | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm    | 2              |                  | 170-190          | 1               | 60-70           |
| Francuska pita                          | Kalup za tart, crni pleh              | 3              |                  | 190-210          | -               | 30-40           |
| Bela pica                               | Univerzalna tepsija                   | 3              |                  | 260-280*         | -               | 10-15           |
| Bela pica                               | Univerzalna tepsija                   | 2              |                  | 200-220*         | 2               | 15-25           |
| Ruske piroške                           | Keramički pekač                       | 2              |                  | 190-200          | -               | 30-45           |
| Empanada                                | Univerzalna tepsija                   | 3              |                  | 180-190          | -               | 30-45           |
| Empanada                                | Univerzalna tepsija                   | 2              |                  | 170-190          | 2               | 30-40           |
| Burek                                   | Univerzalna tepsija                   | 1              |                  | 200-220*         | -               | 20-30           |

\* predzagrevanje

## Nabujak i sufle

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremanje kaserola i suflea. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uredaj. On je optimalno prilagođen pećnicima i režimima rada.

## Ubacivanje

Koristite navedene visine.

Vi možete na jednom nivou da pripremate u kalupima ili u univerzalnom tiganju.

- Kalupi na rešetki: visina 2
- Univerzalni tiganj: visina 3

Za suflee koristite podršku pare. Nije Vam potrebna posuda sa vodom.

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan pored drugog u pećnicu.

## Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

## Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakriviljenjem na dole ugurajte u rernu. Posude i kalupe uvek postavite na rešetku.

## Univerzalni tiganj

Univerzalni tiganj pažljivo gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima aparata.

## Posuda

Koristite za kaserole i gratinirana jela široku, ravnu posudu. U uskoj, visokoj posudi, jelima je potrebno više vremena za pripremu i tamnija su na gornjoj strani.

Za pripremu sa podrškom pare, kalupi moraju da budu otporni na toplotu i paru.

## Preporučena podešavanja

U tabeli ćete za različite kaserole i sufle, naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vremena pečenja zavise od količine i recepta. Status pečenja gužvare zavisi od veličine posuda i od visine gužvare. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

**Uputstvo:** Vremena pečenja se ne mogu skratiti povećanjem temperature. Kaserole ili sufle bi bili samo spolja pečeni, ali iznutra sirovi.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentisite se na slična jela u tabeli.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
- stepen za picu

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao broevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

| Pite i suflei  | Pribor / posuđe   | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Intenzitet pare | Trajanje u min. |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Pita, pikantni, kuvani sastojci                            | Keramički pekač   | 2              |                  | 200-220          | -               | 30-50           |
| Pita, pikantni, kuvani sastojci                            | Keramički pekač   | 2              |                  | 150-170          | 2               | 40-50           |
| Pita, slatka   | Keramički pekač   | 2              |                  | 170-190          | -               | 40-60           |
| Lazanje, sveže, 1 kg                                       | Keramički pekač   | 2              |                  | 160-180          | -               | 50-60           |
| Lazanje, sveže, 1 kg                                       | Keramički pekač   | 2              |                  | 170-180          | 2               | 35-45           |
| Lazanje, smrznute, 400 g                                   | Rešetka           | 2              |                  | 190-210          | -               | 30-35           |
| Lazanje, smrznute, 400 g                                   | Posuđe, otvoreno  | 2              |                  | 180-190          | 2               | 40-50           |
| Gratinirani krompir, sirovi sastojci, 4 cm visine          | Keramički pekač   | 2              |                  | 160-190          | -               | 50-70           |
| Gratinirani krompir, sirovi sastojci, 4 cm visine          | Keramički pekač   | 2              |                  | 160-170          | 3               | 50-60           |
| Gratinirani krompir, sirovi sastojci, visina 4 cm, 2 nivoa | Keramički pekač   | 3+1            |                  | 150-170          | -               | 60-80           |
| Sufle  | Keramički pekač   | 2              |                  | 160-180*         | -               | 35-45           |
| Sufle  | Keramički pekač   | 2              |                  | 170-180          | 2               | 30-40           |
| Sufle  | Kalupi za porcije | 2              |                  | 170-190          | -               | 65-75           |

## Živina

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu živinskog mesa. U tabelama za podešavanje ćete naći optimalna podešavanja za neka jela.

### Pečenje na rešetki

Pečenje na rešetki je posebno pogodno za velike komade živinskog mesa ili više komada istovremeno.

Stavite univerzalni tiganj sa rešetkom preko na navedenu visinu. Vodite računa o tome, da rešetka pravilno naleže na univerzalni tiganj. → "Pribor" na strani 11

U zavisnosti od veličine i vrste živinskog mesa, sipajte do  $\frac{1}{2}$  litara vode u univerzalni tiganj. Tako prikupljate mast. Od te moče možete da napravite sos. Uz to ima jako malo dima i pećnica ostaje čistija.

### Pečenje u posudi

Koristite samo posude, koje je pogodno za rernu. Proverite da li posude može da stane u pećnicu.

Najpogodnije posude je od stakla. Vruću posudu od stakla stavite na suvi podmetač. Kada je podloga vlažna ili hladna, staklo može da pukne.

Sjajni pekači od prohroma ili aluminijuma reflektuju toplotu kao ogledalo, i zato su samo uslovno odgovarajući. Živinsko meso se peče duže i manje rumeni. Upotrebljavajte višu temperaturu i/ili duže vreme pečenja.

Vodite računa o uputstvima proizvođača Vaše posude za pečenje.

### Otvorena posuda

Za pečenje živinskog mesa, koristite najbolje visoki kalup za pečenje. Stavite kalup na rešetku. Ako nemate odgovarajuće posude, koristite univerzalni tiganj.

### Zatvorena posuda

Kod pripreme u zatvorenoj posudi, pećnica ostaje znatno čistija. Vodite računa o tome da poklopac odgovara, i da dobro dihtuje. Posude stavite na rešetku.

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izade vrela para. Zato podignite poklopac nazad, da bi vrela para mogla da izade dalje od tela.

Živinsko meso može i u zatvorenem pekaču da bude hrskavo. Za to koristite pekač sa staklenim poklopcom i podesite višu temperaturu.

### Pečenje sa podrškom pare

Određena jela su hrskavija uz podršku pare. Ona dobijaju sjajnu površinu i manje se isušuju.

Koristite otvorenu posudu. Posude mora da bude otporno na vrelinu i paru.

Priklučite podršku pare prema uputstvu iz tabele za podešavanje. Mnoga jela najbolje uspevaju, ako se peku u više koraka. Ona su navedena u tabeli.

### Roštiljanje

Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.

Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Univerzalnu tepsiju dodatno podmetnite barem za jedan nivo niže

tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima. Tako se sakuplja mast.

Po mogućnosti koristite komade za roštiljanje jednakе debeline i težine. Tada će dobiti ravnomernu boju i ostati sočni. Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.

Komade za roštiljanje prevrćite hvataljkama za roštilj. Ako viljuškom zabodete meso, ono gubi tečnost i suši se.

### Upustva

- Grejno telo za roštiljanje se stalno uključuje i isključuje, to je normalno. Koliko često, zavisi od podešenog stepena roštiljanja.
- Za vreme roštinjanja može da se pojavi dim.

### Preporučena podešavanja

U tabeli ćete za Vaše živinsko meso naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vreme pripreme zavise od količine, svojstva i temperature namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje živinskog mesa bez nadeva, spremnog za pečenje, koje je stajalo na temperaturi u frižideru u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

U tabeli ćete naći podatke za živinsko meso sa predloženim težinama. Ako želite da pripremate težak komad živinskog mesa, u svakom slučaju koristite nižu temperaturu. Kod više komada, orijentisite se na težinu najtežeg komada kako biste odredili vreme trajanja pripreme. Pojedinačni komadi bi trebalo da budu približno iste veličine.

Generalno važi: što je veći komad živinskog mesa, to je niža temperatura, a samim tim i duže vreme pečenja.

Okrenite komad živinskog mesa nakon otprilike  $\frac{1}{2}$  do  $\frac{2}{3}$  navedenog vremena.

**Upustvo:** Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

### Saveti

- Kada je reč o mesu patke ili guske, ubodite ga ispod krila. Tako mast može da isteče.
- Zasecite kod pačijih prsa kožu. Nemojte okretati pačiju prsu.
- Ako okrećete živinsko meso, vodite računa o tome, da prvo strana gde su prsa odn. strana sa kožurom bude dole.
- Živinče će biti naročito hrskavo i rumeno, ako ga pre završetka vremena za pečenje premažete puterom, slanom vodom ili sokom od pomorandže.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

**Korišćene vrste zagrevanja:**

-  4D vreo vazduh
-  Zagrevanje sa gornje/donje strane
-  Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
-  Roštilj, velika površina
-  stepen za picu

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

| Jelo | Pribor / posuđe | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Intenzitet pare | Trajanje u min. |
|------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|

**Pile**

|  |                     |   |   |         |    |   |       |
|--|---------------------|---|---|---------|----|---|-------|
| Pile, 1 kg                                   | Rešetka             | 2 |  | 200-220 | -  | - | 60-70 |
| Pile, 1 kg                                   | Rešetka             | 2 |  | 190-210 | -  | 2 | 50-60 |
| File od pilećih grudi po 150 g (roštiljanje) | Rešetka             | 4 |  | -       | 3* | - | 15-20 |
| Sitni pileći delovi, po 250 g                | Rešetka             | 3 |  | 220-230 | -  | - | 30-35 |
| Sitni pileći delovi, po 250 g                | Rešetka             | 3 |  | 200-220 | -  | 2 | 30-45 |
| Pileći štapići, nuggets, zamrznuti           | Univerzalna tepsija | 3 |  | 190-210 | -  | - | 20-25 |
| Tovljeno pile, 1,5 kg                        | Rešetka             | 2 |  | 200-220 | -  | - | 70-90 |
| Tovljeno pile, 1,5 kg                        | Rešetka             | 2 |  | 180-200 | -  | 2 | 65-75 |

**Patka i guska**

|                          |         |   |   |         |   |   |         |
|--------------------------|---------|---|---|---------|---|---|---------|
| Patka, 2 kg              | Rešetka | 1 |    | 180-200 | - | - | 90-110  |
| Patka, 2 kg              | Rešetka | 2 |    | 150-160 | - | 2 | 70-90   |
|                          |         |   |   | 180-190 | - | - | 30-40   |
| Pačije grudi, po 300 g   | Rešetka | 3 |  | 230-250 | - | - | 25-30   |
| Pačije grudi, po 300 g   | Rešetka | 3 |  | 220-240 | - | 2 | 25-30   |
| Guska, 3 kg              | Rešetka | 2 |  | 160-180 | - | - | 120-150 |
| Guska, 3 kg              | Rešetka | 2 |  | 130-140 | - | 2 | 110-120 |
|                          |         |   |  | 150-160 | - | 2 | 20-30   |
|                          |         |   |  | 170-180 | - | - | 30-40   |
| Guščiji bataci, po 350 g | Rešetka | 2 |  | 210-230 | - | - | 40-50   |
| Guščiji bataci, po 350 g | Rešetka | 3 |  | 190-200 | - | 2 | 45-55   |

**Ćuretina**

|                                    |                   |   |   |         |   |   |        |
|------------------------------------|-------------------|---|---|---------|---|---|--------|
| Ćure, 2,5 kg                       | Rešetka           | 2 |  | 180-200 | - | - | 70-90  |
| Ćure, 2,5 kg                       | Rešetka           | 2 |  | 140-150 | - | 2 | 70-80  |
|                                    |                   |   |  | 170-180 | - | - | 20-30  |
| Ćureće grudi, bez kostiju, 1 kg    | Posuđe, zatvoreno | 2 |  | 240-260 | - | - | 80-100 |
| Ćureći karabatak, sa kostima, 1 kg | Rešetka           | 2 |  | 180-200 | - | - | 80-100 |
| Ćureći karabatak, sa kostima, 1 kg | Rešetka           | 2 |  | 170-180 | - | 2 | 80-100 |

\* predzagrevanje 5 min

**Meso**

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu mesa. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

**Pečenje i dinstanje**

Meso bez masnoće premažite po želji masnoćom ili ga obložite komadima slanine.

Zasecite kožuru u obliku krsta. Ako koristite pečenje, vodite računa o tome da prvo kožura bude dole.

Kada je pečenje gotovo, treba ga ostaviti još 10 minuta u isključenoj, zatvorenoj rerni. Tako se bolje raspoređuje sok iz mesa. Možete po potrebi da uvijete pečenje u aluminijumsku. U navedenom vremenu trajanja pečenja, preporučeno vreme mirovanja nije sadržano.

**Pečenje na rešetki**

Na rešetki će meso sa svih strana biti posebno hrskavo. U zavisnosti od veličine i vrste mesa, sipajte do  $\frac{1}{2}$  litara vode u univerzalni tiganj. Tako će se sakupiti kapljice

masti i sok od pečenja. Od te moče možete da napravite sos. Uz to ima jako malo dima i pećnica ostaje čistija. Stavite univerzalni tiganj sa rešetkom preko na navedenu visinu. Vodite računa o tome, da rešetka pravilno naleže na univerzalni tiganj. → "Pribor" na strani 11

### Pečenje i dinstanje u posudi

Pečenje i dinstanje u posudi je komfornije. Možete pečenje sa posudom jednostavno da izvadite iz pećnice, i da pripremite sos direktno u posudi.

Koristite samo posuđe, koje je pogodno za rernu. Proverite da li posuđe može da stane u pećnicu.

Najpogodnije posuđe je od stakla. Vruću posudu od stakla stavite na suvi podmetač. Kada je podloga vlažna ili hladna, staklo može da pukne.

Posnom mesu dodajte nešto tečnosti. U staklenoj posudu dno treba da bude prekriveno otprilike  $\frac{1}{2}$  cm. Količina tečnosti zavisi od vrste mesa i materijala od kog je napravljena posuda, i od toga da li koristite poklopac. Ukoliko pripremate meso u emajliranom ili tamnom metalnom pekaču, potrebno je nešto više tečnosti, nego u staklenoj posudi.

Za vreme pečenja, tečnost isparava u posudu. Po potrebi pažljivo dodajte tečnost.

Sjajni pekači od prohroma ili aluminijuma reflektuju toplotu kao ogledalo, i zato su samo uslovno odgovarajući. Mesu se peče sporije i manje rumeni. Upotrebljavajte višu temperaturu i/ili duže vreme pečenja.

Vodite računa o uputstvima proizvođača Vaše posude za pečenje.

### Otvorena posuda

Za pečenje mesa, koristite najbolje visoki kalup za pečenje. Stavite kalup na rešetku. Ako nemate odgovarajuće posuđe, koristite univerzalni tiganj.

### Zatvorena posuda

Kod pripreme u zatvorenoj posudi, pećnica ostaje znatno čistija. Vodite računa o tome da poklopac odgovara, i da dobro dihtuje. Posuđe stavite na rešetku.

Rastojanje između mesa i poklopca treba da bude minimum 3 cm. Meso može da naraste.

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izade vrela para. Zato podignite poklopac nazad, da bi vrela para mogla da izade dalje od tela.

Kod dinstanja prvo ispecite meso po potrebi. Za dinstanje dodajte vodu, vino, sirće ili slično. Dno posuđa bi trebalo da bude prekriveno 1-2 cm visine.

Za vreme pečenja, tečnost isparava u posudu. Po potrebi pažljivo dodajte tečnost.

Meso može i u zatvorenem pekaču da bude hrskavo. Za to koristite pekač sa staklenim poklopcem i podesite višu temperaturu.

### Pečenje i dinstanje sa podrškom pare

Određena jela uz podršku pare postaju hrskavija i manje se suše.

Koristite otvorenu posudu. Posuđe mora da bude otporno na vrelinu i paru.

Ne mora se koristiti pečenje.

Priklučite podršku pare prema uputstvu iz tabele za podešavanje. Mnoga jela najbolje uspevaju, ako se peku u više koraka. Ona su navedena u tabeli.

### Roštiljanje

Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.

Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Univerzalnu tepsiju dodatno podmetnite barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima. Tako se sakuplja mast.

Po mogućnosti koristite komade za roštiljanje jednake debljine i težine. Tada će dobiti ravnomernu boju i ostati sočni. Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.

Komade za roštiljanje prevrćite hvataljkama za roštilj. Ako viljuškom zabodete meso, ono gubi tečnost i suši se.

Meso posolite tek posle roštiljanja. So izvlači vodu iz mesa.

### Uputstva

- Grejno telo za roštiljanje se stalno uključuje i isključuje, to je normalno. Koliko često, zavisi od podešenog stepena roštiljanja.
- Za vreme roštinjanja može da se pojavi dim.

### Preporučena podešavanja

U tabeli ćete za različita jela od mesa naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vreme pripreme zavise od količine, svojstva i temperature namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje mesa koje je bilo na temperaturi u frižideru u hladnu pećnicu. Tako štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

U tabeli ćete naći navode za komade pečenja sa predloženim težinama. Ako želite da pečete težak komad mesa, u svakom slučaju koristite nižu temperaturu. Kod više komada, orijentиšte se na težinu najtežeg komada kako biste odredili vreme trajanja pripreme. Pojedinačni komadi bi trebalo da budu približno iste veličine.

Generalno važi: Što je veći komad pečenja, to je niža temperatura i duže vreme pečenja.

Okrenite pečenje i namirnice za roštilj posle oko  $\frac{1}{2}$  do  $\frac{2}{3}$  navedenog vremena.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentиšte se na slična jela. Dodatne informacije naći ćete u savetima za pečenje, dinstanje i grilovanje u nastavku u tabeli za podešavanja.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

-  4D vreo vazduh
-  Zagrevanje sa gornje/donje strane
-  Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
-  Roštilj, velika površina

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

| Jelo | Pribor / posuđe | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Intenzitet pare | Trajanje u min. |
|------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|

### Svinjetina

|   |                   |   |   |          |    |   |         |
|---|-------------------|---|---|----------|----|---|---------|
| Svinjsko pečenje bez kože, npr. vrat, 1,5 kg              | Posuđe, otvoreno  | 2 |    | 180-190  | -  | - | 110-130 |
| Svinjsko pečenje bez kože, npr. vrat, 1,5 kg              | Posuđe, otvoreno  | 2 |    | 180-190  | -  | 1 | 110-130 |
| Svinjsko pečenje sa kožom, npr. plećka, 2 kg              | Rešetka           | 2 |    | 190-200  | -  | - | 130-140 |
| Svinjsko pečenje sa kožom, npr. plećka, 2 kg              | Posuđe, otvoreno  | 2 |    | 100      | -  | 3 | 25-30   |
|   |                   |   |    | 170-180  | -  | 1 | 70-90   |
|   |                   |   |    | 200-210  | -  | - | 20-25   |
| Svinjski ribić, 1,5 kg                                    | Posuđe, otvoreno  | 2 |    | 220-230  | -  | - | 70-80   |
| Svinjski ribić, 1,5 kg                                    | Posuđe, otvoreno  | 2 |    | 170-180  | -  | 1 | 80-90   |
| Svinjski file, 400 g                                      | Rešetka           | 3 |    | 220-230  | -  | - | 20-25   |
| Svinjski file, 400 g                                      | Posuđe, otvoreno  | 3 |   | 210-220* | -  | 1 | 25-30   |
| Dimljeni kare sa kostima, 1 kg (sa malo dodate vode)      | Posuđe, zatvoreno | 2 |  | 210-230  | -  | - | 70-90   |
| Dimljeni kare sa kostima, oko 1 kg                        | Posuđe, otvoreno  | 2 |  | 160-170  | -  | 1 | 70-80   |
| Svinjski stekovi, 2 cm debljine                           | Rešetka           | 5 |  | -        | 2  | - | 16-20   |
| Svinjski medaljoni, 3 cm debljine (5 min. predzagrevanje) | Rešetka           | 5 |  | -        | 3* | - | 8-12    |

### Govedina

|                                       |                   |   |   |         |   |   |         |
|---------------------------------------|-------------------|---|---|---------|---|---|---------|
| Govedi file, srednje pečen, 1 kg      | Rešetka           | 2 |  | 210-220 | - | - | 40-50   |
| Govedi file, srednje pečen, 1 kg      | Posuđe, otvoreno  | 2 |  | 190-200 | - | 1 | 50-60   |
| Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg       | Posuđe, zatvoreno | 2 |  | 200-220 | - | - | 130-160 |
| Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg        | Rešetka           | 2 |  | 220-230 | - | - | 60-70   |
| Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg        | Posuđe, otvoreno  | 2 |  | 190-200 | - | 1 | 65-80   |
| Stek, 3 cm debljine, srednje pečen*** | Rešetka           | 3 |  | -       | 3 | - | 15-20   |
| Hamburger, 3-4 cm visine              | Rešetka           | 4 |  | -       | 3 | - | 25-30   |

### Teletina

|                         |                  |   |   |         |   |   |         |
|-------------------------|------------------|---|---|---------|---|---|---------|
| Teleće pečenje, 1,5 kg  | Posuđe, otvoreno | 2 |  | 160-170 | - | - | 100-120 |
| Teleće pečenje, 1,5 kg  | Posuđe, otvoreno | 2 |  | 170-180 | - | 1 | 90-110  |
| Teleća kolenica, 1,5 kg | Posuđe, otvoreno | 2 |  | 200-210 | - | - | 100-120 |
| Teleća kolenica, 1,5 kg | Posuđe, otvoreno | 2 |  | 170-180 | - | 1 | 100-120 |

### Jagnjetina

|   |                  |   |   |         |   |   |       |
|---|------------------|---|---|---------|---|---|-------|
| Jagnjeći but bez kostiju, srednje pečen, 1,5 kg | Posuđe, otvoreno | 2 |  | 170-190 | - | - | 50-80 |
| Jagnjeći but bez kostiju, srednje pečen, 1,5 kg | Posuđe, otvoreno | 2 |  | 170-180 | - | 1 | 80-90 |

\* predzagrevanje

\*\* bez prevrtanja

\*\*\* bez predzagrevanja

| Jelo                         | Pribor / posuđe  | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Intenzitet pare | Trajanje u min. |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Jagnjeća leđa sa kostima**   | Rešetka          | 2              |                  | 180-190          | -                  | -               | 40-50           |
| Jagnjeća leđa sa kostima**   | Posuđe, otvoreno | 3              |                  | 200-210*         | -                  | 1               | 25-30           |
| Jagnjeći kotlet              | Rešetka          | 3              |                  | -                | 3                  | -               | 12-16           |
| <b>Kobasice</b>              |                  |                |                  |                  |                    |                 |                 |
| Kobasice za roštilj          | Rešetka          | 4              |                  | -                | 3                  | -               | 10-15           |
| <b>Jela od mesa</b>          |                  |                |                  |                  |                    |                 |                 |
| Rolat od mlevenog mesa, 1 kg | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 170-180          | -                  | -               | 60-70           |
| Rolat od mlevenog mesa, 1 kg | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 190-200          | -                  | 1               | 70-80           |

\* predzagrevanje

\*\* bez prevrtanja

\*\*\* bez predzagrevanja

## Saveti za pečenje, dinstanje i grilovanje

|   |   |
|---|---|
| Pećnica je jako prljava.  | Pripremite jelo u zatvorenom pekaču ili koristite pleh. Ako koristite pleh za roštilj, dobijete optimalne rezultate pečenja. Pleh za roštilj možete da dokupite kao poseban pribor. |
| Pečenje je previše tamno a korica je na nekim mestima izgorela i/ili je pečenje previše suvo. | Proverite visinu uguravanja i temperaturu. Sledeći put izaberite nižu temperaturu ili po potrebi skratite trajanje pečenja.   |
| Korica je pretanka.   | Povećajte temperaturu ili uključite kratko roštilj, nakon isteka trajanja pečenja.  |
| Pečenje izgleda dobro spolja, ali je sos zagoreo.   | Sledeći put izaberite manju posudu za pečenje i dodajte npr. više tečnosti.   |
| Pečenje dobro izgleda, ali je sos previše svetle boje i vodenast.                             | Sledeći put izaberite veću posudu za pečenje i po potrebi dodajte malo tečnosti.  |
| Pri dinstanju zagoreva meso.  | Posuda za pečenje i poklopac moraju da odgovaraju jedno drugom i da dobro dihtuju. Smanjite temperaturu i po potrebi dodajte za vreme dinstanja još tečnosti.                       |
| Namirnica za grilovanje je previše suva.  | Meso posolite tek posle pečenja na roštilju. So izvlači vodu iz mesa. Nemojte da nabodete namirnicu za grilovanje, kada je okrećete. Koristite hvataljke za roštilj.                |

## Riba

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu ribe. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Celu ribu ne morate da okrećete. Stavite celu ribu u položaju za plivanje, sa zadnjim perajima na gore, u pećnicu. Isečeni krompir ili mala posuda koja se može stavljati u rernu, u stomaku ribe daje stabilnost.

Da li je riba pečena, prepoznaćete ako se zadnja peraja mogu lako odvojiti.

### Pečenje i roštiljanje na rešetki

Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Univerzalnu tepsiju dodatno podmetnite barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima.

U zavisnosti od veličine i vrste ribe, u univerzalnu tepsiju ulijte maks. ½ litara vode. Skuplja se tečnost koja kapa. Stvara se manje dima, a pećnica ostaje čistija.

Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.

Po mogućnosti koristite komade za roštiljanje jednakе debljine i težine. Tada će dobiti ravnomernu boju i ostati sočni. Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.

Komade za roštiljanje prevrćite hvataljkama za roštilj. Ako ribu zabodete viljuškom, ona će izgubiti tečnost i biće suva.

### Upustva

- Grejno telo za roštiljanje se stalno uključuje i isključuje, to je normalno. Koliko često, zavisi od podešenog stepena roštiljanja.
- Za vreme roštinjanja može da se pojavi dim.

### Pečenje i dinstanje u posudi

Koristite samo posuđe, koje je pogodno za rernu. Proverite da li posuđe može da stane u pećnicu.

Najpogodnije posuđe je od stakla. Vruću posudu od stakla stavite na suvi podmetač. Kada je podloga vlažna ili hladna, staklo može da pukne.

Sjajni pekači od prohroma ili aluminijuma reflektuju toplotu kao ogledalo, i zato su samo uslovno odgovarajući. Riba se peče duže i manje rumeni. Upotrebljavajte višu temperaturu i/ili duže vreme pečenja.

Vodite računa o uputstvima proizvođača Vaše posude za pečenje.

## Otvorena posuda

Za pripremu cele ribe najbolje je da koristite visoki kalup. Stavite kalup na rešetku. Ako nemate odgovarajuće posude, koristite univerzalni tiganj.

## Zatvorena posuda

Kod pripreme u zatvorenoj posudi, pećnica ostaje znatno čistija. Vodite računa o tome da poklopac odgovara, i da dobro dihtuje. Posude stavite na rešetku.

Kod dinstanja dodajte dve do tri supene kašike tečnosti i malo soka od limuna ili sirčeta u posudu.

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izade vrela para. Zato podignite poklopac nazad, da bi vrela para mogla da izade dalje od tela.

Riba može i u zatvorenem pekaču da bude hrskava. Za to koristite pekač sa staklenim poklopcem i podesite višu temperaturu.

## Pečenje sa podrškom pare

Određena jela uz podršku pare postaju hrskavija i manje se suše.

Koristite otvorenu posudu. Posude mora da bude otporno na vrelinu i paru.

Riba ne mora da se koristi.

Priklučite podršku pare prema uputstvu iz tabele za podešavanje. Mnoga jela najbolje uspevaju, ako se peku u više koraka. Ona su navedena u tabeli.

## Preporučena podešavanja

U tabeli ćete naći za pripremu Vaših jela sa ribom optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vreme pripreme zavise od količine, svojstva i temperature namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

| Jelo | Pribor / posude | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen pečenja | Intenzitet pare | Trajanje u min. |
|------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|

### Riba

|  |                     |   |  |         |   |   |       |
|--|---------------------|---|--|---------|---|---|-------|
| Riba, cela, npr. pastrmka oko 300 g, npr. izroštiljana | Rešetka             | 2 |  | 170-190 | - | - | 20-30 |
| Riba, pržena, cela, 300 g, npr. pastrmka               | Univerzalna tepsija | 2 |  | 170-180 | - | 1 | 15-20 |
|  |                     |   |  | 160-170 | - | - | 5-10  |
| Riba, izroštiljana, cela 1,5 kg, npr. losos            | Rešetka             | 2 |  | 170-190 | - | - | 30-40 |

### Riblji file

|                                 |         |   |  |   |    |   |       |
|---------------------------------|---------|---|--|---|----|---|-------|
| Riblji file, natur, izroštiljan | Rešetka | 4 |  | - | 1* | - | 15-25 |
|---------------------------------|---------|---|--|---|----|---|-------|

### Riblji kotlet

|                                |         |   |  |   |   |   |       |
|--------------------------------|---------|---|--|---|---|---|-------|
| Riblji kotlet, 3 cm debljine** | Rešetka | 4 |  | - | 3 | - | 10-20 |
|--------------------------------|---------|---|--|---|---|---|-------|

### Riba, zamrznuta

|                       |                   |   |  |         |   |   |       |
|-----------------------|-------------------|---|--|---------|---|---|-------|
| File od ribe, natur   | Posude, zatvoreno | 2 |  | 210-230 | - | - | 20-30 |
| File od ribe, zapečen | Rešetka           | 2 |  | 200-220 | - | - | 45-60 |

\* predzagrevanje

\*\* Univerzalnu tepsiju na visini 2 podmetnите ispod

Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje ribe koja je bila na temperaturi u frižideru u hladnu pećnicu. Tako štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

U tabeli ćete naći podatke za ribu sa predloženom težinom. Ako pripremate teži komad ribe u svakom slučaju koristite nižu temperaturu. Kod više komada ribe orientišite se na težinu najteže ribe kako biste odredili vreme trajanja pripreme. Pojedinačni komadi ribe bi trebalo da budu približno iste veličine.

Generalno važi: Što je veća riba, to je niža temperatura i duže vreme pečenja.

Ribu, koja nije u položaju za plivanje, okrenite posle oko  $\frac{1}{2}$  do  $\frac{2}{3}$  navedenog vremena.

**Uputstvo:** Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
- Roštilj, velika površina

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao broevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

| Jelo                                 | Pribor / posuđe     | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen pečenja | Intenzitet pare | Trajanje u min. |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| File od ribe, zapečen                | Posuđe, otvoreno    | 2              |                  | 200-220          | -              | 1               | 35-45           |
| Riblji štapići (povremeno prevrnite) | Univerzalna tepsija | 3              |                  | 200-220          | -              | -               | 20-30           |

\* predzagrevanje  
\*\* Univerzalnu tepsiju na visini 2 podmetnite ispod

## Povrće i prilozi

Ovde ćete naći podatke za pripremu grilovanog povrća, krompira i duboko smrznutih proizvoda od krompira.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete dobiti optimalan rezultat pečenja i uštedeti energiju.

### Uguravanje

Stavljamte ga na navedene visine.

### Pripremanje na jednom nivou

Pridržavajte se navoda iz tabele.

### Priprema na dva nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Istovremeno ugurani plehovi ne moraju istovremeno da budu gotovi.

- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1

### Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

### Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakriviljenjem na dole ugurajte u rernu. Posude i kalupe uvek postavite na rešetku.

### Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

### Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

### Preporučena podešavanja

I u tabeli ćete za različita jela naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i trajanje zavise od količine i svojstva namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Ako prethodno zagrevate, skratioćete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentиšite se na slična jela u tabeli.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Roštilj, velika površina
- stepen za picu

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

| Jelo | Pribor | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Intenzitet pare | Trajanje u min. |
|------|--------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|------|--------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|

### Jela od povrća

|                  |                     |   |  |   |   |   |       |
|------------------|---------------------|---|--|---|---|---|-------|
| Grilovano povrće | Univerzalna tepsija | 5 |  | - | 3 | - | 10-15 |
|------------------|---------------------|---|--|---|---|---|-------|

### Krompiri

|                                 |                     |   |  |         |   |   |       |
|---------------------------------|---------------------|---|--|---------|---|---|-------|
| Krompir iz rerne, prepolovljeni | Univerzalna tepsija | 3 |  | 160-180 | - | - | 45-60 |
| Krompir iz rerne, prepolovljeni | Univerzalna tepsija | 3 |  | 180-190 | - | 1 | 40-50 |

### Proizvodi od krompira, zamrznuti

|                                  |                                      |     |  |         |   |   |       |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----|--|---------|---|---|-------|
| Rešti                            | Univerzalna tepsija                  | 3   |  | 200-220 | - | - | 25-35 |
| Pljeskavice od krompira, punjene | Univerzalna tepsija                  | 3   |  | 190-210 | - | - | 20-30 |
| Kroketi                          | Univerzalna tepsija                  | 3   |  | 200-220 | - | - | 25-35 |
| Pomfrit                          | Univerzalna tepsija                  | 3   |  | 190-210 | - | - | 25-35 |
| Pomfrit, 2 nivoa                 | Univerzalni tiganj + pleh za pečenje | 3+1 |  | 190-210 | - | - | 30-40 |

## Jogurt

Sa Vašim aparatom možete sami da pravite jogurt.

### Pripremanje jogurta

Izvadite pribor i postolja iz pećnice. Pećnica mora da bude prazna. Tokom rada nemojte otvarati vrata uređaja.

1. Na ploči za kuvanje zagrejte 1 litar mleka (3,5% masti) na 90 °C i ohladite na 40 °C.

| Jelo   | Pribor            | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja  | Temperatura u °C | Trajanje u satima |
|--------|-------------------|----------------|---|------------------|-------------------|
| Jogurt | Kalupi za porcije | Dno rerne      |  | 35-40            | 5-6               |

## Eco vrste zagrevanja

Vreli vazduh Eco i Zagrevanje sa gornje/donje strane Eco su inteligentne vrste zagrevanja za blago pripremanje mesa, ribe i peciva. Uredaj optimalno reguliše dotok energije u pećnicu. Namirnice se pripremaju u fazama pomoću preostale topote. Jela tako ostaju sočna i manje tamne. U zavisnosti od načina pripreme i namirnica, može da se uštedi energija. Ovaj efekat se gubi ukoliko se pećnica prethodno zagreva ili ukoliko tokom pripreme prevremeno otvorite vrata uređaja.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnici i režimima rada. Izvadite nepotreban pribor iz pećnice.

Stavite jelo u hladnu, praznu pećnicu. Izaberite temperaturu za vrstu zagrevanja Vreli vazduh Eco između 125-275 °C i za Zagrevanje sa gornje/donje strane Eco između 150-250 °C. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pečenja. Hranu pripremajte samo na jednom nivou.

Vrsta zagrevanja Vreli vazduh Eco koristi se za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti. Vrsta zagrevanja Zagrevanje sa gornje/donje strane Eco se koristi za utvrđivanje potrošnje energije u konvencionalnom režimu rada.

Vrsta zagrevanja vreli vazduh Eco se koristi za određivanje klase energetske efikasnosti.

### Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

### Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i

Kod dugotrajnog mleka je dovoljno zagrevanje na 40 °C.

2. Umešajte 150 g jogurta (temperatura iz frižidera).
3. Sipajte u šolje ili male čaše i prekrijte folijom za održavanje svežine.
4. Šolje ili čaše stavite na dno pećnice i podesite prema uputstvu iz tabele.
5. Posle pripreme jogurt ostavite u frižider da se ohladi.

Korišćena vrsta zagrevanja

-  Nivo pečenja

zakrivljenjem na dole ugurajte u rernu. Posuđe i kalupe uvek postavite na rešetku.

### Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

### Kalupi za pečenje i posuda

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala. Na taj način možete da uštedite do 35 procenata energije.

Posuđe od prohroma ili aluminijuma reflektuje toplotu kao ogledalo. Pogodnije je emajlirano posuđe koje ne reflektuje, vatrostalno stakleno posuđe ili obloženo posuđe izliveno od aluminijuma.

Svetli plehani kalupi, keramički ili stakleni kalupi produžavaju vreme pečenja i kolač ne rumeni ravnomerne.

### Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

### Preporučena podešavanja

Ovde ćete naći podatke za različita jela. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

**Uputstvo:** Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećanjem temperaturu. Kolači ili pecivo bi bili samo spolja pečeni, ali iznutra nedovoljno.

Korišćene vrste zagrevanja:

-  Vreo vazduh eco
-  Zagrevanje sa gornje/donje strane eco

| Jelo | Pribor / posuđe | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
|------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|

### Kolači u kalupima

|                            |                                       |   |   |         |       |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---|---------|-------|
| Biskvitni kolač u kalupu   | Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup | 2 |  | 140-160 | 60-80 |
| Biskvit za torte           | Kalup za biskvit za torte             | 2 |  | 150-170 | 20-30 |
| Biskvit za torte, 2 jajeta | Kalup za biskvit za torte             | 2 |  | 150-170 | 20-30 |
| Biskvitna torta, 3 jajeta  | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm    | 2 |  | 160-170 | 30-45 |

| Jelo   | Pribor / posuđe  | Visina u<br>černi | Vrsta<br>zagre-<br>vanja | Temperatu-<br>ra u °C | Trajanje u<br>min. |
|--|--|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| Biskvitna torta, 6 jaja  | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm   | 2                 |                          | 150-160               | 50-60              |
| Kuglof od dizanog testa  | Kalup za kuglof  | 2                 |                          | 150-170               | 50-70              |
| <b>Kolači iz pleha</b>   |  |                   |                          |                       |                    |
| Biskvitni kolač sa suvim filom   | Pleh za pečenje  | 3                 |                          | 150-170               | 25-40              |
| Kolač od prhkog testa sa suvim filom   | Pleh za pečenje  | 3                 |                          | 170-180               | 25-35              |
| Biskvitni rolat  | Pleh za pečenje  | 3                 |                          | 180-190               | 15-20              |
| Pletenica od dizanog testa, venac od dizanog testa   | Pleh za pečenje  | 3                 |                          | 160-170               | 25-35              |
| Kolač od dizanog testa sa suvim filom  | Pleh za pečenje  | 3                 |                          | 160-180               | 15-20              |
| <b>Sitno pecivo</b>  |  |                   |                          |                       |                    |
| Mafini   | Pleh za mafine   | 2                 |                          | 160-180               | 15-25              |
| Kolačići   | Pleh za pečenje  | 3                 |                          | 150-160               | 25-35              |
| Pecivo od lisnatog testa   | Pleh za pečenje  | 3                 |                          | 170-190               | 20-35              |
| Pecivo od kuvanog testa  | Pleh za pečenje  | 3                 |                          | 200-220               | 35-45              |
| Domaći keks  | Pleh za pečenje  | 3                 |                          | 140-160               | 15-30              |
| Čajno pecivo   | Pleh za pečenje  | 3                 |                          | 140-150               | 25-35              |
| Sitno pecivo od dizanog testa  | Pleh za pečenje  | 3                 |                          | 160-180               | 25-35              |
| <b>Hleb i zemičke</b>  |  |                   |                          |                       |                    |
| Mešani hleb, 1,5 kg  | Četvrtasti kalup   | 2                 |                          | 200-210               | 35-45              |
| Lepinja  | Univerzalna tepsija  | 3                 |                          | 250-275               | 15-20              |
| Zemičke, slatke, sveže   | Pleh za pečenje  | 3                 |                          | 170-190               | 15-20              |
| Zemičke, sveže   | Pleh za pečenje  | 3                 |                          | 180-200               | 20-30              |
| <b>Meso</b>  |  |                   |                          |                       |                    |
| Svinjsko pečenje bez kože, npr. vrat, 1,5 kg   | Posuđe, otvoreno   | 2                 |                          | 180-190               | 120-140            |
| Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg  | Posuđe, zatvoreno  | 2                 |                          | 200-220               | 140-160            |
| Teleće pečenje, 1,5 kg   | Posuđe, otvoreno   | 2                 |                          | 170-180               | 110-130            |
| <b>Riba</b>  |  |                   |                          |                       |                    |
| Riba, dinstana, cela 300 g, npr. pastrmka  | Posuđe, zatvoreno  | 2                 |                          | 190-210               | 25-35              |
| Riba, dinstana, cela 1,5 kg, z. B. losos   | Posuđe, zatvoreno  | 2                 |                          | 190-210               | 45-55              |
| Riblji file, natur dinstani  | Posuđe, zatvoreno  | 2                 |                          | 190-210               | 15-25              |
| <b>Akrilamid u namirnicama</b>   |  |                   |                          |                       |                    |
| Akrilamid nastaje, pre svega, kod proizvoda od pšenice i krompira zagrevanih na visoku temperaturu, npr. kod | čipsa, pomfrita, tosta, hlepčića i hleba ili finog peciva (keks, medenjaci, spekulasi).  |                   |                          |                       |                    |
| <b>Saveti za pripremu sa niskim sadržajem akrilamida</b>   |  |                   |                          |                       |                    |
| Opšte napomene   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vremena kuvanja treba da budu što je moguće kraća.</li> <li>■ Jela treba da dobiju zlatno-žutu a ne tamno braon boju.</li> <li>■ Veliki, debliji komadi sadrže manje akrilamida.</li> </ul> |                   |                          |                       |                    |
| Pečenje  | Sa zagrevanjem sa gornje/donje strane maks. 200 °C.<br>Sa vrelim vazduhom maks. 180 °C.  |                   |                          |                       |                    |
| Kolačići   | Sa zagrevanjem sa gornje/donje strane maks. 190 °C.<br>Sa vrelim vazduhom maks. 170 °C.<br>Jaje ili žumance smanjuju stvaranje akrilamida.   |                   |                          |                       |                    |
| Pomfrit iz pećnice   | Rasporedite ih u jednom sloju, ravnomerno po plehu. Peći najmanje 400 g po plehu, da se pomfrit ne bi isušio.  |                   |                          |                       |                    |

## Pečenje na umerenoj temperaturi

Kuvanje na tihoj vatri je sporo kuvanje na niskoj temperaturi. Zato se takođe naziva kuvanje na niskoj temperaturi.

Kuvanje na tihoj vatri je idealno za sve kvalitetne komade (npr. nežne delove goveda, teleta, svinje, jagnjeta ili živinčeta), koji treba da malo ili sasvim kuvani. Meso ostaje veoma sočno, mekano i blago.

Prednost za Vas: Imate mnogo prostora za manevr prilikom planiranja menija, jer umereno pečeno meso bez problema možete da održavate toplim. Tokom kuvanja ne morate da okrećete meso. Držite vrata uređaja zatvorenim, da bi se održala jedinstvena klima kuvanja.

Upotrebljavajte samo sveže i higijenski adekvatno meso bez kostiju. Pažljivo uklonite žile i masne ivice. Prilikom pečenja na umerenoj temperaturi mast razvija jak sopstveni ukus. Možete takođe da upotrebljavate začinjeno ili marinirano meso. Nemojte koristiti odmrznuto meso.

Meso posle pečenja na umerenoj temperaturi možete odmah da sečete. Nije neophodno vreme mirovanja. Zahvaljujući specijalnoj metodi pečenja meso izgleda roze, ali nije sirovo ili nepečeno.

**Uputstvo:** Vremenski odgođen režim rada sa vremenom završetka nije moguć kod vrste zagrevanja za kuvanje na tihoj vatri.

### Posuda

Upotrebljavajte ravno posuđe, npr. poslužavnik za serviranje od porcelana ili stakla. Stavite jela za predzagrevanje pored pećnice.

Otvoreno posuđe uvek postavite na visinu 2 na rešetku. Dodatne informacije naći ćete u savetima za pečenje na umerenoj temperaturi u nastavku u tabeli za podešavanja.

Vaš uređaj ima vrstu grejanja za lagano pečenje. Započnite režim rada samo kada je potpuno ohlađena pećnica. Pećnicu sa posudom ostavite otprilike 15 minuta da se dobro zgreje.

Na ringli meso zapecite dovoljno sa svih strana, i na krajevima. Odmah stavite u podgrijano posuđe. Posuše sa mesom stavite ponovo u pećnicu i pecite na podešenoj temperaturi.

### Preporučena podešavanja

Temperatura za kuvanje na tihoj vatri i trajanje kuvanja zavise od veličine, debljine i kvaliteta mesa. Zato su navedena područja za podešavanje.

Korišćena vrsta zagrevanja

- Pečenje na umerenoj temperaturi

| Jelo   | Posuda           | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Trajanje pečenja u min. | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|--|------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Živinsko meso</b>   |                  |                |                  |                         |                  |                 |
| Pačje grudi, roze u sredini, po 300 g                          | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 6-8                     | 90*              | 45-60           |
| File od pilećih prsa po 200 g, dobro pečen                     | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 4                       | 120*             | 45-60           |
| Ćureće grudi, bez kostiju, 1 kg, dobro pečene                  | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 6-8                     | 120*             | 110-130         |
| <b>Svinjetina</b>  |                  |                |                  |                         |                  |                 |
| Svinjsko pečenje, 5-6 cm debelo, 1,5 kg                        | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 6-8                     | 80*              | 130-180         |
| Svinjski file, ceo   | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 4-6                     | 80*              | 45-70           |
| <b>Govedina</b>  |                  |                |                  |                         |                  |                 |
| Govede pečenje (plećka), 6-7 cm debljine, 1,5 kg, dobro pečeno | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 6-8                     | 100*             | 150-180         |
| Govedi file, 1 kg  | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 4-6                     | 80*              | 90-120          |
| Rozbif, 5-6 cm debeo   | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 6-8                     | 80*              | 120-180         |
| Govedi medaljoni/ramstek debljine 4 cm                         | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 4                       | 80*              | 30-60           |
| <b>Teletina</b>  |                  |                |                  |                         |                  |                 |
| Teleće pečenje, 4-5 cm debelo, 1,5 kg                          | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 6-8                     | 80*              | 80-140          |
| Teleće pečenje, 7-10 cm debelo, 1,5 kg                         | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 6-8                     | 80*              | 140-200         |
| Teleći file, ceo, 800 g  | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 4-6                     | 80*              | 70-120          |
| Teleći medaljoni, debljine 4 cm                                | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 4                       | 80*              | 30-50           |

\* predzagrevanje

| Jelo   | Posuda           | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Trajanje pečenja u min. | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|--|------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Jagnjetina</b>                              |                  |                |                  |                         |                  |                 |
| Jagnjeća plećka, isečena na po 200 g           | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 4                       | 80*              | 30-45           |
| Jagnjeći but bez kostiju, srednji, 1 kg uvezan | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 6-8                     | 95*              | 120-180         |

\* predzagrevanje

### Saveti za pečenje na umerenoj temperaturi

|  |  |
|--|--|
| Lagano pečenje pačijih grudi.  | Pačije grudi hladne položite na tiganj i najpre zapecite na strani sa kožicom. Posle kuvanja natihoj vatri ispečite na roštilju na 3 do 5 minuta dok ne postanu hrskave. |
| Meso pečeno na umerenoj temperaturi nije tako vrelo kao meso pečeno na normalan način. | Kako se pečeno meso ne bi tako brzo ohladilo, podgrejte tanjur, a sos servirajte veoma vreo.   |

### Sušenje

Pomoću 4D vrelog vazduha možete pre svega da sušite. Kod ove vrste konzerviranja se koncentracija aroma reguliše oduzimanjem vode.

Upotrebljavajte samo adekvatno voće, povrće i začinsko bilje i uvek ga temeljno operite. Rešetku obložite papirom za pečenje ili pergament papirom. Voće ostavite da se dobro ocedi i osušite ga.

Isecite po potrebi na jednake komade ili na tanke kriške. Stavite neoljušteno voće tako da deo sa ljskom bude dole a površine bez ljske gore. Vodite računa o tome, da ni voće a ni pečurke ne budu jedni preko drugih na rešetki.

Narendajte povrće i zatim ga blanširajte. Blanširano povrće ostavite da se dobro osuši i rasporedite ga ravnomerno po rešetki.

Osušite začinsko bilje sa peteljkom. Stavite začinsko bilje tako da bude ravnomerno rasuto po rešetki.

Koristite za sušenje sledeće visine:

- 1 Rešetka: visina 3
- 2 Rešetka: visina 3+1

Veoma sočno voće i povrće okrenite više puta. Osušeno voće i povrće odmah odlepite sa papira.

### Preporučena podešavanja

U tabeli ćete naći podešavanja za sušenje različitih namirnica. Temperatura i trajanje zavise od vrste, vlažnosti, zrelosti i debljine namirnice koja se suši. Što duže se namirnica koja ide na sušenje bude sušila, to će se bolje konzervisati. Što je tanje isečena, to će se pre završiti sušenje i biće aromatičnija. Zato su navedena područja za podešavanje.

Ako želite da sušite još neke namirnice, orijentиšite se na slične namirnice iz tabele.

Korišćena vrsta zagrevanja

- 4D vreo vazduh

| Povrće, voće i začinsko bilje   | Pribor      | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u satima |
|---|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| Voće sa semenkama (kolutići od jabuke, 3 mm debljine, po rešetki 200 g) | 1-2 rešetke |                  | 80               | 5-9               |
| Košturnjavo voće (šljiva)   | 1-2 rešetke |                  | 80               | 8-10              |
| Korensko povrće (šargarepe) narendano, blanširano                       | 1-2 rešetke |                  | 80               | 5-8               |
| Pečurke u kriškama  | 1-2 rešetke |                  | 60               | 6-9               |
| Začinsko bilje, očišćeno  | 1-2 rešetke |                  | 60               | 2-6               |

## Ukuvavanje

Na Vašem aparatu možete da ukuvavate voće i povrće.

### Upozorenje – Opasnost od povrede!

Kada se namirnice ne ukuvaju kako treba, tegle mogu da puknu. Pridržavajte se uputstava za ukuvavanje.

### Čaše

Koristite samo čiste i neoštećene tegle. Koristite samo čiste, neoštećene gume koje su otporne na toplotu. Prethodno proverite stezaljke i opruge.

Kod ukuvavanja koristite samo tegle iste veličine i sa istim namirnicama. U pećnici možete sadržaj maksimalno šest tegli sa  $\frac{1}{2}$ , 1 ili  $1\frac{1}{2}$  litar istovremeno da ukuvavate. Nemojte koristiti veće ili više tegle. Poklopac bi mogao da pukne.

Tegle se za vreme ukuvavanja ne smeju dirati u pećnici.

### Priprema voća i povrća

Upotrebljavajte samo adekvatno voće i povrće. Dobro ga operite.

Voće odn. povrće u zavisnosti od vrste oljuštite, odn. izvadite koštice i iseckajte i stavite u tegle do otprilike 2 cm ispod oboda.

### Voće

Voće u teglama prelijte vrelim rastvorom šećera bez pene (otprilike 400 ml za teglu od 1. litra). Na jedan litar vode:

- oko 250 g šećera sa slatkom od voća
- oko 500 g šećera sa slatkom od voća

### Povrće

Povrće u teglama prelijte vrelom, prokuvanom vodom.

Obrišite obode tegle, oni moraju da budu čisti. Na svaku teglu stavite vlažan gumeni prsten i

| Ukuvavanje                             | Posuda           | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min.                  |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| Povrće, npr. šargarepa                 | Tegle od 1 litar | 1                 |                  | 160-170          | dok se ne stvore kapljice: 30-40 |
|  |                  |                   |                  | 120              | od kapljica na: 30-40            |
|  |                  |                   |                  | -                | Naknadna toplota: 30             |
| Povrće, npr. krastavac                 | Tegle od 1 litar | 1                 |                  | 160-170          | dok se ne stvore kapljice: 30-40 |
|  |                  |                   |                  | -                | Naknadna toplota: 30             |
| Košturnjavo voće npr. višnje, šljive   | Tegle od 1 litar | 1                 |                  | 160-170          | dok se ne stvore kapljice: 30-40 |
|  |                  |                   |                  | -                | Naknadna toplota: 35             |
| Voće sa semenkama, npr. jabuke, jagode | Tegle od 1 litar | 1                 |                  | 160-170          | dok se ne stvore kapljice: 30-40 |
|  |                  |                   |                  | -                | Naknadna toplota: 25             |

## Podizanje testa sa nivoom pečenja

Sa vrstom zagrevanja "Nivo pečenja", testo sa kvascem se znatno brže podiže nego na sobnoj temperaturi i ne isušuje se. Započnite režim rada samo kada je potpuno ohlađena pećnica.

Ostavite testo sa kvascem uvek dva puta da naraste. Vodite računa o podacima u tabelama za podešavanje za 1. i 2. Dizanje (priprema testa i dizanje).

poklopac. Zatvorite tegle stegama. Čaše postavite tako, da se međusobno ne dodiruju. 500 ml vrele vode (otprilike 80 °C) ulijte u univerzalni tiganj. Prema uputstvu iz tabele podesite.

### Završetak ukuvavanja

#### Voće

Nakon određenog vremena nastaju mehurići. Isključite aparat, čim se pojave kapljice na svim teglama. Izvadite tegle posle navedenog vremena naknadnog zagrevanja iz pećnice.

#### Povrće

Nakon određenog vremena nastaju mehurići. Čim se na svim teglama pojave kapljice, smanjite na 120 °C i prema uputstvima iz tabele nastavite sa procesom stvaranja kapljica u zatvorenoj pećnici. Nakon toga isključite uređaj i koristite prema uputstvu iz tabele još nekoliko minuta naknadnu toplotu.

Izvadite tegle posle ukuvavanja iz pećnice i stavite ih na čistu krpnu. Nemojte stavljati vrele tegle na hladan ili vlažan podmetač jer bi mogle da puknu. Pokrijte tegle, da biste ih zaštitili od promaje. Stege skinite tek kad se tegle ohlade.

### Preporučena podešavanja

Navedena vremena u tabeli za podešavanje su orientacione vrednosti za ukuvavanje voća i povrća. Vi možete sobnom temperaturom, brojem tegli, količinom, toplotom da utičete na kvalitet sadržaja tegle. Podaci se odnose na okrugle tegle od 1 litre. Pre nego što prebacite odn. isključite, proverite da li su se u teglama stvorile kapljice. Postupak stvaranja kapljica počinje posle otprilike 30-60 minuta.

Korišćena vrsta zagrevanja

- 4D vreo vazduh

### Priprema testa

Za pečenje testa stavite činiju sa testom na rešetku. Prema uputstvu iz tabele podesite.

Za vreme pečenja nemojte otvarati vrata aparata, inače će izaći vlaga. Nemojte da prekrivate testo.

### Dizanje

Stavite Vaše pecivo na visinu koja je navedena u tabeli za podešavanja.

Pre pečenja obrišite vlagu iz pećnice.

**Preporučena podešavanja**

Temperatura i trajanje pripreme zavise od vrste i količine sastojaka. Zbog toga su podaci u tabeli za podešavanja orientacione vrednosti.

## Korišćena vrsta zagrevanja

- Nivo pečenja

| Jelo                          | Pribor / posuđe     | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Korak                                  | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|-------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--|------------------|-----------------|
| <b>Dizano testo, slatko</b>   |                     |                |                  |  |                  |                 |
| Npr. pecivo od dizanog testa  | Činija              | 2              |                  | Fermentacija testa                     | 35-40            | 30-45           |
|                               | Univerzalna tepsija | 2              |                  | Fermentacija pojedinačnog komada testa | 35-40            | 10-20           |
| Masno testo, npr. panetone    | Činija              | 2              |                  | Fermentacija testa                     | 40-45            | 40-90           |
|                               | Kalup na rešetki    | 2              |                  | Fermentacija pojedinačnog komada testa | 40-45            | 30-60           |
| <b>Dizano testo, pikantno</b> |                     |                |                  |  |                  |                 |
| Npr. pica                     | Činija              | 2              |                  | Fermentacija testa                     | 35-40            | 20-30           |
|                               | Univerzalna tepsija | 2              |                  | Fermentacija pojedinačnog komada testa | 35-40            | 10-15           |
| <b>Testo za hleb</b>          |                     |                |                  |  |                  |                 |
| Beli hleb                     | Činija              | 2              |                  | Fermentacija testa                     | 35-40            | 30-40           |
|                               | Univerzalna tepsija | 2              |                  | Fermentacija pojedinačnog komada testa | 35-40            | 15-25           |
| Mešani hleb                   | Činija              | 2              |                  | Fermentacija testa                     | 35-40            | 25-40           |
|                               | Univerzalna tepsija | 2              |                  | Fermentacija pojedinačnog komada testa | 35-40            | 10-20           |
| Kajzerice                     | Činija              | 2              |                  | Fermentacija testa                     | 35-40            | 30-40           |
|                               | Univerzalna tepsija | 2              |                  | Fermentacija pojedinačnog komada testa | 35-40            | 15-25           |

**Odmrzavanje**

Vrsta zagrevanja za odmrzavanje je namenjena za odmrzavanje zamrznutog voća, povrća i peciva. Živinsko meso, meso i ribu najbolje je otapati u frižideru.

Koristite za otapanje sledeće visine:

- 1 Rešetka: visina 2
- 2 Rešetka: visina 3+1

**Preporučena podešavanja**

Podaci o vremenima u tabeli su orientacione vrednosti. One zavise od kvaliteta, temperature smrzavanja (-18°C) i svojstva namirnice. Navedeni su opsezi

vremena. Podesite najkraće vreme i produžite ga ako je potrebno.

**Savet:** Komadi zamrznuti u ravnom položaju ili komadi podeљeni na porcije se brže odmrzavanju, nego oni koji su zamrznuti u bloku.

Izvadite zamrznutu namirnicu iz pakovanja i stavite ih u odgovarajućoj posudi na rešetku.

Jelu u međuvremenu jednom ili dva puta okrenite ili promešajte. Velike komade bi trebalo da okrenete više puta. Jelu u međuvremenu raskomadajte odn. već otopljene komade izvadite iz pećnice.

Ostavite otopljeno jelo još 10 do 30 minuta u isključenoj pećnici, kako bi se temperatura izjednačila.

## Korišćena vrsta zagrevanja

## ■ Odmrzavanje

| Jelo                    | Pribor          | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Hleb, zemičke</b>    |                 |                   |                  |                  |                 |
| Hleb & zemičke uopšteno | Pleh za pečenje | 2                 |                  | 50               | 40-70           |
| <b>Kolači</b>           |                 |                   |                  |                  |                 |
| Kolači, sočni           | Pleh za pečenje | 2                 |                  | 50               | 70-90           |
| Kolači, suvi            | Pleh za pečenje | 2                 |                  | 60               | 60-75           |

**Regenerisanje**

Sa vrstom zagrevanja "Regenerisanje" se jela pažljivo ponovo zagrevaju sa podrškom pare. Imaju ukus i izgledaju kao da su sveže pripremljena. Takođe pečeni proizvodi od prethodnog dana mogu veoma lepo da se podgreju.

Po mogućству koristite ravne, široke posude otporne na visoku temperaturu. Hladne posude zahtevaju proces regenerisanja.

Regenerišite, po mogućству, samo jela koja su iste vrste i veličine. Ako to nije moguće, vreme se određuje prema komponenti jela sa najdužim vremenom regenerisanja.

Za vreme regenerisanja nemojte poklapati jela.

Stavite jelo u posudi na rešetku ili ga stavite direktno na rešetku na visinu 2.

Za vreme rada nemojte otvarati vrata aparata, inače će izaći puno pare.

**Preporučena podešavanja**

U tabeli ćete za različita jela naći optimalno podešavanje. Podaci o vremenu su orientacione vrednosti. To zavisi od posuđa, kvaliteta, temperature i konzistencije namirnice. Navedeni su opsezi vremena. Podesite najkraće vreme i produžite ga ako je potrebno.

Vrednosti iz tabele važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Za izabrana jela je neophodno prethodno zagrevanje i to je navedeno u tabeli.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete dobiti optimalan rezultat pečenja i uštedeti energiju.

## Korišćena vrsta zagrevanja

## ■ Regenerisanje

| Jelo  | Pribor / posuđe  | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Povrće, iz frižidera</b>                       |                  |                |                  |                  |                 |
| 1 kg  | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 120-130          | 15-25           |
| 250 g   | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 120-130          | 5-15            |
| <b>Jela, iz frižidera</b>                         |                  |                |                  |                  |                 |
| Jelo na tanjiru, 1 porcija                        | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 120-130          | 15-25           |
| Čorba, varivo, 400 ml                             | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 120-130          | 10-25           |
| Prilozi, npr. testenina, knedle, krompir, pirinač | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 120-130          | 8-25            |
| Nabujak, npr. lazanje, gratinirani krompir        | Posuđe, otvoreno | 2              |                  | 120-140          | 10-25           |
| Pica, pečena                                      | Rešetka          | 2              |                  | 170-180*         | 5-15            |
| <b>Pecivo</b>                                     |                  |                |                  |                  |                 |
| Kajzerice, baget, pečen                           | Rešetka          | 2              |                  | 150-160*         | 10-20           |
| Paštete (Vol au vents)                            | Rešetka          | 2              |                  | 180*             | 4-10            |
| <b>Pecivo, smrznuto</b>                           |                  |                |                  |                  |                 |
| Pica, pečena                                      | Rešetka          | 2              |                  | 170-180*         | 5-15            |
| Kajzerice, baget, pečen                           | Rešetka          | 2              |                  | 160-170*         | 10-20           |

\* predzagrevanje

## Zadržavanje topote

Gotova jela možete pomoću vrste zagrevanja da držite toplim. Različitim stepenima vlage možete da sprečite, da se gotova jela isuše.

Nemojte pokrivati jela.

Gotova jela nemojte držati duže od dva sata toplim. Vodite računa o tome, da mnoga jela za vreme održavanja toplim nastavljaju dalje da se pripremaju. Nemojte pokrivati jela.

Različiti nivoi pare su pogodni za održavanje toplim:

- Nivo 1: Komadi pečenja i ono što se kratko peče
- Nivo 2: Kaserole i prilozi
- Nivo 3: Ragui i supe

## Proverena jela

Ove tabele su napravljene za Institute za ispitivanje, kako bi se olakšala provera uređaja.

Prema EN 60350-1.

### Pečenje

Peciva koja su istovremeno ubaćena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

Visine uguravanja prilikom pečenja na dva nivoa:

- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki  
prva rešetka: visina 3  
druga rešetka: visina 1

Visine uguravanja prilikom pečenja na tri nivoa:

- Pleh za pečenje: visina 5

| Jelo | Pribor | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Intenzitet pare | Trajanje u min. |
|------|--------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|------|--------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|

### Pečenje

|                                  |                                       |       |  |           |   |       |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------|--|-----------|---|-------|
| Čajno pecivo                     | Pleh za pečenje                       | 3     |  | 140-150*  | - | 25-40 |
| Čajno pecivo                     | Pleh za pečenje                       | 3     |  | 140-150*  | - | 25-40 |
| Čajno pecivo, 2 nivoa            | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1   |  | 140-150*  | - | 30-40 |
| Čajno pecivo, 3 nivoa            | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1 |  | 130-140*  | - | 35-55 |
| Kolačići                         | Pleh za pečenje                       | 3     |  | 160*      | - | 20-30 |
| Kolačići                         | Pleh za pečenje                       | 3     |  | 150*      | - | 25-35 |
| Kolačići, 2 nivoa                | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1   |  | 150*      | - | 25-35 |
| Kolačići, 3 nivoa                | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1 |  | 140*      | - | 35-45 |
| Vodeni biskvit                   | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm    | 2     |  | 160-170** | - | 25-35 |
| Vodeni biskvit                   | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm    | 2     |  | 160-170** | - | 30-40 |
| Vodeni biskvit                   | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm    | 2     |  | 150-160   | 1 | 10    |
|                                  |                                       |       |  |           | - | 20-25 |
| Vodeni biskvit, 2 nivoa          | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm    | 3+1   |  | 150-170** | - | 30-50 |
| Američka pita od jabuka          | 2x crni kalupi Ø20cm                  | 2     |  | 170-180   | - | 60-80 |
| Američka pita od jabuka          | 2x crni kalupi Ø20cm                  | 2     |  | 180-200   | - | 60-80 |
| Američka pita od jabuka, 2 nivoa | 2x crni kalupi Ø20cm                  | 3+1   |  | 170-190   | - | 70-90 |

\* 5 min. predzagrevanje, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja

\*\* predzagrevanje, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja

- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1

### Filovana lenja pita

Filovani kolač sa jabukama na jednom nivou: tamne kalupe poredajte jedan pored drugog.

Filovani kolač sa jabukama na dva nivoa: tamne kalupe poredajte jedan do drugog.

Kolači u kalupima sa skočnim mehanizmom od belog lima: sa gornje/donje strane na jednom nivou. Koristite univerzalni tiganj umesto rešetke i stavite kalup na njega.

### Vodeni biskvit

Vodeni biskvit na dva nivoa: kalupe poredajte na rešetkama jedan preko drugog.

### Uputstva

- Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje u hladnu pećnicu.
- Vodite računa o uputstvima za prethodno zagrevanje iz tabele. Vrednosti za podešavanje važe bez brzog zagrevanja.
- Za pečenje upotrebite najpre niže navedene temperature.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- stepen za picu

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

**Roštilj**

Ubacite dodatno univerzalni tiganj. Sakupiće se tečnost i pećnica ostaje čistija.

Korišćena vrsta zagrevanja

■ Roštilj, velika površina

| Jelo | Pribor | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja | Stepen pečenja | Trajanje u min. |
|------|--------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
|------|--------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|

**Roštilj**

|                        |         |   |                          |   |       |
|------------------------|---------|---|--------------------------|---|-------|
| Prepek tosta*          | Rešetka | 5 | <input type="checkbox"/> | 3 | 4-6   |
| Bifburger, 12 komada** | Rešetka | 4 | <input type="checkbox"/> | 3 | 25-30 |

\* nemojte preliminarno da zagrevate

\*\* posle 2/3 ukupnog vremena okrenite



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Contact data of all countries are listed in the attached service directory.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



9001149031

991120