

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001257224
961021

الأطباق المختبرة						
	الطهي المتواصل	التخزين/الغلي	زمن الطهي (دقيقة:ثانية)	وضع ضبط التسخين	وضع ضبط التسخين	إعداد الأرز
	غطاء	وضع ضبط الطهي	غطاء	غطاء	غطاء	إناء الطهي: قدر طهي
						درجة حرارة الماء 20° م
						وصفة الطهي طبقاً للمواصفة DIN 44550:
نعم	2	نعم	حوالي 2:48	9	125 جم أرز طول الحبة، 300 جم ماء وقليل من الملح لسطح تسخين بقطر 14.5 سم	إناء الطهي: قدر طهي
نعم	2.	نعم	حوالي 3:15	9	250 جم أرز طول الحبة، 600 جم ماء وقليل من الملح لسطح تسخين بقطر 18 سم أو 17 سم	وصفة الطهي طبقاً للمواصفة DIN 44550:
قلي مكعبات لحم الخاصرة						
						إناء الطهي: طاسة قلي
						درجة الحرارة الأولية لمكعبات لحم الخاصرة: 7°
لا	7	لا	حوالي 2:40	9	الكمية: 3 مكعبات لحم خاصرة (الوزن الإجمالي حوالي 300 جم، بسمك 1 سم تقريباً) 15 جم زيت دوار الشمس لسطح تسخين بقطر 18 سم أو 17 سم	الكمية: 3 مكعبات لحم خاصرة (الوزن الإجمالي حوالي 300 جم، بسمك 1 سم تقريباً) 15 جم زيت دوار الشمس لسطح تسخين بقطر 18 سم أو 17 سم
قلي الفطائر المحلاة						
						إناء الطهي: طاسة قلي
						وصفة الطهي طبقاً للمواصفة DIN EN 60350-2:
لا	6 أو 6. حسب مستوى التحمير	لا	حوالي 2:40	9	الكمية: خليط خبز 55 مليلتر لكل فطيرة محلاة لسطح تسخين بقطر 18 سم أو 17 سم	وصفة الطهي طبقاً للمواصفة DIN EN 60350-2:
التحمير العميق للرقائق المجمدة						
						إناء الطهي: قدر طهي
لا	9	لا	حتى تصل درجة حرارة الزيت إلى 180° م	9	الكمية: 1.8 كجم زيت دوار الشمس، لكل قطعة: 200 جم رقائق مجمدة (مثل McCain 123 Original fries) لسطح تسخين بقطر 18 سم أو 17 سم	الكمية: 1.8 كجم زيت دوار الشمس، لكل قطعة: 200 جم رقائق مجمدة (مثل McCain 123 Original fries) لسطح تسخين بقطر 18 سم أو 17 سم

إذا تم إجراء الاختبارات بسطح تسخين بقطر 18 سم بمعدل قدرة 1500 واط، فإن زمن الغلي يزداد تقريرياً بنسبة 20% ويزداد ضبط الطهي المتواصل بمعدل وضع ضبط واحد للطهي المتواصل.

الأطباق المختبرة					
الطهي المتواصل	التسخين/الغلي	زمن الطهي (دقيقة:ثانية)	وضع ضبط الطعام	وضع ضبط التسخين	إعداد بودنج الأرز - الطهي المتواصل مع غطاء
إناء الطهي: قدر طهي					إناء الطهي: قدر طهي
نعم	2	لا	حوالي 6:45 قم بتسخين الحليب حتى يبدأ في الفوران. قم بالتغيير إلى وضع ضبط الطهي المتواصل وأضف الأرز والسكر والملح إلى الحليب زمن الطهي الإجمالي (شاملاً مدة الغليان) حوالي 45 دقيقة	9	درجة حرارة الحليب: 7°C وصفة الطهي: 190 جم أرز مستدير الحبة، 90 جم سكر، 750 ملليلتر حليب (3.5% دسم) و 1 جم ملح لسطح تسخين بقطر 14.5 سم
إناء الطهي: قدر طهي					إناء الطهي: قدر طهي
نعم	2	لا	حوالي 7:20 قم بتسخين الحليب حتى يبدأ في الفوران. قم بالتغيير إلى وضع ضبط الطهي المتواصل وأضف الأرز والسكر والملح إلى الحليب زمن الطهي الإجمالي (شاملاً مدة الغليان) حوالي 45 دقيقة	9	وصفة الطهي: 250 جم أرز مستدير الحبة، 120 جم سكر، 1 لتر حليب (3.5% دسم) و 1.5 جم ملح لسطح تسخين بقطر 18 سم أو 17 سم
إناء الطهي: قدر طهي					إناء الطهي: قدر طهي
نعم	2	لا	حوالي 7:30 أضف الأرز والسكر والملح إلى الحليب وقم بتسخين الخليط مع التقليب المستمر. عند درجة حرارة حليب حوالي 90°C قم بالتغيير إلى وضع ضبط الطهي المتواصل. قم بالطهي البطيء لمدة 50 دقيقة تقريباً	9	وصفة الطهي: 190 جم أرز مستدير الحبة، 90 جم سكر، 750 ملليلتر حليب (3.5% دسم) و 1 جم ملح لسطح تسخين بقطر 14.5 سم
لا	2	لا	حوالي 8:00 أضف الأرز والسكر والملح إلى الحليب وقم بتسخين الخليط مع التقليب المستمر. عند درجة حرارة حليب حوالي 90°C قم بالتغيير إلى وضع ضبط الطهي المتواصل. قم بالطهي البطيء لمدة 50 دقيقة تقريباً	9	وصفة الطهي: 250 جم أرز مستدير الحبة، 120 جم سكر، 1 لتر حليب (3.5% دسم) و 1.5 جم ملح لسطح تسخين بقطر 18 سم أو 17 سم

الأطباق المختبرة

- إناء طهي بقطر 16 سم، 1.7 لتر، لسطح تسخين أحادي الدائرة بقطر 14.5 سم
- إناء طهي بقطر 22 سم، 4.2 لتر، لسطح تسخين بقطر 18 سم أو 17 سم طاسة قلي بقطر 24 سم، لسطح تسخين بقطر 18 سم أو 17 سم
- كسرولة بقطر 16 سم، 1.2 لتر، لسطح تسخين أحادي الدائرة بقطر 14.5 سم

الطبهي المتواصل	التسخين/الغلي	وضع ضبط الطهي	وضع ضبط التسخين	الأطباق المختبرة
الطبهي المتواصل	زمن الطهي (دقيقة:ثانية)	غطاء	وضع ضبط الطهي	غطاء

إذابة الشيكولاتة				
إناء الطهي: كسرولة				
شيكولاتة غنية بزبدة الكاكاو (مثل الشوكولاتة Dr. Oetker، 150 جم) على سطح تسخين بقطر 14.5 سم				

التسخين والحفظ على سخونة يخنة العدس				
إناء الطهي: قدر طهي				

يختة عدس تم إعدادها طبقاً للمواصفة DIN 44550				
درجة الحرارة الأولية 20° م				
الكمية: 450 جم لسطح تسخين بقطر 14.5 سم				
الكمية: 800 جم لسطح تسخين بقطر 18 سم أو 17 سم				

يختة العدس بالصينية				
مثلاً العدس بالسجق Erasco				
درجة الحرارة الأولية 20° م				

الطبهي البطيء لصوص الباشاميل				
إناء الطهي: كسرولة				
درجة حرارة الحليب: 7° م				

نعم	1.	نعم	حوالي 2:00 (التقليب بعد حوالي 1:30)	9	الكمية 500 جم لسطح تسخين بقطر 14.5 سم
نعم	1.	نعم	حوالي 2:30 (التقليب بعد حوالي 1:30)	9	الكمية 1000 جم لسطح تسخين بقطر 18 سم أو 17 سم

الطبهي البطيء لصوص الباشاميل				
إناء الطهي: كسرولة				
درجة حرارة الحليب: 7° م				

نعم	3:1	لا	حوالي 5:20	29	وصفة الطهي: 40 جم زبدة، 40 جم دقيق، 0.5 لتر حليب (5% دسم) وقليل من الملح
لسطخ تسخين بقطر 14.5 سم					
² أضف الحليب إلى الخليط واتركه يغلي، مع التقليب المستمر					

³ بعدهما يصل صوص الباشاميل إلى درجة الغلي، استمر في طهيه على وضع الضبط 1 لدقيقتين

¹ قم بإذابة الزبدة، وقلبها مع

الدقيق والملح واستمر في طهيه

هذا الخليط لمدة 3 دقائق

⁴ أخرى، مع التقليب المستمر

؟ التغلب على الأعطال

وحتى لا تتعرض الإلكترونيات للسخونة المفرطة، يتم إطفاء أسطح التسخين كلما دعت الضرورة لذلك. يظهر البيان F5, F4, أو F2 بالتناوب مع H أو مؤشر السخونة المتبقية .

غالباً ما تعود الاختلالات إلى أسباب بسيطة. يُرجى قراءة الملاحظات الموجودة بالجدول التالي قبل الاتصال بمركز خدمة العملاء.

توجد إلكترونيات موقدك أسفل لوحة التحكم. قد ترتفع درجة الحرارة بشدة في هذه المنطقة لعدة أسباب.

البيان	الخل	العلاج
F5	لا يوجد تم فصل مصدر الإمداد بالكهرباء.	افحص المصهر الموجود بالمنزل الخاص بالجهاز. افحص ما إذا كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي من خلال تجربة أجهزة إلكترونية أخرى.
F4	جميع البيانات تو pomp عناصر التحكم اللميسية مبتلة أو هناك شيء مستند عليها.	قم بتجميف عناصر التحكم أو إزالة هذا الشيء.
F2	تم استخدام أسطح تسخين متعددة لمدة زمنية طويلة بأوضاع ضبط عالية للقدرة. لحماية إلكترونيات الجهاز تم إطفاء سطح التسخين.	انتظر لبعض الوقت. المس أي عنصر تحكم. عندما يختفي البيان F2 تكون إلكترونيات الجهاز قد بردت بالشكل الكافي. ويمكنك مواصلة الطهي.
H	بالرغم من الإيقاف بواسطة F2، إلا أن إلكترونيات الجهاز أصبحت ساخنة مرة أخرى.	انتظر لبعض الوقت. المس أي عنصر تحكم. عندما يختفي البيان F4 يمكنك مواصلة الطهي.
F5 ووضع ضبط التسخين يومضان بشكل متناوب. وقد تسمع إشارة صوتية	تحذير: هناك إناء ساخن بالقرب من لوحة التحكم. وهناك خطر من تعرض إلكترونيات الجهاز للسخونة المفرطة.	قم بإبعاد الإناء. يختفي بيان الخطأ بعد ذلك بفترة قصيرة. ويمكنك مواصلة الطهي.
F5 وإشارة صوتية	هناك إناء ساخن بالقرب من لوحة التحكم. لحماية إلكترونيات الجهاز تم إطفاء سطح التسخين.	قم بإبعاد الإناء. انتظر لبعض الوقت. المس أي عنصر تحكم. عندما يختفي البيان F5 يمكنك مواصلة الطهي.
F8	سطح التسخين كان مشغلاً لفترة طويلة للغاية ثم توقف من تلقاء نفسه.	يمكنك تشغيل سطح التسخين مرة أخرى على الفور.

خدمة العملاء

تقدّم لك مراكز خدمة ما بعد البيع الخاصة بنا العون إذا ما احتاج جهازك لأية أعمال إصلاح. وسوف نحرص دائمًا على إيجاد حلًا مناسبًا، وذلك لتجنب ذهاب فنيي خدمة ما بعد البيع إليك دون داع.

رقم المنتج E ورقم الصنع FD

يُرجى ذكر الرقم E (رقم المنتج) والرقم FD (رقم الصنع) الخاصين بجهازك عند الاتصال بمركز خدمة ما بعد البيع. توجد لوحة الصنع التي تحمل هذه الأرقام على شهادة الجهاز.

يُرجى مراعاة أن زيارة فني خدمة ما بعد البيع ليست مجانية في حالة سوء استخدام الجهاز، حتى أثناء فترة سريان الضمان.

تجد بيانات الاتصال الخاصة بجميع الدول في لائحة خدمة العملاء المرفقة.

لحجز زيارة من الفني وللاستفسار عن المنتج

بريطانيا 0344 892 8979

يتم احتساب تكلفة المكالمات بتعریفه الاتصالات المحلية أو الجوالة.

أيرلندا 01450 2655

0.03 يورو للدقيقة في أوقات الذروة. وخارج ساعات الذروة 0.0088 يورو للدقيقة.

يمكنك الاعتماد على احترافية الجهة الصانعة. ولكن واثقاً بأن الإصلاحات ستتم بمعرفة فنيين مدربين يستخدمون قطع غيار أصلية لأجهزتك.

التنظيف

منتجات الصيانة والتنظيف المناسبة يمكن شراؤها من خدمة ما بعد البيع أو من متجرنا الإلكتروني.

الخزف

قم بتنظيف الموقد بعد كل استخدام. وهذا سوف يمنع احتراق البقع على الخزف.

لا تقم بتنظيف الموقد إلا بعد أن يبرد بالشكل الكافي.
اقصر على استخدام مواد التنظيف المناسبة لخزف الزجاجي. اتبع تعليمات التنظيف الموجودة على العبوة.

تجنب استخدام:

- سائل تنظيف غير مخفف
- مادة غسل مخصصة لغسالات الأطباق
- مواد خارشة
- مواد تنظيف حشنة، مثل اسبراي تنظيف الفرن أو مزيل البقع
- إسفنجات خارشة
- أجهزة تنظيف بالضغط العالي أو نفاثات البخار

يمكن إزالة الاتساخات الموجودة بالسطح على أكمل وجه باستخدام كاشطة زجاج، متاحة لدى المتاجر. يرجى مراعاة تعليمات الجهة الصانعة.

يمكنك أيضًا الحصول على كاشطة الزجاج المناسبة من خدمة ما بعد البيع التابعة لنا أو من المتجر الإلكتروني.

استخدام إسفنجات خاصة لتنظيف الخزف الزجاجي يحقق نتائج تنظيف مبهرة.

إطار الموقد

لمنع تعرض إطار الموقد للضرر، احرص على اتباع التعليمات التالية:


- استخدم فقط محلول صابوني ساخن.
- اغسل إسفنجات التنظيف الجديدة جيداً قبل استخدامها.
- لا تستخدم أية مواد حادة أو خارشة.
- لا تستخدم كاشطة الزجاج.

تغيير أوضاع الضبط الأساسية

يجب أن يكون الموقد مطفأ.

1. قم بتشغيل الموقد.


2. في غضون الـ 10 ثوان التالية المس الرمز ④ لمدة 4 ثوان.



يومض الرمز ⑦ و ⑧ بالتناوب في البيان الأيس، ويضيء الرمز ⑨ في البيان الأيمن.

3. المس الرمز ④ بشكل متكرر حتى يظهر الرمز المطلوب في البيان الأيس.

4. اضبط القيمة المرغوبة في لوحة التحكم.



5. المس الرمز ④ لمدة 4 ثوان.

يتم تفعيل وضع الضبط.

الإطفاء

للخروج من وضع الضبط الأساسي قم بإطفاء الموقد من خلال المفتاح الأساسي وقم بإجراء أوضاع الضبط الجديدة.

أوضاع الضبط الأساسية

يشتمل جهازك على عدة أوضاع ضبط أساسية. ويمكنك ضبط أوضاع الضبط هذه بما يلبي احتياجاتك.

البيان	الوظيفة
1	قفل أمان الأطفال الأوتوماتيكي
0	متوقف.*
1	مشغل.
2	قفل أمان الأطفال اليدوي والأوتوماتيكي متوقف.
22	إشارة صوتية
0	إشارة التأكيد وإشارة التشغيل الخاطئ متوقفتان (تظل إشارة المفتاح الرئيسي مشغلة دائمًا).
1	إشارة التشغيل الخاطئ هي فقط المشغلة.
2	إشارة التأكيد هي فقط المشغلة.
3	إشارة التأكيد وإشارة التشغيل الخاطئ مشغلتان.*
3	بيان استهلاك الطاقة (استفسر لدى شركة الكهرباء عن الجهد الكهربائي للشبكة الكهربائية)
0	بيان الاستهلاك متوقف.*
1	بيان الاستهلاك عندما يكون جهد الشبكة الكهربائية 230 فولط.
2	بيان الاستهلاك عندما يكون جهد الشبكة الكهربائية 400 فولط.
3	بيان الاستهلاك عندما يكون جهد الشبكة الكهربائية 220 فولط.
4	بيان الاستهلاك عندما يكون جهد الشبكة الكهربائية 240 فولط.
5	الميكانيكي الأوتوماتيكي
00	متوقف.*
0-99	زمن الطهي الذي تنتهي بعده أسطح التسخين.
6	مدة إشارة انتهاء وقت الميكانيكي
10 *	10 ثوان.
2	30 ثانية
3	دقيقة واحدة.
7	تفعيل عناصر التسخين
0	متوقف.
1	مشغل.
2	آخر وضع ضبط قبل إطفاء سطح التسخين.*
9	الوقت المختار لسطح التسخين
0	غير محدد: آخر سطح تسخين تم اختياره يمكن ضبطه دائمًا دون الاضطرار لاختياره مرة أخرى.*
1	بمجرد اختيار سطح تسخين يكون لديك 10 ثوان لضبطه، بعد ذلك ستضطر لاختياره مرة أخرى حتى يمكنك ضبطه.
0	استعادة أوضاع الضبط الأساسية
0	متوقف.*
1	مشغل.

* وضع الضبط الأساسي

وظيفة الحماية أثناء المسح

عندما تمسح لوحة التحكم أثناء تشغيل الموقد، قد يحدث تغيير لأوضاع الضبط.

ولمنع حدوث ذلك تم تزويد موقدك بوظيفة الحماية أثناء المسح. المس الرمز . تتوقف الإشارة الصوتية. وتضيء لمبة البيانات فوق الرمز . ويتم إعادة استخدام لوحة التحكم لمدة 30 ثانية. يمكنك الآن مسح لوحة التحكم دون حدوث تغيير لأية أوضاع ضبط.


ملاحظة: لا يتتأثر المفتاح الرئيسي بوظيفة الحماية أثناء المسح. حيث يمكنك إطفاء الموقد في أي وقت.

مؤشر استهلاك الطاقة

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لعرض إجمالي استهلاك الطاقة بين تشغيل الموقد وإطفائه.

بمجرد إطفاء الموقد يتم عرض استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة (مثلاً 1.08 كيلوواط/ساعة) لمدة 10 ثوان.

ومن ضمن العوامل التي تتوقف عليها دقة البيانات هي نوعية الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة.



لم يتم تفعيل البيانات. يمكنك معرفة كيفية تفعيل البيانات في موضوع أوضاع الضبط الأساسية. ← صفحه 10

ميقاتي المطبخ

يمكنك استخدام ميقاتي المطبخ لضبط وقت يصل إلى 99 دقيقة، وهو يعمل بشكل مستقل عن جميع أوضاع الضبط الأخرى.

تشغيل ميقاتي المطبخ

يمكنك تشغيل ميقاتي المطبخ بطريقتين مختلفتين:

- إذا تم اختيار سطح تسخين، المس الرمز ④ مرتين خلال 10 ثوان.
- إذا لم يتم اختيار سطح تسخين، المس الرمز ⑤.
- يضيء المبين ⑦.

ضبط ميقاتي المطبخ

اضبط الوقت المرغوب في لوحة التحكم.

بعد انقضاء الوقت

بعد انقضاء الوقت، يستمع إشارة صوتية ويضيء الرمز ⑦ في بيان الميقاتي. كما يضيء المبين ⑦ الخاص بميقاتي المطبخ بشكل ساطع. وينطفئ المبين بعد 10 ثوان.

عرض الوقت

استخدم الرمز ④ لاختيار ميقاتي المطبخ. يتم عرض الوقت لمدة 10 ثوان.

ضبط الوقت الصحيح

استخدم الرمز ④ لاختيار ميقاتي المطبخ وإعادة ضبط الوقت.

(A) خاصية الأمان لايقاف

الأوتوماتيكي

إذا تم تشغيل سطح تسخين لفترة طويلة دون تغيير وضع الضبط، فسيتم تفعيل وظيفة التحديد الأوتوماتيكي للوقت.

ويتوقف سطح التسخين عن القيام بالتسخين. ويومض الرمز F8 ومؤشر السخونة المتبقية H/H بالتناوب في بيان سطح التسخين. وينطفئ البيان عندما تلمس أي عنصر تحكم. يمكنك إجراء عمليات ضبط جديدة.

التوقيت الذي يتم فيه تفعيل وظيفة تحديد الوقت يعتمد على وضع ضبط التسخين المختار (1 حتى 10 ساعات).

خيارات ضبط الوقت

هناك خيارات مختلفة لضبط الوقت:

- سطح تسخين يتعين إطفاؤه أوتوماتيكيا
- ميقاتي المطبخ


الإطفاء الأوتوماتيكي لسطح التسخين

أدخل زمن طهي لسطح التسخين المعنى. عندما ينتهي زمن الطهي ينطفئ سطح التسخين أوتوماتيكياً.

ضبط زمن الطهي

يجب اختيار وضبط سطح التسخين.

1. المس الرمز ④. فيضيء المبين ① لسطح التسخين. ويضيء ⑦ في بيان الميقاتي.
2. خلال الـ 10 ثوان التالية، اضبط زمن الطهي المطلوب في لوحة التحكم.



يبدا العد التنازلي لزمن الطهي. إذا قمت بضبط زمن طهي لأكثر من سطح تسخين، فسيتم دائمًا إظهار زمن الطهي لسطح التسخين المختار.

عند انقضاء الوقت

عندما ينتهي زمن الطهي ينطفئ سطح التسخين. ويستمع إشارة صوتية ويضيء الرمز ⑦ في وحدة العرض لمدة 10 ثوان. يضيء المبين ① بشكل ساطع. المس أي رمز. فتنطفئ المبيانات وتتوقف الإشارة الصوتية.

تغير أو إلغاء زمن الطهي

اختر سطح التسخين، والمس الرمز ④. يضيء المبين ① بشكل ساطع. قم بتغيير زمن الطهي أو اضبطة على ⑦ في نطاق أوضاع الضبط.

ملاحظة: يمكنك ضبط زمن طهي حتى 99 دقيقة.

الميقاتي الأوتوماتيكي

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لاختيار زمن طهي بشكل مسبق لجميع أسطح التسخين. وكل مرة يتم فيها تشغيل سطح تسخين، يبدأ عد العد التنازلي لزمن الطهي المختار مسبقاً. عندما ينتهي زمن الطهي ينطفئ سطح التسخين أوتوماتيكياً.

يمكنك معرفة كيفية تشغيل الميقاتي الأوتوماتيكي في موضوع أوضاع الضبط الأساسية. ← صفحة 10

ملاحظة: يمكنك تغيير زمن الطهي لسطح تسخين أو إيقاف الميقاتي الأوتوماتيكي لاسطح التسخين.

اختر سطح التسخين، والمس الرمز ④. يضيء المبين ① المرغوب بشكل ساطع. قم بتغيير زمن الطهي أو اضبطة على ⑦ في نطاق أوضاع الضبط.

١١١ وظيفة تعزيز القدرة

يسمح لك تعزيز القدرة بتسخين الأحجام الكبيرة من الماء أسرع من وضع ضبط التسخين ٩.

وتتوفر وظيفة تعزيز القدرة فقط بأسطح التسخين المميزة بكلمة **boost** (تعزيز) والرمز **▲**.

مع أسطح التسخين ثنائية الدائرة، يجب تفعيل دائرة الفتيلة الثانية للاستخدام مع وظيفة تعزيز القدرة.

تشغيل تعزيز القدرة

١. اختر سطح التسخين.
٢. المس الرمز **▲** في نطاق أوضاع الضبط. يضيء المبين **▲**. ويتم تشغيل وظيفة تعزيز القدرة.

إيقاف تعزيز القدرة

١. اختر نطاق الطهي.
٢. اختر أي وضع ضبط مناسب للطهي المتواصل. فينطفئ البیان **▲**. ويتم إيقاف وظيفة تعزيز القدرة.

ملاحظات

- إذا لم تقم بإيقاف وظيفة تعزيز القدرة، فإنها تتوقف أو تُوْمَاتِيكيَا بعد مدة معينة. يعود سطح التسخين مرة أخرى إلى وضع ضبط التسخين ٩.
- يرجى مراعاة أن الزيوت والدهون تسخن بسرعة مع وظيفة تعزيز القدرة. فلا تترك الموقد أبداً دون مراقبة. فالزيوت والدهون شديدة السخونة يمكن أن تتشتعل بسرعة، انظر موضوع «إرشادات الأمان المهمة». ← صفحه ٤

قفل أمان الأطفال

يمكنك استخدام قفل أمان الأطفال لمنع الأطفال من تشغيل الموقد.

تشغيل وإيقاف قفل أمان الأطفال

يجب أن يكون الموقد مطفأ.

للغرض التشغيل: المس الرمز **▲** لمدة ٤ ثوان تقريباً. فتضيء لمبة البیان فوق الرمز **▲** لمدة تصل إلى ١٠ ثوان. ويتم منع استخدام الموقد.

للغرض التشغيل: المس الرمز **▲** لمدة ٤ ثوان تقريباً. فيتم إتاحة استخدام الموقد.

قفل أمان الأطفال الأوتوماتيكي

تقوم هذه الوظيفة أوتوماتيكياً بتفعيل قفل أمان الأطفال في كل مرة تقوم فيها بإطفاء الموقد.

التشغيل والإيقاف

يمكنك معرفة كيفية تشغيل وإيقاف قفل أمان الأطفال الأوتوماتيكي في موضوع أوضاع الضبط الأساسية. ← صفحه ١٠

وضع ضبط الطهي المتواصل بالدقائق	زمن الطهي المتواصل	وضع ضبط الطهي المتواصل	الطهي على نار هادئة اللح الملفوف
60-50 دقيقة	5-4	60-50 دقيقة	كباب حلبة
100-60 دقيقة	5-4	60-50 دقيقة	حساء خضار مع اللحم
3-2.			
			القلي بقليل من الزيت**
10-6 دقيقة	7-6	10-6 دقيقة	اسكالوب، سادة أو بانيه
12-8 دقيقة	7-6	12-8 دقيقة	اسكالوب، محمد
12-8 دقيقة	7-6	12-8 دقيقة	قطع لحم، سادة أو بانيه***
12-8 دقيقة	8-7	12-8 دقيقة	ستيك (بسمك ٣ سم)
40-30 دقيقة	5-4.	40-30 دقيقة	بيف برجر، كفتة (بسمك ٣ سم)**
20-10 دقيقة	6-5	20-10 دقيقة	صدور طيور (بسمك ٢ سم)***
30-10 دقيقة	6-5	30-10 دقيقة	صدور طيور، مجدة***
20-8 دقيقة	6-5	20-8 دقيقة	سمك أو سمك فيليه، سادة
20-8 دقيقة	7-6	20-8 دقيقة	سمك أو سمك فيليه، بانيه
12-8 دقيقة	7-6	12-8 دقيقة	سمك أو سمك فيليه، بانيه ومجدة، على سبيل المثال أصابع السمك
10-4 دقيقة	8-7	10-4 دقيقة	الجمبري الكبير والروبيان
20-10 دقيقة	8-7	20-10 دقيقة	خضروات سوتية، مشروم طازج
20-15 دقيقة	8-7.	20-15 دقيقة	خضروات، لحم في شرائح على الطريقة الآسيوية
10-6 دقيقة	7-6	10-6 دقيقة	القلي مع التقليب، طعام محمد
بشكل متتابع	7-6	بشكل متتابع	الفطائر المحلاة
بشكل متتابع	4-3.	بشكل متتابع	أومليت
6-3 دقيقة	6-5	6-3 دقيقة	بيض مقلي
			القلي العميق (قلي ١٥٠-٢٠٠ جم لكل قطعة بشكل مستمر في كمية زيت مقارها ٢-١ لتر**)
-	9-8	-	الأطعمة المجمدة، مثلًا شرائح بطاطس، دجاج ناجتس
-	8-7	-	كريوكيت، محمد
-	7-6	-	لحوم، على سبيل المثال قطع دجاج الأسماك، بانيه بالبقسماط أو بالبيض
-	6-5	-	خضروات، مشروم، بانيه بالبقسماط أو بالبيض، تمبروا
-	6-5	-	المخبوزات الصغيرة، مثلًا كعك دونات حلقي / كعك دونات محسو بالمربي، فواكه بالبيض
-	5-4	-	* طهي متواصل بدون غطاء ** بدون غطاء *** تكرار القلي

جدول أزمنة الطهي

يقدم الجدول التالي بعض الأمثلة. قد تختلف أزمنة الطهي وأوضاع ضبط التسخين تبعاً لنوع الطعام وزنه وجودته. لذلك من الوارد حدوث اختلافات.

لتسخين السوائل حتى نقطة الغليان، استخدم وضع ضبط التسخين 9. قم بتقليل السوائل غليظة القوام من آن لآخر.

الطعام الذي يجب قليه بسرعه أو الطعام الذي يفقد الكثير من السائل أثناء القلي الأولى، أنساب حل له هو قليه على عدة قطع صغيرة. يمكن الاطلاع على نصائح حول الطهي الموفر للطاقة في جزء حماية البيئة. ← صفحه 5

وضع ضبط	زمن الطهي	المتوافق بالدقائق	الطهي المتواصل	المتوافق
الصهر				
-	1.-1		طبقات الشيكولاتة	
-	2-1		الزيذ، العسل، الجيلاتين	
التسخين والحفظ على السخونة				
-	2-1		يختة (على سبيل المثال يختة العدس)	
-	2.-1.		الحليب**	
-	4-3		تسخين السجق (النقانق) في الماء**	
إذابة التجمد والتسخين				
20-10 دقيقة	3.-2.		السبانخ المجمدة	
30-20 دقيقة	3.-2.		حساء خضار مع اللحم مجده	
السلق، الطهي على نار هادئة				
30-20 دقيقة	*5.-4.		الكبيبة	
15-10 دقيقة	*5-4		أسماك	
6-3 دقيقة	2-1		الصوص الأبيض، مثلاً صوص البشاميل	
12-8 دقيقة	4-3		أنواع الصلصة المحفوظة، مثلاً صلصة بارنيز أو الصلصة الهولندية	
السلق، الطهي بالبخان، الطهي على نار هادئة				
30-15 دقيقة	3-2		الأرز (مع إضافة ضعف الكمية من الماء)	
45-35 دقيقة	2.-1.		بودنج الأرز	
30-25 دقيقة	5-4		بطاطس مسلوقة بقشرتها	
25-15 دقيقة	5-4		بطاطس مسلوقة	
10-6 دقيقة	*7-6		المكرونة، الشعرية	
60-15 دقيقة	4.-3.		اليخنة، أنواع الحساء	
20-10 دقيقة	3.-2.		الخضروات	
20-10 دقيقة	4.-3.		الخضروات المجمدة	
-	5-4		الطهي في طنجرة الضغط	
* طهي متواصل بدون غطاء				
** بدون غطاء				
*** تكرار القلب				

تشغيل الجهاز

ستتعرف في هذا الجزء على كيفية ضبط أسطح التسخين. ويوضح الجدول أوضاع ضبط السخونة وأزمنة الطهي للوجبات المختلفة.

تشغيل وإطفاء الموقد

يستخدم المفتاح الرئيسي في تشغيل وإطفاء الموقد.

للغرض التشغيل: المس الرمز ①. تصدر إشارة صوتية. وتضيء لمبة البيان فوق المفتاح الرئيسي والممؤشرات ②. ويصبح الموقد جاهزاً للاستخدام.

للغرض الإطفاء: المس الرمز ① إلى أن تنطفئ لمبة البيان فوق المفتاح الرئيسي والمبيانات. يتم إطفاء جميع أسطح التسخين. ويظل مؤشر السخونة المتبقية مضيناً إلى أن تبرد أسطح التسخين بدرجة كافية.

ملاحظات

- يقطف الموقد أوتوماتيكياً إذا تم إطفاء جميع أسطح التسخين لمدة تزيد على 20 ثانية.
- تظل أوضاع الضبط مخزنة لمدة 4 ثوان بعد إطفاء الموقد. وإذا قمت بتشغيل الموقد مرة أخرى خلال هذه المدة، فسيتم تشغيله باستخدام أوضاع الضبط التي سبق تخزينها.

ضبط سطح التسخين

اضبط وضع ضبط التسخين المرغوب في لوحة التحكم.

وضع ضبط التسخين 1 = أدنى وضع ضبط


وضع ضبط التسخين 9 = أعلى وضع ضبط

يوجد لكل وضع ضبط تسخين وضع ضبط ببني. وهو مميز في لوحة التحكم بالرمز *

ضبط وضع ضبط التسخين

يجب أن يكون الموقد مشغلاً.

- المس الرمز ① لاختيار سطح التسخين. يضيء البيان ② في بيان وضع ضبط التسخين ويضيء - أسفل بيان وضع ضبط التسخين.
- اختر وضع ضبط التسخين المطلوب في لوحة التحكم.



تغيير وضع ضبط التسخين

اختر سطح التسخين واضبط وضع ضبط التسخين المرغوب في لوحة التحكم.

إطفاء سطح التسخين


استخدم الرمز ① لاختيار سطح التسخين. اضبط لوحة التحكم على 0. بعد حوالي 10 ثوان يظهر مؤشر السخونة المتبقية.

ملاحظة: يظل آخر سطح تسخين تم اختياره مفعلاً. يمكنك ضبط سطح التسخين دون إعادة اختياره.

التعرف على جهازك

يسري دليل الاستعمال على مواعد مختلفة. ويمكن أن تجد أبعاد الموقد في العرض العام للطرازات. ← صفحة 2

لوحة التحكم



سطح التسخين	التفعيل وإيقاف الفعالية
٨	آخر سطح التسخين، والمس الرمز ⑩ فيتم تفعيل دائرة الفتيلة الثانية
٦	المس الرمز ⑪ مرة أخرى، فيتم تفعيل نطاق الطهي الممتد
٤	آخر سطح التسخين، والمس الرمز ⑫ عندما يتم تفعيل سطح التسخين: يضيء المبين المعنى عند تشغيل سطح التسخين، يتم أوتوماتيكيا اختيار الحجم المضبوط مسبقاً.

البيانات
٦-٩ أوضاع ضبط التسخين
H/h السخونة المتبقية
٦ وظيفة تعزيز القدرة
٨٨ الميقاتي

عناصر التحكم
١ المفتاح الرئيسي
٥ الحماية أثناء المسح/قفل أمان الأطفال
٦ التحكم الآوتوماتيكي في النطاقات
٧ اختيار سطح التسخين
٩ لوحة التحكم
٢٣٠٤٠ الميقاتي
٨ وظيفة تعزيز القدرة

- ملاحظات**
- إذا لمست أي رمز سيتم تفعيل الوظيفة المعنية.
 - احرص دائماً على أن تكون عناصر التحكم جافة. فالرطوبة تحد من كفاءتها الوظيفية.
 - لا تسحب الأوانى بالقرب من المبيعات والمستشارات. فقد يؤدي ذلك إلى فرط سخونة الأجزاء الإلكترونية.

ملاحظات
أية نطاقات مظلمة في نموذج توهج سطح التسخين ترجع إلى أسباب فنية. ولا تؤثر على وظيفة سطح التسخين.
يتم التحكم في درجة حرارة سطح التسخين من خلال تشغيل وإيقاف عملية التسخين. ويمكن أيضاً تشغيل وإيقاف عملية التسخين على أعلى وضع ضبط.
مع أسطح التسخين متعددة الدوائر يمكن أن يتم تشغيل وإيقاف عناصر التسخين الخاصة بدوار المفكرة الداخلية وعنصر التسخين الخاص بعمليات التفعيل في أوقات مختلفة.

مؤشر السخونة المتبقية

الموقد مزود بمؤشر ثنائي المراحل للسخونة المتبقية لكل سطح من أسطح التسخين.

إذا ظهر البیان H في الشاشة، فهذا يعني أن الموقد ما زال ساخناً. فيمكن استخدامه مثلاً في الحفاظ على سخونة وجة صغيرة أو إزابة الشيكولاتة الخام، وعندما يبرد سطح التسخين بعد ذلك، يتحول البیان إلى L. يظل البیان مبيضاً إلى أن يصبح سطح التسخين بارداً بدرجة كافية.

سطح التسخين	التفعيل وإيقاف الفعالية
٦ سطح التسخين أحادي الدائرة	٦-٩ آخر سطح التسخين ثنائي
٩ الدائرة	٦-٩ آخر سطح التسخين ثنائي

أسطح التسخين

حماية البيئة

يمكن أن تحصل من هذا الجزء على معلومات حول توفير الطاقة وكيفية التخلص من الجهاز.

نصائح توفير الطاقة

- ضع دائمًا أغطية مناسبة على أواني الطهي. ففي حالة الطهي بدون غطاء، تزداد كمية الطاقة المطلوبة بشكل كبير للغاية. الغطاء الزجاجي يتبع لك إمكانية رؤية الطعام داخل الإناء دون الحاجة إلى رفع الغطاء.
- استخدم الأوعية والأواني ذات القواعد المستوية. فالقواعد غير المستوية تزيد من استهلاك الطاقة.
- ينبغي أن يكون قطر قواعد الأوعية والأواني مساوياً لمقاس سطح التسخين. فوضع أواني الطهي الصغيرة على وجه الخصوص على سطح التسخين يتسبب في فقدان الطاقة. ويرجى مراعاة أن: الجهات الصناعية لأواني الطهي تشير غالباً إلى القطر العلوي للأواني. وغالباً ما يكون هذا القطر أكبر من قطر قاعدة الإناء.
- استخدم إناءاً صغيراً للكميات الصغيرة. فالإناء الأكبر والأقل امتلاء يتطلب قدراً كبيراً من الطاقة.
- قم دائمًا بطيهي الطعام بكمية قليلة من الماء. وهذا من شأنه توفير الطاقة، كما تظل الخضروات محفوظة بالفيتامينات والمعادن الموجودة بها.
- احرص دائمًا على أن تغطي أواني الطهي أكبر مساحة ممكنة من سطح التسخين.
- قم بالتحويل إلى وضع ضبط أقل للسخونة في الوقت المناسب.
- اختر وضع ضبط مناسب للطهي المتواصل. فاستخدام وضع ضبط ساخن للغاية للطهي المتواصل يتسبب في إهدار الطاقة.
- احرص على الاستفادة من السخونة المتبقية في الموقـد. بالنسبة لأوقات الطهي الطويلة يمكنك إطفاء سطح التسخين لمدة 5-10 دقائق قبل نهاية وقت الطهي.

التخلص من المخلفات بطريقة محافظة على البيئة

تخلص من عبوة التغليف بطريقة محافظة على البيئة.

- هذا الجهاز يميز طبقاً للمواصفة الأوروبية EU 2012/19/EU فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (waste electrical and electronic equipment - WEEE) وتحدد هذه المواصفة الإطار العام لاسترجاع الأجهزة المستعملة وإعادة تدويرها كما هو معمول به في جميع دول الاتحاد الأوروبي.



مسباب الأضرار

تنبيه!

- القواعد الخشنة للأواني والصوانى تخدش الخزف.
- تجنب الاستمرار في الغلي حتى يجف الماء من الإناء. فقد يتسبب ذلك في حدوث ضرر.
- لا تضع أبداً أواني أو صوانى ساخنة على لوحة التحكم أو شاشة العرض أو المناطق المحيطة بها. فقد يتسبب بذلك في حدوث ضرر.
- قد يحدث ضرر في حالة وقوع أشياء صلبة أو مدبلبة على الموقـد.
- رقائق الألومنيوم والأوعية البلاستيكية تتصهر في حالة وضعها على أسطح التسخين وهي ساخنة. كما أن رقائق حماية الفرن لا تتناسب مع موقدك.

نظرة عامة

ستجد في الجدول التالي أسباب الأضرار الأكثر شيوعاً.

الضرر	السبب	الإجراء المناسب	البقع
أطعمة منسكية	قم بإزالة الأطعمة المنسكبة على الفور باستخدام كاشطة زجاج.		
مواد تنظيف غير مناسبة	اقتصر على استخدام مواد التنظيف المناسبة للخزف الزجاجي.		وجود خدوش
الملح والسكر والرمل	لا تستخدم الموقـد كسطح للعمل أو كسطح لوضع الأشياء.		
القواعد الخشنة للأواني والصوانى	افحص أواني الطهي التي تستخدمها. تخدش الخزف.		
مواد تنظيف غير مناسبة	اقتصر على استخدام مواد التنظيف المناسبة للخزف الزجاجي.		تغير اللون
احتكاك الأواني على سبيل المثال (على الألومنيوم)	ارفع الأواني والأواني عند تحريكها.		
السكر، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر	قم بإزالة الأطعمة المنسكبة على الفور باستخدام كاشطة زجاج.		ظهور بثور

⚠ إرشادات الأمان المهمة

⚠ تحذير - خطر نشوب حريق!

- الزيوت والدهون الساخنة يمكن أن تتشتعل بسرعة شديدة. لا تترك الدهون أو الزيوت الساخنة أبداً دون مراقبة. لا تستخدم الماء أبداً في إطفاء الزيوت أو الدهون المشتعلة. قم بإطفاء سطح التسخين. قم بإطفاء اللهب بحرص باستخدام غطاء أو بطانية لإطفاء الحريق أو ما شابه.
- أسطح التسخين تصبح ساخنة للغاية. لا تضع الأشياء القابلة للاشتعال أبداً على الموقد. لا تضع أبداً أي شيء على الموقد. يصبح الجهاز ساخناً. لا تقم بحفظ الأشياء القابلة للاشتعال أو عبوات الإيروسول في الأدراج أسفل الموقد مباشرةً.
- ينطفئ الموقد أوتوماتيكياً ويتعدى تشغيله. وقد يعمل بشكل غير مقصود في وقت لاحق. افصل قاطع الدائرة الكهربائية الموجود في صندوق المصاہر. اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع.

⚠ تحذير - خطر الإصابة بحرائق!

- قد تصبح أسطح التسخين والمنطقة المحيطة ساخنة للغاية (خصوصاً إطار الموقد في حالة تركيبه). لا تلمس الأسطح الساخنة أبداً. وأبعد الأطفال لمسافة كافية.
- يقوم سطح التسخين بعملية التسخين دون أن تعمل وحدة العرض. افصل قاطع الدائرة الكهربائية الموجود في صندوق المصاہر. اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع.

⚠ تحذير - خطر الصعق الكهربائي!

- أعمال الإصلاح غير السليمة تمثل خطورة. لذا ينبغي تنفيذ أعمال الإصلاح فقط بمعرفة أحد فنيي خدمة ما بعد البيع المُربّين من قبلنا. إذا كان الجهاز معطلاً، انزع القابس الكهربائي أو افصل المصهر الموجود في صندوق المصاہر. اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع.
- لا تستخدم أية أجهزة تنظيف بالضغط العالي أو بالبخار، حيث يمكن أن تسبب في حدوث صعق كهربائي.
- وجود عطل في الجهاز يمكن أن يتسبب في الصعق الكهربائي. لذا لا تقم أبداً بتشغيل الجهاز إذا كان به عطل. افصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي أو افصل قاطع الدائرة الكهربائية في صندوق المصاہر. اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع.
- وجود كسور أو تصدعات بالخزف الزجاجي يمكن أن تسبب في حدوث حالات صعق كهربائي. افصل قاطع الدائرة الكهربائية الموجود في صندوق المصاہر. اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع.

⚠ تحذير - خطر الإصابة!

- قد تقرّز أواني الطهي فجأة في حالة وجود سائل بين قاعدة الإناء وسطح التسخين. لذلك حافظ دائمًا على جفاف سطح التسخين وقواعد أواني الطهي.

S الاستعمال المطابق للتعليمات

اقرأ هذه التعليمات بعناية. ويرجى الاحتفاظ بدليل الاستعمال والتركيب وكذلك شهادة الجهاز في مكان آمن لاستخدامهم فيما بعد أو لتسليمهم إلى المالك الجديد في حالة بيع الجهاز.

تحقق من عدم وجود أضرار بالجهاز بعد إخراجه من عبوة التغليف. ولا تقم بتوصيل الجهاز في حالة اكتشاف أضرار ناتجة عن عملية النقل.

لا يجوز توصيل الأجهزة بدون قوابس إلا بمعرفة فني معتمد. فالضمان لا يشمل الضرر الناتج عن توصيل الجهاز بشكل غير صحيح.

هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي الخاص وللبيئة المنزليّة. يجب أن يكون استخدام الجهاز مقصوراً على تحضير الأطعمة والمشروبات. ويجب متابعة عملية الطهي. كما يجب متابعة عملية الطهي القصيرة دون انقطاع. اقتصر على استخدام الجهاز في الأماكن المغلقة.

هذا الجهاز مناسب للاستخدام حتى ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر كحد أقصى.

لا تستخدم الأغطية. حيث يمكن أن تؤدي لوقوع حوادث من جراء فرط السخونة أو الاشتعال أو انكسار الخامات على سبيل المثال.

لا تستخدم حواجز أمان أطفال أو واقيات مواد غير مناسبة. فقد تسبب في وقوع حوادث.

يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال فوق سن 8 سنوات أو الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين لديهم قصور في الخبرة أو المعرفة شريطة أن يقوم شخص مسؤول عن سلامتهم بمراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بأمان مع التأكد من إدراكهم للأخطار المرتبطة بذلك.

لا يجوز السماح للأطفال باللعب بالجهاز أو اللعب عليه أو بالقرب منه. لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة العامة عليه ما لم يكونوا في سن 8 سنوات على الأقل، على أن يتم مراقبتهم أثناء ذلك.

الأطفال دون سن 8 سنوات يجب إبعادهم عن الجهاز وكابل الكهرباء لمسافة آمنة.


فهرس المحتويات

13 الأطباق المختبرة


المزيد من المعلومات حول المنتجات والكماليات وقطع الغيار والخدمات
تجدها على موقع الإنترنت www.bosch-home.com وفي المتجر
الإلكتروني على موقع www.bosch-eshop.com

	الاستعمال المطابق للتعليمات	4
	إرشادات الأمان المهمة	4
	أسباب الأضرار	5
	نظرة عامة	5
	حماية البيئة	5
	نصائح توفير الطاقة	5
	التخلص من المخلفات بطريقة محافظة على البيئة	5
	التعرف على جهاز	6
	لوحة التحكم	6
	أسطح التسخين	6
	مؤشر السخونة المتبقية	6
	تشغيل الجهاز	7
	تشغيل وإطفاء الموقد	7
	ضبط سطح التسخين	7
	جدول أزمنة الطهي	7
	وظيفة تعزيز القدرة	8
	تشغيل تعزيز القدرة	8
	إيقاف تعزيز القدرة	8
	قفل أمان الأطفال	8
	تشغيل وإيقاف قفل أمان الأطفال	8
	قفل أمان الأطفال الآوتوماتيكي	8
	خيارات ضبط الوقت	9
	الإطفاء الآوتوماتيكي لسطح التسخين	9
	الميكانيكي الآوتوماتيكي	9
	ميقاتي المطبخ	9
	خاصية الأمان للايقاف الآوتوماتيكي	9
	وظيفة الحماية أثناء المسح	10
	مؤشر استهلاك الطاقة	10
	أوضاع الضبط الأساسية	10
	تغيير أوضاع الضبط الأساسية	11
	التنظيف	11
	الخزف	11
	إطار الموقد	11
	التغلب على الأعطال	12
	خدمة العملاء	12
	FD ورقم الصنع E ورقم المنتج	12


PKC8..FP1.



PKN8..FP1.



PKC8..FP1C





Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



الموقد
PKC8..FP1., PKN8..FP1., PKC8..FP1C



BOSCH

[ar] دليل الاستعمال