





Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Trauku mazgājamā mašīna
SM...
SB...



BOSCH



Satura rādītājs

 Noteikumiem atbilstoša izmantošana	5
 Drošības tehnikas noteikumi	5
Pirms iekārtas lietošanas uzsākšanas	5
Piegādājot	5
Instalējot	6
Regulāra ierīces izmantošana	7
Bojājumu gadījumā	7
Likvidēšanas gadījumā	7
Durvju fiksators	9
 Vides aizsardzība	10
Iepakojums	10
Vegas ierīces	10
 Ierīces apraksts	11
Vadības panelis	11
Ierīces iekšējais korpus	11
Info taustiņš	12
Pulksteņa laika iestatījums	12
Pirmreizēja ekspluatācijas sākšana	13
Iestatījumi	14
 Mīkstināšanas ierīce / Speciālsāls	15
Ūdens cietības tabula	15
Mīkstināšanas ierīces nostādīšana	16
Speciālsāls izmantošana	16
Tīrītājs ar sāls komponenti	17
Mīkstināšanas izslēgšana	17
 Skaidrskalotājs	17
Skaidrskalotāja daudzuma nostādīšana	18
Skaidrskalotāja papildiepildes indikācijas izslēgšana	18
 Trauki	19
Nav piemēroti	19
Stikla un trauku bojājumi	19
Ieviešana	19
Augšējais trauku grozs	19
Apakšējais trauku grozs	20
Galda piederumu groziņš	20
Galda piederumu atvilktnē	20
Etažere	21
Atvāžamie balsteni	22
Sīko piederumu turētājs	22
Nažu paliktnis	22
Cepamās plāts smidzinātājgalva	23
Izņemšana	23
Grozu augstuma nostādīšana	23
 Tīrītājs	25
Tīrītāja iepildīšana	26
Universālie tīrītāji	27
 Programmu pārskats	28
Programmas izvēle	29
Norādījumi pārbaudes iestādēm	29
 Papildfunkcijas	30
Laika taipišana (VarioSpeedPlus)	30
Ar ½ no trauku iepildes	30
HigiēnaPlus (HygienePlus)	30
Intensīvā zona	30
Papildu žāvēšana	30
Spīduma žāvēšana	30
Energy Save (Elektrības taupība)	30

	Ierīces lietošana	31
Programmas dati	31	
Iestatījumu mainīšana	31	
Ūdens sensors	31	
Ceolīta žāvēšana	31	
Laika rādījums	32	
Sensora iestatījums	32	
Papildu žāvēšana	32	
Ekonomiskā prognoze	32	
AutoPowerOff	32	
EmotionLight	33	
Priekšējā displeja indikācija	33	
TimeLight	33	
Infolight	33	
Starta programmas mainīšana	33	
Signāla skaļums	33	
Taustiņu skaļums	34	
Bērnu drošība	34	
Sveiciens	34	
Rūpničas iestatījums	34	
Ierīces ieslēgšana	34	
Laika iepriekšizvēle	35	
Programmas beigas	35	
Ierīces izslēgšana	35	
Programmas pārtraukšana	35	
Programmas pārtraukšana	36	
Programmas maiņa	36	
	Tīrīšana un apkope	36
Trauku mazgājamās mašīnas vispārējais stāvoklis	36	
Mašīnas kopšana	37	
Speciālā sāls un skaidrskalotājs	38	
Sieti	38	
Smidzināšanas lāpstiņas	39	

	Kā rīkoties bojājuma gadījumā?	39
Traucējuma paziņojums	39	
Kanalizācijas sūknis	40	
Traucējumu tabula	41	
	Klientu serviss	50
	Uzstādīšana un pieslēgšana	50
Piegādes komplekts	50	
Drošības tehnikas noteikumi	50	
Piegāde	51	
Tehniskie dati	51	
Uzstādīšana	51	
Kanalizācijas pieslēgums	51	
Dzeramā ūdens pieslēgums	52	
Siltā ūdens pieslēgums	52	
Elektropieslēgums	53	
Demoniāža	53	
Transports	53	
Aizsardzība pret salu (ierīces iztukšošana)	53	

Noteikumiem atbilstoša izmantošana

- Šī iekārta paredzēta izmantošanai mājas privātsaimniecībā un mājsaimniecības ietvaros.
- Izmantojiet trauku mazgājamo mašīnu tikai mājsaimniecībā un tikai paredzētajam mērķim: vīrtuves trauku mazgāšanai.
- Šo trauku mazgājamo mašīnu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 2500 m virs jūras līmeņa.

Drošības tehnikas noteikumi

Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai bez pieredzes vai atbilstošām zināšanām ierīci var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir apzinājušies iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīršanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir vecāki par 8 gadiem un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

Pirms iekārtas lietošanas uzsākšanas

Uzmanīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju! Tā satur svarīgu informāciju par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.

Uzglabājiet visus dokumentus vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

Lietošanas instrukciju var bez maksas lejupielādēt no mūsu interneta vietnes. Attiecīgā interneta vietne ir norādīta šīs lietošanas instrukcijas mugurpusē.

Piegādājot

1. Nekavējoties pārbaudiet iepakojuma un trauku mazgājamās mašīnas transportēšanas bojājumus. Nedarbiniet bojātu ierīci, bet gan konsultējieties ar piegādātājiem.
2. Lūdzu likvidējiet iepakojumu atbilstoši noteikumiem.
3. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojumu un tā sastāvdaļām. Pastāv noslāpšanas bīstamība ar gofrēto kartonu un folijām.

Instalējot

- Ievērojet, ka trauku mazgājamās mašīnas mugurpulse pēc instalācijas vairs nav brīvi pieejama (pieskaršanās aizsardzība sakarā ar karsto virsmu).
- Veiciet uzstādišanu un pieslēgumu, vadoties pēc instalācijas un montāžas pamācības.
- Instalēšanas laikā trauku mazgājamai mašīnai jābūt atvienotai no tīkla.
- Pārliecinieties, vai mājas elektroinstalācijas aizsargsistēma ir pieslēgta atbilstoši noteikumiem.
- Elektriskajiem pieslēgšanas noteikumiem jāsakrīt ar datiem, kuri norādīti uz trauku mazgājamās mašīnas firmas plāksnītes [35].
- Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads ir bojāts, tad to jānomaina ar speciālu pieslēguma vadu.
Lai izvairītos no bīstamības, to drīkst veikt tikai tehniskā servisa dienests.
- Ja trauku mazgājamo mašīnu nepieciešams iebūvēt augstā skapī, tad tam jābūt piestiprinātam atbilstoši noteikumiem.

- Ja trauku mazgājamā mašīna tiek iebūvēta zem vai virs citām mājsaimniecības ierīcēm, tad jāievēro attiecīgo ierīču montāžas instrukcijas par iebūves kombināciju ar trauku mazgājamo mašīnu.
- Ievērojet arī trauku mazgājamās mašīnas montāžas norādījumus, lai nodrošinātu visu ierīču nevainojamu darbību.
- Ja šādas informācijas nav vai montāžas pamācībā nav atbilstošu norādījumu, tad griezieties pie šo ierīču ražotāja, lai pārliecinātos, ka trauku mazgājamā mašīnu var iebūvēt zem vai virs šīm ierīcēm.
- Ja no ierīču ražotāja šādu informāciju nevar saņemt, tad trauku mazgājamo mašīnu nedrīkst iebūvēt zem vai virs šīm ierīcēm.
- Ja virs trauku mazgājamās mašīnas tiek iebūvēta mikrovilņu krāsniņa, tad tā var tikt bojāta.
- Stabilitātes nodrošināšanai iebūvējiet integrējamas vai ierīces ar padzīļinātu iebūvi tikai zem vienlaidu darba virsmām, kuras ir saskrūvētas ar skapjiem.
- Neinstalējiet ierīci siltuma avotu (sildaparātu, siltumakumulatoru, krāšņu vai citu siltumu izdalоšu ierīču) tuvumā, kā arī neiebūvējiet zem plīts sildvirsmas.

- levērojiet, ka pie siltuma avotiem (piemēram, apkures instalācijām/karstā ūdens instalācijām) vai karstām ierīču daļām var izkust trauku mazgājamās mašīnas elektrotīkla pieslēguma vada izolācija. Nekad nepieļaujiet trauku mazgājamās mašīnas elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar siltuma avotiem vai karstām ierīču daļām.
- Pēc ierīces uzstādīšanas kontaktdakšai jābūt brīvi sasniedzamai.
→ "Elektropieslēgums"
53. lappusē
- Dažos modeļos:
Plastmasas korpusa ūdens pieslēguma vieta ir aprīkota ar elektrisko vārstu. Ieplūdes šķūtenē atrodas elektības pieslēguma vadi.
Nepārgrieziet ieplūdes šķūteni. Negremdējiet plastmasas korpusu ūdenī.

Regulāra ierīces izmantošana

Levērojiet drošības norādījumus un lietošanas norādījumus uz tīrīšanas produktu un skaidskalošanas produktu iepakojumiem.

Bojājumu gadījumā

- Remontdarbus un citas operācijas drīkst veikt tikai speciālisti. Šim nolūkam nepieciešama ierīces atvienošana no tīkla. Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Aizgrieziet ūdenskrānu.
- Bojājumu gadījumā, īpaši, ja ir bojāts vadības panelis (plaisas, caurumi, izlūzuši taustini) vai ir durvju funkcijas traucējumi, ierīci vairs nedrīkst darbināt. Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Aizgrieziet ūdenskrānu, izsauciet tehniskā servisa dienestu.

Likvidēšanas gadījumā

1. Lai novērstu iespējamos nelaimes gadījumus, nekavējoties nodrošiniet vecu ierīcu nefunkcionēšanu.
2. Nododiet ierīcu noteikumiem atbilstošai likvidēšanai.

Brīdinājums

Savainojumu risks!

- Lai izvairītos no traumām, piem., paklupšanas, ierīces durvis jāatver tikai uz ūsu laiku trauku ievietošanai un izņemšanai.
 - Nažus vai citus priekšmetus ar asiem galiem jāievieto ar asiem galiem uz leju galda piederumu groziņā* [30] vai horizontāli nažu paliktnī* jeb galda piederumu atvilktnē* [21].
 - Nesēdiet un neatbalstieties uz atvērtajām durvīm.
 - Izmantojot brīvi stāvošu ierīci, ievērojiet, lai grozi nebūtu pārāk pieblīvēti. Ierīce var apgāzties.
 - Ja ierīce nav nostādīta nišā un līdz ar to ir pieejama sānu siena, tad nepieciešama durvju šarnīru vietu malas apdare (traumu bīstamība). Nosegumus var iegādāties kā papildaprīkojumu tehniskā servisa dienestā vai specializētajā veikalā.
- * atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Brīdinājums

Sprādzienā bīstamība!

Neievietojiet mazgāšanas korpusā atšķaidītājus. Sprādzienbīstamība.

Brīdinājums

Applaucēšanās risks!

Uzmanīgi atveriet durvis programmas norises laikā. Karsta ūdens smidzināšanas bīstamība no ierīces.

Brīdinājums

Bīstamība bērniem!

- Ja ir, tad izmantojiet bērnu drošības sistēmu.
- Neļaujiet bērniem rotātāties ar ierīci vai to apkalpot.
- Uzglabājiet tīrītāju un skaidrskalotāju bērniem nepieejamās vietās. Tie var izraisīt mutes, rīkles un acu traumas vai noslāpšanu.
- Ievērojiet, lai bērni neatrastos atvērtas trauku mazgājamās mašīnas tuvumā. Trauku mazgājamā mašīnā var būt sīki priekšmeti, kurus bērni var norīt, un ūdens tās iekšpusē nav dzeramais ūdens, tajā var būt mazgāšanas līdzekļa paliekas.

- levērojet, lai bērni neliktu rokas tablešu ievietošanas tvertnē [24]. Mazi pirksti var iespēlēties spraugās.
- Izmantojot augsti iebūvētu ierīci, ievērojet, lai, atverot vai aizverot durvis, bērni netiku iespiesti vai saspiesti starp ierīces durvīm un zem tās esošajām skapja durvīm.
- Bērni var ieslēgties ierīcē (nosmakšanas bīstamība) vai nokļūt kādā citā bīstamā situācijā.

Tādēļ, ja ierīces ir nolietotas:
Atvienojiet tīkla kontaktdakšu, pārgrieziet tīkla kabeli un likvidējiet.
Nodrošiniet durvju nefunkcionēšanu.

Bērnu drošības sistēma (Durvju fiksators) *

Bērnu drošības sistēma (durvju fiksators) sargā bērnus no iespējamajiem riskiem, kuri iespējami trauku mazgājamās mašīnas dēļ.

⚠ Brīdinājums

Nosmakšanas bīstamība!


Bērni var ieslēgties trauku mazgājamā mašīnā un noslāpt. Aizejot no trauku mazgājamās mašīnas, vienmēr kārtīgi aizveriet ierīces durvis.

Bērnu drošības mehānismu (durvju fiksāciju) aktivizējet šādi:

1. Bērnu drošības mehānisma mēlīti pavelciet uz savu pusī (1).

2. Aizveriet durvis (2).


Bērnu drošības sistēma aktivēta.



Tā durvis tiks atvētas ar aktivizētu bērnu drošības mehānismu (durvju fiksāciju):

1. Bērnu drošības mehānisma mēlīti paspiediet pa labi (1).


2. Atveriet durvis (2).



Bērnu drošības mehānismu (durvju fiksāciju) deaktivizējiet šādi:

1. Bērnu drošības mehānisma mēlīti paspiediet pa labi (1).
2. Bērnu drošības mehānisma mēlīti pabīdīet uz aizmuguri (2).

Bērnu piekļuves bloķešanas sistēma ir deaktivizēta.



* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta



Vides aizsardzība

Ne tikai jaunu ierīcu iepakojums, bet arī nolietotas ierīces satur vērtīgas izejvielas un no jauna pārstrādājamus materiālus.

Lūdzu utilizējet atsevišķas detaļas, tās šķirojot.

Par iekārtas aktuāliem utilizēšanas jautājumiem griezieties specializētajā veikalā vai jūsu pilsētas pašpārvaldē.

Iepakojums

Visas ierīces plastmasas detaļas ir apzīmētas ar starptautisko normu saīsinājumiem (piem., „PS“ polistirols). Tādēļ, likvidējot ierīces, iespējama tīra plastmasas atkritumu veidu šķirošana.

Ievērojiet arī drošības tehnikas norādījumus nodalā „Piegādājot“
→ 5 lpp..

Vecas ierīces

Ievērojiet arī drošības tehnikas norādījumus nodalā „Likvidēšanas gadījumā“ → 7 lpp..



Šī ierīce apzīmēta atbilstoši Eiropas 2012/19/ES direktīvai par Elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktīva paredz ES ietvaru mērogā spēkā esošus noteikumus par vecu ierīcu pieņemšanu un pārstrādi.



Ierīces apraksts

Vadības paneļa un ierīces korpusa iekšpuses attēli atrodas aploksnē ierīces priekšpusē. Tekstā tiek sniegtā atsevišķu pozīciju norāde.

Vadības panelis

Sk. → 2 lpp.. attēlu

- [1]** IESL/IZSL slēdzis
- [2]** Programmu taustiņi **
- [3]** Info taustiņš Spēk. 3 sec.
- [4]** Indikāciju ekrāns augšā
- [5]** Skaidrskalotāja iepildes indikācija
- [6]** Sāls iepildes indikācija
- [7]** Nostādišanas taustiņi
- [8]** Laika iepriekšizvēle
- [9]** Papildfunkcijas/programmu taustiņi**
- [10]** Taustiņš „START”
- [11]** Taustiņš < >
- [12]** Durvju atvērējs
- [13]** Priekšējā displeja indikācija *

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

** skaits atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Ierīces iekšējais korpuiss

Sk. → 2 lpp.. attēlu

- [20]** Iekšējais apgaismojums *
- [21]** Galda piederumu atvilktnie *
- [22]** Augšējais trauku grozs
- [23]** Augšējā smidzināšanas lāpstiņa
- [24]** Tablešu ievietošānas tvertne
- [25]** Uzsūcējcaurums
- [26]** Caurpūtes sprauga (ceolīta tvertne)
- [27]** Apakšējā smidzināšanas lāpstiņa
- [28]** Speciālsāls savācējvertne
- [29]** Sieti
- [30]** Galda piederumu groziņš *
- [31]** Apakšējais trauku grozs
- [32]** Skaidrskalotāja savācējvertne
- [33]** Tīritāja kamera
- [34]** Tīritāja kameras noslēgs
- [35]** Firmas plāksnīte

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Iv Ierīces apraksts

Info taustiņš Setup 3 sec.

Ar taustiņu Info  Setup 3 sec. var apskatīt papildu informāciju par programmu.

1. Spiediet info taustiņu  Setup 3 sec. .
2. Nospiediet programmu taustiņu. Informācija par izvēlēto programmu tiek parādīta indikāciju displejā augšējā daļā .
3. Lai izietu, nospiediet taustiņu Info  Setup 3 sec. .

Pulksteņa laika iestatījums

Pirma reizi sākot ekspluatāciju, pulksteņa laiks sākas ar plkst. 12:00.

Iestatiet pareizu laiku:

1. Atveriet durvis.
2. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi
3. Spiediet taustiņu Info  Setup 3 sec. 3 sekundes, līdz indikāciju ekrānā augšā parādās šāds teksts:
Ritināt ar < >
4. Iestatīt ar - + **Iziet ar Setup 3 sec.**
5. Taustiņu > spiediet tik bieži, līdz indikāciju displejā augšā parādās pulksteņa laika iestatījums.
6. Veiciet iestatījumu ar iestatīšanas taustiņiem + - . Ilgāk spiežot iestatīšanas taustiņus + - , vērtības mainās pa 10 minūšu soļiem.
7. Turiet taustiņu Info  Setup 3 sec. nospiestu 3 sekundes.

Ierīcē tiek saglabāta nostādītā vērtība.

Norādījums: Ja ierīcei ilgāku laiku pārtraukta strāvas padeve, pulksteņa laiks sākas no 12:00. Iestatiet pareizu laiku.

Pirmreizēja ekspluatācijas sākšana

Pirma reizi ieslēdzot trauku mazgājamo mašīnu, uzreiz parādās iestatījumi pirmreizējai ekspluatācijas sākšanai. Indikāciju ekrānā augšā **4** parādās šāds teksts:

Ritināt ar < >
Iestatīt ar - +
Iziet ar Setup 3 sec.

Apakšā dotajā tabulā norādīti pirmreizējai ekspluatācijas sākšanai nepieciešamie iestatījumi.

Iestatījumi Pirmreizēja eksploatācijas sākšana	Rūpīcas iestatījums	Informācija; nospiežot taustiņu Info
Valoda/Language	Deutsch	Valodas izvēle.
Pulksteņa laika formāts	24h	12h vai 24h.
Pulksteņa laika iestatījums	12:00	Aktuālā pulksteņa laika iestatīšana.
Ūdens cietība	°dH 13 - 16 vidēja	Pielāgošana vietējai ūdens cietībai. Izmantojot tabletēs, izvēlieties pakāpi 0.
Skaidrskalotāja pievienošana	Pakāpe 5	Skaidrskalotāja daudzums ietekmē žāvēšanu. Izmantojot tabletēs, izvēlieties pakāpi 0.
Ūdensvada pieslēgums *	Aukstais ūdens	Iespējama pievienošana pie karstā ūdens (40-60°C) vai pie aukstā ūdens (<40°C).

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Iestatījumu mainiet šādi:

1. Taustiņu **>** **11** spiediet tik bieži, līdz tiek parādīta nepieciešamā temperatūra.
 2. Veiciet iestatījumu ar iestatīšanas taustiņiem **+ -** **7**.
 3. Turiet taustiņu Info **3** nospiestu 3 sekundes.
- Ierīcē tiek saglabāta nostādītā vērtība.

Iestatījumi

Lai atvieglotu jūsu darbu, trauku mazgājamai mašīnai jau ir iepriekš ir veikti noteikti iestatījumi. Jūs varat mainīt šos rūpnīcas iestatījumus.

Iestatījumu mainiet šādi:

1. Atveriet durvis.
2. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi
3. Spiediet taustiņu Info  3 sekundes, līdz indikāciju ekrānā augšā parādās šāds teksts:
Ritināt ar < >
Iestatīt ar - +
Iziet ar Setup 3 sec.

4. Taustiņu > spiediet tik bieži, līdz parādās vajadzīgais iestatījums.
5. Veiciet iestatījumu ar iestatīšanas taustiņiem **+ -**
6. Turiet taustiņu Info  nospiestu 3 sekundes.

Ierīce tiek saglabāta nostādītā vērtība.

Jūs varat visus manītos iestatījumus atiestatīt atpakaļ uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

Norādījums: Atiestatot trauku mazgājamo mašīnu atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem, uzreiz atveras iestatījumi pirmreizējai ekspluatācijas sākšanai.

Iestatījums	Rūpnīcas iestatījums	Informācija; nospiežot taustiņu Info 
Pulksteņa laika iestatījums	12:00	Aktuālā pulksteņa laika iestatīšana.
Pulksteņa laika formāts	24h	12h vai 24h.
Laika rādījums	Pulksteņa laiks	Programmas beigu attēlojums ar indikāciju „Gatavs pēc“ vai „Gatavs plkst.“.
Valoda/Language	Deutsch	Valodas izvēle.
Ūdens cietība	°DH 13 - 16 vidēja	Ūdens cietības iestatīšana. Izmantojot tabletes, izvēlieties zemāko pakāpi.
Skaidrskalotāja pievienošana	Pakāpe 5	Skaidrskalotāja daudzums ietekmē žāvēšanu. Izmantojot tabletes, izvēlieties pakāpi 0.
Sensora iestatījums	Standarts	Netīrības noteikšana optimālam mazgāšanas rezultātam.
Papildu žāvēšana	izslēgts	Uzlabota žāvēšana, glāzēm un plastmasas traukiem.
Ūdensvada pieslēgums *	Aukstais ūdens	Iespējama pievienošana pie karstā ūdens (40-60°C) vai pēc aukstā ūdens (<40°C).
Ekonomiskā prognoze	izslēgts	Ūdens un enerģijas patēriņa attēlojums.
Auto Power Off	Pēc 1 minūtes	Ierīces automātiska izslēgšana pēc pabeigtas skalošanas.
Emotion Light *	ieslēgts	Iekšpuses apgaismojums.
Priekšējā displeja indikācija *	ieslēgts	Iespējams izvēlēties priekšējā displeja indikāciju.

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Iestatījums	Rūpnīcas iestatījums	Informācija: nospiežot taustiņu Info 
Timelight *	ieslēgts	Programmas norises laikā uz pamatnes tiek attēlotā statusa informācija.
Infolight *	ieslēgts	Lai parādītu, ka notiek skalošana tiek projicēta gaisma.
Starta programma	Eco 50°	Pēc ieslēgšanas parādās pēdējā izvēlētā programma.
Signāla skajums *	Pakāpe 2	Programmas beigu signāla skaums.
Taustiņu skajums	Pakāpe 2	Taustiņu lietošanas skaums.
Bērnu drošība *	izslēgts	Ja bērnu drošības sistēma ir ieslēgta, durvju atvēršana ir apgrūtināta.
Eco žāvēšana *	ieslēgts	Automātiska durvju atvēršana Eco programmas beigās.
Sveiciens	ieslēgts	Iespējams izvēlēties zīmola logo ieslēgšanas laikā.
Rūpnīcas iestatījums	Atiestatīt	Atjaunot ierīces rūpnīcas iestatījumus.

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Mīkstināšanas ierīce / Speciālsāls

Lai sasniegtu labus mazgāšanas rezultātus, trauku mazgājamai mašīnai nepieciešams mīksts ūdens, t.i., ūdens ar nelielu kalķu daudzumu, jo pretējā gadījumā uz traukiem un to iekšpusē izveidojas kalķu paliekas. Ūdensvada ūdeni ar cietību virs 7° dH (1,2 mmol/l) ir jāmīkstina. Tas notiek ar speciālsāls (reģenerētās sāls) palīdzību trauku mazgājamās mašīnas mīkstināšanas ierīcē. Iestatījums un līdz ar to nepieciešamās sāls daudzums ir atkarīgs no ūdensvada ūdens cietības pakāpes (sk. ūdens cietības tabulu).

Ūdens cietības tabula

Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Ierīcē nostāditā vērtība
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	vidēji	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	vidēji	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	vidēji	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	ciets	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	ciets	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	ciets	5,5 - 8,9	31 - 50

Mīkstināšanas ierīces nostādīšana

Sāls iepildes daudzumu var nostādīt no 0 līdz 50° dH. Sāls nav nepieciešama, ja nostādīšanas rādītājs ir 0-6.

Nostādiet mīkstināšanas ierīci šādi:

1. Vietējā ūdensvada stacijā uzziniet ūdens cietības grādu.
2. Nepieciešamo pakāpi skatiet ūdens cietības tabulā.
3. Atveriet durvis.
4. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1.
5. Spiediet taustiņu Info  3 3 sekundes, līdz indikāciju ekrānā augšā 4 parādās šāds teksts:
Ritināt ar < >
Iestatīt ar - +
Iziet ar Setup 3 sec.
6. Taustiņu **>** 11 spiediet tik bieži, līdz indikāciju logā augšā 4 tiek parādīta ūdens cietība.
7. Veiciet iestatījumu ar iestatīšanas taustiņiem **+ -** 7.
8. Turiet taustiņu Info  3 nospiestu 3 sekundes.
Ierīcē tiek saglabāta nostādītā vērtība.

Speciālsāls izmantošana

Tiklīdz displejā iedegas sāls papildiepildes indikācija 6 vai tas tiek norādīts priekšējā indikāciju ekrānā * 13, tad nepieciešama speciālsāls papildiepilde. Sāls iepildi vienmēr jāveic tieši pirms ierīces ieslēgšanas. Ar to tiek panākts, ka pārlījušais sāls šķidums nekavējoties tiek izskalots un korozijas iedarbība neskar skalošanas tvertni.


Uzmanību!

Tīrītājs sabojā mīkstināšanas iekārtu! Nekad neiepildiet tīrītāju speciālsāls tvertnē.

Papildiniet speciālsāli šādi:

1. Atskrūvējet savācējvertnes vāku 28.
2. Tvertni piepildiet ar ūdeni (nepieciešams tikai pirmo reizi sākot ekspluatāciju).
3. Iepildiet speciālsāli, kā parādīts attēlā (**bez speciālsāls vai tabletēm**).

Tad ūdens tiek izspiests un noplūst.



* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Tīrītāju izmantošana ar sāls komponenti

Izmantojot kombinētos tīrītājus ar sāls komponenti, tad no speciālsāli var nelietot, ja ūdens cietība nepārsniedz 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Ja ūdens cietība pārsniedz 21° dH, tad nepieciešams izmantot speciālsāli.

Izslēgt sāls iepildes indikāciju / mīkstināšanas ierīci

Ja, izmantojot kombinētos tīrītājus ar sāls komponenti, traucē sāls papildiepildes indikācija **[6]** displejā vai teksts indikāciju ekrānā augšā **[4]** (Enough salt for another x rinse cycles), tad ir iespējama indikāciju izslēgšana.

Darbība tāda pati, kā tas aprakstīts nodaļā „Mīkstināšanas ierīces nostādišana“, un nostādīt rādītāju uz **0-6**. Līdz ar to mīkstināšanas ierīce un sāls iepildes indikācija ir izslēgtas.




Skaidrskalotājs

Tiklīdz vadības panelī iedegas sāls skaidrskalotāja papildiepildes indikācija **[5]** vai tas tiek norādīts priekšējā indikāciju ekrānā * **[13]**, tad nepieciešama skaidrskalotāja papildiepilde. Lai trauki būtu bez traipiņiem, un lai panāktu glāžu spodrumu, nepieciešama skaidrskalotāja lietošana. Izmantojiet tikai sadzīves trauku mazgājamai mašīnai paredzētu skaidrskalotāju. Kombinētos tīrītājus ar skaidrskalotāja komponenti var izmantot tikai līdz 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) ūdens cietībai. Ja ūdens cietība pārsniedz 21° dH, tad nepieciešama skaidrskalotāja izmantošana.

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta


Papildiniet skaidrskalotāju šādi:

- Atveriet tvertni **[32]**, nospiezot (1) un paceļot (2) vāka uzliktni.



Iv Skaidrskalotājs

2. Iepildiet skaidrskalotāju līdz maks. atzīmei.



3. Noslēdziet vāku.
Vāks dzirdaminofiksējas.
4. Noslaukiet pārtecējušo skaidrskalotāju ar lupatu.
Tas novērsīs pārmērīgu putu veidošanos nākamajā skalošanas ciklā.

Skaidrskalotāja daudzuma nostādīšana

Skaidrskalotāja daudzumu var nostādīt no **0** līdz **6**. Nostādiet skaidrskalotāja iepildes daudzumu uz **5**, lai panāktu ļoti labus žāvēšanas rezultātus.

Skaidrskalotāja daudzumu mainiet tikai tad, ja uz traukiem palikušas svēdras vai ūdens traipi. Noregulējiet zemāku pakāpi, lai novērstu svēdras.
Noregulējiet augstāku pakāpi, lai novērstu ūdens traipus.

Šādi noregulējiet skaidrskalotāja daudzumu:

1. Atveriet durvis.
2. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi **[1]**.
3. Spiediet taustiņu Info Setup 3 sec. **[3]** 3 sekundes, līdz indikāciju ekrānā augšā **[4]** parādās šāds teksts:
Ritināt ar < >
Iestatīt ar - +
Iziet ar Setup 3 sec.
4. Taustiņu **[1]** spiediet tik bieži, līdz indikāciju logā augšā **[4]** parādās skaidrskalotāja pievienošana.
5. Veiciet iestatījumu ar iestatīšanas taustiņiem **+ - [7]**.
6. Turiet taustiņu Info Setup 3 sec. **[3]** nospiest 3 sekundes.
Ierīcē tiek saglabāta nostādītā vērtība.

Skaidrskalotāja papildiepildes indikācijas izslēgšana

Ja, izmantojot kombinētos tīrītājus ar skaidrskalotāja komponenti, traucē skaidrskalotāja indikācija **[5]** vadības panelī vai teksts priekšējā indikāciju ekrānā * **[13]** (Enough rinse aid for another x rinse cycles), tad ir iespējama indikāciju izslēgšana.

Rīkojieties tā kā tas aprakstīs nodaļā „Skaidrskalotāja daudzuma nostādīšana“ un nostādīt vērtību uz **0**. Līdz ar to skaidrskalotāja papildiepildes indikācija ir izslēgta.

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta



Nav piemēroti

- Koka galda un virtuves piederumus.
- Trauslas dekoratīvas glāzes, mākslinieciski un antīki trauki. Šie dekori nav izturīgi mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.
- Karstumneizturīgas plastmasas detaļas.
- Vara un alvas traukus.
- Traukus ar pelna, vaska, ziežu vai krāsu atstātajiem netīrumiem. Glāžu dekoriem, alumīnija un sudraba izstrādājumiem mazgāšanas procesa laikā ir nosliece uz krāsu izmaiņām un izbalēšanu. Arī daži stikla veidi (piemēram, kristāla priekšmeti) pēc daudziem skalošanas cikliem var kļūt nespodri.

Stikla un trauku bojājumi

Cēloni:

- Glāžu veids un glāžu ražošanas metodes.
- Tīritāja ķimiskais sastāvs.
- Mazgāšanas programmas ūdens temperatūra.

Ieteikums:

- Izmantojet tikai tādas glāzes un porcelānu, kurus ražotājs ir apzīmējis kā izturīgus mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.
- Izmantojet tīritāju, kuram ir traukus saudzējošs apzīmējums.
- Pēc programmas beigām pēc iespējas ātri izņemiet no trauku mazgājamās mašīnas stikla traukus un galda piederumus.


levietošana

1. Noņemiet lielas ēdienu paliekas. Iepriekšēja skalošana zem tekoša ūdens nav nepieciešama.
2. Levietojiet traukus tā, lai
 - to stāvoklis būtu stabils un tie nevarētu apgāzties.
 - visi trauki atrastos ar atvērumu uz leju.
 - trauki ar padziļinājumiem un izliekumiem atrastos slīpā pozicijā ūdens notecēšanas nodrošināšanai.
 - tie netraucētu smidzināšanas lāpstiņu [23] un [27] rotāciju.

Mašīnā nav ieteicama ļoti mazu trauku mazgāšana, jo tie var viegli izkrist no grozīem.

Augšējais trauku grozs


Izkārtojiet tases un glāzes augšējā trauku grozā [22].



* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta


Iv Trauki

Norādījums: Sekojiet, lai trauku dalas neatrastos virs tabletēs paliktņa **[24]**. Tās var noblokēt mazgāšanas līdzekļa kameras vāku **[33]**.



Apakšējais trauku grozs

Katlus un šķīvus izvietojiet apakšējā trauku grozā **[31]**.



* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta


Padoms: Ľoti netīrus traukus (katlus) jānovieto apakšējā grozā. Sakarā ar spēcīgo smidzināšanas strūklu tiek panākti labāki skalošanas rezultāti.

Padoms: Ar citiem piemēriem par optimālu trauku ievietošanas iespēju mazgājamā mašīnā, varat iepazīties mūsu tīmekļa vietnē. Tos var lejupielādēt bez maksas. Atbilstošā tīmekļa adrese atrodas šīs lietošanas pamācības mugurpusē.

Galda piederumu groziņš *

Galda piederumu groziņā * vienmēr ievietojiet galda piederumus nešķirojot ar smailajiem galiem uz leju.

Lai izvairītos no traumām, ievietojiet garus, asus priekšmetus un nažus uz nažu paliktņa *.




* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta



Galda piederumu atvilktnē *

Galda piederumus ievietojiet galda piederumu atvilktnē **[21]**, kā parādīts attēlā. Sašķirojot traukus, tiek atvieglota to izņemšana pēc mazgāšanas.

Galda piederumu atvilktni var izņemt ārā.




Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta sānu novietnes var noliekt uz leju, lai būtu vairāk vietas augstiem piederumiem. Priekšējās dzeloprindas var nolaist platāku rokturu izvietošanai.



* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Etažere *

Etažeri un vietu zem tās Jūs varat izmantot mazām tasēm un glāzēm vai lielākiem galda piederumiem, kā piem., koka karotēm vai ēdienu pasniegšanas piederumiem. Ja etažere vairs nav nepieciešama, etažeri var uzliekt uz augšu.



* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta etažeres augstumu var mainīt 3 līmeņos.

Regulējet etažeres augstumu šādi:


1. Etažeri novietojiet vertikāli un pavelciet uz augšu.
2. Etažeri nedaudz slīpi uz leju pabīdīet vēlamajā augstumā (1, 2, vai 3).
3. Nofiksējiet etažeri.
Etažere dzirdaminofiksējas.

Atvāžamie balsteņi *

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta atvāžamos balsteņus var noliekt. Jūs labāk varat savietot podus, bļodas un glāzes.


Nolieciet atvāžamos balsteņus šādi:

1. Sviru pespiediet uz priekšu (1).
2. Nolieciet atvāžamos balsteņus (2).




Nažu paliktnis *

* Atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta augšējais trauku grozs aprīkots ar nažu paliktni. Uz nažu paliktna novietojiet garus nažus un citus priekšmetus.



Sīko piederumu turētājs *

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta augšējais trauku grozs aprīkots ar sīko piederumu turētājiem. Ar sīko piedrumu turētājiem var stabili nostiprināt nelielus plastmasas piederumus.




Cepamās plāts smidzinātājgalva *

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Ar šīs smidzinātājgalvas palīdzību varat tīrīt lielas pannas vai režģus, kā arī lielus šķīvju ("gourmet" šķīvju, makaronu ēdienu šķīvju, paliekamos šķīvju).

Smidzinātājgalvu ielieciet šādi:

1. Izņemiet augšejo grozu [22].
2. Ieliecieit smidzinātājgalvu, kā parādīts attēlā, un pagrieziet pa labi. Smidzinātājgalva ir nofiksēta.



Lai smidzinātājstrūkla varētu sasniegt visas daļas, ievietojet cepamās plātis, kā parādīts attēlā (maks. 2 cepamās plātis un 2 režģus).

Norādījums: Sekojiet, lai trauku mazgājamā mašīna vienmēr tiktu darbināta ar augšejo grozu [22] vai cepamās plātis smidzinātājgalvu.

Izņemšana

Lai novērstu, ka ūdens pilieni no augšejā groza pil apakšējā grozā, ieteicams izņemt traukus vispirms no ierīces apakšējās daļas un tad – no augšejās.

Padoms: Karsti trauki ir trieciennedroši! Tādēļ laujiet pēc programmas beigām traukiem atdzist trauku mazgājamajā mašīnā, līdz Jūs varat tiem droši pieskarties.

Norādījums: Pēc programmas beigām var būt redzami ūdens pilieni ierīces korpusa iekšpusē. Tas neietekmē trauku žūšanas procesu.

Grozu augstuma nostādīšana *

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Ja nepieciešams, Jūs varat nostādīt augšejā trauku groza [22] augstumu, lai augšejā vai apakšējā grozā nodrošinātu vairāk vietas augsta izmēra traukiem.

Ierīces augstums 81,5 cm

Ar galda piererumu groziņu	Augšejais grozs	Apakšējais grozs
1. pakāpe maks. Ø	22 cm	31 cm
2. pakāpe maks. Ø	24,5 cm	27,5 cm
3. pakāpe maks. Ø	27 cm	25 cm


Ar galda piererumu atvilktni	Augšejais grozs	Apakšējais grozs
1. pakāpe maks. Ø	16 cm	31 cm
2. pakāpe maks. Ø	18,5 cm	27,5 cm
3. pakāpe maks. Ø	21 cm	25 cm

Lerīces augstums 86,5 cm

Ar galda piederumu groziņu	Augšējais grozs	Apakšējais grozs
1. pakāpe maks. ø	24 cm	34 cm
2. pakāpe maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
3. pakāpe maks. ø	29 cm	28 cm

Ar galda piederumu atvilktni	Augšējais grozs	Apakšējais grozs
1. pakāpe maks. ø	18 cm	34 cm
2. pakāpe maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
3. pakāpe maks. ø	23 cm	28 cm


Lielus šķīvju līdz 31/34* cm diametram izvietojet, kā parādīts attēlā, apakšējā trauku grozā [31].



* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Augšējais trauku grozs ar sānu svirām


- Izvelciet augšējo trauku grozu [22].
- Pieturiet augšējo trauku grozu sānos pie augšējās malas. Tas palīdzēs novērst nokrišanu, veicot nākamo soli.
- Nolaist** augšējo trauku grozu; abas sviras kreisajā un labajā pusē groza ārpusē iespiest uz iekšu. Augšējais trauku grozs nolaizas.



- Pacelt** augšējo trauku grozu; augšējo trauku grozu satvert aiz augšējās malas un pacelt.
- Pārliecinieties, vai augšējais trauku grozs abās pusēs atrodas vienādā augstumā.
- lebīdiet augšējo trauku grozu.

Augšējais trauku grozs ar augšējiem un apakšējiem rullišu pāriem.

1. Izvelciet augšējo trauku grozu [22].
2. Izņemiet augšējo trauku grozu.
3. Augšējo trauku grozu atkal uzkabīniet uz augšējiem (pakāpe 3) vai apakšējiem (pakāpe 1) rullišu pāriem.



4. Iebīdiet augšējo trauku grozu.

Tīrītājs

Trauku mazgājamā mašīnā var izmantot gan pulverveida, gan šķidru tīrītāju, bet nekādā gadījumā šķidrās ziepes.

Atkarībā no netīrumu pakāpes pulvera vai šķidrā tīrītāja dozēšanu var noteikt individuāli. Tabletes satur visiem tīrišanas uzdevumiem pietiekamu aktīvo vielu daudzumu. Moderni, iedarbīgi tīrītāji pārsvarā izmanto zemu sārmu receptūru ar fermentiem. Fermenti noārda cieti un šķidina olbaltumvielas. Krāsainu traipu (piemēram, tējas, tomātu mērces) izņemšanai parasti izmanto skābekļa bāzes balinātājus.

Norādījums: Labu mazgāšanas rezultātu sasniegšanai ievērojet norādījumus uz tīrītāja iepakojuma! Ja rodas papildu jautājumi, ieteicams vērsties pie tīrišanas līdzekļu ražotāju konsultantiem.


⚠ Brīdinājums

Traumu gūšanas un mantas bojājumu risks, neievērojot drošības norādījumus par tīrišanas un skaidrskalošanas līdzekļiem!


Vienmēr ievērojet drošības norādījumus par drošības norādījumus par tīrišanas un skaidrskalošanas līdzekļiem.

Tīrītāja iepildīšana

- Ja tīrīšanas kamera [33] ir vēl noslēgta, tad tās atvēršanai darbiniet noslēgu [34].
- Iepildiet tīrītāju sausā tīrītāja kamerā [33] (ievietojiet tabletē šķērsām, bet ne stāvus).
- Dozēšana: sk. ražotāja norādījumus uz iepakojuma. Izmantojiet tīrītāja kameras dozēšanas daļījumu. Parasti normāliem netīrumiem pietiek ar 20 ml–25 ml. Izmantojot tabletēs, ir pietiekami ar vienu tabletē.



- Aizveriet tīrītāja kameras vāku. Vāks dzirdaminofiksējas.



Tīrītāja kamera atkarībā no programmas automātiski atveras optimālajā brīdī. Pulveris vai šķidrās tīrītājs sadalās ierīcē un izšķist, tablete iekrīt tabletēs ieviešanas tvertnē un tur attiecīgajās dozās izšķist.

Padoms: Ja trauki ir tikai nedaudz netīri, parasti pietiek ar nedaudz mazāku daudzumu tīrītāja, nekā norādīts.

Piemērotus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus var iegādāties ar tiešsaistes palīdzību mūsu interneta lapā vai arī tehniskā servisa dienestā (sk. mugurpusē).

Universālie tīrītāji

Blakus standarta tīrītājiem (Solo) tiek piedāvāta vesela rinda izstrādājumu ar papildfunkcijām. Šie izstrādājumi blakus tīrītājiem satur arī skaidrskalotāju un sāls aizvietotājus (3in1 – 3 vienā) un atkarībā no kombinācijas (4in1, 5in1, – 4 vienā, 5 vienā utt.) vēl papildkomponentus, kā piem., stikla aizsardzības vai nerūsējošā tērauda spodrināšanas līdzekli. Universālie tīrītāji iedarbojas tikai līdz noteiktai cietības pakāpei (parasti 21°dH). Virs šīs robežas jāpievino sāls un skaidrskalotājs.

Līdz ko tiek izmantoti kabinētie tīrīšanas līdzekļi, notiek automātiska mazgāšanas programmas pieskaņošanās un vienmēr tiekt sasniegti vislabākie mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.

Norādījumi

- Ja pēc programmas palaides Jūs vēlaties ievietot traukus, tad **neizmantojet** tablešu ievietošanas tvertni [24] kā augšējā groza rokturi. Iespējams, ka tablete tajā jau atrodas un jus varat nonākt saskarē ar dalēji izšķidušo tabletēti.
- **Neievetojiet** sīkus priekšmetus mazgāšanai tablešu ievietošanas tvertnē [24]; ar to tiek aizkavēta tabletētes vienmērīga izšķīšana.
- Optimālus mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus var sasniegt, izmantojot solo tīrītājus savienojumā ar sāls un skaidrskalotāja atdalītu izmantošanu.

- Šajās programmās sakarā ar dažādu šķīšanas procesa intensitāti iespējama tablešu nepilnīga iedarbība, kā arī var saglabāties neizšķidušu tīrīšanas nogulšu paliekas. Šīm programmām labāk piemēroti pulveri.
- „Intensīvajā“ programmā (dažos modeļos) ir pietiekama dozēšana ar vienu tabletēti. Izmantojot pulverveida tīrītājus, var papildus nedaudz tīrītāja uzbērt uz ierīces durvīm.
- Arī tad, ja skaidrskalotāja un/vai sāls iepildes indikācija deg, izmantojot kombinētos tīrītājus, skalošanas programma darbojas nevainojami.
- Izmantojot tīrītājus ar ūdeni šķīstošu aizsargapvalku: apvalkam pieskarieties tikai ar sausām rokām un ievietojiet tīrītāju tikai pilnīgi sausā tīrītāja kamerā, citādi tas var saķept.
- Ja Jūs pārejat no kombinētiem tīrītājiem un solo tīrītājiem, tad ievērojiet, lai mīkstināšanas ierīce un skaidrskalotāja daudzums tiktu nostādīts uz pareiziem rādītājiem.
- Bioloģiskie/ekoloģiskie tīrītāji: tīrīšanas produktos ar markējumu „Bio“ vai „Öko“ (vides saudzēšanas dēļ) parasti ir mazāk aktīvo vielu vai noteiktu sastāvdaļu nav nemaz. Šāda veida produktu mazgāšanas efektivitāte reizēm var būt ierobežota.

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Informācija par atbilstošajām programmām un to izvietojumu atrodas uz Jūsu vadības paneļa.

Trauku veids	Netīrumu veids	Programma	Iespējamās papildfunkcijas	Programmas norise
katli, pannas, nejufigi trauki un galda piederumi	stipri pielipušas, piedegušas vai piekaltušas, cieti vai olbaltumu saturošas ēdienu paliekas	 /  Intensīva 70°	visas	Intensīva: Iepriekšskalošana Mazgāšana 70° Starpskalotā skalošana Skalošana 65° Žāvēšana
jaukti trauki un galda piederumi	viegli piekaltušas parastas saimniecības ēdienu paliekas	 /  Automātiska 45° - 65°	visas	Optimizēta ar sensoriem: Ar sensoru palīdzību tiek optimizēta atbilstoši netīrības pakāpei.
jaukti trauki un galda piederumi	viegli piekaltušas parastas saimniecības ēdienu paliekas	 /  Eco 50°	visas	Ekonomiskākā programma: Iepriekšskalošana Mazgāšana 50° Starpskalotā skalošana Skalošana 35° Žāvēšana
jaukti trauki un galda piederumi	viegli piekaltušas parastas saimniecības ēdienu paliekas	 /  Klusa 50°	Intensīvā zona Ar pusī trauku iepildes HygienePlus Papildu žāvēšana Spīduma žāvēšana	Optimizēts trokšņu līmenis: Iepriekšskalošana Mazgāšana 50° Starpskalotā skalošana Skalošana 35° Žāvēšana
jutīgi trauki, galda piederumi, temperatūrjutīga plastmasa un glāzes	maz pielipušas, svaigas ēdienu paliekas	 /  Stikls 40°	Intensīvā zona VarioSpeedPlus Ar pusī trauku iepildes Papildu žāvēšana Spīduma žāvēšana	Īpaši saudzējoša: Iepriekšskalošana Mazgāšana 40° Starpskalotā skalošana Skalošana 50° Žāvēšana
jaukti trauki un galda piederumi	viegli piekaltušas parastas saimniecības ēdienu paliekas	 /  Ātra 65°	Papildu žāvēšana Spīduma žāvēšana	Optimizēts laiks: Mazgāšana 65° Starpskalotā skalošana Skalošana Žāvēšana

Trauku veids	Netīrumu veids	Programma	Iespējamās papildfunkcijas	Programmas norise
jaukti trauki un galda piederumi	viegli piekaltušas parastas saimniecības ēdienu paliekas	 /   /  Īsā 60°	visas	Optimizēts laiks: Mazgāšana 60° Starpskalotā ūdensmīkstība Skalošana Žavēšana
jutīgi trauki, galda piederumi, temperatūrjurītīga plastmasa un glāzes	maz pielipušas, svaigas ēdienu paliekas	 /   /  Ātra 45°	Papildu žavēšana Spīduma žavēšana	Optimizēts laiks: Mazgāšana 45° Starpskalotā ūdensmīkstība Skalošana 50°
visi trauku veidi	auksta noskalotā ūdensmīkstība, starptīrišana	 /  lePRIEKŠSKALOTĀ ŪDENSMĪKSTĪBA	nav	Auksta noskalotā ūdensmīkstība: lePRIEKŠSKALOTĀ ŪDENSMĪKSTĪBA
-	-	 /  Mašīnas kopšana	nav	Mašīnas kopšana 70°

Programmas izvēle

Atkarībā no trauku veida un netīrības pakāpes var izvēlēties piemērotu programmu.

Norādījumi pārbaudes iestādēm

Testēšanas institūti saņem norādījumus par salīdzinošām pārbaudēm (piem., saskaņā ar EN60436).

Šajos gadījumos runa iet par testu realizēšanas noteikumiem, taču ne par patēriņa rādītāju rezultātiem.
Adresējet pieprasījums ar e-pastu: dishwasher@test-appliances.com
Jānorāda izstrādājuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD), kuri atrodas uz firmas plāksnītes **35** pie ierīces durvīm.

P+ Papildfunkcijas

* Atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta var izvēlēties dažādas papildfunkcijas [9].

Laika taupīšana (VarioSpeedPlus) *

Ar „Laika taupīšanas“ funkciju var saīsināt apm. par 20% - 66% izvēlētās mazgāšanas programmas norises laiku. Lai saīsināta laika ietvaros tiktu panākti optimāli mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti, vienlaicīgi tiek palielināts ūdens un elektrības patēriņš.

Ar 1/2 no trauku iepildes *

Ja ir maz mazgājamo trauku (piemēram, glāzes, tases, šķīvji), var ieslēgt „Ar 1/2 no trauku iepildes“. Tad tiek ietaupīts ūdens, enerģija un laiks. Mazgāšanai ieteicams tīrītāja kamerā ievietot nedaudz mazāk tīrītāja, nekā tad, kad mašīna ir pilna.

HigiēnaPlus (HygienePlus) *

Izmantojot šo funkciju, tiek paaugstināta temperatūra un tiek īpaši ilgi saglabāta, lai sasniegtu definēto dezinfekcijas rezultātu. Izmantojot šo funkciju nepārtraukti, tiek panākts paaugstināts higiēnas statuss. Šī papildfunkcija ir ideāla, piem., virtuves dēļšu vai zīdaiņu pudelīšu mazgāšanai.



Intensīvā zona *

Perfekta jauktai trauku ievietošanai. Jūs varat apakšējā grozā ievietot ļoti netīrus katlus un pannas kopā ar normāli netīriem traukiem augšējā grozā. Smidzināšanas spiediens apakšējā grozā tiek pastiprināts, mazgāšanas temperatūra nedaudz paaugstināta.



Papildu žāvēšana *

Paaugstināta temperatūra skaidrskalošanas laikā un pagarināta žāvēšanas fāze nodrošina arī plastmasas trauku labāku žāvēšanu. Enerģijas patēriņš ir nedaudz paaugstināts.



Spīduma žāvēšana *

Palielinot ūdens daudzumu skalošanas cikla laikā un pagarinot žāvēšanas fāzi, tiek novērsti traipi un uzlaboti žāvēšanas rezultāti. Enerģijas patēriņš ir nedaudz paaugstināts. Spīduma žāvēšanas funkcijai ir ieteicams skaidrskalotājs (arī izmantojot kombinētos tīrītājus).



Energy Save *

Ar funkciju „Energy Save“ (elektrības taupība) var samazināt ūdens un enerģijas patēriņu. Optimālu tīrības un žāvēšanas rezultātu sasniegšanai pagarinās darbības laiks.

Ierīces lietošana

Programmas dati

Programmas dati (patēriņa vērtības) atrodami ūsajā instrukcijā. Tie attiecas uz normāliem apstākļiem un vidējo iestatīto ūdens cietības vērtību °dH 13 - 16. Atšķirīgi ietekmējošie faktori, kā piem., ūdens temperatūra vai cauruļvada spiediens vai izraisīt novirzes.

Iestatījumu mainīšana

Lai atvieglotu ūsu darbu, trauku mazgājamai mašīnai jau ir iepriekš ir veikti noteikti iestatījumi. Jūs varat mainīt šos rūpīcas iestatījumus.

Iestatījumu mainiet šādi:

- Atveriet durvis.
- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi **[1]**.
- Spiediet taustiņu Info Setup 3 sec. **[3]** 3 sekundes, līdz indikāciju ekrānā augšā **[4]** parādās šāds teksts:
Ritināt ar < >
Iestatīt ar - +
Iziet ar Setup 3 sek.
- Taustiņu **[1]** spiediet tik bieži, līdz indikāciju loga augšdaļā **[4]** tiek parādīts vēlamais iestatījums.
- Veiciet iestatījumu ar iestatīšanas taustiņiem **+ - [7]**.
- Turiet taustiņu Info Setup 3 sec. **[3]** nospiestu 3 sekundes.

Ierīcē tiek saglabāta nostādīšana vērtība.

Padoms: Ja tiek mainīti vairāki iestatījumi, vispirms veiciet visas izmaiņas pēc kārtas. Turiet taustiņu Info Setup 3 sec. **[3]** nospiestu 3 sekundes. Līdz ar to visas iestatījumu vērtības ierīcē ir saglabātas.

Ūdens sensors *

* atkarībā no ūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Ūdens sensors ir optiska mēriņe (fotorelejs), ar kuru tiek mērīts skalošanas ūdens dulķainums.

Ūdens sensors tiek izmantots atkarībā no programmas. Ja ūdens sensors ir aktīvs, „tīru“ skalošanas ūdeni var izmantot nākamajam skalošanas posmam un samazināt ūdens patēriņu par 3 - 6 litriem. Ja ūdens ir netirāks, tas tiek izsūknēts un nomainīts pret tīru ūdeni. Automātiskajās programmās netirības pakāpei papildus tiek pielāgota temperatūra un darbības laiks.

Ceolīta žāvēšana

Brīdinājums

Apdedzināšanās risks, pieskaroties caurpūtes spraugai **[26]!**

Nekad nepieskarieties caurpūtes spraugai. Caurpūtes sprauga sakarst, un turklāt, ja tai tiek veiktas jebkādas izmaiņas, klientu servisā būs jāsedz izmaksas.

Uzmanību!

Sekojet, lai pievadīšanas atvere **[25]** būtu brīva un apakšējā trauku grozā aizmugurē virs caurpūtes spraugas **[26]** nebūtu pret temperatūru jutīgi trauki.

Ierīce aprīkota ar ceolīta tvertni. Ceolīts ir minerāls, kas saglabā mitrumu un siltumenerģiju un to var atkal atdot.

Mazgāšanas posmā šī siltumenerģija tiek izmantota minerāla žāvēšanai un skalošanas ūdens uzsildīšanai.

Žāvēšanas laikā mitrums no skalošanas nodalījuma nonāk minerālī un tiek atbrīvota siltumenerģija. Šī atbrīvotā siltumenerģija tiek izpūsta skalošanas nodalījumā ar sausu gaisu. Līdz ar to iespējama ātra un uzlabota žāvēšana.

Līdz ar to šajos procesos ļoti tiek taupīta enerģija.

Laika rādījums

Programmas darbības laika ilgums atkarājas no ūdens temperatūras, trauku daudzuma, kā arī no netīrumu pakāpes un var tikt variēts (atkarībā no izvēlētās programmas). Laika rādījumu var mainīt uz pulksteņa laiku vai stundām/minūtēm tā, lai atlikušo mazgāšanas programmas laiku indikāciju displejā parādītu „Gatavs plkst.“ (piemēram, plkst. 15:20) vai „Gatavs pēc“ (piemēram, 3 h 25 min.).

Sensora iestatījums

Programmas norise tiek optimizēta automātiskajās programmās ar sensoru palīdzību. Sensori pielāgo automātisko programmu stiprumu atkarībā no netīrumu daudzuma un veida. Sensoru jutību var iestatīt trīs pakāpēs 3 pakāpēs.

Standarts: šis iestatījums ir optimāls dažāda veida traukiem un lielam netīrumu daudzumam, bet vienlaikus taupa enerģiju un ūdeni.

Jutīgs: šis iestatījums pielāgo programmas stiprumu, ja ir neliels netīrumu daudzums, lai efektīvi notīriņu ēdienu paliekas. Enerģijas patēriņš un ūdens patēriņš tiek attiecīgi pielāgots.

Loti jutīgs: ar šo iestatījumu programmas stiprums tiek pielāgots agrūtinātiem lietošanas nosacījumiem, piemēram, stipri iekaltušiem netīrumiem. Šis iestatījums ieteicams arī tad, ja tiek izmantoti bioloģiskie vai ekoloģiskie mazgājamie līdzekļi ar maz aktīvajām vielām. Enerģijas patēriņš un ūdens patēriņš tiek attiecīgi pielāgots.

Papildu žāvēšana

Skaidrskalošana notiek ar augstāku temperatūru, un līdz ar to tiek uzlabots žāvēšanas rezultāts. Enerģijas patēriņš tad var nedaudz paaugstināties. (Uzmanīgi ar plīstošiem traukiem!) Papildu žāvēšanas funkciju iespējams ieslēgt vai izslēgt.

Ekonomiskā prognoze

Ja aktivizēta ekonomiskā prognoze, ūsu brīdi indikāciju displeja augšējā daļā parādās izvēlētās programmas vidējais ūdens un enerģijas patēriņš.

AutoPowerOff (Automātiska izslēgšanās pēc programmas beigām)

Elektroenerģijas taupīšanai trauku mazgājamajā mašīna 1 min. pēc programmas beigām tiek izslēgta. Šo iestatījumu iespējams mainīt.

Iespējamie iestatījumi ir:

- **Izslēgt:** ierīce neizslēdzas automātiski.
- **Pēc vienas minūtes:** ierīce izslēdzas pēc 1 minūtes.
- **Pēc divām stundām:** ierīce izslēdzas pēc 2 stundām.

Norādījums: Nemiet vērā, ka ar iestatījumiem "Pēc vienas minūtes" un "Pēc divām stundām" iekšējais apgaismojums ir izslēgts. Lai aktivizētu iekšējo apgaismojumu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi .

EmotionLight (iekšējais apgaismojums) *

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

EmotionLight **[20]** ir trauku mazgājamās mašīnas iekšējais apgaismojums. Iekšējo apgaismojumu iespējams ieslēgt vai izslēgt.

Norādījumi

- Atkarībā no AutoPowerOff iestatījuma iekšējais apgaismojums ir ieslēgts vai izslēgts.
- Nemiet vērā, ka ieslēgts iekšējais apgaismojums, ja durvis ir atvērtas, automātiski tiek izslēgts pēc 1 stundas.

Priekšējā displeja indikācija *

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Ir iespējama priekšējā displeja indikācijas **[13]** (programmas papildinformācija) ieslēgšana vai izslēgšana.

TimeLight (Optiska indikācija programmas norises laikā) *

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Programmas norises laikā parādās optiska indikācija (programmas papildinformācija) uz grīdas zem ierīces durvīm. Izvirzīta pamatnes balsta vai augstas iebūves gadījumā ar vienā līmenī noslēdzotu mēbeļu malu indikācija nav redzama.

Optisko indikāciju iespējams ieslēgt vai izslēgt.

Infolight *

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Programmas norises laikā uz grīdas pie ierīces pamatnes parādās gaismas punks. Ierīces durvis atveriet tikai tad, kad gaismas punkts uz grīdas vairs nav redzams. Ja durvis nav aizvērtas līdz galam, tad mirgo gaismas punkts *. Augstas iebūves gadījumā ar vienā līmenī noslēdzotu mēbeļu malu indikācija nav redzama. Infolight iespējams ieslēgt vai izslēgt.

Starta programmas mainīšana

Iestatījumu „Starta programma“ var mainīt.

Signāla skaļums *

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Par programmas beigām tiek paziņots ar akustisku signālu. Šo iestatījumu iespējams mainīt.

Taustiņu skaļums

Trauku mazgājamās mašīnas lietošanas laikā, nospiežot kādu no taustiņiem, atskan signāls. Signāla skaļumu iespējams regulēt. Ja taustiņu skaļums traucē, skaņu var izslēgt.

Bērnu drošība *

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Trauku mazgājamā mašīna ir aprīkota ar bērnu drošības sistēmu. Bērnu drošības sistēma sargā bērnus no iespējamajiem riskiem, kuri iespējami trauku mazgājamās mašīnas dēl.

Bērnu drošību iespējams ieslēgt vai izslēgt. Ja bērnu drošības sistēma ir ieslēgta, durvju atvēršana ir apgrūtināta.

Sveiciens

Ieslēdzot trauku mazgājamo mašīnu, parādās zīmola logo. Zīmola logo iespējams noņemt.

Rūpnīcas iestatījums

Iespējama visu ierīces rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

Ierīces ieslēgšana

1. Līdz galam atgrieziet ūdenskrānu.
2. Atveriet durvis.
3. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1. Lai saudzētu vidi, programma Eco 50° tiek iepriekš nostādīta pirms katras ierīces palaides. Šī programma paliek izvēlēta, ja netiek nospiests kādas citas programmas taustiņš 2.
4. Nospiediet START taustiņu 10.
5. Aizveriet durvis. Programma tiek uzsākta.

Norādījums:

Ekoloģisku iemeslu dēļ programma Eco 50° tiek iepriekš nostādīta pirms katras ierīces palaides. Tas saudzē vides resursus un arī Jūsu naudasmaku.

Programma Eco 50° ir īpaši vidi saudzējoša programma. Tā ir „standartprogramma“ saskaņā ar ES Regulu Nr. 1016/2010, kas ir visefektīvākā vidēji netīru trauku mazgāšanai, izmantojot standarta mazgāšanas ciklu, un šī veida traukiem enerģijas un ūdens patēriņa ziņā.

Laika iepriekšizvēle

Jūs varat programmas palaišanu atlikt līdz pat 24 stundām. Atkarībā no laika rādījuma iestatījuma, par programmas beigām tiek zinots ar „Gatavs pēc“ (piemēram, pēc 3 h 25 min.) vai „Gatavs plkst.“ (piemēram, plkst. 15:20).

1. Atveriet durvis.
2. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1.
3. Izvēlieties programmu 2.
4. Nospiediet laika iepriekšizvēles taustiņu 8.
5. Iestatīšanas taustiņu + - 7 spiediet tik bieži, līdz parādītais laiks atbilst jūsu vēlmēm.
6. Nospiediet START taustiņu 10, laika iepriekšizvēle ir aktivizēta.
7. Lai dzēstu laika iepriekšizvēli, spiediet START taustiņu 10 apm. 3 sekundes.
Laika iepriekšizvēle pārtraukta.
8. Aizveriet durvis.

Programmas beigas

* Programma ir pabeigta, kad indikāciju displeja augšdaļā 4 un priekšējā displeja indikācijā * 13 parādās „Gatavs“.

Programmas beigas tiek parādītas uz gāridas tai gadījumā, ja TimeLight (optiskā indikācija) ir ieslēgta un ir redzama.

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Ierīces izslēgšana

Īss laiks pēc programmas beigām:

1. Atveriet durvis.
2. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1.
3. Aizgriezt ūdens krānu (nav nepieciešams ierīcēm ar Aqua-Stop).
4. Kad trauki atdzīsuši, izņemiet tos.

Norādījums: Pēc programmas beigām pirms ierīces atvēšanas ļaujiet tai nedaudz atdzist. Ar to tiek novērsta tvaika izplūšana, kas ilglaičīgi var izraisīt iebūvēto mēbeļu bojājumus.

Programmas pārtraukšana

Uzmanību!

Ar izplešanos (pārspiedienu) ierīces durvis var atvērties un/vai ūdens var izplūst no ierīces! Ja siltā ūdens pieslēguma vai mašīnas sakaršanas laikā ierīces durvis tika atvērtas, tad vienmēr vispirms durvis uz dažām minūtēm paveriet un tad aizveriet.

1. Atveriet durvis.
2. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1. Gaismas indikācijas nodziest. Programma paliek saglabāta.
3. Programmas turpināšanai no jauna ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1.
4. Aizveriet durvis.

Programmas pārtraukšana (Reset)

1. Atveriet durvis.
 2. Turiet START taustiņu **[10]** nospiestu aptuveni 3 sekundes. Rādījums indikāciju displeja augšdaļā **[4]** un priekšējā displeja indikācijā * **[13]**: programma pārtraukta.
 3. Aizveriet durvis. Programma ilgst apm. 1 minūti. Indikāciju displeja augšdaļā parādās **[4]**: Gatavs.
 4. Atveriet durvis.
 5. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi **[1]**.
 6. Aizveriet durvis.
- * atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Programmas maiņa

Pēc START taustiņa **[10]** nospiešanas mainīt programmu nav iespējams. Programmas maiņa iespējama tikai ar programmas pārtraukšanu (Reset).



Tīrīšana un apkope

Regulāra ierīces kontrole un apkope palīdz izvairīties no kļūmēm. Ar to tiek ietaupīti naudas līdzekļi un nepatīkšanas.

Trauku mazgājamās mašīnas vispārējais stāvoklis

* Trauku mazgājamās mašīnas iekšpusē galvenokārt ir pašattīroša. Lai notīrītu nosēdumus, trauku mazgājamā mašīna noteiktos periodos automātiski izmaina programmas norisi (piemēram, palielina tīrīšanas temperatūru). Šajā programmas norisē tas izraisa lielākas patēriņa vērtības.

* Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Ja trauku mazgājamās mašīnas iekšpusē saglabājas nosēdumi, notīriet tos šādi:

1. Iepildiet tīrītāja kamerā **[33]** tīrītāju.
2. Izvēlieties programmu ar augstāko temperatūru.
3. Palaidiet programmu bez traukiem.

Brīdinājums

Veselibas apdraudējums hloru saturošu tīrītāju dēl!

Vienmēr izmantojiet hloru nesaturošus tīrītājus.

Norādījumi

- lekārtas tīrīšanai izmantojiet tikai speciāli trauku mazgājamām mašīnām piemērotus tīrītājus/iekārtas tīrītājus.
- Regulāri notīriet durvju blīvējumus ar mitru drānu un nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Tā durvju blīvējums paliks tīrs un higiēniisks.
- Ilgākas dīkstāves laikā atstājiet durvis pavērtas. Tā nevar veidoties nepatīkama smaka.
- Nekad netīriet trauku mazgājamo mašīnu ar tvaika tīrītāju. Ražotājs nav atbildīgs par iespējamiem netiešiem zaudējumiem.
- Trauku mazgājamās mašīnas priekšpusi un vadības displeju regulāri noslaukiet ar mitru drānu un nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Nelietojiet sūķus ar raupu virsmu un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Tie saskrāpē virsmu.
- Trauku mazgājamām mašīnām ar nerūsējošā tērauda priekšpusi izvairieties lietot porainās salvetes vai vairākas reizes rūpīgi nomazgājiet to pirms pirmās lietošanas. Tas novērš koroziju.

Mašīnas kopšana *

Mašīnas kopšana kopā ar parastajiem mašīnas kopšanas līdzekļiem ir trauku mazgājamās mašīnas kopšanai piemērotā programma. Nosēdumi, piemēram, tauki, un kaļķis, var izraisīt trauku mazgājamās mašīnas traucējumus. Lai izvairītos no traucējumiem un mazinātu iespējamās smakas, iesakām regulāri iztīrīt trauku mazgājamo mašīnu.

* Tiklīdz vadības displejā mirdz mašīnas kopšanas indikators vai šāds aicinājums ir redzams priekšējā displejā, veiciet mašīnas kopšanu **bez traukiem**. Pēc mašīnas kopšanas veikšanas indikators vadības displejā nodziest.

Ja trauku mazgājamai mašīnai nav atmiņas funkcijas, ievērojet lietošanas norādījumus uz mašīnas kopšanas līdzekļiem.

Norādījumi

- Ar mitru drānu iekšpusē notīriet rupjos netīrumus.
- Izpildiet programmu kopā ar mašīnas kopšanas līdzekli bez traukiem.
- Izmantojet speciālu mašīnas kopšanas līdzekli, nevis trauku tīrītāju.
- Ievērojiet drošības norādījumus un lietošanas norādījumus uz mašīnas kopšanas līdzekļu iepakojuma.
- * Pēc trim skalošanas cikliem indikators vadības displejā automātiski nodziest, pat ja nav veikta mašīnas kopšana.

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Speciālā sāls un skaidrskalotājs

Tiklīdz vadības paneļa displejā iedegas sāls un/vai skaidrskalotāja papildiepildes indikācijas □6 un □5, un tas tiek norādīts priekšējā indikāciju ekrānā* □13, iepildiet tos.

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta



Sieti

Sieti □29 pasargā sūknī no rupjiem netīrumiem skalošanas ūdenī. Sie netīrumi dažkārt var nosprostot sietus.

Sietu sistēma sastāv no viena

- rupjā sieta
- plakanā smalkā sieta
- mikrosieta

1. Pēc katras skalošanas pārbaudīt, vai sietā nav paliekas.
2. Sieta cilindru atskrūvējiet, kā parādīts attēlā, un izņemiet sietu sistēmu.




3. Izņemiet iespējamās paliekas un sietus izskalojiet zem tekoša ūdens.
4. Sietu sistēmu atkal iemontējiet apgrieztā secībā un sekojiet, lai pēc aizvēršanas bultiņu atzīmes atrastos viena otrai pretī.

Smidzināšanas lāpstiņas

Kaļķis un netīrumi skalošanas ūdenī var nosprostot smidzināšanas lāpstiņu [23] un [27] sprauslas un gultņus.

1. Pārbaudiet, vai smidzināšanas lāpstiņu smidzināšanas sprauslas nav aizsprostotas.
2. Noskrūvēt augšējo smidzināšanas lāpstiņu [23] (1) un noņemt virzienā uz leju (2).
3. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu [27] noņemt virzienā uz augšu.



4. Smidzināšanas lāpstiņas iztīriet zem tekoša ūdens.
5. Smidzināšanas lāpstiņas atkal nifiksējet vai pieskrūvējet.



Kā rīkoties bojājuma gadījumā?

Balstoties uz pieredzi, daudzus traucējumus, kuri rodas ikdienā, ierīci darbinot, var novērst pašu spēkiem. Tas nodrošina mašīnas ātru darbības atsākšanu. Sekojošajā pārskatā Jūs atradīsiet iespējamos izlešanas no ierindas cēloņus un derīgus norādījumus, kuri palīdzēs tos novērst.

Norādījums: Ja ierīce trauku mazgāšanas laikā neizprotamu iemeslu dēļ apstājas vai to nevar ieslēgt, tad izpildiet vispirms programmas pārtraukšanas funkciju (Reset) → "Ierīces lietošana" 31. lappusē.

⚠ Brīdinājums

Nelietpratīgi veicot remontu vai neizmantojot oriģinālās rezerves detaļas, iespējami būtiski bojājumi un apdraudējums lietotājam!

Remonta veikšanu vienmēr uzticiet profesionāliem. Ja nepieciešams nomainīt kādu detaļu, vienmēr izmantojiet oriģinālās detaļas.

Traucējuma paziņojums

Daži traucējumi tiek minēti indikāciju ekrāna augšdaļā [4] un priekšējā indikāciju ekrānā* [13] un tiek piedāvāta iespējamā palīdzība (piem., aizsērējusi sietu sistēma (E22) → jātīra sieti).

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Kanalizācijas sūknis

Lielas ēdienu atliekas vai svešķermeņi, kuri ir palikuši sietos, var aizsprostot kanalizācijas sūknī. Skalošanas ūdens tad sakrājas virs sieta.

Brīdinājums

Sagriešanās risks!


Asi un smaili priekšmeti vai stikla lauskas var nobloķēt kanalizācijas sūknī.

Svešķermeņus vienmēr izņemiet uzmanīgi.


Kanalizācijas sūknī tīriet šādi:

1. Atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no strāvas tīkla.
2. Izņemiet augšējo [22] un apakšējo [31] grozu.
3. Izņemiet sietus [29].
4. Izsmelet ūdeni, ja nepieciešams, izmantojiet sūkli.
5. Ar karotes palīdzību (kā parādīts attēlā) izceliet sūkņa vāku. Satveriet sūkņa vāku aiz pārsedzes un paceliet slīpi uz iekšpusi (1).

Noņemiet visu vāku.




6. Pārbaudiet svešķermeņu uzkrāšanos spārnu ratā un, ja nepieciešams, notīriet.
7. Novietojiet sūkņa vāku iepriekšējā pozīcijā (2) unnofiksējiet, nospiežot uz leju (3).



8. Ievietojiet sietus.
9. No jauna ievietojiet grozus.

Traucējumu tabula


Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Deg kļūdas kods E: 18.	Salocijusies ieplūdes šķūtene. Aizgriezts ūdenskrāns. Ūdenskrāns bloķēts vai pārkalkojies.	Iztaisnojiet ieplūdes šķūtenu. Atveriet ūdensspadeves krānu. Atveriet ūdensspadeves krānu. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens caurplūdes daudzumam jāsasniedz min. 10 l/min.
	Aizsērējis ūdens paderves siets.	Izslēdziet ierīci un atvienojiet ierīces kontaktdakšu. Aizgrieziet ūdenskrānu. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.
		
		Notīriet ieplūdes šķūtenes sietu. No jauna pieskrūvējiet ūdens pieslēgumu. Pārbaudiet blīvumu. No jauna nodrošiniet strāvas padevi. Ieslēdziet ierīci.
Deg kļūdas kods E: 07.	Pievadīšanas atveri (iekšpusē ierīces labajā pusē) aizsedz trauki.	Traukus ielieciet tā, lai pievadīšanas atvere būtu brīva.
Deg kļūdas kods E: 12.	Apkalkojies vai netirs sildelementi.	Veiciet mašīnas tīrišanu ar mašīnu kopšanas vai atkalkošanas līdzekli. Trauku mazgājamo mašīni lietojiet kopā ar mikstināšanas iekārtu un pārbaudiet iestatījumu. → "Mikstināšanas ierīce/Speciālsāls" 15. lappusē
Mirdz kļūdas kods E: 14.	Ūdens aizsardzības sistēma aktivizēta.	Aizgrieziet ūdens krānu.
Mirdz kļūdas kods E: 15.		Piezvaniet tehniskā servisa dienestam un nosauciet kļūdas kodu.
Mirdz kļūdas kods E: 16.	Pastāvīga ūdens padeve.	
Deg kļūdas kods E: 22.	Sieti [29] netīri vai aizsērējuši.	Tīriet sieti. → "Sieti" 38. lappusē

* Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Iv Kā rīkoties bojājuma gadījumā?

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Deg kļūdas kods E:24.	Aizsērējusi vai salocījusies noteķšķutene.	Instalējot šķūteni, ievērojet, lai tā būtu bez locījumiem, ja nepieciešams noņemiet atlīkumus.
Deg kļūdas kods E:25.	Sifona pieslēgums ir vēl noslēgts.	Pārbaudiet sifona pieslēgumu, ja nepieciešams, atveriet.
	Valīgs kanalizācijas sūkņa vāks.	Pareizi iefiksējiet vāku. → "Kanalizācijas sūknis" 40. lappusē
	Bloķēts kanalizācijas sūknis vai kanalizācijas sūkņa vāks nav iefiksējies.	Tiriet sūknī un pareizi iefiksējiet vāku. → "Kanalizācijas sūknis" 40. lappusē
Deg kļūdas kods E:27.	Pārāk zems tīkla spriegums.	Tas nav ierīces defekts, lieciet pārbaudīt tīkla spriegumu un elektroinstalāciju.
Ciparu indikācijā parādās cits kļūdas kods. (E:01 līdz E:30)	Iespējams, ka tas ir tehnisks bojājums.	Izslēdziet ierīcies ar IESL/IZSL slēdzi [1] . Pēc neilga laika no jauna palaidiet ierīci. Ja problēma atkārtojas no jauna, tad noslēdziet ūdenskrānu, izvelciet tīkla kontaktdiskšu. Piezvaniet tehniskā servisa dienestam un nosauciet kļūdas kodu.
Deg sāls papildiepildes [6] un/vai skaidrskalotāja indikācija [5] .	Trūkst skaidrskalotāja.	Iepildiet skaidrskalotāju.
	Trūkst sāls.	Iepildiet speciālsāli.
	Sensors neatpazīst sāls tabletes.	Izmantojiet citu speciālsāli.
Sāls papildiepildes [6] un/vai skaidrskalotāja indikācija [5] nedeg.	Izslēgta papildiepildes indikācija.	Aktivēšana/deaktivēšana (nodalu Mīkstināšanas ierīce/Speciālā sāls → 15 lpp. vai Skaidrskalotājs → 17 lpp.).
	Ir vēl pietiekams speciālās sāls/skaidrskalotāja daudzums.	Pārbaudiet papildiepildes indikāciju, iepildes līmenus.
Mirdz mašīnas kopšanas indikators.*	Ieteicams veikt mašīnas kopšanu.	Veiciet mašīnas kopšanu bez traukiem ar speciālu mašīnas kopšanas līdzekli. Pēc 3 skalošanas cikliem indikators automātiski nodziest, neveicot mašīnas kopšanu.
Pēc programmas beigām ūdens paliek mašīnā.	Aizsērējusi sietu sistēma vai zona zem sietiem [29] .	Tiriet sietus un zonu zem tiem.
	Programma vēl nav pabeigta.	Nogaidiet programmas beigas vai atiestatiet ierīci.

* Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Trauki nav sausi.	Savācējvertnē nav vai ir maz skaidrskalotāja.	Iepildiet skaidrskalotāju.
	Tika izvēlēta programma bez žāvēšanas.	Izvēlieties programmu ar žāvēšanu. → "Programmu pārskats" 28. lappusē
	Ūdens sakrāšanās trauku un galda piederumu padziļinājumos.	Ievietojot ievērojiet trauku slīpumu, attiecīgos traukus ievietojiet pēc iespējas slīpi.
		
	Izmantotajam kombinētajam tīritājam ir slikta žāvēšanas jauda.	Izmantojiet citu universālo tīritāju ar labāku žāvēšanas efektivitāti. Skaidrskalotāja papildizmantošana paaugstina žāvēšanas efektivitāti.
	Nav aktivēta papildu žāvēšana žāvēšanas pastiprināšanai.	Aktivizējiet papildu žāvēšanu. → "Ierīces lietošana" 31. lappusē
	Trauki tika izņemti par agru vai žāvēšanas process vēl nebija pabeigts.	Nogaidiet programmas beigas jeb izņemiet traukus tikai 30 min pēc programmas beigām.
	Izmantotajam ekoloģiskajam skaidrskalotājam ir ierobežota žāvēšanas efektivitāte.	Izmantojiet firmu skaidrskalotājus. Ekoloģiskajiem līdzekļiem var būt ierobežota efektivitāte.
Plastmasas trauki nav sausi.	Speciālas plastmasas īpašības.	Plastmasai ir neliela siltuma saglabāšanas spēja un tādēļ tā zūst sliktāk.
Galda piederumi nav sausi.	Galda piederumi tika slikti sakārtoti galda piederumu groziņā.	Ja iespējams, ievietojiet galda piederumus atsevišķi pa vienam, izvairieties no saskaršanās.
	Galda piederumi tika slikti sakārtoti galda piederumu atvilktnē.	Ievietojiet galda piederumus pareizi un pēc iespējas atstatus vienu no otra.
Ierīces iekšējās sienas pēc skalošanas cikla ir mitras.	Tas nav ierīces defekts.	Pamatojoties uz „gaisa kondensācijas žāvēšanas“ žāvēšanas principu, ūdens pilieni tvertnē ir fizikāli nosacīti un vēlamī. Gaisa mitrums kondensejās pie trauku mazgājamās mašīnas iekšējām sienām, noteik un tiek izsūknēts.

* Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Iv Kā rīkoties bojājuma gadījumā?

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Ēdienu atliekas uz traukiem.	Trauki ievietoti pārāk cieši, trauku grozs pārpildīts.	levietojet traukus tā, lai tiem būtu pietiekami vietas un smidzināšanas strūklas varētu sasniegt to virsmas. Izvairieties no saskaršanās.
Aizkavēta smidzināšanas lāpstīņu griešanās.	Aizsērējušas smidzināšanas lāpstīņu sprauslas.	levietojet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstīņu rotācija netiktu traucēta.
Netīri sieti [29].	Tiriet smidzināšanas lāpstīnu sprauslas. → "Tirišana un apkope" 36. lappusē	Tiriet sieti. → "Tirišana un apkope" 36. lappusē
Sieti [29] ievietoti nepareizi un/vai nav iefiksējusies.		levietojet sietus pareizi un iefiksējiet.
Pārāk vāja mazgāšanas programma.		Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu. Paaugstiniet sensoru jutību. → "Sensora iestatījums" 32. lappusē
Trauki iepriekš tika pārāk labi notīrīti, tādēļ sensorika nosaka vājāku programmas norisi. Grūti notīrāmus netīrumus daļēji nevar likvidēt.		Trauki iepriekš nav jāmazgā. Nonemiet tikai lielus ēdienu atlikumus. Paaugstiniet sensoru jutību. → "Sensora iestatījums" 32. lappusē Ieteicamā programma Eco 50° (ekonomiskā) vai intensīvā.
Augsti, šauri trauki stūru zonās netiek pietiekami labi mazgāti.		Augstus, šaurus traukus neievietojiet stūru zonās un arī pārāk slīpi.
Augšējais grozs [22] labajā un kreisajā pusē nav nostādīts vienādā augstumā.		Nostādīet augšējo grozu ar sānu svirām vienādā augstumā.

* Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Tīrišanas pārpalikumi	<p>Tīrišanas kameras vāku [33] bloķē trauki, tādēļ vāku pilnībā nevar atvērt.</p> <p>Tīritāja kameras vāku [33] bloķē tablete.</p> <p>Izmantojiet tabletes ātrajā vai īsajā programmā. Tīritāja šķišanas laiks izvēlētajā īsajā programmā netiek sasniegts.</p> <p>Tīrišanas iedarbība un šķišanas īpašības samazinās, ilgāk uzglabājot vai, ja tīritājs ir stipri kunkulains.</p>	<p>Trauku dajas nedrīkst atrasties virs tabletēs paliktņa [24]. Tās var nobloķēt tīritāja kameras vāku, un tas neatvērsies līdz galam. → "Augšējais trauku grozs" 19. lappuse Nelieciet traukus vai smaržvielas tablešu ieviestošanas tvertnē.</p> <p>Tablete jāievieto šķērsām un nevis stāvus.</p> <p>Pārāk ilgs ātrās vai īsās programmas tablešu šķišanas laiks. Izmantojiet tīrišanas pulveri vai spēcīgāku programmu.</p> <p>Nomainiet tīritāju.</p>
Ūdenstraipi uz plastmasas traukiem.	Traipu veidošanās uz plastmasas virsmas fizikāli nav novēršama. Pēc nožūšanas ir redzami ūdens traipi.	Izmantojiet spēcīgāku programmu (ielāka ūdens maiņa). Ievietojot ievērojiet trauku slīpuma stāvokli. Izmantojiet skaidrskalotāju. Ja nepieciešams, paaugstiniet mīkstināšanas nostādījumu.
Noslaukāmi vai ūdenī šķistoši aplikumi tvertnē vai uz durvīm.	<p>Tīritāja sastāvvielas nogulsnējas. Šos aplikumus parasti nevar likvidēt kīmiski (ierīces tīritāji, ...).</p> <p>Ja uz tvertnes pamata izveidojas „balti aplikumi”, mīkstināšanas ierīce ir nostādīta uz robežvērtību.</p> <p>Nav aizgriezts sāls tvertnes vāks [28].</p> <p>Attiecas tikai uz glāzēm: glāžu korozijas sākumu var noslaucīt tikai šķietami.</p>	<p>Nomainiet tīritāja marku. Tīriet ierīci mehāniski.</p> <p>Paaugstiniet mīkstināšanas nostādījumu un, ja nepieciešams, nomainiet tīritāju.</p> <p>Pareizi aizgrieziet sāls tvertnes vāku.</p> <p>Sk. „Glāžu un trauku bojājumi“ → 19 lpp..</p>

* Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Iv Kā rīkoties bojājuma gadījumā?

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Balti, grūti noņemami aplikumi uz traukiem, tvertnēm vai durvīm.	Tīritāja sastāvvielas nogulsnējas. Šos aplikumus parasti nevar likvidēt kīmiski (ierīces tīritāji, ...).	Nomainiet tīritāja marku. Tīriet ierīci mehāniski.
	Nepareizi nostādīts cietības diapazons vai ūdens cietība ir augstāka par 50°dH (8,9 mmol/l).	Nostādjet mīkstināšanas iekārtu saskaņā ar lietošanas pamācības norādījumiem vai iepildet sāli.
	3 in 1 (trīs vienā) tīritājs vai Bio/Öko (bioloģiski/ekoloģiskais) tīritājs nav pietiekami iedarbīgs.	Nostādjet mīkstināšanas iekārtu saskaņā ar lietošanas pamācības norādījumiem vai atsevišķi izmantojiet palīglīdzekļus (firmas tīritāju, sāli, skaidrskalotāju).
	Nepietiekama tīritāja dozēšana.	Palieliniet tīritāja devu vai nomainiet tīritāju.
	Tika izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.	Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu.
Uz traukiem tējas vai lūpukrāsas paliekas.	Pārāk zema skalošanas temperatūra.	Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.
	Par maz tīritāja vai tīritājs nav piemērots.	Iepildiet piemērotu tīritāju ar pareizu dozēšanu.
	Trauki tika pārāk labi iepriekš notīri, un tādēļ sensorika nosaka vājāku programmas norisi. Grūti notīrāmus netīrumus daļēji nevar likvidēt.	Trauki iepriekš nav jāmazgā. Noņemiet tikai lielus ēdienu atlikumus. Paaugstiniet sensoru jutību. → "Sensora iestatījums" 32. lappusē Programmas ieteikums Eco 50° (ekonomiskā)
Ierīcē un uz nerūsējošā tērauda traukiem krāsaini (zili, dzelteni, brūni), grūti noņemami aplikumi.	Slāņu veidojumi no dārzenū (piem., kāpostu, selerijas, kartupelu, makaronu...) vai ūdensvada ūdens (piem., mangāna) sastāvdalām.	Daļēji var likvidēt ar mašīnas tīritāju vai mehānisko tīrišanu. Aplikumi nav kaitīgi veselībai.
	Slāņu veidojumi no metāla sastāvdalām uz sudraba vai alumīnija traukiem.	Daļēji var likvidēt ar mašīnas tīritāju vai mehānisko tīrišanu.
Krāsaini (dzelteni, oranži, brūni) viegli nonemami aplikumi ieksējā korpusā (galvenokārt pamatnes daļā).	Slāņu veidojumi no ēdienu atlikumu sastāvdalām un ūdensvada ūdens (kalķa), „ziepjveidīgi“.	Pārbaudiet mīkstināšanas iekārtas darbību (speciālsāls iepilde) jeb, izmantojot kombinētos tīritājus (tabletes), aktivējiet mīkstināšanu. → "Mīkstināšanas ierīce/Speciālsāls" 15. lappusē
Plastmasas detalju sakrāsošanās ierīces iekšpusē.	Plastmasas detaljas iekšpusē trauku mazgājamās mašīnas kalpošanas laikā var sakrāsoties.	Sakrāsošanās ir normāla, un tā neietekmē trauku mazgājamās mašīnas darbību.

* Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Krāsu izmaiņas uz plastmasas traukiem.	Pārāk zema skalošanas temperatūra.	Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.
Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.	Trauki tika pārāk labi iepriekš notīrti, un tādēļ sensorika nosaka vājāku programmas norisi. Grūti notīramus netīrumus daļēji nevar likvidēt.	Trauki iepriekš nav jāmazgā. Noņemiet tikai lielus ēdienu atlikumus. Paaugstiniet sensoru jutību. → "Sensora iestatījums" 32. lappusē Programmas ieteikums Eco 50° (ekonomiskā)
Iesākusies vai jau iestājusies neatgriezeniska glāžu nespodrība.	Par daudz skaidrskalotāja. Nav iepildīts skaidrskalotājs vai nostādījums ir par zemu. Tīrītāja paliekas programmas nodalā Skaidrskalošana. Ar traukiem bloķēts tīrīšanas kameras vāks (vāks pilnībā neatveras). Trauki tika pārāk labi iepriekš notīrti, un tādēļ sensorika nosaka vājāku programmas norisi. Grūti notīramus netīrumus daļēji nevar likvidēt.	Nostādīet skaidrskalotāja daudzumu uz zemāku pakāpi. Iepildīt skaidrskalotāju un pārbaudiet devu (ieteicama 4.-5. pakāpe). Trauki nedrīkst bloķēt tīrīšanas kameras vāku. Nelieciet traukus vai smaržvielas tablešu ievietošanas tvertnē. Trauki iepriekš nav jāmazgā. Noņemiet tikai lielus ēdienu atlikumus. Paaugstiniet sensoru jutību. → "Sensora iestatījums" 32. lappusē Programmas ieteikums Eco 50° (ekonomiskā)
Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā, bet tikai piemērotas trauku mazgājamai mašīnai.	Izmantojiet mazgāšanai trauku mašīnā izturīgas glāzes. Izvairieties no ilgas tvaika fāzes (dīgstāves pēc mazgāšanas beigām). Izvēlieties zemākas temperatūras skalošanas ciklu. Nostādīet mīkstināšanas iekārtu atbilstoši ūdens cietībai (ja nepieciešams, vienu pakāpi zemāk). Izmantojiet tīrītāju ar stikla aizsargkomponenti.	

* Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Iv Kā rīkoties bojājuma gadījumā?

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Rūsa uz galda piederumiem.	Galda piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeni.	Izmantojiet korozijizturīgus galda piederumus.
	Galda piederumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūsējošām detaļām (katlu rokturi, bojāti trauku grozīji utt.).	Nemazgājiet rūsējošus traukus.
	Pārāk augsts skalošanas ūdens sāls saturs, jo sāls tvertnes vāks netika cieši aizgriezts vai iepildot sali, tika pārbērta sāls	Stingri noslēdziet sāls tvertnes vāku vai noņemiet izbirušo sali.
Ierīce nav ieslēdzama vai nav lietojama.	Darbības atteice.	Atvienojiet ierīci no elektrotīkla; izvelciet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātājus. Pagaidiet vismaz 5 sekundes, tad pievienojiet ierīci pie elektrotīkla.
Ierīce nesāk darboties.	Bojāts dzīvokļa drošinātājs. Nav iespraupts tīkla kabelis.	Pārbaudiet drošinātāju. Pārbaudiet, vai tīkla kabelis ir iesprausts līdz galam ierīces mugurpusē un kontaktligzdā. Pārbaudiet, vai kontaktligzda darbojas.
	Nav pareizi noslēgtas ierīces durvis.	Aizveriet durvis.
Programma tiek palaista automātiski.	Netika nogaidītas programmas beigas.	Atiestatiet ierīci izejas pozīcijā.
Durvīs var atvērt tikai ar piepūli.	Aktivēta bērnu drošības sistēma.	Deaktivējiet bērnu drošības sistēmu.
Nevar aizvērt durvis.	Durvju slēdzene ir pagriezusies. Sakarā ar iebūvi traucēta durvju aizvēršana.	Aizveriet durvis ar paaugstinātu spēku pielietojumu. Pārbaudiet ierīces iebūvi: durvis vai piebūves detaļas aizverot nedrīkst atsisties.
Nevar aizvērt tīrišanas kameras vāku.	Tīrišanu kameru vai vāka vadotni bloķē salipuši tīritāja atlīkumi.	Noņemiet tīritāja atlīkumus.
Tīritāja atlīkumi tīritāja kameral [33] vai tablešu ievietošanas tvertnē [24].	Trauki bloķē smidzināšanas lāpstiņas, tādēļ tīritājs netiek izskalots. Iepildes laikā tīrišanas kamera bija mitra.	Pārliecinieties, vai ir nodrošināta smidzināšanas lāpstiņu brīva rotācija. Iplildiet tīritāju tikai sausā tīritāja kameral.

* Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta


Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Ierīce apstājas programmas laikā vai programma tiek pārtraukta.	Durvis nav aizvērtas līdz galam. Nelieciet traukus vai smaržvielas tablešu ievietošanas tvertnē. Augšējais grozs tiek spiests pret durvju iekšpusi un traucē drošu durvju aizvēršanu.	Aizveriet durvis. Pārbaudiet, vai mugursiena neatduras piem., pret kontaktlīgzdzu vai nedemontētu šķūtenes turētāju.
Iepildes ventili izraisa sitienu troksni.	Pārtraukta strāvas un/vai ūdens padeve.	Atjaunojet strāvas un/vai ūdens padevi.
Sitoši vai klaboši trokšņi.	Atkarīgs no mājas instalācijas, tas nav ierīces defekts. Bez iedarbības uz ierīces darbību.	Palīdzība nav iespējama.
Sitoši vai klaboši trokšņi.	Smidzināšanas lāpstiņa atsitas pret traukiem, jo trauki nav pareizi ievietoti.	Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstiņas neatsistos pret traukiem.
	Ievietojot nelielu trauku daudzumu, ūdens strūklas saskaras tieši ar skalošanas tvertni.	Ievietojot lielāku trauku daudzumu vai izvietojiet mašīnā traukus vienmērīgi.
Neparasta putu veidošanās.	Viegli trauki mazgāšanas laikā kustas.	Ievietojot vieglus traukus, nodrošiniet to stabilitāti.
	Roku mazgāšanas līdzeklis skaidrskalotāja savācējvertnē.	Skaidrskalotāja savācējvertni nekavējoties piepildiet ar skaidrskalotāju.
Pārlījis skaidrskalotājs.		Noslaukiet skaidrskalotāju ar lupatu.

* Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta



Klientu serviss

Ja Jums neizdodas traucējumus novērst, tad lūdzu griezieties Jūsu tehniskā servisa dienestā. Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu, arī lai novērstu nevajadzīgu tehnika izsaukšanu. Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktātā Jūs atradīsiet šīs lietošanas pamācības mugurpusē vai pielikumā esošajā tehniskā servisa dienestu sarakstā. Piezvanot norādīet lūdzu izstrādājuma numuru (E-Nr. = 1) un izgatavošanas numuru (FD = 2), kuri atrodas uz rūpnīcas plāksnītes [35] pie ierīces durvīm.



Uzticeties ražotāja kompetencei.
Vērsieties pie mums. Līdz ar to Jūs pārliecināsieties, ka remontdarbus izpilda apmācīts servisa tehniku personāls, kurš ir nodrošināts ar oriģinālām rezerves daļām, paredzētām Jūsu saimniecības ierīcēm.



Uzstādīšana un pieslēgšana

Lai nodrošinātu noteikumiem atbilstošu ierīces darbību, nepieciešama trauku mazgājamās mašīnas pareiza pieslēgšana. Ieplūdes un izplūdes datiem, kā arī elektropieslēguma rādītājiem, jāatbilst nepieciešamajām prasībām, kuras tiek sniegtas sekojošā aprakstā un montāžas pamācībā.

Veicot montāžu, ievērojet darbības norises secību:

1. Pārbaude piegādes laikā
2. Uzstādīšana
3. Kanalizācijas pieslēgums
4. Dzeramā ūdens pieslēgums
5. Elektropieslēgums

Piegādes komplekts

Ja konstatējat bojājumus, vērsieties pie pārdevēja, no kura iegādājties ierīci, vai klientu apkalpošanas dienestā.

- Trauku mazgājamā mašīna
- Lietošanas pamācība
- Montāžas pamācība
- Īsa lietošanas pamācība*
- Garantija*
- Montāžas materiāls
- Tvaika aizsargvāks*
- Gumijas priekšauts*
- Tīkla kabelis

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Drošības tehnikas noteikumi

Ievērojet drošības tehnikas norādījumus nodaļā → "Instalējot" 6. lappusē.

Piegāde

Rūpnīcā ir rūpīgi pārbaudīta jūsu trauku mazgājamās mašīnas nevainojama darbība. Pēc pārbaudes palikuši nelieli ūdens plankumi. Tie pazudīs pēc pirmās skalošanas.

Tehniskie dati

- **Svars:**
Maksimāli 60 kg.
- **Spriegums:**
220–240 V, 50 Hz vai 60 Hz
- **Kopējā patēriņamā jauda:**
2000 - 2400 W.
- **Drošinātājs:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Patēriņamā jauda:**
izslēgts stāvoklis (Po)* 0,50 W.
neizslēgts stāvoklis (gatavs)
(PI)* 0,50 W.
*saskaņā ar Regulām (ES) Nr.
1016/2010 un 1059/2010.
Papildu funkcijas un iestatījumi var
palielināt jaudas patēriņu.
- **Ūdens spiediens:**
vismaz 0,05 MPa (0,5 bārs),
maksimāli 1 MPa (10 bāri).
Ja ir lielāks ūdens spiediens:
uzstādīet spiediena regulatoru.
- **Padeves daudzums:**
Minimāli 10 litru/minūtē.
- **Ūdens temperatūra:**
Aukstais ūdens.
Siltais ūdens:
maksimālā temperatūra 60 °C.
- **Ietilpība:**
12 -15 ēdamgalda piederumi
(atkarībā no jūsu trauku mazgājamās
mašīnas aprīkojuma varianta).

Uzstādīšana

Nepieciešamos montāžas izmērus skatīt montāžas pamācībā. Ierīci nolīmēnojiet horizontāli ar regulējamo kāju palīdzību. Sekojiet, lai tā stāvētu stabili.

- Apakšā pabūvētās vai iebūvētās ierīces, kuras tiks uzstādītas kā atsevišķi stāvošas ierīces, jānodrošina pret apgāšanos, piemēram, pieskrūvējot pie sienas vai uzstādot zem vienlaiku darba virsmas, kas saskrūvēta ar blakus esošajiem skapišiem.
- Ierīci var bezproblemātiski iebūvēt virtuves mēbeļu rindā starp koka vai sintētiskā materiāla sienām.

Kanalizācijas pieslēgums

1. Nepieciešamos darba posmus skatīt montāžas pamācībā un, ja nepieciešams uzmontēt sifonu ar izplūdes īscauruli.
2. Notekūdens šķūteni, izmantojot pievienotās detaļas, pievienot sifona izplūdes īscaurulei.
Sekojiet, lai izplūdes šķūtene netiktu salocīta, saspiesta vai savīta un lai notekūdens izplūdei netraucētu nekādi vāciņi!

Dzeramā ūdens pieslēgums

1. Dzeramā ūdens pieslēgumu atbilstoši montāžas pamācībai pieslēgt ūdens krānam, izmantojot pievienotās detaļas.
Sekojiet, lai dzeramā ūdens pieslēgums netiku salocīts, saspiests vai savīts.
2. Nomainot ierīci, vienmēr jāizmanto jauna ūdens ieplūdes šķūtene.

Ūdens spiediens:

vismaz 0,05 MPa (0,5 bārs), maksimāli 1 MPa (10 bāri).

Ja ir lielāks ūdens spiediens: uzstādīet spiediena regulatoru.

Padeves daudzums:

Minimāli 10 litru/minūtē.

Ūdens temperatūra:

Aukstais ūdens.

Siltais ūdens:

maksimālā temperatūra 60 °C.

Siltā ūdens pieslēgums *

* atkarībā no jūsu trauku mazgājamās mašīnas aprīkojuma varianta

Trauku mazgājamo mašīnu var pieslēgt pie aukstā vai siltā ūdens līdz maks.

60 °C. Pieslēgums pie siltā ūdens ir ieteicams, ja Jūsu rīcībā ir enerģiski izdevīgs siltā ūdens sildītājs un

piemērota instalācija, piem., solāriekkārtas ar cirkulācijas vads.

Pateicoties tam, tiek taupīta elektroenerģija un laiks. Ar iestatījumu „Siltais ūdens“ varat optimāli iestatīt savu ierīci uz siltā ūdens režīmu. Šādā gadījumā ir ieteicama vismaz 40 °C un maksimāli 60 °C ūdens temperatūra (ieplūstošā ūdens temperatūra).

Pieslēgums pie siltā ūdens nav ieteicams, ja ūdens tiek sagatavots elektroboilerī.

Noregulējuma izmaiņšanai:

1. Atveriet durvis.
2. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1.
3. Spiediet taustiņu Info  3 sekundes, līdz indikāciju ekrānā augšā 4 parādās šāds teksts:
Ritināt ar < >
Iestatīt ar - +
Iziet ar Setup 3 sec.
4. Taustiņu > 11 spiediet tik bieži, līdz indikāciju displeja augšdaļā 4 tiek parādīts ūdens pieslēgums.
5. Veiciet iestatījumu ar iestatīšanas taustiņiem **+ -** 7.
6. Turiet taustiņu Info  3 nospiestu 3 sekundes.
Ierīcē tiek saglabāta nostādīšana vērtība.

Elektropieslēgums

- Pieslēdziet ierīci tikai pie 220 V līdz 240 V maiņsprieguma un 50 Hz vai 60 Hz diapazonā pie atbilstoši noteikumiem instalētas kontaktligzdas ar aizsargsavienojumu. Nepieciešamos drošinātajus skatīt datu plāksnītē [35].
- Kontaktligzdai jāatrodas ierīces tuvumā un arī pēc iebūves jābūt brīvi pieejamai. Ja pēc iebūves realizēšanas kontaktdakša ir grūti pieejama, tad obligāti drošības noteikumu realizēšanai no instalācijas puses nepieciešama daudzpolu atvienošanas iekārta ar vismaz 3 mm kontaktspraugu.
- Pieslēguma izmaiņas drīkst veikt tikai profesionāļi.
- Tikla pieslēguma kabeļa pagarinājumu drīkst pasūtīt tikai klientu servisā.
- Drīkst izmantot tikai tādus noplūdes strāvas aizsargslēžus, kuri apzīmēti ar simbolu . Tikai izmantojot tādus slēžus, ekspluatācija atbilst noteiktajām prasībām.
- Ierīce aprīkota ar ūdens drošības sistēmu. Levērojiet, ka tā darbojas **tikai tad**, ja ir pieslēgta elektropadeve.

Demontāža

Arī šeit ievērojiet darbības norises secību:

1. Atvienojiet ierīci no strāvas tīkla.
2. Aizgrieziet ūdenskrānu.
3. Atskrūvējiet kanalizācijas pieslēgumu un dzeramā ūdens pieslēgumu.
4. Atlaidiet mēbeļu detaļu nostiprinātājskrūves.
5. Ja ir, demontējiet pamatnes paneli.
6. Izvelciet ierīci, uzmanīgi velkot līdzi šķūteni.

Transports

Iztukšojiet trauku mazgājamo mašīnu un nostipriniet valīgas detaļas.

Ierīce jāiztukšo šādi:

1. Atveriet ūdenspadeves krānu.
2. Atveriet durvis.
3. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi .
4. Izvēlieties programmu ar visaugstāko temperatūru. Indikāciju displeja augšdaļā parādās paredzamais programmas ilgums.
5. Nospiediet START taustiņu 10.
6. Aizveriet durvis. Sākas programmas norise.
7. Apm. pēc 4 minūtēm atveriet durvis.
8. Spiediet START taustiņu 10 tik ilgi, līdz indikāciju displeja augšdaļā parādās „Programma pārtraukta/gatavs pēc 1 min.“.
9. Aizveriet durvis.
10. Apm. pēc 1 min. atveriet durvis. Indikāciju displeja augšdaļā parādās „Gatavs“.
11. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi 1.
12. Aizveriet ūdens krānu, atvienojiet ieplūdes šķūteni un iztukšojiet.

Norādījums: Ierīci transportējiet tikai vertikāli, lai atlikušais ūdens nevarētu iekļūt mašīnas vadības sistēmā un neizraisītu kļūdainu programmas norisi.

Aizsardzība pret salu

Ja ierīce atrodas vietā, kur temperatūra var nokristies zem nulles (piemēram, brīvdienu mājā), ierīce pilnībā jāiztukšo (skatīt Transportēšana).

Tiek paturētas tiesības uz izmaiņām.

Papildus garantijas prasībām pret pārdevēju, kas izriet no pirkšanas-pārdošanas līgumaun papildus mūsu ierīces garantijai mēs realizējam nomaiņu, balstoties uz sekojošiem noteikumiem:

1. Ja mūsu AquaStop sistēmas bojājumu gadījumā rodas ūdens nodarītie zaudējumi, tad mēs kompensējam privāto patēriņtāju zaudējumus. Ūdensdrošības nodrošināšanai ierīcei jābūt pieslēgtai pie elektrotīkla.
2. Šī atbildības garantija ir spēkā visam ierīces kalpošanas laikam.
3. Garantijas prasību noteikums ir tas, ka ierīci ar AquaStop jāuzstāda un jāpieslēdz tehniski pareizi atbilstoši mūsu pamācības noteikumiem. Tas iekļauj arī tehniski pareizi piemontētu AquaStop pagarinājumu (oriģinālaprīkojums). Mūsu garantija neattiecas uz bojātiem pievadiem vai armatūrām līdz AquaStop pieslēgumam pie ūdenskrāna.
4. Ierīces ar AquaStop principiāli Jums nav jāuzrauga to darbības laikā vai pēc tam jānodosina ar ūdenskrāna noslēgšanu. Ūdenskrānu jānoslēdz tikai ilgas prombūtnes gadījumā, piem., ja dzīvoklis tiek atstāts, dodoties vairāku nedēļu atvaļinājumā.

Visu valstu kontaktdatus Jūs atradisiet pielikumā esošajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001317523
(9807) 642 TW