



BOSCH

Daftarkan
perangkat baru
Anda pada MyBosch
sekarang juga dan
dapatkan keuntungan
gratis:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Mesin Cuci

WAU28460ID

id Instruksi Pemasangan dan Penggunaan

Mesin cuci Anda yang baru

Anda telah memutuskan untuk membeli mesin cuci bermerek Bosch.

Harap luangkan waktu Anda selama beberapa menit untuk membaca dan mempelajari tentang mesin cuci Anda.

Untuk memenuhi standar berkualitas tinggi yang ditetapkan oleh Bosch, setiap mesin yang keluar dari pabrik kami telah melalui proses pemeriksaan secara keseluruhan untuk memastikan kondisi dan fungsinya berjalan dengan baik.

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk, aksesoris, suku cadang, dan layanan kami dapat Anda temukan pada situs web www.bosch-home.com atau kunjungi Service Center Pelanggan kami.

Penjelasan tentang petunjuk pemasangan dan penggunaan pada beberapa model yang berbeda dapat dilihat pada tempat di mana terdapat perbedaan tersebut.



Pastikan bahwa Anda telah membaca petunjuk pemasangan dan penggunaan ini sebelum menggunakan mesin cuci!

Aturan tampilan

Peringatan!

Kombinasi dari simbol dan sinyal kata menunjukkan situasi yang berpotensi berbahaya. Tidak memperhatikan petunjuk ini dapat mengakibatkan kematian atau cedera.

Perhatian!

Kata Sinyal ini menunjukkan situasi yang berpotensi bahaya. Tidak memperhatikan petunjuk ini dapat mengakibatkan cedera dan / atau kerusakan lingkungan.

Petunjuk / Tips

Petunjuk penggunaan mesin secara optimal / informasi yang berguna.

1. 2. 3. / a) b) c)

Langkah-langkah yang ditampilkan oleh angka atau huruf.

■ / -

Enumerasi ditampilkan oleh sebuah kotak atau indentasi.

Daftar Isi

 Penggunaan yang dimaksud 4	Menghemat energi dan detergen26
 Petunjuk keselamatan5	 Ikhtisar program27
Anak-anak/orang-orang/hewan5	 Pengaturan default program . . 31
Pemasangan6	Suhu31
Pengoperasian9	Kecepatan putaran31
Pembersihan/Pemeliharaan10	Selesai dalam31
 Perlindungan lingkungan11	 Pengaturan program tambahan 32
Kemasan/mesin yang digunakan . . . 11	Speed/Eco32
Tips penggunaan secara ekonomis . 12	Air Plus33
 Memposisikan dan menghubungkan12	Merendam33
Aksesori standar12	 Mengoperasikan mesin33
Petunjuk keselamatan13	Mempersiapkan mesin cuci33
Permukaan pemasangan14	Pilih program/nyalakan peralatan . . 33
Pemasangan pada dasar atau dasar palang kayu14	Ubah pengaturan default program . 34
Memasang mesin di dapur kecil . . . 14	Pilih pengaturan program tambahan .34
Melepas kunci transportasi14	Memasukan cucian ke dalam drum .34
Melepaskan penopang dukungan . 15	Mengukur dan menambahkan detergen dan produk perawatan . . . 35
Panjang selang dan kabel16	Mulai program35
Inlet air16	Kunci pengaman anak36
Air keluar17	Menambah/mengeluarkan bahan cucian36
Perataan18	Mengubah program37
Sambungan listrik19	Batalan program37
Sebelum mencuci pertama kalinya . 19	Akhir program selama terus membilas37
Transportasi20	Akhir program37
 Mengenal alat ini 21	Mengeluarkan cucian/mematikan mesin37
Peralatan21	 Menyetel sinyal38
Panel kendali22	 Sensor38
Panel display23	Sistem deteksi muatan yang tidak seimbang38
 Cucian24	 Pembersihan dan pemeliharaan39
Siapkan cucian24	Rumah mesin/panel kontrol39
Menyortir cucian24	Drum39
Menanji25	
Pencelupan/pemutihan25	
 Detergen25	
Periksa pilihan detergen25	

Menghilangkan kerak	39
Laci detergen dan rumah laci	39
Pompa larutan deterjen memblok . .	40
Selang pembuangan di pipa pemindah diblokir	41
Penyaring dalam pemasok air tersumbat.	41



Kerusakan dan apa yang harus dilakukan dengannya 42

Pembukaan darurat	42
Informasi pada panel display.	43
Kerusakan dan apa yang harus dilakukan dengannya.	43



Layanan purnajual 45



Nilai pemakaian 46



Data teknis. 47



Penggunaan yang dimaksud

- Peralatan ini ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga pribadi saja.
- Jangan memasang atau mengoperasikan alat di tempat yang dingin dan/atau di tempat terbuka. Terdapat risiko yang menyebabkan alat menjadi rusak apabila terdapat sisa air yang kemudian membeku. Selang dapat menjadi rusak/retak akibat suhu yang sangat dingin.
- Mesin ini harus digunakan untuk mencuci cucian rumah tangga saja, yang terbuat dari bahan yang dapat dicuci oleh mesin dan pakaian berbahan wol yang dapat dicuci dengan tangan (lihat label pada item). Dilarang menggunakan mesin untuk tujuan lain dan di luar kemampuan aplikasi yang dimaksud.
- Mesin ini sesuai untuk digunakan dengan air kran dan deterjen biasa serta produk perawatan (harus sesuai untuk penggunaan dengan mesin cuci).
- Peralatan ini ditujukan untuk penggunaan dengan tinggi maksimum hingga 4000 meter di atas permukaan laut.

Sebelum Anda menyalakan mesin ini:

Periksa bahwa tidak ada kerusakan yang terlihat pada mesin. Jangan gunakan mesin ini jika rusak. Jika Anda memiliki masalah, silakan hubungi dealer khusus atau layanan pelanggan.

Baca dan ikuti petunjuk pengoperasian dan pemasangan serta informasi lainnya yang disertakan dengan alat.

Simpan dokumen untuk penggunaan atau untuk pemilik selanjutnya.

Petunjuk keselamatan

Informasi dan peringatan keselamatan berikut ini diberikan guna melindungi Anda dari cedera dan guna mencegah kerusakan material di sekitar Anda.

Perhatikan untuk selalu melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan dan berhati-hatilah saat memasang, melakukan perawatan, membersihkan, dan mengoperasikan alat.

Anak-anak/orang-orang/hewan

Peringatan Bahaya kematian!

Anak-anak dan orang lain yang tidak mengetahui risiko yang ditimbulkan dari penggunaan alat dapat mengalami cedera atau berada dalam situasi yang berbahaya. Oleh karena itu, silakan perhatikan:

- Alat ini boleh digunakan oleh anak-anak dengan usia di atas 8 tahun dan oleh orang dengan keterbatasan fisik, mental atau sensorik atau oleh orang yang hanya memiliki pengalaman atau pengetahuan yang terbatas selama mereka diawasi atau pun mendapatkan petunjuk mengenai cara menggunakan alat secara aman dan mengerti potensi bahaya yang ditimbulkan ketika menggunakan alat ini.
- Anak-anak dilarang bermain dengan alat ini.
- Jangan biarkan anak-anak membersihkan atau merawat alat ini tanpa pengawasan.
- Jauhkan alat ini dari jangkauan hewan piaraan atau pun anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun.
- Jangan tinggalkan alat ini tanpa pengawasan ketika terdapat anak kecil atau orang lain yang tidak mengetahui bahaya alat, berada di sekitar alat ini.

Peringatan Bahaya kematian!

Anak-anak dapat terkunci di dalam alat, sehingga berada dalam situasi yang berbahaya.

- Jangan meletakkan alat di belakang pintu karena dapat menghalangi pintu atau mencegah pintu terbuka sepenuhnya.

- Setelah masa pakai alat telah berakhir, cabut steker utama dari soket **sebelum** memisahkan kabel utama, lalu rusaklah kunci pada pintu alat.

**⚠ Peringatan
Bahaya mati lemas!**

Bila dibiarkan bermain dengan kemasan/bungkus plastik atau komponen kemasan, anak-anak dapat terjebak di dalamnya atau memasukkan kepala ke dalamnya, kemudian mati lemas.

Jauhkan kemasan, bungkus plastik dan komponen kemasan dari jangkauan anak-anak.

**⚠ Peringatan
Bahaya keracunan!**

Detergen dan produk perawatan dapat mengakibatkan keracunan jika dikonsumsi.

Segera cari bantuan medis apabila detergen/produk perawatan tertelan secara tidak disengaja. Jauhkan detergen dan produk perawatan dari jangkauan anak-anak.

**⚠ Peringatan
Bahaya luka bakar!**

Kaca pada pintu alat menjadi panas ketika dicuci dengan suhu yang tinggi.

Jangan biarkan anak-anak menyentuh pintu alat ketika panas.

**⚠ Peringatan
Iritasi mata/kulit!**

Menyentuh deterjen atau produk perawatan dapat menyebabkan iritasi pada mata/ kulit.


Bilas mata/kulit hingga bersih jika terkena detergen atau produk perawatan. Jauhkan detergen dan produk perawatan dari jangkauan anak-anak.

Pemasangan

**⚠ Peringatan
Risiko sengatan listrik/
kebakaran/kerusakan material/
kerusakan pada alat!**

Alat ini dapat menimbulkan bahaya jika tidak terpasang dengan benar. Perhatikan hal berikut:

- Tegangan listrik pada soket daya harus sesuai dengan nilai tegangan yang tercantum pada alat (pelat identifikasi). Beban yang terhubung dan perlindungan sekering yang diperlukan telah tercantum pada pelat identifikasi.
- Steker listrik dan stopkontak harus sesuai dan sistem earthing harus terpasang dengan benar.
- Pemasangan harus memiliki penampang melintang yang memadai.

- Steker ini harus dapat diakses dengan mudah setiap saat. Jika hal ini tidak memungkinkan, guna mematuhi peraturan keamanan yang relevan, switch (switch-off 2 kutub) harus dibuat dalam pemasangan permanen sesuai dengan peraturan instalasi listrik.
- Jika menggunakan pemutus arus listrik residu, gunakan hanya yang terdapat tanda berikut ini: . Satu-satunya cara untuk memastikan bahwa pemutus arus telah memenuhi semua peraturan yang berlaku adalah adanya tanda tersebut.

 Peringatan
**Bahaya sengatan listrik/
kebakaran/kerusakan material/
kerusakan pada alat!**

Jika kabel listrik pada alat diubah atau rusak, hal ini dapat menimbulkan sengatan listrik, korsleting atau kebakaran karena kabel listrik terlalu panas. Kabel listrik tidak boleh tertekuk, tertindih atau diubah, dan tidak boleh menyentuh sumber panas apa pun.

 Peringatan
Risiko kebakaran/kerusakan material/kerusakan pada alat!

Penggunaan kabel ekstensi atau power strip dapat menimbulkan kebakaran karena terlalu panas atau korsleting. Sambungkan langsung alat ke stop kontak grounding yang telah terpasang dengan benar. Jangan gunakan kabel ekstensi, power strip atau multi way coupler.

 Peringatan
Bahaya cedera/kerusakan material/kerusakan pada alat!

- Alat dapat bergetar atau bergerak selama pengoperasian, berpotensi menyebabkan cedera atau kerusakan material. Letakkan alat di atas permukaan padat, rata, bersih dan, gunakan waterpass untuk mengarahkan, ratakan alat sekrup.
- Jika Anda memegang bagian alat yang menonjol (misalnya pintu alat) untuk diangkat atau dipindahkan, bagian ini dapat patah dan menyebabkan cedera. Jangan memegang bagian yang menonjol ketika memindahkan alat.

Peringatan Risiko cedera!

- Alat ini sangat berat. Mengangkat alat dapat menyebabkan cedera. Jangan mengangkat alat sendirian.
- Alat ini memiliki tepi yang tajam sehingga dapat melukai tangan Anda. Jangan memegang alat pada bagian tepi yang tajam. Gunakan sarung tangan pelindung untuk mengangkat.
- Selang dan kabel listrik yang tidak diarahkan dengan benar dapat menyebabkan seseorang tersandung sehingga dapat menyebabkan cedera. Arahkan selang dan kabel dengan tepat agar tidak membahayakan orang lain.

Perhatian! Kerusakan material/kerusakan pada alat

- Jika tekanan air terlalu tinggi atau terlalu rendah, alat tidak dapat beroperasi dengan baik, sehingga dapat menyebabkan kerusakan bahan atau kerusakan pada alat. Pastikan bahwa tekanan air dalam tempat suplai air setidaknya sebesar 100 kPa (1 bar), dan tidak melebihi 1000 kPa (10 bar).

- Selang air dapat menyebabkan kerusakan bahan atau kerusakan pada alat jika diganti atau rusak. Selang air tidak boleh tertekuk, tertindih, diganti atau putus.
- Penggunaan selang dengan merek lain untuk disambungkan ke suplai air dapat menyebabkan kerusakan bahan atau kerusakan pada alat. Hanya gunakan selang yang disertakan dengan alat atau selang suku cadang asli.
- Alat ini aman untuk pengangkutan dengan perangkat pengunci pemindahan. Mesin dapat rusak jika perangkat pengunci pemindahan tidak dipindahkan sebelum alat dioperasikan. Jangan lupa untuk melepas semua perangkat pengunci pemindahan sebelum alat ini digunakan untuk pertama kalinya. Pastikan bahwa perangkat pengunci pemindahan ini disimpan secara terpisah. Jangan lupa untuk memasang kembali perangkat pengunci pemindahan saat memindahkan alat, agar alat tidak rusak ketika sedang dipindahkan.

Pengoperasian

Peringatan

Bahaya ledakan/kebakaran!

Cucian yang sudah ditangani sebelumnya dengan bahan pembersih yang mengandung bahan pelarut, misalnya penghilang noda/larutan pembersih, dapat menyebabkan ledakan di dalam tabung.

Bilas cucian dengan air sebelum dicuci di mesin.

Peringatan

Bahaya keracunan!

Asap beracun dilepaskan oleh bahan pembersih yang mengandung pelarut, misalnya larutan pembersih.

Jangan menggunakan bahan pembersih yang mengandung pelarut.

Peringatan

Risiko cedera!

- Alat dapat terbalik jika Anda bersandar/duduk pada pintu alat yang terbuka, sehingga dapat menyebabkan cedera. Jangan bersandar pada pintu alat yang terbuka.
- Jika Anda naik ke atas alat, bagian atas akan patah, sehingga dapat menyebabkan cedera. Jangan naik ke atas alat.

- Jangan memasukkan tangan ke dalam drum yang sedang berputar, tangan akan cedera. Tunggu sampai tabung berhenti berputar.

Peringatan

Risiko kulit melepuh!

Jika Anda mencuci dengan suhu yang tinggi, terdapat bahaya kulit melepuh jika kulit terkena larutan deterjen yang panas (misalnya ketika mengalirkan larutan deterjen yang panas ke dalam bak cuci).

Jangan menyentuh larutan deterjen yang panas.

Peringatan

Iritasi mata/kulit!

Deterjen dan produk perawatan dapat menyembur ke luar jika laci deterjen dibuka selama alat beroperasi. Bilas mata/kulit hingga bersih jika terkena deterjen atau produk perawatan. Segera cari bantuan medis apabila deterjen/produk perawatan tertelan secara tidak disengaja.

Perhatian!

Kerusakan material/kerusakan pada alat

- Jika jumlah cucian pada alat melebihi kapasitas muatan maksimum, alat tidak dapat beroperasi dengan baik, atau dapat menyebabkan kerusakan material atau kerusakan pada mesin. Jangan melebihi kapasitas muatan maksimum cucian kering. Pastikan bahwa Anda mematuhi kapasitas muatan maksimum yang telah ditentukan pada setiap program .
- Jika Anda tidak menuangkan jumlah detergen atau bahan pembersih yang tepat ke dalam alat, hal ini dapat menyebabkan kerusakan material atau kerusakan pada alat. Gunakan detergen/produk perawatan/bahan pembersih dan pelembut yang sesuai dengan petunjuk produsen.

Pembersihan/Pemeliharaan

Peringatan Bahaya kematian!

Alat ini menggunakan energi listrik. Terdapat bahaya sengatan listrik jika Anda menyentuh komponen yang sedang dipakai. Oleh karena itu silakan perhatikan:

- Matikan alat. Putuskan sambungan peralatan dari suplai daya (cabut steker).

- Jangan pernah memegang steker listrik saat tangan basah.
- Selalu pegang steker ketika melepaskan steker listrik dari stop kontak dan jangan pernah memegang kabel listrik, jika tidak, hal ini dapat merusak kabel listrik.
- Jangan melakukan modifikasi teknis pada alat atau fitur.
- Reparasi dan pekerjaan lainnya pada alat hanya boleh dilakukan oleh layanan pelanggan kami atau oleh teknisi listrik. Hal yang sama berlaku saat mengganti kabel listrik (jika perlu).
- Kabel listrik suku cadang dapat dipesan melalui layanan pelanggan kami.

Peringatan Bahaya keracunan!

Asap beracun dilepaskan oleh bahan pembersih yang mengandung pelarut, misalnya larutan pembersih.

Jangan menggunakan bahan pembersih yang mengandung pelarut.

Peringatan Risiko sengatan listrik/ kerusakan material/kerusakan pada alat!

Jika uap air masuk ke dalam alat, hal tersebut dapat menyebabkan korsleting.

Jangan gunakan alat pembersih bertekanan, pembersih uap, slang atau spray gun untuk membersihkan alat.

Peringatan

Bahaya cedera/kerusakan material/kerusakan pada alat!

Penggunaan suku cadang dan aksesori dari merek lain sangat membahayakan dan dapat mengakibatkan cedera, kerusakan material atau kerusakan pada alat. Demi keamanan, hanya gunakan suku cadang dan aksesori asli.

Perhatian!

Kerusakan material/kerusakan pada alat

Bahan pembersih dan bahan untuk pra-pencucian (misalnya pembersih noda, semprotan sebelum pencucian, dsb.) dapat menimbulkan kerusakan jika mengenai permukaan alat. Oleh karena itu, silakan perhatikan:

- Jangan biarkan bahan-bahan tersebut mengenai permukaan alat.
- Jangan bersihkan alat selain dengan air dan kain basah yang lembut.
- Segera bersihkan detergen, semprotan atau sisa-sisa lainnya.



Perlindungan lingkungan

Kemasan/mesin yang digunakan



Buang kemasan dengan cara yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Saran (Do's) dan Larangan (Don'ts) di bawah ini adalah petunjuk untuk mengembalikan dan mendaur ulang produk yang sudah tak lagi digunakan, jika layanan ini memang disediakan di daerah Anda.


Saran

- Serahkan perlengkapan elektronik yang tua/tidak dipakai lagi hanya kepada pusat pengumpulan yang resmi untuk pembuangannya.
- Sebelum membuang, tanyakan dahulu kepada pusat pengumpulan yang resmi, apakah perlengkapan elektronik masih bisa direparasikan atau tidak.
- Tanyakan kepada penjual mesin, apakah ada layanan pengambilan kembali mesin tua.

Larangan

- Jangan sekali-kali membuang perlengkapan elektronik di alam terbuka atau tempat pembuangan sampah, karena hal ini mengakibatkan pencemaran tanah dan air tanah.
- Jangan sekali-kali membuang perlengkapan elektronik di tong sampah rumah tangga atau tong sampah pemerintah daerah.
- Produk ini tidak boleh dijual kembali kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hak/pedagang logam tua.
- Janganlah menyimpan suku cadang (-suku cadang) dari produk yang digantikan di tempat yang terbuka.

Tips penggunaan secara ekonomis



- Isi mesin dengan jumlah cucian maksimum untuk tiap program guna menghemat energi dan air.
- Cucilah cucian dengan kotoran normal tanpa pra-pencucian.
- Hematlah energi dan detergen ketika mencuci cucian kotoran ringan dan normal.
→ *Detergen pada halaman 25*
- Suhu yang dipilih diterapkan untuk label perawatan pada tekstil. Suhu dalam mesin dapat menyimpang sehingga Anda mendapatkan campuran yang optimal dari penghematan energi dan hasil pencucian.
- **Informasi mengenai pemakaian energi*:**
Display memberikan informasi mengenai pemakaian energi pada program yang dipilih. Jika lampu indikator lebih menyala, semakin tinggi pemakaian program. Hal ini memungkinkan Anda untuk membandingkan tingkat pemakaian program yang berbeda saat memilih pengaturan program Anda dan menentukan pengaturan program penghematan air dan energi untuk program yang dipilih.
- **Mode hemat energi:** Lampu panel display akan padam setelah beberapa menit dan tombol  berkedip. Tekan tombol apa saja untuk mengaktifkan lampu. Mode hemat energi tidak diaktifkan jika ada program yang sedang berjalan.
- Jika kemudian cucian dikeringkan dalam mesin pengering, pilih kecepatan putaran yang sesuai dengan petunjuk produsen mesin pengering.

* bergantung pada model

Memposisikan dan menghubungkan

Aksesori standar

Petunjuk: Periksa peralatan dari kemungkinan kerusakan saat pengangkutan. Jangan gunakan peralatan yang rusak. Jika Anda memiliki keluhan, hubungi dealer tempat Anda membeli peralatan ini atau hubungi Layanan Pelanggan.



- A Kabel listrik
- B Kantung:
 - Petunjuk pemasangan dan pengoperasian
 - Direktori lokasi Layanan Pelanggan*
 - Garansi*
 - Lembar tambahan untuk petunjuk pemasangan dan pengoperasian*
 - Sumbat tutup untuk bukaan setelah penjepit angkut dilepaskan
 - Panduan Pemasangan Home Connect*
- C Selang saluran masuk air dengan model aquaStop
- D Selang saluran keluar air
- E Siku untuk mengencangkan selang saluran keluar air*
- F Selang saluran masuk air dingin dengan model Standar/Aqua-Secure
- * Tergantung model

Selain itu, penjepit selang (diameter 24 - 40 mm, tersedia dari pengecer khusus) diperlukan untuk menyambungkan selang saluran keluar air ke sifon.

Peralatan yang bermanfaat

- Barometer untuk meluruskan
- Kunci dengan:
 - WAF13 untuk melonggarkan penjepit angkut dan
 - WAF17 untuk meluruskan kaki peralatan → *Halaman 18*

Petunjuk keselamatan

Peringatan Risiko cedera!

- Mesin cuci sangat berat. Hati-hati ketika mengangkat/memindahkan mesin cuci.
- Ketika mesin cuci diangkat dengan bagian yang menonjolnya (misalnya pintu mesin cuci), komponen dapat pecah dan menyebabkan cedera. Jangan angkat mesin cuci dengan bagian yang menonjol.
- Jika selang dan kabel listrik tidak diarahkan dengan baik, terdapat bahaya tersandung dan cedera. Letakkan selang dan kabel bagaimanapun sehingga tidak ada bahaya tersandung.

Perhatian! Kerusakan pada peralatan

Selang yang membeku dapat robek/pecah.
Jangan memasang mesin cuci di area yang terkena embun beku atau di luar ruangan.

Perhatian! Kerusakan air

Titik sambungan untuk selang persediaan air dan selang pembuangan air di bawah tekanan air yang tinggi. Untuk mencegah kebocoran dan pencemaran air, Anda harus mengikuti petunjuk di bagian ini.

Petunjuk-Petunjuk

- Sebagai tambahan informasi keselamatan yang tercantum disini, pemasok air dan listrik setempat dapat memiliki kebutuhan khusus.
- Jika ada keraguan, mintalah orang ahli untuk menyambung masin.

id Memposisikan dan menghubungkan

Permukaan pemasangan

Petunjuk: Mesin cuci harus ditempatkan secara mantap supaya tidak bergoyang-goyang selama beroperasi.

- Permukaan pemasangan harus kokoh dan datar.
- Lantai lunak/penutup lantai tidak cocok.

Pemasangan pada dasar atau dasar palang kayu

Perhatian!

Kerusakan pada alat

Mesin cuci dapat "bergerak" dan terguling/jatuh dari tempatnya ketika berputar.

Kaki mesin harus dikencangkan dengan braket penahan.

No. pesanan WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Petunjuk: Pasang alat pada lantai kayu:

- Di sudut, jika mungkin,
- Pada papan kayu yang tahan air (tebal minimal 30 mm) yang disekrup kencang ke lantai.

Memasang mesin di dapur kecil

⚠ Peringatan

Bahaya kematian!

Terdapat bahaya kontak listrik jika Anda menyentuh komponen yang dialiri arus listrik.

Jangan melepaskan plat penutup mesin cuci.

Petunjuk-Petunjuk

- Dibutuhkan lebar recess 60 cm.
- Hanya pasang mesin cuci di bawah permukaan meja berkesinambungan yang tersambung kokoh ke lemari yang berdekatan.


Melepas kunci transportasi

Perhatian!


Kerusakan pada alat

- Mesin aman untuk dipindahkan menggunakan kunci pemindah. Jika kunci pemindah tidak dibuka, mesin akan menjadi rusak ketika dioperasikan. Sebelum menggunakan alat untuk pertama kalinya pastikan Anda membuka sepenuhnya keempat kunci pemindah. Simpan kunci di tempat yang aman.
- Untuk mencegah kerusakan pemindahan jika nantinya mesin dipindahkan, Anda harus memasang kembali kunci pemindah sebelum memindahkan mesin.


Petunjuk: Simpan sekrup dan selongsong di tempat yang aman.




1. Angkat selang dari penahannya.



2. Lepaskan sekrup dan lepaskan keempat sekrup penahan angkat. Lepaskan selongsong. Untuk melakukan ini, lepaskan kabel jaringan listrik dari penahannya.




3. Pasangkan perlindungan. Kunci penutup pada tempatnya dengan menekan kait penjepitnya.




Melepaskan penopang dukungan


1. Buka dan lepaskan semua sekrup di penopang dukungan vertikal.




2. Lepaskan penopang angkat.



3. Buka dan lepaskan sekrup di penopang angkat horizontal.




4. Lepaskan penopang angkat.




id Memposisikan dan menghubungkan

Panjang selang dan kabel

- Sambungan sisi kiri



- Sambungan sisi kanan



*tergantung pada model

Tip: Jika selang suplai terlalu pendek untuk koneksi Anda, Anda dapat memesan perpanjangan dari layanan purna-jual.

Inlet air

⚠ Peringatan **Bahaya kematian!**

Terdapat bahaya kejut listrik jika Anda menyentuh komponen beraliran listrik.

Perhatikanlah hal-hal berikut jika menyambungkan mesin:

Petunjuk-Petunjuk

- Hanya operasikan mesin cuci menggunakan air dingin dari saluran utama.
- Jangan menyambungkan mesin ke keran gabungan dari ketel air panas tanpa tekanan.
- Jangan gunakan selang suplai bekas. Hanya gunakan selang suplai yang disediakan atau yang dibeli dari pengecer resmi.
- Janganlah melipat, menghimpit, mengubah atau memotong selang suplai air (jika hal-hal tersebut dilakukan, kekuatan selang tidak lagi terjamin).
- Kencangkan koneksi sekrup hanya menggunakan tangan. Jika sambungan sekrup dipasang terlalu kencang dengan alat (tang), ulir dapat rusak.

Tekanan air optimal di jaringan suplai

Minimal 100 kPa (1 bar)

Maksimum 1000 kPa (10 bar)


Saat keran dibuka, tingkat aliran air minimal 8 l/men.

Jika tekanan air lebih tinggi dari ini, katup penurunan tekanan harus dipasang.


Sambungan

1. Sambungkan selang suplai air pada keran air ($\frac{3}{4}$ " = 26.4 mm) dan pada mesin:


- Model: **Standard**



- Model: **Aqua-Secure**



- Model: **Aqua-Stop**



Tip: Sambungkan juga filter air eksternal (tergantung pada model) di antara selang dan keran suplai air. Filter menyaring partikel kotoran keluar dari air. Filter air harus dibersihkan secara teratur untuk menghilangkan kotoran. Hal ini akan mencegah penyumbatan. Lihat juga → petunjuk pemasangan dan pembersihan terpisah untuk filter air.

2. Nyalakan keran dengan hati-hati, periksa kerapatan terhadap kebocoran pada titik sambungan. Sambungan sekrup berada di bawah tekanan saluran air.

Air keluar

Perhatian! Kerusakan air

Jika selang penguras tergelincir dan terlepas dari bak cuci atau titik koneksi selama menguras akibat tekanan air yang tinggi, setiap air yang keluar dapat menyebabkan kerusakan air. Tahan selang penguras sehingga tidak dapat tergelincir.

Petunjuk: Jangan tekuk selang penguras air atau menekan pada panjang selang.

Anda dapat menempatkan selang air keluar sebagai berikut:

- **Outlet di bak**

⚠ Peringatan Risiko luka bakar!

Jika Anda mencuci pada suhu yang tinggi, ada bahaya terjadinya luka-luka terbakar karena terkena pada larutan deterjen yang panas, misalnya jika larutan deterjen yang panas dialirkan ke dalam bak cuci. Jangan merogoh ke dalam cairan deterjen panas.

Perhatian!

Kerusakan pada peralatan/kain

Jika ujung selang penguras terendam di dalam air yang dikuras, air dapat terisap kembali ke dalam peralatan dan dapat merusak peralatan/kain.


Pastikan bahwa:

- Steker tidak memblokir pengurasan dari bak cuci.
- Ujung selang penguras tidak terendam di dalam air yang dikuras.
- Air terkuras dengan cukup cepat.

id Memposisikan dan menghubungkan


Kencangkan slang outlet agar tidak terlepas.

Siku tersedia di layanan purnajual:
Nomor suku cadang individual
00655300




■ Pengurasan ke dalam sifon

Titik koneksi harus dikencangkan menggunakan penjepit selang dengan diameter sebesar 24–40 mm (tersedia dari dealer khusus).



■ Pengurasan ke dalam pipa plastik dengan selongsong karet atau ke dalam ceruk pengurasan



Perataan

Sejajarkan posisi peralatan menggunakan barometer.

Jika mesin tidak diratakan dengan baik, bisa terjadi kebisingan, vibrasi dan mesin “jalan-jalan”.

1. Lepaskan mur pengunci menggunakan kunci Inggris, dengan memutarkannya ke arah yang berlawanan dengan jarum jam.
2. Periksa pengaturan posisi mesin cuci dengan barometer, dan sesuaikan bila perlu. Ubah ketinggian dengan memutar kaki peralatan. Keempat kaki peralatan harus berdiri kokoh di atas permukaan.
3. Kencangkan mur pengunci pada rumahnya. Untuk melakukannya, tahan kaki dan jangan sesuaikan ketinggiannya. Mur pengunci pada keempat kaki harus dikencangkan dengan baut pada rumahnya.



Sambungan listrik

Peringatan


Bahaya kematian!

Terdapat risiko sengatan listrik jika menyentuh komponen beraliran listrik.

- Jangan pernah menyentuh atau memegang steker listrik dengan tangan basah.
- Cabut kabel listrik hanya pada bagian steker, bukan pada kabelnya, karena dapat menyebabkan kerusakan.

Patuhi informasi berikut dan pastikan bahwa:





Petunjuk-Petunjuk

- Tegangan listrik dan tegangan yang ditunjukkan pada alat (pelat rating) harus sama.
Muatan yang tersambung dan sekering yang diperlukan tertera pada pelat rating ini.
- Alat hanya tersambung dengan arus bolak-balik (AC) melalui soket yang telah terpasang dengan earthing secara benar.
- Steker listrik terpasang pada soket.
- Sistem earthing telah terpasang dengan benar.
- Kabel listrik hanya boleh diganti oleh teknisi listrik yang berkompeten (jika penggantian diperlukan). Kabel listrik untuk menggantikan dapat dibeli dari layanan purna jual.
- Jangan gunakan steker/ penghubung gabungan atau kabel ekstensi.
- Jika pemutus sirkuit kebocoran earthing digunakan, maka jenis yang menampilkan simbol  saja yang digunakan.
Hanya simbol ini yang menjamin pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku saat ini.
- Steker listrik dapat dijangkau setiap saat.
- Kabel listrik tidak boleh tertekuk, terhimpit, diubah, dipotong atau menyentuh alat-alat yang menghasilkan panas.

Sebelum mencuci pertama kalinya

Mesin cuci telah diuji secara menyeluruh sebelum meninggalkan pabrik. Untuk mengeluarkan air yang mungkin tersisa saat pengujian, jalankan siklus pencucian pertama **tanpa** cucian.

Petunjuk-Petunjuk

- Mesin cuci **harus terpasang dan tersambung dengan benar**
→ *Halaman 12*
 - Jangan pernah gunakan mesin yang rusak. Informasikan kepada layanan pelanggan.
1. Periksa mesin.
 2. Lepas film pelindung dari panel kontrol.
 3. Sambungkan steker.
 4. Nyalakan keran air.
 5. Tutup pintu (jangan masukkan cucian apa pun).
 6. Tergantung pada model, operasikan program **Drum Clean (Pembersihan Tangki)**  **90 °C** atau  **Cottons (Katun) 90 °C**. Untuk varian AU, dua siklus program  **Cottons (Katun) 90 °C** tanpa cucian perlu dijalankan pada pengaturan awal, dan pengoperasian ini perlu dilakukan satu kali.
 7. Buka laci detergen.
 8. Tuang sekitar 1 liter air ke dalam kompartemen **II**.
 9. Tuang detergen biasa ke dalam kompartemen **II**.
- Petunjuk:** Untuk mencegah pembentukan busa, cukup gunakan setengah dari jumlah detergen yang dianjurkan oleh produsen detergen. Jangan gunakan detergen khusus wol atau bahan halus.
10. Tutup laci detergen.
 11. Tekan tombol  Start/Reload.
 12. Saat program selesai, matikan mesin cuci.

Mesin cuci sekarang siap digunakan.

Transportasi


misalnya ketika pindah rumah

Persiapan kerja:


1. Matikan suplai air.
2. Lepaskan tekanan air pada selang suplai.
Maintenance – filter di pengadaan air → *Halaman 41*
3. Kuras sisa larutan detergen.
Maintenance – Pompa larutan deterjen memblok → *Halaman 40*
4. Putuskan mesin cuci dari listrik.
5. Lepaskan selang.

Memasang kunci transportasi:

1. Lepaskan penutup dan simpanlah di tempat yang aman.
Gunakan obeng bila perlu.



2. Masukkan keempat selongsong. Klip kabel jaringan listrik dengan aman ke tempatnya. Pasang dan kencangkan sekrup.




Sebelum menyalakan mesin cuci lagi:

Petunjuk-Petunjuk

- Penopang dukungan **harus** dilepaskan.
- Penahan angkut **harus** dilepaskan.
- Untuk mencegah detergen yang tidak terpakai mengalir langsung ke saluran pembuangan selama pencucian berikutnya: Tuang sekitar 1 liter air ke dalam kompartemen **II** dan jalankan program © **Spin (Putar)**.

Mengenal alat ini

Peralatan




- 1** Dispenser detergen
- 2** Panel kontrol
- 3** Pintu

- 3a** Buka pintu
- 3b** Tutup pintu
- 4** Katup servis

Panel kendali


Terdapat pilihan pengaturan default program dan pengaturan program tambahan pada gambaran umum; pengaturan ini berbeda-beda tergantung pada model.



- 1 **Pengaturan default program** dapat diubah. Gambaran umum semua pengaturan default program → *Halaman 31*
- 2 **pengaturan program tambahan** dapat dipilih. Gambaran umum semua pengaturan program tambahan → *Halaman 32*
- 3 **Tombol start** untuk memulai, menghentikan, (misalnya untuk menambahkan cucian) dan membatalkan program.
- 4 **Selektor program** untuk memilih program dan mengaktifkan serta menonaktifkan mesin cuci.

Panel display

Dalam tabel Anda dapat menemukan pengaturan yang dimungkinkan dan informasi di panel layar; ini berbeda-beda tergantung modelnya.



Pengaturan untuk program terpilih		
* - 90*	Suhu dalam °C	Suhu
----, 0 - 1400*	Kecepatan pemutaran dalam rpm (revolusi per menit)	Kecepatan pemutaran maksimum atau ---- (Pembilasan berhenti = tidak ada pengurusan akhir, pencucian tetap dalam air setelah pembilasan terakhir)
1:30	Lama program	Tergantung pada pemilihan pogram dalam h:min (jam:menit)
1 - 24	Selesai dalam h (jam)	Program berakhir setelah ... Jam
10 kg	Daya tampung dalam kg	Daya tampung maksimum
* Tergantung model		

Indikator status untuk kemajuan program (rangkaian program)		
	Akhir	Program pencucian, pembilasan, pengeringan/pengurusan berakhir.
	Kunci pengaman anak	Menyala: Kunci pengaman anak aktif. Berkedip: Kunci pengaman anak diaktifkan, dan jika selektor program telah disesuaikan atau tombol telah ditekan.
	Kunci pintu	Menyala: Jika pintu tidak dapat dibuka.
	Keran	Menyala: Tekanan air terlalu rendah. Hal ini memperpanjang durasi program. Berkedip: Keran belum dinyalakan atau tidak ada suplai air.
	Takaran berlebih	Menyala jika terdeteksi terlalu banyak busa, satu siklus pembilasan tambahan diaktifkan.
----	*	Konsumsi daya.
* Tergantung model		



Cucian

Siapkan cucian


Perhatian!

Kerusakan pada mesin/kain

Benda asing (misalnya koin, klip kertas, jarum, paku) dapat merusak cucian atau komponen dalam mesin cuci.

Oleh karena itu, perhatikan tips berikut ketika mempersiapkan cucian Anda:

- Kosongkan saku-saku pakaian yang akan dicuci.



- Cari benda logam (klip kertas dsb.) dan buang.
- Cuci pakaian yang lembut dalam kantong cucian (stoking, bra berkawat, dsb.).
- Tutup semua ritsleting, kancingkan semua kancing penutup.
- Sikat kotoran pada saku dan kerah.
- Singkirkan peralatan tirai atau tempatkan tirai dalam kantong cucian.

Menyortir cucian


Sortir cucian Anda sesuai dengan petunjuk perawatan dan informasi dari produsen yang tertera pada label perawatan berdasarkan:

- Jenis serat kain
- Warna
 - Petunjuk:** Cucian dapat terkena lunturan warna atau tidak dibersihkan dengan benar. Cuci cucian berwarna putih dan berwarna lain secara terpisah.

- Kekotoran
 - Cuci cucian yang memiliki tingkat kekotoran yang setara secara bersamaan. Misalnya, untuk tingkat kekotoran dapat Anda temukan dalam bab
 - Some examples of soiling levels can be found in the chapter
 - **Ringan:** tidak memerlukan pencucian awal, jika perlu, pilih pengaturan tambahan **Speed** (Pencucian Cepat).
 - **normal**
 - **Berat:** Masukkan sedikit cucian, dan pilih Program dengan pencucian awal.
 - **Noda:** Membersihkan/mencegah timbulnya noda, sejauh masih baru. Pertama-tama, oles dengan air bersabun, jangan gosok. Lalu, cuci item cucian dengan program yang sesuai. Kadang-kadang, noda yang sangat lengket/kering hanya dapat dibersihkan setelah beberapa kali pencucian.
- Simbol pada label perawatan
 - cocok untuk proses pencucian normal; misalnya, Program Cottons (Katun)
 - diperlukan proses pencucian yang lembut; misalnya, Program Synthetics (Perawatan Mudah)
 - diperlukan proses pencucian yang sangat lembut; misalnya, Program Delicates/Silk (Lembut/Sutra)
 - cocok untuk pencucian dengan tangan; misalnya, Wool (Wol)
 - Jangan cuci item berbahan wol dalam mesin.

Menanji

Petunjuk: Cucian tidak harus diberi pelembut kain.

Kanji cair dapat digunakan untuk membuat kaku kain khususnya dalam program bilas dan bahan kapas. Ukur kanji ke kompartemen  yang sesuai dengan petunjuk produsen (bersihkan terlebih dahulu jika dibutuhkan).

Pencelupan/pemutihan






Pewarna seharusnya hanya digunakan dalam jumlah domestik yang normal. Garam dapat merusak stainless steel. Selalu ikuti petunjuk produsen pewarna.

Jangan **gunakan** mesin cuci untuk memutihkan pakaian.

Detergen


Periksa pilihan detergen

Label perawatan sangat berguna untuk memilih detergen, suhu dan cara pencucian yang tepat.

- **Detergen biasa dengan pencerah optis**
cocok untuk cucian putih yang tahan panas yang terbuat dari kain linen atau katun
Program:  Cottons (Katun)/dingin – maks. 90 °C
- **Detergen untuk cucian berwarna tanpa pemutih atau pencerah optis**
cocok untuk cucian berwarna yang berbahan linen atau katun
Program:  Cottons (Katun)/dingin – maks. 60 °C
- **Detergen untuk cucian berwarna/berbahan halus tanpa pencerah optis**
cocok untuk cucian berwarna yang terbuat dari serat yang perawatannya mudah, serat sintetis
Program:  Synthetics (Perawatan Mudah)/dingin – maks. 60 °C
- **Detergen untuk bahan halus**
cocok untuk bahan halus, kain lembut, sutra atau viskosa
Program:  Delicates/Silk (Lembut/Sutra)/dingin – maks. 40 °C
- **Detergen untuk wol**
cocok untuk kain wol
Program:  Wool (Wol)/dingin – maks. 40 °C




Menghemat energi dan detergen






Untuk kotoran ringan dan normal, Anda dapat menghemat energi (suhu pencucian rendah) dan detergen.


















Penghematan	Kotoran/noda
<p>Suhu yang diturunkan dan jumlah detergen sesuai dengan takaran yang dianjurkan</p> 	<p>Lampu Tidak ada kotoran atau noda terlihat. Pakaian terkena beberapa bau badan, misalnya :</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pakaian musim panas/olahraga (dipakai selama beberapa jam)■ Kaos, kemeja, blus (dipakai sampai satu hari)■ Sprei tamu dan handuk tangan (digunakan untuk satu hari)
<p>Suhu sesuai dengan label perawatan dan jumlah detergen sesuai dengan takaran yang dianjurkan untuk kotoran berat</p>	<p>Normal Kotoran atau beberapa noda ringan terlihat, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kaos, kemeja, blus (basah keringat, dipakai beberapa kali)■ Handuk, selimut (digunakan sampai satu minggu)
	<p>Berat Kotoran dan/atau noda yang terlihat jelas, misalnya handuk teh, perlengkapan bayi, pakaian kerja</p>




Petunjuk: Saat mengukur jumlah semua detergen/bahan tambahan/produk perawatan dan agen pembersih, mohon periksa selalu petunjuk dan informasi produsen.

 **Ikhtisar program**

Program/Tipe pencucian	Opsi/Informasi
<p>Nama program Penjelasan singkat program dan kain mana yang cocok.</p>	<p>Daya tampung maks. * dalam kg tergantung model dan program</p> <p>suhu yang dapat dipilih dalam °C tergantung model dan program</p> <p>kecepatan pemutaran yang dapat dipilih dalam rpm, tergantung model dan program</p> <p>pengaturan program tambahan yang dimungkinkan, tergantung model dan program</p> <p>pelembut</p>
<p> Cottons (Katun) Kain yang kuat, kain yang tahan panas yang terbuat dari katun atau linen.</p>	<p>Maks. 10,0 kg/5,0** kg</p> <p>* - 90 °C</p> <p>----, 400 - 1400 rpm</p> <p>≡⌚ Speed, Ⓢ Eco, ☞ Soaking, ⤴ Aqua Plus</p> <p>dimungkinkan</p>
<p> Mix Load (Campuran) Muatan campuran kain katun dan sintetis.</p>	<p>Maks. 4,0 kg</p> <p>* - 40 °C</p> <p>----, 400 - 1400 rpm</p> <p>≡⌚ Speed, Ⓢ Eco, ☞ Soaking, ⤴ Aqua Plus</p> <p>dimungkinkan</p>
<p> Synthetics (Perawatan Mudah) Kain terbuat dari bahan sintetis atau kain campuran.</p>	<p>Maks. 4,0 kg</p> <p>* - 60 °C</p> <p>----, 400 - 1200 rpm</p> <p>≡⌚ Speed, Ⓢ Eco, ☞ Soaking, ⤴ Aqua Plus</p> <p>dimungkinkan</p>
<p>* Daya tampung maks sesuai model dan program. ** Daya tampung dikurangi dengan pengaturan program tambahan ≡⌚ Speed</p>	

Program/Tipe pencucian	Opsi/Informasi
 Delicates/Silk (Lembut/Sutra) Untuk kain halus, yang dapat dicuci, misalnya terbuat dari sutra, satin, serat sintetis atau kain campuran (misalnya blus sutra, syal sutra). Petunjuk: Gunakan detergen yang sesuai untuk pencucian bahan halus atau sutra dengan mesin cuci.	Maks. 2,0 kg * - 40 °C ----, 0 - 800 rpm ≡☺ Speed, 🌿 Eco, 🛏 Soaking, 🚰 Aqua Plus dimungkinkan
 Wool (Wol) Kain wol atau dengan komposisi terbesar wol yang dapat dicuci dengan tangan atau mesin cuci. Program pencucian sangat lembut untuk mencegah kusut, jeda program lebih lama (kain berada di dalam air pencucian). Petunjuk-Petunjuk <ul style="list-style-type: none"> ■ Wol yang berasal dari hewan, misalnya: Angora, alpaca, llama, domba. ■ Gunakan detergen yang sesuai untuk pencucian wol dengan mesin cuci. 	Maks. 2,0 kg * - 40 °C ----, 0 - 800 rpm - dimungkinkan
 Jeans (Pencucian Jeans) Program sesuai untuk mencuci Jeans dan kain berwarna gelap lainnya yang terbuat dari katun atau kain sintetis.	Maks. 3,5 kg * - 40 °C ----, 400 - 1200 rpm ≡☺ Speed, 🌿 Eco, 🛏 Soaking, 🚰 Aqua Plus dimungkinkan
 Rinse (Bilas) Untuk membilas dengan siklus pemutaran berikutnya.	- - ----, 0 - 1400 rpm 🚰 Aqua Plus dimungkinkan
 Spin (Putar) Untuk mengeringkan dengan kecepatan pemutaran dan pengurangan berikutnya. Hanya untuk mengosongkan, atur kecepatan putaran ke 0.	- - 0 - 1400 rpm - tidak dimungkinkan
* Daya tampung maks sesuai model dan program. ** Daya tampung dikurangi dengan pengaturan program tambahan ≡☺ Speed	

Program/Tipe pencucian	Opsi/Informasi
Drum Clean (Pembersihan Tangki)  <p>Program khusus untuk kesehatan drum atau pembersihan bulu. Jangan memasukkan cucian.</p> <p>90°C = program antibakteri. 40°C = program antibakteri, detergen pembersih drum khusus dapat digunakan.</p> <p>* = bukan program antibakteri, untuk membersihkan rambut atau bulu dari tabung.</p> <p>Petunjuk-Petunjuk</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mengaktifkan/menonaktifkan sinyal informasi pembersihan drum. ■ Pilih program antibakteri 90°C, selalu ikuti petunjuk produsen saat menakar detergen. ■ Program ini tidak dapat dihentikan. 	Maks. 0,0 kg * , 40°C, 90°C 1200 rpm - tidak dimungkinkan
Night Wash (cuci malam) *  <p>Program dirancang khusus untuk mencuci di malam hari dengan kebisingan mesin lebih rendah. Sesuai untuk kain campuran..</p>	Maks. 4,0 kg * - 40 °C ---, 400- 1400 rpm ≡  Speed,  Eco,  Soaking,  Aqua Plus dimungkinkan
Bedsheets  <p>Item yang dapat dicuci dengan mesin cuci yang diisi dengan serat sintetis, seperti bantal, selimut kapas, dan penutup tempat tidur; juga sesuai untuk item yang diisi bulu angsa.</p> <p>Petunjuk: Cuci item berukuran besar secara terpisah. Gunakan detergen yang dirancang untuk bahan halus, dan ikuti petunjuk di label perawatan item. Gunakan detergen secara hemat.</p>	Maks. 2,0 kg * - 60 °C ---, 400 - 1200 rpm ≡  Speed,  Eco,  Aqua Plus tidak dimungkinkan
Allergy Plus  <p>Program khusus untuk menggunakan disinfektan pakaian, sesuai untuk muatan campuran yang berisi kain dari bahan katun dan sintetis.</p> <p>Petunjuk-Petunjuk</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Harap jangan gunakan  Finished In saat Anda memilih program ini, dan mulai program segera setelah Anda menambahkan disinfektan. ■ Harap gunakan detergen antibakteri/disinfektan dalam dispenser I dan tambahkan bubuk detergen biasa yang dimasukkan dari depan ke dalam dispenser II. 	Maks. 4,0 kg * - 40 °C ---, 400 - 1400 rpm ≡  Speed,  Eco,  Soaking,  Aqua Plus dimungkinkan
* Daya tampung maks sesuai model dan program. ** Daya tampung dikurangi dengan pengaturan program tambahan  Speed	

Program/Tipe pencucian	Opsi/Informasi
Kidswear (Pakaian Anak)  Sesuai untuk mencuci pakaian bayi / anak berbahan katun yang kotor, secara efektif menghilangkan bakteri.	Maks. 6,5 kg * - 60 °C ---, 400 - 1400 rpm ≡⌚ Speed, ⌚ Eco, ≡ Soaking, ⌚ Aqua Plus dimungkinkan
Sportswear (Pakaian Olahraga)  Pakaian tahan cuaca dan pakaian luar dengan lapisan membran dan kain tahan air.	Maks. 1,0 kg * - 40 °C 400 - 800 rpm ≡⌚ Speed, ⌚ Eco, ⌚ Aqua Plus tidak dimungkinkan
Super 15 min  Untuk kapasitas muatan dan tingkat kekotoran rendah, misalnya pakaian harian atau pakaian baru,.	Maks. 2,0 kg * - 40 °C ---, 400 - 1200 rpm - dimungkinkan
* Daya tampung maks sesuai model dan program. ** Daya tampung dikurangi dengan pengaturan program tambahan ≡⌚ Speed	

P+ Pengaturan default program

Petunjuk: Dalam ikhtisar, Anda akan menemukan preset program, yang berbeda tergantung pada setiap model.

Preset program telah diatur sebelumnya di pabrik dan akan muncul pada bidang tampilan jika program dipilih.

Suhu

(🌡 Temperature)

Pengaturan bergantung pada model

Bergantung pada tahap program yang sedang dijalankan, Anda dapat mengubah suhu yang diatur sebelumnya dan awal program.

Suhu maksimum yang dapat diatur bergantung pada program yang telah dipilih.

Kecepatan putaran

(🌀 rpm)

Tergantung pada tahap di mana program berjalan, Anda dapat mengubah kecepatan pemutaran (dalam rpm; revolusi per menit) sebelum dan selama program.

Pengaturan 0: Air bilasan dialirkan tapi tidak ada putaran terakhir. Cucian tetap basah di dalam tabung, misalnya untuk pakaian yang tidak boleh diputar.

Pengaturan - - - -: (Rinse Stop) = tidak ada pemutaran akhir. Cucian tetap terendam di dalam air setelah pembilasan akhir.

Anda dapat memilih "Rinse hold" untuk mencegah kekusutan jika cucian tidak akan diambil dari mesin segera setelah program berakhir.

Untuk melanjutkan/mengakhiri program → *Halaman 37*

Kecepatan maksimum yang dapat diatur tergantung pada model dan program yang telah dipilih.

Selesai dalam

(🕒 Finished In)

Sebelum memulai program, Anda dapat memilih kapan program harus berhenti (waktu "Ready in") dalam peningkatan per jam (h = jam) hingga maksimum 24 jam.

Cara melakukannya:

1. Pilih program.
Durasi program ditampilkan untuk program yang dipilih, misalnya **2:30** (jam:menit).
2. Tekan tombol 🕒 **Finished In** beberapa kali hingga lama waktu yang diinginkan ditampilkan.
3. Tekan tombol ▷⏪ Start/Reload.
Pintu akan terkunci.
Jumlah waktu yang dipilih (misalnya **8 h**) akan ditampilkan pada panel display dan akan menghitung mundur hingga program pencucian dimulai. Kemudian, durasi program akan ditampilkan.

Saat menghitung mundur, Anda dapat mengubah jumlah waktu yang telah dipilih sebelumnya seperti berikut:

1. Tekan tombol ▷⏪ Start/Reload.
2. Gunakan tombol 🕒 **Finished In** untuk mengubah waktu.
3. Tekan tombol ▷⏪ Start/Reload.

Saat menghitung mundur, Anda dapat menambah atau pun mengangkat cucian sesuai yang diperlukan:

1. Tekan tombol ▷⏪ Start/Reload.
2. Buka pintu dan tambahkan atau angkat cucian.
3. Tutup pintu.
4. Tekan tombol ▷⏪ Start/Reload.

Petunjuk: Lama program akan secara otomatis disesuaikan saat program berjalan.

Beberapa faktor dapat memengaruhi lamanya program, misalnya:

- Pengaturan program,
- Takaran detergen (siklus bilas tambahan bila diperlukan akibat masih terdapat busa),
- Jumlah muatan/jenis bahan (pencucian lebih lama untuk muatan yang lebih banyak dan bahan yang menyerap lebih banyak air),
- Ketidakseimbangan (misalnya disebabkan oleh spreii) diperbaiki dengan memulai program beberapa kali dari siklus putar,
- Catu daya tidak stabil,
- Tekanan air (kecepatan masuknya air).

P+ Pengaturan program tambahan

Petunjuk: Pada gambaran umum terdapat pilihan pengaturan tambahan untuk program ; hal ini berbeda-beda tergantung pada model.

Speed/Eco

(≡🔄/🌿 Speed/Eco)

Tombol dengan dua pengaturan yang dimungkinkan untuk menyesuaikan program yang dipilih:

- ≡🔄 **Speed**
Mencuci dalam waktu singkat serta mencapai hasil pencucian yang konsisten, namun menggunakan energi lebih dari, program terpilih, tanpa pengaturan Speed/Eco.
Petunjuk: Jangan melebihi beban maksimum.
- 🌿 **Eco**
Mencuci dengan energi yang dioptimalkan dengan mengurangi suhu, serta mencapai hasil pencucian yang konsisten dengan program terpilih, tanpa pengaturan Speed/Eco.

Pilih tombol untuk melakukan ini. Pertama-tama, Anda dapat memilih pengaturan ≡🔄 **Speed**. Jika Anda memilih tombol ini lagi, pengaturan 🌿 **Eco** akan aktif. Simbol terkait ditampilkan di layar saat pengaturan diaktifkan.

Jika Anda memilih tombol ini lagi, tidak ada pengaturan yang aktif.

Air Plus

(👆 Aqua Plus)

Siklus pembilasan tambahan tergantung pada program; lama program lebih lama khususnya untuk kulit sensitif dan/ atau untuk area dengan air sangat lembut.

Merendam

(🍲 Soaking)

Sebelum siklus pencucian utama dimulai, pencucian berlangsung lebih lama dalam air untuk menghilangkan sebagian kotoran yang membandel.

Khusus untuk kotoran yang membandel; masukkan detergen ke dalam dispenser I sebelum mengoperasikan mesin.

Petunjuk-Petunjuk

- Muat cucian dengan warna yang sama.
- Jika mesin tidak memiliki pilihan ini, Anda dapat merendam dengan cara berikut:
 1. Pilih program 🏠 **Cottons (Katun)** **40 °C** dan tombol ▷ Start/Reload.
 2. Tekan tombol ▷ Start/Reload setelah sekitar 10 menit. Cucian masih berada dalam larutan rendaman.
 3. Rendam cucian selama diperlukan, kemudian tekan tombol ▷ Start/Reload lagi untuk melanjutkan atau mengganti program.

Petunjuk: Tidak perlu menambahkan detergen, larutan rendaman digunakan untuk pencucian.



Mengoperasikan mesin


Petunjuk: Instal dan sambungkan mesin cuci dengan benar.

Sebelum pencucian pertama
→ *Halaman 19*

Mempersiapkan mesin cuci

Petunjuk-Petunjuk

- Jangan pernah menghidupkan mesin cuci yang rusak!
 - Informasikan kepada layanan pelanggan!
1. Sambungkan steker listrik.
 2. Nyalakan keran air.
 3. Buka pintu.
 4. Periksa apakah tabung benar-benar kosong. Kosongkan bila perlu.



Pilih program/nyalakan peralatan

Petunjuk: Jika kunci pengaman anak telah diaktifkan, Anda harus menonaktifkannya terlebih dahulu sebelum dapat mengatur program. .

Gunakan selektor program untuk memilih program yang diperlukan. Dapat diputar ke segala arah.

Alat telah dinyalakan.

Pengaturan default program untuk program yang dipilih akan muncul pada panel display:

- Suhu*,
- Kecepatan putaran*,
- Muatan maksimum dan durasi program (secara bergantian),
- Pemakaian energi*.

*tergantung pada model

Ubah pengaturan default program

Anda dapat menggunakan pengaturan default ini atau mengubahnya.

Untuk melakukan ini, tekan berulang kali tombol yang sesuai sampai pengaturan yang dibutuhkan ditampilkan.

Pengaturan diaktifkan tanpa membutuhkan konfirmasi.

Pengaturan ini tidak disimpan jika mesin dimatikan.

Pengaturan default program

→ *Halaman 31*

Ikhtisar program → *Halaman 27*

Pilih pengaturan program tambahan

Dengan memilih pengaturan tambahan, Anda dapat menyesuaikan proses pencucian dengan lebih baik pada item cucian Anda.

Pengaturan dapat dipilih atau dibatalkan tergantung pada progres program.

Lampu indikator untuk tombol menyala jika satu pengaturan sedang aktif.

Pengaturan tidak disimpan jika mesin dimatikan.

Pengaturan default program

→ *Halaman 32*

Ikhtisar program

→ *Halaman 27*

Memasukan cucian ke dalam drum


Peringatan Bahaya kematian!


Item cucian yang ditangani sebelumnya dengan bahan pembersih yang berisi bahan pelarut, misalnya pembersih noda/larutan pembersih, dapat menyebabkan ledakan setelah dimuat ke dalam mesin cuci.

Bilas item cucian ini dengan tangan.

Petunjuk-Petunjuk

- Campur item cucian dengan ukuran yang berbeda. Item cucian dari ukuran yang berbeda akan didistribusikan lebih baik selama siklus pemutaran. Jika dicuci satu barang cucian, bisa terjadi ketidakseimbangan.
 - Observasi muatan khusus maksimum. Jika mesin dimuati terlalu banyak, hasil cucian tidak bersih dan kusut.
1. Masukkan bahan cucian yang telah dipilah tanpa dilipat ke dalam tabung mesin cuci.
 2. Pastikan tidak terdapat cucian yang tersangkut di antara pintu mesin cuci dan penutup karet, dan tutup pintu mesin.



Tombol lampu indikator  Start/Reload akan berkedip yang mengindikasikan bahwa program pencucian dapat dimulai. Anda dapat mengubah pengaturan.

→ *Halaman 32* → *Halaman 31*

Mengukur dan menambahkan detergen dan produk perawatan

Perhatian!

Kerusakan pada peralatan!

Detergen dan bahan untuk perlakuan awal cucian (misalnya pembersih noda, semprotan pra-pencucian, dll.) dapat merusak permukaan peralatan. Jauhkan bahan ini dari permukaan peralatan. Segera bersihkan setiap sisa semprotan dan residu atau tetesan lainnya menggunakan kain basah.

Takaran

Takar detergen dan produk perawatan sesuai dengan:

- kesadahan air (tanyakan kepada perusahaan pemasok air Anda),
- spesifikasi produsen di kemasan,
- jumlah cucian,
- tingkat kekotoran.

Mengisi dispenser

1. Tarik laci detergen keluar.

Peringatan Iritasi mata / kulit!


Jika laci detergen dibuka selama peralatan beroperasi, detergen atau produk perawatan dapat memercik keluar.


Buka laci dengan hati-hati.

Jika detergen atau produk perawatan mengenai mata atau kulit, segera bilas menyeluruh.

Jika tertelan secara tidak disengaja, carilah bantuan medis.

2. Tuang detergen dan/atau produk pembersih.



- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispenser I | Disinfektan pakaian. (Pengaturan program tambahan Disinfectan (Disinfektan) atau program Disinfectant (Disinfektan) dipilih.) |
| Dispenser  | Pelembut. Jangan melebihi beban maksimum. |
| Dispenser II | Detergen untuk pencucian utama, detergen cair. |

Petunjuk-Petunjuk


- Cairkan pelembut kain dan kondisioner kain yang kental dengan air. Hal ini akan mencegah pemblokiran.
- Berhati-hatilah saat membuka laci detergen selama peralatan beroperasi.

Mulai program

Tekan tombol  Start/Reload. Lampu indikator menyala dan program dimulai.

Panel display menampilkan waktu Ready in selama program berjalan atau durasi program dan simbol progres program setelah siklus pencucian dimulai.


Petunjuk: Deteksi busa

Jika simbol  juga menyala pada panel display, mesin cuci mendeteksi adanya busa yang terlalu banyak selama siklus pencucian dan secara otomatis mengaktifkan siklus pembilasan tambahan untuk membersihkan busa.




Kurangi jumlah detergen dalam siklus pencucian berikutnya dengan muatan yang sama.



Jika Anda ingin mengunci program untuk mencegah program tersetel secara tidak sengaja, pilih kunci pengaman anak sebagai berikut.

Kunci pengaman anak

( 3sec.)

Anda dapat mengunci mesin cuci untuk mencegah fungsi yang telah Anda atur, berubah tanpa sengaja. Untuk melakukan ini, **aktifkan kunci pengaman bagi anak saat program telah mulai beroperasi.**

Untuk **mengaktifkan/menonaktifkan**, tekan dan tahan secara bersamaan tombol  **rpm** dan  **Finished** Insetelah program telah mulai beroperasi. Tekan dan tahan kedua tombol sekitar selama tiga detik. Simbol  muncul pada panel display.

-  menyala: Kunci pengaman bagi anak aktif.
-  berkedip: Kunci pengaman bagi anak aktif dan selektor program telah diatur. Untuk menonaktifkan kunci pengaman bagi anak, reset selektor program ke program awal. Simbol menyala lagi.


Petunjuk: Untuk menghindari program berhenti berjalan, jangan putar selektor program keluar dari posisi Off.

Petunjuk: Kunci pengaman bagi anak tetap aktif setelah program berakhir dan mesin cuci dimatikan. Anda harus selalu menonaktifkan kunci pengaman tersebut apabila ingin memulai program lain.



Menambah/mengeluarkan bahan cucian

Setelah memulai program, Anda dapat menambah atau mengurangi cucian bila perlu.

Tekan tombol  Start/Reload untuk melakukan ini.

Lampu indikator tombol  Start/Reload berkedip dan mesin akan memeriksa apakah mungkin untuk menambahkan cucian.

Jika pada panel display:

- simbol  menghilang, maka penambahan cucian dapat dilakukan.
- simbol  menyala, maka penambahan cucian tidak dapat dilakukan.

Untuk melanjutkan program, tekan tombol  Start/Reload. Program akan berlanjut secara otomatis.

Petunjuk-Petunjuk

- Jangan biarkan pintu terbuka dalam waktu yang lama saat menambahkan cucian karena air dari cucian dapat merembes keluar.
- Untuk alasan keamanan, pintu akan tetap terkunci selama level air atau suhu air tinggi, atau selama tabung berputar, dan pada saat ini tidak mungkin untuk menambahkan cucian.
- Display muatan tidak aktif selama pemuatan ulang.

Mengubah program

1. Tekan tombol ▷ Start/Reload.
2. Pilih program lain.
3. Tekan tombol ▷ Start/Reload. Program baru akan dimulai dari awal.

Batalkan program

Untuk program pada suhu tinggi:

1. Tekan tombol ▷ Start/Reload.
2. Untuk mendinginkan cucian: Pilih 🚰 **Rinse (Bilas)**.
3. Tekan tombol ▷ Start/Reload.

Untuk program pada suhu rendah:

1. Tekan tombol ▷ Start/Reload.
2. Pilih Ⓢ **Spin (Putar)**.
3. Tekan tombol ▷ Start/Reload.

Akhir program selama terus membilas

---- Ⓢ akan muncul pada panel display dan lampu indikator tombol ▷ Start/Reload akan berkedip.

Melanjutkan program dengan:

- Menekan tombol ▷ Start/Reload (air cucian akan dialirkan dengan pengaturan kecepatan putar default*) atau
- Memilih kecepatan putaran atau atur selektor program menjadi Ⓢ **Spin (Putar)** dan dengan menekan tombol ▷ Start/Reload.

* bergantung pada program yang dipilih
-> Gambaran umum program

Akhir program


End akan muncul pada panel display dan lampu indikator tombol ▷ Start/Reload akan mati.

Mengeluarkan cucian/ mematikan mesin

1. Buka pintu mesin cuci dan keluarkan cucian.
2. **Off (Matikan)** selektor program. Alat mati.
3. Matikan keran.
Tidak diperlukan untuk model Aqua-Stop.
Isi paket

Petunjuk-Petunjuk

- Jangan meninggalkan item cucian apa pun di dalam tabung. Item tersebut dapat menyusut saat pencucian berikutnya atau melunturi item lainnya.
- Keluarkan benda asing apa pun dari tabung dan segel karet – risiko berkarat.




- Biarkan pintu mesin cuci dan laci untuk deterjen terbuka sehingga sisa air yang ada dapat mengering.
- Selalu keluarkan cucian.
- Selalu tunggu sampai program selesai karena mesin masih terkunci. Nyalakan alat dan tunggu perangkat terbuka.
- Jika display mati di akhir program, berarti mode hemat energi sedang aktif. Untuk mengaktifkan, pilih tombol apa saja.

Menyetel sinyal

Anda dapat mengubah pengaturan berikut:


- Volume untuk sinyal informasi (misalnya di akhir program) dan/atau
- Volume sinyal tombol yang berbunyi.

Mode pengaturan harus diaktifkan untuk mengubah pengaturan ini.




1/2/3/... posisi pada selektor program

Aktifkan mode pengaturan:

1. Setel selektor program ke posisi 1. Mesin cuci akan menyala.
2. Tekan tombol  Start/Reload dan, pada saat yang sama, putar selektor program searah jarum jam ke posisi 2. Lepaskan tombol.

Mode pengaturan aktif dan volume preset untuk sinyal informasi muncul pada panel display (misalnya di akhir program).

Mengubah volume

Gunakan tombol  **Finished In** untuk mengubah pengaturan berikut pada posisi selektor program terkait:

- 2: Volume sinyal informasi dan/atau
- 3: Volume sinyal tombol.



0 = mati, 1 = diam,
2 = sedang, 3 = keras,
4 = sangat keras

Keluar dari mode pengaturan

Sekarang Anda dapat mengakhiri proses dan menyetel selektor program ke posisi **Off (Mati)**. Pengaturan disimpan.

Sensor

Sistem deteksi muatan yang tidak seimbang

Sistem deteksi otomatis untuk muatan yang tidak seimbang mendeteksi ketidakseimbangan dan memastikan distribusi cucian merata dengan memulai beberapa kali dan menghentikan pemutaran drum.

Jika distribusi cucian sangat tidak merata, kecepatan pemutaran dikurangi atau siklus pemutaran tidak dijalankan untuk alasan keamanan.

Petunjuk: Tempatkan item cucian besar dan kecil secara merata di dalam drum.



Pembersihan dan pemeliharaan

⚠ Peringatan

Bahaya kematian!

Terdapat bahaya kejutan listrik jika Anda menyentuh komponen hidup. Matikan mesin dan tarik lepas steker jaringan listriknya.

⚠ Peringatan

Bahaya keracunan!

Uap beracun dapat dihasilkan oleh bahan pembersih yang mengandung pelarut, misalnya larutan pembersih. Jangan menggunakan bahan pembersih yang mengandung pelarut.

Perhatian!

Kerusakan pada peralatan

Bahan pembersih yang mengandung pelarut, misalnya larutan pembersih, dapat merusak permukaan dan komponen pada mesin. Jangan menggunakan bahan pembersih yang mengandung pelarut.

Rumah mesin/panel kontrol

- Lap rumah dan panel kontrol dengan kain lembut dan basah.
- Segera buang sisa detergen.
- Jangan bersihkan dengan air bertekanan.

Drum

Gunakan bahan pembersih bebas klorin, jangan gunakan sabut baja.

Jika ada bau di dalam mesin cuci, atau untuk mencuci tabung, jalankan program **Drum Clean (Pembersihan Tangki)** 🌀 **90 C** atau 🧶 **Cottons (Katun) 90 C** tanpa cucian. Tambahkan detergen bubuk.


Menghilangkan kerak

Pembersihan kerak tidak akan diperlukan jika detergen ditakar dengan benar. Namun demikian, jika ini diperlukan, ikuti petunjuk produsen untuk bahan pembersih kerak. Pembersih kerak yang sesuai dapat diperoleh melalui situs web kami atau dari layanan pelanggan.
→ *Halaman 45*

Laci detergen dan rumah laci

Jika mesin cuci berisi detergen atau sisa pelembut kain:

1. Tarik keluar laci detergen. Tekan pengisi ke bawah dan lepaskan laci sepenuhnya.
2. Untuk melepaskan pengisi: Dorong pengisi ke arah atas dari bawah dengan jari Anda.



3. Bersihkan baki dispenser detergen dan pengisi dengan air dan sikat lalu keringkan. Bersihkan juga bagian dalam rumah pengisi.
4. Pasang pengisi dan posisikan kembali di tempatnya dengan benar (dorong silinder ke atas pin pengarah).
5. Dorong laci detergen.

Petunjuk: Biarkan laci detergen terbuka sehingga sisa air dapat menguap.


Pompa larutan deterjen memblok

Peringatan Risiko luka bakar!


Jika Anda mencuci pada suhu yang tinggi, air akan sangat panas. Jika Anda terkena air panas, Anda mungkin akan melepuh. Biarkan air mendingin.

Setelah air menjadi dingin:


1. Matikan keran air sehingga tidak ada lagi air yang mengalir masuk dan air dialirkan melalui pompa pembuangan.
2. Matikan alat.
3. Putuskan steker listrik.
4. Buka dan lepaskan katup servis.




5. Ambil selang penguras dari penahannya. Lepaskan tutup bersegel, biarkan air mengalir ke dalam wadah yang sesuai. Ganti tutup bersegel dan letakkan selang pengurasan di penahannya.



6. Buka mur penutup pompa dengan hati-hati; air sisa akan keluar. Bersihkan interior, tali penutup pompa dan rumah pompa. Komponen pendorong dalam pompa penguras harus dapat berputar. Pasang kembali penutup pompa dan kencangkan sekrupnya. Pegangan harus dalam posisi vertikal.




7. Pasang kembali katup servis, kunci ke dalam posisinya, lalu tutup.



Petunjuk: Untuk mencegah deterjen yang tidak terpakai mengalir langsung ke saluran pembuangan selama pencucian berikutnya: tuang 1 liter air (tanpa deterjen) ke dalam kompartemen **II** dan jalankan program **Spin (Putar)**. Lakukan pencucian berikutnya seperti biasa.

Selang pembuangan di pipa pemindah diblokir



1. Matikan peralatan.
2. Putuskan steker listrik.
3. Lepaskan penjepit selang. Secara hati-hati lepaskan selang penguras; air sisa dapat bocor keluar.
4. Bersihkan selang penguras dan bagian penyambung sifon.




5. Pasang kembali selang penguras dan amankan titik koneksi menggunakan penjepit selang.


Penyaring dalam pemasok air tersumbat

Kurangi tekanan air di dalam selang suplai terlebih dahulu:

1. Matikan keran.
2. Pilih program apa saja (kecuali  Spin (Putar)).
3. Tekan tombol  Start/Reload. Biarkan program berjalan selama sekitar 40 detik.
4. Putar selektor program ke posisi mati. Cabut steker jaringan.
5. Bersihkan filter pada keran: Lepaskan selang dari keran air. Bersihkan filter dengan sikat kecil.



6. Untuk mode standar dan Aqua-Secure, bersihkan filter di bagian belakang peralatan: Lepaskan selang dari bagian belakang alat. Gunakan penjepit untuk melepaskan filter lalu bersihkan.



7. Masukkan filter, sambungkan selang dan periksa dari kemungkinan kebocoran.

? Kerusakan dan apa yang harus dilakukan dengannya

Pembukaan darurat

misalnya, jika terjadi pemutusan daya

Petunjuk: Program terus beroperasi saat suplai daya dipulihkan.

⚠ Peringatan Risiko luka bakar!

Jika mencuci pada suhu yang tinggi, ada bahaya terjadinya luka-luka terbakar jika terkena pada larutan deterjen dan bahan cucian. Jika keadaan memungkinkan, tunggulah sampai menjadi dingin.

⚠ Peringatan Risiko cedera!


Tangan Anda dapat terluka jika menyentuh tabung selama tabung berputar. Jangan menyentuh tabung saat tabung berputar. Tunggu hingga tabung berhenti berputar.

Perhatian! Kerusakan air





Setiap air yang keluar dapat menyebabkan kerusakan air. Jangan membuka pintu mesin cuci jika melalui kaca masih terlihat ada air.

namun, jika cucian harus diangkat, pintu mesin cuci dapat dibuka sebagai berikut:

1. Matikan alat. Cabut steker listrik.
2. Kuras air. → *Halaman 40*
3. Tarik ke bawah pembuka darurat dengan alat lalu buka. Sekarang pintu mesin cuci dapat dibuka.







Informasi pada panel display




Layar	Penyebab/Perbaikan
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkedip cepat + sinyal peringatan: Pintu terbuka dan level air terlalu tinggi. Tutup pintu, lanjutkan program dengan tombol  Start/Reload atau pilih program  Spin (Putar). ■ Berkedip pelan: Suhu penguncian pintu terlalu tinggi untuk membuka pintu. Tunggu sekitar 30 detik hingga suhu penguncian pintu menurun.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkedip (tidak ada suplai air): Keran dinyalakan? Filter saluran masuk air terblokir? Bersihkan filter saluran masuk air. Jika filter air tambahan telah dipasang (tergantung model), periksa adanya kontaminan dan bersihkan jika perlu → petunjuk pemasangan dan pembersihan untuk filter air terpisah. Selang air kusut atau terblokir? ■ Menyala (tekanan air rendah): Hanya untuk informasi. Hal ini akan memengaruhi kemajuan program. Durasi program diperpanjang.
E:18	Pompa pengurasan terblokir; bersihkan pompa pengurasan Bersihkan selang pembuangan pada sifon.
Layar lain	Matikan peralatan, tunggu lima detik kemudian nyalakan kembali. Jika layar muncul kembali, hubungi layanan pelanggan.

Kerusakan dan apa yang harus dilakukan dengannya.

Kegagalan	Penyebab/Perbaikan
Mesin mengalami kebocoran.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pasang selang penguras dengan benar atau ganti. ■ Kencangkan sambungan mur selang pembuangan.
Mesin tidak terisi air. Detergen tidak terdistribusi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apakah tombol  Start/Reload sudah ditekan? ■ Apakah keran sudah dinyalakan? ■ Mungkinkah filter tersumbat? Bersihkan filter → <i>Halaman 41</i> Petunjuk: Jika filter air tambahan telah terpasang (tergantung pada model), periksa dan bersihkan kotoran jika perlu → petunjuk pemasangan dan pembersihan terpisah untuk filter air. ■ Apakah selang suplai tertekuk atau terjepit?
Pintu tidak dapat dibuka.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fungsi keamanan diaktifkan. Akhiri program? ■ Apakah  kunci pengaman anak diaktifkan? Nonaktifkan. ■ Apakah “- - -” dipilih (Rinse Stop = tanpa pengurasan akhir)? ■ Apakah pintu hanya dapat dibuka dengan pembukaan darurat?
Program tidak mau berjalan.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apakah tombol  Start/Reload atau  Finished In sudah ditekan? ■ Apakah pintu tertutup? ■ Apakah  kunci pengaman anak diaktifkan? Nonaktifkan.
Tabung tersentak atau bergetar singkat setelah program dimulai.	Bukan kerusakan – uji mesin internal dapat menyebabkan tabung tersentak atau bergetar singkat saat program pencucian dimulai.

id Kerusakan dan apa yang harus dilakukan dengannya

Kegagalan	Penyebab/Perbaikan
Air tidak terkuras.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apakah “---” dipilih (Rinse Stop = tanpa pengurasan akhir)? ■ Bersihkan pompa penguras → <i>Halaman 40</i> ■ Bersihkan pipa penguras dan/atau selang penguras.
Air tidak terlihat di dalam tabung.	Bukan kerusakan - air di bawah area yang terlihat.
Hasil pemutaran tidak memuaskan. Cucian basah/terlalu lembap.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bukan kerusakan – sistem deteksi ketidakseimbangan telah menghentikan siklus pemutaran karena cucian tidak terdistribusi secara merata. Letakkan secara merata cucian kecil dan besar ke dalam tabung. ■ Anti-kusut (tergantung pada model) telah dipilih? ■ Apakah kecepatan yang dipilih terlalu rendah?
Siklus pemutaran berjalan beberapa kali.	Bukan kerusakan – sistem deteksi ketidakseimbangan sedang mengatur ketidakseimbangan.
Program berlangsung lebih lama dari biasanya.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bukan kerusakan – sistem deteksi muatan yang tidak seimbang sedang mengatur ketidakseimbangan dengan mendistribusikan cucian secara berulang. ■ Bukan kerusakan – sistem deteksi busa aktif – siklus pembilasan telah diaktifkan.
Lama program akan berubah selama siklus pencucian.	Bukan kerusakan – urutan program dioptimalkan untuk proses pencucian khusus. Hal ini dapat mengubah durasi program yang ditampilkan pada panel display.
Air sisa di kompartemen produk perawatan  .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bukan kerusakan - hasil dari produk perawatan tidak terpengaruh. ■ Bersihkan pengisi bila perlu.
Bau tidak sedap di dalam mesin cuci.	<p>Tergantung pada model, jalankan program Drum Clean (Pembersihan Tangki)  90°C atau  Cottons (Katun) 90 °C tanpa cucian.</p> <p>Tambahkan detergen bubuk atau detergen yang mengandung pemutih.</p> <p>Petunjuk: Untuk mencegah pembentukan busa, cukup gunakan setengah dari jumlah detergen yang dianjurkan oleh produsen detergen. Jangan gunakan detergen khusus untuk wol atau bahan halus.</p>
Simbol  menyala pada panel display. Busa juga dapat bocor dari laci detergen.	<p>Detergen yang digunakan terlalu banyak?</p> <p>Campur satu sendok makan pelembut kain dengan 1/2 liter air dan tuang ke dalam kompartemen II (tidak cocok untuk pakaian luar, pakaian olahraga atau item yang berisi bulu halus).</p> <p>Gunakan lebih sedikit detergen pada siklus pencucian berikutnya.</p>
Suara yang keras, getaran dan "gerakan" mesin selama siklus pemutaran.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apakah posisi mesin cuci telah sejajar? Atur posisi alat → <i>Halaman 18</i> ■ Apakah kaki mesin cuci terpasang dengan benar? Kencangkan kaki alat → <i>Halaman 18</i> ■ Apakah penjepit sudah dilepas? Lepaskan penjepit → <i>Halaman 14</i>
Panel display/lampu indikator tidak bekerja selama mesin berjalan.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apakah daya terputus? ■ Sekring terbakar? Reset/ganti sekring. ■ Jika kerusakan ini masih terjadi, hubungi layanan pelanggan.

Kegagalan	Penyebab/Perbaikan
Terdapat sisa detergen pada cucian.	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa detergen bebas fosfat mengandung sisa yang tidak dapat larut di dalam air. Pilih  Rinse (Bilas) atau sikat cucian setelah pencucian.
Simbol  menyala pada display saat mode jeda.	<ul style="list-style-type: none"> Pintu terkunci untuk alasan keamanan (level air dan/atau suhu terlalu tinggi). Tidak memungkinkan untuk menambahkan cucian. Segera tutup pintu bila perlu. Tekan tombol  Start/Reload untuk melanjutkan program.
<p>Jika Anda tidak dapat memperbaiki sendiri kerusakan (setelah mematikan dan menyalakan mesin kembali) atau ketika perbaikan diperlukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Matikan alat dan cabut steker. Matikan keran dan hubungi layanan pelanggan. 	

Layanan purnajual

Jika Anda tidak dapat memperbaiki sendiri kerusakan yang ada → *Kerusakan dan apa yang harus dilakukan dengannya pada halaman 42* setelah penjualan, hubungi layanan kami. → Halaman sampul

Kami akan selalu menemukan solusi yang tepat untuk mencegah kunjungan teknisi kami yang tidak perlu.

Harap berikan nomor produk (E-Nr.) dan nomor produksi perangkat kepada layanan pelanggan.

E-Nr. _____	FD _____
Nomor produk	Nomor produksi

Anda dapat menemukan informasi ini:

- pada bagian dalam pintu mesin cuci*
- di katup servis yang terbuka*
- pada bagian belakang alat*

*bergantung pada model

Percayakan kepada keahlian produsen.

Hubungi kami untuk memperoleh bantuan. Dengan melakukan ini, Anda akan yakin bahwa perbaikan dilakukan oleh staf servis terlatih menggunakan suku cadang asli.



Nilai pemakaian

Konsumsi energi dan air, durasi program dan kelembapan residu untuk program pencucian utama

(nilai perkiraan)

Program	Daya tampung Pakaian kering	Konsumsi energi*	Konsumsi air*	Durasi program*
Cottons (Katun) 20 °C	10 kg	0,39 kWh	90 l	3 h
Cottons (Katun) 40 °C	10 kg	1,29 kWh	90 l	3½ h
Cottons (Katun) Eco 40 °C **	5 kg	0,47 kWh	47 l	6 h
Cottons (Katun) Eco 60 °C **	5 kg	0,55 kWh	47 l	6 h
Cottons (Katun) Eco 60 °C **	10 kg	0,82 kWh	60 l	6½ h
Cottons (Katun) 60 °C	10 kg	1,55 kWh	90 l	3¼ h
Cottons (Katun) 90 °C	10 kg	2,75 kWh	106 l	3 h
Synthetics (Perawatan Mudah) 40 °C	4 kg	0,85 kWh	62 l	2 h
Mix Load (Campuran) 40 °C	4 kg	0,66 kWh	45 l	1¼ h
Delicates/Silk (Lembut/Sutra) 30 °C	2 kg	0,25 kWh	37 l	¾ h
Wool (Wol) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	41 l	¾ h

Program	Informasi perkiraan tentang kelembapan residu***
WAU28460ID	
Maks. 1400 rpm	
Cottons (Katun)	48 %
Synthetics (Perawatan Mudah)	40 %
Delicates/Silk (Lembut/Sutra)	30 %
Wool (Wol)	45 %

Nilai ditentukan sesuai dengan EN60456.

* Nilai yang diobservasi dapat menyimpang dari nilai yang ditunjukkan karena pengaruh tekanan air, kesadahan, dan suhu saluran masuk, tipe, jumlah, dan tingkat kekotoran cucian, detergen yang digunakan, fluktuasi dalam suplai daya, dan fungsi tambahan.

** Pengaturan program dengan kecepatan pemutaran maksimum untuk pengujian dan pelabelan energi sesuai dengan Peraturan UE 2010/30/EU dengan air dingin (15°C). Program sesuai untuk mencuci bahan pakaian katun dengan kekotoran normal dan paling efektif terkait kombinasi konsumsi energi dan air. Spesifikasi suhu program didasarkan pada suhu yang tercantum di label perawatan pada bahan pakaian. Suhu pencucian aktual dapat menyimpang dari suhu program yang ditunjukkan untuk alasan penghematan energi. Efisiensi pencucian terkait dengan persyaratan hukum.

*** Informasi tentang kelembapan residu didasarkan pada batas kecepatan pemutaran tergantung program dan muatan maksimum.



Data teknis

Ukuran:

848 mm x 598 mm x 590 mm
(tinggi x lebar x dalam)

Berat:

79 kg

Sambungan listrik:

Voltase nominal 220-240V, 50 Hz

Proteksi pemasangan minimum (≡)
10 A

Daya nominal 1900-2300 W

Tekanan air:

100–1000 kPa (1–10 bar)



Terima kasih telah membeli Bosch Home Appliance!

Daftarkan perangkat baru Anda pada MyBosch sekarang juga dan raih keuntungan langsung dari:

- **Tips & trik yang sangat berguna bagi alat Anda**
- **Pilihan perpanjangan garansi**
- **Diskon untuk aksesori & suku cadang**
- **Manual digital dan semua data alat yang selalu tersedia**
- **Akses mudah ke Bosch Home Appliances Service**

Pendaftaran gratis dan mudah – termasuk pada perangkat mobile:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Mencari bantuan? Temukan di sini.

Saran terbaik untuk peralatan rumah tangga Bosch Anda, solusi dan bantuan untuk masalah Anda ataupun solusi perbaikan dari tenaga ahli Bosch.

Temukan segala hal yang dapat Bosch lakukan untuk membantu Anda:

www.bosch-home.com/service

Data kontak semua negara terdaftar pada direktori layanan terlampir.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001365604 (0006)

id