



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Ugradbena pećnica

HNG6764.6

[hr] Upute za uporabu

Ugradbena pećnica

Kazalo

	Namjenska uporaba	4
	Važne sigurnosne napomene	5
Općenito	5	
Mikrovalna pećnica	5	
Para	7	
Termometar za pečenje mesa	7	
Funkcija čišćenja	7	
	Uzroci oštećenja	8
Općenito	8	
Mikrovalna pećnica	8	
Para	8	
	Zaštita okoliša	9
Ušteda energije	9	
Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje	9	
	Upoznavanje Vašeg uređaja	10
Upravljačka ploča	10	
Upravljački elementi	10	
Zaslон	11	
Načini rada	11	
Vrste grijanja	12	
Para	13	
Mikrovalna pećnica	13	
Ostale informacije	13	
Funkcije pećnice	13	
Spremnik za vodu	14	
	Pribor	14
Isporučeni pribor	14	
Umetanje pribora	15	
Poseban pribor	15	
	Prije prvog korištenja	16
Prije prvog stavljanja u rad.	16	
Prvo stavljanje u rad.	16	
Čišćenje pećnice i pribora	17	
	Upravljanje uređajem	17
Uključivanje i isključivanje uređaja	17	
Početak rada	17	
Namještanje načina rada	18	
Namještanje vrste grijanja i temperature	18	
Brzo zagrijavanje	18	
	Vremenske funkcije	19
Namještanje trajanja	19	
Namještanje kraja	19	
Namještanje alarma	20	
	Para	21
Zvukovi	21	
Pečenje parom - kuhanje s dotokom pare	21	
Regeneracija	21	
Stupanj za dizanje tjesteta	22	
Punjene spremnike za vodu	22	
Nakon svakog rada s parom	23	
	Mikrovalni uređaj	24
Posude	24	
Stupnjevi snage mikrovalova	25	
Namještanje mikrovalne pećnice	25	
Namještanje načina rada Mikrokombi	25	
Sušenje	26	
	Termometar za pečenje mesa	26
Vrste grijanja	26	
Ubadanje termometra za pečenje u mesu	26	
Namještanje temperature u sredini komada mesa	27	
Temperature u sredini mesa različitih namirnica	28	
	Zaštita za djecu	28
Aktiviranje i deaktiviranje	28	
	Osnovne postavke	29
Promjena osnovnih postavki	29	
Popis polaznih postavki	29	
Nestanak struje	29	
Promjena vremena na satu	30	
	Postavka sabat	30
Pokretanje postavke sabat	30	
	Home Connect	31
Uređivanje	31	
Daljinsko pokretanje	31	
Postavke Home Connect	31	
Dijagnoza na daljinu	32	
Napomena o zaštiti podataka	32	
Izjava o sukladnosti	32	
	Sredstva za čišćenje	32
Primjerena sredstva za čišćenje	32	
Držanje uređaja čistim	33	
	Funkcija čišćenja	34
Piroliza	34	
Uklanjanje kamenca	35	
Sušenje	36	

 Okvir vodilica	36
Vađenje i stavljanje okvira vodilica.....	36
 Vrata uređaja	37
Skidanje poklopca vrata.....	37
Skidanje i postavljanje stakla na vratima	37
 Što učiniti kod smetnji?	39
Uklanjanje smetnji	39
Maksimalno vrijeme rada	40
Žarulje u pećnici.....	40
 Servisna služba	41
Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)	41
 Jela	41
Napomene za postavke	41
Odabir jela	42
Senzor za pečenje	42
Namještanje jela.....	43
 Testirano za vas u našem studiju za kuhanje .	43
Ne koristite silikonske kalupe.....	43
Kolači i sitno pecivo.....	43
Kruh i pecivo	48
Pizza, quiche i pikantni kolači	50
Nabujak i soufflé	52
Perad	53
Meso	56
Riba	59
Povrće i prilozi	62
Slastice.	64
Vrste grijanja eco	65
Akrilamid u namirnicama	66
Lagano pečenje	66
Sušenje	68
Ukuhavanje	68
Dizanje tijesta sa stupnjem za dizanje tijesta	69
Odmrzavanje	70
Zagrijavanje i regeneracija jela.....	71
Održavanje topline	73
Probna jela.....	74

Više informacija o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i uslugama naći ćete na internetu:
www.bosch-home.com i u internetskoj trgovini:
www.bosch-eshop.com

Namjenska uporaba

Pročitajte pažljivo ovu uputu. Samo tada ćete moći sigurno i pravilno rukovati Vašim uređajem. Čuvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika uređaja.

Ovaj uređaj je namijenjen samo za ugradnju. Poštujte specijalne upute za montažu.

Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Samo službeno ovlaštena tehnička osoba smije priključiti uređaje bez utikača. Kod nastanka štete uslijed neispravnog priključka, nemate pravo na jamstvo.

Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Koristite uređaj samo za pripremanje hrane i pića. Tijekom uporabe budite u blizini uređaja. Koristite uređaj samo u zatvorenom prostoru.

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 4000 metara iznad morske razine.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 15 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od priključnog voda.

Pribor uvijek pravilno gurnite u pećnicu.
→ "Pribor" na strani 14

Važne sigurnosne napomene

Općenito

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Zapaljivi predmeti ostavljeni u komori za pečenje bi se mogli zapaliti. Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u komori za pečenje. Nikada ne otvarajte vrata uređaja, kada iz uređaja izlazi dim. Isključite uređaj i izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti. Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijajućih elemenata i pribora.
- Kod otvaranja vrata uređaja nastaje propuh. Papir za pečenje bi mogao dodirnuti grijajuće te bi se mogao zapaliti. Kod zagrijavanja nikada ne stavlajte papir za pečenje na pribor a da ga ne pričvrstite. Papir za pečenje uvijek poklopite posuđem ili modelom za pečenje. Papirom za pečenje obložite samo potrebnu površinu. Papir za pečenje ne smije viriti iz pribora.

Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Uredaj postaje jako vruć. Nikada ne dodirujte vruće unutarnje površine komore za pečenje i grijajuće. Uredaj uvijek ostavite da se ohladi. Djecu držite podalje od pećnice.
- Pribor ili posuđe postaje jako vruće. Vrući pribor ili posuđe uvijek vadite iz komore za pečenje s krpom ili rukavicom.
- Alkoholne pare bi se mogile zapaliti u komori za pečenje. Nikada ne pripremajte jela s velikim količinama visokopostotnih alkoholnih pića. Koristite samo male količine visokopostotnih pića. Oprezno otvorite vrata uređaja.

Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Dostupni dijelovi postaju tijekom rada vrući. Nikada ne dodirujte vruće dijelove. Djecu držite podalje od pećnice.
- Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti. Prilikom otvaranja nemojte stajati blizu uređaja. Oprezno otvorite vrata uređaja. Ne dozvolite djeci pristup.
- Zbog vode u vrućoj komori za pečenje može nastati vruća para. Vodu nikada ne lijevajte u vruću pećnicu.

Upozorenje – Opasnost od ozljeda!

- Izgredjano staklo na staklu vrata se može raspuknuti. Ne koristite strugač za staklo, oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti. Ne posežite rukom u područje šarki.
- Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova. Nosite zaštitne rukavice.

Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručni popravci su opasni. Popravke smije vršiti samo serviser koji je prošao našu obuku i smije zamijeniti priključne vodove. Ako je uređaj neispravan, izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servisnu službu.
- Izolacija kabela električnih uređaja može se rastopiti u dodiru s vrućim dijelovima uređaja. Nemojte nikada dovesti u dodir priključni kabel električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.
- Prodrla vлага može uzrokovati strujni udar. Ne koristite visokotlačni ili parni čistač.
- Neispravan uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravan uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servisnu službu.

Upozorenje – Opasnost zbog magnetizma!

Na upravljačkoj ploči ili upravljačkim elementima umetnuti su trajni magneti. Oni mogu utjecati na elektronske implantate, npr. pacemakere ili inzulinske pumpe. Kao osoba s ugrađenim elektronskim implantatima pridržavajte se najmanjeg razmaka od 10 cm od upravljačke ploče.

Mikrovalna pećnica

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Nenamjenska uporaba uređaja je opasna i može uzrokovati oštećenja. Nije dopušteno sušenje jela ili odjeće, zagrijavanje papuča, jastuka od zrnja ili žitarica, spužvi, vlažnih krpa za čišćenje i sličnog. Zagrijane papuče, jastuci od zrnja ili žitarica bi se i nakon nekoliko sati još uvijek mogli zapaliti. Uredaj koristite samo za pripremu jela i napitaka.

- Živežne namirnice mogu se zapaliti. Nikada ne zagrijavajte hrani koja se nalazi u ambalaži s toplinskom izolacijom.
- Nikada ne zagrijavajte živežne namirnice u ambalaži od plastike, papira ili drugih gorivih materijala bez nadzora.
- Nikada nemojte namjestiti preveliku snagu mikrovalnog uređaja ili predugo vrijeme. Pridržavajte se podataka navedenih u uputama za uporabu uređaja.
- Nikada ne sušite namirnice mikrovalnim uređajem.
- Nikada ne odmrzavajte ili zagrijavajte s prevelikom snagom ili predugo vrijeme namirnice koje sadrže malo vode, npr. kruh.
- Ulje se može zapaliti. Nikada ne zagrijavajte samo ulje u mikrovalnoj pećnici.

⚠ Upozorenje – Opasnost od eksplozije!

Tekućine ili druge živežne namirnice u čvrsto zatvorenim posudama mogu eksplodirati. Nikada ne zagrijavajte pića ili druge živežne namirnice u čvrsto zatvorenim posudama.


⚠ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Namirnice s korom ili kožicom mogu i nakon završetka rada mikrovalnog uređaja raspuknuti kao eksplozija. Nikad ne kuhajte jaja u ljsuci. Nikad ne zagrijavajte tvrdo kuhanu jaja. Isto vrijedi za ljskare i rukove. Kod jaja na oko ili meko kuhanih jaja morate prvo probasti žumanjak. Kod namirnica s tvrdom korom ili kožicom, npr. B. jabuka, rajčica, krumpira ili hrenovki, kora može puknuti. Prije zagrijavanja probodite koru ili kožicu.
- Toplina u hrani za dojenčad ne raspodijeli se ravnomjerno u posudi. Nikad ne zagrijavajte hrani za dojenčad u zatvorenim posudama. Uvijek odstranite poklopac i sisalicu. Poslije zagrijavanja dobro promiješajte ili protresite. Prije nego što hranite dijete obvezno preispitajte temperaturu hrane.
- Zagrijana jela prenašaju toplinu na posuđe. Posuđe može biti vruće. Posuđe ili pribor izvadite iz uređaja uvijek koristeći kuhinjsku krpnu.
- Ambalaža živežnih namirnica koja je nepropusna na zrak može puknuti. Pridržavajte se podataka navedenih na ambalaži. Izvadite jela uvijek služeći se kuhinjskom krpom.
- Dostupni dijeli postaju vrući tijekom rada. Nikada ne dodirujte vruće dijelove. Ne dozvolite pristup djeci.

- Funkcija sušenja na najvišim stupnjevima kod rada samo s mikrovalovima dodatno automatski uključuje grijач i zagrijava pećnicu. Nikada ne dodirujte vruće unutarnje površine pećnice ili grijачe elemente. Ne dozvolite pristup djeci.
- Nenamjenska uporaba uređaja je opasna. Nije dopušteno sušenje hrane ili odjeće, zagrijavanje papuča, jastuka od zrnja ili žitarica, spužvi, vlažnih krpa za čišćenje i sličnog. Na primjer zagrijane papuče, jastuci od zrnja ili žitarica, spužve, vlažne krpe za čišćenje i slično mogu prouzročiti opekline.

⚠ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgođenog naglog kipljenja. To znači da je dosegnuta temperatura vrelista bez nastajanja tipičnih mjehurića u tekućini. Već kod najmanjeg potresanja posude, vrela tekućina može naglo prekipjeti i prskati. Kod zagrijavanja tekućina uvijek dodajte žlicu u posudu. Tako izbjegavate odgođeno kipljenje.



⚠ Upozorenje – Opasnost od ozljede!

- Neprikladno posuđe može puknuti. U porculanskom i keramičkom posudu mogu postojati male rupe u dršcima i poklopциma. Iza tih se rupica nalazi šupljina. Vлага koja se uvukla u šupljinu može prouzrokovati pucanje posuđa. Nikada nemojte koristiti posuđe koje je neprikladno za mikrovalne uređaje.
- Metalno posuđe i metalne posude ili posuđe s metalnim rubom mogu dovesti do stvaranja iskri kod rada samo s mikrovalovima. Uređaj se može oštetiti. Nikada ne koristite metalne posude kod rada samo s mikrovalovima.

⚠ Upozorenje – Opasnost od električnog udara!

Uređaj koristi visoki napon. Nikada ne otvarajte kućište uređaja.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od teških oštećenja zdravlja!

- U slučaju nedovoljnog čišćenja može se oštetiti površina uređaja. Može izlaziti energija mikrovalova. Redovito očistite uređaj i odmah uklonite ostatke živežnih namirnica. Pećnicu, brtvu na vratima, vrata i graničnik vrata uvijek držite čistima.
- Zbog oštećenih vrata pećnice ili brtve vrata može izlaziti energija mikrovalova. Nikada ne koristite uređaj ako su vrata pećnice, brtva vrata ili olašični okvir vrata oštećeni. Nazovite servisnu službu.
- Kod uređaja bez poklopca kućišta istupa energija mikrovalova. Nikada ne skidajte poklopac kućišta. Kod popravaka i radova servisiranja pozovite servisnu službu.

Para

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina vrućom parom!

- Voda u spremniku za vodu može se jako zagrijati za vrijeme rada uređaja. Nakon svakog rada uređaja ispraznite spremnik za vodu pomoću pare.
- U pećnicu nastaje vruća para. Za vrijeme rada uređaja s parom ne posežite u pećnicu.
- Prilikom vađenja pribora vruća tekućina se može prelit. Vrući pribor oprezno izvadite koristeći samo kuhinjske rukavice.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od ozljede i požara!

Zapaljive tekućine mogu se zapaliti (eksplodirati) u vrućoj pećnici. Ne ulijevajte zapaljive tekućine (npr. alkoholna pića) u spremnik za vodu. U spremnik za vodu ulijevajte isključivo vodu ili sredstvo za uklanjanje kamenca kojeg smo preporučili.

Termometar za pečenje mesa

⚠️ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Kod uporabe krivog termometra za pečenje mesa može se oštetiti izolacija. Koristite samo termometar za pečenje mesa koji je predviđen za ovaj uređaj.

Funkcija čišćenja

⚠️ Upozorenje – Opasnost od požara!

- Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti tijekom funkcije čišćenja. Prije svakog pokretanja funkcije čišćenja uklonite grubu prljavštinu iz pećnice. Nemojte čistiti pribor.
- Uređaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane. Nikada nemojte objesiti zapaljive predmete, npr. kuhinjske krpe, na ručku na vratima. Prednja strana uređaja mora biti slobodna. Ne dozvolite djeci pristup.
- U slučaju oštećene brtve na vratima izlazi velika toplina u području vrata. Ne čistite brtvu ribanjem i ne skidajte je. Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od teških oštećenja zdravlja!

Uredaj tijekom funkcije čišćenja postaje jako vruć. Uništava se sloj protiv prianjanja na limovima i kalupima te nastaju otrovni plinovi. Nikada ne čistite limove i kalupe sa slojem protiv prianjanja kod funkcije čišćenja. U pravilu nemojte čistiti pribor.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od oštećenja zdravlja!

Funkcija čišćenja zagrijava pećnicu na jako visoku temperaturu tako da izgore ostaci od prženja, roštiljanja i pečenja. Pritom se oslobođaju pare koje mogu dovesti do iritacije sluznice. Za vrijeme funkcije čišćenja dobro provjetrite kuhinju. Ne zadržavajte se duže vrijeme u prostoriji. Djecu i kućne ljubimce držite podalje. Pridržavajte se uputa čak i kod vremenske odgode rada s pomaknutim vremenom kraja.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Pećnica se za vrijeme čišćenja jako zagrije. Ne otvarajte vrata uređaja. Pustite da se uređaj ohladi. Ne dozvolite djeci pristup.
- Uređaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane. Nikada ne dodirujte vrata uređaja. Pustite da se uređaj ohladi. Ne dozvolite djeci pristup.

Uzroci oštećenja

Općenito



Oprez!

- Pribor, folija, papir za pečenje ili posuđe na dnu komore za pečenje: Pribor ne stavljajte na dno komore za pečenje. Dno komore za pečenje ne oblažite folijom ili papirom za pečenje, bez obzira o kojoj vrsti folije ili papira je riječ. Ne stavljajte posuđe na dno pećnice, ako je temperatura podešena na iznad 50 °C. Moglo bi doći do zastoja topline. Vremena za pečenje i pirjanje više neće biti dobra pa se može ošteti emajl.
- Aluminijска folija: Aluminijска folija u pećnici ne smije doći u kontakt sa stakлом na vratima. Može doći do trajne promjene boje na staklu vrata.
- Silikonski kalupi: Ne koristite silikonske kalupe za pečenje ili folije za pečenje, poklopce ili pribor koji sadrže silikon. Senzor za pečenje može se ošteti. Možete koristiti papir za pečenje obložen silikonom.
- Voda u vrućoj komori za pečenje: Vodu nikada ne lijevajte u vruću pećnicu. Nastaje vodena para. Zbog naglih temperturnih promjena bi mogla nastati oštećenja na emajlu.
- Vлага u pećnici: Vлага može nakon dužeg vremena u pećnici izazvati koroziju. Nakon korištenja obrišite pećnicu. U zatvorenoj pećnici nemojte dugo čuvati vlažne namirnice. U pećnici nemojte čuvati hranu.
- Hlađenje s otvorenim vratima uređaja: Nakon rada na visokim temperaturama pećnicu ostavite da se ohladi samo kada je zatvorena. Ništa nemojte prignječiti vratima uređaja. Čak i ako su vrata samo lagano otvorena, s vremenom se mogu ošteti fronte susjednih koamada namještaja. Samo nakon rada s puno vlage ostavite pećnicu da se ohladi kada je otvorena.
- Voćni sok: Kada pripremate izrazito sočne voćne kolače, plitcu ne oblažite suviše obilno. Voćni sok koji kaplje s plitice ostavlja mrlje koje ne možete ukloniti. Ukoliko je moguće koristite dublu univerzalnu tavu.
- Sredstvo za čišćenje pećnice: Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici. Mogu nastati oštećenja na emajlu. Prije sljedećeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatke iz pećnice i s vrata uređaja.
- Jako zaprljana brtva: Ako je brtva jako zaprljana, vrata uređaja se ne mogu više dobro zatvoriti za vrijeme rada uređaja. Pročelja susjednih elemenata bi se mogla ošteti. Pobrinite se da brtva bude uvijek čista. Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.
- Vrata pećnice nemojte koristiti kao prostor za sjedenje ili odlaganje: Ne vješajte ništa niti ne sjedajte na otvorena vrata pećnice. Posuđe ili pribor ne odlažite na vrata pećnice.
- Umetanje pribora: Ovisno o tipu uređaja, može pribor izgrevati staklo vrata kod zatvaranja vrata uređaja. Pribor uvijek ugurajte do kraja u pećnicu.
- Transportiranje uređaja: Uređaj nemojte držati ili nositi za ručku na vratima. Ručka na vratima ne može izdržati težinu uređaja te se može odlomiti.

Mikrovalna pećnica

Oprez!

- Stvaranje iskri: metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata. Iskre mogu uništiti unutrašnje staklo vrata.
- Kombiniranje pribora: Rešetku ne kombinirajte s univerzalnom tavom. Ako umetnete izravno jedno na drugo može doći do nastanka iskri. Rešetku i univerzalnu tavu umetnite samo odvojeno na odgovarajuću razinu.
- Samo rad s mikrovalnom pećnicom: Kod rada samo s mikrovalnom pećnicom Samo rad s mikrovalovima: Kod rada samo s mikrovalovima nije prikladna univerzalna tava ili lim za pečenje. nije prikladna univerzalna tava ili lim za pečenje. Može doći do stvaranja iskri i pećnica se može ošteti. Koristite isporučenu rešetku kao površinu za stavljanje ili mikrovalnu pećnicu u kombinaciji s nekom vrstom grijanja.
- Aluminijске zdjelice: Ne koristite aluminijске zdjelice u uređaju. Uređaj se može ošteti stvaranjem iskri.
- Rad mikrovalne pećnice bez jela: Rad uređaja bez jela u pećnici dovodi do preopterećenja. Nikada ne pokrećite mikrovalni uređaj bez jela u pećnici. Jedina iznimka je kratki ispit posuda. → "Mikrovalni uređaj" na strani 24



- Kokice u mikrovalnoj pećnici: Nikada nemojte namjestiti previsoku snagu mikrovalova. Koristite najviše 600 W. Vrećicu s kokicama uvijek stavite na stakleni tanjur. Staklo vrata se može raspuknuti zbog preopterećenja.

Ovaj uređaj odgovara normi EN 55011 odnosno CISPR 11. Proizvod je skupine 2, kategorije B.

Skupina 2 označuje da uređaj proizvodi mikrovalove u svrhu zagrijavanja živežnih namirnica. Kategorija B pokazuje da je uređaj primijeren privatnom domaćinstvu.



Para

Oprez!


- Kalupi za pečenje: Posuđe mora biti postojano na vrućinu i paru. Silikonski kalupi za pečenje nisu prikladni za kombinirani rad s parom.
- Posuđe sa zahrdalim mjestima: Ne koristite posuđe sa zahrdalim mjestima. Već najmanje mrlje mogu izazvati koroziju u pećnici.
- Tekućina koje kaplje: Kod kuhanja na pari s perforiranim posudom za kuhanje uvijek ispod nje stavite lim za pečenje, univerzalnu tavu ili neperforiranu posudu za kuhanje. Prikuplja se tekućina koja kaplje.

- Vruća voda u spremniku za vodu: Vruća voda može oštetiti parni sustav. U spremnik za vodu ulijevajte isključivo hladnu vodu.
- Oštećenja na emajlu: Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice. Prije rada uređaja brišite vodu na dnu pećnice.
- Otopina za uklanjanje kamenca: Ne nanosite otopinu za uklanjanje kamenca na upravljačku ploču ili druge površine na uređaju. Površine se mogu oštetiti. Ako se to ipak dogodi, odmah otopinu za uklanjanje kamenca uklonite vodom.
- Čišćenje spremnika za vodu: Ne perite spremnik za vodu u perilici posuđa. U suprotnom se spremnik za vodu može oštetiti. Spremnik za vodu očistite mekom krpom i uobičajenim sredstvom za pranje posuđa.

- Izvadite pribor iz pećnice koji vam nije potreban.



- Vrata uređaja za vrijeme rada po mogućnosti otvarajte što rijeđe.





Zaštita okoliša



Vaš novi uređaj je posebno energetski učinkovit. Ovdje ćete naći savjete kako možete uštediti još više energije prilikom korištenja uređaja i kako ćete ispravno zbrinuti stari uređaj.

Ušteda energije



- Zagrijte pećnicu prije pečenja samo ako je tako navedeno u receptu ili u tablicama u uputama za uporabu.
- Zamrzнуте namirnice ostavite da se otope prije nego što ih stavite u pećnicu.



- Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje. Oni dobro apsorbiraju toplinu.



- Kada pečete nekoliko kolača, pecite ih najbolje redom. Pećnica je još topla. Zbog toga se skraćuje vrijeme pečenja drugog kolača. U pećnicu možete staviti i 2 pravokutna kalupa jedan pored drugog.



- Kod dužeg vremena pečenja možete isključiti uređaj 10 minuta prije isteka vremena pečenja i iskoristiti preostalu toplinu za završavanje jela.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite ekološki prihvatljivo.




Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom direktivom 2012/19/EU o električnim i elektroničkim starim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva zadaje okvir za vraćanje i preradu starih uređaja važeći u cijeloj EU.

Upoznavanje Vašeg uređaja

U ovom poglavlju ćemo Vam objasniti indikatore i upravljačke elemente. Osim toga upoznat ćete različite funkcije Vašeg uređaja.

Napomena: Ovisno o tipu uređaja moguća su odstupanja u bojama i pojedinostima.



1 Tipke

Tipke s lijeve i desne strane upravljačkog polja mogu se upustiti pod površinu. Pritisnite tipku za pokretanje.

Kod uređaja koji nemaju prednji dio od nehrđajućeg čelika, ove dvije tipke i polja osjetljiva na dodir ne mogu se upustiti pod površinu.

2 Polja osjetljiva na dodir

Ispod polja osjetljivih na dodir nalaze se senzori. Samo dodirnite odgovarajući simbol za odabir funkcije.

3 Upravljački prsten

Upravljački prsten je tako postavljen da ga možete neograničeno okretati udesno ili ulijevo. Lagano ga pritisnite i pokrećite prstom u željenom smjeru.

4 Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutne namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili također napomene.

5 Zasloni osjetljivi na dodir

Na zaslonima osjetljivima na dodir možete vidjeti trenutne mogućnosti odabira. Tamo ih izravno odabirete na način da dodirnete odgovarajuće tekstualno polje. Ovisno o odabiru tekstualna polja se mijenjaju.

Upravljačka ploča

Iznad upravljačke ploče namještate pomoću tipki, polja osjetljivih na dodir, zaslona osjetljivih na dodir i upravljačkog prstena različite funkcije Vašeg uređaja. Na zaslonu se prikazuju trenutne postavke.

Pregled prikazuje upravljačku ploču kada je uređaj uključen s prikazom izbornika.

Upravljački elementi

Pojedini upravljački elementi su usklađeni s različitim funkcijama Vašeg uređaja. Na ovaj način možete jednostavno i izravno namjestiti Vaš uređaj.

Tipke i polja osjetljiva na dodir

Ovdje ćete vidjeti ukratko objašnjeno značenje različitih tipki i polja osjetljivih na dodir.

Simbol	Značenje
Tipke	
() on/off	Uključivanje i isključivanje uređaja
() start/stop	Početak i zaustavljanje ili prekid rada dugim pritiskom (oko 3 sek)
Polja osjetljiva na dodir	
 Izbornik	Otvaranje izbornika načina rada
 Alarmni sat	Odabir alarmnog sata
 Informacija	Prikaz napomene
 Zaštita za djecu	Aktiviranje i deaktiviranje zaštite za djecu dugim pritiskom (oko 4 sek)
 Otvaranje ploče	Punjeno ili praznjenje spremnika za vodu

Upravljački prsten

Pomoću upravljačkog prstena mijenjate namještene vrijednosti koje se prikazuju na zaslonu.


Za listanje u listama za odabir na zaslonima osjetljivima na dodir koristite također upravljački prsten.

Kod većine lista za odabir morate ga ponovno okrenuti kada je dosegnuta prva ili zadnja točka.

Zaslon

Zaslon je tako strukturiran da podatke možete jednostavno očitati, prikladno za svaku situaciju. Vrijednost koju upravo možete podesiti je fokusirana i prikazana bijelom bojom. Vrijednost u pozadini je prikazana sivo.

Fokus	Vrijednost u fokusu možete izravno promijeniti, a da je prethodno ne morate odabratи. Nakon pokretanja rada uređaja temperatura ili stupanj je uvijek u fokusu. Bijela linija je istodobno linija zagrijavanja i popunjava se crveno. Napomena: Kod mikrovalne pećnice je trajanje u fokusu. Ne pojavljuje se linija zagrijavanja.
Uvećavanje	Sve dok pomoću upravljačkog prstena mijenjate vrijednost u fokusu, samo se ista prikazuje uvećana.



Prstenasta linija

Prstenasta linija se nalazi na vanjskom dijelu zaslona. Kada želite promijeniti neku vrijednost, prstenasta linija pokazat će Vam gdje se nalazite u listi za odabir. Ovisno o području namještanja prstenasta linija je podijeljena u cijelosti ili u segmente, ovisno o duljini liste za odabir.

Za vrijeme rada prstenasta linija se popunjava crveno svake sekunde. Nakon svake pune minute svi segmenti se ponovno popunjavaju ispočetka. Za vrijeme odbrojavanja trajanja svake sekunde se ugasi jedan segment.

Pokazatelj temperature

Nakon početka rada na zaslonu se kratko grafički prikazuje trenutačna vrijednost temperature u pećnici.

Linija zagrijavanja	Bijela linija ispod temperature popunjava se crveno s lijeve na desnu stranu kako se pećnica zagrijava. Kada zagrijavate pećnicu, optimalan trenutak za stavljanje jela je postignut čim se linija popuni skroz crveno. Kod stupnjeva namještanja, npr. stupnjeva roštiljanja, se linija zagrijavanja odmah popuni crveno.
Indikator preostale topline	Kada je uređaj isključen, prstenasta linija prikazuje preostalu toplinu u pećnici. Što je manja preostala toplina, to je tamnija prstenasta linija te potom sasvim nestane.

Napomena: Zbog termičke tromosti prikazana se temperatura može malo razlikovati od stvarne temperature u unutrašnjosti pećnice.

Zasloni osjetljivi na dodir

Zasloni osjetljivi na dodir istodobno služe kao prikaz i upravljački element. Pokazuju Vam što možete odabratи za neku funkciju i što je već namješteno. Za odabir neke funkcije jednostavno izravno dodirnite tekstualno polje.

Uz crvenu okomitu gredicu sa strane vidjet ćete koja je funkcija odabrana. Vrijednost na zaslonu je u fokusu bijele boje.

Pomoću male crvene strelice sa strane tekstualnog polja je označeno na koju funkciju možete listati naprijed ili natrag.

Temperatura

< Vrsta zagrijavanja
4D vrući zrak

Načini rada

Vaš uređaj ima različite načine rada koji olakšavaju rad Vašeg uređaja.

Točne upute pronaći ćete u odgovarajućim poglavljima.

Način rada	Korištenje
Vrste grijanja → "Upravljanje uređajem" na strani 17	Za optimalno pripremanje Vaših jela stoji Vam na raspolaganju veliki broj vrsta grijanja.
Asistent → "Jela" na strani 41	Za brojna jela su već programirane odgovarajuće namještene vrijednosti.
Para → "Para" na strani 21	Za optimalno pripremanje Vaših jela stoji Vam na raspolaganju veliki broj vrsta grijanja s parom.
Mikrovalna pećnica → "Mikrovalni uređaj" na strani 24	Pomoću mikrovalova možete brže kuhati, zagrijati ili odmrznuti jela.
Mikrokombi → "Mikrovalni uređaj" na strani 24	Na ovaj način možete dodatno uz neku vrstu grijanja uključiti mikrovlove.
Home Connect asistent → "Home Connect" na strani 31	Pomoću ove funkcije možete povezati vašu pećnicu s mobilnim krajnjim uređajem.
Čišćenje → "Funkcija čišćenja" na strani 34	Za čišćenje postoje različite funkcije čišćenja: Piroliza, uklanjanje kamenca i sušenje.
Osnovne postavke → "Osnovne postavke" na strani 29	Osnovne postavke Vašeg uređaja možete prilagoditi Vašim željama.

Vrste grijanja

Kako biste uvijek pronašli pravu vrstu grijanja za Vaše jelo, ovdje ćemo Vam objasniti razlike i područja primjene.

Simboli za pojedinačne vrste grijanja pomažu Vam prilikom ponovnog prepoznavanja.

U slučaju namještene temperature iznad 275 °C i na stupnju roštiljanja 3 uređaj snižava temperaturu nakon otprilike 40 minuta na otprilike 275 °C odn. stupanj roštiljanja 1.

Vrsta grijanja	Temperatura	Korištenje
 4D vrući zrak *	30-275 °C	Za pečenje i prženje na jednoj ili više razina. Ventilator ravnomjerno raspoređuje toplinu prstenastog grijaća na stražnjoj stijenci pećnice.
 Gornje i donje zagrijavanje *	30-300 °C	Za tradicionalno pečenje i prženje na jednoj razini. Posebice prikladno za kolače sa sočnim nadjevom. Vrućina dopire ravnomjerno s gornje i s donje strane.
 Vrući zrak eco	30-275 °C	Za pažljivo pečenje odabralih jela na jednoj razini bez prethodnog zagrijavanja. Ventilator raspoređuje toplinu prstenastog grijaća na stražnjoj stijenci pećnice. Najučinkovitija je vrsta grijanja između 125-275 °C. Ova vrsta grijanja koristi se za određivanje potrošnje energije u načinu rada ventilatora i razreda energetske učinkovitosti.
 Gornje i donje zagrijavanje eco	30-300 °C	Za pažljivo pečenje odabralih jela. Vrućina dopire s gornje i s donje strane. Najučinkovitija je vrsta grijanja između 150-250 °C. Ova vrsta grijanja koristi se za određivanje potrošnje energije u konvencionalnom načinu rada.
 Roštilj i ventilator *	30-300 °C	Za pečenje peradi, cijele ribe i većih komada mesa. Grijać za roštiljanje i ventilator uključuju i isključuju se izmjenično. Ventilator krovila vrući zrak oko jela.
 Roštilj, velika površina	Stupnjevi roštiljanja: 1 = slab 2 = srednji 3 = jaki	Za roštiljanje tankih komada mesa za roštilj kao što su odresci, kobasice ili tost te za gratiniranje. Zagrijava se cijela površina ispod grijaća za roštiljanje.
 Roštilj, mala površina	Stupnjevi roštiljanja: 1 = slab 2 = srednji 3 = jaki	Za roštiljanje malih količina odrezaka, kobasica ili tosta te za gratiniranje. Zagrijava se središnja površina ispod grijaća za roštiljanje.
 Stupanj za pizzu	30-275 °C	Za pripremanje pizze i jela kojima je potrebno mnogo topline odozdo. Donji grijać i prstenasti grijać griju stražnju stijenknu pećnice.
 Intenzivno zagrijavanje	30-300 °C	Za jela s hrskavim dnom. Vrućina dopire s gornje strane i posebice jako s donje strane.
 Lagano pečenje	70-120 °C	Za pažljivo i polagano pečenje zapečenih, finih komada mesa u otvorenom posuđu. Vrućina dopire na niskoj temperaturi ravnomjerno s gornje i s donje strane.
 Donje zagrijavanje	30-250 °C	Za pečenje u vodenoj kupelji i za dodatno pečenje. Vrućina dopire s donje strane.
 Sušenje	30-80 °C	Za sušenje začinskog bilja, voća i povrća.
 Održavanje topline *	60-100 °C	Za držanje pečenih jela na toplome.
 Zagrijavanje posuđa	30-70 °C	Za zagrijavanje posuđa.

* Moguć dotok pare kod ove vrste grijanja (rad uređaja samo s napunjеним spremnikom za vodu)

Predložene vrijednosti

Za svaku vrstu grijanja uređaj navodi predloženu temperaturu ili predloženi stupanj. Možete ih preuzeti ili promijeniti u odgovarajućem području.

Para

Kako biste uvijek pronašli pravu vrstu grijanja s parom za Vaše jelo, ovdje ćemo Vam objasniti razlike i područja primjene.

Vrsta grijanja	Temperatura	Korištenje
	Regeneracija 80-180 °C	Za jela servirana na tanjuru i peciva Kuhano jelo se ponovno pažljivo zagrijava. Dovođenjem pare jela se neće isušiti.
	Stupanj za dizanje tjesteta 30-50 °C	Za dizano tjesto i tjesto s kvasom Tjesto se znatno brže diže nego na sobnoj temperaturi. Gornji sloj tjesteta se neće isušiti.

Mikrovalna pećnica

Kako biste uvijek koristili odgovarajuću snagu mikrovalova, ovdje ćete naći pregled različitih područja primjene.

Snaga mikrovalova izražena je u stupnjevima, a oni ne odgovaraju uvijek točnom broju vata kojeg uređaj koristi.

Stupanj snage mikrovalova	maksimalno trajanje	Korištenje
90 W	1 sat 30 minuta	Za odmrzavanje osjetljivih jela.
180 W	1 sat 30 minuta	Za odmrzavanje i daljnje kuhanje.
360 W	1 sat 30 minuta	Za kuhanje mesa i za zagrijavanje osjetljivih jela.
600 W	1 sat 30 minuta	Za zagrijavanje i kuhanje jela.
Maks. vata (W)	30 minuta	Za zagrijavanje tekućina.

Mikrokombi

Neke vrste grijanja možete kombinirati s mikrovalovima. Uređaj se zagrijava i istodobno se uključuje mikrovalna pećnica. Na ovaj način jelo će biti brže gotovo.

Za to su prikladne snage mikrovalova između 90 i 360 W.

Svetlo u pećnici

Kada otvorite vrata uređaja, svjetlo u pećnici se uključuje. Ako vrata ostanu otvorena dulje od oko 15 minuta, svjetlo u pećnici se ponovno isključuje.

Kod većine načina rada se svjetlo u pećnici uključuje čim pokrenete rad uređaja. Kada je rad uređaja završen, svjetlo u pećnici se isključuje.

Napomena: U osnovnim postavkama možete odrediti da se svjetlo u pećnici ne uključi za vrijeme rada.
→ "Osnovne postavke" na strani 29

Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Topli zrak izlazi iznad vrata pećnice.

Oprez!

Ne prekrivajte ventilacijske otvore. Uredaj će se u suprotnom pregrijati.

Kako bi se pećnica brže ohladila nakon rada, rashladni ventilator radi još neko vrijeme nakon kraja rada.

Napomena: U osnovnim postavkama možete promijeniti koliko dugo će rashladni ventilator raditi nakon kraja rada. → "Osnovne postavke" na strani 29

Ostale informacije

U većini slučajeva uređaj Vam nudi napomene i ostale informacije o upravo izvršenoj radnji.

Dodirnite polje Napomena se prikazuje nekoliko sekundi na zaslonu. U slučaju duljih napomena listajte pomoću upravljačkog prstena do kraja.

Neke napomene se pojavljuju automatski primjerice za potvrdu ili kao zahtjev ili upozorenje.

Funkcije pećnice

Funkcije u pećnici olakšavaju rad Vašeg uređaja. Na ovaj način je primjerice pećnica u cijelosti osvijetljena, a rashladni ventilator štiti uređaj od pregrijavanja.



Otvaranje vrata uređaja

Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, rad se zaustavlja. Nakon zatvaranja vrata nastavlja se rad uređaja.

Napomena: Kod načina rada mikrovalna pećnica morate nakon zatvaranja vrata pritiskom na tipku start/stop nastaviti rad uređaja. U tu svrhu možete promijeniti osnovnu postavku. → "Osnovne postavke" na strani 29

Spremnik za vodu

Uredaj je opremljen spremnikom za vodu. Spremnik za vodu nalazi se iza ploče. Za rad uređaja s parom napunite vodom spremnik za vodu. → "Para" na strani 21



- 1** Poklopac spremnika
- 2** Otvor za punjenje
- 3** Ručka za vađenje i umetanje spremnika za vodu

Uz Vaš uređaj dolazi različiti pribor. Ovdje ćete dobiti pregled isporučenog pribora i njegovog ispravnog korištenja.

Isporučeni pribor

Vaš uređaj je opremljen slijedećim priborom:



Rešetka

Za posude, kalupe za kolače i nabujke. Za pečenja, komade mesa za roštiljanje i duboko smrznuta jela. Rešetka je prikladna za rad s mikrovalovima.



Univerzalna tava

Za sočne kolače, pecivo, duboko smrznuta jela i velika pečenja. Može se koristiti kao posuda u koju se cijedi masnoća kada roštiljate izravno na rešetki.



Lim za pečenje

Za kolače na limu i sitna peciva.



Termometar za pečenje mesa

Omogućuje Vam da na vrijeme ispečete meso. Kako ćete ga koristiti, pronaći ćete opisano u odgovarajućem poglavljiju.
→ "Termometar za pečenje mesa" na strani 26

Koristite samo originalni pribor. Posebno je usklađen s Vašim uređajem.

Pribor možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu.

Napomena: Kada pribor postane vruć, može se deformirati. To ne utječe na funkciju. Čim se ponovno ohladi, deformacija nestaje.

Mikrovalna pećnica


Za rad samo s mikrovalnom pećnicom je prikladna isključivo isporučena rešetka. Univerzalna tava ili lim za pečenje mogu dovesti do stvaranja iskri i pećnica se može oštetiti.

Kod rada u kombinaciji s mikrovalnom pećnicom ili načina rada Jela možete upotrebljavati i univerzalnu tavu, lim za pečenje ili drugi isporučeni pribor.

Umetanje pribora

Pećnica ima 5 razina. Razine se broje odozdo prema gore.

Na pećnici je najviša razina kod nekih uređaja označena simbolom roštilja.




Na razinama 1, 3, 4 i 5 pribor uvijek umetnite između vodećih šipki jedne razine.

Pribor se može izvući do polovice, a da se ne prevrne. Pomoću izvlačnih vodilica na razini 2 pribor možete izvući do kraja.

Pazite na to da pribor dosjeda iza spojnica **a** na izvlačnoj vodilici.

Primjer na slici: univerzalna tava




Napomene

- Pazite na to da pribor uvijek pravilno gurnete u pećnicu.
- Pribor uvijek gurnite do kraja u pećnicu tako da ne dodiruje vrata uređaja.

Funkcija uglavljivanja


Pribor se može izvući do polovice prije nego što se uglavi. Funkcija uglavljivanja sprječava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja. Pribor valja ispravno umetnuti u pećnicu kako bi zaštita od prevrtanja bila funkcionalna.

Prilikom umetanja rešetke pazite da je zaustavna stopica **a** iza i da je okrenuta prema dolje. Natpis "microwave" mora biti na prednjoj strani, a udubljenje mora biti okrenuto prema dolje .



Prilikom umetanja limova pazite da je urez **a** iza i da je okrenuta prema dolje. Kosi rub pribora **b** mora biti okrenut prema vratima uređaja.

Primjer na slici: univerzalna tava



Poseban pribor

Poseban pribor možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu. Opsežnu ponudu za Vaš uređaj naći ćete u našim prospektima ili na internetu.

Raspoloživost i mogućnost naručivanja putem interneta razlikuje se od zemlje do zemlje. Molimo pogledajte prodajnu dokumentaciju.

Napomena: Ne odgovara svaki poseban pribor za svaki uređaj. Molimo Vas da kod kupovine navedete točnu oznaku (E-br.) Vašeg uređaja. → "Servisna služba" na strani 41

Poseban pribor

Rešetka

Za posude, kalupe za kolače i nabujke te za pečenja i komade mesa za roštilj.

Univerzalna tava

Za sočne kolače, pecivo, duboko smrznuta jela i velika pečenja. Može se koristiti kao posuda u koju se cijedi masnoća kada roštiljate izravno na rešetki.

Lim za pečenje

Za kolače na limu i sitna peciva.

Rešetka za umetanje

Za meso, perad i ribu.

Za stavljanje u univerzalnu tavu, za sakupljanje masti i soka od mesa.

Univerzalna tava sa slojem protiv prijanjanja

Za sočne kolače, pecivo, duboko smrznuta jela i velika pečenja. Pecivo i pečenje lakše se odvaja od univerzalne tave.

Lim za pečenje sa slojem protiv prijanjanja

Za kolače na limu i sitna peciva.

Sitno pecivo lakše se odvaja od lima za pečenje.

Profesionalna tava s rešetkom za umetanje

Za pripremu velikih količina hrane.

Poklopac za profesionalnu tavu

Poklopac pretvara profesionalnu tavu u profesionalnu posudu za pečenje.

Lim za pizzu

Za pizzu i velike okrugle kolače.

Lim za roštiljanje

Za roštiljanje umjesto rešetke ili kao zaštita od prskanja. Koristite samo u univerzalnoj tavi.

Kamen za pečenje

Za domaći kruh, peciva i pizzu s hrskavom podlogom.

Kamen za pečenje mora se zagrijati na preporučenu temperaturu.

Staklena posuda za pečenje (5,1 l)

Za pirjana jela i nabujke.

Naročito je primjerena za način rada "Jela".

Staklena zdjela

Za velika pečenja, sočne kolače i nabujke.

Staklena tava

Za nabujke, jela od povrća i pecivo.

Ukrasne letvice

Za prekrivanje dna pretinca elementa i osnovne ploče uređaja.

Prije prvog korištenja

Prije korištenja Vašeg novog uređaja trebate podesiti neke postavke. Osim toga očistite pećnicu i pribor.

Prije prvog stavljanja u rad

Prije nego što uređaj prvi put stavite u rad, informirajte se kod svojeg vodoopskrbnog poduzeća koja je tvrdoća vode iz vodovoda.

Kako bi vas uređaj pouzdano mogao podsjetiti na predstojeće uklanjanje kamenca, morate točno namjestiti raspon tvrdoće vode.

Oprez!

- Kvar uređaja zbog korištenja neprimjerenih tekućina. Ne koristite destiliranu vodu, jako kloriranu vodu iz vodovoda ($> 40 \text{ mg/l}$) ili druge tekućine. Koristite isključivo svježu, hladnu vodu iz vodovoda, omekšanu vodu ili prirodnu mineralnu vodu.
- Moguće su smetnje u radu pri uporabi filtrirane ili demineralizirane vode. Uređaj će eventualno zatražiti naknadno punjenje unatoč napunjrenom spremniku za vodu ili će se prekinuti rad s parom nakon otprilike 2 minute. Po potrebi promješajte filtriranu ili demineraliziranu vodu s prirodnom mineralnom vodom u omjeru 1 : 1.

Napomene

- Ako voda sadrži puno kamenca, preporučujemo da koristite omekšanu vodu.
- Ako koristite isključivo omekšanu vodu, u ovom slučaju možete namjestiti raspon tvrdoće vode na "omekšana".
- Ako koristite mineralnu vodu, tada namjestite raspon tvrdoće vode na "4 jako tvrda".
- U slučaju korištenja mineralne vode koristite prirodnu mineralnu vodu.

Raspon tvrdoće vode	Postavka
0	00 omekšana
1 (do 1,3 mmol/l)	01 meka
2 (1,3 - 2,5 mmol/l)	02 umjereni tvrda
3 (2,5 - 3,8 mmol/l)	03 tvrda
4 (preko 3,8 mmol/l)	04 jako tvrda

Prvo stavljanje u rad

Nakon priključivanja na struju ili nestanka struje na zaslonu se pojavljuju postavke za prvo stavljanje u rad. To može potrajati nekoliko sekundi dok se ne pojavi zahtjev.

Napomena: Ove postavke možete ponovno promijeniti u polaznim postavkama u svakom trenutku.

→ "Osnovne postavke" na strani 29

Pomoću Home Connect

Prvo podešavanje na uređaju možete izvršiti pomoću Home Connect s vašim mobilnim uređajem.

1. Dodirnite tekstualno polje "Pomoću Home Connect".
2. Slijedite upute u poglavljiju Home Connect. → "Home Connect" na strani 31

Na uređaju

Izvršite sljedeća prva podešavanja na uređaju:

Namještanje jezika

Najprije se pojavljuje jezik. Polazna postavka je "njemački jezik".

1. Upravljačkim prstenom namjestite željeni jezik.
2. Za potvrdu dodirnite sljedeće tekstualno polje. Pojavljuje se sljedeća postavka.

Namještanje vremena na satu

Vrijeme na satu je namješteno na "12:00 sati".

1. Dodirnite tekstualno polje "Vrijeme na satu".
2. Upravljačkim prstenom namjestite vrijeme na satu.
3. Za potvrdu dodirnite sljedeće tekstualno polje. Pojavljuje se sljedeća postavka.

Namještanje tvrdoće vode

Polazna postavka raspona tvrdoće vode je "jako tvrda voda".

1. Upravljačkim prstenom namjestite raspon tvrdoće vode.
2. Za potvrdu dodirnite tekstualno polje "Završetak namještanja".

Na zaslonu se pojavljuje napomena da je prvo stavljanje u rad dovršeno.

Kada ne koristite uređaj, isključite ga pritiskom na tipku on/off ①.

Čišćenje pećnice i pribora

Prije nego što u svojoj pećnici prvi put pripremate hranu, očistite pećnicu i pribor.

Čišćenje pećnice

Da bi odstranili miris novog uređaja, zagrijte praznu zatvorenu pećnicu.

1. Izvadite pribor iz pećnice.
2. Uklonite ostatke ambalaže kao što su kuglice stiropora iz pećnice i skinite ljepljivu traku u ili na uređaju.
3. Prije zagrijavanja obrišite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.
4. Uključite uređaj pritiskom na tipku on/off ①.
5. Napunite spremnik za vodu. → "Punjene spremnika za vodu" na strani 22
6. Namjestite navedenu vrstu grijanja, temperaturu i dodatak pare i pokrenite rad uređaja. → "Pečenje parom - kuhanje s dotokom pare" na strani 21

Postavke

Vrsta grijanja	4D vrući zrak ② s dodatkom pare, stupanj 03 (jaki)
Temperatura	maksimalna
Trajanje	1 sat

7. Prozračite kuhinju dok se uređaj zagrijava.
8. Isključite uređaj nakon navedenog trajanja pritiskom na tipku on/off ①.
9. Pričekajte dok se pećnica ohladi.
10. Očistite ravne površine sapunicom i krpom za pranje posuđa.
11. Ispraznite spremnik za vodu i obrišite pećnicu.
→ "Nakon svakog rada s parom" na strani 23

Čišćenje pribora

Pribor temeljito očistite sapunicom i krpom ili mekanom četkom.

Upravljanje uređajem

Već ste upoznali upravljačke elemente i njihov način rada. Sada ćemo Vam objasniti kako ćete namjestiti Vaš uređaj. Saznat ćete što se događa prilikom uključivanja i isključivanja uređaja te kako ćete namjestiti načine rada.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Prije nego nešto namjestite na Vašem uređaju trebate ga uključiti.

Napomena: Zaštitu za djecu i alarm možete namjestiti i kada je uređaj isključen. Određene indikatore i napomene, npr. B. za prikaz preostale topoline u pećnici, možete vidjeti na zaslonu i kada je uređaj isključen.

Kada ne koristite Vaš uređaj, isključite ga. Kada duže vremena ništa nije namješteno, uređaj se isključuje automatski.

Uključivanje uređaja

Pritiskom na tipku on/off ① uključujete uređaj.

Na zaslonu se pojavljuje logotip proizvođača Bosch, a potom lista za odabir vrsta grijanja.

Napomena: Koji način rada će se pojavit nakon uljučivanja, možete odrediti u osnovnim postavkama.
→ "Osnovne postavke" na strani 29

Isključivanje uređaja

Pritiskom na tipku on/off ① isključujete uređaj.

Funkcija koja eventualno radi, se prekida.

Na zaslonu se pojavljuje vrijeme na satu ili po potrebi indikator preostale topoline.

Napomena: Treba li se ili ne prikazati vrijeme na satu kod isključenog uređaja, možete odrediti u osnovnim postavkama. → "Osnovne postavke" na strani 29

Početak rada

Svaki način rada morate pokrenuti pritiskom na tipku start/stop ▶.

Nakon početka rada na zaslonu se prikazuje vrijeme dodatno uz postavke. Osim toga se pojavljuju prstenasta linija i linija zagrijavanja.

Zaustavljanje rada

Pritiskom na tipku start/stop ▶ možete također zaustaviti i ponovno nastaviti rad uređaja.

Kada tipku start/stop ▶ držite pritisnutu otprilike 3 sekunde, rad uređaja se prekida i sve postavke se resetiraju.

Napomena: Nakon zaustavljanja ili prekida rada uređaja ventilator može nastaviti s radom.

Namještanje načina rada

Nakon uključivanja uređaja pojavljuje se namješteni predloženi način rada.

Ako želite namjestiti neki drugi način rada, udite preko izbornika. Točne upute za pojedinačne načine rada pronaći ćete u odgovarajućim poglavljima.

Načelno vrijedi:

1. Dodirnite odgovarajuće tekstualno polje. Funkcija se nalazi u fokusu.
2. Upravljačkim prstenom promijenite odabir u fokusu.
3. Ako je potrebno, podesite ostale postavke. Dodirnite odgovarajuće tekstualno polje i upravljačkim prstenom promijenite vrijednost.
4. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▶.

Uređaj počinje s radom.

Namještanje vrste grijanja i temperature

Kada nije odabran način rada Vrste grijanja, u izborniku dodirnite tekstualno polje "Vrste grijanja". Lista za odabir vrsta grijanja pojavljuje se na zaslonima osjetljivima na dodir.

Primjer na slici: vrući zrak eco ☰ na 195 °C.

1. Dodirnite tekstualno polje sa željenom vrstom grijanja. Po potrebi pomoću upravljačkog prstena listajte u listi za odabir.




Temperatura se nalazi u fokusu bijele boje.

2. Upravljačkim prstenom namjestite temperaturu.



3. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▶. Vrijeme na zaslonu prikazuje koliko dugo traje rad uređaja.



Uređaj počinje s grijanjem.

Kada je Vaše jelo gotovo, uređaj isključite pritiskom na tipku on/off ⓘ.

Napomena: Na uređaju možete također namjestiti trajanje i kraj rada. → "Vremenske funkcije" na strani 19

Promjena

Nakon pokretanja rada uređaja temperatura ostaje u fokusu. Ako okrenete upravljački prsten, temperatura se izravno mijenja i pohranjuje.

Za promjenu vrste grijanja prvo zaustavite rad uređaja pritiskom na tipku start/stop ▶ te dodirnite tekstualno polje vrste grijanja. Pojavljuje se lista za odabir. Dodirnite željenu vrstu grijanja. Na zaslonu se pojavljuje pripadajuća predložena temperatura.

Napomena: Kada promijenite vrstu grijanja, resetiraju se i ostale postavke.

Brzo zagrijavanje

Pomoću brzog zagrijavanja možete kod nekih vrsta grijanja skratiti vrijeme zagrijavanja.

Prikladne su sljedeće vrste grijanja za brzo zagrijavanje:

- ☰ 4D vrući zrak
- ☱ gornje i donje zagrijavanje
- ☲ intenzivno zagrijavanje

Kako biste dobili ujednačeni rezultat pečenja u pećnici, Vaše jelo i pribor stavite u pećnicu tek kada je brzo zagrijavanje završeno.

Namještanje

Pazite na prikladnu vrstu grijanja i temperaturu namještenu na najmanje 100 °C. U suprotnom ne možete aktivirati brzo zagrijavanje.

1. Namjestite vrstu grijanja i temperaturu.
2. Dodirnite tekstualno polje "Brzo zagrijavanje". U tekstualnom polju стоји "Uklj". Na zaslonu se pojavljuje napomena za potvrdu.

Kada je završeno brzo zagrijavanje, javlja se zvučni signal i pojavljuje se poruka na zaslonu. U tekstualnom polju стоји "Isklj". Stavite jelo u pećnicu.

Napomena: Vremenska funkcija Trajanje odmah počinje s brzim zagrijavanjem. Trajanje namjestite tek kada je brzo zagrijavanje završeno.

Prekid

Za prekid brzog zagrijavanja ponovno dodirnite tekstualno polje "Brzo zagrijavanje". U tekstualnom polju стоји "Isklj".

Vremenske funkcije

Vaš uređaj ima različite vremenske funkcije.

Vremenska funkcija	Korištenje
 Trajanje	Nakon isteka namještenog trajanja uređaj automatski završava s radom.
 Kraj	Unesite trajanje i željeno vrijeme kraja. Uređaj se uključuje automatski tako da se rad završi u željeno vrijeme.
 Alarmni sat	Alarmni sat radi kao kuhinjski alarmni sat. Radi neovisno od rada uređaja i ostalih vremenskih funkcija. Nakon isteka podešenog vremena uređaj se ne uključuje ili isključuje automatski.

Trajanje i kraj možete pozvati nakon namještanja rada na zaslonima osjetljivim na dodir. Alarmni sat ima svoje polje  i možete ga namjestiti u svakom trenutku.

Nakon isteka trajanja ili vremena alarma javlja se zvučni signal. Možete prijevremeno poništiti zvučni signal na način da dodirnete neko polje ili zaslon osjetljiv na dodir.

Napomena: U osnovnim postavkama možete promijeniti koliko dugo će se javljati zvučni signal.
→ "Osnovne postavke" na strani 29

Namještanje trajanja

Možete namjestiti vrijeme pečenja Vašeg jela u pećnici. Tako se vrijeme pečenja neće neželjeno prekoračiti i ne morate prekidati druge poslove kako biste završili rad pećnice.

Namještanje


Ovisno u kojem smjeru najprije okrećete upravljački prsten, trajanje započinje kod predložene vrijednosti: lijevo 10 minuta, desno 30 minuta.

Trajanje možete namjestiti do jednog sata u koracima od minute, a zatim u koracima od 5 minuta.


Možete namjestiti najviše 23 sata i 59 minuta.

Primjer na slici: 10:00 je sati, trajanje je 45 minuta.

1. Namjestite način rada i temperaturu ili stupanj.
2. Prije početka rada uređaja dodirnite tekstualno polje "Trajanje".
3. Trajanje na zaslonu je u fokusu bijele boje.
4. Upravljačkim prstenom namjestite trajanje.
5. Vrijeme kraja se izračunava automatski.



4. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▶. Vidi se odbrojavanje trajanja.



Uređaj počinje s grijanjem.

Kada je isteklo trajanje, javlja se zvučni signal. Uređaj prestaje grijati. Na zaslonu stoji trajanje 00m 00s.

Pomoću tekstualnog polja "Trajanje" možete ponovno namjestiti trajanje ili nastaviti rad uređaja bez trajanja pritiskom na tipku start/stop ▶.

Kada je Vaše jelo gotovo, uređaj isključite pritiskom na tipku on/off ①.

Promjena i prekid

Za promjenu trajanja dodirnite tekstualno polje "Trajanje". Trajanje je u fokusu i možete ga promijeniti pomoću upravljačkog prstena. Promjena se izravno preuzima.

Ako želite prekinuti trajanje, ponovno vratite trajanje na nulu. Nakon što je promjena pohranjena, rad uređaja se nastavlja bez trajanja.

Namještanje kraja

Možete pomaknuti vrijeme na satu kada trajanje treba biti završeno. Možete, na primjer, ujutro staviti Vaše jelo u pećnicu i namjestiti je tako da je jelo gotovo u podne.

Napomene

- Pripazite na to da živežne namirnice ne ostanu predugo u pećnici i da se ne pokvare.
- Ne namještajte kraj kada je rad uređaja već započeo. Rezultat kuhanja više ne bi bio dobar.

Namještanje

Kraj trajanja možete pomaknuti najviše za 23 sata i 59 minuta.

Primjer na slici: 10:00 je sati, namješteno trajanje je 45 minuta i jelo treba biti gotovo u 12:00 sati.


1. Namjestite način rada i temperaturu ili stupanj.
2. Namjestite trajanje.
3. Prije početka rada uređaja dodirnite tekstualno polje "Kraj".

Izračunato vrijeme kraja na zaslonu je u fokusu bijele boje.

4. Upravljačkim prstenom pomaknite vrijeme kraja na kasnije.



5. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop . Na zaslonu se vidi vrijeme kada će uređaj početi s radom.



Uređaj je u poziciji čekanja. Kada uređaj počinje s radom, na zaslonu se vidi odbrojavanje trajanja.

Kada je isteklo trajanje, javlja se zvučni signal. Uredaj prestaje grijati. Na zaslonu stoji trajanje 00m 00s.

Pomoću tekstualnog polja "Trajanje" možete ponovno namjestiti trajanje ili nastaviti rad uređaja bez trajanja pritiskom na tipku start/stop .

Kada je Vaše jelo gotovo, uređaj isključite pritiskom na tipku on/off .

Promjena i prekid

Nakon pokretanja uređaja ne možete više promijeniti vrijeme kraja.

Ako želite izbrisati trajanje i kraj, prekinite rad uređaja pritiskom na tipku start/stop . Možete nastaviti rad uređaja bez trajanja i kraja.

Namještanje alarma

Alarmni sat radi paralelno s ostalim postavkama. Možete ga namjestiti u svakom trenutku i kada je uređaj isključen. Ima svoj signal tako da možete čuti je li isteklo vrijeme na alarmom satu ili namješteno trajanje.

Namještanje

Vrijeme alarma počinje uvijek kada je namješteno na nula minuta.

Što je vrijednost veća, to su dulji vremenski koraci kod namještanja.

Možete namjestiti najviše 24 sata.

1. Dodirnite polje . Simbol svijetli crveno. Vrijeme alarma na zaslonu je u fokusu bijele boje.
2. Upravljačkim prstenom namjestite vrijeme alarma.
3. Pokrenite pritiskom na polje .

Napomena: Nakon nekoliko sekundi alarmni sat se pokreće automatski.

Vidi se odbrojavanje vremena alarma.

Alarmni sat ostaje na zaslonu kada je uređaj isključen. Za vrijeme rada uređaja postavke za ovaj rad vidite u prvom planu. Kada dodirnete polje , vrijeme alarma se prikazuje nekoliko sekundi.

Kada je isteklo vrijeme alarma, javlja se zvučni signal i pojavljuje se poruka na zaslonu. Simbol više ne svijetli.

Savjet: Ako se namješteno vrijeme alarma odnosi na rad uređaja, u tom slučaju koristite trajanje. Vrijeme možete vidjeti u prvom planu i uređaj se isključuje automatski.

Promjena i prekid

Za promjenu vremena alarma dodirnite polje . Vrijeme alarma je u fokusu bijele boje i možete ga promijeniti pomoću upravljačkog prstena.

Ako želite prekinuti alarm, ponovno vratite vrijeme alarma. Nakon što je promjena pohranjena simbol više ne svijetli.



Kod nekih vrsta grijanja možete pripremati jela pomoću dotoka pare. Osim toga na raspolaganju Vam stoje vrste grijanja, stupanj za dizanje tijesta i regeneracija.

⚠ Upozorenje – Opasnost od opeklina vrućom parom!

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti. Prilikom otvaranja nemojte stajati blizu uređaja. Oprezno otvorite vrata uređaja. Ne dozvolite djeci pristup.

Zvukovi

Pumpa

Za vrijeme rada pećnice i nakon isključivanja čuje se bruhanje. Ovaj zvuk nastaje zbog provjere rada pumpe. To je normalan zvuk.

Ploča

Dok otvarate ploču, čuje se bruhanje ili škljocanje. Ovi zvukovi nastaju zbog izvlačenja ploče. To su normalni zvukovi.

Pečenje parom - kuhanje s dotokom pare

Kod kuhanja s dotokom pare se za vrijeme rada uređaja u različitim vremenskim razmacima i različitim intenzitetom ubacuje para u pećnicu. Time postizete bolji rezultat kuhanja.

Vaše jelo

- će dobiti hrskavu koricu
- sjajni gornji sloj
- iznutra će biti sočno i mekano
- neznatno će smanjiti svoj obujam

Sami namještate željenu kombinaciju vrste grijanja i intenziteta pare. Za odabir neke prikladne vrste grijanja i intenziteta pare ravnajte se prema podacima u tablicama ili odaberite neki program.

Intenzitet pare

Za dodatak pare stoje Vam na raspolaganju različiti intenziteti:

Intenzitet	Stupanj
slabi	01
srednji	02
jako	03

Prikladne vrste grijanja:

Kod ovih vrsta grijanja možete uključiti paru:

- 4D vrući zrak
- Gornje i donje zagrijavanje
- Roštilj i ventilator
- Održavanje topline

Pokretanje

1. Napunite spremnik za vodu.
2. Namjestite vrstu grijanja i temperaturu.
3. Dodirnite tekstualno polje "Dodatak pare". Stupanj ispusta pare na zaslonu je u fokusu bijele boje.
4. Upravljačkim prstenom namjestite stupanj ispusta pare.
5. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop . Uredaj počinje s grijanjem.

Napomena: Ako se spremnik za vodu za vrijeme rada s dotokom pare isprazni, na zaslonu se pojavljuje zahtjev za punjenjem spremnika za vodu. Nastavlja se rad uređaja bez dodatka pare.

Promjena i prekid

Za promjenu stupnja ispusta pare dodirnite tekstualno polje "Stupanj ispusta pare". Stupanj ispusta pare je u fokusu i možete ga promijeniti pomoću upravljačkog prstena. Promjena se izravno preuzima.

Ako želite prekinuti dotok pare, stavite "Dodatak pare" u položaj "0".

Napomena: Nastavlja se rad uređaja bez dodatka pare.

Regeneracija

Vrstom grijanja regeneracija možete već skuhana jela pažljivo ponovno zagrijati ili podgrijati peciva od jučerašnjeg dana. Para se uključuje automatski.

Napomena: Ako se spremnik za vodu za vrijeme regeneracije isprazni, prekida se rad pećnice. Napunite spremnik za vodu.

Pokretanje

1. Napunite spremnik za vodu.
2. Dodirnite polje **menu**. Pojavljuje se izbor načina rada.
3. Dodirnite tekstualno polje "Para".
4. Dodirnite tekstualno polje "Regeneracija". Temperatura se nalazi u fokusu.
5. Upravljačkim prstenom namjestite temperaturu.
6. Dodirnite tekstualno polje "Trajanje" i namjestite trajanje.
7. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop . Uredaj počinje s grijanjem.

Kada je isteklo trajanje, javlja se zvučni signal. Uredaj prestaje grijati. Na zaslonu стоји trajanje 00m 00s.

Kada je Vaše jelo gotovo, uređaj isključite pritiskom na tipku on/off .

Promjena

Postavke možete promijeniti na uobičajeni način.

Za promjenu temperature ili trajanja dodirnite odgovarajuće tekstualno polje i promijenite upravljačkim prstenom. Promjena se izravno preuzima.

Za promjenu vrste grijanja prvo zaustavite rad uređaja pritiskom na tipku start/stop .

Stupanj za dizanje tijesta

Vrstom grijanja "Stupanj za dizanje tijesta"  tijesto se znatno brže diže nego na sobnoj temperaturi i neće se isušiti.

Koristite podatke u tablicama za odabir odgovarajuće postavke. → "Testirano za vas u našem studiju za kuhanje" na strani 43

Napomena: Ako se spremnik za vodu za vrijeme stupnja za dizanje tijesta isprazni, prekida se rad pećnice. Napunite spremnik za vodu.

Pokretanje

1. Napunite spremnik za vodu.

Napomena: Uključite stupanj za dizanje tijesta samo kada se pećnica potpuno ohladila (sobna temperatura).

2. Dodirnite polje **menu**.

3. Dodirnite tekstualno polje "Para".

4. Dodirnite tekstualno polje "Stupanj za dizanje tijesta".

Temperatura se nalazi u fokusu.

5. Upravljačkim prstenom namjestite temperaturu.

6. Dodirnite tekstualno polje "Trajanje" i namjestite trajanje.

Napomena: Kod vrsta grijanja s parom uvijek je potrebno namjestiti trajanje.

7. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop .

Uredaj počinje s grijanjem.

Kada je isteklo trajanje, javlja se zvučni signal. Uredaj prestaje grijati. Na zaslonu stoji trajanje 00m 00s.

Kada je Vaše jelo gotovo, uređaj isključite pritiskom na tipku on/off .

Promjena

Postavke možete promijeniti na uobičajeni način.

Za promjenu temperature ili trajanja dodirnite odgovarajuće tekstualno polje i promijenite upravljačkim prstenom. Promjena se izravno preuzima.

Za promjenu vrste grijanja prvo zaustavite rad uređaja pritiskom na tipku start/stop .

Punjene spremnika za vodu

Spremnik za vodu nalazi se iza ploče. Prije nego što pokrenete rad uređaja s parom, otvorite ploču i ulijte vodu u spremnik za vodu.

Provjerite jeste li ispravno podesili raspon tvrdoće vode. → "Osnovne postavke" na strani 29

Upozorenje – Opasnost od ozljede i požara!

U spremnik za vodu ulijevajte isključivo vodu ili sredstvo za uklanjanje kamenca kojeg smo preporučili. Ne ulijevajte zapaljive tekućine (npr. alkoholna pića) u spremnik za vodu. Pare zapaljivih tekućina mogu se zapaliti (eksplozirati) u pećnici uslijed vrućih površina. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti. Može izlaziti vruća para i veliki plamen.

Upozorenje – Opasnost od opeklina!

Za vrijeme rada uređaja spremnik za vodu može se zagrijati. Nakon prethodnog rada uređaja pričekajte da se spremnik za vodu ohladi. Spremnik za vodu izvadite iz otvora spremnika.

Oprez!

Kvar uređaja zbog korištenja neprimjerenih tekućina. Ne koristite destiliranu vodu, jako kloriranu vodu iz vodovoda ($> 40 \text{ mg/l}$) ili druge tekućine.

Koristite isključivo svježu, hladnu vodu iz vodovoda, omekšanu vodu ili prirodnu mineralnu vodu.

Oprez!

Moguće su smetnje u radu pri uporabi filtrirane ili demineralizirane vode.

Uredaj će eventualno zatražiti naknadno punjenje unatoč napunjenoj spremniku za vodu ili će se prekinuti rad s parom nakon otprilike 2 minute.

Po potrebi promiješajte filtriranu ili demineraliziranu vodu s prirodnom mineralnom vodom u omjeru 1 : 1.

Napomene


- Ako voda sadrži puno kamenca, preporučamo da koristite omekšanu vodu.
- Ako koristite isključivo omekšanu vodu, u ovom slučaju možete namjestiti raspon tvrdoće vode na "omekšana".
- Ako koristite mineralnu vodu, tada namjestite raspon tvrdoće vode na "4 jako tvrda".
- U slučaju korištenja mineralne vode koristite prirodnu mineralnu vodu.

1. Dodirnite polje .

Ploča se pomiče automatski prema naprijed.

2. Ploču izvucite s obje ruke prema naprijed, a zatim je pomaknite prema gore dok se ne uglaivi (slika 1).

3. Podignite spremnik za vodu i izvucite ga iz otvora spremnika (slika 2).




4. Poklopac utisnite duž brtve kako voda ne bi mogla istjecati iz spremnika za vodu.


5. Izvadite pokrivnu pločicu a (slika 3).

Napomena: Pokrivna pločica a postoji ovisno o tipu uređaja.

6. Spremnik za vodu napunite hladnom vodom do oznake "max" (slika 4).



7. Pokrivnu pločicu **a** ponovno umetnute u otvor na spremniku za vodu.
8. Umetnute napunjeni spremnik za vodu (slika 5). Pazite da se spremnik za vodu uglavi iza oba držača **b** (slika 6).



9. Ploču polako pomaknite prema dolje, zatim je pritisnite prema natrag dok se ne zatvori do kraja. Spremnik za vodu je napunjen. Možete pokrenuti rad uređaja s parom.

Dolijevanje vode u spremnik za vodu

Napomene

- Rad uređaja s dotokom pare se nastavlja bez dodatka pare.
 - Ako se spremnik za vodu za vrijeme stupnja za dizanje tijesta ili regeneracije isprazni, prekida se rad pećnice. Napunite spremnik za vodu.
1. Otvorite ploču.
 2. Izvadite spremnik za vodu i dolijte vodu.
 3. Umetnute napunjeni spremnik za vodu i zatvorite ploču.

Nakon svakog rada s parom

⚠ Upozorenje – Opasnost od opeklina vrućom parom!

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti. Prilikom otvaranja nemojte stajati blizu uređaja. Oprezno otvorite vrata uređaja. Ne dozvolite djeci pristup.

⚠ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

Uredaj je vruć dok radi. Prije čišćenja ostavite da se uređaj ohladi.

Oprez!

Oštećenja na emajlu: Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice. Prije rada uređaja brišite vodu na dnu pećnice.

Nakon svakog rada uređaja s parom ostatak vode se vraća u spremnik za vodu. Potom ispraznите i obrišite spremnik za vodu. U pećnici ostaje vlaga. Za sušenje pećnice možete koristiti način rada "Sušenje" ili možete rukom obrisati pećnicu.

Napomene

- Nakon isključivanja uređaja svjetli polje \triangle malo dulje kako bi vas podsjetito na pražnjenje spremnika za vodu.
- Mrlje od kamenca uklonite krpom namočenom u octu, obrišite čistom krpom, a zatim mekom krpom.

Pražnjenje spremnika za vodu


Oprez!

- Nemojte brisati spremnik za vodu u vrućoj pećnici. Spremnik za vodu se može ošteti.
- Spremnik za vodu ne perite u perilici posuđa. Spremnik za vodu se može ošteti.


1. Otvorite ploču.
2. Izvadite spremnik za vodu.
3. Oprezno skinite poklopac spremnika za vodu.
4. Ispraznите spremnik za vodu, operite sredstvom za pranje posuđa i temeljito isperite po mlazom vode.
5. Sve dijelove obrišite mekom krpom.
6. Brtvu na poklopcu dobro osušite.
7. Ostavite da se osuši s otvorenim poklopcem.
8. Poklopac stavite na spremnik za vodu i pritisnite ga.
9. Umetnute spremnik za vodu i zatvorite ploču.

Sušenje žlijeba za kapljice

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Upijte vodu u žlijebu za kapljice **a** i oprezno obrišite spužvastom krpicom (Slika 1).



Žlijeb za kapljice **a** nalazi se ispod pećnice (Slika 2).



Pokretanje sušenja

Kod sušenja se pećnica zagrijava tako da vlaga isparava u pećnici. Potom otvorite vrata uređaja kako bi vodena para mogla izaći iz pećnice.

Oprez!

Oštećenja na emajlu: Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice. Prije rada uređaja brišite vodu na dnu pećnice.

1. Pustite da se uređaj ohladi.
2. Odmah uklonite grubu prljavštinu u pećnici i obrišite vlagu na dnu pećnice.
3. Po potrebi pritiskom na tipku on/off ① uključite uređaj.
4. Dodirnite polje **menu**.
Pojavljuje se izbor načina rada.
5. Dodirnite tekstualno polje "Čišćenje".
6. Dodirnite tekstualno polje "Sušenje".
Prikazuje se trajanje. Ne možete ga promijeniti.
7. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▶.
Sušenje se pokreće i završava automatski nakon 10 minuta.
8. Otvorite vrata uređaja i ostavite ih otvorena 1 do 2 minute kako bi vlaga mogla izaći iz pećnice.

Ručno brisanje pećnice

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Uklonite prljavštinu u pećnici.
3. Pećnicu obrišite spužvicom.
4. Vrata uređaja ostavite otvorena 1 sat kako bi se pećnica u potpunosti osušila.



Mikrovalni uređaj

Pomoću mikrovalova možete brzo kuhati, zagrijati ili odmrznuti jela. Mikrovalnu pećnicu možete koristiti samostalno ili u kombinaciji s nekom vrstom grijanja.

Za optimalno korištenje mikrovalne pećnice pridržavajte se napomena o posudu i ravnajte se prema podatcima u tablicama na kraju uputa za uporabu.

Posuđe

Nije svaka vrsta posuđa prikladna za mikrovalni uređaj. Kako biste zagrijali Vaša jela, a da se ne ošteti uređaj, koristite samo posuđe prikladno za mikrovalni uređaj.

Prikladno je posuđe postojano na vrućinu od stakla, staklokeramike, porculana ili plastike otporne na toplinu. Ovi materijali propuštaju mikrovalove. Možete također koristiti keramiku ako je potpuno glazirana i nema pukotina.

Možete koristiti i posuđe u kojem poslužujete. Tako ćete uštedjeti premještanje jela u drugo posuđe. Koristite posuđe sa zlatnim ili srebrnim ukrasom samo ako proizvodač jamči da je prikladno za mikrovalne uređaje.

Za pečenje u kombiniranom načinu rada možete koristiti uobičajene metalne kalupe za pečenje. Tako će kolač dobiti boju i s donje strane.

Za ostale primjene metalno posuđe nije prikladno. Metal ne propušta mikrovalove. U zatvorenim metalnim posudama jela ostaju hladna.

Oprez!

Stvaranje iskri: metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata. Iskre mogu uništiti unutrašnje staklo vrata.

Ispit posuđa

Nikad ne uključujte mikrovalni uređaj bez jela. Jedina iznimka je kratki ispit posuđa.

Ako niste sigurni je li Vaše posuđe primjerenog za mikrovalnu pećnicu, napravite sljedeći ispit.

1. Stavite prazno posuđe $\frac{1}{2}$ do 1 minuti pri najvećoj snazi u mikrovalnu pećnicu.
2. Povremeno provjerite temperaturu posuđa.
Posude treba biti hladno ili malo toplo.

Bude li vruće ili nastanu iskre, posuđe je neprikladno. Prekinite ispit.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

Dostupni dijeli postaju vrući tijekom rada. Nikada ne dodirujte vruće dijelove. Ne dozvolite pristup djeci.

Isporučeni pribor

Za rad samo s mikrovalnom pećnicom je prikladna isključivo isporučena rešetka. Univerzalna tava ili lim za pečenje mogu dovesti do stvaranja iskri i pećnica se može oštetići.

Kod rada u kombinaciji s mikrovalnom pećnicom ili načina rada Jela možete upotrebljavati i univerzalnu tavu, lim za pečenje ili drugi isporučeni pribor.

Kod rada s mikrovalnom pećnicom stavite pribor najbolje na razinu 2 ako nije drugačije navedeno.

Stupnjevi snage mikrovalova

Na raspolaganju je nekoliko stupnjeva snage mikrovalova prikladnih za različite vrste jela i njihovo pripremanje.

Za rad s mikrovalovima uvijek je potrebno namjestiti trajanje. Možete preuzeti predloženo trajanje ili ga promjeniti u odgovarajućem području.

Stupanj	Korištenje	maksimalno trajanje
90 W	za odmrzavanje osjetljivih jela	1 sat 30 min
180 W	za odmrzavanje i daljnje kuhanje	1 sat 30 min
360 W	za kuhanje mesa i za zagrijavanje osjetljivih jela	1 sat 30 min
600 W	za zagrijavanje i kuhanje jela	1 sat 30 min
maks.	za zagrijavanje tekućina	30 min

Maksimalna postavka predviđena je samo za zagrijavanje tekućina, ne za zagrijavanje jela. Za zaštitu uređaja se smanjuje maksimalna snaga mikrovalova u prvim minutama postupno na 600 W. Puna snaga je ponovno raspoloživa nakon vremena hlađenja.

Namještanje mikrovalne pećnice

Pridržavajte se napomena za prikladno posuđe prije nego što namjestite mikrovalnu pećnicu.

1. Dodirnite polje **menu**.

Pojavljuje se izbor načina rada.

2. Dodirnite tekstualno polje "Mikrovalna pećница".

3. Dodirnite tekstualno polje za željenu snagu mikrovalova.

Trajanje na zaslonu je u fokusu bijele boje.

4. Upravljačkim prstenom namjestite trajanje.

5. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▶.

Na zaslonu se vidi odbrojavanje trajanja. Linija zagrijavanja ne pojavljuje se kod mikrovalne pećnice.

Uredaj počinje s radom.

Kada je isteklo trajanje, javlja se zvučni signal. Uredaj završava s radom. Na zaslonu stoji trajanje 00m 00s.

Kada je Vaše jelo gotovo, uređaj isključite pritiskom na tipku on/off ①.

Napomena: Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, rad se zaustavlja. Nakon zatvaranja vrata morate nastaviti rad uređaja pritiskom na tipku start/stop ▶.

Ako ste usto promjenili osnovnu postavku, pazite da mikrovalna pećница ne nastavi s radom bez hrane.

→ "Osnovne postavke" na strani 29

Radi izbjegavanja nastajanja kondenzata kod rada samo s mikrovalovima, uređaj dodatno automatski uključuje grijač na stupnjevima 600 W i max. Pećnica i pribor postaju vrući. To ne utječe na rezultat pečenja.

Napomena: Ovu funkciju možete isključiti u osnovnim postavkama. → "Osnovne postavke" na strani 29

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

Funkcija sušenja na najvišim stupnjevima kod rada samo s mikrovalovima dodatno automatski uključuje grijač i zagrijava pećnicu. Nikada ne dodirujte vruće unutarnje površine pećnice ili grijaće elemente. Ne dozvolite pristup djeci.

Promjena i prekid

Nakon pokretanja rada uređaja trajanje ostaje u fokusu. Ako okrenete upravljački prsten, trajanje se izravno mijenja i pohranjuje.

Za promjenu snage mikrovalova rad uređaja zaustavite pritiskom na tipku start/stop ▶. Dodirnite tekstualno polje za željenu snagu mikrovalova i pritiskom na tipku start/stop ▶ nastavite rad uređaja. Trajanje ostaje pohranjeno.

Ako želite prekinuti rad mikrovalne pećnice, pritiskom na tipku start/stop ▶ zaustavite rad uređaja i odaberite neki drugi način rada.

Namještanje načina rada Mikrokombi

Kod nekih vrsta grijanja možete uključiti mikrovalove.

Prikladne vrste grijanja:

-  4D vrući zrak
- gornje i donje zagrijavanje
- roštilj i ventilator
- roštilj, velika površina
- roštilj, mala površina

Kod načina rada Mikrokombi na raspolaganju su snage mikrovalova od 90 W, 180 W i 360 W.

Pridržavajte se napomena za prikladno posuđe prije nego što namjestite način rada Mikrokombi.

1. Dodirnite polje **menu**.

Pojavljuje se izbor načina rada.

2. Dodirnite tekstualno polje "Mikrokombi".

3. Dodirnite tekstualno polje sa želenom vrstom grijanja.

4. Dodirnite tekstualno polje za željenu snagu mikrovalova.

Temperatura ili stupanj na zaslonu je u fokusu bijele boje.

5. Upravljačkim prstenom namjestite temperaturu ili stupanj.

6. Dodirnite tekstualno polje "Trajanje".

Trajanje na zaslonu je u fokusu bijele boje.

7. Upravljačkim prstenom namjestite trajanje.

8. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▶.

Na zaslonu se vidi odbrojavanje trajanja.

Uredaj počinje s radom.

Kada je isteklo trajanje, javlja se zvučni signal. Uredaj završava s radom. Na zaslonu stoji trajanje 00m 00s.

Kada je Vaše jelo gotovo, uređaj isključite pritiskom na tipku on/off ①.

Promjena i prekid

Nakon pokretanja rada uređaja temperatura ostaje u fokusu. Ako okrenete upravljački prsten, temperatura odn. stupanja se izravno mijenja i pohranjuje.

Za promjenu trajanja dodirnite tekstualno polje "Trajanje" i promijenite upravljačkim prstenom. Promjena se izravno preuzima.

Za promjenu vrste grijanja ili snage mikrovalova najprije rad uređaja zaustavite pritiskom na tipku start/stop . Dodirnite tekstualno polje za vrstu grijanja ili snagu mikrovalova i promijenite je.

Napomena: Kada promijenite vrstu grijanja ili snagu mikrovalova, resetiraju se i ostale postavke.

Ako želite prekinuti način rada Mikrokombi, pritiskom na tipku start/stop  zaustavite rad uređaja i odaberite neki drugi način rada.

Sušenje

Nakon svakog rada osušite pećnicu kako u njoj ne bi ostala vlaga.

Pokretanje sušenja

Kod sušenja se pećnica zagrijava tako da vlaga isparava u pećnici. Potom otvorite vrata uređaja kako bi vodena para mogla izaći iz pećnice.

Oprez!

Štećećenja na emajlu: Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice. Prije rada uređaja brišite vodu na dnu pećnice.

1. Pustite da se uređaj ohladi.
 2. Odmah uklonite grubu prljavštinu u pećnici i obrišite vlagu na dnu pećnice.
 3. Po potrebi pritiskom na tipku on/off  uključite uređaj.
 4. Dodirnite polje **menu**.
Pojavljuje se izbor načina rada.
 5. Dodirnite tekstualno polje "Čišćenje".
 6. Dodirnite tekstualno polje "Sušenje".
Prikazuje se trajanje. Ne možete ga promijeniti.
 7. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop .
- Sušenje se pokreće i završava automatski nakon 10 minuta.
8. Otvorite vrata uređaja i ostavite ih otvorena 1 do 2 minute kako bi vлага mogla izaći iz pećnice.

Ručno brisanje pećnice

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Uklonite prljavštinu u pećnici.
3. Pećnicu obrišite spužvicom.
4. Vrata uređaja ostavite otvorena 1 sat kako bi se pećnica u potpunosti osušila.

Termometar za pečenje mesa

Termometar za pečenje mesa omogućuje Vam da na vrijeme ispečete meso. Mjeri temperaturu u sredini komada mesa. Uređaj se isključuje automatski čim je postignuta namještena temperatura.

Vrste grijanja

Sve vrste grijanja nisu prikladne za rad s termometrom za pečenje mesa.

Ako ste utaknuli termometar za pečenje mesa u pećnicu, na raspolaganju su vam sljedeće vrste grijanja.

	4D vrući zrak
	Gornje i donje zagrijavanje
	Vrući zrak eco
	Gornje i donje zagrijavanje eco
	Roštilj i ventilator
	Stupanj za pizzu
	Regeneracija

Napomene

- Termometar za pečenje mesa mjeri temperaturu u sredini komada mesa između 30 °C i 99 °C.
- Koristite samo termometar za pečenje mesa kojeg ste dobili zajedno s pećnicom. Možete ga dokupiti kao rezervni dio kod servisne službe.
- Nakon korištenja temometar za pečenje mesa izvadite uvijek iz pećnice. Nikada ga ne ostavljajte u pećnici.

Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Kod uporabe krivog termometra za pečenje mesa može se oštetiti izolacija. Koristite samo termometar za pečenje mesa koji je predviđen za ovaj uređaj.

Temperatura pećnice

Kako se termometar za pečenje mesa ne bi oštetio, nemojte namjestiti temperaturu višu od 250 °C.

Namještена temperatura pećnice mora biti viša za najmanje 10 °C od namještene temperature u sredini komada mesa.

Ubadanje termometra za pečenje u meso


Prije nego stavite komad mesa u pećnicu, ubodite termometar za pečenje u meso.

Termometar za pečenje mesa ima tri mjerne točke. Pazite da je srednja mjerena točka ubodena u meso.


Oprez!

Ako uključite mikrovalnu pećnicu, vrh termometra za pečenje mora biti uboden u meso.


Meso: Kod velikih komada ubodite termometar za pečenje s gornje strane ukoso do kraja u meso. Kod tanjih komada ubodite ga bočno na najdebljem mjestu.



Perad: Termometar za pečenje ubodite kroz najdublje mjesto na prsima peradi do kraja. Ovisno o kvaliteti mesa peradi ubodite termometar za pečenje poprečno ili uzdužno. Zatim okrenite perad i stavite je s prsima okrenutim prema dolje na rešetku.



Riba: Termometar za pečenje ubodite iza glave u smjeru središnje kosti do kraja. Cijelu ribu s polovicom krumpira u otvoru trbuha stavite na rešetku tako da leži u plivajućem položaju.



Okretanje komada mesa: Ako želite okrenuti komade mesa, ne vadite termometar za pečenje mesa. Nakon okretanja provjerite je li termometar za pečenje mesa ispravno uboden u komad mesa.

Ako tijekom rada uređaja izvadite termometar za pečenje mesa, postavke će se resetirati i potrebno ih je ponovno namjestiti.

Oprez!

Nemojte priklještiti kabel termometra za pečenje mesa. Ne koristite zatvoreno posuđe.

Kako se termometar za pečenje mesa ne bi oštetio zbog prevelike vrućine u pećnici, grijać za roštiljanje i termometar za pečenje mesa moraju biti međusobno udaljeni nekoliko centimetara. Meso može tijekom pečenja povećati svoj volumen.

Namještanje temperature u sredini komada mesa

Termometar za pečenje mesa mora biti utaknut u otvor s lijeve strane u pećnici.

- Dodirnite tekstualno polje sa željenom vrstom grijanja.
Predložena vrijednost temperature pećnice na zaslonu je u fokusu bijele boje.
- Upravljačkim prstenom namjestite temperaturu pećnice.
- Dodirnite tekstualno polje "Temperatura u sredini komada mesa".
Predložena vrijednost temperature u sredini komada mesa na zaslonu je u fokusu bijele boje.
- Upravljačkim prstenom namjestite temperaturu u sredini komada mesa.
- Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▶.
Vrijeme na zaslonu prikazuje koliko dugo traje rad uređaja.

Uredaj počinje s grijanjem.

Temperatura u sredini komada mesa na zaslonu je u fokusu bijele boje, lijevo je trenutačna temperatura, a desno namještena, npr. "15|80°C". Linija zagrijavanja se odnosi također na temperaturu u sredini komada mesa.

Kada je postignuta temperatura u sredini komada mesa, javlja se zvučni signal. Uredaj prestaje grijati. Na zaslonu je trenutačna temperatura u sredini komada mesa jednaka namještenoj, npr. "80|80°C". Iste vremena se zaustavlja.

Isključite uređaj pritiskom na tipku on/off ⏹ i izvadite termometar za pečenje mesa iz otvora u pećnici.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

Pećnica, pribor i termometar za pečenje mesa se jako zagriju. Kada iz pećnice vadite vrući pribor i termometar za pečenje mesa, uvijek koristite kuhinjsku krpu.

Promjena

Nakon pokretanja rada uređaja temperatura u sredini komada mesa je u fokusu. Ako okrenete upravljački prsten, temperatura u sredini komada mesa se izravno mijenja i pohranjuje.

Ako želite promijeniti temperaturu pećnice, prije toga dodirnite tekstualno polje "Temperatura".

Za promjenu vrste grijanja prvo zaustavite rad uređaja pritiskom na tipku start/stop ▶.

Napomena: Kada promijenite vrstu grijanja, resetiraju se i ostale postavke.

Prekid

Ako želite prekinuti, izvadite termometar za pečenje mesa iz otvora u pećnici i iz mesa. Pritiskom na tipku start/stop ▶ možete nastaviti rad uređaja bez termometra za pečenje mesa.

Temperature u sredini mesa različitih namirnica

Koristite nesmrznuto meso. Vrijednosti u tablicama služe samo za orijentaciju. Ovise o kvaliteti i svojstvima namirnica.

Opsežne podatke o vrsti grijanja i temperaturi pronaći ćete na kraju uputa za uporabu. → "Testirano za vas u našem studiju za kuhanje" na strani 43

Namirnice	Temperatura u sredini komada mesa u °C
Perad	
Pile	80-85
Pileća prsa	75-80
Patka	80-85
Pačja prsa, ružičasta	55-60
Purica	80-85
Pureća prsa	80-85
Guska	80-90
Svinjetina	
Svinjska vratina	85-90
Svinjski file, ružičasti	62-70
Svinjski kare, dobro pečen	72-80
Govedina	
Goveđi file ili rostbif, kravovo pečen	45-52
Goveđi file ili rostbif, ružičast	55-62
Goveđi file ili rostbif, dobro pečen	65-75
Teletina	
Teleće pečenje ili lopatica, nemasno	75-80
Teleće pečenje, plećka	75-80
Teleća koljenica	85-90
Janjetina	
Janjeći but, ružičast	60-65
Janjeći but, dobro pečen	70-80
Janjeći hrbat, ružičast	55-60
Riba	
Cijela riba	65-70
Riblji file	60-65
Ostalo	
Pečenje od mljevenog mesa, sve vrste mesa	80-90
Zagrijavanje, regeneracija hrane	65-75

Zaštita za djecu

Kako djeca ne bi nehotice uključila uređaj ili promijenila postavke, Vaš uređaj posjeduje osigurač za zaštitu djece.

Upravljačka ploča je blokirana i ne možete ništa namjestiti. Jedino možete isključiti uređaj pritiskom na tipku on/off Ⓛ.

Aktiviranje i deaktiviranje

Zaštitu za djecu možete aktivirati ili deaktivirati kada je uređaj uključen ili isključen.

Uvijek pritisnite i držite pritisnuto polje ⓘ otprilike 4 sekunde.

Na zaslonu se pojavljuje napomena za potvrdu.

Kada je uređaj uključen, polje ⓘ svijetli crveno. Kada je uređaj isključen, polje ⓘ ne svijetli.

Osnovne postavke

Kako biste optimalno i jednostavno upravljali Vašim uređajem, na raspolaganju su Vam različite postavke. Po potrebi možete promijeniti ove postavke.

Promjena osnovnih postavki

Uredaj mora biti uključen.

1. Dodirnite polje **menu**.

Pojavljuje se izbor načina rada.

2. Dodirnite tekstualno polje "Osnovne postavke".

Postavke se pojavljuju na zaslonima osjetljivim na dodir.

3. Dodirnite tekstualno polje sa željenom postavkom.

Crvena gredica sa strane tekstualnog polja pokazuje koja je postavka odabrana.

Na zaslonu uz to stoji vrijednost.

4. Po potrebi promijenite vrijednost upravljačkim prstom.

5. Dodirnite tekstualno polje sa sljedećom postavkom.

Na zaslonu se pojavljuje uz to vrijednost i možete je promijeniti pomoću upravljačkog prstena.

6. Prođite kroz postavke i po potrebi ih promijenite pomoću upravljačkog prstena.

Za listanje u postavkama dodirnite tekstualno polje "Ostale postavke".

7. Za potvrdu dodirnite polje **menu**.

Pojavljuje se upit želite li pohraniti promjene.

8. Dodirnite tekstualno polje "Pohraniti".

Na zaslonu se pojavljuje napomena da su postavke pohranjene.

Prekid

Ako ne želite pohraniti promjene, dodirnite polje **menu**, a zatim tekstualno polje "Ne pohraniti". Na zaslonu se pojavljuje napomena da postavke nisu pohranjene.

Kada ne koristite uređaj, isključite ga pritiskom na tipku on/off ①.

Popis polaznih postavki

Ovisno o opremljenosti Vašeg uređaja nisu dostupne sve polazne postavke.

Postavka	Izbor
Jezik	Moguće je odabrati druge jezike
Vrijeme na satu	Vrijeme u formatu od 24 sata
Tvrdoca vode	00 (omekšana) 01 (meka) 02 (umjereno tvrda) 03 (tvrd)a)* 04 (jako tvrd)a)*
Home Connect	Uključivanje ili isključivanje WiFi → "Home Connect" na strani 31
Tvorničke postavke	Resetirati Nemojte resetirati*
Zvučni signal	Kratko trajanje (30 sek) Srednje trajanje (1 min)* Dugo trajanje (5 min)

Jačina zvuka	Skala sa 5 stupnjeva
Zvuk tipki	Uključeno Isključeno* (zvuk ostaje kod on/off ①)
Svjetlost zaslona	Skala sa 5 stupnjeva
Prikaz sata	Isključen Digitalni* Analogni
Osvjetljenje	Isključeno za vrijeme rada Uključeno za vrijeme rada*
Automatski nastavak rada	Ne nastaviti rad automatski* Kod zatvaranja vrata (Samo za način rada mikrovalna pećnica)
Zaštita za djecu	Samo blokiranje tipki* Blokiranje vrata i blokiranje tipki
Rad uređaja nakon uključivanja	Glavni izbornik Vrste grijanja* Mikrovalna pećnica Mikrokombi Asistent Para
Upozorenje mikrovalne pećnice na lim za pečenje	Prikazati* Ne prikazivati
Noćno zatamnjenje	Isključeno* Uključeno
Logotip	Prikazati* Ne prikazivati
Sušenje s mikrovalovima	Uključeno* Isključeno
Vrijeme nastavka ventilacije	Preporučeno* Minimalno
Postavka sabat	Uključeno Isključeno*

* Tvornička postavka (tvorničke postavke mogu odstupati ovisno o tipu uređaja)

Napomena: Promjene postavki jezika, zvuka tipaka i svjetlosti zaslona su odmah aktivirane. Sve ostale postavke se aktiviraju tek nakon pohranjivanja.

Nestanak struje

Promjene postavki koje ste izvršili ostaju pohranjene i nakon nestanka struje.

Samo postavke za prvo stavljanje u rad morate ponovno podesiti nakon dužeg nestanka struje. Uredaj može premostiti kratki nestanak struje.

Promjena vremena na satu

Ako želite promijeniti vrijeme na satu, npr. s ljetnog na zimsko vrijeme, promijenite osnovnu postavku.

Uredaj mora biti uključen.

1. Dodirnite polje **menu**.

Na zaslonu se pojavljuje izbor načina rada.

2. Dodirnite tekstualno polje "Osnovne postavke".

Postavke se pojavljuju na zaslonima osjetljivim na dodir.

3. Dodirnite tekstualno polje "Vrijeme na satu".

Na zaslonu se pojavljuje vrijeme na satu.

4. Upravljačkim prstenom promijenite vrijeme na satu.

5. Za potvrdu dodirnite polje **menu**.

Pojavljuje se upit želite li pohraniti promjene.

6. Dodirnite tekstualno polje "Pohraniti".

Na zaslonu se pojavljuje napomena da su postavke pohranjene.



Postavka sabat

Pomoću postavke sabat možete namjestiti trajanje do 74 sata. Jela u pećnici su topla, a pećnicu ne morate uključiti ili isključiti.

Pokretanje postavke sabat

Prije korištenja postavke sabat morate je aktivirati u osnovnim postavkama. → "Osnovne postavke" na strani 29

Kada je osnovna postavka na odgovarajući način promijenjena, postavka sabat je kod vrsta grijanja navedena kao zadnja vrsta grijanja.

Uredaj grie kod gornjeg i donjeg zagrijavanja. Možete namjestiti temperaturu između 85 °C i 140 °C.

Način rada Vrste grijanja mora biti odabran. Lista za odabir vrsta grijanja pojavljuje se na zaslonima osjetljivima na dodir.

1. Dodirnite tekstualno polje "Postavka sabat".

Predložena vrijednost temperature na zaslonu je u fokusu bijele boje.

2. Upravljačkim prstenom namjestite željenu temperaturu.

3. Prije početka rada uređaja dodirnite tekstualno polje "Trajanje".

Predložena vrijednost trajanja na zaslonu je u fokusu bijele boje.

4. Upravljačkim prstenom namjestite željeno trajanje.

Napomena: Vrijeme kraja se izračunava automatski i ne možete ga pomaknuti.

5. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▶.

Na zaslonu se vidi odbrojavanje trajanja.

Uredaj počinje s grijanjem.

Kada je isteklo trajanje postavke sabat, javlja se zvučni signal. Uredaj prestaje grijati. Na zaslonu stoji trajanje 00m 00s.

Isključite uređaj pritiskom na tipku on/off ①.

Napomena: Ako otvorite vrata uređaja, rad se ne prekida.

Promjena i prekid

Nakon pokretanja uređaja ne možete više promijeniti postavke.

Ako želite prekinuti postavku sabat, uređaj isključite pritiskom na tipku on/off ①. Pritiskom na tipku start/stop ▶ ne možete više zaustaviti rad uređaja.

Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost Wi-Fi povezivanja i njime se može daljinski upravljati s pomoću mobilnog uređaja.

Ako uređaj nije priključen na kućnu mrežu, uređaj radi na isti način kao pećnica bez mrežne veze i njime se i dalje može rukovati putem zaslona.

Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj državi. Usluge Home Connect nisu dostupne u svim državama. Dodatne podatke o tome potražite na adresi www.home-connect.com.

Napomene

- Obavezno se pridržavajte svih sigurnosnih uputa u ovom priručniku s uputama i držite se istih čak i kada niste kod kuće i uređajem upravljate putem aplikacije Home Connect. Isto tako, trebate se pridržavati uputa iz aplikacije Home Connect. → "Važne sigurnosne napomene" na strani 5
- Rukovanje uređaja izravno na samom uređaju uvijek ima prioritet. Za to vrijeme nije moguće rukovanje uređajem s pomoću aplikacije Home Connect.

Uređivanje

Za namještanje Home Connect na vašem uređaju potrebno vam je sljedeće:

- uređaj spojen na električnu mrežu i uključen,
- pametni telefon ili tablet s aktualnom verzijom iOS ili Android operativnog sustava,
- aplikacija Home Connect,
- isporučene upute za instalaciju Home Connect,
- i vaš uređaj u dometu WLAN signala vaše kućne mreže

Aplikacija vas vodi kroz čitav postupak. Slijedite upute u aplikaciji.

Daljinsko pokretanje

Kako biste pokrenuli i koristili uređaj putem aplikacije Home Connect, trebate aktivirati daljinsko pokretanje. Ako je deaktivirano daljinsko pokretanje, možete vidjeti samo prikaz radnih stanja u aplikaciji Home Connect i izvršiti namještanje uređaja.

Napomena: Neke načine rada možete pokrenuti samo na pećnici.

Daljinsko pokretanje se deaktivira automatski:

- ako otvorite vrata pećnice 15 minuta nakon aktiviranja daljinskog pokretanja.
- ako otvorite vrata pećnice 15 minuta nakon završetka rada.

Ako rad pećnice pokrenete na uređaju, onda se daljinsko pokretanje aktivira automatski. Time možete izvršiti promjene na mobilnom krajnjem uređaju ili pokrenuti novi program.

Aktiviranje daljinskog pokretanja

1. Dodirnite polje **menu**.
2. Dodirnite tekstualno polje "Daljinsko pokretanje". Na zaslonu se pojavljuje □



Postavke Home Connect

Home Connect uvijek možete prilagoditi svojim potrebama.

Napomena: Postavke Home Connect naći ćete u osnovnim postavkama uređaja. Koje će se postavke prikazati na zaslonu, ovisi o tome je li Home Connect namješten i je li uređaj povezan s kućnom mrežom.

Osnovna postavka	Moguće postavke	Objašnjenje
WiFi	Uključivanje / isključivanje	Možete uključiti i isključiti bežični modul. Ako je aktivirana WiFi mreža, možete koristiti funkcije Home Connect. U umreženom stanju pripravnosti uređaju je potrebno maks. 2 W.
Mreža	Povezivanje s mrežom / odvajanje s mreže	Po potrebi uključite ili isključite povezivanje s mrežom (npr. tijekom odmora). Podaci o mreži ostaju pohranjeni i nakon isključivanja. Nakon uključivanja pričekajte nekoliko sekundi dok se uređaj ponovno ne poveže s mrežom.
Povezivanje s aplikacijom		Pokrenite povezivanje između aplikacije i uređaja.
Daljinsko upravljanje	uklj/isklj	Putem aplikacije Home Connect možete pristupiti funkcijama uređaja. Ako je deaktivirano, u aplikaciji se prikazuju samo radna stanja uređaja.
Informacije o uređaju i		Na zaslonu se prikazuju informacije o mreži i uređaju.

Dijagnoza na daljinu

U slučaju smetnji servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu.

Kontaktirajte servisnu službu i uvjerite se da je vaš uređaj povezan s poslužiteljem Home Connect i provjerite je li usluga dijagnoze na daljinu dostupna u vašoj zemlji.

Napomena: Za dodatne informacije i dostupnost usluge dijagnoze na daljinu u vašoj zemlji potražite pomoći podršku na internetskoj stranici Home Connect vaše zemlje: www.home-connect.com

Napomena o zaštiti podataka

Kada prvi put povežete vaš uređaj s nekom WLAN mrežom spojenom na internet, isti prenosi sljedeće kategorije podataka na Home Connect server (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adresi instaliranog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsku i tehničku zaštitu internet veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog aparata.
- Status eventualnog prethodnog povratka na tvorničke postavke.

Ova prva registracija je priprema za korištenje funkcija Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada prvi put želite koristiti funkcije Home Connect.

Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu koristiti samo zajedno s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

Izjava o sukladnosti

Odvojena tvrtka Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcionalnošću Home Connect u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Opširnu RED izjavu o sukladnosti naći ćete na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvoda vašeg uređaja kod dodatne dokumentacije.



2,4 GHz pojas: 100 mW maks.
5 GHz pojas: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima

Sredstva za čišćenje

Uz brižljivu njegu i čišćenje Vaš mikrovalni uređaj ostaje dugo lijep i funkcionalan. Kako ćete ispravno njegovati i čistiti Vaš uređaj, objašnjavamo Vam na ovom mjestu.

Primjerena sredstva za čišćenje

Kako se različite površine ne bi oštetile krivim sredstvima za čišćenje, pridržavajte se uputa u tablici. Ovisno o tipu uređaja nema svih područja kod Vašeg uređaja.

Oprez!

Površinska oštećenja

Ne koristite

- oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje,
- sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola,
- tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje,
- visokotlačni ili parni čistač,
- posebna sredstva za toplo čišćenje.

Nove spužvaste krpe prije upotrebe temeljito isperite.

Savjet: Posebna sredstva za čišćenje i njegu možete kupiti kod servisne službe. Pridržavajte se podataka proizvođača.

⚠ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

Uređaj postaje jako vruć. Nikada ne dodirujte vruće unutarnje površine komore za pečenje i grijanje. Uređaj uvek ostavite da se ohladi. Djecu držite podalje od pećnice.

Područje	Čišćenje
Uređaj izvana	
Prednja strana od plemenitog čelika	Vruća sapunica: Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Uvijek odmah uklonite mrlje od kamenca, masti, škroba i bjelančevina. Ispod takvih mrlja može doći do korozije. Kod servisne službe ili u specijaliziranim trgovinama možete naći posebna sredstva za njegu plemenitog čelika koja su primjerena za tople površine. Sredstvo za njegu nanesite mekom krpom u tankom sloju.
Plastika	Vruća sapunica: Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje stakala ili strugače za staklo.
Lakirane površine	Vruća sapunica: Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom.
Upravljačka ploča	Vruća sapunica: Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugač za staklo. Ako sredstvo za uklanjanje kamenca dospije na upravljačku ploču, odmah ga obrišite. U suprotnom ove mrlje više ne možete odstraniti.

Stakla na vratima	Vruća sapunica: Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Nemojte koristiti strugač za staklo ili metalnu nehrđajuću spužvicu za čišćenje.
Ručka na vratima	Vruća sapunica: Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Ako sredstvo za uklanjanje kamenca dospije na ručku na vratima, odmah ga obrišite. U suprotnom ove mrlje više ne možete odstraniti.
Uređaj iznutra	
Emajlirane površine	Vruća sapunica ili voda s octom: Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Navlažite zapečene ostatke hrane vlažnom krpom i sapunicom. Kod velikih zaprljanja koristite metalnu nehrđajuću spužvicu za čišćenje ili sredstvo za čišćenje pećnice. Oprez! Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici. Mogu nastati oštećenja na emajlu. Prije sljedećeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatke iz pećnice i s vrata uređaja. Nakon čišćenja pećnicu ostavite otvorenu kako bi se osušila. Najbolje koristite funkciju čišćenja. → "Funkcija čišćenja" na strani 34 Napomena: Zbog ostataka hrane mogu nastati bijele naslage. One su neopasne i ne utječu na rad pećnice. Po potrebi ih uklonite limunskom kiselinom.
Stakleni poklopac svjetla u pećnici	Vruća sapunica: Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Kod jako zaprljane površine koristite sredstvo za čišćenje pećnice.
Poklopac vrata	od plemenitog čelika: Koristite sredstva za čišćenje plemenitog čelika. Pridržavajte se uputa proizvođača. Ne koristite sredstva za čišćenje plemenitog čelika. od plastike: Očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuđa. Obrišite mekom krpom. Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugač za staklo. Za čišćenje skinite poklopac vrata.
Unutarnji okvir vrata od plemenitog čelika	Sredstvo za čišćenje plemenitog čelika: Pridržavajte se uputa proizvođača. Njime ne možete ukloniti promjenu boje. Ne koristite sredstva za čišćenje plemenitog čelika.
Okvir vodilica	Vruća sapunica: Navlažite i očistite spužvicom ili četkicom.
Izvlačni sustav	Vruća sapunica: Očistite spužvicom ili četkicom. Ne skidajte mazivo na izvlačnim vodilicama, najbolje ih čistite umetnute. Ne perite u perilici posuđa.

Pribor	Vruća sapunica: Navlažite i očistite krpom za pranje posuđa ili četkom. Kod velikih zaprljanja koristite metalnu nehrđajuću spužvicu za čišćenje. Emajlirani pribor je prikladan za pranje u perilici posuđa.
Spremnik za vodu	Vruća sapunica: Očistite spužvicom i temeljito isperite čistom vodom kako biste uklonili ostatke sredstva za pranje posuđa. Dodatno osušite mekom krpom. Ostavite da se osuši s otvorenim poklopcem. Brtvu na poklopcu dobro osušite. Ne perite u perilici posuđa.

Napomene

- Male razlike u boji ne prednjoj strani uređaja nastaju zbog uporabe različitih materijala poput stakla, plastike ili metala.
- Sjene na staklima vrata koje nalikuju prugama, odbijesci su svjetla žarulje u pećnici.
- Emajl će se na jako visokim temperaturama zapeći. Zbog toga mogu nastati neznatne promjene u boji. To je normalno i ne utječe na funkciju. Rubovi tankih limova ne mogu se u potpunosti emajlirati. Zbog toga mogu biti hrapavi. No to ne utječe negativno na zaštitu od korozije.

Držanje uređaja čistim

Kako ne bi nastala tvrdokorna prljavština, uređaj uvijek držite čistim i odmah uklonite prljavštinu.

Upozorenje – Opasnost od požara!

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti. Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijaćih elemenata i pribora.

Savjeti

- Pećnicu očistite nakon svakog korištenja. Na ovaj način se prljavština ne može zapeći.
- Uvijek odmah uklonite mrlje od kamenca, masti, škroba i bjelančevina.
- Koristite univerzalnu tavu za pečenje jako sočnih kolača.
- Za pečenje koristite prikladno posuđe, npr. posudu za pečenje.

Funkcija čišćenja

Vaš uređaj ima funkciju čišćenja "Piroliza" i "Uklanjanje kamenca". Pomoću pirolize čistite pećnicu bez problema. Pomoću uklanjanja kamenca uklanjate kamenac iz isparivača.

Piroliza

Čistite pećnicu pomoću funkcije čišćenja "Piroliza". Možete odabrat jedan od tri stupnja čišćenja.

Stupanj	Učinak čišćenja	Trajanje
1	lagani	oko 1 sat i 15 minuta
2	srednji	oko 1 sat i 30 minuta
3	intenzivni	oko 2 sata

Što je veća prljavština, to bi veći trebao biti stupanj čišćenja. Dovoljno je da čistite pećnicu svaka dva do tri mjeseca. Po potrebi je možete i češće čistiti. Jedno čišćenje potroši oko 2,5-4,7 kWh.

Napomene

- Zbog Vaše sigurnosti vrata uređaja se automatski blokiraju na određenoj temperaturi. Možete ih ponovno otvoriti tek nakon što se zagasio simbol za blokiranje  na zaslonu.
- Za vrijeme čišćenja ne svijetli svjetlo u pećnici.

Upozorenje

Opasnost od opeklina!

- Pećnica se za vrijeme čišćenja jako zagrije. Ne otvarajte vrata uređaja. Pustite da se uređaj ohladi. Ne dozvolite djeci pristup.
-  Uredaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane. Nikada ne dodirujte vrata uređaja. Pustite da se uređaj ohladi. Ne dozvolite djeci pristup.

Upozorenje

Opasnost od oštećenja zdravlja!

Funkcija čišćenja zagrijava pećnicu na jako visoku temperaturu tako da izgore ostaci od prženja, roštiljanja i pečenja. Pritom se oslobadaju pare koje mogu dovesti do iritacije sluznice. Za vrijeme funkcije čišćenja dobro provjetrite kuhinju. Ne zadržavajte se duže vrijeme u prostoriji. Djecu i kućne ljubimce držite podalje. Pridržavajte se uputa čak i kod vremenske odgode rada s pomaknutim vremenom kraja.

Prije pokretanja funkcije čišćenja

Oprez!

Spremnik za vodu izvadite iz uređaja prije početka čišćenja. → "Para" na strani 21

Kod čišćenja možete očistiti okvire vodilica i izvlačne vodilice. Prije čišćenja uklonite grubu prljavštinu.

Izvadite pribor i posuđe iz pećnice. Samo tako ćete postići dobar rezultat čišćenja u cijeloj pećnici.

Očistite vrata uređaja i rubove pećnice u području brtve. Ne čistite brtvu ribanjem i ne skidajte je!

Unutarnje staklo na vratima očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuda. Obrišite mekom krpom. Kod velikih zaprljanja koristite sredstvo za čišćenje pećnice.

Upozorenje

Opasnost od požara!

- Nezapećeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti tijekom funkcije čišćenja. Prije svakog pokretanja funkcije čišćenja uklonite grubu prljavštinu iz pećnice. Nemojte čistiti pribor.
- Uredaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane. Nikada nemojte objesiti zapaljive predmete, npr. kuhinjske krpe, na ručku na vratima. Prednja strana uređaja mora biti slobodna. Ne dozvolite djeci pristup.
- U slučaju oštećene brtve na vratima izlazi velika toplina u području vrata. Ne čistite brtvu ribanjem i ne skidajte je. Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.

Upozorenje – Opasnost od teških oštećenja

zdravlja!

Uredaj tijekom funkcije čišćenja postaje jako vruć. Uništava se sloj protiv prianjanja na limovima i kalupima te nastaju otrovni plinovi. Nikada ne čistite limove i kalupe sa slojem protiv prianjanja kod funkcije čišćenja. U pravilu nemojte čistiti pribor.

Namještanje funkcije čišćenja

Prije nego što namjestite funkciju čišćenja, pazite da se slijedili sve upute za pripremu.

Trajanje je točno unarijed podešeno za svaki stupanj čišćenja i ne možete ga promijeniti.

1. Dodirnite polje menu.

Pojavljuje se izbor načina rada.

2. Dodirnite tekstualno polje "Čišćenje".

3. Dodirnite tekstualno polje "Piroliza".

Stupanj čišćenja na zaslonu je u fokusu bijele boje.

4. Upravljačkim prstenom namjestite stupanj čišćenja.

Vrijeme kraja se izračunava automatski.

5. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▶.

Na zaslonu se vidi odbrojavanje trajanja. Linija zagrijavanja ne pojavljuje se kod funkcije čišćenja. Funkcija čišćenja se pokreće.

Prozračite kuhinju za vrijeme funkcije čišćenja.

Vrata uređaja se blokiraju kratko nakon početka čišćenja. Na zaslonu se pojavljuje napomena i simbol .

Kada je završena funkcija čišćenja, javlja se zvučni signal. Na zaslonu стоји trajanje 00m 00s. Isključite uređaj pritiskom na tipku on/off ①.

Vrata uređaja možete ponovno otvoriti tek nakon što se zagasio simbol za blokiranje .

Premještanje vremena kraja

Vrijeme kraja možete pomaknuti. Prije početka rada uređaja dodirnite tekstualno polje "Kraj" te upravljačkim prstenom pomaknite vrijeme kraja na kasnije.

Nakon pokretanja uređaj prelazi u poziciju čekanja.

Vrijeme kraja ne možete više promijeniti.

Promjena i prekid

Nakon početka čišćenja ne možete više promijeniti stupanj čišćenja.

Ako želite prekinuti funkciju čišćenja, uređaj isključite pritiskom na tipku on/off ①. Pritiskom na tipku start/stop ▶ ne možete više zaustaviti rad uređaja.

Vrata uređaja ostaju blokirana sve dok se na zaslonu ne ugasi simbol za blokiranje ☐.

Nakon završetka funkcije čišćenja

Kada se pećnica ohladila, vlažnom krpom obrišite preostali pepeo u pećnici, na okvirima vodilica i u području vrata uređaja.

Vlažnom krpom obrišite vodilice na izvlačenje. Zatim sve vodilice na izvlačenje nekoliko puta umetnite i izvadite. Nakon čišćenja mogu ostati mrlje na vodilicama na izvlačenje. To ne utječe na funkciju.

Napomene

- Za vrijeme čišćenja okvir na unutarnjoj strani vrata uređaja promjeni boju. To je normalno i ne utječe na funkciju. Mrlje možete odstraniti samo sa sredstvom za čišćenje plemenitog čelika.
- Zbog prevelikog zaprljanja mogu nastati bijele naslage na emajliranim površinama. To su ostaci namirnica i neopasni su. Oni ne utječu na funkciju. Po potrebi ostatke možete ukloniti limunskom kiselinom.

Uklanjanje kamenca

Kako bi Vaš uređaj ostao funkcionalan, morate redovito ukloniti kamenac.

Uklanjanje kamenca se odvija u nekoliko koraka. Iz higijenskih razloga morate do kraja izvršiti uklanjanje kamenca kako bi uređaj ponovno bio spremjan za rad. Uklanjanje kamenca ukupno traje oko 70 - 95 minuta.

- Izvršite uklanjanje kamenca (oko 55 - 70 minuta), zatim ispraznite spremnik za vodu i ponovno ga napunite
- Prvo ispiranje (oko 9 - 12 minuta), zatim ispraznite spremnik za vodu i ponovno ga napunite
- Drugo ispiranje (oko 9 - 12 minuta), zatim ispraznite spremnik za vodu i obrišite ga

Ako se uklanjanje kamenca prekine (npr. uslijed nestanka struje ili isključivanjem uređaja), nakon ponovnog uključivanja uređaja od Vas će se tražiti da dvaput isperete uređaj. Uredaj ostaje blokiran do kraja drugog ispiranja za ostale načine rada.

Koliko često morate uklanjati kamenac u uređaju, ovisi o tvrdoće vode koju koristite. Kada je moguće pokrenuti rad uređaja s parom još 5 ili manje puta, uređaj će Vas podsjetiti na uklanjanje kamenca tako da se na zaslonu prikaže poruka. Nakon uključivanja se prikazuje koliko puta je još moguć rad uređaja. Tako se na vrijeme možete pripremiti na uklanjanje kamenca.

Pokretanje

Oprez!

- Kvar uređaja: Za uklanjanje kamenca koristite isključivo tekuće sredstvo za uklanjanje kamenca kojeg smo preporučili. Vrijeme djelovanja tijekom uklanjanja kamenca je navedeno na sredstvu za uklanjanje kamenca. Druga sredstva za uklanjanje kamenca mogu uzrokovati kvar uređaja. Sredstvo za uklanjanje kamenca, narudžbeni br. 311 680
- Otopina za uklanjanje kamenca: Ne nanosite otopinu za uklanjanje kamenca ili sredstvo za uklanjanje kamenca na upravljačku ploču ili druge površine na uređaju. Površine se mogu oštetiti. Ako se to ipak dogodi, odmah otopinu za uklanjanje kamenca uklonite vodom.

Ako ste prije uklanjanja kamenca koristili neki rad uređaja s parom, prvo isključite uređaj kako bi se ostanak vode ispumpao iz sustava za isparavanje.

1. Pomiješajte 400 ml vode i 200 ml tekućeg sredstva za uklanjanje kamenca tako da dobijete otopinu za uklanjanje kamenca.
2. Pokrenite pritiskom na tipku on/off ①.
3. Izvadite spremnik za vodu i napunite ga otopinom za uklanjanje kamenca.
4. Spremnik za vodu napunjen otopinom za uklanjanje kamenca umetnite do kraja.
5. Zatvorite ploču.
6. Dodirnite polje **menu**.
Pojavljuje se izbor načina rada.
7. Dodirnite tekstualno polje "Čišćenje".
8. Dodirnite tekstualno polje "Uklanjanje kamenca".
Prikazuje se trajanje uklanjanja kamenca. Ne možete ga promijeniti.
9. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▶.
U uređaju se uklanja kamenac. Na zaslonu se vidi odbrojavanje trajanja.
Kada je isteklo trajanje, javlja se zvučni signal.

Prvo ispiranje

1. Otvorite ploču.
2. Izvadite spremnik za vodu, temeljito ga isperite, napunite vodom i ponovno ga umetnite.
3. Zatvorite ploču.
4. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▶.
Uredaj se ispire.
Kada je isteklo trajanje, javlja se zvučni signal.

Druge ispiranja

1. Otvorite ploču.
2. Izvadite spremnik za vodu, temeljito ga isperite, napunite vodom i ponovno ga umetnite.
3. Zatvorite ploču.
4. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▶.
Uredaj se ispire.
Kada je isteklo trajanje, javlja se zvučni signal.

Naknadno čišćenje

1. Otvorite ploču.
2. Ispraznite i obrišite spremnik za vodu.
3. Pritiskom na tipku on/off ① isključite uređaj.
Uklanjanje kamenca je završeno i uređaj je ponovno spremjan za rad.

Sušenje

Nakon svakog rada osušite pećnicu kako u njoj ne bi ostala vlaga.

Pokretanje sušenja

Kod sušenja se pećnica zagrijava tako da vlaga isparava u pećnici. Potom otvorite vrata uređaja kako bi vodena para mogla izaći iz pećnice.

Oprez!

Oštećenja na emajlu: Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice. Prije rada uređaja brišite vodu na dnu pećnice.

1. Pustite da se uređaj ohladi.
2. Odmah uklonite grubu prljavštinu u pećnici i obrišite vlagu na dnu pećnice.
3. Po potrebi pritiskom na tipku on/off ① uključite uređaj.
4. Dodirnite polje **menu**.
Pojavljuje se izbor načina rada.
5. Dodirnite tekstualno polje "Čišćenje".
6. Dodirnite tekstualno polje "Sušenje".
Prikazuje se trajanje. Ne možete ga promijeniti.
7. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▶.
Sušenje se pokreće i završava automatski nakon 10 minuta.
8. Otvorite vrata uređaja i ostavite ih otvorena 1 do 2 minute kako bi vlaga mogla izaći iz pećnice.

Ručno brisanje pećnice

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Uklonite prljavštinu u pećnici.
3. Pećnicu obrišite sružvicom.
4. Vrata uređaja ostavite otvorena 1 sat kako bi se pećnica u potpunosti osušila.

Okvir vodilica

Uz brižljivu njegu i čišćenje Vaš uređaj ostaje dugo lijep i funkcionalan. Ovdje ćete saznati kako ćete skinuti okvir vodilica i kako ga možete očistiti.



Vađenje i stavljanje okvira vodilica

Upozorenje – Opasnost od opeklina!

Okviri vodilica postaju jako vrući. Nikada ne dodirujte vruće okvire vodilica. Uvijek pustite da se uređaj ohladi. Ne dozvolite djeci pristup.

Vađenje okvira vodilica

1. Okvir vodilica s prednje strane pritisnite prema gore **a** te ga izvadite **b** (Slika 1).
2. Zatim cijeli okvir pomaknite malo prema natrag **a** te ga izvadite **b** (Slika 2).





Okvire čistite sredstvom za pranje posuđa i sružvicom za pranje. Kod tvrdkorne prljavštine koristite četku.




Umetanje držača

Ako su prilikom vađenja okvira vodilica ispalii držači, morate ih ponovno ispravno umetnuti.

1. Držači nisu isti na prednjoj i stražnjoj strani pećnice (Slika 1).
2. Držač na prednjoj strani s gornjom kukom umetnite u okruglu rupu **a**, malo ga ukosite, stavite ga u donju rupu i ispravite **b** (Slika 2).



3. Držač na stražnjoj strani s kukom umetnite u gornju rupu **a** i utisnite ga u donju rupu **b** (Slika 3).






Stavljanje okvira vodilica

Prilikom stavljanja pazite da je kosi rub na okviru vodilica okrenut prema gore.

Okviri vodilica pristaju samo s desne ili lijeve strane. Izvlačne vodilice moraju se dati izvući prema naprijed.

1. Okvir vodilica umetnite straga s donje i gornje strane **a** te povucite prema naprijed **b** (Slika 1).
2. Zatim umetnite s prednje strane **a** te pritisnite prema dolje **b** (Slika 2).



5. Zatvorite vrata uređaja.

Skidanje i postavljanje stakla na vratima

Za bolje čišćenje možete skinuti stakla na vratima pećnice.



Upozorenje

Opasnost od ozljeda!

- Izgrevano staklo na staklu vrata se može raspuknuti. Ne koristite strugač za staklo, oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Šarke na vratima uređaja pomicu se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti. Ne posežite rukom u područje šarki.
- Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova. Nosite zaštitne rukavice.

Skidanje stakla na vratima

1. Malo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite poklopac s lijeve i desne strane (Slika 1).
3. Skinite poklopac (Slika 2).



Vrata uređaja

Uz brižljivu njegu i čišćenje Vaš uređaj ostaje dugo lijep i funkcionalan. Ovdje ćete saznati kako možete očistiti vrata uređaja.



Skidanje poklopca vrata

Uložak od plemenitog čelika u poklopcu vrata može promijeniti boju. Kako bi poklopac temeljito očistili, skinite ga.


1. Malo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite poklopac s lijeve i desne strane (Slika 1).
3. Skinite poklopac (Slika 2).

Oprezno zatvorite vrata uređaja

4. Na vratima uređaja s lijeve i desne strane popustite i izvadite vijke (Slika 3).
5. Prije nego ponovno zatvorite vrata, umetnите višestruko presavijenu kuhinjsku krpu (Slika 4). Prednje staklo izvucite prema gore i položite ga s ručkom prema dolje na ravnu površinu.



6. Na međustaklu oba gornja držača pritisnite prema gore, ali ih ne skidajte (Slika 5). Rukom pridržavajte staklo. Izvadite staklo.




Očistite stakla sredstvom za čišćenje stakla i mekanom krpom.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od teških oštećenja zdravlja!

Odvijanjem vijaka više nije zajamčena sigurnost uređaja. Može izlaziti energija mikrovalova. Nikada ne odvajajte vijke.

Nemojte odviti četiri crne vijke (Slika 6).



⚠️ Upozorenje



Opasnost od ozljeda!

- Izgrebano staklo na staklu vrata se može raspuknuti. Ne koristite strugač za staklo, oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Šarke na vratima uređaja pomicu se prilikom otvranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti. Ne posežite rukom u područje šarki.
- Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova. Nosite zaštitne rukavice.



Stavljanje stakla na vratima

Prilikom stavljanja unutarnjeg stakla pazite da je strelica u gornjem desnom kutu stakla i da se podudara sa strelicom na limu.



1. Međustaklo umetnite dolje u držač (Slika 1) i pritisnite ga s gornje strane.
2. Oba držača pritisnite prema dolje (Slika 2).



3. Prednje staklo umetnite dolje u držače (Slika 3).
4. Zatvorite prednje staklo tako da su obje gornje kuke nasuprot otvoru (Slika 4).



5. Prednje staklo pritisnite s donje strane dok se ne uglavi (Slika 5).
6. Ponovno malo otvorite vrata uređaja i uklonite kuhinjsku krpu.
7. Ponovno uvrnite oba vijka s lijeve i desne strane.
8. Stavite poklopac i pritisnite ga dok se ne uglavi (Slika 6).



9. Zatvorite vrata uređaja.

Oprez!

Pećnicu koristite ponovno tek onda kada su stakla ispravno ugrađena.

?

Što učiniti kod smetnji?

Kada se pojavi smetnja, često je riječ samo o sitnici. Prije nego što pozovete servisnu službu, molimo Vas da pokušate sami ukloniti smetnju uz pomoć tablice.

Uklanjanje smetnji

Tehničke smetnje na uređaju možete često sami sasvim jednostavno ukloniti.

Ako jelo ne uspije na optimalan način, na kraju uputa za uporabu pronaći ćete puno savjeta i napomena za pripremanje jela. → "Testirano za vas u našem studiju za kuhanje" na strani 43

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć/upute
Uređaj ne radi.	Osigurač je neispravan. Nestanak struje	Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima. Provjerite radi li kuhinjsko svjetlo ili drugi kuhinjski uređaji.
Na zaslonu stoji "Sprache Deutsch".	Nestanak struje	Ponovno namjestite jezik i vrijeme na satu.
Vrijeme na satu se ne pojavljuje kada je uređaj isključen.	Osnovna postavka je promijenjena.	Promijenite osnovnu postavku vremena na satu.
Vrata uređaja ne mogu se otvoriti.	Vrata uređaja su blokirana zaštitom za djecu.	Deaktivirajte zaštitu za djecu na način da pritisnete i držite pritisnuto polje  otprilike 4 sekunde. Blokiranje možete isključiti u osnovnim postavkama.
Vrata uređaja ne možete otvoriti, na zaslonu svijetli simbol  .	Vrata uređaja su blokirana zbog funkcije čišćenja.	Pričekajte dok se pećnica ohladi i dok se ugasi simbol  .
Uređaj ne grije, na zaslonu svijetli simbol  .	Demonstracijski način rada je aktiviran u osnovnim postavkama.	Kratko isključite uređaj iz mreže (iskopčajte osigurač u ormariću s osiguračima), a potom deaktivirajte demonstracijski način rada u roku od 3 minute u osnovnim postavkama.
Upravljački prsten je ispoj iz ležaja na upravljačkoj ploči.	Upravljački prsten se nehodice razdvojio.	Upravljački prsten se može skinuti. Upravljački prsten stavite jednostavno ponovno u njegov ležaj na upravljačkoj ploči i utisnite ga tako da se uglavi i da ga ponovo možete okretati.
Upravljački prsten ne možete više lako okretati.	Prljavština se nalazi ispod upravljačkog prstena.	Upravljački prsten se može skinuti. Za razdvajanje jednostavno izvucite upravljački prsten iz ležaja. Ili pritisnite vanjski rub upravljačkog prstena tako da se nakrivi i da ga možete lako uhvatiti. Pažljivo očistite upravljački prsten i njegov ležaj na uređaju sapunicom i krpom za pranje posuđa. Obrišite mekom krpom. Nemojte koristiti oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ne namačite ih niti ih ne perite u perilici posuda. Upravljački prsten nemojte previše često skidati kako bi ležaj ostao stabilan.
Pećnica postaje vruća kod rada samo s mikrovalovima.	Funkcija sušenja je uključena.	Radi izbjegavanja nastajanja kondenzata kod rada samo s mikrovalovima uređaj dodatno automatski uključuje gornje zagrijavanje na stupnjevima 600 W i max. To ne utječe na rezultat pečenja. Ovu funkciju možete isključiti u osnovnim postavkama. Pridržavajte se podataka o mikrovalnoj pećnici. → "Mikrovalni uređaj" na strani 24
Home Connect ne radi ispravno.		Idite na www.home-connect.com
Rad uređaja s parom ili uklanjanje kamena se ne pokreće ili se ne nastavlja	Spremnik za vodu je prazan Ploča je otvorena Uklanjanje kamena blokira rad uređaja s parom Senzor je neispravan	Napunite spremnik za vodu Zatvorite ploču Izvršite uklanjanje kamena Nazovite servisnu službu
Uređaj od Vas traži ispiranje	Tijekom uklanjanja kamena prekinut je dovod struje ili je uređaj isključen	Nakon ponovnog uključivanja uređaja isperite dva puta
Uređaj od Vas traži uklanjanje kamena prije nego što se pojavi brojač	Podešeni raspon tvrdoće vode je prenizak	Izvršite uklanjanje kamena Provjerite i po potrebi prilagodite podešeni raspon tvrdoće vode
Tipke trepere	Normalna pojava zbog kondenzirane vode iza upravljačke ploče	Čim kondenzirana voda ispari, tipke više ne trepere
Rezultat pečenja kod korištenja pećnice s parom je presuh ili prevlažan	Intenzitet pare je pogrešno odabran	Odaberite viši ili niži intenzitet pare

Pojavljuje se poruka "Napuniti spremnik za vodu" iako je spremnik za vodu napunjen	Ploča je otvorena Spremnik za vodu nije uglavljen Senzor je neispravan Spremnik za vodu je pao na pod. Dijelovi u unutrašnjosti spremnika za vodu su se odvojili zbog potresanja, spremnik za vodu propušta.	Zatvorite ploču Uglavite spremnik za vodu → "Para" na strani 21 Nazovite servisnu službu Naručite novi spremnik za vodu
Ploča se ne može otvoriti prilikom vađenja spremnika	Utikač nije utaknut Nestanak struje Osigurač je neispravan Senzor polja  je neispravan	Priklučite uređaj na strujnu mrežu Provjerite rade li drugi kuhinjski uređaji U ormariću s osiguračima provjerite je li osigurač za uređaj ispravan Nazovite servisnu službu Pražnjenje spremnika za vodu po potrebi: Otvorite vrata uređaja, prstima uhvatite ispod ploče s desne i lijeve strane te izvucite ploču
Kod kuhanja dolazi do tupkajućeg zvuka	Efekt hladnih i toplih površina kod duboko zamrzнуте hrane uvjetovan vodenom parom	To je normalna pojava
Uređaj ne započinje s radom i na zaslonu se pojavljuje "Prevruća pećnica"	Pećnica je prevruća za oda-brano jelo ili vrstu grijanja	Pećnicu ostavite da se ohladi i ponovno pokrenite rad uređaja

Upozorenje – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni. Nikada nemojte pokušati sami popraviti uređaj. Popravke smije vršiti samo serviser koji je prošao našu obuku. Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.

Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni. Popravke smije vršiti samo serviser koji je prošao našu obuku i smije zamijeniti priključne vodove. Ako je uređaj neispravan, izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servisnu službu.

Poruke pogrešaka na zaslonu

Ako se na zaslonu pojavi poruka pogreške sa slovom "D" ili "E", npr. D0111 ili E0111, pritiskom na tipku on/off  isključite i ponovno uključite uređaj.

Ako se smetnja samo jednom pojavila, prikaz se gasi. Ako se poruka pogreške ponovno pojavi, nazovite servisnu službu te pritom navedite točnu poruku pogreške.

Maksimalno vrijeme rada

Ako nekoliko sati niste promijenili postavke na Vašem uređaju, isti automatski prestaje grijati. Na ovaj način se sprječava stalni rad uređaja.

Kada je postignuto maksimalno vrijeme rada, ono se ravna prema odgovarajućim postavkama za način rada.

Postignuto maksimalno vrijeme rada

Na zaslonu se pojavljuje napomena da je postignuto maksimalno vrijeme rada.

Za nastavak rada uređaja dodirnite bilo koje polje ili okrenite upravljački prsten.

Kada ne koristite uređaj, isključite ga pritiskom na tipku on/off .

Savjet: Kako se uređaj ne bi neželjeno isključio, npr. u slučaju dugog vremena pripreme jela, namjestite trajanje. Uređaj grije sve dok ne istekne namještено trajanje.

Žarulje u pećnici

Vaš uređaj ima jednu ili više dugotrajnih LED žarulja koje služe kao svjetlo u pećnici.

Ako jedna LED žarulja ne radi ili je stakleni poklopac žarulje neispravan, nazovite servisnu službu. Poklopac žarulje ne smijete skinuti.

Servisna služba

Ako se Vaš uređaj mora popraviti, stoji Vam na raspolaganju naša servisna služba. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i kako biste izbjegli nepotreban dolazak servisera.

Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)

Kada nazovete našu servisnu službu, navedite cijeli proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) kako bi vas mogli stručno savjetovati. Označnu pločicu s brojevima naći ćete kada otvorite vrata uređaja. Kod nekih uređaja opremljenih s parom označnu pločicu naći ćete iza ploče.



Kako u slučaju potrebe ne biste trebali predugo tražiti, ovdje možete unijeti podatke vašeg uređaja i telefonski broj servisne službe.

E-br.	FD-br.
Servisna služba 	

Uzmite u obzir da posjet servisera u slučaju neispravnog rukovanja nije besplatan niti tijekom jamstvenog roka.

Kontakt podatke svih zemalja za najbližu servisnu službu naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi.

Imajte povjerenja u kompetentnost proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravak izvršiti obučeni serviseri koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima za vaš uređaj.

Jela

Pomoću načina rada "Asistent" možete pripremati najrazličitija jela. Uređaj umjesto Vas odabire optimalne postavke.

Kako biste postigli dobre rezultate, pećnica ne smije biti prevruća za odabranu jelo. Ukoliko se to dogodi, na zaslonu će se pojaviti napomena. Pećnicu ostavite da se ohladi i ponovno pokrenite rad uređaja.

Napomene za postavke

- Rezultat pečenja ovisi o kvaliteti namirnica te veličini i vrsti posuđa. Za optimalan rezultat pečenja koristite samo besprijeckorne namirnice i meso na temperaturi hladnjaka. Kod duboko smrznutih jela koristite samo namirnice koje ste izravno izvadili iz zamrzivača.
- Kod nekih jela predložena je temperatura, vrsta grijanja i vrijeme pečenja. Temperaturu i vrijeme pečenja možete promijeniti prema Vašim potrebama
- Kod nekih jela od Vas će se tražiti da unesete težinu. Uvijek unesite ukupnu težinu osim ako uređaj od Vas traži nešto drugo. Ovdje uređaj umjesto Vas namješta vrijeme i temperaturu. Namještanje težina izvan predviđenog raspona težine nije moguće.
- Kod pečenja jela kod kojih uređaj umjesto Vas odabire temperaturu, ista može biti do 300 °C. Stoga pazite na to da koristite posuđe dovoljno otporno na toplinu.
- Dobit ćete napomene npr. za posuđe, razinu ili dodavanje tekućine kod pečenja mesa. Kod nekih jela za vrijeme pečenja potrebno je hranu npr. okrenuti ili promiješati. To se kratko prikazuje na zaslonu nakon pokretanja uređaja. Zvučni signal će Vas u pravom trenutku na to podsjetiti.
- Napomene za prikladno posuđe i savjete za pripremanje jela naći ćete na kraju ovih uputa za uporabu. → "Testirano za vas u našem studiju za kuhanje" na strani 43

Mikrovalna pećnica

Kod nekih jela mikrovalna pećnica se uključuje automatski. Pomoću mikrovalova znatno se skraćuje vrijeme kuhanja, ono je gotovo prepovoljeno. Uređaj vas upozorava da koristite posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu. U poglavljiju Mikrovalna pećnica naći ćete napomene za prikladno posuđe.
→ "Mikrovalni uređaj" na strani 24

Para

Kod nekih jela funkcija pare se uključuje automatski. Opće napomene za funkciju pare ćete naći u odgovarajućem poglavljiju. → "Para" na strani 21

Upozorenje – Opasnost od opeklina vrućom parom!

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti. Prilikom otvaranja nemojte stajati blizu uređaja. Oprezno otvorite vrata uređaja. Ne dozvolite djeci pristup.

Termometar za pečenje mesa

Kod nekih jela možete također koristiti termometar za pečenje mesa. Čim ste u uređaj utaknuli termometar za pečenje mesa, prikazuju Vam se odgovarajuća jela. Možete promijeniti temperaturu pećnice i temperaturu u sredini komada mesa. → "Termometar za pečenje mesa" na strani 26

Odabir jela

Jela su podijeljena prema jedinstvenoj strukturi:

- Kategorija
- Vrsta jela
- Jelo

U sljedećoj tablici su navedene kategorije s pripadajućim jelima. Iza svake vrste jela naći ćeće jedno ili više jela.

Kategorije	Jela
Kolač, kruh, pizza	Kolač
	Čajni kolačići
	Keksi
	Kruh
	Pecivo
	Pikantni kolači, pizza, quiche
Nabujci, soufflé	Nabujak, pikantni, svježi, kuhanji sastoјci
	Lazanje, svježe
	Gratinirani krumpir, sirovi sastoјci, visine 4 cm
	Nabujak, slatki, svježi
	Soufflé u kalupima za porcije
Duboko smrznuti proizvodi	Pizza
	Nabujci
	Proizvodi od krumpira
	Perad, riba
	Povrće
Perad	Pile
	Patka, guska
	Purica
Meso	Svinjetina
	Govedina
	Teletina
	Janjetina
	Meso od divljači
Riba	Mesna jela
	Riba
Povrće	Riblji fileti
	Varivo s povrćem
	Gratiniranje povrća
	Pečeni krumpir, prepolovljen
	Krumpir za pečenje u pećnici, cijeli

Kategorije	Jela
Regeneracija, podgrijavanje	Povrće
	Meni
	Pecivo
	Prilozi
Odmrzavanje jela	Kruh, pecivo
	Kolač
	Meso, perad
	Riba

Senzor za pečenje

Vaš uređaj ima senzor za pečenje. On se aktivira automatski čim odaberete neki pekarski proizvod iz sljedećih kategorija u tablici. Kada je aktiviran senzor za pečenje, na zaslonu se pojavljuje simbol .

Kategorija	Jela	Jela
Kolač	Kolači u kalupima	Kolači na limu
	Kolač	Pita/tart
	Čajni kolačići	Pecivo od lisnatog tijesta
		Muffini
Čajni kolačići	Pecivo od dizanog tijesta	Pikantni kolači, quiche
		Pizza
		Tarte flambée

Ovdje uređaj preuzima kontrolu. Zatim uređaj potpuno automatski regulira pečenje, nisu vam potrebne dodatne postavke. Uredaj će se sam isključiti čim je pekarski proizvod gotov. Javlja se zvučni signal. Vrijeme pečenja odgovara otprilike receptu odabranog pekarskog proizvoda, ali se ne prikazuje. Rad senzora za pečenje je moguće pokrenuti samo iz ohlađene pećnice.

Senzor za pečenje ne nadzire sve ostale kategorije pekarskih proizvoda. Ovdje vam se nudi iskušana postavka s mogućnostima prilagođavanja.

Prikladni su tamni, metalni kalupi za pečenje. Ne koristite silikonske kalupe za pečenje ili pribor koji sadrži silikon. Senzor za pečenje može se oštetiti.

Sve dok se na zaslonu prikazuje "Ne otvarati vrata", senzor za pečenje je aktiviran. Ne otvarajte vrata uređaja jer se u suprotnom prekidaju postavke. Uredaj vam nudi dodatno pečenje. Uredaj i dalje grie, a vi možete prilagoditi predloženo vrijeme. Postupak morate sami nadzirati.

Namještanje jela

Putem postupka namještanja dolazite do odabranog jela.

Za listanje u pojedinim razinama koristite upravljački prsten.

1. Dodirnite polje **menu**.

Pojavljuje se izbor načina rada.

2. Dodirnite tekstualno polje "Asistent".

Pojavljuju se kategorije.

3. Dodirnite željenu kategoriju.

Pojavljuju se vrste jela za tu kategoriju.

4. Dodirnite željenu vrstu jela.

Pojavljuju se pojedinačna jela.

5. Dodirnite željeno jelo.

U tu svrhu se na zaslonu pojavljuju postavke. Kod brojnih jela možete prilagoditi postavke prema svojim željama.

Kod nekih jela umjesto toga morate namjestiti težinu.

Savjet: Putem tekstualnog polja "Savjet" dobit ćete napomene za pribor i visinu umetanja.

6. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▷.

Na zaslonu se vidi odbrojavanje trajanja.

Uređaj počinje s grijanjem.

Kada je isteklo trajanje, javlja se zvučni signal. Uređaj prestaje grijati.

Kada je Vaše jelo gotovo, uređaj isključite pritiskom na tipku on/off ⓘ.

Dodatno pečenje

Nakon što je trajanje isteklo, možete dodatno peći kod nekih jela ako niste zadovoljni s rezultatom pečenja.

Na zaslonu se pojavljuje upit želite li dodatno peći. Ako želite dodatno peći, dodirnite tekstualno polje "Dodatno pečenje". Predloženo je trajanje koje možete promijeniti. Pokrenite pritiskom na tipku start/stop ▷.

Napomena: Po želji možete često dodatno peći.

Ako ste zadovoljni s rezultatom pečenja, dodirnite tekstualno polje "Završi".

Izključite uređaj pritiskom na tipku on/off ⓘ.

Premještanje vremena kraja

Kod nekih jela možete premjestiti vrijeme kraja. Prije početka rada uređaja dodirnite tekstualno polje "Kraj" te upravljačkim prstenom pomaknite vrijeme kraja na kasnije.

Nakon pokretanja uređaj prelazi u poziciju čekanja. Vrijeme kraja ne možete više promijeniti.

Promjena i prekid

Nakon pokretanja uređaja ne možete više promijeniti postavke.

Ako želite prekinuti, uređaj isključite pritiskom na tipku on/off ⓘ. Pritiskom na tipku start/stop ▷ ne možete više zaustaviti rad uređaja.

Testirano za vas u našem studiju za kuhanje

Ovdje ćete pronaći izbor jela i optimalne postavke za njih. Pokazat ćemo vam koja je vrsta grijanja i temperatura najprikladnija za vaše jelo. Dobit ćete informacije o prikladnom priboru i razini na koju ga treba postaviti. Dobit ćete savjete o posuđu i pripremanju jela.

Napomena: Kod pripremanja namirnica može nastati vodena para u pećnici.

Vaš uređaj je iznimno energetski učinkovit i za vrijeme rada ispušta samo malo topline prema van. Zbog velikih razlika u temperaturi između unutrašnjosti uređaja i vanjskih dijelova uređaja, može se pojaviti kondenzirana voda na vratima, upravljačkoj ploči ili susjednim frontama elemenata. To je normalna, fizikalno uvjetovana pojava. Prethodnim zagrijavanjem ili opreznim otvaranjem vrata može se smanjiti nastajanje kondenzirane vode.

Kod korištenja uređaja s dotokom pare je poželjno da u pećnici nastaje puno vodene pare. Nakon kuhanja obrišite pećnicu nakon što se ohladila.

Ne koristite silikonske kalupe

Za dobivanje optimalnog rezultata pečenja u pećnici preporučujemo Vam tamne metalne kalupe za pečenje.

Oprez!

Ne koristite silikonske kalupe za pečenje ili folije za pečenje, poklopce ili pribor koji sadrže silikon. Senzor za pečenje može se oštetiti.

Čak i ako se senzor za pečenje ne koristi, može se oštetiti.

Iznimke:

- Možete koristiti papir za pečenje obložen silikonom.
- Ako je isporučen termometar za pečenje mesa, onda možete njega koristiti.

Kolaci i sitno pecivo

Vaš uređaj nudi brojne vrste grijanja za pripremanje kolača i sitnog peciva. U tablicama ćete naći optimalne postavke za brojna jela.

Pridržavajte se također napomena u odlomku za dizanje tijesta.

Koristite samo originalni pribor Vašeg uređaja. On je usklađen s pećnicom i načinima rada.

Pečenje u kombinaciji s mikrovalovima

Ako pečete u kombinaciji s mikrovalovima, znatno možete skratiti vrijeme kuhanja.

Uvijek koristite posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu i otporno na vrućinu. Pridržavajte se napomena o posuđu koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu.

→ "Mikrovalni uređaj" na strani 24

U kombiniranom radu možete koristiti uobičajene metalne kalupe za pečenje. Ako između kalupa za pečenje i rešetke dođe do nastanka iskri, provjerite je li kalup izvana čist. Promijenite položaj kalupa na rešetki. Ako to ne pomaže, nastavite peći bez mikrovalova. Vrijeme pečenja produljiti će se.

Ako koristite plastične, keramičke ili staklene kalupe, skraćuje se vrijeme pečenja navedeno u tablicama. Kolač slabije dobije boju s donje strane.

Pečenje u kombinaciji s mikrovalovima je moguće samo na jednoj razini.

Pečenje s dotokom pare

Određena peciva (npr. pecivo od izanog tjesteta) će dobiti hrskavu koricu i sjajniji gornji sloj kada pečete s dotokom pare. Pecivo će se manje isušiti.

Pečenje s dotokom pare je moguće samo na jednoj razini.

Neka jela najbolje uspiju kada ih pečete u nekoliko koraka. Ova jela su navedena u tablici.

Razine

Koristite navedene razine.

Pečenje na jednoj razini

Za pečenje na jednoj razini koristite slijedeće razine:

- visoki kolači: razina 2
- niski kolači: razina 3

Ako koristite vrstu grijanja 4D-vrući zrak, možete birati između razina 1, 2, 3 i 4.

Pečenje na više razina

Koristite 4D-vrući zrak. Kolači na limovima ili u kalupima umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.

Pečenje na dvije razine:

- Univerzalna tava: razina 3
- Lim za pečenje: razina 1
- Kalupi na rešetki
- prva rešetka: razina 3
- druga rešetka: razina 1

Pečenje na tri razine:

- Lim za pečenje: razina 5
- Univerzalna tava: razina 3
- Lim za pečenje: razina 1

Pečenje na četiri razine:

- 4 rešetke s papirom za pečenje
- prva rešetka: razina 5
- druga rešetka: razina 3
- treća rešetka: razina 2
- četvrta rešetka: razina 1

Istovremenom pripremom jela možete uštedjeti do 45 posto energije. Kalupe stavite jedan pored drugog ili pomaknuto jedan iznad drugog u pećnicu.

Pribor

Pazite na to da uvijek koristite prikladan pribor i da ga pravilno gurmete u pećnicu.

Rešetka

Stavite rešetku s oznakom "Microwave" okrenutom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje. Posude i kalupe uvijek stavite na rešetku.

Univerzalna tava ili lim za pečenje

Univerzalnu tavu ili lim za pečenje oprezno gurnite do graničnika tako da je strana s kosim rubom okrenuta prema vratima uređaja.

Kod sočnih kolača koristite univerzalnu tavu kako sok koji se prelijeva ne bi zaprljao pećnicu.

Kalupi za pečenje

Najprikladniji su tamni, metalni kalupi za pečenje.

Kalupi od bijelog lima, keramički kalupi i stakleni kalupi produljuju vrijeme pečenja i kolač ne dobije ravnomjerno boju. Kada pečete u tim kalupima i želite koristiti gornje i donje zagrijavanje, stavite kalup na razinu 1.

Za pečenje s dotokom pare kalupi za pečenje moraju biti postojani na vrućinu i paru.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je prikladan za odabranu temperaturu. Uvijek izrežite papir za pečenje prikladno dimenzijama lima.

Preporučene namještene vrijednosti

U tablici ćete naći optimalnu vrstu grijanja za različite pekarske proizvode. Temperatura i vrijeme pečenja ovise o količini i svojstvima tjesteta. Stoga su navedena područja za namještanje. Pokušajte prvo s nižom vrijednosti. Niža temperatura daje ravnomjerniju boju. Po potrebi namjestite višu temperaturu kod sljedećeg pečenja.

Napomena: Vrijeme pečenja ne možete skratiti pečenjem na višim temperaturama. Kolač ili sitno pecivo bi bilo samo izvana pečeno, ali unutra nije pečeno.

Namještene vrijednosti vrijede za umetanje jela u hladnu pećnicu. Ovako možete uštedjeti do 20 posto energije. Ako prethodno zagrijete pećnicu, navedeno vrijeme pečenja je kraće za nekoliko minuta.

Za odabrana jela je potrebno prethodno zagrijati pećnicu, a to je i navedeno u tablici. Vaše jelo i pribor stavite u pećnicu tek nakon zagrijavanja.

Ako želite peći prema vlastitom receptu, ravnajte se prema sličnim pekarskim proizvodima u tablici. Dodatne informacije ćete naći pod savjetima za pečenje u nastavku iza tablica.

Izvadite pribor iz pećnice koji Vam nije potreban. Na ovaj način ćete dobiti optimalan rezultat pečenja u pećnici i uštedjeti do 20 posto energije.

Korištene vrste grijanja:

- 4D vrući zrak
- gornje i donje zagrijavanje
- stupanj za pizzu
- Intenzivno zagrijavanje

Stupnjevi intenziteta pare navedeni su brojevima u tablici:

- 1 = niski
- 2 = srednji
- 3 = visoki

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Kolači u kalupima							
Kolač od miješanog tijesta, jednostavni	Kalup u obliku vjenca/pravokutni kalup	2		150-170	-	-	50-70
Kolač od miješanog tijesta, jednostavni	Kalup u obliku vjenca/pravokutni kalup	2		160-180	90	-	30-40
Kolač od miješanog tijesta, jednostavni	Kalup u obliku vjenca/pravokutni kalup	2		150-160	-	1	50-70
Kolač od miješanog tijesta, jednostavni, 2 razine	Kalup u obliku vjenca/pravokutni kalup	3+1		140-150	-	-	60-80
Kolač od miješanog tijesta, fini	Kalup u obliku vjenca/pravokutni kalup	2		150-170	-	-	60-80
Voćni kolač od miješanog tijesta, fini	Kalup za kuglof / kalup s bočnim otvaranjem	2		160-180	-	-	40-60
Voćni kolač od miješanog tijesta, fini	Kalup za kuglof / kalup s bočnim otvaranjem	2		160-180	90	-	35-45
Podloga za tortu od miješanog tijesta	Kalup za tortu	3		160-180	-	-	20-30
Podloga za tortu od miješanog tijesta	Kalup za tortu	2		150-160	-	1	25-35
Voćna torta ili torta od sira s podlogom od prhkog tijesta	Kalup s bočnim otvaranjem Ø26 cm	2		150-170	-	-	65-85
Voćna torta ili torta od sira s podlogom od prhkog tijesta	Kalup s bočnim otvaranjem Ø26 cm	2		160-180 100	180 -	-	30-40 20
Švicarska pita	Lim za pizzu	3		190-210	-	-	50-60
pita	Kalup za tart, crni lim	1		220-240	-	-	25-35
pita	Kalup za tart, crni lim	3		200-220	-	1	30-40
Kuglof	Kalup za kuglof	2		150-170	-	-	50-70
Kuglof	Kalup za kuglof	2		150-160	-	1	60-70
Kolač od dizanog tijesta u kalupu s bočnim otvaranjem	Kalup s bočnim otvaranjem Ø28 cm	2		160-170	-	-	20-30
Kolač od dizanog tijesta u kalupu s bočnim otvaranjem	Kalup s bočnim otvaranjem Ø28 cm	2		150-160	-	2	25-35
Biskvitna podloga, 2 jaja	Kalup za tortu	2		150-170*	-	-	20-30
Biskvitna podloga, 2 jaja	Kalup za tortu	2		150-160	-	1	20-35
Biskvitna torta, 3 jaja	Kalup s bočnim otvaranjem Ø26 cm	2		160-170*	-	-	25-35
Biskvitna torta, 3 jaja	Kalup s bočnim otvaranjem Ø26 cm	2		150-160	-	1	10
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup s bočnim otvaranjem Ø28 cm	2		150-170*	-	-	20-30 30-50
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup s bočnim otvaranjem Ø28 cm	2		150-160	-	1	10 25-35

* prethodno zagrijati

** prethodno zagrijati 5 min, ne koristite funkciju brzog zagrijavanja

Jelo	Pribor / posude	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Kolači na limu							
Kolač od miješanog tijesta s nadjevom	Lim za pečenje	3		160-180	-	-	20-40
Kolač od miješanog tijesta s nadjevom	Lim za pečenje	3		160-170	-	1	30-40
Kolač od miješanog tijesta, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		140-160	-	-	30-50
Kolač od prhkog tijesta sa suhim nadjevom	Lim za pečenje	3		180-200	-	-	25-30
Kolač od prhkog tijesta sa suhim nadjevom, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		160-170	-	-	35-45
Kolač od prhkog tijesta sa sočnim nadjevom	Univerzalna tava	3		160-180	-	-	55-75
Švicarska pita	Univerzalna tava	3		200-210	-	-	50-60
Kolač od dizanog tijesta sa suhim nadjevom	Univerzalna tava	3		160-180*	-	-	15-25
Kolač od dizanog tijesta sa suhim nadjevom	Lim za pečenje	3		150-160	-	1	20-30
Kolač od dizanog tijesta sa suhim nadjevom, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		150-170	-	-	20-30
Kolač od dizanog tijesta sa sočnim nadjevom	Univerzalna tava	3		180-200	-	-	30-40
Kolač od dizanog tijesta sa sočnim nadjevom, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		150-170	-	-	45-60
Pleterica od dizanog tijesta	Lim za pečenje	2		160-170	-	-	25-35
Pleterica od dizanog tijesta	Lim za pečenje	2		150-160	-	3	30-40
biskvitni savitak	Lim za pečenje	3		180-190*	-	-	15-20
biskvitni savitak	Lim za pečenje	3		180-200*	-	1	10-15
Biskupski kruh sa 500 g brašna	Lim za pečenje	2		150-170	-	-	45-60
Biskupski kruh sa 500 g brašna	Univerzalna tava	3		140-150	-	2	80-90
Savijača, slatka	Univerzalna tava	2		170-180	-	-	50-60
Savijača, slatka	Univerzalna tava	3		180-190	-	2	50-60
Savijača, zamrzнута	Univerzalna tava	3		200-220	-	-	35-45
Savijača, zamrzнута	Univerzalna tava	3		180-200	-	1	35-45
Savijača, zamrzнута	Univerzalna tava	3		200-220	90	-	20-25
Čajni kolačići							
Sitni kolači	Lim za pečenje	3		160**	-	-	20-30
Sitni kolači	Lim za pečenje	3		150**	-	-	25-35
Sitni kolači, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		150**	-	-	25-35
Sitni kolači, 3 razine	Limovi za pečenje + univerzalna tava	5+3+1		140**	-	-	35-45
Muffini	Lim za pečenje muffina	3		170-190	-	-	15-20
Muffini	Lim za pečenje muffina	3		150-160	-	1	25-35
Muffini, 2 razine	Lim za pečenje muffina	3+1		160-180*	-	-	15-30

* prethodno zagrijati

** prethodno zagrijati 5 min, ne koristite funkciju brzog zagrijavanja

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Sitno pecivo od dizanog tijesta	Lim za pečenje	3		160-180	-	-	25-40
Sitno pecivo od dizanog tijesta	Lim za pečenje	3		160-180	-	2	25-35
Sitno pecivo od dizanog tijesta, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		150-170	-	-	25-40
Pecivo od lisnatog tijesta	Lim za pečenje	3		170-190*	-	-	20-35
Pecivo od lisnatog tijesta	Lim za pečenje	3		200-220*	-	1	15-25
Pecivo od lisnatog tijesta, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		170-190*	-	-	20-45
Pecivo od lisnatog tijesta, 3 razine	Limovi za pečenje + univerzalna tava	5+3+1		170-190*	-	-	20-45
Pecivo od lisnatog tijesta, tanko, 4 razine	4 rešetke	5+3+2+1		180-200*	-	-	20-35
Pecivo od paljenog tijesta	Lim za pečenje	3		200-220	-	-	30-40
Pecivo od paljenog tijesta	Lim za pečenje	3		200-220*	-	1	25-35
Pecivo od paljenog tijesta, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		190-210	-	-	35-45
Dansko pecivo	Lim za pečenje	3		160-180	-	-	20-30
Dansko pecivo	Lim za pečenje	3		160-180	-	1	25-35

Keksi

Štrcano pecivo	Lim za pečenje	3		140-150**	-	-	25-40
Štrcano pecivo	Lim za pečenje	3		140-150**	-	-	25-40
Štrcano pecivo, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		140-150**	-	-	30-40
Štrcano pecivo, 3 razine	Limovi za pečenje + univerzalna tava	5+3+1		130-140**	-	-	35-55
Keksi	Lim za pečenje	3		140-160	-	-	15-30
Keksi, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		140-160	-	-	15-30
Keksi, 3 razine	Limovi za pečenje + univerzalna tava	5+3+1		140-160	-	-	15-30
Puslice	Lim za pečenje	3		80-90*	-	-	120-150
Puslice, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		80-90*	-	-	120-180
Makroni	Lim za pečenje	3		90-110	-	-	20-40
Makroni, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		90-110	-	-	25-45
Makroni, 3 razine	Limovi za pečenje + univerzalna tava	5+3+1		90-110	-	-	30-45

* prethodno zagrijati

** prethodno zagrijati 5 min, ne koristite funkciju brzog zagrijavanja

Savjeti za kolače i sitno pecivo

Želite ustanoviti je li kolač potpuno ispečen.	Drvenim štapićem ubodite u najviše mjesto na kolaču. Ako se tijesto nije zalijepilo na štapić, kolač je gotov.
Kolač je splasnuo.	Sljedeći put koristite manje tekućine. Ili smanjite temperaturu u pećnici za 10 °C i produljite vrijeme pečenja. Pridržavajte se navedenog vremena i napomena za pripremanje u receptu.
Kolač je u sredini visok, a na rubu niži.	Namastite samo dno kalupa s bočnim otvaranjem. Nakon pečenja kolač pažljivo odvojite nožem.
Voćni sok se prelijeva.	Kada drugi put pečete, koristite univerzalnu tavu.
Sitno pecivo se lijepli jedno za drugo kod pečenja.	Oko svakog komada peciva treba biti razmak od oko 2 cm. Tako ima dovoljno mjesta da se komadi peciva mogu lijepo uzdignuti i zarumeniti sa svih strana.

Kolač je presuh.	Povećajte temperaturu u pećnici za 10 °C i skratite vrijeme pečenja.
Kolač nije dovoljno pečen.	Ako su razina i pribor ispravni, tada po potrebi povećajte temperaturu ili produljite vrijeme pečenja.
Kolač nije dovoljno pečen s gornje strane, a s donje strane je pretaman.	Kada drugi put pečete, stavite kolač u pećnicu jednu razinu više.
Kolač je pretaman s gornje strane, a s donje strane nije dovoljno pečen.	Kada drugi put pečete, stavite kolač u pećnicu jednu razinu niže. Odaberite nižu temperaturu i produljite vrijeme pečenja.
Kolač u kalupu ili pravokutni kalupu je straga tamniji.	Ne stavljamte kalup za pečenje izravno do stražnje stijenke pećnice već u sredinu na pribor.
Kolač je pretaman.	Kada drugi put pečete, odaberite nižu temperaturu i po potrebi produljite vrijeme pečenja.
Keksi su neravnomjerno ispečeni.	Odaberite malo nižu temperaturu. Papir za pečenje koji strši izvan lima može oslabiti cirkulaciju zraka. Uvijek izrežite papir za pečenje prikladno dimenzijama lima. Pazite na to da se kalup za pečenje ne nalazi izravno ispred otvora na stražnjoj stijenci pećnice. Kod pečenja sitnog peciva, ono treba po mogućnosti biti iste veličine i debljine.
Pekli ste na više razina. Pecivo na gornjem limu je tamnije od onog na donjem limu.	Za pečenje na više razina uvijek odaberite 4D-vrući zrak. Kolači na limovima ili u kalupima umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.
Kolač dobro izgleda, ali unutra nije dovoljno pečen.	Pecite malo duže na nižoj temperaturi i po potrebi dodajte malo tekućine. Kod kolača sa sočnim nadjevom najprije ispecite podlogu. Posipajte je bademima ili mrvicama te zatim na to stavite nadjev.
Kolač se ne odvaja od kalupa kada ga pokušate istresti.	Nakon pečenja ostavite kolač da se ohladi još 5 do 10 minuta. Ako se još uvijek ne odvaja od kalupa, još jednom oprezno odignite rub nožem. Ponovno istresite kolač i pokrijte kalup nekoliko puta vlažnom, hladnom krpom. Kada drugi put pečete, namastite kalup i posipajte mrvice.

Kruh i pecivo

Vaš uređaj nudi brojne vrste grijanja za pečenje kruha i peciva. U tablicama ćete naći optimalne postavke za brojna jela.

Pridržavajte se također napomena u odlomku za dizanje tijesta.

Koristite samo originalni pribor Vašeg uređaja. On je usklađen s pećnicom i načinima rada.

Pečenje s dotokom pare

Kruh i peciva će dobiti hrskavu koricu i sjajniji gornji sloj kada pečete s dotokom pare. Pecivo će se manje isušiti.

Pečenje s dotokom pare je moguće samo na jednoj razini.

Razine

Koristite navedene razine.

Pečenje na jednoj razini

Za pečenje na jednoj razini koristite slijedeće razine:

- visoki kolači: razina 2
- niski kolači: razina 3

Ako koristite vrstu grijanja 4D-vrući zrak, možete birati između razina 1, 2, 3 i 4.

Pečenje na dvije razine

Koristite 4D-vrući zrak. Kolači na limovima ili u kalupima umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.

- Univerzalna tava: razina 3
Lim za pečenje: razina 1
- Kalupi na rešetki
prva rešetka: razina 3
druga rešetka: razina 1

Istovremenom pripremom jela možete uštedjeti do 45 posto energije. Kalupe stavite jedan pored drugog ili pomaknuto jedan iznad drugog u pećnicu.

Pribor

Pazite na to da uvijek koristite prikladan pribor i da ga pravilno gurmete u pećnicu.

Rešetka

Stavite rešetku s oznakom "Microwave" okrenutom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje. Posude i kalupe uvijek stavite na rešetku.

Univerzalna tava ili lim za pečenje

Univerzalnu tavu ili lim za pečenje oprezno gurnite do graničnika tako da je strana s kosim rubom okrenuta prema vratima uređaja.

Kalupi za pečenje

Najprikladniji su tamni, metalni kalupi za pečenje.

Kalupi od bijelog lima, keramički kalupi i stakleni kalupi produljuju vrijeme pečenja i kolač ne dobije ravnomjerno boju. Kada pečete u tim kalupima i želite koristiti gornje i donje zagrijavanje, stavite kalup na razinu 1.

Za pečenje s dotokom pare kalupi za pečenje moraju biti postojani na vrućinu i paru.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je prikladan za odabranu temperaturu. Uvijek izrežite papir za pečenje prikladno dimenzijama lima.

Duboko smrznuti proizvodi

Ne upotrebljavajte jako zaledene duboko smrznute proizvode. Skinite led s jela.

Duboko smrznuti proizvodi su djelomice neravnomjerno prethodno ispečeni. Neravnomjerna boja ostaje i nakon pečenja.

Preporučene namještene vrijednosti

U tablici ćete naći optimalnu vrstu grijanja za različite vrste kruha i peciva. Temperatura i vrijeme pečenja ovise o količini i svojstvima tijesta. Stoga su navedena područja za namještanje. Pokušajte prvo s nižom vrijednosti. Niža temperatura daje ravnomerniju boju. Po potrebi namjestite višu temperaturu kod sljedećeg pečenja.

Napomena: Vrijeme pečenja ne možete skratiti pečenjem na višim temperaturama. Kruh ili pecivo bi bilo samo izvana pečeno, ali unutra nije pečeno.

Namještene vrijednosti vrijede za umetanje jela u hladnu pećnicu. Ovako možete uštedjeti do 20 posto energije. Ako prethodno zagrijete pećnicu, navedeno vrijeme pečenja je kraće za nekoliko minuta.

Za odabrana jela je potrebno prethodno zagrijati pećnicu, a to je i navedeno u tablici. Vaše jelo i pribor stavite u pećnicu tek nakon zagrijavanja. Neka jela najbolje uspiju kada ih pečete u nekoliko koraka. Ova jela su navedena u tablici.

Namještene vrijednosti za tjesto za kruh vrijede za tjesto na limu za pečenje kao i za tjesto u pravokutnom kalupu.

Ako želite peći prema vlastitom receptu, ravnajte se prema sličnim pekarskim proizvodima u tablici.

Izvadite pribor iz pećnice koji Vam nije potreban. Na ovaj način ćete dobiti optimalan rezultat pečenja u pećnici i uštedjeti do 20 posto energije.

Oprez!

U vruću pećnicu nikada ne ulijevajte vodu i ne stavljamte posudu za kuhanje s vodom na dno pećnice. Uslijed promjene temperature mogu nastati oštećenja na emajlu.

Korištene vrste grijanja:

- 4D vrući zrak
- gornje i donje zagrijavanje
- roštilj i ventilator
- roštilj, velika površina
- stupanj za pizzu

Stupnjevi intenziteta pare su navedeni brojevima u tablici:

- 1 = niski
- 2 = srednji
- 3 = visoki

Jelo	Pribor	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Kruh						
Bijeli kruh, 750 g	Univerzalna tava ili pravokutni kalup	2		210-220*	-	10-15
				180-190	-	25-35
Bijeli kruh, 750 g	Univerzalna tava ili pravokutni kalup	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	25-35
Miješani kruh, 1,5 kg	Univerzalna tava ili pravokutni kalup	2		210-220*	-	10-15
				180-190	-	40-50
Miješani kruh, 1,5 kg	Univerzalna tava ili pravokutni kalup	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	45-55
Integralni kruh, 1 kg	Univerzalna tava	2		210-220*	-	10-15
				180-190	-	40-50
Integralni kruh, 1 kg	Univerzalna tava	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	40-50
Lepinja	Univerzalna tava	3		250-270	-	20-25
Lepinja	Univerzalna tava	3		220-230	3	20-30
Pecivo						
Peciva ili baget za podgrijavanje, prethodno ispečena	Univerzalna tava	3		180-200	-	10-15
Peciva ili baget za podgrijavanje, prethodno ispečena	Lim za pečenje	3		200-220	2	10-20
Pecivo, slatko, svježe	Lim za pečenje	3		170-190*	-	15-20
Pecivo, slatko, svježe	Lim za pečenje	3		150-170	3	25-35
Pecivo, slatko, svježe, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		150-170*	-	20-30
Pecivo, svježe	Lim za pečenje	3		180-200	-	20-30
Pecivo, svježe	Lim za pečenje	3		200-220	2	20-30

* prethodno zagrijati

Jelo	Pribor	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Baget, prethodno ispečen, hlađen	Univerzalna tava	3		180-200	-	20-30
Baget, prethodno ispečen, hlađen	Lim za pečenje	3		200-220	1	10-20
Pecivo, baget, popeći	Rešetka	2		150-160*	-	10-20
Pecivo, zamrznuto						
Peciva ili baget za podgrijavanje, prethodno ispečena	Univerzalna tava	3		180-200	-	10-15
Peciva ili baget za podgrijavanje, prethodno ispečena	Lim za pečenje	3		180-200	1	15-25
Pivske štangice, sirovo tijesto	Univerzalna tava	3		180-200	-	20-25
Pivske štangice, sirovo tijesto	Lim za pečenje	3		210-230	1	18-25
Kroasani, sirovo tijesto	Univerzalna tava	3		170-190	-	30-35
Kroasani, sirovo tijesto	Lim za pečenje	3		180-200	1	20-25
Pecivo, baget, popeći	Rešetka	2		160-170	-	10-20
Tost						
Zapečeni tost, 4 komada	Rešetka	3		190-210	-	10-15
Zapečeni tost, 12 komada	Rešetka	3		230-250	-	10-15
Tost prepeći (ne zagrijavati)	Rešetka	5		3	-	3-5
* prethodno zagrijati						

Pizza, quiche i pikantni kolači

Vaš uređaj nudi brojne vrste grijanja za pripremanje pizze, quiche i pikantnih kolača. U tablicama ćete naći optimalne postavke za brojna jela.

Pridržavajte se također napomena u odlomku za dizanje tijesta.

Koristite samo originalni pribor Vašeg uređaja. On je usklađen s pećnicom i načinima rada.

Pečenje u kombinaciji s mikrovalovima

Ako pečete u kombinaciji s mikrovalovima, znatno možete skratiti vrijeme kuhanja.

U kombiniranom radu možete koristiti uobičajene metalne kalupe za pečenje. Ako između kalupa za pečenje i rešetke dođe do nastanka iskri, provjerite je li kalup izvana čist. Promijenite položaj kalupa na rešetki. Ako to ne pomaže, nastavite peći bez mikrovalova. Vrijeme pečenja produljiti će se.

Ako koristite plastične, keramičke ili staklene kalupe, skraćuje se vrijeme pečenja navedeno u tablicama. Pikantni kolač slabije dobije boju s donje strane.

Pečenje u kombinaciji s mikrovalovima je moguće samo na jednoj razini.

Pečenje s dotokom pare

Određena peciva (npr. pecivo od izanog tijesta) će dobiti hrskavu koricu i sjajniji gornji sloj kada pečete s dotokom pare. Pecivo će se manje isušiti.

Pečenje s dotokom pare je moguće samo na jednoj razini.

Razine

Koristite navedene razine.

Pečenje na jednoj razini

Za pečenje na jednoj razini koristite slijedeće razine:

- visoki kolači: razina 2
- niski kolači: razina 3

Ako koristite vrstu grijanja 4D-vrući zrak, možete birati između razina 1, 2, 3 i 4.

Pečenje na više razina

Koristite 4D-vrući zrak. Kolači na limovima ili u kalupima umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.

Pečenje na dvije razine:

- Univerzalna tava: razina 3
Lim za pečenje: razina 1
- Kalupi na rešetki
prva rešetka: razina 3
druga rešetka: razina 1

Pečenje na četiri razine:

- 4 rešetke s papirom za pečenje
prva rešetka: razina 5
druga rešetka: razina 3
treća rešetka: razina 2
četvrta rešetka: razina 1

Istovremenom pripremom jela možete uštedjeti do 45 posto energije. Kalupe stavite jedan pored drugog ili pomaknuto jedan iznad drugog u pećnicu.

Pribor

Pazite na to da uvijek koristite prikladan pribor i da ga pravilno gurmete u pećnicu.

Rešetka

Stavite rešetku s oznakom "Microwave" okrenutom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje. Posude i kalupe uvijek stavite na rešetku.

Univerzalna tava ili lim za pečenje

Univerzalnu tavu ili lim za pečenje oprezno gurnite do graničnika tako da je strana s kosim rubom okrenuta prema vratima uređaja.

Koristite univerzalnu tavu kod pizze s puno nadjeva.

Kalupi za pečenje

Najprikladniji su tamni, metalni kalupi za pečenje.

Kalupi od bijelog lima, keramički kalupi i stakleni kalupi produljuju vrijeme pečenja i kolač ne dobije ravnomjerno boju. Kada pečete u tim kalupima i želite koristiti gornje i donje zagrijavanje, stavite kalup na razinu 1.

Za pečenje s dotokom pare kalupi za pečenje moraju biti postojani na vrućinu i paru.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je prikladan za odabranu temperaturu. Uvijek izrežite papir za pečenje prikladno dimenzijama lima.

Duboko smrznuti proizvodi

Ne upotrebljavajte jako zaledene duboko smrznute proizvode. Skinite led s jela.

Duboko smrznuti proizvodi su djelomice neravnomjerno prethodno ispečeni. Neravnomjerna boja ostaje i nakon pečenja.

Preporučene namještene vrijednosti

U tablici ćete naći optimalnu vrstu grijanja za različita jela. Temperatura i vrijeme pečenja ovise o količini i svojstvima tjesteta. Stoga su navedena područja za

namještanje. Pokušajte prvo s nižom vrijednosti. Niža temperatura daje ravnomjerniju boju. Po potrebi namjestite višu temperaturu kod sljedećeg pečenja.

Napomena: Vrijeme pečenja ne možete skratiti pečenjem na višim temperaturama. Jelo bi bilo samo izvana pečeno, ali unutra nije pečeno.

Namještene vrijednosti vrijede za umetanje jela u hladnu pećnicu. Ovako možete uštedjeti do 20 posto energije. Ako prethodno zagrijete pećnicu, navedeno vrijeme pečenja je kraće za nekoliko minuta.

Za odabrana jela je potrebno prethodno zagrijati pećnicu, a to je i navedeno u tablici. Vaše jelo i pribor stavite u pećnicu tek nakon zagrijavanja.

Ako želite peći prema vlastitom receptu, ravnajte se prema sličnim pekarskim proizvodima u tablici.

Izvadite pribor iz pećnice koji Vam nije potreban. Na ovaj način ćete dobiti optimalan rezultat pečenja u pećnici i uštedjeti do 20 posto energije.

Korištene vrste grijanja:

- 4D vrući zrak
- gornje i donje zagrijavanje
- stupanj za pizzu
- Intenzivno zagrijavanje

Stupnjevi intenziteta pare su navedeni brojevima u tablici:

- 1 = niski
- 2 = srednji
- 3 = visoki

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
------	-----------------	--------	----------------	------------------	-----------------------	-----------------	---------------------

Pizza

Pizza, svježa	Lim za pečenje	3		200-220	-	-	25-35
Pizza, svježa, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		180-200	-	-	35-45
Pizza, svježa s tankim tjestom	Lim za picu	2		250-270	-	-	20-25
Pizza, svježa s tankim tjestom	Lim za picu	2		220-230	-	-	20-30
Pizza, hlađena	Rešetka	3		190-210	-	-	10-15

Pizza, zamrznuta

Pizza s tankim tjestom, 1 komad	Rešetka	3		190-210	-	-	15-20
Pizza s tankim tjestom, 1 komad	Univerzalna tava	2		210-230	90	-	10-20
Pizza s tankim tjestom, 2 komada	Univerzalna tava + rešetka	3+1		190-210	-	-	20-25
Pizza s debelim tjestom, 1 komad	Rešetka	3		180-200	-	-	20-25
Pizza s debelim tjestom, 1 komad	Univerzalna tava	2		180-200	90	-	15-25
Pizza s debelim tjestom, 2 komada	Univerzalna tava + rešetka	3+1		190-210	-	-	20-30
Pizza-baget	Rešetka	3		200-220	-	-	15-20
Pizza-baget, 2 komada	Univerzalna tava	2		180-200	90	-	10-20

* prethodno zagrijati

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Mini pizze	Univerzalna tava	3		180-200	-	-	15-20
Mini pizze, 9 komada	Univerzalna tava	2		210-230	90	-	10-20
Mini pizze, Ø7 cm, 4 razine	4 rešetke	5+3+2+1		180-200*	-	-	20-30

Pikantni kolači i quiche

Pikantni kolači u kalupu	Kalup s bočnim otvaranjem Ø28 cm	2		180-200	-	-	60-70
Pikantni kolači u kalupu	Kalup s bočnim otvaranjem Ø28 cm	2		170-190	-	1	60-70
Pikantni kolači u kalupu	Kalup s bočnim otvaranjem Ø28 cm	1		180-200	90	-	35-40
Quiche	Kalup za tart, crni lim	1		190-210	-	-	40-50
Quiche	Kalup za tart, crni lim	3		190-210	-	-	30-40
Tarte flambée	Univerzalna tava	3		280-300*	-	-	10-18
Tarte flambée	Univerzalna tava	2		200-220*	-	2	15-25
Punjeni jastučići	Kalup za nabujke	2		190-200	-	-	30-45
Empanada	Univerzalna tava	3		180-190	-	-	30-45
Empanada	Univerzalna tava	2		170-190	-	2	30-40
Burek	Univerzalna tava	3		200-210	-	-	30-40

* prethodno zagrijati

Nabujak i soufflé

Vaš uređaj nudi brojne vrste grijanja za pripremanje nabujka i souffléa. U tablicama ćete naći optimalne postavke za brojna jela.

Koristite samo originalni pribor Vašeg uređaja. On je usklađen s pećnicom i načinima rada.

Pripremanje jela s mikrovalovima

Ako pripremate jela samo s mikrovalovima ili u kombinaciji s mikrovalovima, znatno možete skratiti vrijeme kuhanja.

Uvijek koristite posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu i otporno na vrućinu. Pridržavajte se napomene o posudu koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu.
→ "Mikrovalni uređaj" na strani 24

Izvadite gotova jela iz ambalaže. U posudu koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu, jelo će se brže i ravnomjernije kuhati.

Razine

Koristite navedene razine.

Možete pripremati na jednoj rezini u kalupima ili s univerzalnom tavom.

- Kalupi na rešetki: razina 2
- Univerzalna tava: razina 3

Za soufflé koristite dotok pare. Nije potrebna vodena kupelj.

Istovremenom pripremom jela možete uštedjeti do 45 posto energije. Kalupe stavite jedan pored drugog u pećnicu.

Pribor

Pazite na to da uvijek koristite prikladan pribor i da ga pravilno gurmete u pećnicu.

Rešetka

Stavite rešetku s oznakom "Microwave" okrenutom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje. Posude i kalupe uvijek stavite na rešetku.

Univerzalna tava

Univerzalnu tavu oprezno gurnite do graničnika tako da je strana s kosim rubom okrenuta prema vratima uređaja.

Posuđe

Za nabujke i zapečena jela koristite široko i plitko posuđe. U uskim i visokim posudama jelo se treba dulje peći i bude tamnije na površini.

Za pripremanje jela s dotokom pare kalupi za pečenje moraju biti postojani na vrućinu i paru.

Preporučene namještene vrijednosti

U tablici ćete naći optimalnu vrstu grijanja za različite nabujke i soufflé. Temperatura i vrijeme pečenja ovise o količini i receptu. Do koje mjeri će se nabujak ispeći ovisi o veličini posuđa i o visini nabujka. Stoga su navedena područja za namještanje. Pokušajte prvo s nižom vrijednosti. Niža temperatura daje ravnomjerniju boju. Po potrebi namjestite višu temperaturu kod slijedećeg pečenja.

Napomena: Vrijeme pečenja ne možete skratiti pečenjem na višim temperaturama. Nabujak ili soufflé bi bilo samo izvana pečeno, a unutra sirovo.

Namještene vrijednosti vrijede za umetanje jela u hladnu pećnicu. Ovako možete uštedjeti do 20 posto energije. Ako prethodno zagrijete pećnicu, navedeno vrijeme pečenja je kraće za nekoliko minuta.

Ako želite pripremati prema vlastitom receptu, ravnajte se prema sličnim jelima u tablici.

Izvadite pribor iz pećnice koji Vam nije potreban. Na ovaj način ćete dobiti optimalan rezultat pečenja u pećnici i uštedjeti do 20 posto energije.

Korištene vrste grijanja:

- 4D vrući zrak
- gornje i donje zagrijavanje
- roštilj i ventilator
- stupanj za pizzu

Stupnjevi intenziteta pare su navedeni brojevima u tablici:

- 1 = niski
- 2 = srednji
- 3 = visoki

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Nabujak, pikantan, kuhani sastoјci	Kalup za nabujke	2		200-220	-	-	30-50
Nabujak, pikantan, kuhani sastoјci	Kalup za nabujke	2		150-170	-	2	40-50
Nabujak, pikantan, kuhani sastoјci	Kalup za nabujke	2		150-170	360	-	20-30
Nabujak, slatki	Kalup za nabujke	2		170-190	-	-	40-60
Nabujak, slatki	Kalup za nabujke	2		150-170	360	-	20-30
Lazanje, svježe, 1 kg	Kalup za nabujke	2		160-180	-	-	50-60
Lazanje, svježe, 1 kg	Kalup za nabujke	2		170-180	-	2	35-45
Lazanje, svježe, 1 kg	Kalup za nabujke	2		180-200	360	-	20-30
Lazanje, zamrzнуте, 400 g	Rešetka	2		190-210	-	-	30-35
Lazanje, zamrzнуте, 400 g	Otvoreno posuđe	2		180-190	-	2	40-50
Lazanje, zamrzнуте, 400 g	Otvoreno posuđe	2		200-210	180	-	20-25
Gratinirani krumpir, sirovi sastoјci, visine 4 cm	Kalup za nabujke	2		160-190	-	-	50-70
Gratinirani krumpir, sirovi sastoјci, visine 4 cm	Kalup za nabujke	2		170-190	-	3	60-70
Gratinirani krumpir, sirovi sastoјci, visine 4 cm	Kalup za nabujke	2		170-190	360	-	20-25
Gratinirani krumpir, sirovi sastoјci, visine 4 cm, 2 razine	Kalup za nabujke	3+1		150-170	-	-	60-80
Soufflé	Kalup za nabujke	2		160-180*	-	-	35-45
Soufflé	Kalup za nabujke	2		170-180	-	2	30-40
Soufflé	Kalupi za porcije	2		170-190	-	-	65-75

* prethodno zagrijati

Perad

Vaš uređaj nudi brojne vrste grijanja za pripremanje peradi. U tablicama ćete naći optimalne postavke za neka jela.

Pečenje na rešetki

Pečenje na rešetki je posebice prikladno za veliku perad ili više komada.

Stavite rešetku s oznakom "Microwave" okrenutom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje na navedenu razinu. Univerzalnu tavu s udubljenjem okrenutim prema vratima pećnice dodatno umetnite na nižu razinu.

Ovisno o veličini i vrsti peradi dodajte do $\frac{1}{2}$ litre vode u univerzalnu tavu. Prikuplja se mast koja kaplje. Od ovog

soka od pečenja možete pripremiti umak. Osim toga tako nastaje manje dima i pećnica će ostati čista.

Pečenje u posudu

Koristite samo posuđe koje je prikladno za pećnicu. Provjerite stane li posuda u pećnicu.

Najprikladnije su staklene posude za kuhanje. Vruću staklenu posudu za kuhanje odložite na suhi podmetač. Ako je podloga mokra ili hladna, staklo može napuknuti.

Sjajne posude za pečenje od plemenitog čelika ili aluminija reflektiraju toplinu kao ogledalo i manje su prikladne. Perad se sporije peče i sporije dobiva boju. Koristite višu temperaturu i/ili duže vrijeme pečenja.

Pridržavajte se podataka proizvođača Vaše posude za pečenje.

Otvoreno posuđe

Za pečenje peradi koristite visoku posudu za pečenje. Posudu za pečenje stavite na rešetku. Ako nemate prikladno posuđe, koristite univerzalnu tavu.

Zatvoreno posuđe

Pećnica ostaje kod pripremanja jela u zatvorenom posudu čista. Pazite da poklopac odgovara posudi za pečenje i dobro zatvara. Stavite posudu na rešetku.

Prilikom otvaranja poklopca nakon pečenja može izaći jako vruća para. Podignite poklopac prema dolje kako bi vruća para mogla izaći što dalje od tijela.

Pečenje od peradi može postati hrskavo i u zatvorenoj posudi za pečenje. Stoga koristite posudu za pečenje sa staklenim poklopcem i namjestite višu temperaturu.

Pečenje u kombinaciji s mikrovalovima

Perad možete posebice dobro pripremati u kombinaciji s mikrovalovima. Time se znatno skraćuje vrijeme kuhanja.

Za razliku od konvencionalnog rada, vrijeme kuhanja kod pečenja u kombinaciji s mikrovalovima ravna se prema ukupnoj težini.

Savjet: Ako imate količine koje se razlikuju od onih navedenih u tablicama, vrijedi osnovno pravilo: Dvostruka količina odgovara gotovo dvostrukom trajanju.

Uvijek koristite posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu i otporno na vrućinu. Metalni kalupi za pečenje ili rimski lonac su prikladni samo za pečenje bez mikrovalova. Pridržavajte se napomena o posudu koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu. → "Mikrovalni uređaj" na strani 24

Prženje s dotokom pare

Određena jela su hrskavija kada ih pripremate s dotokom pare. Dobit će sjajniji gornji sloj i manje će se isušiti.

Koristite otvoreno posuđe. Posuđe mora biti postojano na vrućinu i paru.

Uključite dotok pare kako je navedeno u tablici. Neka jela najbolje uspiju kada ih kuhate u nekoliko koraka. Ova jela su navedena u tablici.

Roštiljanje

Ostavite zatvorena vrata uređaja za vrijeme roštiljanja. Nikada ne roštiljajte kada su otvorena vrata uređaja.

Stavite rešetku s oznakom "Microwave" okrenutom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje na navedenu razinu. Dodatno umetnite univerzalnu tavu s udubljenjem okrenutim prema vratima pećnice najmanje za jednu razinu niže. Prikuplja se mast koja kaplje.

Po mogućnosti uzmite komade ribe za roštilj slične debljine i težine. Tako ćete ih ravnomjerno ispeći i ostatiće fino sočni. Stavite komade ribe za roštilj izravno na rešetku.

Komade ribe za roštilj okrenite hvataljkama za meso. Ako vilicom ubodete meso, ono gubi sok i postaje suho.

Napomene

- Grijач za roštiljanje ponovno se uključuje i isključuje, to je normalno. Učestalost ovisi o namještenom stupnju roštiljanja.
- Kod roštiljanja može nastati dim.

Termometar za pečenje mesa

Pomoću termometra za pečenje mesa možete na vrijeme ispeći meso. Pročitajte važne napomene za korištenje termometra za pečenje mesa u odgovarajućem poglavljju. Tamo ćete dobiti upute kako utaknuti termometar za pečenje mesa te upute za moguće vrste grijanja i ostale informacije.

→ "Termometar za pečenje mesa" na strani 26

Preporučene namještene vrijednosti

U tablici ćete naći optimalnu vrstu grijanja za perad. Temperatura i vrijeme pečenja ovise o količini, svojstvima i temperaturi namirnice. Stoga su navedena područja za namještanje. Pokušajte prvo s nižom vrijednosti. Po potrebi namjestite višu temperaturu kod slijedećeg pečenja.

Namještene vrijednosti vrijede za stavljanje nenapunjene peradi pripremljenu za pečenje na temperaturi hladnjaka u hladnu pećnicu. Ovako možete uštedjeti do 20 posto energije. Ako prethodno zagrijete pećnicu, navedeno vrijeme pečenja je kraće za nekoliko minuta.

U tablici ćete naći podatke za perad s predloženim težinama. Ako želite pripremati perad veće težine, svakako koristite nižu temperaturu. Kod više komada mesa ravnajte se prema težini najtežeg komada za određivanje vremena pečenja. Pojedinačni komadi mesa trebaju biti približno iste veličine.

Općenito vrijedi: Što je perad veća, to je niža temperatura i time duže vrijeme pečenja.

Perad okrenite nakon otprilike $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Napomena: Koristite samo papir za pečenje koji je prikladan za odabranu temperaturu. Uvijek izrežite papir za pečenje prikladno dimenzijama lima.

Savjeti

- Kod patke ili guske probodite kožu ispod krila. Na ovaj način može istjecati mast.
- Kod pačjih prsa zarežite kožu. Nemojte okretati pačja prsa.
- Kada okrećete perad, pazite da su prsa odnosno koža okrenuta prema dolje.
- Pečenje od peradi bit će osobito hrskavo i zlatno-žute boje ako ga pred kraj pečenja premažete maslacem, slanom vodom ili sokom od naranci.

Izvadite pribor iz pećnice koji Vam nije potreban. Na ovaj način ćete dobiti optimalan rezultat pečenja u pećnici i uštedjeti do 20 posto energije.

Korištene vrste grijanja:

- 4D vrući zrak
- gornje i donje zagrijavanje
- roštilj i ventilator
- roštilj, velika površina
- stupanj za pizzu

Stupnjevi intenziteta pare su navedeni brojevima u tablici:

- 1 = niski
- 2 = srednji
- 3 = visoki

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Pile							
Pile, 1 kg	Rešetka	2		200-220	-	-	60-70
Pile, 1 kg	Rešetka	2		200-220	-	2	60-70
Pile, 1 kg	Zatvoreno posuđe	2		230-250	360	-	25-35
File pilećih prsa, po 150 g (roštiljanje)	Rešetka	4		3*	-	-	15-20
File pilećih prsa, 2 komada po 150g (roštiljanje)	Otvoreno posuđe	2		190-210	180	-	25-30
Mali komadi piletine, po 250g	Rešetka	3		220-230	-	-	30-35
Mali komadi piletine, po 250g	Rešetka	3		200-220	-	2	30-45
Mali komadi piletine, 4 komada po 250g	Otvoreno posuđe	2		190-210	360	-	20-30
Pileći štapići, nuggets, zamrznuti	Univerzalna tava	3		190-210	-	-	20-25
Pileći štapići, nuggets, zamrznuti, 250g	Univerzalna tava	2		190-210	360	-	10-15
Kokoš, 1,5 kg	Rešetka	2		200-220	-	-	70-90
Kokoš, 1,5 kg	Rešetka	2		180-200	-	2	65-75
Kokoš, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2		210-230	360	-	30
					180	-	15-25
Patka & guska							
Patka, 2 kg	Rešetka	2		180-200	-	-	90-110
Patka, 2 kg	Rešetka	2		150-160	-	2	70-90
				180-190	-	-	30-40
Patka, 2 kg	Rešetka	2		170-190	180	-	60-80
Pačja prsa, po 300 g	Rešetka	3		230-250	-	-	25-30
Pačja prsa, po 300 g	Rešetka	3		220-240	-	2	25-30
Guska, 3 kg	Rešetka	2		160-180	-	-	120-150
Guska, 3 kg	Rešetka	2		130-140	-	2	110-120
				150-160	-	2	20-30
				170-180	-	-	30-40
Guska, 3 kg	Rešetka	2		170-190	180	-	80-90
Guščji bataci, po 350g	Rešetka	2		210-230	-	-	40-50
Guščji bataci, po 350g	Rešetka	3		190-200	-	2	45-55
Guščji bataci, po 350g	Rešetka	2		170-190	180	-	30-40
Purica							
Mlada purica, 2,5 kg	Rešetka	2		180-200	-	-	70-90
Mlada purica, 2,5 kg	Rešetka	2		140-150	-	2	70-80
				170-180	-	-	20-30
Mlada purica, 2,5 kg	Rešetka	2		170-190	180	-	60-80

* 5 min prethodno zagrijati

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Pureća prsa, bez kosti, 1 kg	Zatvoreno posuđe	2	□	240-260	-	-	80-100
Pureći zabatak, s kostima, 1 kg	Rešetka	2	☒	180-200	-	-	80-100
Pureći zabatak, s kostima, 1 kg	Rešetka	2	☒	170-180	-	2	80-100
Pureći zabatak, s kostima, 1 kg	Zatvoreno posuđe	2	☒	210-230	360	-	45-50

* 5 min prethodno zagrijati

Meso

Vaš uređaj nudi brojne vrste grijanja za pripremanje mesa. U tablicama ćete naći optimalne postavke za brojna jela.

Pečenje i pirjanje

Nemasno meso premažite po želji s masti ili ga obložite kriškama slanine.

Kožicu zarežite u obliku križa. Kada okrećete pečenje pazite da je kožica okrenuta prema dolje.

Kada je pečenje gotovo, ostavite ga da miruje još 10 minuta u isključenoj, zatvorenoj pećnici. Tako će se sok od mesa bolje rasporediti. Po potrebi umotajte pečenje u aluminijsku foliju. U navedenom vremenu pečenja nije uključeno preporučeno vrijeme mirovanja.

Pečenje na rešetki

Na rešetki meso sa svih strana postaje osobito hrskavo.

Ovisno o veličini i vrsti mesa dodajte do ½ litre vode u univerzalnu tavu. Prikupljaju se mast i sok od pečenja koji kaplju. Od ovog soka od pečenja možete pripremiti umak. Osim toga tako nastaje manje dima i pećnica će ostati čista.

Stavite rešetku s oznakom "Microwave" okrenutom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje na navedenu razinu. Univerzalnu tavu s udubljenjem okrenutim prema vratima pećnice dodatno umetnite na nižu razinu.

Pečenje i pirjanje u posudu

Pečenje i pirjanje u posudu je jednostavnije. Možete jednostavnije izvaditi pečenje s posudom iz pećnice i izravno u posudi pripremiti umak.

Koristite samo posuđe koje je prikladno za pećnicu. Provjerite stane li posuda u pećnicu.

Najprikladnije su staklene posude za kuhanje. Vruću staklenu posudu za kuhanje odložite na suhi podmetač. Ako je podloga mokra ili hladna, staklo može napuknuti.

Nemasnom mesu dodajte nešto tekućine. U staklenom posudu dno posuđa treba biti pokriveno tekućinom do visine od oko ½ cm.

Količina tekućine ovisi o vrsti mesa i o materijalu posuđa i o tome koristite li poklopac. Ako pripremate meso u emajliranoj ili tamnoj metalnoj posudi za pečenje, potrebno je nešto više tekućine nego u staklenom posudu.

Za vrijeme pečenja tekućina ispari u posudi. Po potrebi oprezno dolijevajte tekućinu.

Sjajne posude za pečenje od plemenitog čelika ili aluminija reflektiraju toplinu kao ogledalo i manje su prikladne. Meso se sporije peče i sporije dobiva boju. Koristite višu temperaturu i/ili duže vrijeme pečenja.

Pridržavajte se podataka proizvođača Vaše posude za pečenje.

Otvoreno posuđe

Za pečenje mesa koristite visoku posudu za pečenje. Posudu za pečenje stavite na rešetku. Ako nemate prikladno posuđe, koristite univerzalnu tavu.

Zatvoreno posuđe

Pećnica ostaje kod pripremanja jela u zatvorenom posudu čista. Pazite da poklopac odgovara posudi za pečenje i dobro zatvara. Stavite posudu na rešetku.

Razmak između mesa i poklopca treba iznositi najmanje 3 cm. Meso može povećati svoj volumen.

Prilikom otvaranja poklopca nakon pečenja može izaći jako vruća para. Podignite poklopac prema dolje kako bi vruća para mogla izaći što dalje od tijela.

Kada pirjate meso, po potrebi ga prije zapecite. Za dobivanje temeljca dodajte vodu, vino, ocato ili slično. Dno posuđa treba biti pokriveno tekućinom do visine od oko 1-2 cm.

Za vrijeme pečenja tekućina ispari u posudi. Po potrebi oprezno dolijevajte tekućinu.

Pečenje od mesa može postati hrskavo i u zatvorenoj posudi za pečenje. Stoga koristite posudu za pečenje sa staklenim poklopcem i namjestite višu temperaturu.

Pečenje u kombinaciji s mikrovalovima

Određena jela možete pripremati u kombinaciji s mikrovalovima. Time se znatno skraćuje vrijeme kuhanja.

Za razliku od konvencionalnog rada, vrijeme kuhanja kod pečenja u kombinaciji s mikrovalovima ravna se prema ukupnoj težini.

Savjet: Ako imate količine koje se razlikuju od onih navedenih u tablicama, vrijedi osnovno pravilo: Dvostruka količina odgovara gotovo dvostrukom trajanju.

Uvijek koristite posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu i otporno na vrućinu. Metalni kalupi za pečenje ili rimski lonac su prikladni samo za pečenje bez mikrovalova. Pridržavajte se napomena o posudu koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu. → "Mikrovalni uređaj" na strani 24

Oprez!

Ako koristite vrećicu za pečenje, ne zatvarajte ju metalnim spojnicama. Koristite kuhinjski konac. Za rolađe ne koristite metalne štapiće. Može doći do nastanka iskri.

Pražnjenje i pirjanje s dotokom pare

Određena jela su hrskavija kada ih pripremate s dotokom pare i manje će se isušiti.

Koristite otvoreno posuđe. Posuđe mora biti postojano na vrućinu i paru.

Pečenje ne morate okretati.

Uključite dotok pare kako je navedeno u tablici. Neka jela najbolje uspiju kada ih kuhate u nekoliko koraka. Ova jela su navedena u tablici.

Roštiljanje

Ostavite zatvorena vrata uređaja za vrijeme roštiljanja. Nikada ne roštiljavajte kada su otvorena vrata uređaja.

Stavite rešetku s oznakom "Microwave" okrenutom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje na navedenu razinu. Dodatno umetnite univerzalnu tavu s udubljenjem okrenutim prema vratima pećnice najmanje za jednu razinu niže. Prikuplja se mast koja kaplje.

Po mogućnosti uzmite komade ribe za roštilj slične debljine i težine. Tako ćete ih ravnomjerno ispeći i ostati će fino sočni. Stavite komade ribe za roštilj izravno na rešetku.

Komade ribe za roštilj okrenite hvataljkama za meso. Ako vilicom ubodete meso, ono gubi sok i postaje suho.

Namirnice za pečenje solite tek nakon roštiljanja. Sol izvlači vodu iz mesa.

Napomene

- Grijач za roštiljanje ponovno se uključuje i isključuje, to je normalno. Učestalost ovisi o namještenom stupnju roštiljanja.
- Kod roštiljanja može nastati dim.

Termometar za pečenje mesa

Pomoću termometra za pečenje mesa možete na vrijeme ispeći meso. Pročitajte važne napomene za korištenje termometra za pečenje mesa u odgovarajućem poglavljju. Tamo ćete dobiti upute kako

utaknuti termometar za pečenje mesa te upute za moguće vrste grijanja i ostale informacije.

→ "Termometar za pečenje mesa" na strani 26

Preporučene namještene vrijednosti

U tablici ćete naći optimalnu vrstu grijanja za brojna mesna jela. Temperatura i vrijeme pečenja ovise o količini, svojstvima i temperaturi namirnice. Stoga su navedena područja za namještanje. Pokušajte prvo s nižom vrijednosti. Po potrebi namjestite višu temperaturu kod slijedećeg pečenja.

Namještene vrijednosti vrijede za stavljanje mesa na temperaturi hladnjaka u hladnu pećnicu. Ovako možete uštedjeti do 20 posto energije. Ako prethodno zagrijete pećnicu, navedeno vrijeme pečenja je kraće za nekoliko minuta.

U tablici ćete naći podatke za pečenja s predloženim težinama. Ako želite peći komad mesa veće težine, svakako koristite nižu temperaturu. Kod više komada mesa ravnajte se prema težini najtežeg komada za određivanje vremena pečenja. Pojedinačni komadi mesa trebaju biti približno iste veličine.

Općenito vrijedi: Što je pečenje veće, to je niža temperatura i time duže vrijeme pečenja.

Pečenje i komade mesa za roštilj okrenite nakon otprilike $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Ako želite pripremati prema vlastitom receptu, ravnajte se prema sličnim jelima u tablici. Dodatne informacije ćete naći pod savjetima za pečenje, pirjanje i roštiljanje u nastavku iza tablica.

Izvadite pribor iz pećnice koji Vam nije potreban. Na ovaj način ćete dobiti optimalan rezultat pečenja u pećnici i uštedjeti do 20 posto energije.

Korištene vrste grijanja:

- 4D vrući zrak
- gornje i donje zagrijavanje
- roštilj i ventilator
- roštilj, velika površina
- mikrovalna pećnica

Stupnjevi intenziteta pare su navedeni brojevima u tablici:

- 1 = niski
- 2 = srednji
- 3 = visoki

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
------	-----------------	--------	----------------	--	-----------------------	-----------------	---------------------

Svinjetina

Svinjsko pečenje bez kožice, npr. vratina, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		180-190	-	-	110-130
Svinjsko pečenje bez kožice, npr. vratina, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		180-190	-	1	110-130

* prethodno zagrijati

** za početak dodajte otprilike 200 ml tekućine u posuđe; spremnik za vodu valja napuniti za vrijeme rada uređaja

*** ne okretati

**** za početak dodajte otprilike 100 ml tekućine u posuđe; spremnik za vodu valja napuniti za vrijeme rada uređaja

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Svinjsko pečenje bez kožice, npr. vratina, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2		220-240	360	-	55-65
Svinjsko pečenje s kožicom, npr. plećka, 2 kg	Rešetka	2		190-200	-	-	130-140
Svinjsko pečenje s kožicom, npr. plećka, 2 kg	Otvoreno posuđe	2		100 170-180 200-210	- - -	3 1 -	25-30 70-90 20-25
Pečeni svinjski file, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		220-230	-	-	70-80
Pečeni svinjski file, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		170-180	-	1	80-90
Pečeni svinjski file, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2		230-240	90	-	50-60
Svinjski file, 400 g	Rešetka	3		220-230	-	-	20-25
Svinjski file, 400 g	Otvoreno posuđe	3		210-220*	-	1	25-30
Dimljena svinjetina s kostima, 1 kg (dodati malo vode)	Zatvoreno posuđe	2		210-230	-	-	70-90
Dimljena svinjetina s kostima, 1 kg	Otvoreno posuđe	2		160-170	-	1	70-80
Dimljena svinjetina s kostima, 1 kg	Otvoreno posuđe	2		-	360	-	40-50
Svinjski odresci, debljine 2 cm	Rešetka	5		2	-	-	16-20
Svinjski medaljoni, debljine 3 cm (prethodno zagrijati 5 min)	Rešetka	5		3*	-	-	8-12

Govedina

Govedi file, srednje pečen, 1 kg	Rešetka	2		210-220	-	-	40-50
Govedi file, srednje pečen, 1 kg	Otvoreno posuđe	2		190-200	-	1	50-60
Govedi file, srednje pečen, 1 kg	Zatvoreno posuđe	2		240-260	90	-	30-40
Pirjano govedje pečenje, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2		200-220	-	-	130-160
Pirjano govedje pečenje, 1,5 kg****	Otvoreno posuđe	2		150 130	- -	3 2	30 120-150
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Rešetka	2		220-230	-	-	60-70
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		190-200	-	1	65-80
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		240-260	180	-	30-40
Odrezak, debljine 3 cm, srednje pečen (ne zagrijavati)	Rešetka	3		3	-	-	15-20
Burger, visine 3-4 cm	Rešetka	4		3	-	-	25-30

Teletina

Teleće pečenje, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		160-170	-	-	100-120
Teleće pečenje, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		170-180	-	1	90-110
Teleće pečenje, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2		200-210	90	-	70-80
Teleća koljenica, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		200-210	-	-	100-120
Teleća koljenica, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		170-180	-	1	100-120
Teleća koljenica, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		200-220	180 90	- -	30 30-40

Janjetina

Janjeći but bez kosti, srednje pečen, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		170-190	-	-	50-80
--	-----------------	---	--	---------	---	---	-------

* prethodno zagrijati

** za početak dodajte otprilike 200 ml tekućine u posuđe; spremnik za vodu valja napuniti za vrijeme rada uređaja

*** ne okretati

**** za početak dodajte otprilike 100 ml tekućine u posuđe; spremnik za vodu valja napuniti za vrijeme rada uređaja

Jelo	Pribor / posude	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Janjeći but bez kosti, srednje pečen, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		170-180	-	1	80-90
Janjeći but bez kosti, srednje pečen, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2		240-260	360	-	30
				180	-		35-40
Janjeći hrbat s kostima***	Rešetka	2		180-190	-	-	40-50
Janjeći hrbat s kostima***	Otvoreno posuđe	3		200-210*	-	1	25-30
Janjeći hrbat s kostima, 1 kg***	Otvoreno posuđe	2		190-210	90	-	30-40
Janjeći kotlet	Rešetka	3		3	-	-	12-16

Kobasice

Kobasice za roštilj	Rešetka	4		3	-	-	10-15
---------------------	---------	---	--	---	---	---	-------

Mesna jela

Pečenje od mljevenog mesa, 1 kg	Otvoreno posuđe	2		170-180	-	-	60-70
Pečenje od mljevenog mesa, 1 kg	Otvoreno posuđe	2		190-200	-	1	70-80
Pečenje od mljevenog mesa, 1 kg + 20 ml vode	Otvoreno posuđe	2		170-190	360	-	30-40

* prethodno zagrijati

** za početak dodajte otprilike 200 ml tekućine u posuđe; spremnik za vodu valja napuniti za vrijeme rada uređaja

*** ne okretati

**** za početak dodajte otprilike 100 ml tekućine u posuđe; spremnik za vodu valja napuniti za vrijeme rada uređaja

Savjeti za pečenje, pirjanje i roštiljanje

Pećnica je jako zaprljana.	Hranu pripremajte u zatvorenoj posudi za pečenje ili koristite lim za roštiljanje. Kada koristite lim za roštiljanje, postići ćete optimalne rezultate pečenja. Lim za pečenje možete kupiti kao poseban pribor.
Pečenje je pretamno, a korica mjestimično izgorjela i/ili je pečenje presuho.	Provjerite razinu na koju ste stavili pečenje u pećnicu i temperaturu. Kada drugi put pečete, odaberite nižu temperaturu i po potrebi skratite vrijeme pečenja.
Korica je pretanka.	Povećajte temperaturu ili nakon završetka vremena pečenja kratko uključite roštilj.
Pečenje izgleda dobro, ali je umak zagorio.	Sljedeći put odaberite manju posudu za pečenje i po potrebi dodajte više tekućine.
Pečenje izgleda dobro, ali je umak presvijetao i vodenast.	Sljedeći put odaberite veću posudu za pečenja i po potrebi dodajte manje tekućine.
Meso je zagonjelo kod pirjanja.	Posuda za pečenje i poklopac moraju odgovarati jedno drugom i dobro zatvarati. Smanjite temperaturu i po potrebi dodajte još tekućine za vrijeme pirjanja.
Pečenje nije posve pečeno.	Razrežite pečenje. Pripremite umak u posudi za pečenje i komade pečenja stavite u umak. Meso samo dovršite u mikrovalnoj pećnici.
Komadi mesa za roštilj postaju presuhi.	Meso solite tek nakon roštiljanja. Sol izvlači vodu iz mesa. Ne ubadajte komade mesa za roštilj kod okretanja. Koristite hvataljke za meso.

Riba

Vaš uređaj nudi brojne vrste grijanja za pripremanje ribe. U tablicama ćete naći optimalne postavke za brojna jela.

Cijela riba se ne mora okretati. Stavite ribu u pećnicu tako da leži u plivajućem položaju, tako da je leđna peraja prema gore. Odrezani krumpir ili mala vatrostalna posuda u otvoru trbuha osigurava stabilnost položaja.

Vidjet ćete je li riba pečena kada se leđna peraja lako odvaja.

Pečenje i roštiljanje na rešetci

Stavite rešetku s oznakom "Microwave" okrenutom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje na navedenu razinu. Dodatno umetnite univerzalnu tavu s udubljenjem okrenutim prema vratima pećnice najmanje za jednu razinu niže.

Ovisno o veličini i vrsti ribe dodajte do $\frac{1}{2}$ litre vode u univerzalnu tavu. Prikuplja se tekućina koja kaplje. Nastaje manje dima i pećnica će ostati čista.

Ostavite zatvorena vrata uređaja za vrijeme roštiljanja. Nikada ne roštiljajte kada su otvorena vrata uređaja.

Po mogućnosti uzmite komade ribe za roštilj slične debljine i težine. Tako ćete ih ravnomjerno ispeći i ostati fino sočni. Stavite komade ribe za roštilj izravno na rešetku.

Komade ribe za roštilj okrenite hvataljkama za meso. Ako vilicom ubodete ribu, ona gubi sok i postaje suha.

Napomene

- Grijач za roštiljanje ponovno se uključuje i isključuje, to je normalno. Učestalost ovisi o namještenom stupnju roštiljanja.
- Kod roštiljanja može nastati dim.

Pečenje i pirjanje u posudu

Koristite samo posuđe koje je prikladno za pećnicu. Provjerite stane li posuda u pećnicu.

Najprikladnije su staklene posude za kuhanje. Vruću staklenu posudu za kuhanje odložite na suhi podmetač. Ako je podloga mokra ili hladna, staklo može napuknuti.

Svajne posude za pečenje od plemenitog čelika ili aluminija reflektiraju toplinu kao ogledalo i manje su prikladne. Riba se sporije peče i sporije dobiva boju. Koristite višu temperaturu i/ili duže vrijeme pečenja.

Pridržavajte se podataka proizvođača Vaše posude za pečenje.

Otvoreno posuđe

Za pripremanje cijele ribe koristite visoku posudu za pečenje. Posudu za pečenje stavite na rešetku. Ako nemate prikladno posuđe, koristite univerzalnu tavu.

Zatvoreno posuđe

Pećnica ostaje kod pripremanja jela u zatvorenom posudu čista. Pazite da poklopac odgovara posudi za pečenje i dobro zatvara. Stavite posudu na rešetku.

Za prijanje u posudu dodajte dvije do tri jušne žlice tekućine i malo limunovog soka ili octa.

Prilikom otvaranja poklopca nakon pečenja može izaći jako vruća para. Podignite poklopac prema dolje kako bi vruća para mogla izaći što dalje od tijela.

Riba može postati hrskava i u zatvorenoj posudi za pečenje. Stoga koristite posudu za pečenje sa staklenim poklopcem i namjestite višu temperaturu.

Pirjanje s mikrovalovima

Ribu možete pirjati i s mikrovalovima.

U tu svrhu koristite zatvoreno posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu ili upotrijebite tanjur ili posebnu foliju za mikrovalnu pećnicu kako biste pokrili hranu. Pridržavajte se napomena o posudu koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu. → "Mikrovalni uređaj" na strani 24

Vlastiti okus jela uglavnom se održava i zbog toga možete štedljivo upotrijebiti sol i začine. Kod cijele ribe dodajte jednu do tri jušne žlice vode ili limunov sok.

Nakon kuhanja ribe ostavite da miruje još 2-3 minute zbog izjednačavanja temperature.

Izvadite gotova jela iz ambalaže. U posudu koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu, jelo će se brže i ravnomjernije kuhati.

Prženje s dotokom pare

Određena jela su hrskavija kada ih pripremate s dotokom pare i manje će se isušiti.

Koristite otvoreno posuđe. Posuđe mora biti postojano na vrućinu i paru.

Ribu ne morate okretati.

Uključite dotok pare kako je navedeno u tablici. Neka jela najbolje uspiju kada ih kuhate u nekoliko koraka. Ova jela su navedena u tablici.

Termometar za pečenje mesa

Pomoću termometra za pečenje mesa možete na vrijeme ispeći meso. Pročitajte važne napomene za korištenje termometra za pečenje mesa u odgovarajućem poglavljju. Tamo ćete dobiti upute kako utaknuti termometar za pečenje mesa te upute za moguće vrste grijanja i ostale informacije.
→ "Termometar za pečenje mesa" na strani 26

Preporučene namještene vrijednosti

U tablici ćete naći optimalnu vrstu grijanja za riblja jela. Temperatura i vrijeme pečenja ovise o količini, svojstvima i temperaturi namirnice. Stoga su navedena područja za namještanje. Pokušajte prvo s nižom vrijednosti. Po potrebi namjestite višu temperaturu kod slijedećeg pečenja.

Namještene vrijednosti vrijede za stavljanje ribe na temperaturi hladnjaka u hladnu pećnicu. Ovako možete uštedjeti do 20 posto energije. Ako prethodno zagrijete pećnicu, navedeno vrijeme pečenja je kraće za nekoliko minuta.

U tablici ćete naći podatke za ribu s predloženim težinama. Ako želite pripremati ribu veće težine, svakako koristite nižu temperaturu. Kod više komada ribe ravnajte se prema težini najteže ribe za određivanje vremena pečenja. Pojedinačni komadi ribe trebaju biti približno iste veličine.

Općenito vrijedi: Što je riba veća, to je niža temperatura i time duže vrijeme pečenja.

Ribu koja ne leži u plivajućem položaju okrenite nakon otprilike $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Napomena: Koristite samo papir za pečenje koji je prikladan za odabranu temperaturu. Uvijek izrežite papir za pečenje prikladno dimenzijama lima.

Izvadite pribor iz pećnice koji Vam nije potreban. Na ovaj način ćete dobiti optimalan rezultat pečenja u pećnici i uštedjeti do 20 posto energije.

Korištene vrste grijanja:

- 4D vrući zrak
- gornje i donje zagrijavanje
- roštilj i ventilator
- roštilj, velika površina
- mikrovalna pećnica

Stupnjevi intenziteta pare su navedeni brojevima u tablici:

- 1 = niski
- 2 = srednji
- 3 = visoki

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Riba							
Riba, na žaru, cijela 300 g, npr. pastrva	rešetka	2		170-190	-	-	20-30
Riba, pečena, cijela 300 g, npr. pastrva	univerzalna tava	2		170-180	-	1	15-20
				160-170	-	-	5-10
Riba, na žaru, cijela 300 g, npr. pastrva	rešetka	3		2	90	-	15-20
Riba, pirjana, cijela 300 g, npr. pastrva	zatvoreno posuđe	2		-	600	-	3
					360	-	2-7
Riba, na žaru, cijela 1,5 kg, npr. losos	rešetka	2		170-190	-	-	30-40
Riba, na žaru, cijela 1,5 kg, npr. losos	otvoreno posuđe	2		230-250	360	-	30-40
					600	-	10
Riba, pirjana, cijela 1,5 kg, npr. losos	zatvoreno posuđe	2		-	360	-	10-15
					600	-	-
Riblji fileti							
Riblji file, naravni, na žaru	rešetka	4		1*	-	-	15-25
Riblji file, naravni, pirjani, 400 g	zatvoreno posuđe	2		-	600	-	4
					360	-	5-15
Riblji kotleti							
Riblji kotlet, debljine 3 cm**	rešetka	4		3	-	-	10-20
Riba, zamrzнута							
Riba, cijela 300 g, npr. pastrva	zatvoreno posuđe	2		-	600	-	5
					360	-	7-12
Riblji file, naravni	zatvoreno posuđe	2		210-230	-	-	20-30
Riblji file, naravni, 400 g	zatvoreno posuđe	2		-	600	-	10-15
Riblji file, zapečen	rešetka	2		200-220	-	-	45-60
Riblji file, zapečen	otvoreno posuđe	2		200-220	-	1	35-45
Riblji file, zapečen, 400 g	otvoreno posuđe	2		3	360	-	15-20
Riblji štapići (povremeno okrenuti)	univerzalna tava	3		200-220	-	-	20-30
Riblja jela							
Riblja terina, 1000 g	kalup za terinu	2		-	360	-	20-25

* prethodno zagrijati

** Univerzalnu tavu staviti na razinu 2

Povrće i prilozi

Ovdje ćete naći podatke o pripremanju povrća na žaru, krumpira i duboko smrznutih proizvoda od krumpira.

Izvadite pribor iz pećnice koji Vam nije potreban. Na ovaj način ćete dobiti optimalan rezultat pečenja u pećnici i uštedjeti energiju.

Pripremanje jela u kombinaciji s mikrovalovima

Ako želite kuhati u kombinaciji s mikrovalovima, uvijek koristite zatvoreno posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu. Ako nemate odgovarajući poklopac za Vašu posudu, upotrijebite tanjur ili posebnu foliju za mikrovalnu pećnicu. Pridržavajte se napomena o posuđu koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu.

Hrana koja je ravno raspoređena kuha se brže od one raspoređene u visinu. Stoga rasporedite Speisen daher möglichst flach im Geschirr.

Žitarice se jako pjene prilikom kuhanja. Za sve proizvode od žitarica, kao primjerice i rižu, koristite visoku posudu s poklopcem.

Vlastiti okus jela uglavnom se održava. Zbog toga možete štedljivo upotrijebiti sol i začine.

Ako za pripremljenu količinu hrane ne možete naći podatak u tablici, vrijeme kuhanja produljite ili skratite prema slijedećem osnovnom pravilu: Dvostruka količina odgovara gotovo dvostrukom trajanju.

Hranu povremeno promiješajte ili okrenite dva do tri puta. Nakon zagrijavanja jela ostavite da miruju još dvije do tri minute zbog izjednačavanja temperature.

Hrana prenosi toplinu na posudu. Može se jako zagrijati i kod samog rada s mikrovalovima.

Razine

Koristite navedene razine.

Pripremanje na jednoj razini

Pridržavajte se podatka u tablici.

Pripremanje na dvije razine

Koristite 4D-vrući zrak. Jela umetnuta istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotova u isto vrijeme.

- Univerzalna tava: razina 3
- Lim za pečenje: razina 1

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštilja-	Snaga mikrovalova u W	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
------	-----------------	--------	----------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------	---------------------

Povrće, svježe

Povrće, svježe, 250 g*	Zatvoreno posuđe	2		-	600	-	6-10
Povrće, svježe, 500 g*	Zatvoreno posuđe	2		-	600	-	10-15

Povrće, zamrznuto

Špinat, 450 g*	Zatvoreno posuđe	2		-	600	-	11-16
Miješano povrće, 250 g + 25 ml vode*	Zatvoreno posuđe	2		-	600	-	8-12
Miješano povrće, 500 g + 25 ml vode*	Zatvoreno posuđe	2		-	600	-	13-18

* povremeno promiješajte jedan do dva puta

Pribor

Pazite na to da uvijek koristite prikladan pribor i da ga pravilno gurmete u pećnicu.

Rešetka

Stavite rešetku s oznakom "Microwave" okrenutom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje. Posude i kalupe uvijek stavite na rešetku.

Univerzalna tava ili lim za pečenje

Univerzalnu tavu ili lim za pečenje oprezno gurnite do graničnika tako da je strana s kosim rubom okrenuta prema vratima uređaja.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je prikladan za odabranu temperaturu. Uvijek izrežite papir za pečenje prikladno dimenzijama lima.

Preporučene namještene vrijednosti

U tablici ćete naći optimalnu vrstu grijanja za različita jela. Temperatura i vrijeme pečenja ovise o količini i svojstvima namirnice. Stoga su navedena područja za namještanje. Pokušajte prvo s nižom vrijednosti. Niža temperatura daje ravnomjerniju boju. Po potrebi namjestite višu temperaturu kod slijedećeg pečenja.

Namještene vrijednosti vrijede za umetanje jela u hladnu pećnicu. Ako prethodno zagrijete pećnicu, navedeno vrijeme pečenja je kraće za nekoliko minuta.

Ako želite pripremati prema vlastitom receptu, ravnajte se prema sličnim jelima u tablici.

Korištene vrste grijanja:

- 4D vrući zrak
- roštilj i ventilator
- roštilj, velika površina
- stupanj za pizzu
- mikrovalna pećница

Stupnjevi intenziteta pare su navedeni brojevima u tablici:

- 1 = niski
- 2 = srednji
- 3 = visoki

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Jela od povrća							
Povrće na žaru	Univerzalna tava	5		3	-	-	10-15
Krumpir							
Pečeni krumpir, prepolovljen	Univerzalna tava	3		160-180	-	-	45-60
Pečeni krumpir, prepolovljen	Univerzalna tava	3		180-190	-	1	40-50
Pečeni krumpir, prepolovljen, 1 kg	Univerzalna tava	3		200-220	360	-	15-20
Krumpir kuhan u ljusci, cijeli, 250 g*	Zatvoreno posuđe	2		-	600	-	6-11
Oguljeni kuhani krumpir, izrezan na četvrtine, 500 g*	Zatvoreno posuđe	2		-	600	-	12-15
Proizvodi od krumpira, zamrznuti							
Prženi ribani krumpir	Univerzalna tava	3		200-220	-	-	25-35
Punjeni jastučići od krumpira	Univerzalna tava	3		190-210	-	-	20-30
Kroketi	Univerzalna tava	3		200-220	-	-	25-35
Pommes frites	Univerzalna tava	3		190-210	-	-	25-35
Pommes frites, 500 g	Univerzalna tava	3		250-270	180	-	15-20
Pommes frites, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		190-210	-	-	30-40
Riža							
Riža duguljastog zrna, 250 g + 500 ml vode	Zatvoreno posuđe	2		-	600	-	7-9
					180	-	13-16
Integralna riža, 250 g + 650 ml vode	Zatvoreno posuđe	2		-	600	-	11-13
					180	-	25-30
Rižoto, 250 g + 900 ml vode	Zatvoreno posuđe	2		-	600	-	12-14
					180	-	22-27
Žitarice							
Kuskus, 250 g + 500 ml vode	Zatvoreno posuđe	2		-	600	-	6-8
Proso cijelo, 250 g + 600 ml vode	Zatvoreno posuđe	2		-	600	-	8-10
					180	-	5-10
Palenta/kukuruzna krupica, 125 g + 500 ml vode*	Zatvoreno posuđe	1		-	600	-	6-8
Ječmena kaša, 250 g + 750 ml vode	Zatvoreno posuđe	2		-	600	-	11-13
					180	-	15-20
Jaje							
Dodatak od 2 jaja za juhu	Zatvoreno posuđe	2		-	360	-	6-8

* povremeno promiješajte jedan do dva puta

Slastice

U svojoj pećnici možete sasvim jednostavno pripremati jogurt i razne slastice.

Za pripremanje s mikrovalovima uvijek koristite posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu i otporno na vrućinu. Pridržavajte se napomena o posudu koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu. → "Mikrovalni uređaj" na strani 24

Kada posudu stavljate na rešetku, stavite rešetku s oznakom "Microwave" okrenutom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje.

Priprema jogurta

Izvadite pribor i okvire vodilica iz pećnice. Pećnica mora biti prazna. Za vrijeme rada ne otvarajte vrata uređaja.

1. Zagrijte 1 litru mlijeka (3,5 % mlijecne masti) na ploči za kuhanje na 90 °C te ga ostavite da se ohladi na temperaturu od 40 °C.
Kod trajnog mlijeka dovoljno ga je zagrijati na 40 °C.
2. Umiješajte 150 g jogurta (na temperaturi iz hladnjaka).
3. Ulijte u šalice ili male staklenke i prekrijte ih folijom za održavanje svježine.
4. Šalice ili staklenke stavite na dno pećnice i namjestite kako je navedeno u tablici.
5. Nakon pripreme jogurt ostavite da se ohladi u hladnjaku.

Puding iz vrećice

Puding u prahu pomiješajte s mlijekom i šećerom u visokoj posudi koja je prikladna za mikrovalnu pećnicu. Namjestite kako je navedeno u tablici.

Kada mlijeko počne kipjeti, snažno ga promiješajte. Ovaj postupak ponovite dva do tri puta.

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj za dizanje tjesteta	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Puding iz vrećice*	zatvoreno posuđe	2		-	600	5-8
Jogurt	kalupi za porcije	dno pećnice		35-40	-	300-360
Riža na mlijeku, 125 g + 500 ml mlijeka*	zatvoreno posuđe	2		-	600	10
					180	20-25
Voćni kompot, 500 g	zatvoreno posuđe	2		-	600	9-12
Kokice za mikrovalnu pećnicu, 1 vrećica od 100 g**	otvoreno posuđe	2		-	600	4-6

* povremeno promiješajte jedan do dva puta

** zatvorenu vrećicu položite u posudu

Pripremanje riže na mlijeku

1. Izvažite rižu i dodajte 4-struku količinu mlijeka.
2. Rižu i mlijeko stavite u visoku posudu koja je prikladna za mikrovalnu pećnicu.
3. Namjestite kako je navedeno u tablici.
4. Kada mlijeko počne kipjeti, snažno ga promiješajte i smanjite snagu mikrovalova kako je navedeno u tablici.

Tijekom kuhanja promiješajte nekoliko puta.

Kompot

Izvažite voće i stavite ga u posudu koja je prikladna za mikrovalnu pećnicu, a zatim dodajte jednu jušnu žlicu vode na 100 g voća. Dodajte šećer i začine po ukusu. Posudu poklopite i namjestite kako je navedeno u tablici.

Tijekom kuhanja promiješajte dva do tri puta.

Kokice za mikrovalnu pećnicu

Koristite plitku staklenu posudu otpornu na vrućinu, npr. poklopac kalupa za nabujke. Ne koristite porculan niti jako zaobljene tanjure.

Vrećicu s kokicama položite u posudu tako da je označena strana okrenuta prema dolje. Namjestite kako je navedeno u tablici. Ovisno o proizvodu i količini može biti potrebno prilagoditi vrijeme.

Kako kokice ne bi zagonjeli, vrećicu s kokicama izvadite nakon 1 ½ minute i protresite. Nakon pripremanja kokica obrišite pećnicu.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

Ambalaža živežnih namirnica koja je nepropusna na zrak može puknuti. Pridržavajte se podataka navedenih na ambalaži. Izvadite jela uvijek služeći se kuhinjskom krpom.

Preporučene namještene vrijednosti

Korištene vrste grijanja:

- Stupanj za dizanje tjesteta
- mikrovalna pećница

Vrste grijanja eco

Vrući zrak eco te gornje i donje zagrijavanje eco su inteligentne vrste grijanja za pažljivu pripremu mesa, ribe i sitnog peciva. Uredaj optimalno regulira dovod energije u pećnicu. Namirnice se u fazama pripremaju s preostalom toplinom. Tako ostaju sočnije i manje porumene. Ovisno o pripremi i namirnici možete uštedjeti energiju. Taj se učinak gubi ako prijevremeno otvorite vrata uređaja za vrijeme pečenja ili zagrijavanjem.

Koristite samo originalan pribor isporučen uz uređaj. Optimalno odgovara pećnicu i načinima rada. Izvadite pribor iz pećnice koji vam nije potreban.

Stavite jela u hladnu, praznu pećnicu. Odaberite temperaturu kod vrućeg zraka eco između 125-275 °C, a kod gornjeg i donjeg zagrijavanja eco između 150-250°C. Držite vrata uređaja zatvorena za vrijeme pečenja. Pecite samo na jednoj razini.

Vrsta grijanja vrući zrak eco koristi se za određivanje potrošnje energije u načinu rada ventilatora i razreda energetske učinkovitosti. Vrsta grijanja gornje i donje zagrijavanje eco koristi se za određivanje potrošnje energije u konvencionalnom načinu rada.

Pribor

Pazite na to da uvijek koristite prikladan pribor i da ga pravilno gurmete u pećnicu.

Rešetka

Stavite rešetku s oznakom "Microwave" okrenutom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje. Posude i kalupe uvijek stavite na rešetku.

Univerzalna tava ili lim za pečenje

Univerzalnu tavu ili lim za pečenje oprezno gurnite do

graničnika tako da je strana s kosim rubom okrenuta prema vratima uređaja.

Kalupi za pečenje i posuđe

Najprikladniji su tamni, metalni kalupi za pečenje. Ovako možete uštedjeti do 35 posto energije.

Posuđe od plemenitog čelika ili aluminija reflektira toplinu kao ogledalo. Prikladnije je nereflektirajuće posuđe od emajla, vatrostalnog stakla ili obloženog aluminijskog tlačnog lijeva.

Kalupi od bijelog lima, keramički kalupi ili stakleni kalupi produljuju vrijeme pečenja i kolač ne dobije ravnomjerno boju.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je prikladan za odabranu temperaturu. Uvijek izrežite papir za pečenje prikladno dimenzijama lima.

Preporučene namještene vrijednosti

Ovdje ćete naći podatke za različita jela. Temperatura i vrijeme pečenja ovise o količini i svojstvima tjestova. Stoga su navedena područja za namještanje. Pokušajte prvo s nižom vrijednosti. Niža temperatura daje ravnomjerniju boju. Po potrebi namjestite višu temperaturu kod slijedećeg pečenja.

Napomena: Vrijeme pečenja ne možete skratiti pečenjem na višim temperaturama. Kolač ili sitno pecivo bi bilo samo izvana pečeno, ali unutra nije pečeno.

Korištene vrste grijanja:

-  vrući zrak eco
-  gornje i donje zagrijavanje eco

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje u minutama
Kolači u kalupima					
Kolač od miješanog tjestova u kalupu	Kalup u obliku vijenca/pravokutni kalup	2		140-160	60-80
Podloga za tortu od miješanog tjestova	Kalup za tortu	2		150-170	20-30
Biskvitna podloga, 2 jaja	Kalup za tortu	2		150-170	20-30
Biskvitna torta, 3 jaja	Kalup s bočnim otvaranjem Ø26 cm	2		160-170	25-40
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup s bočnim otvaranjem Ø28 cm	2		150-160	50-60
Kuglof	Kalup za kuglof	2		150-170	50-70
Kolači na limu					
Kolač od miješanog tjestova sa suhim nadjevom	Lim za pečenje	3		150-170	25-40
Kolač od prhkog tjestova sa suhim nadjevom	Lim za pečenje	3		170-180	25-35
Biskvitna rolada	Lim za pečenje	3		180-190	15-20
Pleterica od dizanog tjestova	Lim za pečenje	3		160-170	25-35
Kolač od dizanog tjestova sa suhim nadjevom	Lim za pečenje	3		160-180	15-20
Čajni kolačići					
Muffini	Lim za pečenje muffina	2		160-180	15-25
Sitni kolači	Lim za pečenje	3		150-160	25-35
Pecivo od lisnatog tjestova	Lim za pečenje	3		170-190	20-35
Pecivo od paljenog tjestova	Lim za pečenje	3		200-220	35-45
Keksi	Lim za pečenje	3		140-160	15-30

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje u minutama
Štrcano pecivo	Lim za pečenje	3		140-150	30-45
Sitno pecivo od dizanog tijesta	Lim za pečenje	3		160-180	25-35

Kruh & pecivo

Miješani kruh, 1,5 kg	Pravokutni kalup	2		200-210	35-45
Lepinja	Univerzalna tava	3		250-275	15-20
Pecivo, slatko, svježe	Lim za pečenje	3		170-190	15-20
Pecivo, svježe	Lim za pečenje	3		180-200	20-30

Meso

Svinjsko pečenje bez kožice, npr. vratina, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		180-190	120-140
Pirjano govedje pečenje, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2		200-220	140-160
Teleće pečenje, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		170-180	110-130

Riba

Riba, pirjana, cijela 300 g, npr. pastrva	Zatvoreno posuđe	2		190-210	25-35
Riba, pirjana, cijela 1,5 kg, npr. losos	Zatvoreno posuđe	2		190-210	45-55
Riblji file, naravni, pirjani	Zatvoreno posuđe	2		190-210	15-25

Akrilamid u namirnicama

Akrilamid nastaje ponajviše kod proizvoda od žitarica i krumpira poput čipsa, prženih krumpirića tosta, peciva,

kruha ili finih kolača (keksa, medenjaka, spekulaas keksa) koji se pripremaju na visokoj temperaturi.

Savjeti za pripremanje hrane s malim udjelom akrilamida

Općenito	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vrijeme pečenja neka bude što kraće. ■ Jela zapecite tako da budu zaltno-žute, ne previše tamne boje. ■ Veliki, debeli komadi pečene hrane sadrže manje akrilamida.
Pečenje	S gornjim i donjim zagrijavanjem na najviše 200 °C. S vrućim zrakom na najviše 180 °C.
Sitni kolačići	S gornjim i donjim zagrijavanjem na najviše 190 °C. S vrućim zrakom na najviše 170 °C. Jaje ili žumanjak smanjuju stvaranje akrilamida.
Pommes frites pečeni u pećnici	Ravnomjerno i u jednoj sloju raspodijelite po limu za pečenje. Pecite najmanje 400 g po limu kako se krumpirići ne bi isušili.

Lagano pečenje

Lagano pečenje je pečenje na nižoj temperaturi. Stoga se zove i niskotemperaturno pečenje.

Lagano pečenje je idealno za najfinije komade mesa (npr. mekane komade govedine, teletine, svinjetine, janjetine ili peradi) koje želite ispeći tako da ostanu ružičasti u sredini. Meso ostaje vrlo sočno i mekano.

Vaša prednost: Imate veliku slobodu kod planiranja različitih jela jer se meso koje je pečeno laganim pečenjem može lako držati na toplome. Za vrijeme pečenja meso ne morate okretati. Držite vrata uređaja zatvorena kako biste zadržali ravnomjernu temperaturu pečenja.

Koristite samo svježe i besprijeckorno meso bez kosti. Pažljivo odstranite žilice i masne rubove. Kod lagano pečenja masnoća razvija jaki specifični okus. Možete koristiti i začinjeno ili marinirano meso. Koristite svježe, nesmrznuto meso.

Nakon laganog pečenja meso možete odmah narezati. Nije potrebno mirovanje. Zahvaljujući posebnoj metodi pečenja meso uvijek bude ružičasto, ali nije sirovo ili slabije pečeno.

Napomena: Nije moguće odgoditi rad uređaja s vremenom kraja kod vrste grijanja lagano pečenje.

Posuđe

Koristite plitko posuđe, npr. porculanski ili stakleni pladanj za posluživanje. Posudu stavite u pećnicu da se zagrije.

Stavite otvoreno posuđe uvijek na razinu 2 na rešetku. Dodatne informacije ćete naći pod savjetima za lagano pečenje u nastavku iza tablica.

Vaš uređaj ima vrstu grijanja lagano pečenje. Pokrenite rad uređaja samo kada je pećnica potpuno hladna. Pustite da se pećnica zajedno s posuđem dobro zagrije otprilike 15 minuta.

Na kuhalištu meso popržite u vrlo vrućoj tavi sa svih strana, čak i na krajevima. Odmah ga stavite u zagrijano posuđe. Posuđe zajedno s mesom vratite u pećnicu i lagano pecite.

Jelo	Posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Trajanje za pečenja u minutama	Temperatura u °C	Trajanje u minutama
Perad						
Pačja prsa, ružičasta po 300 g	Otvoreno posuđe	2		6-8	90*	45-60
File pilečih prsa, po 200 g, dobro pečen	Otvoreno posuđe	2		4	120*	45-60
Pureća prsa, bez kosti, 1 kg, dobro pečena	Otvoreno posuđe	2		6-8	120*	110-130
Svinjetina						
Pečeni svinjski file, debljine 5 – 6 cm, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		6-8	80*	130-180
Svinjski file, cijeli	Otvoreno posuđe	2		4-6	80*	45-70
Govedina						
Govede pečenje (ruža), debljine 6 – 7 cm, 1,5 kg, dobro pečeno	Otvoreno posuđe	2		6-8	100*	150-180
Govedi file, 1 kg	Otvoreno posuđe	2		4-6	80*	90-120
Rostbif, debljine 5 – 6 cm	Otvoreno posuđe	2		6-8	80*	120-180
Govedi medaljoni/ramstek, debljine 4 cm	Otvoreno posuđe	2		4	80*	30-60
Teletina						
Teleće pečenje, debljine 4 – 5 cm, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		6-8	80*	80-140
Teleće pečenje, debljine 7 – 10 cm, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		6-8	80*	140-200
Teleći file, cijeli, 800 g	Otvoreno posuđe	2		4-6	80*	70-120
Teleći medaljoni, debljine 4 cm	Otvoreno posuđe	2		4	80*	30-50
Janjetina						
Janjeći hrbat, bez kosti, po 200 g	Otvoreno posuđe	2		4	80*	30-45
Janjeći but bez kosti, srednje pečen, 1 kg	Otvoreno posuđe	2		6-8	95*	120-180

* prethodno zagrijati

Savjeti za lagano pečenje

Pačja prsa lagano pecite.	Položite pačja prsa u hladnu tavu i najprije zapečite kožicu. Nakon laganog pečenja zapržite prsa oko 3 do 5 minuta da dobiju hrskavu kožicu.
Meso pečeno laganim pečenjem nije tako vruće kao meso pečeno na uobičajeni način.	Kako se ispečeno meso ne bi prebrzo ohladilo, zagrijte tanjure i poslužite vrlo vruće umake.

Preporučene namještene vrijednosti

Temperatura za lagano pečenje i vrijeme pečenja ovise o veličini, debljini i kvaliteti mesa. Stoga su navedena područja za namještanje.

Korištena vrsta grijanja:

- lagano pečenje

Sušenje

Vaš uređaj ima vrstu grijanja sušenje kojim možete izvrsno sušiti voće, povrće i začinsko bilje. Kod ovog načina konzerviranja je sačuvana aroma zbog isparavanja vode.

Koristite samo besprijeckorno voće, povrće i začinsko bilje i temeljito ga operite. Obložite rešetku papirom za pečenje ili pergamentnim papirom. Voće ostavite da se dobro ocijedi te ga osušite.

Po potrebi ga narežite na komade jednake veličine ili tanke kriške. Neoguljeno voće stavite na koru tako da su izrezani komadi mesa okrenuti prema gore. Pazite na to da voće kao i gljive ne rasporedite jedne poviše drugih na rešetku.

Povrće naribajte i potom ga blanširajte. Blanširano povrće ostavite da se dobro ocijedi te ga ravnomjerno rasporedite na rešetki.

Začinsko bilje osušite sa stabljikom. Ravnomjerno položite začinsko bilje tako da je lagano nagomilano na rešetki.

Jelo	Pribor	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje u satima
Košturnjavo voće (kolutići jabuka, debljine 3 mm, po rešetki 200 g)	1-2 rešetke	-		80	3-6
Košturnjavo voće (kolutići jabuka, debljine 3 mm, po rešetki 200 g)	3-4 rešetke	-		80	6-8
Koštičavo voće (šljive)	1-2 rešetke	-		80	4-8
Koštičavo voće (šljive)	3-4 rešetke	-		80	8-10
Korjenasto povrće (mrkve), naribano, blanširano	1-2 rešetke	-		80	6-8
Korjenasto povrće (mrkve), naribano, blanširano	3-4 rešetke	-		80	6-8
Gljive narezane na ploškice	1-2 rešetke	-		60	4-7
Gljive narezane na ploškice	3-4 rešetke	-		60	7-9
Začinsko bilje, očišćeno	1-2 rešetke	-		60	1-3
Začinsko bilje, očišćeno	3-4 rešetke	-		60	3-6

Ukuhavanje

U Vašem uređaju možete ukuhavati voće i povrće.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od ozljede!

Ako niste dobro ukuhali namirnice, staklenke bi se mogle raspuknuti. Pridržavajte se podataka za ukuhavanje.

Staklenke

Koristite samo čiste i neoštećene staklenke. Koristite samo čiste i neoštećene gumene prstenove otporne na toplinu. Prije provjerite kopče i opruge.

Kod ukuhavanja koristite samo staklenke iste veličine i s istim namirnicama. U pećnicu istodobno možete staviti najviše šest staklenki od $\frac{1}{2}$, 1 ili $1\frac{1}{2}$ litre. Ne koristite veće ili više staklenke. Poklopci bi mogli pušnuti.

Staklenke se ne smiju dodirivati u pećnici za vrijeme ukuhavanja.

Za sušenje koristite slijedeće razine:

- 1 rešetka: razina 3
- 2 rešetke: razina 3+1
- 3 rešetke: razina 5+3+1
- 4 rešetke: razina 5+3+2+1

Nekoliko puta okrenite sočno voće i povrće. Osušeno voće odmah nakon sušenja odvojite s papira.

Preporučene namještene vrijednosti

U tablici ćete naći postavke za sušenje različitih namirnica. Temperatura i trajanje ovise o vrsti, vlažnosti, dozrelosti i debljini namirnica za sušenje. Što dulje ostavite namirnice da se suše, to će bolje biti konzervirane. Što ih tanje narežete, to će se bolje osušiti i zadržati svoju aromu. Stoga su navedena područja za namještanje.

Ako želite osušiti druge namirnice, ravnajte se prema sličnim namirnicama u tablici.

Korištena vrsta grijanja:

- Sušenje

Preparacija voća i povrća

Koristite samo besprijeckorno voće i povrće. Temeljito ga operite.

Ovisno o vrsti voće odn. povrće ogulite, očistite od koštice i narežite na sitne komade te staklenke napunite do otprilike 2 cm ispod ruba.

Voće

Voće u staklenkama prelijte vrućom otopinom šećera koja se ne pjeni (cca. 400 ml na staklenku od 1 litre). Na jednu litru vode:

- cca. 250 g šećera za slatko voće
- cca. 500 g šećera za kiselo voće

Povrće

Povrće u staklenkama prelijte vrućom, prokuhanom vodom.

Obrišite rubove staklenki, moraju biti čiste. Na svaku staklenku stavite vlažni gumeni prsten i poklopac. Staklenke zatvorite kopčama. Rasporedite staklenke u univerzalnoj tavi tako da se ne dodiruju. Ulijte 500 ml vruće vode (cca. 80 °C) u univerzalnu tavu. Namjestite kako je navedeno u tablici.

Završetak ukuhavanja

Voće

Nakon nekog vremena pojavljuju se mjehurići u kratkim razmacima. Uređaj isključite čim se u staklenkama počinje pjeniti. Staklenke izvadite iz pećnice nakon navedenog vremena dogrijavanja.

Povrće

Nakon nekog vremena pojavljuju se mjehurići u kratkim razmacima. Čim se u staklenkama počinje pjeniti, temperaturu smanjite na 120 °C te ih ostavite u zatvorenoj pećnici kako je navedeno u tablici. Isključite uređaj nakon tog vremena i još nekoliko minuta iskoristite akumuliranu toplinu kako je navedeno u tablici.

Izvadite staklenke nakon ukuhavanja iz pećnice i stavite ih na čistu kruhu. Ne odlažite vruće staklenke na hladnu

ili vlažnu podlogu, moglo bi se raspuknuti. Pokrijte staklenke kako biste ih zaštitili od propuha. Kopče skinite tek kada su staklenke hladne.

Preporučene namještene vrijednosti

Navedeno vrijeme u tablici je orientacijska vrijednost za ukuhavanje voća i povrća. Na vrijeme mogu utjecati sobna temperatura, broj staklenki, količina, toplina i kvaliteta sadržaja u staklenki. Podaci se odnose na okrugle staklenke od 1 litre. Prije nego što promijenite grijanje ili isključite pećnicu, provjerite da li se u staklenkama stvarno pjeni. Pjenjenje započinje nakon otprilike 30-60 minuta.

Korištena vrsta grijanja:

-
- 4D vrući zrak

Jelo	Posude	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje u minutama
------	--------	--------	----------------	------------------	---------------------

Ukuhavanje

Povrće, npr. mrkve	Staklenke od 1 litre	1		160-170 120 -	do pjenjenja: 30-40 od pjenjenja: 30-40 Akumulirana toplina: 30
Povrće, npr. krastavci	Staklenke od 1 litre	1		160-170 -	do pjenjenja: 30-40 Akumulirana toplina: 30
Koštičavo voće, npr. trešnje, šljive	Staklenke od 1 litre	1		160-170 -	do pjenjenja: 30-40 Akumulirana toplina: 35
Koštinjavo voće, npr. jabuke, jagode	Staklenke od 1 litre	1		160-170 -	do pjenjenja: 30-40 Akumulirana toplina: 25

Dizanje tijesta sa stupnjem za dizanje tijesta

Vrstom grijanja stupanj za dizanje tijesta tijesto se znatno brže diže nego na sobnoj temperaturi i neće se isušiti. Pokrenite rad uređaja samo kada je pećnica potpuno hladna.

Tijesto uvijek ostavite da se diže dvaput. Pridržavajte se vrijednosti u tablicama za 1. i 2. dizanje tijesta (vrijeme dizanja i mirovanja tijesta).

Vrijeme dizanja tijesta

Za vrijeme dizanja tijesta stavite zdjelu s tijestom na rešetku. Namjestite kako je navedeno u tablici.

Za vrijeme dizanja tijesta ne otvarajte vrata uređaja jer u suprotnom izlazi vlaga. Nemojte pokriti tijesto.

Jelo	Pribor / posude	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje u minutama
------	-----------------	--------	----------------	------------------	---------------------

Dizano tijesto, slatko

Npr. peciva od dizanog tijesta	zdjela univerzalna tava	2		35-40 35-40	30-45 10-20
Masno tijesto, npr. panettone	zdjela kalup na rešetki	2		40-45 40-45	40-90 30-60

Dizano tijesto, pikantno

Npr. pizza	zdjela univerzalna tava	2		35-40 35-40	20-30 10-15
------------	----------------------------	---	--	----------------	----------------

Vrijeme mirovanja tijesta

Tijesto stavite na razinu navedenu u tablici.

Prije pečenja obrišite vlagu iz pećnice.

Preporučene namještene vrijednosti

Temperatura i vrijeme dizanja tijesta ovise o vrsti i količini sastojaka. Stoga vrijednosti u tablici služe samo za orientaciju.

Korištena vrsta grijanja:

-
- Stupanj za dizanje tijesta

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje u minutama
Tijesto za kruh					
Bijeli kruh	zdjela	2		35-40	30-40
	univerzalna tava	2		35-40	15-25
Miješani kruh	zdjela	2		35-40	25-40
	univerzalna tava	2		35-40	10-20
Pecivo	zdjela	2		35-40	30-40
	univerzalna tava	3		35-40	15-25

Odmrzavanje

Za odmrzavanje duboko smrznutog voća, povrća, peradi, mesa, ribe i peciva koristite način rada mikrovalna pećnica.

Izvadite smrznute namirnice iz ambalaže i stavite ih u posudi koja je prikladna za mikrovalnu pećnicu na rešetku. Pridržavajte se napomene o posudu koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu. → "Mikrovalni uređaj" na strani 24

Stavite rešetku s oznakom "Microwave" okrenutom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje.

Izvadite pribor iz pećnice koji Vam nije potreban. Na ovaj način ćete dobiti optimalan rezultat pečenja u pećnici i uštedjeti energiju.

Preporučene namještene vrijednosti

Podatci o vremenu u tablici služe samo za orientaciju. Ovise o kvaliteti, temperaturi zamrzavanja (-18°C) i svojstvima namirnica. Navedeni su vremenski intervali. Najprije namjestite kraće vrijeme te ga produljite ako je

potrebno. Odmrzavanje će često bolje uspjeti ako se odvija u nekoliko koraka. Koraci su navedeni u tablici jedan ispod drugog.

Savjet: Komadi zamrznuti u ravnom položaju ili pakirani u manjim porcijama brže se odmrzavaju od onih zamrznutih u komadu.

Hranu povremeno okrenite ili je promiješajte jedan do dva puta. Velike komade morate više puta okrenuti. Povremeno odijelite hranu odnosno već odmrznute komade izvadite iz pećnice.

Odmrznutu hranu ostavite da miruje još 10 do 30 minuta u isključenom uređaju kako bi se temperatura izjednačila.

Savjet: Ako imate količine koje se razlikuju od onih navedenih u tablicama, vrijedi osnovno pravilo: Dvostruka količina odgovara gotovo dvostrukom trajanju.

Korištena vrsta grijanja:

- mikrovalna pećnica

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Kruh, pecivo						
Kruh, 500 g	Otvoreno posuđe	2		-	180	3
					90	10-15
Pecivo	Rešetka	2		140-160	90	2-4
Kolač						
Kolač, sočni, 500 g	Otvoreno posuđe	2		-	180	2
					90	10-15
Kolač, suhi, 750 g	Otvoreno posuđe	2		-	90	10-15
Meso & perad						
Pile, cijelo, 1,2 kg*	Otvoreno posuđe	2		-	180	10
					90	10-15
Komadi peradi, 250 g*	Otvoreno posuđe	2		-	180	10
					90	10-15
Patka, 2 kg*	Otvoreno posuđe	2		-	180	10
					90	40-50

* okrenite nakon 1/2 vremena

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Meso, u komadu, npr. pečenje (sirovo meso) 800 g*	Otvoreno posuđe	2		-	180	15
					90	10-15
Meso, u komadu, npr. pečenje (sirovo meso) 1 kg*	Otvoreno posuđe	2		-	180	15
					90	20-30
Meso, u komadu, npr. pečenje (sirovo meso) 1,5 kg*	Otvoreno posuđe	2		-	180	15
					90	25-35
Meso, u komadićima ili kriškama, npr. gulaš (sirovo meso), 500 g*	Otvoreno posuđe	2		-	180	8
					90	5-10
Mljeveno meso, miješano, 200 g*	Otvoreno posuđe	2		-	90	8-15
Mljeveno meso, miješano, 500 g*	Otvoreno posuđe	2		-	180	5
					90	10-15
Mljeveno meso, miješano, 1000 g*	Otvoreno posuđe	2		-	180	10
					90	20-30
Riba						
Riba, cijela, 300 g*	Otvoreno posuđe	2		-	180	3
					90	10-15
Riblji file, 400 g*	Otvoreno posuđe	2		-	180	5
					90	10-15
Voće, povrće						
Bobičasto voće, 300 g	Otvoreno posuđe	2		-	180	5-10
Povrće, 600 g	Otvoreno posuđe	2		-	180	10
					90	8-13
Ostalo						
Maslac, otopljen, 125 g	Otvoreno posuđe	2		-	90	7-9

* okrenite nakon 1/2 vremena

Zagrijavanje i regeneracija jela

Vaš uređaj ima različite mogućnosti zagrijavanja ili regeneracije jela. Pića i jela mogu se posebice brzo zagrijati s mikrovalovima. Kod regeneracije s dotokom pare jela se pažljivo zagrijavaju i izgledaju kao da su svježe pripremljena.

Zagrijavanje jela s mikrovalovima

Jela možete zagrijati s mikrovalovima ili ih u jednom potezu odmrznuti i zagrijati.

Izvadite gotova jela iz ambalaže. U posudu koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu, jelo će se brže i ravnomjernije zagrijati. Različite komponente hrane mogu se zagrijati različitom brzinom.

Hrana koja je ravno raspoređena kuha se brže od one raspoređene u visinu. Stoga rasporedite hrani u posudi tako da bude ravna. Po mogućnosti ne slaćite namirnice u slojevima.

Pokrijte hrani. Na ovaj način ćete dobiti bolji rezultat pečenja. Ako nemate odgovarajući poklopac za Vašu posudu, upotrijebite tanjur ili posebnu foliju za mikrovalnu pećnicu.

Hranu povremeno promiješajte dva do tri puta ili je okrenite. Nakon zagrijavanja jela ostavite da miruju još 1 do 2 minute zbog izjednačavanja temperature.


Kada zagrijavate hrani za dojenčad, stavite bočicu bez dude ili poklopca na rešetku. Nakon zagrijavanja dobro protresite ili promiješajte i obavezno provjerite temperaturu.

Hrana prenosi toplinu na posudu. Može se jako zagrijati i kod samog rada s mikrovalovima.

Savjet: Ako imate količine koje se razlikuju od onih navedenih u tablicama, vrijedi osnovno pravilo: Dvostruka količina odgovara gotovo dvostrukom trajanju.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgođenog naglog kipljenja. To znači da je dosegnuta temperatura vrelišta bez nastajanja tipičnih mjehurića u tekućini. Već kod najmanjeg potresanja posude, vrela tekućina može naglo prekipjeti i prskati. Kod zagrijavanja tekućina uvijek dodajte žlicu u posudu. Tako izbjegavate odgođeno kipljenje.



Oprez!

Stvaranje iskri: metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata. Iskre mogu uništiti unutrašnje staklo vrata.

Regeneracija

Vrstom grijanja regeneracija jela se ponovno pažljivo zagrijava s dotokom pare. Jela su ukusna i izgledaju kao da su svježe pripremljena. Možete podgrijati i peciva od jučerašnjeg dana.

Po mogućnosti koristite plitke, široke posude postojane na temperaturu. Hladne posude produljuju postupak regeneracije.

Po mogućnosti regenerirajte samo ista jela i iste veličine. Ako to nije moguće, vrijeme se ravna prema komponenti jela s najduljim vremenom regeneracije.

Za vrijeme regeneracije nemojte pokriti hranu.

Hranu stavite u posudu na rešetku ili je stavite izravno na rešetku na razinu 2.

Za vrijeme rada uređaja ne otvarajte vrata uređaja jer u suprotnom izlazi puno vlage.

Preporučene namještene vrijednosti

U tablici ćete naći namještene vrijednosti za zagrijavanje raznih pića i jela s mikrovalovima i za regeneraciju s dotokom pare. Podatci o vremenu u tablici služe samo za orientaciju. Ovise o posudu, kvaliteti, temperaturi i svojstvima namirnica. Navedeni su vremenski intervali. Najprije namjestite kraće vrijeme te ga produljite ako je potrebno.

Vrijednosti u tablicama vrijede za umetanje jela u hladnu pećnicu.

Ako za Vaše jelo nisu navedene vrijednosti, ravnajte se prema sličnim jelima u tablici.

Izvadite pribor iz pećnice koji Vam nije potreban. Na ovaj način ćete dobiti optimalan rezultat pečenja u pećnici i uštedjeti energiju.

Nakon pripremanja jela obrišite pećnicu.

Korištene vrste grijanja:

- Regeneracija
- mikrovalna pećница

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Zagrijavanje pića						
200 ml (dobro promiješati)	Otvoreno posuđe	2		-	max	1-3
400 ml (dobro promiješati)	Otvoreno posuđe	2		-	max	2-6
Zagrijavanje hrane za dojenčad						
Bočica, 150 ml (dobro promiješati)	Otvoreno posuđe	2		-	360	1-3
Povrće, hlađeno						
250 g	Otvoreno posuđe	2		120-130	-	5-15
250 g	Zatvoreno posuđe	2		-	600	3-8
1 kg	Otvoreno posuđe	2		120-130	-	15-25
Povrće, zamrznuto						
Komadi, 250 g	Zatvoreno posuđe	2		-	600	8-12
Špinat s vrhnjem, zamrznut u komadu, 450 g (pomiješajte 1-2 puta)	Zatvoreno posuđe	2		-	600	11-16
Jela, hlađena						
Jelo servirano na tanjuru, 1 porcija	Otvoreno posuđe	2		120-130	-	15-25
Jelo servirano na tanjuru, 1 porcija	Zatvoreno posuđe	2		-	600	4-8
Juha, varivo, 400 ml	Otvoreno posuđe	2		120-130	-	10-25
Juha, varivo, 400 ml (dobro promiješati)	Zatvoreno posuđe	2		-	600	5-7

* prethodno zagrijati

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Prilozi, npr. tjestenina, okruglice, krumpir, riža	Otvoreno posuđe	2		120-130	-	8-25
Prilozi, npr. tjestenina, okruglice, krumpir, riža	Zatvoreno posuđe	2		-	600	5-10
Nabujci, npr. lazanje, gratinirani krumpir	Otvoreno posuđe	2		120-140	-	10-25
Nabujci, 400 g, npr. lazanje, gratinirani krumpir	Otvoreno posuđe	2		-	600	5-10
Pizza, pečena	Rešetka	2		170-180*	-	5-15
Jela, zamrzнута						
Jelo servirano na tanjuru, 1 porcija	Zatvoreno posuđe	2		-	600	11-15
Juha, varivo, 200 ml (dobro promiješati)	Zatvoreno posuđe	2		-	600	6-8
Prilozi, 500 g npr. tjestenina, okruglice, krumpir, riža	Zatvoreno posuđe	2		-	600	7-15
Nabujci, 400 g, npr. lazanje, gratinirani krumpir	Otvoreno posuđe	2		180-200	180	20-25
Pecivo						
Žemičke, baget, pečeni	Rešetka	2		150-160*	-	10-20
Vol-au-vent	Rešetka	2		180*	-	4-10
Pecivo, zamrznuto						
Pizza, pečena	Rešetka	2		170-180*	-	5-15
Žemičke, baget, pečeni	Rešetka	2		160-170*	-	10-20

* prethodno zagrijati

Održavanje topline

Pečena jela možete držati na toplome s vrstom grijanja održavanje topline. Različitim stupnjevima vlage može sprječiti da se već pečena jela isuše.

Nemojte pokriti hranu.

Pečena jela nemojte držati na toplome duže od dva sata. Vodite računa da se neka jela dalje peku za vrijeme držanja na toplome. Nemojte pokriti hranu.

Različiti stupnjevi ispusta pare prikladni su za održavanje topline:

- Stupanj 1: pečenja i naglo pečeno meso
- Stupanj 2: nabujci i prilozi
- Stupanj 3: variva i juhe

Probna jela

Tablice su sastavljene za ispitne institute kako bi se olakšalo ispitivanje uređaja.

U skladu s normom EN 60350-1:2013 odnosno IEC 60350-1:2011 i u skladu s normom EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Pečenje

Kolači na limovima ili u kalupima umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.

Visine umetanja kod pečenja na dvije razine:

- Univerzalna tava: razina 3
- Lim za pečenje: razina 1
- Kalupi na rešetki
prva rešetka: razina 3
druga rešetka: razina 1

Visine umetanja kod pečenja na tri razine:

- Lim za pečenje: razina 5
- Univerzalna tava: razina 3
- Lim za pečenje: razina 1

Pokriveni kolač od jabuka

Pokriveni kolač od jabuka na jednoj razini: Tamni kalup s bočnim otvaranjem stavite pomaknuto jedan pored drugog.

Pokriveni kolač od jabuka na dvije razine: Tamne kalupe s bočnim otvaranjem stavite pomaknuto jedan iznad drugog.

Kolači u kalupima s bočnim otvaranjem od bijelog lima: Pecite s gornjim i donjim zagrijavanjem na jednoj razini. Koristite univerzalnu tavu umjesto rešetke i na nju stavite kalup s bočnim otvaranjem.

Vodeni biskvit

Vodeni biskvit na dvije razine: Stavite kalupe s bočnim otvaranjem pomaknuto jedan iznad drugog na rešetke.

Napomene

- Namještene vrijednosti vrijede za umetanje u hladnu pećnicu.
- Pridržavajte se napomena za prethodno zagrijavanje u tablicama. Namještene vrijednosti vrijede bez brzog zagrijavanja.
- Za pečenje najprije koristite nižu temperaturu od onih navedenih.

Korištene vrste grijanja:

- 4D vrući zrak
- gornje i donje zagrijavanje
- stupanj za pizzu
- Intenzivno zagrijavanje

Stupnjevi intenziteta pare su navedeni brojevima u tablici:

- 1 = niski
- 2 = srednji
- 3 = visoki

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Pečenje						
Štrcano pecivo	Lim za pečenje	3		140-150*	-	25-40
Štrcano pecivo	Lim za pečenje	3		140-150*	-	25-40
Štrcano pecivo, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		140-150*	-	30-40
Štrcano pecivo, 3 razine	Limovi za pečenje + univerzalna tava	5+3+1		130-140*	-	35-55
Sitni kolači	Lim za pečenje	3		160*	-	20-30
Sitni kolači	Lim za pečenje	3		150*	-	25-35
Sitni kolači, 2 razine	Univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		150*	-	25-35
Sitni kolači, 3 razine	Limovi za pečenje + univerzalna tava	5+3+1		140*	-	35-45
Vodeni biskvit	Kalup s bočnim otvaranjem Ø26 cm	2		160-170**	-	25-35
Vodeni biskvit	Kalup s bočnim otvaranjem Ø26 cm	2		160-170**	-	25-35
Vodeni biskvit	Kalup s bočnim otvaranjem Ø26 cm	2		150-160	1	10
					-	20-25
Vodeni biskvit, 2 razine	Kalup s bočnim otvaranjem Ø26 cm	3+1		150-170**	-	30-50
Pokriveni kolač od jabuka	2 crna limena kalupa Ø20 cm	2		170-180	-	60-80
Pokriveni kolač od jabuka	2 crna limena kalupa Ø20 cm	2		180-200	-	60-80
Pokriveni kolač od jabuka	2 crna limena kalupa Ø20 cm	2		170-180	-	75-95
Pokriveni kolač od jabuka, 2 razine	2 crna limena kalupa Ø20 cm	3+1		170-190	-	70-90

* prethodno zagrijati 5 min, ne koristite funkciju brzog zagrijavanja

** prethodno zagrijati, ne koristite funkciju brzog zagrijavanja

Roštiljanje

Dodatno stavite univerzalnu tavu. Prikuplja se tekućina koja kaplje i pećnica će ostati čista.

Jelo	Pribor	Razina	Vrsta grijanja	Stupanj roštiljanja	Trajanje u minutama
Roštiljanje					
Tost prepeći*	Rešetka	5		3	3-5
Pljeskavica od govedine, 12 komada**	Rešetka	4		3	25-30

* ne zagrijavati

** okrenuti nakon 2/3 vremena

Pripremanje jela s mikrovalovima

Za pripremanje s mikrovalovima uvijek koristite posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu i otporno na vrućinu. Pridržavajte se napomene za posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu. → "Mikrovalni uređaj" na strani 24

Kada posudu stavlјate na rešetku, stavite rešetku s oznakom "Microwave" okrenutom prema vratima pećnice i udubljenjem okrenutim prema dolje.

Korištena vrsta grijanja:

- roštilj, velika površina

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
------	-----------------	--------	----------------	------------------	-----------------------	---------------------

Odmrzavanje s mikrovalovima

Meso	Otvoreno posuđe	2		-	180	5
					90	10-15

Kuhanje s mikrovalovima

Umućeno jaje s mlijekom	Otvoreno posuđe	2		-	360	20
					180	20-25
Biskvit	Otvoreno posuđe	2		-	600	7-9
Pečenje od mljevenog mesa	Otvoreno posuđe	2		-	600	22-27

Kuhanje kombinirano s mikrovalovima

Gratinirani krumpir	Otvoreno posuđe	2		170-190	360	25-30
Kolač	Otvoreno posuđe	2		180-200	180	18-23
Pile*	Rešetka	2		200-220	360	25-35

* okrenuti nakon 2/3 vremena

Napomena: Za provjeru kod rada samo s mikrovalovima isključite funkciju sušenja u osnovnim postavkama. → "Osnovne postavke" na strani 29

Korištenе vrste grijanja:

- 4D vrući zrak
- roštilj i ventilator
- mikrovalna pećница



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001401265

990603