





9001407351 970428



th วัสดุ หน้ ในการติดตั้ง






A




B








4

4 x
Ø 4,2 x 35




5

2 x
Ø 3,5 x 9,5



6



การเตรียมอุปกรณ์

หน่วยติดตั้งจะต้องทนความร้อนได้ถึง 90 °C. วัสดุเชื้อเพลิงและความมั่นคงของหน่วยติดตั้งยังคงต้องได้รับหลังจากที่ติดตั้งบนรางได้ออก
สร้างตัดออกให้เป็นไปตามการวาดภาพการติดตั้ง
ใน เคสใด ๆ หลังจากการท งานนี้ตัดออกเสร็จสมบูรณ์

คำแนะนำ:

- ตรวจสอบช่องว่างระหว่างชั้นกลางและขอบล่างของตัวเครื่อง (ดูรูปวาด)
 - ใช้แม่แบบที่แนบมาสำหรับงานเจาะและการสร้างตัดออก
1. วาดแม่แบบด้านล่างของชั้นกลาง เจาะรู (รูปที่ 1)
 2. สร้างตัดออกสำหรับท่ออากาศ:
เปิดโฮสโยกอากาศดังกล่าวข้างต้นหน่วยติดตั้ง (รูปที่ 2)
เปิดโฮสโยกอากาศที่อยู่เบื้องหลังการติดตั้งหน่วย (รูปที่ 3)

การติดตั้ง อุปกรณ์

1. สกรูเครื่องใช้ในการติดตั้งหน่วย (รูปที่ 4)
2. ติดตั้งขั้วกรองจนกว่าจะวางออกด้วยขอบด้านหน้าของหน่วยติดตั้ง (รูปที่ 5)
3. ถอดตะแกรงเหล็กกรองไขมนออกจากตัวจับยึด
หยุดเลื่อนไปข้างหน้าจนกว่าจะวางอยู่กบิลนขกรอง
ไม้ แพนนี้หยุดหยุดในสถานนี้.

การถอดอุปกรณ์

1. ถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ
2. ปลอยสายโฮสโยกเครื่อง
3. คลายสกรูเชื่อมต่อกับหน่วย
4. ถอดอุปกรณ์

เครื่องใช้ในการเชื่อมต่อ (รูปที่. 6)

คำแนะนำ:

- ในการระบายอากาศ พังงไหลควรได้รับการติดตั้ง
หากพังงไหลไม่ไดใหม่ักมอุปกรณ์
คุณสามารถหาได้จากร้านค้าปลีกที่เขยวชาญ
- ถ้าจะล โฮยงโฮสโยกผ่านผนังด้านนอก ควรใช้กลองติดผนังแบบสองทางไกล

สร้างการเชื่อมต่อสำหรับอากาศโฮสโยก

คำแนะนำ: หากท่ออุลิมินีมีท่อใช้การเชื่อมต่อที่เตรียมก่อน

1. ยึดท่อโฮสโยก เข้กับตัวเชื่อมต่อท่อ
2. ใช้มุดไปยงโฮสโยกอากาศเปิด
3. เชลขอต่ออย่างเหมาะสม

การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

1. ใส่ไฟโฮยบเข้กับขอกเกด
2. ทวก็มการเชื่อมต่อการแกโฮจะต้องท ตามค แนน ในสว่นของการเชื่อมต่อไฟฟ.

