



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Ugradna rerna

HRG6769.6

[sr] Uputstva za upotrebu

Ugradna rerna

Sadržaj

	Upotreba u skladu s odredbama	4
	Uputstva za sigurnost	5
Uopšteno	5	21
Para	5	21
Termometar za prženje	6	22
Funkcije čišćenja	6	22
	Uzroci oštećenja	7
Uopšteno	7	22
Para	7	23
	Zaštita životne sredine	8
Ušteda energije	8	23
Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline	8	24
	Upoznavanje uređaja	9
Polje sa komandama	9	24
Elementi za rukovanje	9	24
DISPLAY	10	25
Vrste režima rada	10	25
Vrste zagrevanja	11	25
Para	12	25
Ostale informacije	12	25
Funkcije pećnice	12	25
Rezervoar za vodu	12	25
	Pribor	13
Isporučeni pribor	13	26
Ubacivanje pribora	13	26
Specijalan pribor	14	26
	Pre prve upotrebe	14
Pre prvog korišćenja	14	26
Prvo puštanje u rad	15	26
Čišćenje pećnice i pribora	15	27
	Opsluživanje aparata	16
Uključivanje i isključivanje uređaja	16	27
Startovanje režima rada	16	27
Podešavanje vrste režima rada	16	27
Podešavanje režima zagrevanja i temperature	16	27
Brzo zagrevanje	17	27
	Para	17
Zvukovi	17	29
Pečenje na pari - pečenje sa podrškom pare	17	29
Regenerisanje	18	30
Nivo pečenja	18	31
Punjjenje rezervoara za vodu	18	31
Nakon svakog režima rada sa parom	19	32
	Vremenske funkcije	20
Podešavanje trajanja	21	21
Kraj podešavanja	21	22
Podešavanje alarmnog časovnika	22	22
	Termometar za prženje	22
Vrste zagrevanja	22	23
Stavljanje termometra za pečenje u namirnicu za pečenje	22	24
Podešavanje temperature jezgra	23	24
Temperature jezgra različitih namirnica	24	24
	Osigurač za decu	24
Aktiviranje i deaktiviranje	24	24
	Osnovna podešavanja	25
Promena osnovnih podešavanja	25	25
Lista osnovnih podešavanja	25	25
Nestanak struje	25	25
Promena vremena	25	25
	Šabat podešavanje	26
Start Šabat podešavanja	26	26
	Home Connect	26
Podešavanje	26	26
Daljinski start	26	26
Home Connect podešavanja	27	27
Daljinska dijagnostika	27	27
Napomena o zaštiti ličnih podataka	27	27
Izjava o usaglašenosti	27	27
	Sredstva za čišćenje	28
Odgovarajuća sredstva za čišćenje	28	28
Održavanje čistoće aparata	29	29
	Funkcije čišćenja	29
Piroliza	29	29
Uklanjanje kamenca	30	30
	Postolja	31
Otkačivanje i zakačivanje stalka	31	31
	Vrata uređaja	32
Otkačivanje i zakačivanje vrata uređaja	32	32
Skidanje poklopca na vratima	33	33
Demontaža i ugradnja stakla na vratima	33	33
	Smetnja, šta činiti?	35
Samostalno otklonite smetnje	35	35
Maksimalno trajanje režima rada	36	36
Lampe u pećnici	36	36

 Servisna služba	37
E-broj i FD-broj	37
 Jela	37
Napomene o podešavanjima	37
Izbor jela	38
Senzor za pečenje	38
Podešavanje jela	38
 Za Vas testirano u našoj kuhinji	39
Ne upotrebljavajte silikonske kalupe	39
Kolači i sitna peciva	39
Hleb i zemičke	43
Pica, francuska pita Kiš Loren i pikantni kolači	46
Nabujak i sufle	47
Živina	48
Meso	50
Riba	53
Povrće i prilozi	55
Jogurt	56
Eco vrste zagrevanja	56
Akrilamid u namirnicama	57
Pečenje na umerenoj temperaturi	58
Sušenje	59
Ukuvavanje	60
Podizanje testa sa nivoom pečenja	61
Odmrzavanje	62
Regenerisanje	62
Zadržavanje toplote	63
Proverena jela	63

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu:

www.bosch-home.com i "online" prodavnici:
www.bosch-eshop.com

Upotreba u skladu s odredbama

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Jedino tako možete sigurno i pravilno da rukujete Vašim uređajem. Sačuvajte uputstvo za upotrebu i montažu za neku kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na specijalno uputstvo za montažu.

Pošto ste ga raspakovali, proverite uređaj. Ukoliko oštetio prilikom transporta, nemojte ga priključivati.

Samo ovlašćeni stručnjak sme da priključuje uređaje bez utikača. U slučaju štete zbog pogrešnog priklučka ne postoji zahtev za garancijom.

Ovaj uređaj je namenjen za privatno domaćinstvo i kućno okruženje. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića. Nadzirite uređaj tokom rada. Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorijama.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 4000 metara.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 15 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu.
→ "Pribor" na strani 13

Uputstva za sigurnost

Uopšteno

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Zapaljivi predmeti, koji su odloženi u rernu, mogu da se zapale. Zapaljive predmete nemojte čuvati u rerni. Nikada ne otvarajte vrata uređaja, ako ima dima u uređaju. Isključite uređaj i povucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače.
- Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale. Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.
- Prilikom otvaranja vrata na uređaju nastaje promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali. Papir za pečenje prilikom zagrevanja nemojte nikada nepričvršćen da stavlјate na pribor. Preko papira za pečenje uvek stavite neku posudu ili kalup za pečenje. Papirom za pečenje prekrijte samo potrebnu površinu. Papir za pečenje ne sme da viri preko pribora.

Upozorenje – Opasnost od opeketina!

- Uredaj se jako zagreva. Nikada nemojte da dodirujete unutrašnje površine u rerni ili grejne elemente. Uredaj uvek ostavite da se ohladi. Udaljite decu.
- Pribor ili posuđe se zagreva. Vreli pribor ili posuđe iz rerne uzimajte pomoću krpe za lonce.
- Para alkohola može da se zapali u vreloj rerni. Nemojte nikada da pripremate jela sa velikim količinama visokoprocentnih alkoholnih pića. Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića. Pažljivo otvarajte vrata na uređaju.

Upozorenje – Opasnost od oparotina!

- Dostupni delovi se tokom rada zagrevaju. Nikada nemojte da dodirujete vrele delove. Udaljite decu.
- Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature para nije vidljiva. Prilikom otvaranja nemojte da stojite suviše blizu uređaja. Pažljivo otvorite vrata uređaja. Udaljite decu.
- Zbog vode u vreloj rerni može da nastane vrela vodena para. Nikada ne sipajte vodu u vrelu rernu.

Upozorenje – Opasnost od povrede!

- Izgredano staklo na vratima uređaja može da iskoči. Nemojte koristiti strugaljku za staklo, oštra i abrazivna sredstva za čišćenje.
- Šarke na vratima uređaja se kreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i možete da se povredite. Nemojte da dodirujete šarke.
- Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice. Nosite zaštitne rukavice.

Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

- Neadekvatne popravke su opasne. Popravke i zamenu oštećenih kablova za priključivanje može da vrši jedino osoblje Službe za tehničku pomoć koje je prethodno obučeno. Ako je aparat pokvaren, isključite ga iz mreže ili skinite osigurač iz kutije za osigurače. Obavestite servis tehničke podrške.
- Na vrelim delovima uređaja može da se istopi izolacija kabla električnih uređaja. Priključni kabl električnih uređaja nemojte nikada da dovodite u kontakt sa vrelim delovima uređaja.
- Vлага, koja prodire, može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čišćenje pod visokim pritiskom ili čišćenje parom.
- Pokvaren uređaj može da prouzrokuje strujni udar. Pokvaren uređaj nikada nemojte da uključujete. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.

Upozorenje – Opasnost od magnetizma!

Na polju sa komandama ili na elementima za rukovanje su umetnuti permanentni magneti. Oni mogu da utiču na elektronske implantante, npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe. Ukoliko imate ugrađen neki od elektronskih implantanata do polja sa komandama održavajte minimalan razmak od 10 cm.

Para

Upozorenje – Opasnost od opeketina!

- Voda u rezervoaru za vodu može u daljem radu aparata kako da se ugreje. Rezervoar za vodu isprazniti parom nakon svakog režima rada aparata.
- Vrela para nastaje u pećnici. Za vreme režima rada aparata sa parom, nemojte dirati pećnicu.

- Prilikom izvlačenja pribora može da pljusne vrela tečnost. Vreli pribor pažljivo izvlačite samo pomoću kuhinjskih rukavica.

⚠ Upozorenje – Opasnost od povreda i požara!

Zapaljive tečnosti mogu da se zapale u vreloj pećnici (praskanje). Nemojte da sipate zapaljive tečnosti (npr. pića koja sadrže alkohol) u rezervoar za vodu. U rezervoar za vodu sipajte isključivo vodu ili rastvor protiv kamenca koji smo preporučili.

Termometar za prženje

⚠ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Kod pogrešnog termometra za prženje može da se ošteti izolacija. Koristite samo termometre za prženje koji su namenjeni za ovaj uređaj.

Funkcije čišćenja

⚠ Upozorenje – Opasnost od požara!

- Slobodni ostaci jela, mast i sokovi od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja. Pre svakog startovanja funkcije čišćenja iz pećnice uklonite grube nečistoće i uklonite pribor.
- Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo. Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kako npr. krpe za posuđe. Oslobođite prednju stranu uređaja. Udaljite decu.
- Ukoliko je zaptivka vrata oštećena, u predelu vrata se gubi velika količina toplove. Zaptivku ne ribajte i ne skidajte. Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

⚠ Upozorenje – Opasnost od teškog ugrožavanja zdravlja!

Tokom funkcije čišćenja uređaj postaje veoma vreo. Sloj protiv lepljenja sa plehova i kalupa biće oštećen i nastane otrovnii gasovi. U pećnici prilikom funkcije čišćenja nemojte nikada da čistite plehove i kalupe sa slojem protiv lepljenja. Očistite samo emajlirani pribor.

⚠ Upozorenje – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Funkcija čišćenja zagreva pećnicu na izuzetno visoku temperaturu, kako bi ostaci od prženja, roštilja i pečenja sagoreli. Tada nastaje para,

koja može izazavati nadražaj sluznice. Tokom funkcije čišćenja dovoljno provetrajte kuhinju. Ne zadržavajte se duže u prostoriji. Udaljite decu i kućne ljubimce. Uputstva se pridržavajte i za vremenski pomeren režim rada sa pomerenim vremenom završetka.

⚠ Upozorenje – Opasnost od opekotina!

- Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vrela. Nikada ne otvarajte vrata uređaja. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.
- ⚡ Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo. Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.

Uzroci oštećenja

Uopšteno

Pažnja!

- Plehove za pečenje nemojte gurati na dno rerne. Dno rerne nemojte oblagati aluminijumskom folijom. Na dno rerne nemojte stavljati posude za hranu, inače će doći do akumulacije topote. Vreme pečenja i prženja nisu u redu i emajl se oštećeće.
- Aluminijumska folija: aluminijumska folija u pećnici ne sme da dođe u kontakt sa stakлом na vratima. Mogu da nastupe trajne promene boja na staklu na vratima.
- Silikonski kalupi: nemojte koristiti kalupe od silikona ili folije za pečenje, pokrivače ili pribor koji sadrže silikon. Senzor za pečenje može da se ošteti. Može se koristiti papir za pečenje, obložen silikonom.
- Voda u vreloj rerni: Nikada ne sipajte vodu u vrelu rernu. Tako nastaje vodena para. Žbog promene temperature mogu da nastanu oštećenja na emajlu.
- Vлага u pećnici: Duže vreme postojanja vlage u pećnici može da dovede do korozije. Posle korišćenja pećnicu ostavite da se osuši. Vlažne namirnice ne smeju da se čuvaju duže vreme u zatvorenoj pećnici. U pećnici nemojte da skladištite jela.
- Hlađenje sa otvorenim vratima na uređaju: Nakon režima rada sa visokim temperaturama, pećnicu ostaviti da se hlađi samo dok je zatvorena. Nemojte ničim zaglavljivati vrata od uređaja. Čak i kada su vrata otvorena samo malo, delovi nameštaja u okolini se mogu vremenom oštetiti. Pećnicu ostaviti da se hlađi dok je otvorena, samo kada je korišćen režim pripreme sa puno tečnosti.
- Voćni sok: Pleh za pečenje nemojte preobilno napuniti sočnim voćnim kolačem. Voćni sok, koji kaplje sa pleha za pečenje može da ostavi mrlje, koje se ne mogu više ukloniti. Ako je moguće, koristite dublje univerzalne tiganje.
- Sredstvo za čišćenje rerne: Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla. Mogu nastati oštećenja prohroma. Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.
- Jako zaprljan zaptivak: Ako je zaprivak jako zaprljan, vrata uređaja se prilikom režima rada ne zatvaraju više pravilno. Mogu da se oštete granični prednji delovi nameštaja. Uvek održavajte čistoću zaptivka. Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.
- Vrata na uređaju kao površina za sedenje ili odlaganje: Na vrata uređaja nemojte ništa da stavljate, kačite ili da na njih sedate. Na vrata uređaja nemojte da stavljate posude ili pribor.
- Uguravanje pribora: U zavisnosti od tipa uređaja možete pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju. Pribor uvek ugurajte u rernu do kraja.
- Transportovanje uređaja: Uredaj nemojte nositi ili držati za dršku. Drška ne može da izdrži težinu uređaja i može da se slomi.

Para

Pažnja!

- Kalupi: posuđe mora da bude otporno na vrelinu i paru. Silikonski kalupi za pečenje nisu namenjeni za kombinovani režim rada sa parom.
- Posuđe koje je zardalo: nemojte koristiti posuđe koje je zardalo. Već najmanje fleke mogu da dovedu do korozije u pećnici.
- Tečnost koja kaplje: U slučaju pečenja na pari u rupičastom dispenzeru ispod u rernu uvek ugurajte pleh za pečenje, univerzalni tiganj ili dispenzer bez rupa. U njega se sakuplja tečnost koja kaplje.
- Vrela voda u rezervoaru za vodu: Vrela voda može da ošteti sistem za paru. Sipajte isključivo hladnu vodu u rezervoar.
- Oštećenja emalja: Nemojte započinjati režim rada, ako ima vode na dnu pećnice. Pre upotrebe obrišite vodu sa dna pećnice.
- Rastvor za uklanjanje kamenca: nemojte stavljati rastvor za uklanjanje kamenca na polje sa komandama ili na ostale površine uređaja. Površine će se oštetiti. Ako se to ipak desi, odmah uklonite rastvor za uklanjanje kamenca vodom.
- Čišćenje rezervoara sa vodom: rezervoar sa vodom nemojte prati u mašini za pranje sudova. Rezervoar za vodu se u tom slučaju oštećeće. Rezervoar za vodu čistite mekom krpom i običnim deterdžentom.




Zaštita životne sredine



Vaš novi uređaj je naročito energetski efikasan. Ovde ćete dobiti savete kako da korišćenjem Vašeg uređaja postignete još veću uštedu energije, i kako da pravilno odložite uređaj.

Ušteda energije



- Uređaj prethodno zagrejte samo ako je tako navedeno u receptu ili u tabelama uputstva za upotrebu.
- Ostavite da se zamrznute namirnice da se otope, pre nego što ih stavite u pećnicu.




- Upotrebjavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje. Oni naročito dobro privlače toplotu.





- Uklonite nepotrebni pribor iz pećnice.



- Za vreme rada, vrata uređaja otvarajte što je moguće ređe.



- Najbolje je da više kolača pečete jedan za drugim. Pećnica je još vrela. Na taj način se skraćuje vreme pečenja drugog kolača. U pećnicu možete takođe da stavite 2 kalupa, jedan pored drugog.



- Kod dužih vremena pečenja, uređaj možete da isključite 10 minuta pre isteka vremena pečenja i da preostalu toplotu iskoristite da se jelo ispeče do kraja.

Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline

Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.




Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Upoznavanje uređaja

U ovom poglavlju Vam objašnjavamo prikaze i elemente za rukovanje. Osim toga se upoznajete sa različitim funkcijama uređaja.

Uputstvo: U zavisnosti od tipa uređaja moguća su odstupanja u boji i pojedinostima.



1 Tasteri

Tasteri levo i desno na polju sa komandama imaju potisnu tačku. Radi aktiviranja pritisnite taster. Kod uređaja, koji nemaju prednji deo od prohroma, oba ova tastera su touch polja bez potisne tačke.

2 Touch polja

Ispod touch polja se nalaze senzori. Samo dodirnite dotični simbol, kako biste izabrali funkciju.

3 Prsten sa komandama

Prsten sa komandama je postavljen tako da neograničeno možete da ga obrćete u levo ili u desno. Lagano pritisnite i pomjerajte ga prstom u željenom pravcu.

4 Disples

Na displeju vidite aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstove napomena.

5 Disples osetljiv na dodir

Na displejima osetljivim na dodir, videćete trenutne mogućnosti izbora. Tamo ih direktno birate, pritiskom na dotično polje teksta. U zavisnosti od izbora, polja teksta se menjaju.

Elementi za rukovanje

Pojedinačni elementi za rukovanje su prilagođeni na različite funkcije Vašeg uređaja. Tako svoj uređaj možete jednostavno i direktno da podesite.

Tasteri i touch polja

Značenje različitih tastera i touch polja videćete ovde ukratko objašnjeno.

Polje sa komandama

Preko komandnog polja pomoću tastera, polja osetljiva na dodir, ekran osetljiv na dodir i prstena sa komandama podesite različite funkcije. Displej Vam prikazuje aktuelna podešavanja.

Pregled pokazuje polje sa komandama kada je uključen aparat sa prikazom menija.

Simbol	Značenje	
Tasteri		
① on/off	Uključivanje i isključivanje uređaja	
▷ start/stop	Započinjanje režima rada i zaustavljanje ili prekid dugim pritiskanjem (oko 3 sekunde)	
Touch polja		
meni	Meni	Otvaranje menija za vrste režima rada
☒	Alarmni časovnik	Izbor alarmnog časovnika
ℹ	Informacija	Prikazivanje napomena
🔑	Zaštita dece	Aktiviranje sigurnosne brave za decu i deaktiviranje dugim pritiskanjem (oko 4 sekunde)
⚠	Otvaranje dijafragme	Punjene ili praznjenje rezervoara sa vodom

Prsten sa komandama

Pomoću prstena sa komandama menjate vrednosti podešavanja, koje se prikazuju na displeju.


Za listanje lista za izbor na displejima osetljivim na dodir, takođe koristite komandno dugme.

Kod većine lista za izbor morate ponovo da okrenete unazad, kada je dostignuta prva ili poslednja tačka.

Displej

Displej je strukturiran tako da podatke možete da očitate na jedan pogled, u skladu sa svakom situacijom. Vrednost koju upravo želite da podesite, je u fokusu i prikazana je belim slovima. Vrednost u pozadini je prikazana u sivoj boji.

Fokus	Vrednost u fokusu možete direktno da promenite, a da pre toga ne morate da je izaberete. Nakon pokretanja nekog režima rada, uvek se fokusira na temperaturu ili stepen. Bela linija je istovremeno linija zagrevanja i ispunjava se crvenom bojom.
Povećanje	Ukoliko pomoću prstena sa komandama menjate vrednost u fokusu, povećano se prikazuje samo ta vrednost.



Prstenasta linija

Spolja na displeju se nalazi prstenasta linija. Ako promenite neku vrednost, prstenasta linija Vam pokazuje gde se nalazite u listi za izbor. U zavisnosti od opsega podešavanja prstenasta linija je celovita ili je razdeljena na segmente, zavisno od dužine liste za izbor.

Za vreme rada se linija kruga puni u sekundama crvenom bojom. Posle svakog punog minuta, segmenti se pune ispočetka. Kod odbrojavanja trajanja svake sekunde nestaje po jedan segment.

Prikaz za temperaturu

Posle početka rada, prikazaće Vam se trenutna temperatura pećnice grafički na displeju.

Linija zagrevanja	Bela linija ispod temperature se sleva na desno puni crvenom bojom, što se više zagreva pećnica. Ako prethodno zagrevate, optimalno vreme kada jelo treba da se stavi u rernu, je čim se linija skroz ispunji crvenom bojom. Kod stepena podešavanja, npr. stepena roštilja, linija zagrevanja je odmah ispunjena crvenom bojom.
Prikaz preostale toplote	Kada je aparat isključen, linija kruga pokazuje preostalu toplotu u pećnici. Sto je manja preostala toplota, to je linija kruga tamnija i u nekom trenutku potpuno nestaje.

Uputstvo: Zbog termičke inertnosti prikazana temperatura može nešto da se razlikuje od stvarne temperature u pećnici.

Displej osetljiv na dodir

Displeji osetljivi na dodir su ujedno i prikaz i komandni element. Oni Vam pokazuju, šta možete da izaberete za neku funkciju i šta je već podešeno. Za izbor neke funkcije pritisnite jednostavno direktno na polje sa tekstrom.

Koja funkcija je izabrana, prepoznaćete po crvenom vertikalnom stubiću sa strane. Vrednost za to стоји на displeju u fokusu u beloj boji.

Kod koje funkcije možete da izlistavate unapred ili unazad, označeno je malom crvenom strelicom sa strane polja sa tekstrom.

Temperatura

← Vrsta grejanja
4D vreo vazduh

Vrste režima rada

Vaš aparat raspolaže različitim vrstama režima rada, koji Vam olakšavaju korišćenje aparata.

Tačan opis za to, pronaći ćete u odgovarajućim poglavljima.

Preko polja **meni** otvorite meni Vrste režima rada.

Vrsta režima rada	Upotreba
Vrste zagrevanja → "Opsluživanje aparata" na strani 16	Za optimalnu pripremu Vaših jela, postoje različite, fino podešene vrste zagrevanja.
Asistencija → "Jela" na strani 37	Za mnoga jela su već programirane odgovarajuće vrednosti za podešavanje.
Para → "Para" na strani 17	Za optimalnu pripremu Vaših jela, postoje različite, fino podešene vrste zagrevanja.
Čišćenje → "Funkcije čišćenja" na strani 29	Za čišćenje postoje različite funkcije čišćenja: piroliza, uklanjanje kamenca i sušenje.
Home Connect asistent → "Home Connect" na strani 26	Pomoći ove funkcije rernu možete da povežete sa mobilnim krajnjim uređajem.
Osnovna podešavanja → "Osnovna podešavanja" na strani 25	Osnovna podešavanja Vašeg aparata možete da prilagođavate po želji.

Vrste zagrevanja

Kako biste za svoje jelo uvek odredili pravu vrstu zagrevanja, ovde vam objašnjavamo razlike i područja primene.

Simboli za pojedinačne vrste zagrevanja daju podršku prilikom ponovne detekcije.

Kod podešene temperature preko 275 °C i stepena roštilja 3, uređaj nakon ca. 40 minuta smanjuje temperaturu na ca. 275 °C odn. stepen roštilja 1.

Vrsta zagrevanja	Temperatura	Upotreba
 4D vreo vazduh *	30-275 °C	Za pečenje i prženje na jednom ili više nivoa. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu.
 Zagrevanje sa gornje/donje strane*	30-300 °C	Za tradicionalno pečenje i prženje na jednom nivou. Naročito adekvatno za kolače sa sočnim nadevom. Vrelina dolazi ravnomerno odozgo i odozdo.
 Vreli vazduh Eco	30-275 °C	Za blagu pripremu odabranih jela na jednom nivou bez prethodnog zagrevanja. Ventilator u pećnici raspoređuje toplotu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu. Najefikasnija je vrsta zagrevanja između 125-275 °C. Ova vrsta zagrevanja se koristi za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti.
 Zagrevanje sa gornje/donje strane Eco	30-300 °C	Za blagu pripremu odabranih jela. Toplota dolazi odozgo i odozdo. Najefikasnija je vrsta zagrevanja između 150-250 °C. Ova vrsta zagrevanja se koristi za utvrđivanje potrošnje energije u konvencionalnom režimu rada.
 Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu *	30-300 °C	Za pečenje živine, cele ribe i većih komada mesa. Grejno telo za pečenje roštilja i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator kovitla vreli vazduh oko jela.
 roštilj, velika površina	Stepeni za pečenje roštilja: 1 = slaba 2 = srednja 3 = jako	Za grilovanje ravnih komada za roštilj kao što su biftek, kobasicice ili tost, i za gratiniranje. Cela površina ispod grejnog tela za pečenje roštilja je vredna.
 roštilj, mala površina	Stepeni za pečenje roštilja: 1 = slaba 2 = srednja 3 = jako	Za grilovanje malih količina, kod bifteka, kobasicice ili tosta, i za gratiniranje. Površina na sredini ispod grejnog tela za roštilj postaje vredna.
 Stepen za picu	30-275 °C	Za pripremanje pice i jela kojima je potrebno puno topote sa donje strane. Donja grejna tela i okrugla grejna tela na zadnjem zidu se zagrevaju.
 Intenzivna toplopa	30-300 °C	Za jela sa hrskavom donjom korom. Vrelina dolazi odozgo i naročito jako odozdo.
 Pečenje na umerenoj temperaturi	70-120 °C	Za fino i sporo kuvanje zapečenih, nežnih komada mesa u otvorenoj posudi. Vrelina dolazi ravnomerno odozgo i odozdo kada je temperatura niska.
 Zagrevanje sa donje strane	30-250 °C	Za pripremanje tehnikom stavljanja posude u drugu posudu sa vodom ili za naknadno pečenje. Vrelina dolazi odozdo.
 Sušenje	30-80 °C	Za sušenje začinskog bilja, voća i povrća.
 Odmrzavanje	30-60 °C	Za blago otapanje zaleđenih jela.
 Zadržavanje topote *	60-100 °C	Za zadržavanje topote jela.
 Posuda za podgrevanje	30-70 °C	Za grejanje posuđa.

*Podrška pare je moguća kod ove vrste zagrevanja (režim rada samo sa punim rezervoarom za vodu)

Predložene vrednosti

Za svaku vrstu zagrevanja, uređaj predlaže temperaturu ili stepen. Možete ih preuzeti ili ih menjati u dotičnom području.

Para

Da biste za Vaše jelo uvek pronašli pravu vrstu zagrevanja pare, ovde Vam objašnjavamo razlike i područja primene.

Vrsta zagrevanja	Temperatura	Upotreba
	Regenerisanje 80-180 °C	Za jela na tanjiru i peciva Kuvano jelo se pažljivo ponovo zagreva. Zahvaljujući dovodu pare jela se ne isušuju.
	Nivo pečenja 30-50 °C	Za testo sa kvascem i kiselo testo Testo se znatno brže podiže nego na sobnoj temperaturi. Spoljašnji deo testa se ne isušuje.

Ostale informacije

U većini slučajeva uređaj Vam nudi napomene i ostale informacije za akciju koju upravo izvodite.

Dodirnite polje i. Napomena se prikazuje na displeju na nekoliko sekundi. U slučaju dužih napomena pomoću prstena sa komandama listajte do kraja.

Neke napomene se automatski pojavljuju npr. za potvrdu ili kao zahtev ili upozorenje.

Funkcije pećnice

Funkcije na pećnici olakšavaju korišćenje Vašeg uređaja. Tako je npr. osvetljena velika površina pećnice, a rashladni ventilator štiti uređaj od prekomernog zagrevanja.

Otvaranje vrata uređaja

Ako u toku rada otvorite vrata od uređaja, režim rada će se zaustaviti. Kada zatvorite vrata, on će se nastaviti.

Osvetljenje pećnice

Kada otvorite vrata od uređaja, uključuje se osvetljenje pećnice. Ako vrata ostanu otvorena duže od oko 15 minuta, osvetljenje se ponovo isključuje.

Kod većine režima rada se osvetljenje uključuje, čim se pokrene režim rada. Kada se završi režim rada, ono se isključuje.

Uputstvo: U osnovnim podešavanjima možete da podesite, da se osvetljenje pećnice ne uključuje pri radu. → "Osnovna podešavanja" na strani 25

Ventilator za hlađenje

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Topli vazduh se izbacuje preko vrata.

Pažnja!



Ventilacioni otvori ne smeju da se pokrivaju. Uredaj se inače pregreva.

Da bi se nakon rada pećnica brže ohladila, rashladni ventilator ostaje da radi neko vreme.

Uputstvo: Koliko dugo će rashladni ventilator ostati da radi, možete da podesite u osnovnim podešavanjima.
→ "Osnovna podešavanja" na strani 25

Rezervoar za vodu

Aparat je opremljen rezervoarom sa vodom. Rezervoar za vodu se nalazi iza dijafragme. Za režime rada sa parom, sipajte vodu u rezervoar sa vodom. → "Para" na strani 17



- [1] Poklopac rezervoara
- [2] Otvor za punjenje
- [3] Drška za vađenje i ubacivanje rezervoara sa vodom



Vašem uređaju pripada različit pribor. Ovde ćete dobiti pregled isporučenog pribora i njegovu pravu upotrebu.


Isporučeni pribor

Vaš uređaj je opremljen sledećim priborom:



Rešetka

Za posude, kolače i kalupe.
Za pečenje, komade za roštilj i zamrzнута јела.



Univerzalni tiganj

Za sočne kolače, pecivo, zamrznuta jela i velike komade pečenja.
Možete da ga primenjujete kao posudu za prikupljanje masti, ako roštilj pečete direktno na rešetki.



Pleh za pečenje

Za kolače na plehu i sitno pecivo.



Termometar za prženje

Omogućuje egzaktno pečenje.
Opisanu primenu ćete pronaći u odgovarajućem poglavljiju. → "Termometar za prženje" na strani 22

Koristite samo originalni pribor. On je specijalno za Vaš uređaj.


Pribor možete da dokupite kod servisne službe, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

Uputstvo: Kada pribor postane vreo, može da se deformiše. To nema nikakvog uticaja na funkciju. Ukoliko se ponovo ohladi, deformacija nestaje.

Ubacivanje pribora

Rerna ima 5 visina za ubacivanje. Visine za ubacivanje se broje odozdo na gore.

Kod nekih uređaja visina za ubacivanje pri vrhu rerne je označena simbolom grila.




Na visinama 4 i 5 pribor uvek gurajte u kanale između dve vodice na dotičnoj visini.

Pribor možete da izvučete otprilike do polovine, a da se ne prevrne. Pomoću šina za izvlačenje na visini 1, 2 ili 3 pribor možete dodatno da izvučete.

Pazite na to, da pribor iza spojnica **a** naleže na šinu na izvlačenje.

Primer na slici: univerzalna tepsija



Šine za izvlačenje uležu, ako ih izvučete do kraja. Na taj način lako možete da položite pribor. Kako biste izvršili deblokadu, šine za izvlačenje neznatnim pritiskom gurnite nazad u rernu.


Upustva

- Pazite na to, da pribor uvek pravilno ugurate u rernu.
- Pribor uvek gurnite potpuno u rernu, tako da ne dodiruje vrata.

Funkcija ubacivanja u ležište


Pribor može da se izvuče do pola, dok ne ulegne. Funkcija užlebljenja sprečava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja. Pribor morate pravilno da ugurate u pećnicu, kako bi zaštita od prevrtanja funkcionišala.

Prilikom ubacivanja rešetke vodite računa, da istureni deo koji uleže **a** bude pozadi i usmeren nadole. Otvorena strana mora biti okrenuta ka vratima a krivina nadole ↗.



Prilikom ubacivanja pleha, vodite računa o tome da urez **a** bude pozadi i usmeren nadole. Zakošenje na priboru **b** mora da bude okrenuto ka napred, prema vratima uređaja.

Primer na slici: univerzalni tiganj




Kombinovani pribor

Možete da ubacite rešetku zajedno sa univerzalnim tiganjem, da biste pokupili kapljice tečnosti.

Kada stavljate rešetku, vodite računa o tome da obe držača odstojanja **a** budu na zadnjoj ivici. Pri ubacivanju univerzalnog tiganja, rešetka ide preko gornje vodice na visini ubacivanja.

Primer na slici: univerzalni tiganj



Specijalan pribor

Specijalan pribor možete da kupite kod servisne službe u specijalizovanoj trgovini ili internetu. Obimnu ponudu za Vaš uređaj naći ćete u našim prospektima ili na internetu.

Raspoloživost i online mogućnost poručivanja se internacionalno razlikuju. Molimo da pogledate u njihovim prodajnim dokumentima.

Uputstvo: Ne odgovara svaki specijalan pribor svakom uređaju. Molimo da prilikom kupovine uvek navedete tačnu oznaku (E-br.) Vašeg uređaja. → "Servisna služba" na strani 37

Specijalan pribor

Rešetka

Za posude, kalupe za kolače i kaserole, kao i za pečenje i komade za roštilj.

Univerzalna tepsija, mogućnost pirolize

Za sočne kolače, pecivo, zamrznuta jela i velike komade pečenja. Možete da ga koristite kao posudu za prikupljanje masti, ako roštilj pečete direktno na rešetki.

Pleh za pečenje, mogućnost pirolize

Za kolače na plehu i sitno pecivo.

Rešetka za rernu

Za meso, živinu i ribu.

Za stavljanje u univerzalnu tepsiju da bi se sakupile kapljice masti i sok od mesa.

Profesionalna tepsija sa rešetkom za rernu

Za pripremu velikih količina.

Poklopac za profesionalnu tepsiju

Poklopac pretvara profesionalnu tepsiju u profesionalni pekač.

Pleh za picu

Za picu ili velike okrugle kolače.

Tepsija za roštilj, mogućnost pirolize

Za pečenje roštilja umesto rešetke ili kao zaštita od prskanja. Koristite samo u univerzalnoj tepsiji.

Keramička ploča, mogućnost pirolize

Za pripremu domaćeg hleba, zemički i pice, koji treba da imaju hrskavu donju koru.

Opeka mora preliminarno da se zagreje na preporučenu temperaturu.

Stakleni pekač (5,1 litara)

Za dinstana jela i gužvare.

Posebno pogodno za režim rada „Jela“.

Staklena posuda

Za veliko pečenje, sočne kolače i gužvare.

Staklena vatrostalna posuda

Za kaserole, jela od povrća i pecivo.

Sistem izvlačenja 1 police, mogućnost pirolize

Pomoću šina za izvlačenje na visini 2 pribor možete dalje da izvlačite, a da se ne prevrne.

Sistem izvlačenja 2 police, mogućnost pirolize

Pomoću šina za izvlačenje na visini 2 i 3 pribor možete dalje da izvlačite, a da se ne prevrne.

Sistem izvlačenja 3 police, mogućnost pirolize

Pomoću šina za izvlačenje na visini 1, 2 i 3 pribor možete dalje da izvlačite, a da se ne prevrne.

Dekorativne letvice

Za prekrivanje poda police nameštaja i osnovne ploče uređaja.

Pre prve upotrebe

Pre nego što možete da koristite Vaš novi uređaj, morate da izvršite neka podešavanja. Osim toga očistite pećnicu i pribor.

Pre prvog korišćenja

Pre prvog korišćenja, informišite se kod Vašeg snabdevača o tvrdoći vode iz vodovoda.

Kako bi Vas aparat verodostojno podsetio na predstojeće uklanjanje kamenca, morate tačno podesiti opseg tvrdoće vode.

Pažnja!

- Oštećenje uređaja usled upotrebe neadekvatnih tečnosti.

Nemojte upotrebljavati destilovanu vodu, vodu iz vodovoda koja je jako hlorisana ($> 40 \text{ mg/l}$) ili druge tečnosti.

Upotrebljavajte isključivo svežu, hladnu vodu iz vodovoda, omekšanu vodu ili mineralnu negaziranu vodu.

- Moguće funkcionalne smetnje prilikom korišćenja filtrirane ili demineralizovane vode.

Moguće je da će aparat signalizirati da treba da se napuni, mada je rezervoar za vodu pun, ili će rad sa parom biti prekinut kroz otprilike 2 minuta.

Ako je potrebno pomešajte filtriranu ili demineralizovanu vodu sa flaširanom mineralnom negaziranom vodom u proporciji 1 prema 1.

Uputstva

- Ako voda sadrži mnogo kamenca, preporučujemo Vam da upotrebljavate omekšanu vodu.
- Ukoliko koristite isključivo omekšanu vodu, u tom slučaju možete da podesite opseg tvrdoće vode na "omekšana".
- Ako upotrebljavate mineralnu vodu, onda opseg za tvrdoću vode podesite na "4 veoma tvrda".
- Ukoliko koristite mineralnu vodu, onda isključivo negaziranu mineralnu vodu.

Tvrdoća vode	Podešavanje
0	00 omekšana
1 (do 1,3 mmol/l)	01 meka
2 (1,3 - 2,5 mmol/l)	02 srednja
3 (2,5 - 3,8 mmol/l)	03 tvrda
4 (preko 3,8 mmol/l)	04 veoma tvrda

Prvo puštanje u rad

Posle priključka struje ili nestanka struje na displeju se pojavljuju podešavanja za prvo puštanje u rad. Može da potraje nekoliko sekundi, dok se pojavi zahtev.

Uputstvo: Ova podešavanja u svako doba možete ponovo da promenite u osnovna podešavanja.
→ "Osnovna podešavanja" na strani 25

Sa Home Connect

Podešavanja možete izvršiti na uređaju ili pomoću Home Connect sa Vašim mobilnim uređajem.

1. Dodirnite tekstualno polje "Sa Home Connect".
2. Pratite uputstva u poglavlju Home Connect. → "Home Connect" na strani 26

Na uređaju

Izvršite sledeća podešavanja na uređaju:

Podešavanje jezika

Kao prvo se pojavljuje jezik. Preliminarno podešen jezik je "nemački".

1. Pomoću komandnog dugmeta podesite željeni jezik.
2. Za potvrđivanje pritisnite sledeće polje sa tekstrom. Pojavljuje se sledeće podešavanje.

Podešavanje vremena

Tačno vreme startuje na "12:00 časova".

1. Pritisnite polje sa tekstrom "Vreme".
2. Pomoću prstena sa komandama podesite vreme na satu.
3. Za potvrđivanje pritisnite sledeće polje sa tekstrom. Pojavljuje se sledeće podešavanje.

Podešavanje tvrdoće vode

Opseg za tvrdoću vode je preliminarno podešen na "veoma tvrda".

1. Pomoću komandnog dugmeta podesite opseg tvrdoće vode.
2. Za potvrđivanje pritisnite polje sa tekstrom "Završetak podešavanja".

Na displeju se pojavljuje napomena, da je prvo puštanje u rad završeno.

Uređaj isključite pomoću tastera on/off ①, ako Vam više nije potreban.

Čišćenje pećnice i pribora

Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

Čišćenje pećnice

Kako biste uklonili miris novog, zagrejte zatvorenu, praznu pećnicu.

1. Izvadite pribor iz pećnice.
2. Iz pećnice izvadite ostatke ambalaže, kao što su kuglice stiropora i uklonite lepljivu traku u ili na uređaju.
3. Pre zagrevanja obrišite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.
4. Pomoću tastera on/off ① isključite uređaj.
5. Napunite rezervoar za vodu. → "Punjene rezervoare za vodu" na strani 18
6. Podesite navedenu vrstu zagrevanja, temperaturu i dodatak pare i započnite režim rada uređaja.
→ "Pečenje na pari - pečenje sa podrškom pare" na strani 17

Podešavanja

Vrsta zagrevanja	4D vreo vazduh sa dodatkom pare, stepen 03 (jak)
Temperatura	maksimalno
Trajanje	1 sat

7. Provetravajte kuhinju, dok uređaj greje.
8. Isključite uređaj nakon navedenog trajanja pomoću tastera on/off ①.
9. Sačekajte, dok se pećnica ne ohladi.
10. Očistite ravne površine sapunicom i krpom za posude.
11. Ispraznите rezervoar za vodu i osušite pećnicu.
→ "Nakon svakog režima rada sa parom" na strani 19

Čišćenje pribora

Pribor temeljno očistite pomoću sapunice i krpe za pranje posuda ili mekom četkom.

Opsluživanje aparata

Elemente za rukovanje i način njihovog funkcionisanja ste već upoznali. Sada Vam objašnjavamo, kako da podesite Vaš uređaj. Saznaćeće šta se dešava prilikom uključivanja i isključivanja i kako da podesite vrste režima rada.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pre nego što na Vašem uređaju možete nešto da podesite, morate da ga uključite.

Uputstvo: Osigurač za decu i alarmni časovnik takođe možete da podesite i kada je uređaj isključen. Određeni prikazi i napomene na displeju, npr. za preostalu toplotu u pećnicama, takođe ostaju vidljivi kada je aparat isključen.

Ako Vam uređaj nije više potreban, isključite ga. Ako duže vreme nije podešen, uređaj se automatski isključuje.

Uključivanje uređaja

Pomoću tastera on/off ① uključite uređaj.

Na displeju se pojavljuje logo Bosch a zatim lista izbora vrsta zagrevanja.

Uputstvo: Koja vrsta režima rada posle uključivanja treba da se pojavi, možete da utvrdite u osnovnim podešavanjima. → "Osnovna podešavanja" na strani 25

Isključivanje uređaja

Pomoću tastera on/off ① isključite uređaj.

Prekida se funkcija koja je eventualno u toku.

Na displeju se pojavljuje vreme ili eventualno prikaz preostale toplote.

Uputstvo: Da li treba da se prikaže vreme ili ne, kada je uređaj isključen, možete da utvrdite u osnovnim podešavanjima. → "Osnovna podešavanja" na strani 25

Startovanje režima rada

Svaki režim rada morate da pokrenete pomoću tastera start/stop ▶.

Posle započinjanja, na displeju se, pored podešavanja, pojavljuje i prikaz vremena. Osim toga, pojavljuju se i linija kruga i zagrevanja.

Zaustavljanje režima rada

Pomoću tastera start/stop ▶ možete režim rada i da prekinete, i da ga nastavite.

Ako taster start/stop ▶ držite pritisnutim oko 3 sekunde, režim rada će se skroz prekinuti, a sva podešavanja će se poništiti.

Uputstvo: Posle pauziranja ili prekida režima rada ventilator za hlađenje može da nastavi sa radom.

Podešavanje vrste režima rada

Posle uključivanja uređaja pojavljuje se podešena predložena vrsta režima rada.

Ako želite da podesite neku drugu vrstu režima rada, idite preko menija. Tačne opise za pojedinačne vrste režima rada ćete pronaći u odgovarajućim poglavljima.

U načelu važi:

1. Pritisnite odgovarajuće polje teksta. Funkcija stoji u fokusu.
2. Pomoću komandnog dugmeta promenite izbor koji je u fokusu.
3. Ako je potrebno, izvršite dalja podešavanja. Za to pritisnite odgovarajuće tekstualno polje i promenite vrednost pomoću komandnog dugmeta.
4. Startujte pomoću tastera start/stop ▶.

Aparat započinje režim rada.

Podešavanje režima zagrevanja i temperature

Ako nije izabran režim rada Vrste zagrevanja, pritisnite u meniju polje sa tekstom Vrste zagrevanja. Lista za izbor vrsta zagrevanja se pojavljuje na displejima osetljivim na dodir.


Primer na slici: strujanje vrućeg vazduha Eco  pri 195 °C.

1. Pritisnite tekstualno polje sa željenom vrstom zagrevanja. Po potrebi izlistajte pomoću komandnog dugmeta listu za izbor.




Temperatura stoji u fokusu u beloj boji.

2. Pomoću prstena sa komandama podešite temperaturu.



- 3.** Startujte pomoću tastera start/stop .
- Vreme na displeju pokazuje, koliko dugo je već režim rada u toku.



Uređaj počinje da greje.

Kada je Vaše jelo gotovo, isključite aparat pomoću tastera on/off .

Uputstvo: Na aparatu možete da podešite i trajanje i završetak za neki režim rada. → "Vremenske funkcije" na strani 20

Menjanje

Nakon započinjanja, temperatura ostaje u fokusu. Ako okrećete komandno dugme, temperatura se direktno menja i preuzima.

Za promenu vrste zagrevanja, prvo prekinite režim rada pomoću tastera start/stop  i pritisnite polje sa tekstrom vrste zagrevanja. Pojavljuje se lista za izbor. Pritisnite željenu vrstu zagrevanja. Na displeju se pojavljuje referentna predložena temperatura.

Uputstvo: Ako menjate vrstu zagrevanja, i ostala podešavanja će se resetovati.

Brzo zagrevanje

Pomoću brzog zagrevanja, možete kod nekih vrsta zagrevanja da skratite trajanje zagrevanja.

Pogodne vrste zagrevanja za brzo zagrevanje su:

-  4D vreli vazduh
-  Zagrevanje sa gornje/donje strane
-  Intenzivna vrelina

Kako biste dobili ravnomeran rezultat pečenja, jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje.

Podešavanje

Vodite računa o odgovarajućoj vrsti zagrevanja i da bude podešena vrsta zagrevanja na najmanje 100 °C. U suprotnom se neće aktivirati brzo zagrevanje.

1. Podešavanje režima zagrevanja i temperature.
2. Pritisnite polje sa tekstrom "Brzo zagrevanje".

Na polju sa tekstrom stoji "uključeno". Na displeju se pojavljuje napomena za potvrđivanje.

Kada se završi brzo zagrevanje, čuje se zvučni signal i na displeju se pojavljuje poruka. Na polju sa tekstrom stoji "isključeno". Stavite svoje jelo u pećnicu.

Uputstvo: Trajanje vremenske funkcije počinje istovremeno sa brzim zagrevanjem. Podesite trajanje, tek kada se završi brzo zagrevanje.

Prekidanje

Za prekid brzog zagrevanja, ponovo pritisnite na polje sa tekstrom "Brzo zagrevanje". Na polju sa tekstrom stoji "isključeno".



Para

Kod nekih vrsta zagrevanja možete da spremate jela sa dodatkom pare. Osim toga vam na raspolaganju stoje vrste zagrevanja, nivoi pečenja i regenerisanja.

Upozorenje – Opasnost od opekolina!

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vredna para. U zavisnosti od temperature para nije vidljiva. Prilikom otvaranja nemojte da stojite suviše blizu uređaja. Pažljivo otvorite vrata uređaja. Udaljite decu.

Zvukovi

Pumpa

Za vreme rada i nakon isključivanja čujete šum u vidu bruhanja. Zvuk nastaje usled provere funkcionalnosti pumpe. To je normalan šum u toku rada.

Dijafragma

Za vreme otvaranja dijafragme čujete šum u vidu bruhanja ili zvečkanja. Šumovi nastaju usled istiskanja dijafragme. To su normalni šumovi za vreme rada.

Pečenje na pari - pečenje sa podrškom pare

Pri pečenju sa podrškom pare se za vreme pečenja u različitim intervalima i intenzitetima pojavljuje para u pećnici. Na ovaj način ćete postići bolju rezultat pečenja.

Vaša namirnica za pečenje

- ima hrskavu koricu
- dobija sjajnu površinu
- unutra je sočna i meka
- smanjuje zapreminu na minimalnu

Željenu kombinaciju vrste zagrevanja i intenziteta pare, podešite sami. Za izbor pogodne vrste zagrevanja i intenziteta pare, koristite podatke u tabelama ili izaberite program.

Intenzitet pare

Za dodavanje pare Vam na raspolaganju stoje različiti intenziteti:

Intenzitet	Stepen
slaba	01
srednja	02
jako	03

Adekvatne vrste zagrevanja

Kod ovih vrsta zagrevanja možete da priključite paru:

- 4D vreli vazduh 

- Zagrevanje sa gornje/donje strane 
- Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu 
- Zadržavanje topote 

Pokrenuti

1. Punjenje rezervoara za vodu.
 2. Podešavanje režima zagrevanja i temperature.
 3. Pritisnite polje sa tekstrom "Dodatak pare".
Na displeju u fokusu stoji nivo pare u beloj boji.
 4. Pomoću komandnog dugmeta podesite nivo pare.
 5. Startujte pomoću tastera start/stop .
- Uredaj počinje da greje.

Uputstvo: Ako rezervoar sa vodom za vreme nekog režima rada sa podrškom pare ostane prazan, pojavljuje se na displeju zahtev za punjenje rezervoara za vodu. Režim rada se nastavlja bez dodatka pare.

Menjanje i prekid

Da biste promenili nivo pare, pritisnite polje sa tekstrom "Nivo pare". Trajanje stoji u fokusu i može se promeniti pomoću komandnog dugmeta. Izmena se preuzima direktno.

Ukoliko želite da prekinete podršku pare, podesite "Dodatak pare" na "0".

Uputstvo: Režim rada se nastavlja bez dodatka pare.

Regenerisanje

Sa vrstom zagrevanja "Regenerisanje " možete gotova jela pažljivo da podgrejete ili da ispečete pecivo od prethodnog dana. Priključivanje pare se vrši automatski.

Uputstvo: Ako se rezervoar za vodu isprazni tokom režima "Regenerisanje", režim rada se prekida.
Napunite rezervoar za vodu.

Pokrenuti

1. Punjenje rezervoara za vodu.
2. Dodirnite polje **meni**.
Pojavljuje se izbor za vrste režima rada.
3. Pritisnite polje sa tekstrom "Para".
4. Pritisnite polje sa tekstrom "Regenerisanje".
Temperatura je u fokusu.
5. Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu.
6. Pristisnite polje sa tekstrom "Trajanje" i podesite trajanje.

Uputstvo: Kod vrsta zagrevanja sa parom je uvek potrebno podesiti trajanje.

7. Startujte pomoću tastera start/stop .

Uredaj počinje da greje.

Ako je trajanje završeno, čuje se signal. Uredaj prestaje da greje. Na displeju stoji trajanje 00m 00s.

Kada je Vaše jelo gotovo, isključite aparat pomoću tastera on/off .

Menjanje

Podešavanja možete da promenite na uobičajen način.

Za promenu temperature ili trajanja pritisnite odgovarajuće polje sa tekstrom i promenite pomoću komandnog dugmeta. Izmena se preuzima direktno.

Za promenu vrste zagrevanja pre toga prekinite režim rada pomoću tastera start/stop .

Nivo pečenja

Sa vrstom zagrevanja "Nivo pečenja " testo sa kvascem se znatno brže podiže nego na sobnoj temperaturi i ne isušuje se.

Za odabir odgovarajućih podešavanja koristite podatke iz tabela. → "Za Vas testirano u našoj kuhinji" na strani 39

Uputstvo: Ako se rezervoar sa vodom isprazni tokom nivoa pečenja, režim rada se prekida. Napunite rezervoar za vodu.

Pokrenuti

1. Punjenje rezervoara za vodu.
2. **Uputstvo:** Uključite "Nivo pečenja" samo kada je pećnica skroz ohlađena (sobna temperatura).
3. Dodirnite polje **meni**.
4. Pritisnite polje sa tekstrom "Para".
5. Pritisnite polje sa tekstrom "Nivo pečenja". Temperatura je u fokusu.
6. Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu.
7. Pristisnite polje sa tekstrom "Trajanje" i podesite trajanje.

Uputstvo: Kod vrsta zagrevanja sa parom je uvek potrebno podesiti trajanje.

7. Startujte pomoću tastera start/stop .

Uredaj počinje da greje.

Ako je trajanje završeno, čuje se signal. Uredaj prestaje da greje. Na displeju stoji trajanje 00m 00s.

Kada je Vaše jelo gotovo, isključite aparat pomoću tastera on/off .

Menjanje

Podešavanja možete da promenite na uobičajen način.

Za promenu temperature ili trajanja pritisnite odgovarajuće polje sa tekstrom i promenite pomoću komandnog dugmeta. Izmena se preuzima direktno.

Za promenu vrste zagrevanja pre toga prekinite režim rada pomoću tastera start/stop .

Punjene rezervoara za vodu

Rezervoar za vodu se nalazi iza dijafragme. Pre nego što započnete režim rada sa parom, otvorite dijafragmu i sipajte vodu u rezervoar sa vodom.

Uverite se, da je opseg za tvrdoču vode tačno podešen.
→ "Osnovna podešavanja" na strani 25

⚠️ Upozorenje – Opasnost od povreda i požara!

U rezervoar za vodu sipajte isključivo vodu ili rastvor protiv kamenca koji smo preporučili. Nemojte da sipate zapaljive tečnosti (npr. pića koja sadrže alkohol) u rezervoar za vodu. Para zapaljivih tečnosti se može u pećnici zapaliti zbog vrelih površina (praskanje). Vrata

aparata mogu da izlete. Može se desiti da izđu vrela para i plamen.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeketina!

Za vreme režima rada aparata se može ugrejati rezervoar sa vodom. Sačekajte da se rezervoar sa vodom ohladi, ukoliko je aparat prethodno radio. Izvadite rezervoar sa vodom iz okna rezervoara.

Pažnja!

Oštećenje uređaja zbog upotrebe neadekvatnih tečnosti.

Nemojte da upotrebljavate destilovanu vodu, vodu iz vodovoda koja je jako hlorisana ($> 40 \text{ mg/l}$) ili druge tečnosti.

Upotrebljavajte isključivo svežu, hladnu vodu iz vodovoda, omekšanu vodu ili mineralnu vodu bez ugljenične kiseline.

Pažnja!

Moguće funkcionalne smetnje prilikom korišćenja filtrirane ili demineralizovane vode.

Moguće je da će aparat signalizirati da treba da se napuni, mada je rezervoar za vodu pun, ili će rad sa parom biti prekinut kroz otlike 2 minuta.

Ako je potrebno pomešajte filtriranu ili demineralizovanu vodu sa flaširanim mineralnom negaziranim vodom u proporciji 1 prema 1.

Uputstva



- Ako Vaša voda sadrži mnogo kamenca, preporučujemo Vam, da upotrebljavate omekšanu vodu.
- Ukoliko koristite isključivo omekšanu vodu, u tom slučaju možete da podesite opseg trvdoće vode "omekšana".
- Ako upotrebljavate mineralnu vodu, onda opseg za tvrdoću vode podesite na "4 jako tvrda".
- Ukoliko koristite mineralnu vodu, onda samo negaziranu mineralnu vodu.

1. Pritisnite polje ⌂.

Blenda se automatski pomera unapred.


2. Blenu sa obe ruke izvucite unapred i zatim gurnite nagore, dok ne ulegne (slika 1).

3. Rezervoar za vodu podignite i izvadite iz okna rezervoara (slika 2).





4. Pritisnite poklopac duž zaptivke, da voda ne može da iscuri iz rezervoara za vodu.

5. Rezervoar za vodu napunite hladnom vodom do markera „max“ (slika 3).



6. Umetnute pun rezervoar sa vodom (slika 4). Vodite računa o tome da rezervoar za vodu ulegne iza oba držača a (slika 5).



7. Blendu polako pomerite nadole, zatim gurnite unazad, dok se skroz ne zatvori.
Rezervoar za vodu je pun. Možete da započnete režime rada sa parom.

Dopunjavanje rezervoara sa vodom

Uputstva

- Režimi sa podrškom pare nastavljaju sa radom bez dodavanja pare.
- Ako se rezervoar za vodu isprazni tokom režima „otapanje“ ili „regenerisanje“, režim rada se prekida. Napunite rezervoar za vodu.

1. Otvorite dijafragmu.

2. Izvadite rezervoar za vodu i dopunite ga.

3. Umetnute pun rezervoar sa vodom i zatvorite dijafragmu.

Nakon svakog režima rada sa parom

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeketina!

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izđe vrela para. U zavisnosti od temperature para nije vidljiva. Prilikom otvaranja nemojte da stojite suviše blizu uređaja. Pažljivo otvorite vrata uređaja. Udaljite decu.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeketina!

Uredaj se zagreva tokom rada. Pre čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

Pažnja!

Oštećenja emalja: Nemojte započinjati režim rada, ako ima vode na dnu pećnice. Pre upotrebe obrišite vodu sa dna pećnice.

Posle svakog režima rada sa parom se preostala voda pumpa nazad u rezervoar za vodu. Zatim ispraznите i osušite rezervoar sa vodom. U pećnici ostaje vlaga. Za

sušenje pećnice koristite ili režim rada "Funkcija sušenja", ili je osušite ručno.

Uputstva

- Posle isključivanja uređaja polje  svetli nešto duže, kako bi Vas podsetilo na to da ispraznите rezervoar za vodu.
- Fleke od kamenca uklonite krpom natopljenom sirćetom, isperite hladnom vodom i osušite mekom krpom.

Pražnjenje rezervoara za vodu


Pažnja!

- Rezervoar za vodu nemojte da sušite u vreloj pećnici. Rezervoar za vodu se oštećeće.
- Nemojte prati rezervoar za vodu u mašini za pranje posuđa. Rezervoar za vodu se oštećeće.


1. Otvorite dijafragmu.
2. Izvadite rezervoar sa vodom.
3. Pažljivo skinite poklopac sa rezervoara sa vodom.
4. Ispraznite rezervoar sa vodom, operite ga sredstvom za pranje sudova i temeljno ga isperite čistom vodom.
5. Sve delove osušite mekom krpom.
6. Zaptivku na poklopcu oribajte na suvo.
7. Ostaviti da se osuši otklopljeno.
8. Stavite poklopac na rezervoar sa vodom i pritisnite ga.
9. Umetnute rezervoar sa vodom i zatvorite dijafragmu.

Sušenje kanala kapljana

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Vodu u sливнику **a** uklonite sunđerastom krpom i pažljivo obrišite (slika **1**).



Sливник **a** se nalazi ispod pećnice (slika **2**).



Započinjanje sušenja

Pri sušenju se zagreva pećnica, tako da vlaga isparava u pećnicu. Zatim otvorite vrata aparata, da bi vodena para izašla iz pećnice.

Pažnja!

Oštećenja emalja: Nemojte započinjati režim rada, ako ima vode na dnu pećnice. Pre upotrebe obrišite vodu sa dna pećnice.

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Grube prljavštine u pećnici odmah uklonite i obrišite vlagu sa dna pećnice.
3. Pomoću tastera on/off  uključite uređaj.
4. Dodirnite polje **meni**.
Pojavljuje se izbor za vrste režima rada.
5. Dodirnite polje sa tekstom "Čišćenje".
Prikazuje se trajanje. Ne možete ga promeniti.
7. Startujte pomoću tastera start/stop .
Sušenje započinje i automatski se završava posle 10 minuta.
8. Otvorite vrata aparata i držite ih otvorenim 1 do 2 minuta, da bi mogla da izade vлага iz pećnice.

Pećnicu osušiti ručno

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Uklonite prljavštinu iz rerne.
3. Osušite rernu pomoću sundera.
4. Vrata aparata ostavite 1 sat otvorenim, kako bi se rerna potpuno osušila.

Vremenske funkcije

Vaš uređaj raspolaže različitim vremenskim funkcijama.

Funkcija tajmera	Upotreba
 Trajanje	Po isteku podešenog trajanja, aparat automatski sam završava režim rada.
 Kraj	Unesite trajanje i željeno vreme završetka. Uredaj se automatski startuje, tako da se režim rada završava u željeno vreme.
 Alarmni časovnik	Budilnik funkcioniše kao i sat za kuvanje jaja. Ono teče nezavisno od režima rada i ostalih funkcija vremena. Nakon isteka podešenog vremena, aparat se ne isključuje ili uključuje automatski.

Trajanje i završetak možete da pozovete nakon podešavanja nekog režima rada pomoću displeja osetljivog na dodir. Alarmni časovnik ima sopstveno polje  i može u svakom trenutku da se podesi.

Nakon isteka trajanja ili vremena uključivanja alarma, čuje se zvučni signal. Signal možete prevremeno da isključite, pritiskom na polje ili na displej osetljiv na dodir.

Uputstvo: Koliko dugo će se čuti zvučni signal, možete da podesite u osnovnim podešavanjima. → "Osnovna podešavanja" na strani 25

Podešavanje trajanja

Trajanje pečenja Vašeg jela možete da podešite na aparatu. Tako ćete izbegići neželjeno prekoračenje vremena pečenja i nećete morati da prekidate druge poslove, da biste završili režim rada.

Podešavanje

U zavisnosti od toga na koju stranu prvo okrenete komandno dugme , počeće trajanje kod neke predložene vrednosti: levo 10 minuta, desno 30 minuta.


Do jednog sata se trajanje može podešite po minutima, zatim na svakih 5 minuta.

Možete da podešite 23 sata i 59 minuta.


Primer na slici: Sada je 10:00 sati, trajanje 45 minuta.

1. Podesite vrstu režima rada temperature i stepena.
2. Pre početka pritisnite polje sa tekstrom "Trajanje". Na displeju u fokusu стоји trajanje u beloj boji.
3. Pomoću prstena sa komandama podešite trajanje na alarmnom časovniku.

Vreme završetka se automatski obračunava.



4. Startujte pomoću tastera start/stop ▷. Trajanje ističe.



Uredaj počinje da greje.

Ako je trajanje završeno, čuje se signal. Uredaj prestaje da greje. Na displeju stoji trajanje 00m 00s.

Pomoću polja sa tekstrom "Trajanje", možete ponovo da podešite trajanje ili da pomoću tastera start/stop ▷ nastavite režim rada bez trajanja.

Kada je Vaše jelo gotovo, isključite aparat pomoću tastera on/off ①.

Menjanje i prekid

Da biste promenili trajanje, pritisnite polje sa tekstrom "Trajanje". Trajanje stoji u fokusu i može se promeniti pomoću komandnog dugmeta. Izmena se preuzima direktno.

Ako želite da prekinete trajanje, podešite trajanje ponovo na nulu. Posle preuzimanja izmene nastavlja se režim rada bez trajanja.

Kraj podešavanja

Vreme kada će se završiti trajanje, možete da pomerite. Npr. svoje jelo možete ujutru da stavite u pećnicu i da podešite tako, da bude gotovo u podne.

Upustva

- Pazite na to da životna namirnica ne stoji previše dugo u rerni i da se ne pokvari.
- Nemojte podešavati više završetak, kada je već započet režim rada. Rezultat pečenja onda ne bi više bio odgovarajući.

Podešavanje


Završetak trajanja može maksimalno za 23 sata i 59 minuta da se vrati unazad.

Primer na slici: Sada je 10:00 sati, podešeno trajanje je 45 minuta i jelo treba da bude gotovo u 12:00 sati.

1. Podesite vrstu režima rada temperature i stepena.
2. Podesite trajanje.
3. Pre starta dodirnite tekstualno polje "Kraj". Na displeju u fokusu stoji obračunato vreme završetka u beloj boji.
4. Pomoću komandnog dugmeta pomerite završetak na kasnije vreme.



5. Startujte pomoću tastera start/stop ▷. Na displeju stoji vreme, kada će da se uključi aparat.



Uredaj je u poziciju čekanja. Kad se uključi aparat, na displeju teče vreme trajanja.

Ako je trajanje završeno, čuje se signal. Uredaj prestaje da greje. Na displeju stoji trajanje 00m 00s.

Pomoću polja sa tekstrom "Trajanje", možete ponovo da podešite trajanje ili da pomoću tastera start/stop ▷ nastavite režim rada bez trajanja.

Kada je Vaše jelo gotovo, isključite aparat pomoću tastera on/off ①.

Menjanje i prekid

Posle starta ne možete više da promenite vreme završetka.

Ako biste želeli da obrišete trajanje i završetak, prekinite režim rada pomoću tastera start/stop Δ. Režim rada možete da nastavite bez trajanja i završetka.

Podešavanje alarmnog časovnika

Alarmni časovnik teče paralelno sa ostalim podešavanjima. Možete da ga podesite u svako doba, iako je uređaj isključen. On poseduje sopstveni signal, tako da čujete, da li je alarmni časovnik ili trajanje isteklo.

Podešavanje

Vreme aktiviranja alarma uvek počinje sa nula minuta. Što je veća vrednost, to su veći vremenski razmaci u podešavanju.

Možete da podesite maksimalno 24 časa.

1. Dodirnite polje ☰.

Simbol svetli crveno. Na displeju u fokusu stoji vreme aktiviranja alarma u beloj boji.

2. Pomoću prstena sa komandama podesite vreme na alarmnom časovniku.

3. Startujte pomoću polja ☰.

Uputstvo: Posle nekoliko sekundi, alarmni časovnik se automatski pokreće.

Vreme na alarmnom časovniku ističe.

Alarmni časovnik se vidi na displeju, i kada je aparat isključen. Kada je neki režim u toku, podešavanja za taj režim stoje u prvom planu. Ako pritisnete polje ☰, prikazaće se vreme aktiviranja alarma na nekoliko sekundi.

Kada se prođe vreme aktiviranja alarma, čuje se zvučni signal i na displeju se pojavljuje poruka. Simbol ne svetli više.

Savet: Ako se podešeno vreme aktiviranja alarma odnosi na režim rada aparata, koristite trajanje. Vreme se vidi u prvom planu i aparat se automatski isključuje.

Menjanje i prekid

Da biste promenili vreme aktiviranja alarma, pritisnite polje ☰. Vreme aktiviranja alarma stoji u fokusu u beloj boji i može se promeniti pomoću komandnog dugmeta.

Ako želite da prekinete alarmni časovnik, vratite vreme aktiviranja alarma ponovo skroz na nulu. Posle preuzimanja izmene simbol ne svetli više.

Termometar za prženje

Termometar za pečenje Vam omogućuje egzaktno kuhanje. Nedostaje temperatura u unutrašnjosti namirnice. Ukoliko je postignuta podešena temperatura, uređaj se automatski isključuje.

Vrste zagrevanja

Nisu sve vrste zagrevanja namenjene za režim rada sa termometrom za pečenje.

Ako ste termometar za pečenje ubacili u pećnicu, na raspolaganju su sledeće vrste zagrevanja.

	4D vreli vazduh
	Zagrevanje sa gornje/donje strane
	Vreli vazduh Eco
	Zagrevanje sa gornje/donje strane Eco
	Cirkulacioni roštilj
	Stepen za picu
	Regenerisanje

Uputstva

- Termometar za pečenje meri temperaturu u unutrašnjem delu namirnice između 30 °C i 99 °C.
- Upotrebljavajte samo priloženi termometar za prženje. Naknadno možete da ga kupite kao rezervni deo kod servisne službe.
- Posle upotrebe termometar za prženje uvek uzmete iz pećnice. Nikada nemojte da ga čuvate u pećnici.

Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Kod pogrešnog termometra za prženje može da se ošteti izolacija. Koristite samo termometre za prženje koji su namenjeni za ovaj uređaj.

Temperatura pećnice

Da ne biste oštetili termometar za prženje nemojte da podešavate temperaturu višu od 250 °C.

Podešena temperatura pećnice mora minimalno za 10 °C da bude viša nego podešena temperatura jezgra.

Stavljanje termometra za pečenje u namirnicu za pečenje


Pre nego što jelo stavite u rernu, ubacite termometar za pečenje u namirnicu.

Termometar za pečenje ima tri merne tačke. Vodite računa o tome, da se srednja merna tačka nalazi u namirnici za pečenje.


Meso: Kod velikih komada, stavite termometar za pečenje odozgo ukoso do kraja u meso.
Kod tanjih komada, stavite sa strane na najdebljem mestu.



Živila: Ubacite termometar za pečenje u najmesnatiji deo pilećih prsa do kraja. U zavisnosti od stanja živinskog mesa ubacite termometar za pečenje poprečno ili uzdužno. Zatim okrenite živinsko meso i postavite ga na rešetku tako da prsa budu okrenuta nadole.



Riba: Ubacite termometar za pečenje iza glave u pravcu srednjih kostiju do kraja. Upotrebite polovinu krompira i celu ribu stavite u položaj za plivanje na rešetku.



Okretanje hrane: Ukoliko želite da okrenete hranu, nemojte vaditi termometar za pečenje. Nakon što okrenete hranu, proverite da li je termometar za pečenje pravilno postavljen u hrani.

Ukoliko termometar za pečenje izvadite tokom rada, sva podešavanja se resetuju i moraju ponovo da se podeše.

Pažnja!

Pazite da ne priklještite kabl termometra za pečenje. Kako prevelika vrelina ne bi oštetila termometar za pečenje, razmak između grejača za pečenje roštilja i termometra za pečenje mora da bude nekoliko centimetara. Meso tokom pečenja može da naraste.

Podešavanje temperature jezgra

Termometar za pečenje morate da utaknete u utičnicu levo u pećnici.

Vrste zagrevanja

1. Pritisnite tekstualno polje sa željenom vrstom zagrevanja.
Na displeju u fokusu stoji predložena vrednost za temperaturu pećnice u beloj boji.
2. Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu pećnice.
3. Dodirnite tekstualno polje "Temperatura jezgra". Na displeju u fokusu stoji predložena vrednost za temperaturu jezgra u beloj boji.
4. Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu jezgra.
5. Startujte pomoću tastera start/stop ▶.
Vreme na displeju pokazuje, koliko dugo je već režim rada u toku.
Uredaj počinje da greje.

Pečenje na pari

1. Dodirnite polje **meni**.
2. Pritisnite polje sa tekstrom "Para".
3. Pritisnite tekstualno polje sa željenom vrstom zagrevanja.
Na displeju u fokusu stoji predložena vrednost za temperaturu pećnice u beloj boji.
4. Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu pećnice.
5. Dodirnite tekstualno polje "Temperatura jezgra". Na displeju u fokusu stoji predložena vrednost za temperaturu jezgra u beloj boji.
6. Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu jezgra.
7. Startujte pomoću tastera start/stop ▶.
Vreme na displeju pokazuje, koliko dugo je već režim rada u toku.
Uredaj počinje da greje.

Asistencija

1. Dodirnite polje **meni**.
2. Dodirnite tekstualno polje "Asistencija".
3. Pritisnite polje sa tekstrom sa željenom kategorijom.
4. Pritisnite polje sa tekstrom sa željenim jelom.
5. Pritisnite polje sa tekstrom sa željenim jelom.
6. Po potrebi pritisnite polje sa tekstrom "Prilagođavanje".
Pomoću komandnog dugmeta prilagodite temperaturu pećnice.
ili
dodirnite tekstualno polje "Temperatura jezgra".
Pomoću komandnog dugmeta prilagodite temperaturu jezgra.
7. Startujte pomoću tastera start/stop ▶.
Vreme na displeju pokazuje, koliko dugo je već režim rada u toku.
Uredaj počinje da greje.

Na displeju u fokusu stoji temperatura jezgra u beloj boji, levo aktuelna temperatura, desno podešena, npr. "15 | 80 °C". Linija zagrevanja se takođe odnosi na temperaturu jezgra.

Ako je temperatura jezgra u jelu postignuta, čuje se signal. Uredaj prestaje da greje. Na displeju je aktuelna

temperatura jezgra ista kao podešena, npr. "80 | 80°C". Tok vremena se zaustavlja.

Isključite uređaj pomoću tastera on/off ① i vucite termometar za pečenje iz utičnice.

Upozorenje – Opasnost od opeketina!

Pećnica, pribor i termometar za pečenje postaju vreli. Vreli pribor i termometar za pečenje uvek uzmite pomoću krpe za posude iz pećnice.

Menjanje

Posle starta temperatura jezgra je u fokusu. Ako pomerate prsten sa komandama, temperaturu jezgra direktno menjate i preuzimate.

Ako želite da promenite temperaturu pećnice, dodirnite pre toga tekstualno polje "Temperatura".

Za promenu vrste zagrevanja pre toga prekinite režim rada pomoću tastera start/stop ▶.

Uputstvo: Ako menjate vrstu zagrevanja, i ostala podešavanja će se resetovati.

Prekidanje

Ako želite da prekinete, izvucite termometar za pečenje iz utičnice i mesa. Pomoću tastera start/stop ▶ možete da nastavite režim rada bez termometra za pečenje.

Temperature jezgra različitih namirnica

Nemojte koristiti duboko smrznute namirnice za pečenje. Podaci u tabeli su orientacione vrednosti. To zavisi od kvaliteta i konzistencije namirnice.

Opsežne podatke o vrsti zagrevanja i temperaturi, pronaći ćete na kraju uputstva za upotrebu. → "Za Vas testirano u našoj kuhinji" na strani 39

Namirnice	Temperatura jezgra u °C
Živila	
Pile	80-85
Pileće grudi	75-80
Patka	80-85
Paćije grudi, roze u sredini	55-60
Ćurka	80-85
Ćureće grudi	80-85
Guska	80-90
Svinjetina	
Svinjski vrat	85-90
Svinjski file, roze u sredini	62-70
Svinjska leđa, skroz pečena	72-80
Govedina	
Rozbif ili goveđi file, engleski	45-52
Goveđi file ili rozbif, roze iznutra	55-62
Rozbif ili goveđi file, dobro pečen	65-75
Teletina	
Teleće pečenje ili potplećka, bez masti	75-80

Namirnice	Temperatura jezgra u °C
Teleće pečenje, plećka	75-80
Teleća kolenica	85-90
Jagnjeće meso	
Jagnjeći but, roze iznutra	60-65
Jagnjeći but, skroz pečen	70-80
Jagnjeća leđa, roze iznutra	55-60
Riba	
Riba, cela	65-70
Riblji file	60-65
Ostalo	
Rolat od mlevenog mesa, sve vrste mesa	80-90
Zagrevanje jela, regenerisanje	65-75

Osigurač za decu

Da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja, Vaš uređaj je opremljen osiguračem za decu.

Polje sa komandama se blokira i ne može se podešiti. Jedino se pomoću tastera on/off ① može isključiti aparat.

Aktiviranje i deaktiviranje

Sigurnosnu bravu za decu možete da aktivirate i deaktivirate i kada je uređaj uključen, ili kada je isključen.

Svaki put držite otprilike 4 sekunde pritisnutim polje ☐.

Na displeju se pojavljuje napomena za potvrđivanje.

Kada je aparat uključen, polje svetli ☐ u crvenoj boji.

Kada je aparat isključen, ne svetli ☐ polje.

Osnovna podešavanja

Da biste uređajem mogli optimalno i jednostavno da rukujete, na raspolaganju Vam stoje različite podešavanja. Po potrebi ta podešavanja možete da promenite.

Promena osnovnih podešavanja

Uredaj mora da bude uključen.

- Dodirnite polje **meni**.
Pojavljuje se izbor za vrste režima rada.
- Dodirnite tekstualno polje "Osnovna podešavanja". Na displeju osetljivom na dodir pojavljuju se podešavanja.
- Dodirnite tekstualno polje sa željenim podešavanjem.
Koje je podešavanje izabrano, pokazuje crvena leštica na strani tekstualnog polja.
Uz to na displeju stoji vrednost.
- Po potrebi promenite vrednost pomoću prstena sa komandama.
- Dodirnite tekstualno polje za sledeće podešavanje.
Uz to se pojavljuje vrednost na displeju i možete da je promenite pomoću prstena sa komandama.
- Prođite kroz podešavanja i po potrebi ih promenite pomoću prstena sa komandama.
Za listanje po podešavanjima dodirnite tekstualno polje "Ostala podešavanja".
- Radi potvrde dodirnite polje **meni**.
Pojavljuje se pitanje, da li promene treba da se memorišu.
- Dodirnite tekstualno polje "Memorisanje".
Na displeju se pojavljuje poruka, da su podešavanja memorisana.

Prekidanje

Ako nećete da memorišete promene, dodirnite polje **meni** pa zatim tekstualno polje "Nema memorisanja". Na displeju se pojavljuje poruka, da podešavanja nisu memorisana. Uredaj isključite pomoći tastera on/off (1), ako Vam više nije potreban.

Lista osnovnih podešavanja

U zavisnosti od opreme uređaja, nisu raspoloživa sva osnovna podešavanja.

Podešavanje	Izbor
Language (jezik)	Mogući ostali jezici
Vreme	Vreme u formatu 24 h
Tvrdota vode	00 (omekšana) 01 (meka) 02 (srednja) 03 (tvrda) 04 (veoma tvrda)*
Home Connect	Uključivanje ili isključivanje WiFi → "Home Connect" na strani 26
Fabrička podešavanja	Vraćanje podešavanja Ne vraćajte nazad*

Zvučni signal	Kratko trajanje (30 sek.) Srednje trajanje (1 min.)* Dugo trajanje (5 min.)
Jačina zvuka	Nivoi 01 - 05
Ton tastera	Uključivanje Isključeno* (Ostaje ton kod on/off (1))
Jačina svetlosti displeja	Skala sa 5 nivoa
Prikaz sati	Isklj. Digitalno*
Osvetljenje	Isključen režim rada Uključen režim rada*
Zaštita dece	Samo taster za zaključavanje* Zaključavanje vrata i taster za zaključavanje
Režim rada nakon uključivanja	Glavni meni Vrste zagrevanja* Para Asistencija
Noćno zamračivanje	Isključivanje* Uključivanje
Logotip marke	Prikazi* Ne prikazujte
Vreme naknadnog rada ventilatora	Preporučeno* Minimalno
Sistem izvlačenja	Nije nadograđeno* (kod okvira i 1-strukog dela na izvlačenje) Nadograđeno (kod 2-strukog i 3-strukog dela na izvlačenje)
Šabat podešavanje	Uključivanje Isključivanje*

* Fabričko podešavanje (u zavisnosti od tipa aparata, različita su fabrička podešavanja)

Uputstvo: Izmene podešavanja jezika, tona tastera i displeja imaju odmah efekta. Sve ostale stupaju na snagu tek posle memorisanja podešavanja.

Nestanak struje

Izmene podešavanja koje ste izvršili se zadržavaju i nakon nestanka struje.

Samu podešavanja za prvo pokretanje aparata morate ponovo da izvršite kod dužeg nestanka struje. Kratak nestanak struje može da premosti aparat.

Promena vremena

Ako želite da prilagodite vreme, npr. letnje računanje vremena na zimsko, promenite osnovno podešavanje. Uredaj mora da bude uključen.

- Dodirnite polje **meni**.
Na displeju se pojavljuje izbor za vrste režima rada.
- Dodirnite tekstualno polje "Osnovna podešavanja".
Na displeju osetljivom na dodir pojavljuju se podešavanja.

3. Pritisnite polje sa tekstrom "Vreme".
Na displeju se pojavljuje vreme.
4. Pomoću prstena sa komandama promenite vreme.
5. Radi potvrde dodirnite polje **meni**.
Pojavljuje se pitanje, da li promene treba da se memorisu.
6. Dodirnite tekstualno polje "Memorisanje".
Na displeju se pojavljuje poruka, da su podešavanja memorisana.

Šabat podešavanje

Sa šabat podešavanjem možete da podesite trajanje od 74 sata. Jela u pećnici ostaju topla, a da ne morate da je uključujete i isključujete.

Start Šabat podešavanja

Pre nego što možete da počnete da koristite podešavanje za Šabat, morate da ga aktivirate u osnovnim podešavanjima. → "Osnovna podešavanja" na strani 25

Ako je osnovno podešavanje promjenjeno na odgovarajući način, podešavanje za Šabat će se izvršiti kod vrsta zagrevanja kao poslednja vrsta zagrevanja.

Aparat greje sa zagrevanjem sa gornje/donje strane. Može se podesiti temperatura između 85 °C i 140 °C.

Mora da bude izabrana vrsta režima rada za vrste zagrevanja. Lista za izbor vrsta zagrevanja se pojavljuje na displejima osetljivim na dodir.

1. Dodirnite tekstualno polje "Šabat podešavanje".
Na displeju u fokusu stoji predložena vrednost za temperaturu u beloj boji.
2. Pomoću komandnog dugmeta podesite željenu temperaturu.
3. Pre početka pritisnite polje sa tekstrom "Trajanje".
Na displeju u fokusu stoji predložena vrednost za trajanje u beloj boji.
4. Pomoću komandnog dugmeta podesite željeno trajanje.

Uputstvo: Vreme završetka se automatski iznova obračunava, ali ne možete da ga pomerite.

5. Startujte pomoću tastera start/stop ▶.
Na displeju ističe trajanje.
Uredaj počinje da greje.

Kada istekne trajanje podešavanja za Šabat, čuje se zvučni signal. Uredaj prestaje da greje. Na displeju stoji trajanje 00m 00s.

Pomoću tastera on/off Ⓛ isključite uređaj.

Uputstvo: Ako otvorite vrata aparata, režim rada se neće prekinuti.

Menjanje i prekid

Posle starta podešavanja ne mogu više da se promene.

Ako želite da prekinete Šabat podešavanje, isključite uređaj pomoću tastera on/off Ⓛ. Pomoću tastera start/stop ▶ ne možete više da zaustavite režim rada.

Home Connect

Ovaj uređaj podržava Wi-Fi i njime može daljinski da se upravlja pomoću mobilnog krajnjeg uređaja.

Ukoliko uređaj nije povezan sa kućnom mrežom, on funkcioniše kao rerna bez veze sa mrežom i njime može i dalje da se rukuje preko displeja.

Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u Vašoj zemlji. Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dodatne informacije o tome možete pronaći na adresi www.home-connect.com.

Upustva

- Obratite pažnju na sigurnosne napomene iz ovog uputstva za upotrebu i uverite se da se one poštuju kada uređajem rukujete preko Home Connect aplikacije dok se ne nalazite kod kuće. Obratite pažnju na napomene u Home Connect aplikaciji. → "Upustva za sigurnost" na strani 5
- Rukovanje na samom uređaju uvek ima prioritet. Tada nije moguće rukovanje preko Home Connect aplikacije.

Podešavanje

Za podešavanje Home Connect na Vašem uređaju, potrebno je:

- uređaj koji je povezan na struju mrežu i uključen,
- pametni telefon ili tablet sa aktuelnom verzijom operativnog sistema iOS ili Android,
- Home Connect aplikacija,
- isporučeno Home Connect uputstvo za instalaciju,
- i uređaj u dometu WLAN signala Vaše kućne mreže

Aplikacija Vas vodi kroz celokupan postupak. Pratite uputstva u aplikaciji.

Daljinski start

Za pokretanje i upravljanje uređajem pomoću Home Connect aplikacije, morate aktivirati daljinski start. Kada je daljinski start deaktiviran, možete da koristite samo radna stanja u Home Connect aplikaciji i izvršiti podešavanja uređaja.

Uputstvo: Neki režimi rada mogu da se pokrenu samo na rerni.

Daljinski start se automatski deaktivira:

- ako vrata rerne otvorite 15 minuta nakon aktiviranja daljinskog starta.
- ako vrata rerne otvorite 15 minuta nakon završetka rada.

Kada na uređaju pokrenete režim rada rerne, daljinski start se automatski aktivira. Tako možete da vršite promene ili pokrenete novi program na mobilnom krajnjem uređaju.

Aktiviranje daljinskog starta

1. Dodirnite polje **meni**.
 2. Dodirnite tekstualno polje "Daljinski start".
- Na displeju se pojavljuje □



Home Connect podešavanja

Home Connect možete u svakom trenutku da prilagodite svojim potrebama.

Uputstvo: Podešavanja za Home Connect možete pronaći u osnovnim podešavanjima Vašeg uređaja. Koja podešavanja displej prikazuje zavisi od toga da li je Home Connect podešen i da li je uređaj povezan sa kućnom mrežom.

Osnovno podešavanje	Moguća podešavanja	Objašnjenje
WiFi	Uključivanje / isključivanje	Radio modul možete da uključite i isključite. Ukoliko je WiFi aktiviran, možete da koristite Home Connect funkcije. U umreženom režimu pripravnosti, uređaju je potrebno maks 2 W.
Mreža	Povezivanje sa mrežom / razdvajanje sa mreže	Uključite ili isključite vezu sa mrežom prema potrebi (npr. tokom godišnjeg odmora). Nakon isključivanja, informacije o mrežama ostaju sačuvane. Nakon uključivanja sačekajte nekoliko sekundi da se uređaj ponovo poveže sa mrežom.
Povezivanje sa aplikacijom		Pokrenite postupak povezivanja između aplikacije i uređaja.
Daljinsko upravljanje	uklj. / isklj.	Pomoću Home Connect aplikacije možete da pristupite funkcijama uređaja. Ako je deaktiviran, u aplikaciji se prikazuju samo radna stanja uređaja.
Informacije o uređaju ⓘ		Displej prikazuje informacije o mreži i uređaju.

Daljinska dijagnostika

Pomoću daljinske dijagnostike korisnički servis može da pristupi vašem uređaju ukoliko se sa odgovorajućom željom obratite korisničkom servisu, ukoliko je vaš uređaj povezan sa Home Connect serverom i daljinska dijagnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uređaj

Uputstvo: Ostale informacije kao i napomene o dostupnosti daljinske dijagnostike u vašoj zemlji nalaze se u Service/Support delu lokalne veb-stranice: www.home-connect.com

Napomena o zaštiti ličnih podataka

Kada se vaš uređaj prvi put poveže sa WLAN mrežom koja je povezana sa internetom, tada uređaj Home Connect serveru šalje sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- jednoznačnu oznaku uređaja (sastoji se od šifri uređaja, kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacionog modula),
- sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (radi informaciono-tehnološkog osiguranja veze),
- aktuelnu verziju softvera i hardvera uređaja,
- status nekog eventualnog prethodnog vraćanja na fabrička podešavanja.

Registracijom se priprema upotreba Home Connect funkcija i potrebna je tek kada poželite da prvi put koristite Home Connect funkcije.

Uputstvo: Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji

sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti ličnih podataka možete pozvati unutar Home Connect aplikacije.

Izjava o usaglašenosti

Ovim Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavljuje, da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim odgovarajućim odredbama regulative 2014/53/EU.

Detaljnju RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu pod www.bosch-home.com na stranici sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



Opseg od 2,4 GHz: maks. 100 mW
Opseg od 5 GHz: maks. 100 mW

!	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

Wi-Fi na 5 GHz: samo za unutrašnju upotrebu

Sredstva za čišćenje

Ako ga pažljivo negujete i čistite, Vaš uređaj ostaje dugo vremena lep i funkcionalan. Kako pravilno treba da čistite i negujete Vaš uređaj, objašnjavamo Vam ovde.

Odgovarajuća sredstva za čišćenje

Da se različite površine ne bi oštetile pogrešnim sredstvom za čišćenje, vodite računa o podacima u tabeli. U zavisnosti od tipa uređaja, na Vašem uređaju ne postoje sva područja.

Pažnja!

Površinska oštećenja

Nemojte koristiti

- jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje
- jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol
- tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje
- Kompresorski čistači ili parni čistači,
- Poseban čistač za toplo čišćenje.

Pre korišćenja dobro operite nove sunđeraste krpe.

Savet: Sredstva za čišćenje i negu koja su naročito preporučljiva možete da kupite u servisu. Vodite računa o dotičnim uputstvima proizvođača.

Upozorenje – Opasnost od opekotina!

Uređaj se jako zagreva. Nikada nemojte da dodirujete unutrašnje površine u rerni ili grejne elemente. Uređaj uvek ostavite da se ohladi. Udaljite decu.

Područje	Čišćenje
Uređaj spolja	
Prohromski prednji deo	Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i belanceta. Ispod takvih fleka može da se formira korozija. Kod servisne službe ili u specijalizovanoj trgovini možete da dobijete specijalna sredstva za negu prohroma, koja su adekvatna za tople površine. Sredstva za negu pomoću meke krpe nanesite u tankom sloju.
Plastika	Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo.
Lakovane površine	Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom.
Polje sa komandoma	Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe i osušite mekanom krpom. Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo. Ako sredstvo za otklanjanje kamenca kapne na polje sa komandama, odmah obrišite. U suprotnom nećete više moći da skinete fleke.

Staklo na vratima	Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Nemojte koristiti strugač za staklo ili abrazivnu spiralu od prohroma.
-------------------	---

Ručka na vratima	Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Ako sredstvo za otklanjanje kamenca kapne na dršku od vrata, odmah obrišite. U suprotnom nećete više moći da skinete fleke.
------------------	--

Unutrašnjost uređaja

Emajlirane površine	Topla sapunica ili vodeni rastvor sirčeta: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Sagorele ostatke hrane omekšajte vlažnom krpom i sapunicom. U slučaju jake nečistoće upotrebljavajte abrazivnu spiralu od prohroma ili sredstvo za čišćenje rerne.
---------------------	--

Pažnja!	Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla. Mogu nastati oštećenja prohroma. Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i sa vrata uređaja.
	Nakon čišćenja ostavite pećnicu otvorenu radi sušenja. Najbolje je da koristite funkciju čišćenja. → "Funkcije čišćenja" na strani 29

Uputstvo:	Od ostataka hrane mogu da se pojave beli tragovi. Oni nisu štetni i ne utiču na funkcionisanje uređaja. Po potrebi možete da ih uklonite limunskom kiselinom.
-----------	--

Stakleni poklopac svetla u pećnici	Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. U slučaju jake nečistoće upotrebljavajte sredstva za čišćenje rerne.
------------------------------------	---

Poklopac na vratima	od nerđajućeg čelika: Koristiti sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika Obratite pažnju na napomene proizvođača. Nemojte koristiti sredstva za negu nerđajućeg čelika. od plastike: Očistiti vrućom sapunicom i krpom za posuđe. Obrisati mekom krpom. Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo. Za čišćenje skinite poklopac na vratima.
---------------------	--

Postolja	Vrela sapunica: Nakvasite i očistite krpom za posuđe ili četkom.
----------	---

Sistem izvlačenja	Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe ili četkom. Ne uklanljajte mast za podmazivanje na šinama za izvlačenje, najbolje je da ih očistite dok su uguccione. Nemojte da perete u mašini za pranje posuđa.
-------------------	---

Pribor	Vrela sapunica: Nakvasite i očistite krpom za posuđe ili četkom. U slučaju jake nečistoće upotrebljavajte abrazivnu spiralu od prohroma. Emajlirani pribor se može prati u mašini za pranje posuđa.
--------	--

Rezervoar za vodu	Vrela sapunica: Krpom za pranje posuđa očistite i temeljno ispepite čistom vodom, kako biste uklonili ostatke deterdženta. Obrišite mekom krpom. Ostaviti da se osuši otklopljeno. Zaptivku na poklopцу oribajte na suvo. Nemojte da perete u mašini za pranje posuđa.
Termometar za prženje	Vrela sapunica: Očistite krpom za posuđe ili četkom. Nemojte da perete u mašini za pranje posuđa.

Uputstva

- Male razlike u boji na prednjoj stranu uređaja nastaju zbog različitih materijala, kao što su npr. staklo, plastika ili metal.
- Senke na staklu na vratima koje izgledaju kao šratfe, predstavljaju odraz osvetljenja pećnice.
- Emajl sagoreva na veoma visokim temperaturama. Na taj način nastaju male razlike u boji. To je normalno i nema nikakvog uticaja na funkciju. Ivice tankog pleha ne mogu u potpunosti da se emajliraju. One zbog toga mogu da budu grube. One zbog toga mogu da budu grube.

Održavanje čistoće aparata

Kako se ne bi stvarale tvrdokorne mrlje, uvek održavajte čistoću aparata i uklanjajte prljavštine odmah.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od požara!

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale. Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

Saveti

- Očistite pećnicu nakon svake upotrebe. Tako prljavštine ne mogu da se zapeku.
- Uvek odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i belanceta.
- Koristite za pečenje veoma sočnih kolača univerzalni tiganj.
- Koristite za pečenje odgovarajuću posudu, npr. pekač.

Funkcije čišćenja

Vaš uređaj poseduje funkcije za čišćenje „Piroliza“ i „Uklanjanje kamenca“. Čišćenje rerne je lako uz funkciju „Piroliza“. Uz funkciju za uklanjanje kamenca uklonićete kamenac iz isparivača.

Piroliza

Očistite pećnicu pomoću funkcije čišćenja "Piroliza". Možete da izaberete između tri stepena za čišćenje.

Stepen	Stepen za čišćenje	Trajanje
1	lako	otprilike 1 čas, 15 minuta
2	srednja	otprilike 1 čas, 30 minuta
3	intenzivan	otprilike 2 sata

Što su nečistoće jače i starije, to stepen za čišćenje treba da bude veći. Dovoljno je, ako pećnicu čistite na svaka dva do tri meseca. Po potrebi možete da je čistite i češće. Za čišćenje je potrebno otprilike 2,5 - 4,7 kilovatčasova.

Uputstva

- Radi Vaše sigurnosti se od određene temperature automatski blokiraju vrata uređaja. Možete ponovo da ih otvorite tek ako se simbol za blokadu  ugasi na displeju.
- Osvetljenje pećnice ne svetli tokom funkcije čišćenja.

⚠️ Upozorenje

Opasnost od opekotina!

- Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vreda. Nikada ne otvarajte vrata uređaja. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.
- ⚠️ Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vred. Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.

⚠️ Upozorenje

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Funkcija čišćenja zagreva pećnicu na izuzetno visoku temperaturu, kako bi ostaci od prženja, roštilja i pečenja sagoreli. Tada nastaje para, koja može izazavati nadražaj sluznice. Tokom funkcije čišćenja dovoljno provetrajte kuhinju. Ne zadržavajte se duže u prostoriji. Udaljite decu i kućne ljubimce. Uputstva se pridržavajte i za vremenski pomeren režim rada sa pomerenim vremenom završetka.

Pre funkcije čišćenja

Pažnja!

Iz uređaja izvadite rezervoar sa vodom pre početka čišćenja. → "Para" na strani 17

Kod funkcije čišćenja možete da očistite i pribor, npr. univerzalnu tepsiju ili pleh. Pre čišćenja uklonite tvrdokorne nečistoće. Ubacite pribor na visinu 2.

Očistite vrata uređaja i površine ivica pećnice u zoni zaptivača. Nemojte da ribate niti da uklanjate zaptivač!

Unutrašnje staklo vrata očistite vrućom sapunicom i krpom za posude. Osušite mekom krpom. U slučaju jake nečistoće upotrebljavajte sredstva za čišćenje terne.

Uputstvo: Priloženi emajlirani pribor možete da očistite funkcijom čišćenja. Ne mogu se čistiti sve rešetke. Rešetke nisu prilagođene funkciji čišćenja i mogu da promene boju. Ostali pribor koji je prilagođen funkciji čišćenja, možete pronaći u tabeli za poseban pribor.
→ "Pribor" na strani 13

Upozorenje

Opasnost od požara!

- Slobodni ostaci jela, mast i sokovi od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja. Pre svakog startovanja funkcije čišćenja iz pećnice uklonite grube nečistoće i uklonite pribor.
- Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo. Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kako npr. krpe za posude. Oslobidite prednju stranu uređaja. Udaljite decu.
- Ukoliko je zaptivka vrata oštećena, u predelu vrata se gubi velika količina toplove. Zaptivku ne ribajte i ne skidajte. Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

Upozorenje – Opasnost od teškog ugrožavanja

zdravlja!

Tokom funkcije čišćenja uređaj postaje veoma vreo. Sloj protiv lepljenja sa plehova i kalupa biće oštećen i nastane otrovnji gasovi. U pećnici prilikom funkcije čišćenja nemojte nikada da čistite plehove i kalupe sa slojem protiv lepljenja. Očistite samo emajlirani pribor.

Podešavanje funkcije čišćenja

Pre nego što podesite funkciju čišćenja, vodite računa o tome da pratite sva uputstva za pripremu.

Trajanje je za svaki stepen čišćenja fiksno prethodno podešeno i ne može se promeniti.

1. Dodirnite polje **meni**.

Pojavljuje se izbor za vrste režima rada.

2. Dodirnite tekstualno polje "Čišćenje".

3. Dodirnite tekstualno polje "Piroliza".

Na displeju u fokusu stoji stepen čišćenja u beloj boji.

4. Pomoću komandnog dugmeta možete da podesite stepen čišćenja.

Vreme završetka je automatski uračunato.

5. Pokrenite pomoću tastera start/stop ▶.

Na displeju protiče trajanje. Linija zagrevanja se ne pojavljuje kod funkcije čišćenja.

Funkcija čišćenja startuje.

Provjeravajte kuhinju dok je funkcija čišćenja u toku.

Brzo nakon starta, vrata uređaja se blokiraju. Na displeju se pojavljuje napomena i simbol .

Kada je funkcija čišćenja završena, čuje se signal. Na displeju stoji vreme trajanja 00m 00s. Pomoću tastera on/off ① isključite uređaj.

Vrata uređaja se mogu otvoriti, tek kada nestane simbol zaključavanja .

Pomeranje vremena završetka

Vreme završetka možete pomeriti unazad. Pre starta dodirnite tekstualno polje "Kraj", pa pomoću prstena sa komandama završetak pomerite na kasnije.

Nakon započinjanja, aparat ide u poziciju čekanja. Vreme završetka se više ne može menjati.

Menjanje i prekid

Nakon započinjanja se stepen čišćenja ne može više menjati.

Ako želite da prekinete funkciju čišćenja, isključite aparat pomoću tastera on/off ①. Pomoću tastera start/stop ▶ ne možete više da zaustavite režim rada.

Vrata aparata ostaju zaključana, sve dok simbol zaključavanja ne nestane  sa displeja.

Posle funkcije čišćenja

Ako je pećnica ohlađena, vlažnom krpom obrišite preostali pepeo u pećnici, pribor na postolju i zonu oko vrata uređaja.

Obrišite vlažnom krpom delove koji se izvlače. Zatim sve delove koji se izvlače više puta uvucite i izvucite. Nakon čišćenja može da dođe do promene boje na delovima koji se izvlače. To ni na koji način ne utiče na funkcionisanje uređaja.

Uputstvo: U slučaju tvrdokornih mrlja mogu da ostanu beli tragovi na emajliranim površinama. To su ostaci hrane i nisu štetni. Oni ne utiču na funkcionisanje uređaja. Po potrebi ostatke možete da uklonite limunskom kiselinom.

Uklanjanje kamenca

Kako bi Vaš aparat zadržao funkcionalnost, morate ga redovno čistiti od kamenca.

Čišćenje kamenca se sastoji iz više koraka. Iz higijenskih razloga se čišćenje kamenca mora skroz izvršiti, da bi aparat bio spreman za upotrebu. Ukupno čišćenje kamenca traje oko 70 - 95 minuta.

- Čišćenje kamenca (otprilike 55 - 70 minuta), zatim ispraznите rezervoar za vodu i napunite ga ponovo
- Prvo ispiranje (otprilike 9 - 12 minuta), zatim ispraznите rezervoar za vodu i napunite ga ponovo
- Drugo ispiranje (otprilike 9 - 12 minuta), zatim ispraznите rezervoar za vodu i osušite ga

Ako se čišćenje kamenca prekine (npr. zbog nestanka struje ili zbog isključivanja aparata), zahtevaće se od Vas da posle ponovnog uključivanja aparata dva puta ispirate. Do kraja drugog procesa pranja uređaj se blokira za druge režime rada.

Koliko često aparat treba da se čisti od kamenca, zavisi od tvrdoće vode koja se koristi. Čim je moguće 5 ili manje režima rada sa parom, aparat upozorava porukom na displeju da treba da se očisti od kamenca. Broj preostalih režima rada se prikazuje nakon uključivanja. Tako imate vremena da pripremite uklanjanje kamenca na vreme.

Start

Pažnja!

- Ostećenja aparata: za čišćenje kamenca koristite isključivo tečno sredstvo za čišćenje kamenca koje smo mi preporučili. Vreme delovanja tokom uklanjanja kamenca je prilagođeno sredstvu za uklanjanje kamenca. Ostala sredstva za uklanjanje kamenca mogu da prouzrokuju štete na uređaju. Sredstvo za uklanjanje kamenca, br. za naručivanje. 311 680
- Rastvor za uklanjanje kamenca: nemojte stavljati rastvor ili sredstvo za uklanjanje kamenca na polje sa komandama ili na ostale površine uređaja. Površine će se oštetiti. Ako se to ipak desi, odmah uklonite rastvor za uklanjanje kamenca vodom.

Ako ste pre uklanjanja kamenca koristili režim sa parom, prvo isključite aparat, da bi ostatak vode mogao da se ispumpa iz sistema isparivača.

1. 400 ml vode izmešajte sa 200 ml tečnog sredstva za uklanjanje kamenca.
 2. Pokrenite pomoću tastera on/off ①.
 3. Izvadite rezervoar za vodu i napunite rastvorom za uklanjanje kamenca.
 4. Ubacite rezervoar sa vodom skroz napunjen rastvorom za uklanjanje kamenca.
 5. Zatvorite dijafragmu.
 6. Dodirnite polje **meni**. Pojavljuje se izbor za vrste režima rada.
 7. Dodirnite polje sa tekstom "Čišćenje".
 8. Pritisnite polje sa tekstom "Uklanjanje kamenca". Trajanje uklanjanja kamenca se prikazuje. Ne možete ga promeniti.
 9. Pokrenite pomoću tastera start/stop ▶.
- Uređaj se čisti od kamenca. Na displeju ističe trajanje. Kada istekne vreme, oglašava se zvučni signal.

Prvo ispiranje

1. Otvorite dijafragmu.
2. Izvadite rezervoar za vodu, vodu temeljno isperite, napunite vodom i ponovo ga ubacite.
3. Zatvorite dijafragmu.
4. Startujte pomoću tastera start/stop ▶.

Aparat ispira.

Ako je trajanje završeno, čuje se signal.

Drugo ispiranje

1. Otvorite dijafragmu.
2. Izvadite rezervoar za vodu, vodu temeljno isperite, napunite vodom i ponovo ga ubacite.
3. Zatvorite dijafragmu.
4. Startujte pomoću tastera start/stop ▶.

Aparat ispira.

Ako je trajanje završeno, čuje se signal.

Naknadno čišćenje

1. Otvorite dijafragmu.
 2. Ispraznите и осушите rezervoar sa vodom.
 3. Pomoću tastera on/off ① isključite uređaj.
- Uklanjanje kamenca je gotovo i aparat je ponovo spremjan za upotrebu.

Postolja

Ako ga pažljivo negujete i čistite, Vaš uređaj ostaje dugo vremena lep i funkcionalan. Ovde možete da nađete kako okviri mogu da se otkače i očiste.


Otkačivanje i zakačivanje stalka

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opekovina!

Okviri postaju jako vrući. Nikada nemojte dirati vruće okvire. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.

Otkačivanje postolja

1. Postolje malo podignite **a** i otkačiti **b** (slika 1).
2. Posle toga celo postolje ili šine vucite sasvim napred i izvucite ih (slika 2).




Postolje očistite sredstvom za pranje posuđa i sunđerom za pranje posuđa. Kod tvrdokornih nečistoća upotrebljavajte četku.

Kačenje postolja

Postolja prolaze samo desno ili levo. Šine za izvlačenje morate da možete da izvučete u napred.

1. Postolje najpre centrirajte u zadnje spojnice **a**, bis das Gestell an der Garraumwand anliegt i pritisnite ga prema nazad **b** (slika 1).
2. Zatim okvir ubacite u prednju buksnu **c**, dok i ovde ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite ka nazad **d** (slika 2).



Vrata uređaja

Ako ga pažljivo negujete i čistite, Vaš uređaj ostaje dugo vremena lep i funkcionalan. Ovde možete da nađete kako vrata aparata mogu da se otkače i očiste.



Otkačivanje i zakačivanje vrata uređaja

Radi čišćenja i radi demontaže stakala na vratima možete da otkačite vrata uređaja.

Šarke na vratima uređaja imaju po jednu ručicu za blokadu.

Ako su ručice za blokadu zaklopljene (slika 1), vrata uređaja su osigurana. Ne možete da ih otkačite.

Ako su ručice radi otkačivanja vrata uređaja otklopljene (slika 2), šarke su osigurane. Ne mogu da škljocnu.





Upozorenje

Opasnost od povrede!

- Ako šarke nisu pričvršćene, možete jako da škljocnete. Pazite na to, da ručica za blokadu uvek bude sasvim zaklopljena odnosno da prilikom otkačivanja vrata uređaja bude sasvim otklopljena.
- Šarke na vratima uređaja se kreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i možete da se povredite. Nemojte da dodirujete šarke.

Otkačivanje vrata uređaja

1. Vrata uređaja potpuno otvoriti i pritisnuti u smeru uređaja.
2. Otklopite obe ručice za blokadu levo i desno (slika 1).
3. Vrata uređaja zatvorite do graničnika **a**. Obema rukama uhvatite levo i desno **b** i izvucite na gore (slika 2).




Upozorenje – Opasnost od povrede!

Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštretive ivice. Nosite zaštitne rukavice.


Zakačivanje vrata uređaja

Vrata uređaja ponovo zakačite obrnutim redosledom.

1. Prilikom zakačivanja vrata uređaja pazite na to, da li ste obe šarke ubacili u otvor (slika 1). Obe šarke položite dole na spoljašnje staklo i koristite ih kao vodicu. Pazite na to, da šarke budu ugurane upravi otvor. Uguravanje mora da teče lako i bez otpora. Ukoliko osetite otpor, proverite da li su šarke ugurane u pravi otvor.



2. Vrata uređaja sasvim otvorite. Ponovo zaklopite obe ručice za blokadu (slika 2).





3. Zatvorite vrata uređaja.

Skidanje poklopca na vratima


Prohromski uložak u poklopcu vrata može da promeni boju. Radi temeljnog čišćenja možete da uklonite poklopac.

1. Malo otvorite vrata uređaja.
 2. Pritisnite na poklopac levo i desno (slika 1).
 3. Skinite poklopac (slika 2).
- Pažljivo zatvorite vrata uređaja.



Uputstvo: Očistite prohromski uložak u poklopcu pomoću sredstva za čišćenje prohroma. Ostatak poklopca na vratima očistite sapunicom i mekom krpom.

4. Ponovo malo otvorite vrata uređaja. Postavite poklopac i pritiskajte dok čujno ne ulegne(slika 3).



5. Zatvaranje vrata uređaja.

Demontaža i ugradnja stakla na vratima

Radi boljeg čišćenja možete da demontirate stakla sa vrata uređaja.



⚠️ Upozorenje

Opasnost od povrede!



- Izgrevano staklo na vratima uređaja može da iskoči. Nemojte koristiti strugaljku za staklo, oštra i abrazivna sredstva za čišćenje.
- Šarke na vratima uređaja se kreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i možete da se povredite. Nemojte da dodirujete šarke.
- Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice. Nosite zaštitne rukavice.

Demontiranje na uređaju


1. Malo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite na poklopac levo i desno (slika 1).
3. Skinite poklopac (slika 2).



4. Na vratima uređaja levo i desno otpustite zavrtnje i uklonite ih (slika 3).
5. Pre nego što ponovo zatvorite vrata uglavite više puta savijenu kuhinjsku krpu(slika 4). Prednje staklo izvucite na gore i drškom vrata okrenutom na dole položite na ravnu površinu.



6. Na gornjem središnjem disku ova držača pritisnite ka gore, nemojte uklanjati (slika 5). Držite disk jednom rukom izvucite staklo.




Očistite stakla pomoću sredstva za čišćenje stakla i mekom krpom.


Ugradnja na uređaju

Obratite pažnju prilikom ugradnje unutrašnjeg stakla da se gornja desna strelica nalazi na staklu i da odgovara strelici na plehu.


1. Srednje staklo ubacite ispod u držač (slika 1) i pritisnite odozgo.
2. Oba držača pritisnuti ka dole (slika 2).



3. Prednje staklo dole uvucite u držače (slika 3).
4. Prednje staklo zatvarajte dok obe gornje kuke ne budu naspram otvora (slika 4).



5. Pritisnite prednje staklo na dole dok čujno ne ulegne (slika 5).
6. Vrata uređaja ponovo malo otvorite i uklonite kuhinjsku krušu.
7. Ponovo uvrnите oba zavrtnja levo i desno.
8. Postavite poklopac i pritisnite dok čujno ne ulegne (slika 6).



9. Zatvorite vrata uređaja.

Pažnja!

Pećnicu koristite ponovo tek ako ste stakla pravilno ugradili.

?

Smetnja, šta činiti?

Kada nastupi neka smetnja, često se radi o nekoj sitnici. Pre nego što pozovete servisnu službu, molimo da uz pomoć tabele pokušate sami da otklonite smetnju.

Samostalno otklonite smetnje

Tehničke smetnje na uređaju često možete sasvim lako samostalno da otklonite.

Ako jelo nije optimalno uspelo, na kraju uputstva za upotrebu ćete pronaći mnogo saveta i napomena za pripremu. → "Za Vas testirano u našoj kuhinji" na strani 39

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć/napomena
Uređaj ne funkcioniše.	Osigurač u kvaru. Nestanak struje	Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima. Proverite, da li svetlo u kuhinji ili drugi kuhinjski uređaji funkcionišu.
Na displeju стоји "Sprache Deutsch".	Nestanak struje	Iznova podešite jezik i vreme.
Vreme se ne pojavljuje, ako je uređaj isključen.	Osnovno podešavanje promenjeno.	Promenite osnovno podešavanje za prikaz vremena.
Vrata uređaja ne mogu da se otvore.	Vrata uređaja su blokirana osiguračem za decu.	Deaktivirajte osigurač za decu tako što ćete na otprilike 4 sekunde pritisnuti polje . Blokadu možete da isključite u osnovnim podešavanjima.
Vrata uređaja ne možete da otvorite, na displeju svetli simbol .	Vrata uređaja su blokirana pomoću funkcije čišćenja.	Sačekajte dok se pećnica ne ohladi i simbol ne ugasi.
Uređaj ne zagreva, na displeju svetli simbol .	Demo režim je aktiviran u osnovnim podešavanjima.	Na kratko isključite uređaj sa mreže (isključite osigurač u kutiji sa osiguračima), pa zatim deaktivirajte demo režim u roku od 3 minuta u osnovnim podešavanjima.
Prsten sa komandama je ispaо iz ležišta na polju sa komandama.	Prsten sa komandama je ispaо zbog nepažnje.	Prsten sa komandama je skidiv. Prsten sa komandama jednostavno ponovo vratite u ležište i utisnite ga, tako da ulegne i možete ponovo uobičajeno da ga obrćete.
Prsten sa komandama ne možete više tako lako da obrćete.	Ispod prstena sa komandoma je nečistoća.	Prsten sa komandama je skidiv. Kako bi ispaо prsten sa komandama jednostavno izvucite iz ležišta. Ili pritisnite na spoljašnju ivicu prstena sa komandama tako da se nagne i da možete lako da ga uhvatite. Sapunicom i krpom za pranje posuđa pažljivo očistite prsten sa komandama i njegovo ležište na uređaju. Osušite mekom krpom. Nemojte da upotrebljavate jaka i abrazivna sredstva. Ne potapajte i ne perite u mašini za pranje posuđa. Prsten sa komandama nemojte previše često da skidate da bi ležište ostalo stabilno.
Home Connect ne funkcioniše pravilno.		Posetite www.home-connect.com
Režim rada sa parom ili uklanjanjem kamenca neće da se pokrene ili više neće da radi	Rezervoar za vodu je prazan Dijafragma je otvorena Uklanjanje kamenca blokira režime rada sa parom Senzor je neispravan	Punjjenje rezervoara za vodu Zatvaranje dijagfragme Čišćenje kamenca Pozovite servisnu službu
Uređaj zahteva ispiranje	Za vreme čišćenja kamenca prekida se dovod struje ili se isključuje aparat	Posle ponovnog uključivanja uređaja vršite ispiranje dva puta
Aparat zahteva čišćenje kamenca, bez da se prethodno pojavljuje brojač	Podešeni opseg za tvrdoču vode je prenizak	Čišćenje kamenca Proverite podešeni opseg za tvrdoču vode i po potrebi ga prilagodite
Tasteri trepere	Normalna pojava usled kondenzovanja vode iza dijafragme za korišćenje	Čim kondenzovana voda ispari, tasteri ne trepere više
Rezultat pečenja kod korišćenja sa podrškom pare je previše suvo ili previše vlažno	Intenzitet pare je pogrešno izabran	Izaberite intenzitet pare viši ili slabiji

Pojavljuje se poruka "Napunite rezervoar za vodu", i ako je rezervoar za vodu napunjen	Dijafragma je otvorena Rezervoar za vodu nije uklopljen Senzor je neispravan Rezervoar za vodu je pao. Zbog potresa delovi u unutrašnjosti rezervoara za vodu su se olabavili, rezervoar za vodu počinje da propušta.	Zatvaranje dijagfragme Uklapanje rezervoara za vodu → "Para" na strani 17 Pozovite servisnu službu poručivanje novog rezervoara za vodu
Dijafragma za vađenje rezervoara se ne otvara	Utikač nije utaknut Nestanak struje Osigurač je neispravan Senzor polja  je neispravan	Uređaj priključite na strujnu mrežu Proverite da li drugi kuhinjski uređaji funkcionišu U kutiji sa osiguračima proverite da li je osigurač za uređaj u redu Pozovite servisnu službu Po potrebi ispraznite rezervoar za vodu: otvorite vrata aparata, desno i levo zavucite prste ispod dijagrafme i izvucite je
Prilikom pečenja čuje se "plup"-šum	Efekat hladno/toplo kod zamrzнуте hrane uslovljen vodenom parom	Nije moguć
Uređaj ne startuje i na displeju se pojavljuje "Pećnica je previše vrela"	Za izabrano jelo ili vrstu zagrevanja pećnica je previše vrela	Ostavite pećnicu da se ohladi i iznova je startujte

Upozorenje – Opasnost od povrede!

Nestručne popravke su opasne. Nikad ne pokušavajte da sami vršite popravke uređaja. Popravke sme da vrši samo tehničar servisne službe kojeg smo mi obučili. Ukoliko je uređaj pokvaren, pozovite servisnu službu.

Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Neadekvatne popravke su opasne. Popravke i zamenu oštećenih kablova za priključivanje može da vrši jedino osoblje Službe za tehničku pomoć koje je prethodno obučeno. Ako je aparat pokvaren, isključite ga iz mreže ili skinite osigurač iz kutije za osigurače. Obavestite servis tehničke podrške.

Poruke o greškama na displeju

Ako se na displeju pojavi poruka o greški sa "D" ili "E", npr. D0111 ili E0111, isključite uređaj pomoću tastera on/off  i ponovo ga uključite.

Ako je to bila jednokratna greška, gasi se prikaz. Ukoliko se poruka o greški pojavi iznova, pozovite servisnu službu i pri tome navedite tačnu poruku o greški.

Maksimalno trajanje režima rada

Ako se podešavanja na Vašem uređaju nisu promenila više časova, uređaj automatski prestaje da greje. Na taj način se sprečava neželjen konstantan režim rada.

Kada je postignuto maksimalno trajanje režima rada, orientacija se vrši prema dotičnim podešavanjima za vrstu režima rada.

Postignuto maksimalno trajanje režima rada

Na displeju se pojavljuje napomena, da je postignuto maksimalno trajanje režima rada.

Kako biste nastavili režim rada, dodirnite željeno polje ili obrnite prsten sa komandama.

Ako Vam uređaj nije potreban, isključite ga pomoću tastera on/off .

Savet: Podesite trajanje da biste izbegli neželjeno isključivanje uređaja npr. kod veoma dugih vremena pripreme. Uređaj greje, sve dok ne istekne podešeno trajanje.

Lampe u pećnici

Kao osvetljenje pećnice, Vaš aparat ima jednu ili više dugotrajnih LED lampica.

Ako LED lampica ili stakleni poklopac lampice ipak nekad budu neispravni, pozovite servisnu službu. Poklopac lampice ne sme da se skida.

Servisna služba

Ako morate da popravite Vaš uređaj, za Vas je tu naša servisna služba. Mi uvek nalazimo odgovarajuće rešenje, takođe kako biste izbegli nepotrebne posete osoblja servisne službe.

E-broj i FD-broj

Prilikom poziva, molimo da navedete pun broj proizvoda (E-br.) i serijski broj (FD-br.), kako bismo kvalifikovano mogli da Vam pomognemo. Pločicu sa tipom sa brojevima naći ćete, kada otvorite vrata uređaja.

Kod nekih uređaja, koji su opremljeni parom, pločicu sa tipom naći ćete iza dijafragme.



Kako u slučaju potrebe ne biste morali dugo da tražite, ovde možete uneti podatke uređaja i broj telefona korisničke službe.

E-br.

FD-br.

Korisnička služba

Obratite pažnju na to, da poseta osoblja korisničke službe u slučaju pogrešnog rukovanja čak i tokom garantnog roka nije besplatna.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Imajte poverenja u kompetenciju proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravku izvršiti obučeni servisni tehničari koji su opremljeni originalnim rezervnim delovima za Vaš uređaj.

Jela

Pomoću vrste režima rada "Asistencija" možete da pripremite najrazličitija jela. Uređaj za Vas bira optimalna podešavanja.

Kako biste postigli dobre rezultate, pećnica za izabrano jelo ne sme da bude previše vrela. Ukoliko to bude slučaj, dobijete napomenu na displeju. Ostavite pećnicu da ohladi i startujte je još jednom.

Napomene o podešavanjima

- Rezultat pečenja zavisi od kvaliteta namirnica i od veličine i vrste posuđa. Za optimalan rezultat pečenja, koristite samo ispravne namirnice i meso koje je bilo na temperaturi iz frižidera. Kod duboko smrznutih jela koristite samo namirnice direktno iz zamrzivača.
- Kod nekih jela se predlaže temperatura, vrsta zagrevanja i trajanje pečenja. Temperaturu i trajanje pečenja možete menjati prema sopstvenim potrebama
- Kod ostalih jela, od Vas će se tražiti da unesete težinu. Unesite uvek ukupnu težinu, osim ako uređaj od Vas ne zatraži nešto drugo. Ovde uređaj preuzima podešavanja vremena i temperature za Vas. Podešavanje težine koje je izvan predviđenog opsega težine nije moguće.
- Kod pečenih jela, kod kojih uređaj za Vas preuzima izbor temperature, mogu se uneti temperature do 300 °C. Zbog toga vodite računa o tome da koristite posude koje je u dovoljnoj meri otporno na toplotu.
- Dobijete napomene npr. o posudu, o visini rešetke ili o dodavanju tečnosti kod mesa. Kod mnogih jela je za vreme pečenja potrebno npr. okretanje ili mešanje. To će Vam se ubrzo nakon započinjanja prikazati na displeju. Signal Vas u pravo vreme podseća na to.
- Napomene o odgovarajućem posudu, kao i savete i trikove za pripremanje, naći ćete na kraju uputstva za upotrebu. → "Za Vas testirano u našoj kuhinji" na strani 39

Para

Kod nekih jela se funkcija parenja automatski aktivira. Opšte napomene za funkciju parenja naći ćete u dotičnom poglavljju. → "Para" na strani 17

Upozorenje – Opasnost od opeketina!

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature para nije vidljiva. Prilikom otvaranja nemojte da stojite suviše blizu uređaja. Pažljivo otvorite vrata uređaja. Udaljite decu.

Termometar za prženje

Kod nekih jela takođe možete da upotrebljavate termometar za pečenje. Ukoliko ste termometar za pečenje ubacili u uređaj, prikazuju Vam se za to namenjena jela. Temperaturu pećnice i temperaturu jezgra možete da promenite. → "Termometar za prženje" na strani 22

Izbor jela

Jela su formirana prema jedinstvenoj strukturi:

- Kategorija
- Hrana
- Jelo

U sledećoj tabeli su navedene kategorije sa odgovarajućim jelima. Iza svakog jela možete pronaći jednu ili više posuda.

Kategorije	Jela
Kolači, hleb, pica	Kolači
	Sitno pecivo
	Domaći keks
	Hleb
	Kajzerice
	Pikantni kolači, pica, francuska pita
Nabujci, suflei	Nabujak, pikantni, sveži, kuvani sastojci
	Lazanje, sveže
	Sirovi gratinirani krompir, sastojci, 4 cm visine
	Nabujak, slatki, sveži
Zamrznuti proizvodi	Sufle u kalupima za porcije
	Pica
	Nabujci
	Proizvodi od krompira
	Živinsko meso, riba
Živinsko meso	Povrće
	Pile
	Patka, guska
	Ćuretina
Meso	Svinjetina
	Govedina
	Teletina
	Jagnjetina
	Divljač
Riba	Jela od mesa
	Riba
Povrće	Varivo sa povrćem
	Gratiniranje povrća
	Krompir iz rerne, prepolovljeni
	Krompir iz rerne, ceo
	Povrće
Regeneracija, dopečenje	Meni
	Pecivo
	Prilozi

Senzor za pečenje

Vaš uređaj raspolaže senzorom za pečenje. On se automatski aktivira, ukoliko na listi za izbor izaberete pecivo iz sledećih kategorija. Ukoliko je senzor za pečenje aktiviran, na displeju se pojavljuje simbol .

Kategorija	Jela	Jela
Kolači	Kolači u kalupima	
	Kolači iz pleha	
	Patišpanj/tart	
Sitno pecivo	Pecivo od lisnatog testa	
	Mafini	
	Pogačice	
Pikantni kolači, pica, francuska pita	Pikantni kolači, pica, francuska pita	
	Pica	
	Bela pica	
Duboko smrznuti	Proizvodi od krompira	Proizvodi od krompira
proizvodi		

Ovde uređaj preuzima kontrolu. Uređaj kontroliše proces pečenja potpuno automatski, više ne morate ništa da podešavate. Čim pecivo bude gotovo, uređaj će se automatski isključiti. Čuje se signal. Trajanje približno odgovara receptu za vaše pecivo i ne prikazuje se. Senzor za pečenje može da se pokrene samo ako je rerna ohlađena.

Sve ostale kategorije peciva ne nadzire senzor za pečenje. Ovde Vam se nudi oprobano podešavanje sa mogućnostima prilagođavanja.

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala. Nemojte da koristite kalupe za pečenje od silikona ili pribor koji sadrži silikon. Senzor za pečenje se oštećuje. Sve dok se na displeju prikazuje "Ne otvarajte vrata", senzor za pečenje je aktivan. Ne otvarajte vrata uređaja jer će se ponishtiti podešavanja. Uređaj vam nudi naknadno kuvanje. Uređaj nastavlja da se zagreva i možete da podesite predloženo vreme. Rad uređaja morate sami da nadgledate.

Podešavanje jela

Dobićete kompletno uputstvo za sva potrebna podešavanja za jelo koje ste odabrali.

Za listanje u pojedinačnim nivoima koristite prsten sa komandama.

1. Dodirnite polje **meni**.
Pojavljuje se izbor za vrste režima rada.
2. Dodirnite tekstualno polje „Asistencija“.
Pojavljuju se kategorije.
3. Dodirnite željenu kategoriju.
Pojavljuju se jela za tu kategoriju.
4. Dodirnite željeno jelo.
Pojavljuju se pojedinačna jela.
5. Dodirnite željeno jelo.
Na displeju se uz to pojavljuju podešavanja. Kod mnogih jela podešavanja možete da prilagodite svojim željama.
Kod nekih jela umesto toga morate da podesite težinu.

Savet: Iznad polja sa tekstrom „Savet“ nalaze se napomene vezane za pribor i visinu pečenja.

6. Startujte pomoću tastera start/stop Δ.

Na displeju ističe trajanje.

Uredaj počinje da greje.

Kada se trajanje završi, čuje se signal. Uredaj prestaje da greje.

Kada je Vaše jelo gotovo, isključite uređaj pomoću tastera on/off ①.

Naknadno pečenje

Po isteku trajanja, možete kod nekih jela da uključite naknadno pečenje, ako još uvek niste zadovoljni rezultatom pečenja.

Na displeju se pojavljuje upit, da li želite naknadno da pečete. Ako želite da dokuvate jelo, dodirnite tekstualno polje "Dokuvavanje". Predlaže se trajanje, koje možete da promenite. Startujte pomoću tastera start/stop Δ.

Uputstvo: Možete naknadno da pečete koliko često želite.

Ako ste zadovoljni rezultatom kuvanja, dodirnite tekstualno polje "Završavanje".

Pomoću tastera on/off ① isključite uređaj.

Pomeranje vremena završetka

Kod nekih jela ne možete vreme završetka da pomerite unazad. Pre starta dodirnite tekstualno polje "Kraj", pa pomoću prstena sa komandama završetak pomerite na kasnije.

Nakon započinjanja, aparat ide u poziciju čekanja. Vreme završetka se više ne može menjati.

Menjanje i prekid

Posle starta podešavanja ne mogu više da se promene.

Ako želite da prekinete, isključite uređaj pomoću tastera on/off ①. Pomoću tastera start/stop Δ ne možete više da zaustavite režim rada.

Za Vas testirano u našoj kuhinji

Ovde ćete pronaći izbor jela i optimalna podešavanja za njih. Mi Vam pokazujemo koja vrsta zagrevanja i temperatura su najbolje za Vaše jelo. Dobićete podatke o prikladnom priboru i na kojoj visini treba da se stave. Dobićete savete o posudu i načinu pripreme.

Uputstvo: Kod pripreme namirnica može da se pojavi puno vodene pare u pećnici.

Vaš aparat veoma štedi energiju i za vreme rada ispušta jako malo toploće napolje. Zbog velikih temperaturnih razlika između unutrašnjosti pećnice i spoljašnjih delova, može se pojaviti vodeni kondenzat na vratima, polju sa komandama ili na delovima nameštaja u okolini. To je normalna, fizički uslovljena pojava. Prethodnim zagrevanjem ili namernim ostavljanjem otvorenih vrata, kondenzat se može smanjiti.

Kod korišćenja sa podrškom pare je poželjno, da u pećnici bude puno vodene pare. Kada se pećnica ohladi posle pečenja, obrišite je.

Ne upotrebljavajte silikonske kalupe

Za optimalan rezultat pečenja preporučujemo tamne kalupe od metala.

Pažnja!

Nemojte koristiti kalupe od silikona ili folije za pečenje, pokrivače ili pribor koji sadrže silikon. Senzor za pečenje može da se ošteći.

Čak i kada ne koristite senzor za pečenje, on može da se ošteći.

Izuzeci:

- Može se koristiti papir za pečenje, obložen silikonom.
- Ako je isporučen termometar za meso, on može da se koristi.

Kolaci i sitna peciva

Vaš uređaj nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu kolača i sitnog peciva. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Vodite računa i o napomenama u poglavljiju o dizanju testa.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnicama i režimima rada.

Pečenje sa podrškom pare

Određena peciva (npr. pecivo sa kvascem) uz podršku pare dobijaju hrskavu koricu i sjajnu površinu. Pecivo sa manje suši.

Pečenje sa podrškom pare je moguće samo na jednom nivou.

Mnoga jela najbolje uspevaju, ako se peku u više koraka. Ona su navedena u tabeli.

Uguravanje

Stavljajte ga na navedene visine.

Pečenje na jednom nivou

Za pečenje na jednoj ravni koristite sledeće visine:

- visoko pecivo: visina 2
- ravno pecivo: visina 3

Ako koristite vrstu zagrevanja sa 4D-vreli vazduhom, onda možete da izaberete visine 1, 2, 3 i 4.

Pečenje na više nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Peciva koja su istovremeno ubačena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

Pečenje na dve ravnih:

- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki
prva rešetka: visina 3
druga rešetka: visina 1

Pečenje na tri nivoa:

- Pleh za pečenje: visina 5
- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1

Pečenje na četiri nivoa:

- 4 Rešetka sa papirom za pečenje
prva rešetka: visina 5
druga rešetka: visina 3
treća rešetka: visina 2
četvrta rešetka: visina 1

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan do drugog ili jedan iznad drugog u pećnicu.

Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakriviljenjem na dole ugurajte u rernu. Posude i kalupe uvek postavite na rešetku.

Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

Kod sočnih kolača koristite univerzalni tiganj, da sok koji izade iz njih ne bi isprljaо pećnicu.

Kalupi za pečenje

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala.

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u min.
Kolači u kalupima						
Biskvitni kolač, jednostruki	Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup	2		150-170	-	50-70
Biskvitni kolač, jednostruki	Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup	2		150-160	1	50-70
Biskvitni kolač, jednostruki, 2 nivoa	Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup	3+1		140-160	-	60-80
Biskvitni kolač, fini	Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup	2		150-170	-	60-80

* predzagrevanje

** 5 min. predzagrevanja, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja

Svetli plehani kalupi, keramički i stakleni kalupi prožavljaju vreme pečenja i pecivo ne tamni ravnomerne. Ako pečete u ovim kalupima i želite da zagrevate sa gornje/donje strane, pomerite kalup na visinu 1.

Za pečenje sa podrškom pare, kalupi moraju da budu otporni na toplotu i paru.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Preporučena podešavanja

U tabeli su navedene optimalne vrste zagrevanja za različita peciva. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernejše pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podešite višu temperaturu.

Uputstvo: Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećanjem temperature. Kolači i sitno pecivo bi samo spolja bili pečeni, ali iznutra nedovoljno.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako koristite prethodno zagrevanje, navedena vremena pečenja će se skratiti za nekoliko minuta.

Za izabrana jela je neophodno prethodno zagrevanje i to je navedeno u tabeli. Jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orientišite se na slično pecivo u tabeli. Dodatne informacije pronaći ćete u savetima za pečenje u nastavku u okviru tabele za podešavanje.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- Intenzivna vrelina

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u min.
Voćni kolač od biskvitnog testa, fini	Kalup za kuglof/kalup sa skočnim mehanizmom	2		160-180	-	40-60
Biskvit za torte	Kalup za biskvit za torte	3		160-180	-	20-30
Biskvit za torte	Kalup za biskvit za torte	2		150-160	1	25-35
Torta od voća ili svežeg sira sa dnom od prhkog testa	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm	2		160-180	-	70-90
Lenja pita	Pleh za picu	3		190-210	-	50-60
Tart	Kalup za tart, crni pleh	1		220-240	-	25-35
Tart	Kalup za tart, crni pleh	3		200-220	1	30-40
Kuglof od dizanog testa	Kalup za kuglof	2		150-170	-	50-70
Kuglof od dizanog testa	Kalup za kuglof	2		150-160	1	60-70
Kolač od dizanog testa	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm	2		160-170	-	20-30
Kolač od dizanog testa	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm	2		150-160	2	25-35
Biskvit za torte, 2 jajeta	Kalup za biskvit za torte	3		150-170*	-	20-30
Biskvit za torte, 2 jajeta	Kalup za biskvit za torte	2		150-160	1	20-35
Biskvitna torta, 3 jajeta	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm	2		160-170*	-	25-35
Biskvitna torta, 3 jajeta	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm	2		150-160	1	10
					-	20-30
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm	2		150-170*	-	30-50
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm	2		150-160	1	10
					-	25-35

Kolači iz pleha

Biskvitni kolač sa filom	Pleh za pečenje	3		160-180	-	20-40
Biskvitni kolač sa filom	Pleh za pečenje	3		160-170	1	30-40
Biskvitni kolač, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		140-160	-	30-50
Kolač od prhkog testa sa suvim filom	Pleh za pečenje	3		180-190	-	25-30
Kolač od prhkog testa sa suvim filom, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		160-170	-	35-45
Kolač od prhkog testa sa sočnim filom	Univerzalna tepsija	3		160-180	-	55-65
Lenja pita	Univerzalna tepsija	3		200-210	-	50-60
Kolač od dizanog testa sa suvim filom	Univerzalna tepsija	3		160-180	-	15-20
Kolač od dizanog testa sa suvim filom	Pleh za pečenje	3		150-160	1	20-30
Kolač od dizanog testa sa suvim filom, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		150-170	-	20-30
Kolač od dizanog testa sa sočnim filom	Univerzalna tepsija	3		180-200	-	30-40
Kolač od dizanog testa sa sočnim filom, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		150-170	-	45-60
Pleterica od dizanog testa, venac od dizanog testa	Pleh za pečenje	2		160-170	-	25-35
Pleterica od dizanog testa, venac od dizanog testa	Pleh za pečenje	2		150-160	2	25-35
Biskvitni rolat	Pleh za pečenje	3		180-200*	-	8-15
Biskvitni rolat	Pleh za pečenje	3		180-200*	1	10-15

* predzagrevanje

** 5 min. predzagrevanja, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u min.
Kolač sa kandiranim voćem od 500 g brašna	Pleh za pečenje	2		150-170	-	45-60
Kolač sa kandiranim voćem od 500 g brašna	Univerzalna tepsija	3		140-150	2	80-90
Štrudla, slatka	Univerzalna tepsija	2		170-180	-	50-60
Štrudla, slatka	Univerzalna tepsija	3		180-190	2	50-60
Štrudla, zamrznuta	Univerzalna tepsija	3		200-220	-	35-45
Štrudla, zamrznuta	Univerzalna tepsija	3		180-200	1	35-45
Sitno pecivo						
Kolačići	Pleh za pečenje	3		160**	-	20-30
Kolačići	Pleh za pečenje	3		150**	-	25-35
Kolačići, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		150**	-	25-35
Kolačići, 3 nivoa	Pleh za pečenje i univerzalna tepsija	5+3+1		140**	-	35-45
Mafini	Pleh za mafine	3		170-190	-	15-20
Mafini	Pleh za mafine	3		150-160	1	25-35
Mafini, 2 nivoa	Plehovi za mafine	3+1		160-180*	-	15-30
Sitno pecivo od dizanog testa	Pleh za pečenje	3		160-180	-	25-35
Sitno pecivo od dizanog testa	Pleh za pečenje	3		160-180	2	25-35
Sitno pecivo od dizanog testa, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		150-170	-	25-40
Pecivo od lisnatog testa	Pleh za pečenje	3		170-190*	-	20-35
Pecivo od lisnatog testa	Pleh za pečenje	3		200-220*	1	15-25
Pecivo od lisnatog testa, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		170-190*	-	20-45
Pecivo od lisnatog testa 3 nivoa	Pleh za pečenje i univerzalna tepsija	5+3+1		170-190*	-	20-45
Pecivo od lisnatog testa, ravno, 4 nivoa	4 rešetke	5+3+2+1		180-200*	-	20-35
Pecivo od kuvanog testa	Pleh za pečenje	3		200-220	-	30-40
Pecivo od kuvanog testa	Pleh za pečenje	3		200-220*	1	25-35
Pecivo od kuvanog testa, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		190-210	-	35-45
Dansko pecivo	Pleh za pečenje	3		160-180	-	20-30
Dansko pecivo	Pleh za pečenje	3		160-180	1	25-35
Domaći keks						
Čajno pecivo	Pleh za pečenje	3		140-150**	-	25-40
Čajno pecivo	Pleh za pečenje	3		140-150**	-	25-40
Čajno pecivo, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		140-150**	-	30-40
Čajno pecivo, 3 nivoa	Pleh za pečenje i univerzalna tepsija	5+3+1		130-140**	-	35-55
Domaći keks	Pleh za pečenje	3		140-160	-	15-30
Domaći keks, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		140-160	-	15-30
Domaći keks, 3 nivoa	Pleh za pečenje i univerzalna tepsija	5+3+1		140-160	-	15-30
Beze pecivo	Pleh za pečenje	3		80-90*	-	120-150
Beze pecivo, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		80-90*	-	120-180
Makroni	Pleh za pečenje	3		90-110	-	20-40
Makroni, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		90-110	-	25-45
Makroni, 3 nivoa	Pleh za pečenje i univerzalna tepsija	5+3+1		90-110	-	30-45

* predzagrevanje

** 5 min. predzagrevanja, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja

Saveti za kolače i sitno pecivo

Želite da utvrdite, da li je kolač dovoljno pečen.	Ubodite čačkalicom najviši deo na kolaču. Ako se na čačkalicu ne lepi testo, kolač je gotov.
Kolač splašnjava.	Sledeći put upotrebite manje tečnosti. Ili podesite temperaturu za 10 °C niže i produžite vreme pečenja. Vodite računa o navedenim sastojcima i uputstvima za pripremu u receptu.
Kolači su na sredini deblji, a pri rubu tanji.	Podmažite samo dno tepsije sa zidovima koji se skidaju. Nakon pečenja pažljivo odvojite kolač pomoću noža.
Voćni sok preliva.	Koristite sledeći put univerzalni tiganj.
Sitno pecivo ostaje pri pečenju jedno do drugog.	Oko svakog komada peciva razmak bi trebalo da bude oko 2 cm. Tako ima dovoljno mesta, da oni mogu da narastu i porumene sa svih strana.
Kolači su previše suvi.	Podesite temperaturu za 10 °C više i skratite vreme pečenja.
Kolač je sa svih strana previše svetao.	Ako su visina i pribor odgovarajući, povećajte po potrebi temperaturu ili produžite vreme pečenja.
Kolač je sa gornje strane previše svetao, a sa donje previše taman.	Stavite sledeći put na viši nivo.
Kolač je sa gornje strane previše taman, ali sa donje previše svetao.	Stavite sledeći put na niži nivo. Izaberite nižu temperaturu i produžite vreme pečenja.
Kolač u kalupu ili četvrtastom kalupu pozadi je previše taman.	Kalup za pečenje nemojte da postavljate uz zadnji zid nego na sredinu pribora.
Kolač je sa svih strana previše taman.	Izaberite sledeći put nižu temperaturu i produžite po potrebi vreme pečenja.
Pecivo je neravnomerno porumenelo.	Podesite temperaturu malo niže. Takođe papir za pečenje koji viri može da utiče na cirkulaciju vazduha. Isecite papir za pečenje uvek tako da odgovara. Vodite računa o tome, da kalup ne stoji direktno ispred otvora na zadnjem zidu pećnice. Kod pečenja sitnog peciva, trebalo bi po mogućству da koristite jednakе veličine i debeljine.
Pekli ste na više nivoa. Na gornjem plehu je pecivo tamnije nego na donjem.	Izaberite za pečenje na više nivoa uvek 4D vreli vazduh. Istovremeno stavljena peciva na plehove ili u kalupe, ne moraju biti istovremeno.
Kolač izgleda lepo, ali u sredini nije dovoljne pečen.	Pecite na nižoj temperaturi malo duže i po potrebi dodajte malo tečnosti. Kod kolača sa sočnim nadevom prvo ispecite koru. Pospite ih bademom ili prezlama, i nafilejte ih.
Kolač neće da ispadne.	Kolač ostavite još 5 do 10 minuta nakon pečenja da se ohladi. Ako još uvek neće da se odlepi, pažljivo ga po ivici odvojite nožem. Istresite ponovo kolač, i kalup prekrijte više puta vlažnom, hladnom krpom. Kod sledećeg puta podmažite kalup pospite ga prezlama.

Hleb i zemičke

Vaš uređaj nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pečenje hleba i zemička. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Vodite računa i o napomenama u poglavljju o dizanju testa.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnicama i režimima rada.

Pečenje sa podrškom pare

Hleb i zemičke sa podrškom pare dobijaju hrskavu koricu i sjajnu površinu. Pecivo sa manje suši.

Pečenje sa podrškom pare je moguće samo na jednom nivou.

Uguravanje

Stavljamte ga na navedene visine.

Pečenje na jednom nivou

Za pečenje na jednoj ravni koristite sledeće visine:

- visoko pecivo: visina 2
- ravno pecivo: visina 3

Ako koristite vrstu zagrevanja sa 4D-vreli vazduhom, onda možete da izaberete visine 1, 2, 3 i 4.

Pečenje na dva nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Peciva koja su istovremeno ubaćena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki
prva rešetka: visina 3
druga rešetka: visina 1

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan do drugog ili jedan iznad drugog u pećnicu.

Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakrivljenjem na dole ugurajte u ternu. Posude i kalupe uvek postavite na rešetku.

Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

Kalupi za pečenje

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala.

Svetli plehani kalupi, keramički i stakleni kalupi produžavaju vreme pečenja i pecivo ne tamni ravnomerno. Ako pečete u ovim kalupima i želite da zagrevate sa gornje/donje strane, pomerite kalup na visinu 1.

Za pečenje sa podrškom pare, kalupi moraju da budu otporni na toplotu i paru.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Zamrznuti proizvodi

Nemojte koristiti jako zaledene duboko smrznute proizvode. Uklonite led sa jela.

Duboko smrznuti proizvodi su delimično neravnomerno prethodno pečeni. I posle pečenja ostaju mesta koja su neravnomerno porumenela.

Preporučena podešavanja

U tabelama ćete naći optimalnu vrstu zagrevanja za razne vrste hleba i za zemičke. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podešite višu temperaturu.

Uputstvo: Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećanjem temperature. Hleb ili zemička bi bili pečeni samo spolja, ali iznutra nedovoljno.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako koristite prethodno zagrevanje, navedena vremena pečenja će se skratiti za nekoliko minuta.

Za izabrana jela je neophodno prethodno zagrevanje i to je navedeno u tabeli. Jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje. Mnoga jela najbolje uspevaju, ako se peku u više koraka. Ona su navedena u tabeli.

Vrednosti za podešavanja važe, kako za testo za hleb, tako i za testa na plehu, i za testa u kalupu.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentиšte se na slično pecivo u tabeli.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Pažnja!

Nemojte nikada sipati vodu u vrelu pećnicu, niti stavljati posudu sa vodom na dno pećnice. Promena temperature može da dovede do oštećenja emajla.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
- Roštilj, velika površina
- stepen za picu

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

Jelo	Pribor	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Stepen roštiljanja	Intenzitet pare	Trajanje u min.
Hleb							
Beli hleb, 750 g	Univerzalna tepsija ili četvrtasti kalup	2		210-220*	-	-	10-15
				180-190	-	-	25-35
Beli hleb, 750 g	Univerzalna tepsija ili četvrtasti kalup	2		210-220	-	3	10-15
				180-190	-	-	25-35
Mešani hleb, 1,5 kg	Univerzalna tepsija ili četvrtasti kalup	2		210-220*	-	-	10-15
				180-190	-	-	40-50
Mešani hleb, 1,5 kg	Univerzalna tepsija ili četvrtasti kalup	2		210-220	-	3	10-15
				180-190	-	-	45-55
Integralni hleb, 1 kg	Univerzalna tepsija	2		210-220*	-	-	10-15
				180-190	-	-	40-50
Integralni hleb, 1 kg	Univerzalna tepsija	2		210-220	-	3	10-15
				180-190	-	-	40-50
Pogača	Univerzalna tepsija	3		250-270	-	-	20-25
Pogača	Univerzalna tepsija	3		220-230	-	3	20-30

* predzagrevanje

Jelo	Pribor	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Stepen roštiljanja	Intenzitet pare	Trajanje u min.
Zemičke							
Zemičke ili bageti za završno pečenje, unapred zapečeni	Univerzalna tepsija	3		180-200	-	-	10-15
Zemičke ili bageti za završno pečenje, unapred zapečeni	Pleh za pečenje	3		200-220	-	2	10-20
Zemičke, slatke, sveže	Pleh za pečenje	3		170-190*	-	-	15-20
Zemičke, slatke, sveže	Pleh za pečenje	3		150-170	-	3	25-35
Zemičke, slatke, sveže, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		150-170*	-	-	20-30
Zemičke, sveže	Pleh za pečenje	3		180-200	-	-	20-30
Zemičke, sveže	Pleh za pečenje	3		200-220	-	2	20-30
Baget, unapred zapečen, iz frižidera	Univerzalna tepsija	3		180-200	-	-	20-30
Baget, unapred zapečen, iz frižidera	Pleh za pečenje	3		200-220	-	1	10-20
Zemičke, baget, podgrevanje	Rešetka	2		150-160*	-	-	10-20
Zemičke, zamrzнуте							
Zemičke ili bageti za završno pečenje, unapred zapečeni	Univerzalna tepsija	3		180-200	-	-	10-15
Zemičke ili bageti za završno pečenje, unapred zapečeni	Pleh za pečenje	3		180-200	-	1	15-25
Bavarska peciva, gotovo oblikovano sirovo testo	Univerzalna tepsija	3		180-200	-	-	20-25
Bavarska peciva, gotovo oblikovano sirovo testo	Pleh za pečenje	3		210-230	-	1	18-25
Kroasan, gotovo oblikovano sirovo testo	Univerzalna tepsija	3		170-190	-	-	30-35
Kroasan, gotovo oblikovano sirovo testo	Pleh za pečenje	3		180-200	-	1	20-25
Zemičke, baget, podgrevanje	Rešetka	2		160-170	-	-	10-20
Tost							
Zapečeni tost, 4 komada	Rešetka	3		190-210	-	-	10-15
Zapečeni tost, 12 komada	Rešetka	3		230-250	-	-	10-15
Toстiranje (bez prethodnog zagrevanja)	Rešetka	5		-	3	-	4-6

* predzagrevanje

Pica, francuska pita Kiš Loren i pikantni kolači

Vaš uređaj nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu pice, francuske pite Kiš Loren i pikantnih kolača. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Vodite računa i o napomenama u poglavlju o dizanju testa.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnici i režimima rada.

Pečenje sa podrškom pare

Određena peciva (npr. pecivo sa kvascem) uz podršku pare dobijaju hrskavu koricu i sjajnu površinu. Pecivo sa manje suši.

Pečenje sa podrškom pare je moguće samo na jednom nivou.

Uguravanje

Stavljajte ga na navedene visine.

Pečenje na jednom nivou

Za pečenje na jednoj ravni koristite sledeće visine:

- visoko pecivo: visina 2
- ravno pecivo: visina 3

Ako koristite vrstu zagrevanja sa 4D-vreli vazduhom, onda možete da izaberete visine 1, 2, 3 i 4.

Pečenje na više nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Peciva koja su istovremeno ubaćena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

Pečenje na dve ravnih:

- Univerzalni tiganj: visina 3
Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki
prva rešetka: visina 3
druga rešetka: visina 1

Pečenje na četiri nivoa:

- 4 Rešetka sa papirom za pečenje
prva rešetka: visina 5
druga rešetka: visina 3
treća rešetka: visina 2
četvrta rešetka: visina 1

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan do drugog ili jedan iznad drugog u pećnicu.

Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakriviljenjem na dole ugurajte u rernu. Posude i kalupe uvek postavite na rešetku.

Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

Kod pice sa puno nadeva koristite univerzalni tiganj.

Kalupi za pečenje

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala. Svetli plehani kalupi, keramički i stakleni kalupi prožavljaju vreme pečenja i pecivo ne tamni ravnomerno. Ako pečete u ovim kalupima i želite da zagrevate sa gornje/donje strane, pomerite kalup na visinu 1.

Za pečenje sa podrškom pare, kalupi moraju da budu otporni na toplotu i paru.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Zamrznuti proizvodi

Nemojte koristiti jako zaledene duboko smrznute proizvode. Uklonite led sa jela.

Duboko smrznuti proizvodi su delimično neravnomerno prethodno pečeni. I posle pečenja ostaju mesta koja su neravnomerno porumenjala.

Preporučena podešavanja

U tabelama ćete naći optimalnu vrstu zagrevanja optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Uputstvo: Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećanjem temperaturu. Jelo bi bilo pečeno samo spolja, ali iznutra nedovoljno.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako koristite prethodno zagrevanje, navedena vremena pečenja će se skratiti za nekoliko minuta.

Za izabrana jela je neophodno prethodno zagrevanje i to je navedeno u tabeli. Jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentirajte se na slično pecivo u tabeli.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- stepen za picu
- Intenzivna vrelina

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

Jelo	Pribor	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u min.
Pica						
Pica, sveža	Pleh za pečenje	3		200-220	-	25-35
Pica, sveža, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + pleh za pečenje	3+1		180-200	-	35-45
Pica, sveža, tanka kora	Pleh za picu	2		220-230	-	20-30
Pica, gotova iz frižidera	Rešetka	3		190-210	-	10-15
Pica, zamrzнута						
Pica sa tankom korom 1 komad	Rešetka	3		190-210	-	15-20
Pica sa tankom korom 2 komada	Univerzalna tepsija + rešetka	3+1		190-210	-	20-25
Pica sa debelom korom 1 komad	Rešetka	3		180-200	-	20-25
Pica sa debelom korom 2 komada	Univerzalna tepsija + rešetka	3+1		190-210	-	20-30
Topli sendvič	Rešetka	3		200-220	-	15-20
Mini pice	Univerzalna tepsija	3		180-200	-	15-20
Mini pice, Ø7 cm, 4 nivoa	4 rešetke	5+3+2+1		180-200*	-	20-30
Pikantni kolači i francuska pita						
Pikantni kolači u kalupu	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm	2		180-200	-	60-70
Pikantni kolači u kalupu	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm	2		170-190	1	60-70
Francuska pita	Kalup za tart, crni pleh	1		190-210	-	40-50
Bela pica	Univerzalna tepsija	3		280-300*	-	10-18
Bela pica	Univerzalna tepsija	2		200-220*	2	15-25
Ruske piroške	Keramički pekač	2		190-200	-	30-45
Empanada	Univerzalna tepsija	3		180-190	-	30-45
Empanada	Univerzalna tepsija	2		170-190	2	30-40
Burek	Univerzalna tepsija	3		200-210	-	30-40

* predzagrevanje

Nabujak i sufle

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremanje kaserola i suflea. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnici i režimima rada.

Ubacivanje

Koristite navedene visine.

Vi možete na jednom nivou da pripremate u kalupima ili u univerzalnom tiganju.

- Kalupi na rešetki: visina 2
- Univerzalni tiganj: visina 3

Za suflee koristite podršku pare. Nije Vam potrebna posuda sa vodom.

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan pored drugog u pećnicu.

Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakrivljenjem na dole ugurajte u rernu. Posude i kalupe uvek postavite na rešetku.

Univerzalni tiganj

Univerzalni tiganj pažljivo gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima aparata.

Posuda

Koristite za kaserole i gratinirana jela široku, ravnu posudu. U uskoj, visokoj posudi, jelima je potrebno više vremena za pripremu i tamnija su na gornjoj strani.

Za pripremu sa podrškom pare, kalupi moraju da budu otporni na toplotu i paru.

Preporučena podešavanja

U tabeli ćete za različite kaserole i sufle, naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vremena pečenja zavise od količine i recepta. Status pečenja gužvare zavisi od veličine posuda i od visine gužvare. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Uputstvo: Vremena pečenja se ne mogu skratiti povećanjem temperature. Kaserole ili sufle bi bili samo spolja pečeni, ali iznutra sirovi.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata

energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentиšite se na slična jela u tabeli.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
- stepen za picu

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

Pite i sufle	Pribor / posuđe	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u min.
Pita, pikantni, kuvani sastojci	Keramički pekač	2		200-220	-	30-50
Pita, pikantni, kuvani sastojci	Keramički pekač	2		150-170	2	40-50
Pita, slatka	Keramički pekač	2		170-190	-	40-60
Lazanje, sveže, 1 kg	Keramički pekač	2		160-180	-	50-60
Lazanje, sveže, 1 kg	Keramički pekač	2		170-180	2	35-45
Lazanje, smrznute, 400 g	Rešetka	2		190-210	-	30-35
Lazanje, smrznute, 400 g	Posuđe, otvoreno	2		180-190	2	40-50
Gratinirani krompir, sirovi sastojci, 4 cm visine	Keramički pekač	2		160-190	-	50-70
Gratinirani krompir, sirovi sastojci, 4 cm visine	Keramički pekač	2		160-170	3	50-60
Gratinirani krompir, sirovi sastojci, visina 4 cm, 2 nivoa	Keramički pekač	3+1		150-170	-	60-80
Sufle	Keramički pekač	2		160-180*	-	35-45
Sufle	Keramički pekač	2		170-180	2	30-40
Sufle	Kalupi za porcije	2		170-190	-	65-75

Živina

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu živinskog mesa. U tabelama za podešavanje ćete naći optimalna podešavanja za neka jela.

Pečenje na rešetki

Pečenje na rešetki je posebno pogodno za velike komade živinskog mesa ili više komada istovremeno.

Stavite univerzalni tiganj sa rešetkom preko na navedenu visinu. Vodite računa o tome, da rešetka pravilno naleže na univerzalni tiganj. → "Pribor" na strani 13

U zavisnosti od veličine i vrste živinskog mesa, sipajte do $\frac{1}{2}$ litara vode u univerzalni tiganj. Tako prikupljate mast. Od te može možete da napravite sos. Uz to ima jako malo dima i pećnica ostaje čistija.

Pečenje u posudi

Koristite samo posuđe, koje je pogodno za rernu. Proverite da li posuđe može da stane u pećnicu.

Najpogodnije posuđe je od stakla. Vruću posudu od stakla stavite na suvi podmetač. Kada je podloga vlažna ili hladna, staklo može da pukne.

Sjajni pekači od prohroma ili aluminijuma reflektuju toplotu kao ogledalo, i zato su samo uslovno odgovarajući. Živinsko meso se peče duže i manje rumeni. Upotrebljavajte višu temperaturu i/ili duže vreme pečenja.

Vodite računa o uputstvima proizvođača Vaše posude za pečenje.

Otvorena posuda

Za pečenje živinskog mesa, koristite najbolje visoki kalup za pečenje. Stavite kalup na rešetku. Ako nemate odgovarajuće posuđe, koristite univerzalni tiganj.

Zatvorena posuda

Kod pripreme u zatvorenoj posudi, pećnica ostaje znatno čistija. Vodite računa o tome da poklopac odgovara, i da dobro dihtuje. Posuđe stavite na rešetku.

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izađe vrela para. Zato podignite poklopac nazad, da bi vrela para mogla da izađe dalje od tela.

Živinsko meso može i u zatvorenem pekaču da bude hrskavo. Za to koristite pekač sa staklenim poklopcem i podesite višu temperaturu.

Pečenje sa podrškom pare

Određena jela su hrskavija uz podršku pare. Ona dobijaju sjajnu površinu i manje se isušuju.

Koristite otvorenu posudu. Posuđe mora da bude otporno na vrelinu i paru.

Priklučite podršku pare prema uputstvu iz tabele za podešavanje. Mnoga jela najbolje uspevaju, ako se peku u više koraka. Ona su navedena u tabeli.

Roštiljanje

Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.

Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Univerzalnu tepsiju dodatno podmetnите barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima. Tako se sakuplja mast.

Po mogućnosti koristite komade za roštiljanje jednake debljine i težine. Tada će dobiti ravnomernu boju i ostati sočni. Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.

Komade za roštiljanje prevrćite hvataljkama za roštilj. Ako viljuškom zabodete meso, ono gubi tečnost i suši se.

Uputstva

- Grejno telo za roštiljanje se stalno uključuje i isključuje, to je normalno. Koliko često, zavisi od podešenog stepena roštiljanja.
- Za vreme roštinjanja može da se pojavi dim.

Termometar za prženje

Pomoću termometra za pečenje možete egzaktno da kuvate. Pročitajte važne napomene za primenu termometra za pečenje u odgovarajućem poglavljiju. Tamo su sadržani podaci za ubacivanje termometra za pečenje, moguće vrste zagrevanja i ostale informacije.
→ "Termometar za prženje" na strani 22

Preporučena podešavanja

U tabeli ćete za Vaše živinsko meso naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vreme pripreme zavise od količine, svojstva i temperature namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte

sa najnižim vrednostima. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje živinskog mesa bez nadeva, spremnog za pečenje, koje je stajalo na temperaturi u frižideru u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

U tabeli ćete naći podatke za živinsko meso sa predloženim težinama. Ako želite da pripremate težak komad živinskog mesa, u svakom slučaju koristite nižu temperaturu. Kod više komada, orijentirajte se na težinu najtežeg komada kako biste odredili vreme trajanja pripreme. Pojedinačni komadi bi trebalo da budu približno iste veličine.

Generalno važi: što je veći komad živinskog mesa, to je niža temperatura, a samim tim i duže vreme pečenja.

Okrenite komad živinskog mesa nakon otprilike $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Uputstvo: Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Saveti

- Kada je reč o mesu patke ili guske, ubodite ga ispod krila. Tako mast može da isteče.
- Zasecite kod pačijih prsa kožu. Nemojte okretati pačiju prsa.
- Ako okrećete živinsko meso, vodite računa o tome, da prvo strana gde su prsa odn. strana sa kožurom bude dole.
- Živinče će biti naročito hrskavo i rumeno, ako ga pre završetka vremena za pečenje premažete puterom, slanom vodom ili sokom od pomorandže.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
- Roštilj, velika površina
- stepen za picu

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

Jelo	Pribor / posude	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Stepen roštiljanja	Intenzitet pare	Trajanje u min.
------	-----------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-----------------

Pile

Pile, 1 kg	Rešetka	2		200-220	-	-	60-70
Pile, 1 kg	Rešetka	2		190-210	-	2	50-60
File od pilećih grudi po 150 g (roštiljanje)	Rešetka	4		-	3*	-	15-20
Sitni pileći delovi, po 250 g	Rešetka	3		220-230	-	-	30-35

* predzagrevanje 5 min

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Stepen roštiljanja	Intenzitet pare	Trajanje u min.
Sitni pileći delovi, po 250 g	Rešetka	3		200-220	-	2	30-45
Pileći štapići, nuggets, zamrznuti	Univerzalna tepsija	3		190-210	-	-	20-25
Tovljeno pile, 1,5 kg	Rešetka	2		200-220	-	-	70-90
Tovljeno pile, 1,5 kg	Rešetka	2		180-200	-	2	65-75
Patka i guska							
Patka, 2 kg	Rešetka	1		180-200	-	-	90-110
Patka, 2 kg	Rešetka	2		150-160	-	2	70-90
				180-190	-	-	30-40
Pačije grudi, po 300 g	Rešetka	3		230-250	-	-	25-30
Pačije grudi, po 300 g	Rešetka	3		220-240	-	2	25-30
Guska, 3 kg	Rešetka	2		160-180	-	-	120-150
Guska, 3 kg	Rešetka	2		130-140	-	2	110-120
				150-160	-	2	20-30
				170-180	-	-	30-40
Guščiji bataci, po 350 g	Rešetka	2		210-230	-	-	40-50
Guščiji bataci, po 350 g	Rešetka	3		190-200	-	2	45-55
Ćuretina							
Ćure, 2,5 kg	Rešetka	2		180-200	-	-	70-90
Ćure, 2,5 kg	Rešetka	2		140-150	-	2	70-80
				170-180	-	-	20-30
Ćureće grudi, bez kostiju, 1 kg	Posuđe, zatvoreno	2		240-260	-	-	80-100
Ćureći karabatak, sa kostima, 1 kg	Rešetka	2		180-200	-	-	80-100
Ćureći karabatak, sa kostima, 1 kg	Rešetka	2		170-180	-	2	80-100

* predzagrevanje 5 min

Meso

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu mesa. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Pečenje i dinstanje

Meso bez masnoće premažite po želji masnoćom ili ga obložite komadima slanine.

Zasecite kožuru u obliku krsta. Ako koristite pečenje, vodite računa o tome da prvo kožura bude dole.

Kada je pečenje gotovo, treba ga ostaviti još 10 minuta u isključenoj, zatvorenoj rerni. Tako se bolje raspoređuje sok iz mesa. Možete po potrebi da uvijete pečenje u aluminijumsku. U navedenom vremenu trajanja pečenja, preporučeno vreme mirovanja nije sadržano.

Pečenje na rešetki

Na rešetki će meso sa svih strana biti posebno hrskavo.

U zavisnosti od veličine i vrste mesa, sipajte do $\frac{1}{2}$ litara vode u univerzalni tiganj. Tako će se sakupiti kapljice masti i sok od pečenja. Od te može možete da napravite sos. Uz to ima jako malo dima i pećnica ostaje čistija.

Stavite univerzalni tiganj sa rešetkom preko na navedenu visinu. Vodite računa o tome, da rešetka

pravilno naleže na univerzalni tiganj. → "Pribor na strani 13"

Pečenje i dinstanje u posudi

Pečenje i dinstanje u posudi je komforne. Možete pečenje sa posudom jednostavno da izvadite iz pećnice, i da pripremite sos direktno u posudi.

Koristite samo posuđe, koje je pogodno za rernu. Proverite da li posuđe može da stane u pećnicu.

Najpogodnije posuđe je od stakla. Vruću posudu od stakla stavite na suvi podmetač. Kada je podloga vlažna ili hladna, staklo može da pukne.

Posnom mesu dodajte nešto tečnosti. U staklenoj posudi dno treba da bude prekriveno otprilike $\frac{1}{2}$ cm.

Količina tečnosti zavisi od vrste mesa i materijala od kog je napravljena posuda, i od toga da li koristite poklopac. Ukoliko pripremate meso u emajliranom ili tamnom metalnom pekaču, potrebno je nešto više tečnosti, nego u staklenoj posudi.

Za vreme pečenja, tečnost isparava u posudu. Po potrebi pažljivo dodajte tečnost.

Sjajni pekači od prohroma ili aluminijuma reflektuju toplotu kao ogledalo, i zato su samo uslovno odgovarajući. Meso se peče sporije i manje rumeni.

Upotrebljavajte višu temperaturu i/ili duže vreme pečenja.

Vodite računa o uputstvima proizvođača Vaše posude za pečenje.

Otvorena posuda

Za pečenje mesa, koristite najbolje visoki kalup za pečenje. Stavite kalup na rešetku. Ako nemate odgovarajuće posuđe, koristite univerzalni tiganj.

Zatvorena posuda

Kod pripreme u zatvorenoj posudi, pećnica ostaje znatno čistija. Vodite računa o tome da poklopac odgovara, i da dobro dihtuje. Posuđe stavite na rešetku.

Rastojanje između mesa i poklopca treba da bude minimum 3 cm. Meso može da naraste.

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izade vrela para. Zato podignite poklopac nazad, da bi vrela para mogla da izade dalje od tela.

Kod dinstanja prvo ispecite meso po potrebi. Za dinstanje dodajte vodu, vino, sirće ili slično. Dno posuđa bi trebalo da bude prekriveno 1-2 cm visine.

Za vreme pečenja, tečnost isparava u posudu. Po potrebi pažljivo dodajte tečnost.

Meso može i u zatvorenem pekaču da bude hrskavo. Za to koristite pekač sa staklenim poklopcom i podesite višu temperaturu.

Pečenje i dinstanje sa podrškom pare

Određena jela uz podršku pare postaju hrskavija i manje se suše.

Koristite otvorenu posudu. Posuđe mora da bude otporno na vrelinu i paru.

Ne mora se koristiti pečenje.

Prikљučite podršku pare prema uputstvu iz tabele za podešavanje. Mnoga jela najbolje uspevaju, ako se peku u više koraka. Ona su navedena u tabeli.

Roštiljanje

Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja.

Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.

Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Univerzalnu tepliju dodatno podmetnjite barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima. Tako se sakuplja mast.

Po mogućnosti koristite komade za roštiljanje jednake debljine i težine. Tada će dobiti ravnomernu boju i ostati sočni. Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.

Komade za roštiljanje prevrćite hvataljkama za roštilj. Ako viljuškom zabodete meso, ono gubi tečnost i suši se.

Meso posolite tek posle roštiljanja. So izvlači vodu iz mesa.

Uputstva

- Grejno telo za roštiljanje se stalno uključuje i isključuje, to je normalno. Koliko često, zavisi od podešenog stepena roštiljanja.
- Za vreme roštinjanja može da se pojavi dim.

Termometar za prženje

Pomoću termometra za pečenje možete egzaktno da kuvate. Pročitajte važne napomene za primenu termometra za pečenje u odgovarajućem poglavljju. Tamo su sadržani podaci za ubacivanje termometra za pečenje, moguće vrste zagrevanja i ostale informacije. → "Termometar za prženje" na strani 22

Preporučena podešavanja

U tabeli ćete za različita jela od mesa naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vreme pripreme zavise od količine, svojstva i temperature namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje mesa koje je bilo na temperaturi u frižideru u hladnu pećnicu. Tako štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

U tabeli ćete naći navode za komade pečenja sa predloženim težinama. Ako želite da pečete težak komad mesa, u svakom slučaju koristite nižu temperaturu. Kod više komada, orijentиšte se na težinu najtežeg komada kako biste odredili vreme trajanja pripreme. Pojedinačni komadi bi trebalo da budu približno iste veličine.

Generalno važi: Što je veći komad pečenja, to je niža temperatura i duže vreme pečenja.

Okrenite pečenje i namirnice za roštilj posle oko $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentиšte se na slična jela. Dodatne informacije naći ćete u savetima za pečenje, dinstanje i grilovanje u nastavku u tabeli za podešavanja.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
- Roštilj, velika površina

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Stepen roštiljanja	Intenzitet pare	Trajanje u min.
Svinjetina							
Svinjsko pečenje bez kože, npr. vrat, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2		180-190	-	-	110-130
Svinjsko pečenje bez kože, npr. vrat, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2		180-190	-	1	110-130
Svinjsko pečenje sa kožom, npr. plećka, 2 kg	Rešetka	2		190-200	-	-	130-140
Svinjsko pečenje sa kožom, npr. plećka, 2 kg	Posuđe, otvoreno	2		100	-	3	25-30
				170-180	-	1	70-90
				200-210	-	-	20-25
Svinjski ribič, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2		220-230	-	-	70-80
Svinjski ribič, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2		170-180	-	1	80-90
Svinjski file, 400 g	Rešetka	3		220-230	-	-	20-25
Svinjski file, 400 g	Posuđe, otvoreno	3		210-220*	-	1	25-30
Dimljeni kare sa kostima, 1 kg (sa malo dodate vode)	Posuđe, zatvoreno	2		210-230	-	-	70-90
Dimljeni kare sa kostima, oko 1 kg	Posuđe, otvoreno	2		160-170	-	1	70-80
Svinjski stekovi, 2 cm debljine	Rešetka	5		-	2	-	16-20
Svinjski medaljoni, 3 cm debljine (5 min. predzagrevanje)	Rešetka	5		-	3*	-	8-12
Govedina							
Govedi file, srednje pečen, 1 kg	Rešetka	2		210-220	-	-	40-50
Govedi file, srednje pečen, 1 kg	Posuđe, otvoreno	2		190-200	-	1	50-60
Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg	Posuđe, zatvoreno	2		200-220	-	-	130-160
Rost bif, srednje pečen, 1,5 kg	Rešetka	2		220-230	-	-	60-70
Rost bif, srednje pečen, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2		190-200	-	1	65-80
Stek, 3 cm debljine, srednje pečen***	Rešetka	3		-	3	-	15-20
Hamburger, 3-4 cm visine	Rešetka	4		-	3	-	25-30
Teletina							
Teleće pečenje, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2		160-170	-	-	100-120
Teleće pečenje, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2		170-180	-	1	90-110
Teleća kolenica, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2		200-210	-	-	100-120
Teleća kolenica, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2		170-180	-	1	100-120
Jagnjetina							
Jagnjeći but bez kostiju, srednje pečen, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2		170-190	-	-	50-80
Jagnjeći but bez kostiju, srednje pečen, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2		170-180	-	1	80-90
* predzagrevanje ** bez prevrtanja *** bez predzagrevanja							

Jelo	Pribor / posude	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Stepen roštiljanja	Intenzitet pare	Trajanje u min.
Jagnjeća leđa sa kostima**	Rešetka	2		180-190	-	-	40-50
Jagnjeća leđa sa kostima**	Posuđe, otvoreno	3		200-210*	-	1	25-30
Jagnjeći kotlet	Rešetka	3		-	3	-	12-16
Kobasice							
Kobasice za roštilj	Rešetka	4		-	3	-	10-15
Jela od mesa							
Rolat od mlevenog mesa, 1 kg	Posuđe, otvoreno	2		170-180	-	-	60-70
Rolat od mlevenog mesa, 1 kg	Posuđe, otvoreno	2		190-200	-	1	70-80

* predzagrevanje

** bez prevrtanja

*** bez predzagrevanja

Saveti za pečenje, dinstanje i grilovanje

Pećnica je jako prljava.	Pripremite jelo u zatvorenom pekaču ili koristite pleh. Ako koristite pleh za roštilj, dobijete optimalne rezultate pečenja. Pleh za roštilj možete da dokupite kao poseban pribor.
Pečenje je previše tamno a korica je na nekim mestima izgorela i/ili je pečenje previše suvo.	Proverite visinu uguravanja i temperaturu. Sledeci put izaberite nižu temperaturu ili po potrebi skratite trajanje pečenja.
Korica je pretanka.	Povećajte temperaturu ili uključite kratko roštilj, nakon isteka trajanja pečenja.
Pečenje izgleda dobro spolja, ali je sos zagoreo.	Sledeci put izaberite manju posudu za pečenje i dodajte npr. više tečnosti.
Pečenje dobro izgleda, ali je sos previše svetle boje i vodenast.	Sledeci put izaberite veću posudu za pečenje i po potrebi dodajte malo tečnosti.
Pri dinstanju zagoreva meso.	Posuda za pečenje i poklopac moraju da odgovaraju jedno drugom i da dobro dihtuju. Smanjite temperaturu i po potrebi dodajte za vreme dinstanja još tečnosti.
Namirnica za grilovanje je previše suva.	Meso posolite tek posle pečenja na roštilju. So izvlači vodu iz mesa. Nemojte da nabodete namirnicu za grilovanje, kada je okrećete. Koristite hvataljke za roštilj.

Riba

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu ribe. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Celu ribu ne morate da okrećete. Stavite celu ribu u položaju za plivanje, sa zadnjim perajima na gore, u pećnicu. Isečeni krompir ili mala posuda koja se može stavljati u rernu, u stomaku ribe daje stabilnost.

Da li je riba pečena, prepoznaćete ako se zadnja peraja mogu lako odvojiti.

Pečenje i roštiljanje na rešetki

Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Univerzalnu tepsiju dodatno podmetnите barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima.

U zavisnosti od veličine i vrste ribe, u univerzalnu tepsiju ulijte maks. $\frac{1}{2}$ litara vode. Skuplja se tečnost koja kapa. Stvara se manje dima, a pećnica ostaje čistija.

Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljavajte sa otvorenim vratima.

Po mogućnosti koristite komade za roštiljanje jednake debljine i težine. Tada će dobiti ravnomernu boju i ostati sočni. Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.

Komade za roštiljanje prevrćite hvataljkama za roštilj. Ako ribu zabodete viljuškom, ona će izgubiti tečnost i biće suva.

Upustva

- Grejno telo za roštiljanje se stalno uključuje i isključuje, to je normalno. Koliko često, zavisi od podešenog stepena roštiljanja.
- Za vreme roštinjanja može da se pojavi dim.

Pečenje i dinstanje u posudi

Koristite samo posuđe, koje je pogodno za rernu. Proverite da li posuđe može da stane u pećnicu.

Najpogodnije posuđe je od stakla. Vruću posudu od stakla stavite na suvi podmetač. Kada je podloga vlažna ili hladna, staklo može da pukne.

Sjajni pekači od prohroma ili aluminijuma reflektuju toplotu kao ogledalo, i zato su samo uslovno odgovarajući. Riba se peče duže i manje rumeni. Upotrebljavajte višu temperaturu i/ili duže vreme pečenja.

Vodite računa o uputstvima proizvođača Vaše posude za pečenje.

Otvorena posuda

Za pripremu cele ribe najbolje je da koristite visoki

kalup. Stavite kalup na rešetku. Ako nemate odgovarajuće posude, koristite univerzalni tiganj.

Zatvorena posuda

Kod pripreme u zatvorenoj posudi, pećnica ostaje znatno čistija. Vodite računa o tome da poklopac odgovara, i da dobro dihtuje. Posude stavite na rešetku.

Kod dinstanja dodajte dve do tri supene kašike tečnosti i malo soka od limuna ili sirčeta u posudu.

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izade vrela para. Zato podignite poklopac nazad, da bi vrela para mogla da izade dalje od tela.

Riba može i u zatvorenem pekaču da bude hrskava. Za to koristite pekač sa staklenim poklopcom i podesite višu temperaturu.

Pečenje sa podrškom pare

Određena jela uz podršku pare postaju hrskavija i manje se suše.

Koristite otvorenu posudu. Posude mora da bude otporno na vrelinu i paru.

Riba ne mora da se koristi.

Priključite podršku pare prema uputstvu iz tabele za podešavanje. Mnoga jela najbolje uspevaju, ako se peku u više koraka. Ona su navedena u tabeli.

Termometar za prženje

Pomoću termometra za pečenje možete egzaktno da kuvate. Pročitajte važne napomene za primenu termometra za pečenje u odgovarajućem poglavljju. Tamo su sadržani podaci za ubacivanje termometra za pečenje, moguće vrste zagrevanja i ostale informacije.
→ "Termometar za prženje" na strani 22

Preporučena podešavanja

U tabeli ćete naći za pripremu Vaših jela sa ribom optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vreme

pripreme zavise od količine, svojstva i temperature namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje ribe koja je bila na temperaturi u frižideru u hladnu pećnicu. Tako štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

U tabeli ćete naći podatke za ribu sa predloženom težinom. Ako pripremate teži komad ribe u svakom slučaju koristite nižu temperaturu. Kod više komada ribe orientišite se na težinu najteže ribe kako biste odredili vreme trajanja pripreme. Pojedinačni komadi ribe bi trebalo da budu približno iste veličine.

Generalno važi: Što je veća riba, to je niža temperatura i duže vreme pečenja.

Ribu, koja nije u položaju za plivanje, okrenite posle oko $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Uputstvo: Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

-  4D vreo vazduh
-  Zagrevanje sa gornje/donje strane
-  Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
-  Roštilj, velika površina

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

Jelo	Pribor / posude	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Stepen pečenja	Intenziitet pare	Trajanje u min.
Riba							
Riba, cela, npr. pastrmka oko 300 g, npr. izroštiljana	Rešetka	2		170-190	-	-	20-30
Riba, pržena, cela, 300 g, npr. pastrmka	Univerzalna tepsija	2		170-180	-	1	15-20
				160-170	-	-	5-10
Riba, izroštiljana, cela 1,5 kg, npr. losos	Rešetka	2		170-190	-	-	30-40
Riblji file							
Riblji file, natur, izroštiljan	Rešetka	4		-	1*	-	15-25
Riblji kotlet							
Riblji kotlet, 3 cm debljine**	Rešetka	4		-	3	-	10-20
Riba, zamrzнута							
File od ribe, natur	Posude, zatvoreno	2		210-230	-	-	20-30

* predzagrevanje

** Univerzalnu tepsiju na visini 2 podmetnite ispod

Jelo	Pribor / posude	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Stepen pečenja	Intenzitet pare	Trajanje u min.
File od ribe, zapečen	Rešetka	2		200-220	-	-	45-60
File od ribe, zapečen	Posuđe, otvoreno	2		200-220	-	1	35-45
Riblji štapići (povremeno prevrnite)	Univerzalna tepsija	3		200-220	-	-	20-30

* predzagrevanje

** Univerzalnu tepsiju na visini 2 podmetnите ispod

Povrće i prilozi

Ovdje ćete naći podatke za pripremu grilovanog povrća, krompira i duboko smrznutih proizvoda od krompira.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete dobiti optimalan rezultat pečenja i uštedeti energiju.

Uguravanje

Stavljamte ga na navedene visine.

Pripremanje na jednom nivou

Pridržavajte se navoda iz tabele.

Priprema na dva nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Istovremeno ugurani plehovi ne moraju istovremeno da budu gotovi.

- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1

Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakriviljenjem na dole ugurajte u rernu. Posuđe i kalupe uvek postavite na rešetku.

Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Preporučena podešavanja

I u tabeli ćete za različita jela naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i trajanje zavise od količine i svojstva namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Ako prethodno zagrevate, skratioćete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentirajte se na slična jela u tabeli.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Roštilj, velika površina
- stepen za picu

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

Jelo	Pribor	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Stepen roštiljanja	Intenzitet pare	Trajanje u min.
------	--------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-----------------

Jela od povrća

Grilovano povrće	Univerzalna tepsija	5		-	3	-	10-15
------------------	---------------------	---	--	---	---	---	-------

Krompiri

Krompir iz rerne, prepolovljeni	Univerzalna tepsija	3		160-180	-	-	45-60
Krompir iz rerne, prepolovljeni	Univerzalna tepsija	3		180-190	-	1	40-50

Proizvodi od krompira, zamrznuti

Rešti	Univerzalna tepsija	3		200-220	-	-	25-35
Pljeskavice od krompira, punjene	Univerzalna tepsija	3		190-210	-	-	20-30
Kroketi	Univerzalna tepsija	3		200-220	-	-	25-35
Pomfrit	Univerzalna tepsija	3		190-210	-	-	25-35
Pomfrit, 2 nivoa	Univerzalni tiganj + pleh za pečenje	3+1		190-210	-	-	30-40

Jogurt

Sa Vašim aparatom možete sami da pravite jogurt.

Pripremanje jogurta

Izvadite pribor i postolja iz pećnice. Pećnica mora da bude prazna. Tokom rada nemojte otvarati vrata uređaja.

1. Na ploči za kuhanje zagrejte 1 litar mleka (3,5% masti) na 90 °C i ohladite na 40 °C.

Jelo	Pribor	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Trajanje u satima
Jogurt	Kalupi za porcije	Dno rerne		35-40	5-6

Eco vrste zagrevanja

Vreli vazduh Eco i Zagrevanje sa gornje/donje strane Eco su inteligentne vrste zagrevanja za blago pripremanje mesa, ribe i peciva. Uredaj optimalno reguliše dotok energije u pećnicu. Namirnice se pripremaju u fazama pomoću preostale toplosti. Jela tako ostaju sočna i manje tamne. U zavisnosti od načina pripreme i namirnica, može da se uštedi energija. Ovaj efekat se gubi ukoliko se pećnica prethodno zagreva ili ukoliko tokom pripreme prevremeno otvorite vrata uređaja.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnicici i režimima rada. Izvadite nepotreban pribor iz pećnice.

Stavite jelo u hladnu, praznu pećnicu. Izaberite temperaturu za vrstu zagrevanja Vreli vazduh Eco između 125-275 °C i za Zagrevanje sa gornje/donje strane Eco između 150-250°C. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pečenja. Hranu pripremajte samo na jednom nivou.

Vrsta zagrevanja Vreli vazduh Eco koristi se za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti. Vrsta zagrevanja Zagrevanje sa gornje/donje strane Eco se koristi za utvrđivanje potrošnje energije u konvencionalnom režimu rada.

Vrsta zagrevanja vreli vazduh Eco se koristi za određivanje klase energetske efikasnosti.

Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i

Kod dugotrajnog mleka je dovoljno zagrevanje na 40 °C.

2. Umešajte 150 g jogurta (temperatura iz frižidera).
3. Sipajte u šolje ili male čaše i prekrijte folijom za održavanje svežine.
4. Šolje ili čaše stavite na dno pećnice i podesite prema uputstvu iz tabele.
5. Posle pripreme jogurt ostavite u frižider da se ohladi.

Korišćena vrsta zagrevanja

-  Nivo pečenja

zakrivljenjem na dole ugurajte u rernu. Posuđe i kalupe uvek postavite na rešetku.

Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

Kalupi za pečenje i posuda

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala. Na taj način možete da uštedite do 35 procenata energije.

Posuđe od prohroma ili aluminijuma reflektuje toplostu kao ogledalo. Pogodnije je emajlirano posuđe koje ne reflektuje, vatrostalno stakleno posuđe ili obloženo posuđe izliveno od aluminijuma.

Svetli plehani kalupi, keramički ili stakleni kalupi produžavaju vreme pečenja i kolač ne rumeni ravnomerno.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Preporučena podešavanja

Ovde ćete naći podatke za različita jela. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Uputstvo: Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećanjem temperaturu. Kolači ili pecivo bi bili samo spolja pečeni, ali iznutra nedovoljno.

Korišćene vrste zagrevanja:

-  Vreo vazduh eco
-  Zagrevanje sa gornje/donje strane eco

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Trajanje u min.
------	-----------------	----------------	------------------	------------------	-----------------

Kolači u kalupima

Biskvitni kolač u kalupu	Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup	2		140-160	60-80
Biskvit za torte	Kalup za biskvit za torte	2		150-170	20-30
Biskvit za torte, 2 jajeta	Kalup za biskvit za torte	2		150-170	20-30
Biskvitna torta, 3 jajeta	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm	2		160-170	30-45

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u rerni	Vrsta zagreavanja	Temperatura u °C	Trajanje u min.
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm	2		150-160	50-60
Kuglof od dizanog testa	Kalup za kuglof	2		150-170	50-70

Kolači iz pleha

Biskvitni kolač sa suvim filom	Pleh za pečenje	3		150-170	25-40
Kolač od prhkog testa sa suvim filom	Pleh za pečenje	3		170-180	25-35
Biskvitni rolat	Pleh za pečenje	3		180-190	15-20
Pletenica od dizanog testa, venac od dizanog testa	Pleh za pečenje	3		160-170	25-35
Kolač od dizanog testa sa suvim filom	Pleh za pečenje	3		160-180	15-20

Sitno pecivo

Mafini	Pleh za mafine	2		160-180	15-25
Kolačići	Pleh za pečenje	3		150-160	25-35
Pecivo od lisnatog testa	Pleh za pečenje	3		170-190	20-35
Pecivo od kuvanog testa	Pleh za pečenje	3		200-220	35-45
Domaći keks	Pleh za pečenje	3		140-160	15-30
Čajno pecivo	Pleh za pečenje	3		140-150	25-35
Sitno pecivo od dizanog testa	Pleh za pečenje	3		160-180	25-35

Hleb i zemičke

Mešani hleb, 1,5 kg	Četvrtasti kalup	2		200-210	35-45
Lepinja	Univerzalna tepsija	3		250-275	15-20
Zemičke, slatke, sveže	Pleh za pečenje	3		170-190	15-20
Zemičke, sveže	Pleh za pečenje	3		180-200	20-30

Meso

Svinjsko pečenje bez kože, npr. vrat, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2		180-190	120-140
Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg	Posuđe, zatvoreno	2		200-220	140-160
Teleće pečenje, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2		170-180	110-130

Riba

Riba, dinstana, cela 300 g, npr. pastrmka	Posuđe, zatvoreno	2		190-210	25-35
Riba, dinstana, cela 1,5 kg, z. B. losos	Posuđe, zatvoreno	2		190-210	45-55
Riblji file, natur dinstani	Posuđe, zatvoreno	2		190-210	15-25

Akrilamid u namirnicama

Akrilamid nastaje, pre svega, kod proizvoda od pšenice i krompira zagrevanih na visoku temperaturu, npr. kod

čipsa, pomfrita, tosta, hlepčića i hleba ili finog peciva (keks, medenjaci, spekulasi).

Saveti za pripremu sa niskim sadržajem akrilamida

Opšte napomene	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vremena kuvanja treba da budu što je moguće kraća. ■ Jela treba da dobiju zlatno-žutu a ne tamno braon boju. ■ Veliki, deblji komadi sadrže manje akrilamida.
Pečenje	Sa zagrevanjem sa gornje/donje strane maks. 200 °C. Sa vrelim vazduhom maks. 180 °C.
Kolačići	Sa zagrevanjem sa gornje/donje strane maks. 190 °C. Sa vrelim vazduhom maks. 170 °C. Jaje ili žumance smanjuju stvaranje akrilamida.
Pomfrit iz pećnice	Rasporedite ih u jednom sloju, ravnomerno po plehu. Peći najmanje 400 g po plehu, da se pomfrit ne bi isušio.

Pečenje na umerenoj temperaturi

Kuvanje na tihoj vatri je sporo kuvanje na niskoj temperaturi. Zato se takođe naziva kuvanje na niskoj temperaturi.

Kuvanje na tihoj vatri je idealno za sve kvalitetne komade (npr. nežne delove goveda, teleta, svinje, jagnjeta ili živinčeta), koji treba da malo ili sasvim kuvani. Meso ostaje veoma sočno, mekano i blago.

Prednost za Vas: Imate mnogo prostora za manevar prilikom planiranja menija, jer umereno pečeno meso bez problema možete da održavate toplim. Tokom kuvanja ne morate da okrećete meso. Držite vrata uređaja zatvorenim, da bi se održala jedinstvena klima kuvanja.

Upotrebljavajte samo sveže i higijenski adekvatno meso bez kostiju. Pažljivo uklonite žile i masne ivice. Prilikom pečenja na umerenoj temperaturi mast razvija jak sopstveni ukus. Možete takođe da upotrebljavate začinjeno ili marinirano meso. Nemojte koristiti odmrznuto meso.

Meso posle pečenja na umerenoj temperaturi možete odmah da sećete. Nije neophodno vreme mirovanja. Zahvaljujući specijalnoj metodi pečenja meso izgleda roze, ali nije sirovo ili nepečeno.

Uputstvo: Vremenski odgođen režim rada sa vremenom završetka nije moguć kod vrste zagrevanja za kuvanje na tihoj vatri.

Posuda

Upotrebljavajte ravno posuđe, npr. poslužavnik za serviranje od porcelana ili stakla. Stavite jela za predzagrevanje pored pećnice.

Otvoreno posuđe uvek postavite na visinu 2 na rešetku. Dodatne informacije naći ćete u savetima za pečenje na umerenoj temperaturi u nastavku u tabeli za podešavanja.

Vaš uređaj ima vrstu grejanja za lagano pečenje. Započnite režim rada samo kada je potpuno ohlađena pećnica. Pećnicu sa posudom ostavite otprilike 15 minuta da se dobro zgreje.

Na ringli meso zapecite dovoljno sa svih strana, i na krajevima. Odmah stavite u podgrejano posuđe. Posuše sa mesom stavite ponovo u pećnicu i pecite na podešenoj temperaturi.

Preporučena podešavanja

Temperatura za kuvanje na tihoj vatri i trajanje kuvanja zavise od veličine, debljine i kvaliteta mesa. Zato su navedena područja za podešavanje.

Korišćena vrsta zagrevanja

- Pečenje na umerenoj temperaturi

Jelo	Posuda	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Trajanje pečenja u min.	Temperatura u °C	Trajanje u min.
Živinsko meso						
Paćiće grudi, roze u sredini, po 300 g	Posuđe, otvoreno	2	<input type="checkbox"/>	6-8	90*	45-60
File od pilećih prsa po 200 g, dobro pečen	Posuđe, otvoreno	2	<input type="checkbox"/>	4	120*	45-60
Ćureće grudi, bez kostiju, 1 kg, dobro pečene	Posuđe, otvoreno	2	<input type="checkbox"/>	6-8	120*	110-130
Svinjetina						
Svinjsko pečenje, 5-6 cm debelo, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2	<input type="checkbox"/>	6-8	80*	130-180
Svinjski file, ceo	Posuđe, otvoreno	2	<input type="checkbox"/>	4-6	80*	45-70
Govedina						
Govedje pečenje (plećka), 6-7 cm debline, 1,5 kg, dobro pečeno	Posuđe, otvoreno	2	<input type="checkbox"/>	6-8	100*	150-180
Govedi file, 1 kg	Posuđe, otvoreno	2	<input type="checkbox"/>	4-6	80*	90-120
Rozbif, 5-6 cm debelo	Posuđe, otvoreno	2	<input type="checkbox"/>	6-8	80*	120-180
Govedi medaljoni/ramstek debljine 4 cm	Posuđe, otvoreno	2	<input type="checkbox"/>	4	80*	30-60
Teletina						
Teleće pečenje, 4-5 cm debelo, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2	<input type="checkbox"/>	6-8	80*	80-140
Teleće pečenje, 7-10 cm debelo, 1,5 kg	Posuđe, otvoreno	2	<input type="checkbox"/>	6-8	80*	140-200
Teleći file, ceo, 800 g	Posuđe, otvoreno	2	<input type="checkbox"/>	4-6	80*	70-120
Teleći medaljoni, debljine 4 cm	Posuđe, otvoreno	2	<input type="checkbox"/>	4	80*	30-50

* predzagrevanje

Jelo	Posuda	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Trajanje pečenja u min.	Temperatura u °C	Trajanje u min.
Jagnjetina						
Jagnjeća plećka, isečena na po 200 g	Posuđe, otvoreno	2	■	4	80*	30-45
Jagnjeći but bez kostiju, srednji, 1 kg uvezan	Posuđe, otvoreno	2	■	6-8	95*	120-180

* predzagrevanje

Saveti za pečenje na umerenoj temperaturi

Lagano pečenje pačijih grudi.	Pačije grudi hladne položite na tiganj i najpre zapecite na strani sa kožicom. Posle kuvanja natihoj vatri ispecite na roštilju na 3 do 5 minuta dok ne postanu hrskave.
Meso pečeno na umerenoj temperaturi nije tako vrelo kao meso pečeno na normalan način.	Kako se pečeno meso ne bi tako brzo ohladilo, podgrejte tanjur, a sos servirajte veoma vreo.

Sušenje

Vaš aparat raspolaže vrstom zagrevanja "Sušenje", sa kojom možete da sušite pre svega voće, povrće i začinsko bilje. Kod ove vrste konzerviranja se koncentracija aroma reguliše oduzimanjem vode.

Upotrebljavajte samo adekvatno voće, povrće i začinsko bilje i uvek ga temeljno operite. Rešetku obložite papirom za pečenje ili pergament papirom. Voće ostavite da se dobro ocedi i osušite ga.

Isecite po potrebi na jednake komade ili na tanke kriške. Stavite neoljušteno voće tako da deo sa ljuškom bude dole a površine bez ljuške gore. Vodite računa o tome, da ni voće a ni pečurke ne budu jedni preko drugih na rešetki.

Narendajte povrće i zatim ga blanširajte. Blanširano povrće ostavite da se dobro osuši i rasporedite ga ravnomerno po rešetki.

Osušite začinsko bilje sa peteljkom. Stavite začinsko bilje tako da bude ravnomerno rasuto po rešetki.

Koristite za sušenje sledeće visine:

- 1 Rešetka: visina 3
- 2 Rešetka: visina 3+1
- 3 Rešetka: visina 5+3+1
- 4 Rešetka: visina 5+3+2+1

Veoma sočno voće i povrće okrenite više puta. Osušeno voće i povrće odmah odlepite sa papira.

Preporučena podešavanja

U tabeli ćete naći podešavanja za sušenje različitih namirnica. Temperatura i trajanje zavise od vrste, vlažnosti, zrelosti i debljine namirnice koja se suši. Što duže se namirnica koja ide na sušenje bude sušila, to će se bolje konzervisati. Što je tanje isečena, to će se pre završiti sušenje i biće aromatičnija. Zato su navedena područja za podešavanje.

Ako želite da sušite još neke namirnice, orijentisite se na slične namirnice iz tabele.

Korišćena vrsta zagrevanja

- ☀ Sušenje

Voće, povrće i začinsko bilje	Pribor	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Trajanje u satima
Voće sa semenkama (kolutići od jabuke, 3 mm debljine, po rešetki 200 g)	1-2 rešetke	☀	80	3-6
Voće sa semenkama (kolutići od jabuke, 3 mm debljine, po rešetki 200 g)	3-4 rešetke	☀	80	6-8
Koštunjava voće (šljiva)	1-2 rešetke	☀	80	4-8
Koštunjava voće (šljiva)	3-4 rešetke	☀	80	8-10
Korensko povrće (šargarepa), narendano, blanširano	1-2 rešetke	☀	80	6-8
Korensko povrće (šargarepa), narendano, blanširano	3-4 rešetke	☀	80	6-8
Pečurke u kriškama	1-2 rešetke	☀	60	4-7
Pečurke u kriškama	3-4 rešetke	☀	60	7-9
Začinsko bilje, očišćeno	1-2 rešetke	☀	60	1-3
Začinsko bilje, očišćeno	3-4 rešetke	☀	60	3-6

Ukuvavanje

Na Vašem aparatu možete da ukuvavate voće i povrće.

Upozorenje – Opasnost od povrede!

Kada se namirnice ne ukuvaju kako treba, tegle mogu da puknu. Pridržavajte se uputstava za ukuvavanje.

Čaše

Koristite samo čiste i neoštećene tegle. Koristite samo čiste, neoštećene gumice koje su otporne na toplotu. Prethodno proverite stezaljke i opruge.

Kod ukuvavanja koristite samo tegle iste veličine i sa istim namirnicama. U pećnici možete sadržaj maksimalno šest tegli sa $\frac{1}{2}$, 1 ili $1\frac{1}{2}$ litar istovremeno da ukuvavate. Nemojte koristiti veće ili više tegle. Poklopac bi mogao da pukne.

Tegle se za vreme ukuvavanja ne smeju dirati u pećnici.

Priprema voća i povrća

Upotrebljavajte samo adekvatno voće i povrće. Dobro ga operite.

Voće odn. povrće u zavisnosti od vrste oljuštite, odn. izvadite koštice i iseckajte i stavite u tegle do otprilike 2 cm ispod oboda.

Voće

Voće u teglama prelijte vrelim rastvorom šećera bez pene (otprilike 400 ml za teglu od 1. litra). Na jedan litar vode:

- oko 250 g šećera sa slatkom od voća
- oko 500 g šećera sa slatkom od voća

Povrće

Povrće u teglama prelijte vrelom, prokuvanom vodom.

Obrišite obode tegle, oni moraju da budu čisti. Na svaku teglu stavite vlažan gumeni prsten i

poklopac. Zatvorite tegle stegama. Čaše postavite tako, da se međusobno ne dodiruju. 500 ml vrele vode (otprilike 80 °C) ulijte u univerzalni tiganj. Prema uputstvu iz tabele podešite.

Završetak ukuvavanja

Voće

Nakon određenog vremena nastaju mehurići. Isključite aparat, čim se pojave kapljice na svim teglama. Izvadite tegle posle navedenog vremena naknadnog zagrevanja iz pećnice.

Povrće

Nakon određenog vremena nastaju mehurići. Čim se na svim teglama pojave kapljice, smanjite na 120 °C i prema uputstvima iz tabele nastavite sa procesom stvaranja kapljica u zatvorenoj pećnici. Nakon toga isključite uređaj i koristite prema uputstvu iz tabele još nekoliko minuta naknadnu toplotu.

Izvadite tegle posle ukuvavanja iz pećnice i stavite ih na čistu krpu. Nemojte stavlјati vrele tegle na hladan ili vlažan podmetač jer bi mogle da puknu. Pokrijte tegle, da biste ih zaštitili od promaje. Stege skinite tek kad se tegle ohlade.

Preporučena podešavanja

Navedena vremena u tabeli za podešavanje su orientacione vrednosti za ukuvavanje voća i povrća. Vi možete sobnom temperaturom, brojem tegli, količinom, toplotom da utičete na kvalitet sadržaja tegle. Podaci se odnose na okrugle tegle od 1 litre. Pre nego što prebacite odn. isključite, proverite da li su se u teglama stvorile kapljice. Postupak stvaranja kapljica počinje posle otprilike 30-60 minuta.

Korišćena vrsta zagrevanja

-  4D vreo vazduh

Ukuvavanje	Posuda	Visina uguravanja	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Trajanje u min.
Povrće, npr. šargarepa	Tegle od 1 litar	1		160-170	dok se ne stvore kapljice: 30-40
				120	od kapljica na: 30-40
				-	Naknadna toplota: 30
Povrće, npr. krastavac	Tegle od 1 litar	1		160-170	dok se ne stvore kapljice: 30-40
				-	Naknadna toplota: 30
Košturnjavo voće npr. višnje, šljive	Tegle od 1 litar	1		160-170	dok se ne stvore kapljice: 30-40
				-	Naknadna toplota: 35
Voće sa semenkama, npr. jabuke, jagode	Tegle od 1 litar	1		160-170	dok se ne stvore kapljice: 30-40
				-	Naknadna toplota: 25

Podizanje testa sa nivoom pečenja

Sa vrstom zagrevanja "Nivo pečenja", testo sa kvascem se znatno brže podiže nego na sobnoj temperaturi i ne isušuje se. Započnite režim rada samo kada je potpuno ohlađena pećnica.

Ostavite testo sa kvascem uvek dva puta da naraste. Vodite računa o podacima u tabelama za podešavanje za 1. i 2. Dizanje (priprema testa i dizanje).

Priprema testa

Za pečenje testa stavite činiju sa testom na rešetku. Prema uputstvu iz tabele podesite.

Za vreme pečenja nemojte otvarati vrata aparata, inače će izaći vlaga. Nemojte da prekrivate testo.

Dizanje

Stavite Vaše pecivo na visinu koja je navedena u tabeli za podešavanja.

Pre pečenja obrišite vlagu iz pećnice.

Preporučena podešavanja

Temperatura i trajanje pripreme zavise od vrste i količine sastojaka. Zbog toga su podaci u tabeli za podešavanja orientacione vrednosti.

Korišćena vrsta zagrevanja

-  Nivo pečenja

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u rerni	Vrsta zagreavanja	Korak	Temperatura u °C	Trajanje u min.
------	-----------------	----------------	-------------------	-------	------------------	-----------------

Dizano testo, slatko

Npr. pecivo od dizanog testa	Činija Univerzalna tepsija	2 2	 	Fermentacija testa Fermentacija pojedinačnog komada testa	35-40 35-40	30-45 10-20
Masno testo, npr. panetone	Činija Kalup na rešetki	2 2	 	Fermentacija testa Fermentacija pojedinačnog komada testa	40-45 40-45	40-90 30-60

Dizano testo, pikantno

Npr. pica	Činija Univerzalna tepsija	2 2	 	Fermentacija testa Fermentacija pojedinačnog komada testa	35-40 35-40	20-30 10-15
-----------	-------------------------------	--------	--	--	----------------	----------------

Testo za hleb

Beli hleb	Činija Univerzalna tepsija	2 2	 	Fermentacija testa Fermentacija pojedinačnog komada testa	35-40 35-40	30-40 15-25
Mešani hleb	Činija Univerzalna tepsija	2 2	 	Fermentacija testa Fermentacija pojedinačnog komada testa	35-40 35-40	25-40 10-20
Kajzerice	Činija Univerzalna tepsija	2 2	 	Fermentacija testa Fermentacija pojedinačnog komada testa	35-40 35-40	30-40 15-25

Odmrzavanje

Vrsta zagrevanja za odmrzavanje je namenjena za odmrzavanje zamrznutog voća, povrća i peciva. Živinsko meso, meso i ribu najbolje je otapati u frižideru.

Koristite za otapanje sledeće visine:

- 1 Rešetka: visina 2
- 2 Rešetka: visina 3+1

Preporučena podešavanja

Podaci o vremenima u tabeli su orientacione vrednosti. One zavise od kvaliteta, temperature smrzavanja (-18°C) i svojstva namirnice. Navedeni su opsezi vremena. Podesite najkraće vreme i produžite ga ako je potrebno.

Jelo	Pribor	Visina uguravaњa	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Trajanje u min.
------	--------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Hleb, zemičke

Hleb & zemičke uopšteno	Pleh za pečenje	2		50	40-70
-------------------------	-----------------	---	--	----	-------

Kolači

Kolači, sočni	Pleh za pečenje	2		50	70-90
Kolači, suvi	Pleh za pečenje	2		60	60-75

Regenerisanje

Sa vrstom zagrevanja "Regenerisanje" se jela pažljivo ponovo zagrevaju sa podrškom pare. Imaju ukus i izgledaju kao da su sveže pripremljena. Takođe pečeni proizvodi od prethodnog dana mogu veoma lepo da se podgreju.

Po mogućству koristite ravne, široke posude otporne na visoku temperaturu. Hladne posude zahtevaju proces regenerisanja.

Regenerišite, po mogućству, samo jela koja su iste vrste i veličine. Ako to nije moguće, vreme se određuje prema komponenti jela sa najdužim vremenom regenerisanja.

Za vreme regenerisanja nemojte poklapati jela.

Stavite jelo u posudi na rešetku ili ga stavite direktno na rešetku na visinu 2.

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Trajanje u min.
------	-----------------	----------------	------------------	------------------	-----------------

Povrće, iz frižidera

1 kg	Posuđe, otvoreno	2		120-130	15-25
250 g	Posuđe, otvoreno	2		120-130	5-15

Jela, iz frižidera

Jelo na tanjiru, 1 porcija	Posuđe, otvoreno	2		120-130	15-25
Čorba, varivo, 400 ml	Posuđe, otvoreno	2		120-130	10-25
Prilozi, npr. testenina, knedle, krompir, pirinač	Posuđe, otvoreno	2		120-130	8-25
Nabujak, npr. lazanje, gratinirani krompir	Posuđe, otvoreno	2		120-140	10-25

* predzagrevanje

Savet: Komadi zamrznuti u ravnom položaju ili komadi podeljeni na porcije se brže odmrzavaju, nego oni koji su zamrznuti u bloku.

Izvadite zamrznutu namirnicu iz pakovanja i stavite ih u odgovarajućoj posudi na rešetku.

Jelu u međuvremenu jednom ili dva puta okrenite ili promešajte. Velike komade bi trebalo da okrenete više puta. Jelo u međuvremenu raskomadajte odn. već otopljene komade izvadite iz pećnice.

Ostavite otopljeno jelo još 10 do 30 minuta u isključenoj pećnici, kako bi se temperatura izjednačila.

Korišćena vrsta zagrevanja

- Odmrzavanje

Za vreme rada nemojte otvarati vrata aparata, inače će izići puno pare.

Preporučena podešavanja

U tabeli ćete za različita jela naći optimalno podešavanje. Podaci o vremenu su orientacione vrednosti. To zavisi od posuda, kvaliteta, temperature i konzistencije namirnice. Navedeni su opsezi vremena. Podesite najkraće vreme i produžite ga ako je potrebno.

Vrednosti iz tabele važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Za izabrana jela je neophodno prethodno zagrevanje i to je navedeno u tabeli.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete dobiti optimalan rezultat pečenja i uštedeti energiju.

Korišćena vrsta zagrevanja

- Regenerisanje

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u terni	Vrsta zagre- vanja	Temperatu- ra u °C	Trajanje u min.
Pica, pečena	Rešetka	2		170-180*	5-15
Pecivo					
Kajzerice, baget, pečen	Rešetka	2		150-160*	10-20
Paštete (Vol au vents)	Rešetka	2		180*	4-10
Pecivo, smrznuti					
Pica, pečena	Rešetka	2		170-180*	5-15
Kajzerice, baget, pečen	Rešetka	2		160-170*	10-20
* predzagrevanje					

Zadržavanje toplote

Gotova jela možete pomoći vrste zagrevanja da držite toplim. Različitim stepenima vlage možete da sprečite, da se gotova jela isuše.

Nemojte pokrivati jela.

Gotova jela nemojte držati duže od dva sata toplim. Vodite računa o tome, da mnoga jela za vreme održavanja toplim nastavljaju dalje da se pripremaju. Nemojte pokrivati jela.

Različiti nivoi pare su pogodni za održavanje toplim:

- Nivo 1: Komadi pečenja i ono što se kratko peče
- Nivo 2: Kaserole i prilozi
- Nivo 3: Ragui i supe

Proverena jela

Ove tabele su napravljene za Institute za ispitivanje, kako bi se olakšala provera uređaja.

Prema EN 60350-1.

Pečenje

Peciva koja su istovremeno ubaćena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

Visine uguravanja prilikom pečenja na dva nivoa:

- Univerzalni tiganj: visina 3
Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki
prva rešetka: visina 3
druga rešetka: visina 1

Visine uguravanja prilikom pečenja na tri nivoa:

- Pleh za pečenje: visina 5
- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1

Filovana lenja pita

Filovani kolač sa jabukama na jednom nivou: tamne kalupe poređajte jedan pored drugog.

Filovani kolač sa jabukama na dva nivoa: tamne kalupe poređajte jedan do drugog.

Kolači u kalupima sa skočnim mehanizmom od belog lima: sa gornje/donje strane na jednom nivou. Koristite univerzalni tiganj umesto rešetke i stavite kalup na njega.

Vodeni biskvit

Vodeni biskvit na dva nivoa: kalupe poređajte na rešetkama jedan preko drugog.

Uputstva

- Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje u hladnu pećnicu.
- Vodite računa o uputstvima za prethodno zagrevanje iz tabele. Vrednosti za podešavanje važe bez brzog zagrevanja.
- Za pečenje upotrebite najpre niže navedene temperature.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- Intenzivna vrelina

Nivoi intenziteta pare su dati u tabeli kao brojevi:

- 1 = slabo
- 2 = srednje
- 3 = jako

Jelo	Pribor	Visina u rerni	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u min.
Pečenje						
Čajno pecivo	Pleh za pečenje	3		140-150*	-	25-40
Čajno pecivo	Pleh za pečenje	3		140-150*	-	25-40
Čajno pecivo, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		140-150*	-	30-40
Čajno pecivo, 3 nivoa	Pleh za pečenje i univerzalna tepsija	4+3+1		130-140*	-	35-55
Kolačići	Pleh za pečenje	3		160*	-	20-30
Kolačići	Pleh za pečenje	3		150*	-	25-35
Kolačići, 2 nivoa	Univerzalna tepsija i pleh za pečenje	3+1		150*	-	25-35
Kolačići, 3 nivoa	Pleh za pečenje i univerzalna tepsija	5+3+1		140*	-	35-45
Vodeni biskvit	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm	2		160-170**	-	25-35
Vodeni biskvit	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm	2		160-170**	-	30-40
Vodeni biskvit	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm	2		150-160	1	10
					-	20-25
Vodeni biskvit, 2 nivoa	Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm	3+1		150-170**	-	30-50
Američka pita od jabuka	2x crni kalupi Ø20cm	2		170-180	-	60-80
Američka pita od jabuka	2x crni kalupi Ø20cm	2		170-180	-	75-95
Američka pita od jabuka, 2 nivoa	2x crni kalupi Ø20cm	3+1		170-190	-	70-90

* 5 min. predzagrevanja, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja

** predzagrevanje, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja

Roštilj

Ubacite dodatno univerzalni tiganj. Sakupiće se tečnost i pećnica ostaje čistija.

Korišćena vrsta zagrevanja

- Roštilj, velika površina

Jelo	Pribor	Visina ugurava-ja	Vrsta zgre- vanja	Stepen pečen- ja	Trajanje u min.
------	--------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------

Roštilj

Prepek tosta*

5 3 4-6

Bifburger, 12 komada**

4 3 25-30

* nemojte preliminarno da zagrevate

** posle 2/3 ukupnog vremena okrenite







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001495235

990923