



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Innebygd stekeovn

HBA573B.0S

[no] Bruksanvisning og installasjonsveiledning

Innholdsfortegnelse

BRUKSANVISNING

| | |
|--|----|
| 1 Sikkerhet..... | 2 |
| 2 Unngå materielle skader..... | 5 |
| 3 Miljøvern og innsparing..... | 5 |
| 4 Bli kjent med..... | 6 |
| 5 Tilbehør..... | 8 |
| 6 Før første gangs bruk | 9 |
| 7 Grunnleggende betjening..... | 10 |
| 8 Hurtigoppvarming | 10 |
| 9 Tidsfunksjoner | 10 |
| 10 Program | 12 |
| 11 Barnesikring | 13 |
| 12 Grunninnstillingene | 13 |
| 13 Rengjøring og pleie..... | 14 |
| 14 Pyrolyse | 16 |
| 15 Stiger..... | 17 |
| 16 Ovnsdør | 17 |
| 17 Utbedring av feil..... | 20 |
| 18 Avfallsbehandling | 21 |
| 19 Kundeservice | 22 |
| 20 Slik gjør du det | 22 |
| 21 MONTERINGSANVISNING | 25 |
| 21.1 Generelle monteringsanvisninger | 25 |

1 Sikkerhet

Ta hensyn til informasjonen om temaet sikkerhet, slik at du kan bruke apparatet trygt.

1.1 Generelle merknader

Her finner du generell informasjon om denne veilediringen.

- Les nøye gjennom denne veilediringen. Det er en forutsetning for å kunne bruke maskinen sikkert og effektivt.
- Denne veilediringen er rettet mot montøren og brukeren av apparatet.
- Følg sikkerhetsinstruksene og advarslene.

- Oppbevar veilediringen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Kontroller maskinen etter at du har pakket den ut. Ikke koble til maskinen dersom den har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Følg merknadene om forskriftsmessig bruk for å bruke apparatet trygt og korrekt. Dette apparatet er kun beregnet på innbygging. Følg den spesielle monteringsveilediringen.

Apparater uten støpsel skal kun kobles til av autoriserte fagfolk. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil tilkobling.

Apparatet må kun brukes:

- i henhold til denne bruks- og monteringsanvisningen
- for å tilberede mat og drikke.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- i en høyde på 4000 m over havet

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Unngå risiko for barn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangl på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med maskinen.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 15 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.4 Sikker bruk

Følg sikkerhetsinstruksene når du bruker apparatet.

Sett alltid tilbehør inn riktig vei i ovnsrommet.
→ "Tilbehør", Side 8

ADVARSEL – Brannfare!

Brennbare gjenstander som blir oppbevart i ovnsrommet kan ta fyr.

- Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander i ovnsrommet.
- Åpne aldri apparatdøren hvis det oppstår røyk i apparatet.

- ▶ Slå av apparatet og trekk ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsboksen.
- Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr.
- ▶ Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varme-elementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.

Når apparatdøren åpnes, oppstår det et luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt med varmeelementene og ta fyr.

- ▶ Legg aldri bakepapir på tilbehøret uten å feste det under forvarming.
- ▶ Hold bakepapiret på plass ved hjelp av et kokekar eller en stekeform.
- ▶ Ikke bruk større stykke bakepapir enn nødvendig.
- ▶ Bakepapiret må ikke stikke ut over kanten på tilbehøret.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Apparatet blir svært varmt.

- ▶ Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres.
- ▶ La alltid apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.
- Tilbehør og kokekar blir svært varme.
- ▶ Bruk alltid gryteklyper når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.
- Alkoholdamp kan antennes i det varme ovnsrommet.
- ▶ Tilbered aldri retter med store mengder væske med høyt alkoholinnhold.
- ▶ Bruk bare små mengder væske med høy alkoholprosent.
- ▶ Åpne døren på apparatet forsiktig.

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

De tilgjengelige delene blir svært varme under bruk.

- ▶ Ta aldri på de varme delene.
- ▶ Hold barn på avstand.
- Når apparatdøren åpnes, kan det strømme ut varm damp. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperatur.
- ▶ Ikke stå for nær apparatet når du åpner døren.
- ▶ Åpne døren på apparatet forsiktig.
- ▶ Hold barn på avstand.

Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp.

- ▶ Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke.

- ▶ Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.

Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.

- ▶ Hold fingrene unna området rundt hengslene.

Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter.

- ▶ Bruk vernehansker.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkablene være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkablene komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkablene.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri maskinen hvis den har skader.
- ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ "Ta kontakt med kundeservice."
 - Side 22
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.

⚠ ADVARSEL – Fare: magnetisme!

I betjeningsfeltet eller betjeningselementene er det innebygd permanentmagneter. Disse kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- Bærere av elektroniske implantater må holde en minsteavstand på 10 cm til betjeningsfeltet.

1.5 Halogenlampe

Følg disse anvisningene ved apparater med halogenlamper.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Lampene inne i ovnen blir svært varme. Det er fortsatt fare for forbrenning en stund etter at ovnen er slått av.

- Ikke ta på glassdekselet.
- Unngå hudkontakt under rengjøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ved utskifting av ovnslampen er det strøm på kontaktene i lampefatningen.

- Før du skifter lampen, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringskapet.

1.6 Rengjøringsfunksjon

Følg sikkerhetsinstruksene når du bruker rengjøringsfunksjonen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr ved bruk av rengjøringsfunksjonen.

- Før rengjøringsfunksjonen startes, må grovt smuss alltid fjernes fra ovnsrommet.
- Ikke la tilbehøret rengjøres samtidig.

Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- Heng aldri brennbare gjenstander, f.eks. kjøkkenhåndklær, på håndtaket.
- Hold forsiden av apparatet fri.
- Hold barn på avstand.

Dersom det er skader på dørtetningen, avgis det sterk varme ved døren.

- Ikke bruk skuremidler på tetningen, og ikke ta den av.
- Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

⚠ ADVARSEL – Fare for alvorlige helseskader!

Apparatet blir svært varmt ved bruk av rengjøringsfunksjonen. Slippbelegget på brett og former ødelegges av den høye varmen, og det oppstår giftige gasser.

- Aldri la brett og former med slippbelegg stå i ovnen ved bruk av rengjøringsfunksjonen.
- Ikke la tilbehøret rengjøres samtidig.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Rengjøringsfunksjonen varmer opp ovnsrommet til en svært høy temperatur, slik at matrester fra risting, grilling og baking brennes bort. Denne prosessen frisetter damp som kan irritere slimhinner.

- Sørg for at kjøkkenet er godt ventilert når rengjøringsfunksjonen utføres.
- Ikke opphold deg i rommet i lang tid.
- Hold barn og kjæledyr unna.
- Følg instruksene, selv når du bruker funksjonen forsiktig start med forsiktig sluttid.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Ovnsrommet blir svært varmt under rengjøringsfunksjonen.

- Åpne aldri apparatdøren.
- La apparatet avkjøles.
- Hold barn på avstand.

⚠ Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- Ikke ta på apparatdøren.
- La apparatet avkjøles.
- Hold barn på avstand.

2 Unngå materielle skader

Følg disse merknadene for å unngå materielle skader på apparatet, tilbehøret eller kjøkkengjenstander.

2.1 Generelt

Følg disse instruksene når du bruker apparatet.

OBS!

Hvis det er gjenstander på bunnen i ovensrommet når temperaturen er over 50 °C, vil det oppmagasineres varme. Bake og steketidene stemmer ikke lenger, og emaljen blir skadet.

- ▶ Ikke dekk bunnen av ovnen med folie av noe slag eller bakepapir.
- ▶ Ikke la det ligge tilbehør på bunnen av ovensrommet.
- ▶ Kokekar må kun settes på bunnen av ovensrommet når det er stilt inn temperaturer på under 50 °C.

Aluminiumsfolie på glassrutene i døren kan føre til permanent misfarging.

- ▶ Aluminiumsfolie i ovensrommet må ikke komme i kontakt med glassrutene.

Hvis det er vann i det varme ovensrommet, oppstår det vanndamp. Bunnen i ovensrommet kan ta skade av vekslende temperatur i bunnen av ovensrommet.

- ▶ Hell aldri vann inn i et varmt ovensrom.
- ▶ Aldri sett kokekar med vann på bunnen av ovensrommet.

Hvis det er fuktighet i ovensrommet over lengre tid, oppstår det korrosjon.

- ▶ La ovensrommet tørke etter bruk.
- ▶ Fuktige matvarer må ikke oppbevares i lukket ovensrom over lengre tid.
- ▶ Ikke oppbevar mat i ovensrommet.

Dersom du avkjøler ovnen med åpen ovnsdør, vil skapfrontene i nærheten ta skade.

- ▶ Når ovnen er blitt brukt med høy temperatur, må døren holdes stengt når ovensrommet avkjøles.
- ▶ Pass på at ingenting kommer i klem i ovnsdøren.
- ▶ Bare når ovnen er brukt med mye fuktighet, skal du la ovensrommet tørke med åpen dør.

Fruktsaft som drypper fra stekebrettet, etterlater seg flekker som du senere ikke får fjernet.

- ▶ Ikke legg for mye på stekebrettet hvis du lager saftige fruktkaker.
 - ▶ Bruk helst den dype universalpannen.
- Hvis du bruker ovnsrens i ovensrommet når det er varmt, vil emaljen bli skadet.
- ▶ Du må aldri bruke ovnsrens i ovensrommet når det er varmt.
 - ▶ Før neste oppvarming må du fjerne alle rester fra ovensrommet og ovnsdøren.

Hvis tetningen er svært skitten, går ikke ovnsdøren ordentlig igjen. Elementfronter i området rundt kan bli skadet.

- ▶ Hold alltid tetningen ren.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

Hvis ovnsdøren brukes som sitteplass og oppbevaringssted, vil den bli skadet.

- ▶ Ikke sitt på, sett fra deg eller heng ting på døren.
- ▶ Ikke sett fra deg bestikk eller tilbehør på ovnsdøren.

Alt etter apparatmodell kan tilbehøret ripe opp glassruten i døren når den lukkes.

- ▶ Tilbehør må alltid skyves helt inn i ovensrommet.

Hvis apparatet bæres etter dørhåndtaket, kan det knekke av. Dørhåndtaket tåler ikke vekten av apparatet.

- ▶ Ikke hold i dørhåndtaket når apparatet skal bæres/flyttes.

3 Miljøvern og innsparing

Vern om miljøet ved å bruke apparatet på en ressursparende måte og ved å avfallsbehandle resirkulerbare materialer forskriftsmessig.

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.

3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Apparatet skal kun forvarmes når oppskriften eller innstillingsanbefalingene tilslier dette.

- Ved å la være å bruke forvarming sparar du opptil 20 % strøm.

Bruk mørke, svartlakkerte eller emaljerte stekeformer.

- Disse bakeformene opptar varme spesielt godt.

Åpne ovnsdøren så sjeldent som mulig under tilberedningen.

- Temperaturen i ovensrommet opprettholdes, og apparatet trenger ikke å ettervarme.

Flere retter bør stekes rett etter hverandre eller samtidig.

- Ovensrommet er oppvarmet etter første steking. Dermed forkortes steketiden for de følgende kakene.

Ved lengre steketider kan du slå av apparatet 10 minutter før steketiden er slutt.

- Restvarmen er tilstrekkelig til å ferdigsteke retten.

Ta tilbehør som ikke brukes, ut av ovensrommet.

- Overflødige tilbehørsdeler trenger ikke å varmes.

La dyfryste matvarer tines opp før tilberedningen.

- Da sparar du den strømmen som ovnen ville brukt til opptining av matvarene.


4 Bli kjent med

Bli kjent med apparatets komponenter.

4.1 Betjeningselementer

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

Merk: Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.



1

Knapper og display

Knappene er flater som reagerer på berøring. Når du skal velge en funksjon, trykker du lett på det aktuelle symbolet. Displayet viser symboler for aktive funksjoner samt tidsfunksjonene.

→ "Knapper og display", Side 6

2

Funksjonsvelger

Med funksjonsvelgeren stiller du inn varmetype og andre funksjoner.

Du kan vri funksjonsvelgeren ut av nullstilling ○ og vri den til høyre eller venstre.

Alt etter modell er apparatet utstyrt med pop-out-funksjonsvelger. Trykk på funksjonsvelgeren i nullstilling ○ for å la den gå i lås eller ut av lås.

→ "Varmetyper og funksjoner", Side 6

3

Temperaturvelger

Med temperaturvelgeren stiller du inn temperatur for varmetypen og velger innstillinger for ytterligere funksjoner.

Du kan vri temperaturvelgeren ut av nullstilling ● og vri den til høyre eller venstre. Alt etter modell er apparatet utstyrt med pop-out-temperaturvelger. Trykk på temperaturvelgeren i nullstilling ● for å la den gå i lås eller ut av lås.

→ "Temperatur og innstillingstrinn", Side 7

4.2 Knapper og display

Med knappene kan du stille inn diverse funksjoner for apparatet. Du ser innstillingene i displayet.

Når en funksjon er aktiv, lyser det aktuelle symbolet i displayet. Klokkeslettsymbolet ⌂ lyser kun når du endrer klokkeslett.

| Symbol | Funksjon | Bruk |
|--------|----------------|---|
| ⌚ | Tidsfunksjoner | Velg klokkeslett ⌂, tidsur Δ, varighet ↗ og slutt →. For å velge de enkelte tidsfunksjonene trykker du flere ganger på knappen ⌂. |
| — | Minus | Reduserer innstettingsverdiene. |
| + | Pluss | Øker innstettingsverdiene. |
| kg | Vekt | Velg vekt for programmene. |
| kg | Barnesikring | Aktivere og deaktivere barnesikring. |

4.3 Varmetyper og funksjoner

For at du alltid skal finne passende varmetype til rettene, forklarer vi forskjellene og bruksområdene.

| Symbol | Varmetype | Bruk og funksjonsmåte |
|--------|------------------|---|
| 🕒 | 3D-varmluft | Baking eller steking på ett eller flere nivåer. Viften fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen jevnt i ovnsrommet. |
| 🕒 | Skånsom varmluft | Skånsom tilberedning av utvalgte retter uten forvarming på ett nivå. Viften fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen jevnt i ovnsrommet. Maten tilberedes i faser med restvarme. Velg en temperatur på mellom 120 °C og 230 °C. Apparatdøren skal alltid være lukket under tilberedningen. Denne varmetypen brukes til å beregne energiforbruk i omluftmodus samt energieffektivitetsklasse. |

| Symbol | Varmetype | Bruk og funksjonsmåte |
|--------|-------------------|---|
| | Grill, stor flate | Grilling av flate stykker som biff, pølser eller ristet brød. Gratinering av retter. Hele flaten under grillelementet blir varm. |
| | Omluftsgrilling | Steking av fjærkre, hele fisker eller større kjøttstykker. Grillelementet og viften slås vekselvis av og på. Viften blåser den varme luften rundt maten. |
| | Over-/undervarme | Tradisjonell baking eller steking på ett nivå. Denne varmetypen er spesielt egnet for kaker med saftig fyll. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra. Denne varmetypen brukes til å beregne energiforbruk i vanlig modus. |

Andre funksjoner

Her finner du en oversikt over flere funksjoner i apparatet.

| Symbol | Funksjon | Bruk |
|--------|------------------|---|
| | Hurtigoppvarming | Rask forvarming av ovensrommet uten tilbehør. → "Hurtigoppvarming", Side 10 |
| | Stekeovnslampe | Slå på lyset i ovensrommet uten varme. → "Belysning", Side 8 |
| | Program | Bruk av programmering for diverse retter. → "Program", Side 12 |
| | Pyrolyse | Still inn rengjøringsfunksjonen som gjør at ovensrommet bortimot rengjør seg selv. → "Pyrolyse", Side 16 |

4.4 Temperatur og innstillingstrinn

Det finnes diverse innstillinger til varmetypene og funksjonene.

| Symbol | Funksjon | Bruk |
|--------------------------------|------------------|--|
| ● | Nullstilling | Apparatet varmes ikke opp. |
| 50–275 | Temperaturområde | Innstilling av ovnstemperatur i °C. |
| 1, 2, 3 eller I, II, III | Grilltrinn | Innstilling av grilltrinn for Grill, stor flate og Grill, liten flate (avhengig av apparattypen). 1 = svak 2 = middels 3 = sterkt |
| | Program | Innstilling av programfunksjonen. |
| 1, 2, 3 eller I, II, III | Rengjøringstrinn | Innstilling av rengjøringstrinn for Pyrolyse . 1 = lett 2 = middels 3 = intensivt |

Oppvarmingsindikator

Apparatet viser deg at det varmes opp.

Når apparatet varmes opp, lyser symbolet i displayet. Ved forvarming er det optimalt å sette inn maten når symbolet slukner.

Merknader

- Oppvarmingsindikatoren vises kun ved varmetyper med innstilt temperatur. F.eks. ved grilltrinn vises ikke oppvarmingsindikatoren.
- På grunn av termisk treghet kan imidlertid den viste temperaturen avvike noe fra den faktiske temperaturen i ovensrommet.

4.5 Ovensrom


Funksjonene i ovensrommet gjør det enklere å bruke apparatet.

Stiger

I stigene i ovensrommet kan du sette inn tilbehør i forskjellige høyder.
→ "Tilbehør", Side 8
Ditt apparat har 5 innsettingshøyder. Innsettingshøydene telles nedenfra og opp.

no Tilbehør

Du kan ta ut stigene, f.eks. i forbindelse med rengjøring.
→ "Stiger", Side 17



Belysning

Stekeovnslampen lyser opp ovnsrommet.

For de fleste varmetyppene og funksjonene er lyset på under bruk. Når stekingen avsluttes med funksjonsvelgeren, slås lyset av.

Ved å sette funksjonsvelgeren på **Stekeovnslampe** kan du slå på lampen uten varme.

Kjølevifte

Kjøleviften slår seg på og av alt etter temperaturen i apparatet. Den varme luften slippes ut gjennom døren.

OBS!

Ikke dekk til lufteåpningene over apparatdøren. Da blir apparatet overopphevet.

- Hold lufteåpningene frie.

For at apparatet skal avkjøles raskere etter at det har vært i bruk, fortsetter kjøleviften å gå i en viss tid.

Apparatdør

Hvis du åpner apparatdøren mens apparatet er i bruk, fortsetter apparatet å gå.

5 Tilbehør


Bruk original-tilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat. Her får du en oversikt over apparatets tilbehør og riktig bruk av dette.

Merk: Når tilbehøret blir varmt, kan det deformeres. En slik deformasjon påvirker ikke funksjonen. Deformasjonen forsvinner når tilbehøret avkjøles.

Avhengig av apparattypen kan det følge med forskjellig tilbehør.

Tilbehør


Rist



Bruk

- Kakeformer
- Gratengformer
- Kokekar
- Kjøtt, f.eks. stek eller grillstykker
- Dypfrysede retter


Universalpanne



Bruk

- Saftige kaker
- Bakst
- Brød
- Store steker
- Dypfrysede retter
- Samle opp dryppende væske, f.eks. fett ved grilling på risten.

Stekebrett



- Langpannekake
- Småbakst

5.1 Låsefunksjon

Låsefunksjonen forhindrer at tilbehøret tipper når det trekkes ut.


Du kan trekke tilbehøret ca. halvveis ut, helt til det går i innrep. Tippsikringen fungerer kun når du setter inn tilbehøret riktig i ovnsrommet.

5.2 Sette tilbehør inn i ovnsrommet


Sett alltid tilbehør inn riktig vei i ovnsrommet. Ellers vil ikke tilbehøret kunne trekkes ca. halvveis ut uten å velte.

1. Snu på tilbehøret slik at hakket ② er på baksiden og peker nedover.
2. Skyv alltid tilbehøret inn mellom de to føringsstengene i innsettingshøydene.

- Rist Sett inn risten med den åpne siden mot apparatdøren og den krumme delen ~ nedover.



- Brett F.eks. universalpanne eller stekebrett Sett inn brettet med skråkanten [b] vendt mot stekeovnsdøren.



- 3.** Skyv tilbehøret helt inn slik at det ikke berører ovndøren.


Merk: Tilbehør som du ikke trenger under tilberedningen, skal tas ut av ovensrommet.

Kombinere tilbehør

For å samle opp dryppende væske kan du kombinere risten med universalpannen.

- Legg risten på universalpannen slik at begge avstandholderne [a] ligger bakerst på kanten av universalpannen.
- Skyv inn universalpannen mellom de to føringssstengene i innsettingshøydene. Da er risten over den øvre føringssstangen.

- Rist på universalpanne



6 Før første gangs bruk

Utfør innstillingene for første gangs bruk. Rengjør apparatet og tilbehøret.

6.1 Første gangs bruk

Du må gjøre innstillinger for første gangs bruk før du kan begynne å bruke apparatet.

Stille inn klokkeslett

Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet eller etter at strømmen har gått, blinker klokkeslettet i displayet. Klokkeslettet begynner på kl. 12:00. Still inn riktig klokkeslett.

Forutsetning: Funksjonsvelgeren må være i nullstilling Ø.

- Still inn klokkeslett med knappen — eller +.
- Trykk på knappen Ø.
- Displayet viser det klokkeslettet som er stilt inn.

Tips: I "grunninnstillingene" → Side 13 kan du definere om klokkeslettet skal vises i displayet.

5.3 Annet tilbehør

Annet tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett.

Du finner et omfattende tilbud til apparatet på Internett eller i våre brosjyrer:

www.bosch-home.com

Tilbehør er apparatspesifikt. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør. I nettbutikken eller hos kundeservice får du vite hvilket tilbehør som finnes til apparatet ditt.

6.2 Rengjøre apparatet før første gangs bruk

Rengjør ovensrommet og tilbehør før du tilbereder matretter med apparatet for første gang.

- Tøm ovensrommet for tilbehør og emballasjerester som isoporkuler.
- Tørk av alle glatte flater i ovensrommet med en myk, fuktig klut før oppvarming.
- Luft rommet mens apparatet varmes opp.
- Still inn varmetype og temperatur.
→ "Grunnleggende betjening", Side 10

| | |
|-----------|-------------|
| Varmetype | 3D-varmluft |
|-----------|-------------|

| | |
|------------|-------|
| Temperatur | Maks. |
|------------|-------|

| | |
|----------|--------|
| Varighet | 1 time |
|----------|--------|

- Slå av apparatet etter angitt varighet.

- Vent til ovensrommet er avkjølt.

- Rengjør glatte flater med såpevann og en oppvaskklut.

- Rengjør tilbehøret nøye med såpevann og en oppvaskklut eller en myk børste.

7 Grunnleggende betjening

Her får du vite det viktigste om betjening av apparatet.

7.1 Slå på apparatet

- Vri funksjonsvelgeren til en stilling utenom nullstilling
- ✓ Apparatet er slått på.

7.2 Slå av apparatet

- Vri funksjonsvelgeren til nullstilling
- ✓ Apparatet er slått av.

7.3 Stille inn varmetype og temperatur

1. Still inn varmetype med funksjonsvelgeren.
2. Still inn temperatur eller grilltrinn med temperaturvelgeren.
- ✓ Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp.

3. Slå av apparatet når retten er ferdig.

Tips

- I varmetypebeskrivelsen finner du ut hvilken varmetype som egner seg best til rettene dine.
→ "Varmetyper og funksjoner", Side 6
- På apparatet kan du stille inn varighet og sluttid for stekingen.
→ "Tidsfunksjoner", Side 10

Endre varmetype

Du kan endre varmetype når som helst.

- Still inn ønsket varmetype med funksjonsvelgeren.

Endre temperatur

Du kan endre temperaturen når som helst.

- Still inn ønsket temperatur med temperaturvelgeren.

8 Hurtigoppvarming

For å spare tid kan du forkorte oppvarmingstiden ved hjelp av hurtigoppvarming.

Hurtigoppvarming må kun brukes når temperaturen er stilt inn på over 100 °C.

Etter hurtigoppvarming bør du helst bruke følgende varmetyper:

- **3D-varmluft**
- **Over-/undervarme**

8.1 Stille inn hurtigoppvarming

For å få et jevnt stekeresultat bør du vente med å sette retten inn i ovnen til hurtigoppvarmingen er ferdig.

1. Still inn hurtigoppvarming med funksjonsvelgeren.
2. Still inn ønsket temperatur med temperaturvelgeren.
- ✓ Etter noen sekunder starter hurtigoppvarmingen.
- ✓ Når hurtigoppvarmingen er avsluttet, hører du et lydsignal og oppvarmingsindikatoren slukner.
3. Still inn en egnet varmetype med funksjonsvelgeren.
4. Sett retten inn i ovnsrommet.

9 Tidsfunksjoner

Apparatet har diverse tidsfunksjoner som du kan styre tilberedningen med.

9.1 Oversikt over tidsfunksjonene

Du velger de forskjellige tidsfunksjonene med knappen .

Tidsfunksjon Bruk

| | |
|-------------|---|
| Tidsur | Du kan stille inn tidsuret uavhengig av tilberedningen. Den har ingen innflytelse på apparatet. |
| Varighet | Dersom du stiller inn en varighet for tilberedningen, vil apparatet automatisk slutte å varme når varigheten er utløpt. |
| Slutt | Du kan stille inn varighet ved å angi et klokkeslett for når tilberedningen skal avsluttes. Apparatet starter automatisk slik at tilberedningen avsluttes til ønsket klokkeslett. |
| Klokkeslett | Du kan stille inn klokkeslettet. |

9.2 Stille inn tidsur

Tidsuret går uavhengig av tilberedningen. Du kan stille inn tidsuret på inntil 23 timer og 59 minutter, både når apparatet er slått på og når det er slått av. Tidsuret har et eget signal, slik at du hører om det er tidsuret eller varigheten som er telt ned.

Merk: Tidsuret og varigheten kan ikke telles ned samtidig. Dersom det allerede er stilt inn en varighet, går det ikke an å stille inn tidsuret.

1. Trykk på knappen inntil er markert i displayet.
2. Still inn tidsuret med knappen eller .

| Knapp | Foreslått verdi |
|-------|-----------------|
| | 5 minutter |
| | 10 minutter |

Inntil 10 minutter kan tidsuret stilles inn i trinn på 30 sekunder. Deretter blir intervallene større jo høyere verdien er.

- ✓ Etter noen sekunder starter tidsuret, og tiden telles ned.

- ✓ Når tiden er telt ned, avgis det et lydsignal og tidsuret står på null i displayet.
- 3. Når tidsuret har telt ned:
 - Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av tidsuret.

Endre tidsur

Du kan når som helst endre tidsuret.

Forutsetning: Δ er markert i displayet.

- Endre tiden på tidsuret med knappen — eller +.
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet.

Avbryte tidsur

Du kan når som helst avbryte tidsuret.

Forutsetning: Δ er markert i displayet.

- Tilbakestill tidsuret til null med knappen —.
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og Δ slukner.

9.3 Stille inn varighet

Du kan stille inn varigheten for tilberedningen på opptil 23 timer og 59 minutter.

Forutsetning: Det er stilt inn en varmetype og en temperatur eller et trinn.

1. Trykk på knappen \odot inntil \rightarrow er markert i displayet.
2. Still inn varigheten med knappen — eller +.

| Knapp | Foreslått verdi |
|-------|-----------------|
| — | 10 minutter |
| + | 30 minutter |

Inntil 1 time kan varigheten kan stilles inn i trinn på 1 minutt, deretter i trinn på 5 minutter.

- ✓ Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp, og varigheten telles ned.
- ✓ Når varigheten er telt ned, avgis det et lydsignal og varigheten står på null i displayet.
- 3. Når varigheten er telt ned:
 - Trykk på en vilkårlig knapp for å avslutte signalet før tiden.
 - Trykk på knappen + for å stille inn en ny varighet.
 - Slå av apparatet når retten er ferdig.

Endre varighet

Du kan når som helst endre varigheten.

Forutsetning: \rightarrow er markert i displayet.

- Endre varigheten med knappen — eller +.
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet.

Avbryte varighet

Du kan når som helst avbryte varigheten.

Forutsetning: \rightarrow er markert i displayet.

- Tilbakestill varigheten til null med knappen —.
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og det fortsetter å varme uten varighet.

9.4 Stille inn sluttid

Det klokkeslettet som varigheten skal avsluttes på, kan du forskyve inntil 23 timer og 59 minutter.

Merknader

- På varmetyper med grillfunksjon er ikke sluttiden innstillingbar.
- For å få et godt tilberedningsresultat bør du ikke forskyve varigheten etter at tilberedningen har startet.
- For at maten ikke skal bli bedret, bør du ikke la den stå for lenge i ovnsrommet.

Forutsetninger

- Det er stilt inn en varmetype og en temperatur eller et trinn.
- Det er stilt inn en varighet.
- 1. Trykk på knappen \odot inntil \rightarrow er markert i displayet.
- 2. Trykk på knappen — eller +.
- ✓ I displayet vises beregnet sluttid.
- 3. Forskyv sluttiden med knappen — eller +.
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og displayet viser den sluttiden som er stilt inn.
- ✓ Når den beregnede starttiden nås, begynner apparatet å varme og varigheten telles ned.
- ✓ Når varigheten er telt ned, avgis det et lydsignal og varigheten står på null i displayet.
- 4. Når varigheten er telt ned:
 - Trykk på en vilkårlig knapp for å avslutte signalet før tiden.
 - Trykk på knappen + for å stille inn en ny varighet.
 - Slå av apparatet når retten er ferdig.

Endre sluttid

For at tilberedningsresultatet skal bli bra, kan du kun endre den innstilte sluttiden før tilberedningen har startet og varigheten har begynt å telles ned.

Forutsetning: \rightarrow er markert i displayet.

- Forskyv sluttiden med knappen — eller +.
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet.

Avbryte sluttid

Du kan når som helst slette den innstilte sluttiden.

Forutsetning: \rightarrow er markert i displayet.

- Tilbakestill sluttiden til nåværende klokkeslett pluss innstilt varighet med knappen —.
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og apparatet begynner å varme. Varigheten telles ned.

9.5 Stille inn klokkeslett

Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet eller etter at strømmen har gått, blinker klokkeslettet i displayet. Klokkeslettet begynner på kl. 12:00. Still inn riktig klokkeslett.

Forutsetning: Funksjonsvelgeren må være i nullstilling \circ .

1. Still inn klokkeslett med knappen — eller +.
2. Trykk på knappen \odot .
- ✓ Displayet viser det klokkeslettet som er stilt inn.

Tips: I "grunninnstillingene" → Side 13 kan du definere om klokkeslettet skal vises i displayet.

no Program

Endre klokkeslett

Du kan når som helst endre klokkeslettet.

Forutsetning: Funksjonsvelgeren må være i nullstilling Ⓡ.

1. Trykk på knappen Ⓡ inntil Ⓡ er markert i displayet.
2. Endre klokkeslettet med knappen — eller +.
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet.

10 Program

Programmene hjelper deg med å tilberede diverse retter og velger automatisk de optimale innstillingene.

10.1 Kokekar til programmer

Bruk ildfaste kokekar som tåler temperaturer inntil 300 °C.

Best egnet er kokekar av glass eller glasskeramikk.

Steken bør dekke ca. 2/3 av bunnen i kokekaret.

Kokekar av følgende materiale er uegnet:

- Lyst, skinnende aluminium
- Uglasert leire
- Plast eller plasthåndtak

10.2 Programtabell

Programnumrene hører til bestemte retter.

Vekten kan stilles inn fra 0,5 kg til 2,5 kg.

| Nr. | Retter | Kokekar | Innstillingsvekt | Tilsett væske | Innsett- tings- høyde | Veiledning |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|
| 01 | Kylling, uten fyll Klar til tilberedning, krydret | Stekegryte med glasslokk | Kyllingvekt | Nei | 2 | Legges med brystet opp i kokekaret |
| 02 | Kalkunbryst I ett stykke, krydret | Stekegryte med glasslokk | Vekt på kalkunbryst | Dekk bunnen av stekegryten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker | 2 | Ikke brun kjøttet på forhånd |
| 03 | Gryterett, med grønnsaker Vegetarisk | Høy stekegryte med lokk | Samlet vekt | Etter oppskrift | 2 | Kutt grønnsaker med lang steketid (f.eks. gulrøtter) i mindre stykker enn grønnsaker med kort steketid (f.eks. tomater) |
| 04 | Gulasj Storfe- eller svinekjøtt skåret i terninger, med grønnsaker | Høy stekegryte med lokk | Samlet vekt | Etter oppskrift | 2 | Legg kjøttet nederst og dekk det med grønnsaker Ikke brun kjøttet på forhånd |
| 05 | Kjøtpudding, fersk Kjøtteig av storfe, svin eller lam | Stekegryte med lokk | Vekt på stek | Nei | 2 | - |
| 06 | Grytestek av okse F.eks. høyrygg, bog, rundstek eller surstek | Stekegryte med lokk | Kjøttets vekt | Kjøttet skal være nesten helt dekket med kraft eller vann | 2 | Ikke brun kjøttet på forhånd |
| 07 | Okserulader Fylt med grønnsaker eller kjøtt | Stekegryte med lokk | Samlet vekt på alle fylte rulader | Ruladene skal være nesten helt dekket, f.eks. med kraft eller vann | 2 | Ikke brun kjøttet på forhånd |

| Nr. | Retter | Kokekar | Innstillingsvekt | Tilsett væske | Innset- tings- høyde | Veiledning |
|-----|---|-----------------------------|------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| 08 | Lammelår, gjennom- stekt Uten ben, krydret | Stekegryte med lokk | Kjøttets vekt | Dekk bunnen av stekegry- ten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker | 2 | Ikke brun kjøttet på forhånd |
| 09 | Kalvestek, mager F.eks. mørbrad eller rundstek | Stekegryte med lokk | Kjøttets vekt | Dekk bunnen av stekegry- ten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker | 2 | Ikke brun kjøttet på forhånd |
| 10 | Nakkestek av svin Uten ben, krydret | Stekegryte med glasslokk | Kjøttets vekt | Dekk bunnen av stekegry- ten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker | 2 | Ikke brun kjøttet på forhånd |

10.3 Klargjøre retter for program

Bruk ferske matvarer av beste kvalitet, helst med kjøleskapstemperatur.

- Vei rettene.
Det er nødvendig å vite vekten på rettene for å kunne stille inn programmet riktig.
- Legg retten i kokekaret.
- Sett kokekaret på risten.
Sett det alltid inn i kaldt ovnsrom.

10.4 Stille inn program

Apparatet velger optimal varmetype, temperatur og varighet. Du trenger bare å stille inn vekten.

Merknader

- Vekten kan kun stilles inn i det spesifiserte området.
 - Etter programstart kan du ikke lenger endre program og vekt.
- Still inn **Program**  med funksjonsvelgeren.
 - Temperaturvelgeren må være i nullstilling .

- Still inn ønsket program med knappen — eller +.
- Trykk på knappen .
- Still inn vekt på retten med knappen — eller +. Still alltid inn nest høyeste vekt.
 - Displayet viser beregnet varighet. Varigheten kan ikke endres.
 - På noen programmer kan sluttiden forskyves med knappen .
 - "Stille inn sluttid", Side 11
 - Du endrer program ved å trykke på knappen .
- Etter noen sekunder starter programmet, og varigheten telles ned.
- Når programmet er ferdig, avgis det et lydsignal og varigheten står på null i displayet.
- Når programmet er ferdig:
 - Trykk på en vilkårlig knapp for å avslutte signalet før tiden.
 - Hvis du vil stille inn varighet for ettersteking, trykker du på knappen +. Apparatet fortsetter å varme med innstillingene for programmet.
 - Slå av apparatet når retten er ferdig.

11 Barnesikring

Sikre apparatet slik at ikke barn utilsiktet kan slå på apparatet eller endre innstillingene på det.

Merk: I "grunninnstillingene" → Side 13 kan du endre om barnesikringen skal kunne stilles inn.

11.1 Aktivere og deaktivere barnesikring

Forutsetning: Funksjonsvelgeren står i nullstilling .

- Du aktiverer barnesikringen ved å holde inne knappen  inntil ≈ vises i displayet.
 - Deaktivér barnesikringen ved å holde inne knappen  inntil ≈ slukner i displayet.

12 Grunninnstillingene

Du kan stille apparatet inn på dine behov.

12.1 Oversikt over grunninnstillingene

Her finner du en oversikt over grunninnstillingene og fabrikkinnstillingene. Grunninnstillingene avhenger av apparatets utstyr.

| I displayet Grunninnstilling | Valg |
|--|---|
| c 1 Varighet for varselsignal når varighet eller varselurtid er telt ned | 1 = 10 sekunder 2 = 30 sekunder ¹ 3 = 2 minutter |
| c 2 Ventetid til en innstilling er gjennomført | 1 = 3 sekunder ¹ 2 = 6 sekunder 3 = 10 sekunder |
| c 3 Tastelyd når du trykker på en knapp | 0 = av 1 = på ¹ |
| c 4 Lysstyrke for display-belysning | 1 = mørk 2 = middels ¹ 3 = lys |
| c 5 Visning av klokkeslett | 0 = skjul klokkeslett 1 = vis klokkeslett ¹ |
| c 6 Barnesikring innstillbar | 0 = nei 1 = ja ¹ 2 = ja, med dørlås |
| c 7 Ovnsrombelysning under bruk | 0 = nei 1 = ja ¹ |
| c 8 Etterløpstid for kjølevifte | 1 = kort 2 = middels ¹ 3 = lang 4 = ekstra lang |
| c 9 Teleskoputtrekk er montert ² | 0 = nei ¹ (ved stiger og enkelt uttrekk) 1 = ja (ved dobbelt og trippelt uttrekk) |
| c A Tilbakestille alle verdier til fabrikkinnstillinger | 0 = nei ¹ 1 = ja |

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparatttype)

² Avhengig av apparatets utstyr

12.2 Endring av grunninnstillingene

Forutsetning: Apparatet er slått av.

1. Hold knappen  inne i ca. 4 sekunder.
- ✓ I displayet vises den første grunninnstillingen, f.eks. 
2. Endre innstillingen med knappen — eller +.
3. Gå til neste grunninnstilling med knappen .

4. Du lagrer endringene ved å holde knappen  inne i ca. 4 sekunder.

Merk: Etter strømbrudd vil endringene av grunninnstillingene være lagret.

12.3 Avbryte endring av grunninnstillingene

- Vri på funksjonsvelgeren.
- ✓ Alle endringene forkastes og vil ikke bli lagret.

13 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

13.1 Rengjøringsmiddel

For at de forskjellige flatene på apparatet ikke skal bli skadet, må du ikke bruke uegnede rengjøringsmidler.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

OBS!

Uegnede rengjøringsmidler skader apparatets flater.

- Det må ikke brukes sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk harde gryteskrubb eller skuresvamper.
- Ikke bruk rengjøringsmidler spesielt for rengjøring av varme overflater.

Hvis du bruker ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt, vil emaljen bli skadet.

- Du må aldri bruke ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt.
- Før neste oppvarming må du fjerne alle rester fra ovnsrommet og ovnsdøren.

Nye svampkluter inneholder produksjonsrester.

- Vask nye svampkluter grundig før bruk.

Egnede rengjøringsmidler

Bruk kun rengjøringsmidler som egner seg til de forskjellige flatene på apparatet.

Følg veilederingen for rengjøring av apparatet.
→ "Rengjøring av apparatet", Side 16

Fronten på apparatet

| Flate | Egnede rengjøringsmidler | Veiledning |
|--|--|--|
| Rustfritt stål | <ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann: ■ Spesielle rensemidler for varme overflater i rustfritt stål | <p>For å unngå korrosjon bør du umiddelbart fjerne kalk-, fett-, stivelses- og proteinflekker fra flater i rustfritt stål.</p> <p>Påfør rensemiddelet for rustfritt stål i et hudtynt lag.</p> |
| Plast eller lakkerte flater F.eks. betjenings-panelet | <ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann: | Ikke bruk glassrens eller glasskrape. |

Ovnsdør

| Område | Egnede rengjøringsmidler | Veiledning |
|---------------|--|--|
| Glassruter | <ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann: | <p>Ikke bruk glasskape eller gryteskrubb i rustfritt stål.</p> <p>Tips: Ta ut glassrutene fra døren for å få rengjort grundig. → "Ovnsdør", Side 17</p> |
| DørdekSEL | <ul style="list-style-type: none"> ■ Av rustfritt stål: Rensemiddel for rustfritt stål ■ Av plast: Varmt såpevann: | <p>Ikke bruk glassrens eller glasskape.</p> <p>Tips: Ta av dørdekselet for å få rengjort grundig. → "Ovnsdør", Side 17</p> |
| Dørhåndtak | <ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann: | For at du skal unngå flekker som ikke lar seg fjerne, må avkalkningsmiddel fjernes fra dørhåndtaket umiddelbart. |

Ovnsrom

| Område | Egnede rengjøringsmidler | Veiledning |
|----------------------------------|---|---|
| Emaljerte flater | <ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann: ■ Eddikvann ■ Stekeovnsrens | <p>Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryteskrubb i rustfritt stål.</p> <p>La apparatdøren stå åpen etter rengjøringen slik at ovnsrommet tørker.</p> <p>Tips: Bruk helst rengjøringsfunksjonen. → "Pyrolyse", Side 16</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Emalje blir brent ved svært høye temperaturer, slik at det oppstår små fargeforskjeller. Apparatets funksjonsdyktighet påvirkes ikke av dette. ■ Kantene på tunne plater lar seg ikke emaljere helt og kan være ru. Rustbeskyttelsen blir ikke påvirket av dette. ■ Matvarerester forårsaker et hvitt belegg på emaljeflatene. Dette belegget er ikke helseskadelig. Apparatets funksjonsdyktighet påvirkes ikke av dette. Du kan fjerne belegget med sitronsyre. |
| Glassdekselet på stekeovnslampen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann: | Hvis ovnen er svært skitten, er det best å bruke stekeovnsrens. |
| Stiger | <ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann | <p>Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryteskrubb i rustfritt stål.</p> <p>Tips: Ta ut stigene ved rengjøring. → "Stiger", Side 17</p> |
| Tilbehør | <ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann: ■ Stekeovnsrens | <p>Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryteskrubb i rustfritt stål.</p> <p>Emaljert tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin.</p> |

13.2 Rengjøring av apparatet

For å unngå skader på apparatet må du kun rengjøre apparatet i henhold til instruksjonene og med egnede rengjøringsmidler.

⚠️ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Apparatet blir svært varmt.

- ▶ Den varme innsiden av ovnsrommet og varme-elementene må aldri berøres.
- ▶ La alltid apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

⚠️ ADVARSEL – Brannfare!

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr.

- ▶ Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varmeelementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.

Forutsetning: Følg anvisningene om rengjøringsmidler.
→ "Rengjøringsmiddel", Side 14

1. Rengjør apparatet med varmt såpevann og oppvaskklat.
 - På noen flater kan du bruke alternative rengjøringsmidler.
→ "Egnede rengjøringsmidler", Side 15
2. Tørk av med en myk klut.

14 Pyrolyse

Med rengjøringsfunksjonen **Pyrolyse** rengjøres ovnsrommet nesten av seg selv.

Rengjør ovnsrommet med rengjøringsfunksjonen hver 2. til 3. måned. Ved behov kan du bruke rengjøringsfunksjonen enda oftere. Rengjøringsfunksjonen krever ca. 2,5–4,8 kilowatt-timer.

14.1 Klargjøre apparatet for rengjøringsfunksjonen

Klargjør apparatet nøyne slik at du får et godt resultat av rengjøringen.

⚠️ ADVARSEL – Brannfare!

Brennbare gjenstander som blir oppbevart i ovnsrommet kan ta fyr.

- ▶ Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander i ovnsrommet.
- ▶ Åpne aldri apparatdøren hvis det oppstår røyk i apparatet.
- ▶ Slå av apparatet og trekk ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsboksen.

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr ved bruk av rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Før rengjøringsfunksjonen startes, må grovt smuss alltid fjernes fra ovnsrommet.
- ▶ Ikke la tilbehøret rengjøres samtidig.

Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Heng aldri brennbare gjenstander, f.eks. kjøkkenhåndklær, på håndtaket.
- ▶ Hold forsiden av apparatet fri.
- ▶ Hold barn på avstand.

Dersom det er skader på dørtetningen, avgis det sterke varme ved døren.

- ▶ Ikke bruk skuremidler på tetningen, og ikke ta den av.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

1. Ta tilbehør og kokekar ut av ovnsrommet.
2. Hekt av stigene og ta dem ut av ovnsrommet.
→ "Stiger", Side 17
3. Fjern grovt smuss fra ovnsrommet.
4. Rengjør apparatdøren innvendig og kantene av ovnsrommet ved dørtetningen med såpevann og en myk klut.

Ikke ta av dørtetningen, og ikke gni på den.

Fjern grovt smuss fra den innvendige ruten ved hjelp av stekeovnsrens.

5. Fjern gjenstander fra ovnsrommet. Ovnsrommet må være tomt.

14.2 Stille inn rengjøringsfunksjon

Luft ut kjøkkenet så lenge rengjøringsfunksjonen kjører.

⚠️ ADVARSEL – Fare for helsekader!

Rengjøringsfunksjonen varmer opp ovnsrommet til en svært høy temperatur, slik at matrester fra risting, grilling og baking brennes bort. Denne prosessen frisetter damp som kan irritere slimhinner.

- ▶ Sørg for at kjøkkenet er godt ventilert når rengjøringsfunksjonen utføres.
- ▶ Ikke opphold deg i rommet i lang tid.
- ▶ Hold barn og kjæledyr unna.
- ▶ Følg instruksene, selv når du bruker funksjonen forsiktig start med forsiktig sluttid.

⚠️ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Ovnsrommet blir svært varmt under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Åpne aldri apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

⚠️ Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Ikke ta på apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

Merk: Stekeovnslampen lyser ikke under rengjøringsfunksjonen.

Forutsetning: "Klargjør apparatet for rengjøringsfunksjonen." → Side 16

1. Still inn **Pyrolyse** ☰ med funksjonsvelgeren.
2. Still inn rengjøringstrinn med temperaturvelgeren.

| Rengjørings-trinn | Rengjørings-grad | Varighet i timer |
|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Lett | Ca. 1:15 |
| 2 | Medium | Ca. 1:30 |
| 3 | Høy | Ca. 2:00 |

Velg et høyere rengjøringstrinn ved kraftigere eller eldre smuss.

Varigheten kan ikke endres.

- ✓ Etter noen sekunder starter rengjøringsfunksjonen, og varigheten telles ned.
- ✓ Av hensyn til sikkerheten låses apparatdøren automatisk fra en bestemt temperatur i ovensrommet. I displayet vises .
- ✓ Når rengjøringsfunksjonen er ferdig, avgis det et lydsignal og varigheten står på null i displayet.
- 3. Slå av apparatet.
Når apparatet er tilstrekkelig avkjølt, låses apparatdøren opp og  slukner.
- 4. "Gjør apparatet klart til bruk." → Side 17

14.3 Gjøre apparatet klart til bruk etter rengjøringsfunksjonen

1. La apparatet avkjøles.
2. Tørk bort askerester fra ovensrommet og fra området rundt apparatdøren med en fuktig klut.
3. Fjern hvitt belegg med sitronsyre.
Merk: Dersom det er for grovt smuss, kan det oppstå hvitt belegg på emaljeplatene. Disse matrestene er ubruksmessige. Belegget begrenser ikke apparatets funksjonsdyktighet.
4. Hekt på stigene.
→ "Stiger", Side 17

15 Stiger

Du kan ta ut stigene i ovensrommet når du skal rengjøre dem eller skifte dem ut.


15.1 Ta ut stigene

ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Stigene blir svært varme.

- Ta aldri på de varme stigene.
- La alltid apparatet avkjøles.
- Hold barn på avstand.

1. Løft litt på fremre del av stigen ① og ta den ut ②.
2. Trekk deretter stigen fremover ③ og ta den ut.




3. Rengjør stigen.
→ "Rengjøringsmiddel", Side 14

15.2 Sette inn stigene

Merknader

- Stigen passer enten på høyre eller venstre side.
- Pass på at de bøyde stengene er foran på begge stiger.
- 1. Sett stigen inn i midten i den bakre åpningen ① inntil den ligger mot ovensveggen, og trykk stigen bakover ②.
- 2. Sett stigen inn i den fremre åpningen ③ inntil den ligger mot ovensveggen, og trykk stigen ned ④.



16 Ovnsdør

For at apparatet skal holde seg pent og funksjonsdyktig i lang tid, kan du ta av apparatdøren og rengjøre den.

16.1 Ta av apparatdøren

ADVARSEL – Fare for personskade!

Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter.


- Bruk vernehansker.
Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.
- Hold fingrene unna området rundt hengslene.

1. Åpne døren helt og trykk den mot apparatet.

2. **ADVARSEL – Fare for personskade!**


- Når hengslene er usikret, kan de klappe sammen med stor kraft.
- Pass på at sperrehendlene alltid er helt klappet igjen, eller eventuelt klappet helt opp når apparatdøren tas ut.
- Klapp opp sperrehendelen på venstre og høyre hengsel.

Sperrehendel klappet opp




Hengselet er sikret og kan ikke snappe igjen.

Sperrehendel klappet igjen



Apparatdøren er sikret og kan ikke tas ut.

- ✓ Sperrehendlene er klappet opp. Hengslene er sikret og kan ikke smekke igjen.
- 3. Lukk apparatdøren helt til stopp ①. Ta tak i apparatdøren med begge hender på høyre og venstre side og trekk den opp og ut ②.




4. Legg apparatdøren forsiktig på et jevnt underlag.

16.2 Sette inn apparatdøren

ADVARSEL – Fare for personskade!


- Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.
- Hold fingrene unna området rundt hengslene.
 - Når hengslene er usikret, kan de klappe sammen med stor kraft.
 - Pass på at sperrehendlene alltid er helt klappet igjen, eller eventuelt klappet helt opp når apparatdøren tas ut.

1. **Merk:** Påse at apparatdøren lar seg skyve på hengslene uten motstand. Dersom du merker motstand, må du kontrollere om skyver på riktig åpning. Skyv apparatdøren rett på begge hengsler. Skyv apparatdøren helt inn til stopp.



2. Åpne apparatdøren helt.

3. Klapp igjen sperrehendelen på venstre og høyre hengsel.



- ✓ Sperrehendlene er klappet igjen. Apparatdøren er sikret og kan ikke tas ut.

4. Lukk ovnsdøren.


16.3 Demontere glassrutene

ADVARSEL – Fare for personskade!


Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.

- Hold fingrene unna området rundt hengslene. Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter.
- Bruk vernehansker.


1. Åpne apparatdøren litt.
2. Trykk utenpå dørdekselet på venstre og høyre side ①, inntil det løsner.
3. Ta av dørdekselet ②.



4. Rengjør dørdekselet.
→ "Egnede rengjøringsmidler", Side 15
5. Løsne venstre og høyre skru fra apparatdøren og fjern dem ①
6. Ta et kjøkkenhåndkle, bredd det sammen flere ganger og klem det inn ved apparatdøren. Dra frontruten opp og ut ②.



7. Legg frontruten med håndtaket ned på et jevnt underlag.
8. Trykk mellomruten mot apparat med den ene hånden samtidig som du trykker de venstre og høyre a holderne oppover. Ikke ta av holderne a.



9. Ta ut mellomruten.
10. **ADVARSEL – Fare for personskade!**
Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke.
 - Ikke bruk glasskrappe, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.Rengjør de demonterte rutene på begge sider med glassrens og en myk klut.
11. Rengjør apparatdøren.
→ "Egnede rengjøringsmidler", Side 15
12. Tørk glassrutene, og sett dem inn igjen.
→ "Sette inn glassrutene", Side 19


16.4 Sette inn glassrutene

ADVARSEL – Fare for personskade!


Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.

- Hold fingrene unna området rundt hengslene. Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter.
- Bruk vernehansker.


1. Vri på mellomruten inntil pilen a står øverst til høyre.



2. Sett mellomruten inn i i holderen a ① og trykk øverst på den og hold den fast.
3. Trykk venstre og høyre holder a nedover inntil mellomruten er klemt fast ②.




4. Sett frontruten i venstre og høyre holder nederst a ①.
5. Trykk frontruten mot apparatet inntil venstre og høyre krok a er overfor festet b ②.



6. Trykk på nedre del av frontruten ① inntil den smekker hørbart på plass.
7. Åpne apparatdøren litt og fjern kjøkkenhåndkleet.
8. Skru inn de to skruene på venstre og høyre side av apparatdøren.

no Utbedring av feil

9. Sett på dørdekselet og trykk på det ② inntil du hører at det smekker på plass.



10. Lukk ovnsdøren.

Merk: Ikke bruk stekeovnen før du har satt inn glassrutene på riktig måte.

17 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

17.1 Funksjonsfeil

| Feil | Årsak & Feilsøking |
|---|--|
| Apparatet virker ikke. | Sikringen er defekt. <ul style="list-style-type: none">▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet. |
| Apparatet varmer ikke, i displayet blinker kolonet. | Svikt på strømforsyningen. <ul style="list-style-type: none">▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker. |
| Apparatdøren kan ikke åpnes, i displayet lyser . | Demomodus er aktivert. <ol style="list-style-type: none">1. Koble apparatet fra strømnettet et kort øyeblikk ved å slå sikringen i sikringsskapet av og på igjen.2. Deaktivér demomodusen innen 5 minutter ved å endre grunninnstillingen til . → "Grunninnstillingene", Side 13 |
| Apparatdøren kan ikke åpnes, i displayet lyser . | Barnesikringen låser apparatdøren. <ul style="list-style-type: none">▶ Deaktivér barnesikringen med knappen . → "Barnesikring", Side 13 |
| Klokkeslettet blinker i displayet. | Rengjøringsfunksjonen låser apparatdøren. <ul style="list-style-type: none">▶ La apparat avkjøles inntil slukner i displayet. → "Pyrolyse", Side 16 |
| Klokkeslettet vises ikke i displayet når apparatet er slått av. | Svikt på strømforsyningen. <ul style="list-style-type: none">▶ Still inn klokkeslettet på nytt. → "Stille inn klokkeslett", Side 11 |
| I displayet lyser , og det går ikke an å stille inn apparatet. | Grunninnstillingen er endret. <ul style="list-style-type: none">▶ Endre grunninnstillingen for visning av klokkeslett. → "Grunninnstillingene", Side 13 |

| Feil | Årsak & Feilsøking |
|--|--|
| I displayet blinker h , og apparatet starter ikke. | Apparatet er for varmt for den funksjonen som er valgt. 1. Slå av apparatet og la det avkjøles. 2. Start apparatet på nytt. |
| Displayet viser F 8 . | Maksimal varighet er nådd. For å unngå utilsiktet kontinuerlig drift vil apparatet automatisk slutte å varme etter noen timer dersom innstillingene er uendret. ► Slå av apparatet. Du kan stille inn på nytt ved behov. Tips: For at apparatet ikke skal slå seg av uønsket ved svært lange tilberedningstider, kan du stille inn en varighet. → "Tidsfunksjoner", Side 10 |
| Display viser en melding med E , f.eks. EOS-32 . | Elektronikkfeil 1. Trykk på knappen . – Still inn klokkeslett på nytt ved behov. ✓ Dersom feilen var et engangstilfelle, forsvinner feilmeldingen. 2. Dersom feilmeldingen vises igjen, må du ta kontakt med kundeservice. Oppgi den nøyaktige ordlyden i feilmeldingen samt apparatets E-nr. → "Kundeservice", Side 22 |

17.2 Bytte stekeovnslampe

Dersom belysningen i ovensrommet ikke virker, må du skifte ut stekeovnslampen.

Merk: Hos kundeservice eller hos en fagforhandler får du 230 volts 40 watts halogenlamper som tåler høy varme. Bruk kun disse lampene. Du må kun ta i nye halogenlamper med en ren, tørr klut. Dermed forlenges lampens levetid.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Apparatet blir svært varmt.

- Den varme innsiden av ovensrommet og varme-elementene må aldri berøres.
- La alltid apparatet avkjøles.
- Hold barn på avstand.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!


Når lampen skal skiftes, er kontaktene i lampefatningen strømførende.

- Før du skifter lampen, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet.

Forutsetninger

- Apparatet er koblet fra strømnettet.
- Ovensrommet er avkjølt.
- Du har en ny halogenlampe til å bytte ut den gamle med.

1. Legg et kjøkkenhåndkle i ovensrommet for å unngå skader.
2. Skru av glassdekselet ved å skru mot venstre ①.
3. Trekk ut halogenlampen uten å skru på den ②.



4. Sett inn den nye halogenlampen og trykk den godt inn i fatningen.
Vær obs på stillingen til stiftene.
5. Avhengig av apparattypen er glassdekselet utstyrt med en tetningsring. Sett på tetningsringen.
6. Skru inn glassdekselet.
7. Ta kjøkkenhåndkleet ut av ovensrommet.
8. Koble apparatet til strømnettet.

18 Avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du korrekt kvitter deg med gamle apparater.

18.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kaste apparatet på en miljøvennlig måte.
Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

19 Kundeservice

Hvis du har spørsmål om bruken, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice. Mange problemer kan du løse selv ved å bruke informasjonen om utbedring av feil i denne bruksanvisningen eller på våre nettsider. Hvis dette ikke er tilfelle, må du ta kontakt med vår kundeservice.

Vi finner alltid en passende løsning og forsøker å unngå unødige besøk av tekniker fra kundeservice.

Vi sørger for at apparatet repareres med originale reservedeler av opplært kundeservicepersonale, innenfor garantitiden og etter at produsentens garanti er utløpt. Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.


Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

19.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummet (E-Nr.) og produksjonsnummet (FD) på apparatets typeskilt.

Typeskiltet med disse numrene ser du når du åpner apparatdøren.



Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

20 Slik gjør du det

Her finner du passende tilbehør og kokekar samt de beste innstillingene til de forskjellige rettene. Vi har tilpasset anbefalingene optimalt til apparatet.

20.1 Tilberedningsanvisninger

Vær obs på disse opplysningene når du tilbereder mat.

- Temperatur og varighet avhenger av mengde og oppskrift. Derfor er det oppgitt innstillingsområder. Prøv først med de lave verdiene.
- Innstillingsverdiene gjelder når matrettene settes inn i kaldt ovnsrom.
- Fjern ubenyttet tilbehør fra ovnsrommet.

20.2 Merknader for steking/baking

Bruk angitte innsettingshøyder ved steking/baking.

| Steking i én høyde | Høyde |
|--------------------------------|-------|
| Høy bakst eller form på risten | 2 |
| Flat bakst eller stekebrett | 3 |
| Steking i to høyder | Høyde |
| Universalpanne | 3 |
| Bakeplate | 1 |
| Former på risten: | Høyde |
| Første rist | 3 |
| Andre rist | 1 |
| Stekebrett | 5 |
| Universalpanne | 3 |
| Stekebrett | 1 |

Merknader

- Bruk varmluft når du steker i flere høyder. Bakst som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.

- Sett formene ved siden av hverandre eller diagonalt over hverandre i stekeovnen.
- For et optimalt tilberedningsresultat anbefaler vi mørke stekeformer av metall.

20.3 Anvisninger for steking og grilling

Innstillingsverdiene gjelder for innsetting av ikke fylt, stekeklaert fjærkre, kjøtt eller fisk med kjøleskapstemperatur i kaldt ovnsrom.

- Jo større fjærkre, kjøtt eller fisk, desto lavere temperatur og lengre steketid.
- Snu fjærkreet, kjøttet og fisken etter ca. 1/2 til 2/3 av den angitte tiden.
- Tilsett litt væske i kokekaret med fjærkreet. Bunnen av kokekaret skal være dekket ca. 1-2 cm i høyden.
- Når du snur fjærkre, må du passe på at brystsiden eller hudsiden først vender nedover.

Steking og grilling på rist

Steking på rist er spesielt godt egnet for stort fjærkre eller flere stykker samtidig.

- Alt etter stekevarens størrelse og type tilsetter du opptil 1/2 liter i universalpannen.
- Du kan lage en saus av stekesjen som samles opp. I tillegg oppstår det lite røyk, og ovnsrommet blir mindre tilsmusset.
- Hold apparatdøren lukket under grillingen. Grill aldri med apparatdøren åpen.
- Legg maten som skal grilles på risten. Skyv i tillegg inn universalpannen med skråkanten vendt mot apparatdøren, minst en innsettingshøyde lavere. Da vil dryppende fett samles opp.

Stek i kokekar

Ved tilberedning i kokekar under lokk vil ovnsrommet holde seg renere.

Følg anvisningene fra produsenten av stekegryten. Best egnet er kokekar av glass.

Åpent kokekar

- Bruk en høy stekeform.
- Sett kokekaret på risten.
- Hvis du ikke har et egnert kokekar, bruker du universalpannen.

Kokekar med lokk

- Sett kokekaret på risten.
- Fjærkre, kjøtt og fisk kan også få en sprø overflate i en lukket stekegryte. Da må du bruke et stekegryte med glasslokke. Still inn en høyere temperatur.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Dersom varme kokekar av glass stilles på et fuktig eller kaldt underlag, kan glasset spreke.

- ▶ Varme kokekar av glass bør settes på et tørt kjeleunderlag.

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

Når du åpner lokket etter tilberedningen, kan det komme svært varm damp ut. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperaturen.

- ▶ Løft litt på lokket på baksiden slik at den varme dampen slipper ut bort fra kroppen.
- ▶ Hold barn på avstand.

20.4 Utvalg av retter

| Retter | Tilbehør/kokekar | Innsettings-høyde | Varme-type | Temperatur i °C / grilltrinn | Varighet i min |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Formkake, fin | Brødform | 2 | <input type="checkbox"/> | 150-170 | 60-80 |
| Formkake, 2 høyder | Brødform | 3+1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 140-150 | 70-85 |
| Fruk- eller ostekake med mørdeigsbunn | Springform Ø 26 cm | 2 | <input type="checkbox"/> | 170-190 | 55-80 |
| Sukkerbrød, 6 egg | Springform Ø 28°cm | 2 | <input type="checkbox"/> | 150-160 ¹ | 30-40 |
| Rullekake | Stekebrett | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 180-200 ¹ | 10-15 |
| Mørdeigskake med saftig fyll | Universalpanne | 2 | <input type="checkbox"/> | 160-180 | 55-95 |
| Kake av gjærdeig med saftig fyll | Universalpanne | 3 | <input type="checkbox"/> | 180-200 | 30-55 |
| Muffins | Muffinsform på rist | 2 | <input type="checkbox"/> | 170-190 | 20-40 |
| Gjærbakst | Stekebrett | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 150-170 | 20-30 |
| Småkaker | Stekebrett | 3 | <input type="checkbox"/> | 140-160 | 15-25 |
| Småkaker, 2 eller 3 høyder | Universalpanne Stekebrett | 3+1 5+3+1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 140-160 | 15-25 |
| Brød, 1000 g (med og uten form) | Universalpanne Brødform | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 200-220 | 35-50 |
| Pizza, fersk | Stekebrett | 2 | <input type="checkbox"/> | 200-220 | 25-35 |
| Pizza, fersk, tynn bunn | Rundt pizzabrett | 2 | <input type="checkbox"/> | 250-270 ¹ | 15-20 |
| Quiche | Terteform | 1 | <input type="checkbox"/> | 210-230 | 30-40 |
| Grateng, kokte ingredienser | Gratengform | 2 | <input type="checkbox"/> | 200-220 | 30-60 |
| Kylling, 1,3 kg, uten fyll | Åpent kokekar | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 200-220 | 60-70 |
| Kyllingstykker, à 250 g | Åpent kokekar | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 220-230 | 30-35 |
| Gås , uten fyll, 3 kg | Åpent kokekar | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1. 140 2. 160 | 1. 130-140 2. 50-60 |
| Svinestek uten svor, f.eks. nakke, 1,5 kg | Åpent kokekar | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 160-170 | 150-160 |
| Oksefilet, medium, 1 kg | Rist Universalpanne | 3 | <input type="checkbox"/> | 210-220 | 40-50 ² |
| Grytestek av okse, 1,5 kg | Kokekar med lokk | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 200-220 | 130-150 ³ |
| Roastbiff, medium, 1,5 kg | Rist Universalpanne | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 200-220 | 60-70 ² |
| Burger, 3-4 cm tykk | Rist | 4 | <input type="checkbox"/> | 3 | 25-30 ⁴ |
| Lammelår, uten ben, medium, 1,0 kg | Åpent kokekar | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | 70-80 |
| Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. ørret | Rist | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 160-180 | 20-30 |

¹ Forvarm apparatet.

² Snu retten etter 1/2 til 2/3 av den totale tiden.

³ Ha væske i kokekaret fra starten av, steken skal ligge med minst 2/3 i væske.

⁴ Snu retten etter 2/3 av tiden.

20.5 Yoghurt

Med apparatet ditt kan du også lage yoghurt selv.

Tilberede yoghurt

1. Ta tilbehør og stiger ut av ovnsrommet.

2. Fyll den forhåndstilberedte yoghurtmassen i små kar, f.eks. kopper eller små glass.
3. Dekke karene med folie, f.eks. plastfolie.
4. Sett karene på bunnen av ovnsrommet.
5. Still inn apparatet i henhold til anbefalt innstilling.
6. La yoghurten hvile i kjøleskapet etter tilberedningen.

Yoghurt

| Retter | Tilbehør/kokekar | Innsettingshøyde | Varmetype | Temperatur i °C | Varighet i min |
|---------|------------------|----------------------|---|-----------------|---------------------------------|
| Yoghurt | Porsjonsformer | Bunnen av ovnsrommet | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 2. lampe | 1. 100 2. | 1. ¹ 2. 8–9 timer |

¹ Forvarm apparatet.

20.6 Testretter

Disse oversiktene er laget for kontrollorganer slik at det skal bli lettere å teste apparatet iht. EN 60350-1.

Baking

Vær obs på disse opplysningene når du steker testretter.

Generelle merknader

- Innstillingsverdiene gjelder for innsetting i kaldt ovnsrom.
- Følg anvisningene om forvarming i tabellene. Innstillingsverdiene er uten hurtigoppvarming.
- Til steking bruker du først de laveste av temperaturene som er angitt.


Innsettingshøyder

Innsettingshøyder ved steking i to høyder:

Merk: Bakst på stekebrett eller i former som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.

- Universalpanne: høyde 3
Stekebrett: høyde 1

- Former på risten
Første rist: høyde 3
Andre rist: høyde 1
- Innsettingshøyder ved steking i tre høyder:
■ Stekebrett: høyde 5
Universalpanne: høyde 3
Stekebrett: høyde 1
- Steking med med to springformer:
Sett formene ved siden av hverandre eller diagonalt over hverandre i stekeovnen.



Baking

| Retter | Tilbehør/kokekar | Innsettings-høyde | Varme-type | Temperatur i °C | Varighe-t i min |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Sprøytebakst | Stekebrett | 3 | <input type="checkbox"/> | 140-150 | 25-35 |
| Sprøytebakst | Stekebrett | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 140-150 | 20-30 |
| Sprøytebakst, 2 høyder | Universalpanne + Stekebrett | 3 + 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 140-150 | 25-35 |
| Sprøytebakst, 3 høyder | Universalpanne + Stekebrett | 5 + 3 + 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 130-140 ¹ | 35-55 |
| Småkaker | Stekebrett | 3 | <input type="checkbox"/> | 150 | 25-35 |
| Småkaker | Stekebrett | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 150 | 20-30 |
| Småkaker, 2 høyder | Universalpanne + Stekebrett | 3 + 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 140 | 25-35 |

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter. Ikke bruk funksjonen hurtigoppvarming.

| Retter | Tilbehør/kokekar | Innsetnings-høyde | Varme-type | Temperatur i °C | Varighe t i min |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|
| Småkaker, 3 høyder | Universalpanne + Stekebrett | 5 + 3 + 1 | ④ | 140 ¹ | 25-35 |
| Sukkerbrød | Springform Ø 26 cm | 2 | □ | 160-170 | 25-35 |
| Sukkerbrød | Springform Ø 26 cm | 2 | ③ | 160-170 | 30-35 |
| Sukkerbrød, 2 høyder | Springform Ø 26 cm | 3 + 1 | ④ | 150-160 | 35-50 |

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter. Ikke bruk funksjonen hurtigoppvarming.

Grilling

| Retter | Tilbehør/kokekar | Innsetnings-høyde | Varme-type | Temperatur i °C / grilltrinn | Varighe t i min |
|-------------|------------------|-------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Riste toast | Rist | 5 | □ | 3 | 5-6 |

21 Monteringsanvisning

Vær obs på disse opplysningene når apparatet skal monteres.




⚠ 21.1 Generelle monteringsanvisninger

Les disse anvisningene før du begynner å installere apparatet.

- Sikker bruk garanteres bare ved korrekt montering i henhold til denne monteringsanvisningen. Installatøren står ansvarlig for skader som oppstår pga. feil montering.
- Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er blitt skadet under transport.
- Fjern all emballasje inkl. folie fra ovnsrommet og apparatdøren før apparatet tas i bruk.
- Følg veiledningen ved montering av tilbehør.
- Innbyggingsskapet må tåle opptil 90 °C, tilgrensende skapfronter opptil 70 °C.


- Apparatet må ikke monteres bak en pynt eller skapdør. Det er fare for overoppheating.
- Utskjæringene i skapet må foretas før apparatet settes på plass. Fjern spon. Virkemåten til de elektriske komponentene kan påvirkes.
- Vegguttak for apparatet må ligge innenfor den skraverte flaten **a** eller utenfor innbyggingsområdet. Skap som ikke er festet, må skrus fast til vegg med et vanlig vinkeljern **b**.



- Bruk vernehansker for å unngå kuttskader. Deler som er tilgjengelige under montering, kan ha skarpe kanter.
- Mål i figurene i mm.


21.2 Apparatets mål

Her finner du målene for apparatet



21.3 Innbygging under benkeplate


Vær obs på installasjonsmålene og installasjonsanvisningene ved innbygging under benkeplate.



- For at apparatet skal kunne luftes, må mellomplaten ha en utskåret lufteåpning.
- I kombinasjon med induksjonstopper må ikke glipen mellom benkeplaten og apparatet lukkes av ekstra lister.
- Benkeplaten må festes til innbyggingsskapet.
- Følg eventuelt monteringsanvisningen for platenes øverste del hvis den er tilgjengelig.

21.4 Innbygging i høyskap

Vær obs på installasjonsmålene og installasjonsanvisningene ved innbygging i høyskap.




- For at apparatet skal kunne luftes, må mellomplaten ha en utskåret ventilasjonsåpning.

- Når høyskapet har en bakvegg i tillegg til element-bakveggene, må denne fjernes.
- Apparater må bygges inn slik at tilbehøret kan tas ut uten problemer.

21.5 Innbygging i hjørne

Vær obs på installasjonsmålene og installasjonsanvisningene ved innbygging i hjørne.



- For at apparatdøren skal kunne åpnes, må det tas hensyn til minstemålene ved innbygging i hjørne. Målet **a** avhenger av tykkelsen på skapfronten og håndtaket.

21.6 Elektrisk tilkobling

For å koble apparatet til strømmen på en sikker måte må du følge disse anvisningene.

- Apparatet er i samsvar med beskyttelsesklasse I og må kun kobles til en jordet stikkontakt.
- Apparatet må sikres i henhold til opplysningene på typeskiltet og lokale forskrifter.
- Apparatet må være spenningsfritt under alle montøringsarbeider.
- Apparatet skal kun kobles til med den medfølgende strømledningen.
- Strømledningen må kobles til på baksiden av apparatet inntil du hører en klikkelyd. En strømledning på 3 m fås kjøpt hos kundeservice.
- Tilkoblingsledningen må kun erstattes av en originalledning. Den fås kjøpt hos kundeservice.
- Monteringen må ikke gå ut over berøringsbeskyttelsen.

Elektrisk tilkobling av apparat med jordet støpsel

Merk: Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig installert og jordet stikkontakt.

- Sett støpselen i den jordede stikkontakten. Apparatet kan også kobles til med medfølgende støpsel og jordet stikkontakt. Hvis apparatet er innebygd, må støpselen på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang til støpselen ikke er mulig, må det i henhold til regelverket installeres en allpolet bryter i den faste elektriske installasjonen.

Elektrisk tilkobling av apparat uten jordet støpsel


Merk: Apparatet må bare tilkobles av en godkjent fagperson. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil tilkobling.

I henhold til regelverket må det monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.


1. Identifiser fase- og nøytral leder ("nullelder") i stikkontakten.
Apparatet kan bli ødelagt ved feiltilkobling.
2. Tilkoblingen må utføres iht. tilkoblingsskissen.
Spennin: Se typeskilt.
3. Lederne i strømledningen må tilkobles i samsvar med fargekodingen:
 - grønn-gul = PE-leder \oplus
 - blå = nøytral leder ("nullelder")
 - brun = fase (ytterleder)

21.7 Montere apparatet

1. Skjyv apparatet helt inn og midtstill det.



2. Skru fast apparatet.



Merk: Glipen mellom arbeidsplate og apparat må ikke lukkes av lister e.l.
På sideveggene til ombyggingsskapet skal det ikke festes noen varmebeskyttelseslister.

21.8 Demontere apparatet

1. Apparatet må gjøres spenningsløst .
2. Løsne festeskruene.
3. Løft litt på apparatet og trekk det helt ut.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001578161 (000908)

no