



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Microwave Oven

BEL554M.0.

BEL454M.0.

BEL454M.1.

[et]	Kasutusjuhend ja paigaldusjuhised	Mikrolaineahi	2
[It]	Naudotojo vadovas ir įrengimo instrukcijos	Mikrobangų krosnelė	24
[lv]	Lietotāja rokasgrāmata un uzstādīšanas instrukcijas	Mikroviļņu krāsns	47

Sisukord

KASUTUSJUHE

1 Ohutus	2	10 Programmid	10
2 Varalise kahju vältimine	5	11 Põhiseadistused	11
3 Keskkonnakaitse ja säästmine	6	12 Puhastamine ja hooldamine	12
4 Tutvumine	6	13 Tõrgete kõrvaldamine	14
5 Tarvikud	7	14 Jäätmekäitlus	15
6 Enne esimest kasutamist	7	15 Klienditeenindus	15
7 Põhimõtteline käsitlemine	8	16 Nii õnnestub see	15
8 Grill	9	17 PAIGALDUSJUHE	21
9 Mälu	10	17.1 Ohutu paigaldamine	21

1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

See seade on ette nähtud ainult sisse ehitamiseks. Järgige spetsiaalset montaažijuhendit.

Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Kasutage seadet ainult:

- toitude ja jookide valmistamiseks.
- järelevalve all. Ärge jätke ka lühiajalisi keetmisprotsesse kordagi järelevalveta.
- kodumajapidamises ja muus sarnases keskkonnas, näiteks kaupluste, büroode jmt asutuste töötajate jaoks mõeldud köökides, põllumajandusettevõtetes, hotellides ja muude majutusasutustes, hommikusöögiga külalismajades.
- kõrgusel kuni 4000 m merepinnast.

Seade vastab standardile EN 55011 ja/või CISPR 11. Tegemist on rühma 2 klassi B kuuluva tootega. Rühm 2 tähendab, et mikroaineid tekitatakse toiduainete soojendamise eesmärgil. Klass B näitab, et seade on sobiv kasutamiseks koduses majapidamises.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 15-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmetest eemal.

1.4 Ohutu kasutamine

HOIATUS – Tuleoht!

Ahju asetatud tuleohtlikud esemed võivad süttida.

- ▶ Ärge hoidke ahjus tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Suitsu eraldumise korral lülitage seade välja või tõmmake pistik pistikupesast välja ja hoidke uks kinni, et summutada võimalikke leeki.

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- ▶ Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutelt lahtine mustus.

Seadme ülekuumenemine võib põhjustada tulekahju.

- ▶ Ärge paigaldage seadet kapiukse taha.

⚠ **HOIATUS – Põletusoht!**

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puutepinnad kuumaks.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

Lisatarvik ja nõu lähevad väga kuumaks.

- ▶ Nõude ja tarvikute väljavõtmisel kasutage alati pajakindaid või pajalappe.

Alkoholi aurud võivad ahjus süttida. Seadme uks võib lahti paiskuda. Ahjust võib välja paiskuda kuuma auru ja leeki.

- ▶ Suure alkoholisisaldusega jooke kasutage vaid väikestes kogustes.
- ▶ Ärge kuumutage alkohoolseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).
- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.

⚠ **HOIATUS – Põletuste oht!**

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad osad kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Seadme ust avades võib seadmest välja paiskuda kuuma auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mittenähtav.

- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kuuma ahju sattunud vesi võib tekitada kuuma veeauru.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.

⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivsed puhastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.

Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

- ▶ Ärge puudutage hingi.

Pöörlevasse klaastaldrikusse tekkivad mõrad ja praod on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi lööge teravate esemetega vastu pöörlevat taldrikut.

- ▶ Käsitsege pöörlevat taldrikut ettevaatlikult. Alkoholi aurud võivad kuumas ahjus süttida ning seadme uks võib lahti paiskuda ja olenevalt asjaoludest küljest kukkuda. Ukseklaasid võivad puruneda ja killuneda.

→ "Varalise kahju vältimine", Lk5

- ▶ Suure alkoholisisaldusega jooke kasutage vaid väikestes kogustes.
- ▶ Ärge kuumutage alkohoolseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).
- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhasteid või survepesureid.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi käitage pragunenud või murdunud pinnaga seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Kutsuge klienditeenindus. → Lk15

⚠ **HOIATUS – Lämbumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

1.5 Mikrolaineahi

OLULISED OHUTUSNÕUDED LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Seadme nõuetevastane kasutamine on ohtlik ja võib tekitada kahju. Näiteks ahjus soojendatud tuhvliid või teraviljapadjad võivad süttida ka veel mitme tunni pärast.

- ▶ Ärge kunagi kuivatage seadmes roogi ega rõivaid.
- ▶ Ärge soojendage seadmes tuhvleid, teradega või teraviljaga täidetud patju, käsnu, niiskeid puhastuslappe jmt.
- ▶ Kasutage seadet vaid toitute ja jookide valmistamiseks.

Toiduained ja nende pakendid ning mahutid võivad süttida.

- ▶ Ärge soojendage roogi termopakendites.
- ▶ Ärge jätke plastist, paberist ja teistest süttivatest materjalidest pakendites olevaid toiduaineid järelevalveta.
- ▶ Ärge valige liiga suurt mikrolainevõimsust ja liiga pikka aega. Lähtuge kasutusjuhendis toodud andmetest.
- ▶ Ärge kuivatage toiduaineid mikrolainerežiimil.
- ▶ Ärge sulatage ega soojendage vähese vedelikusaldusega toite, nt leiba, liiga suurel mikrolainevõimsusel või liiga pikka aega.

Toiduõli võib süttida.

- ▶ Ärge kuumutage mikrolainerežiimil toiduõli, millele ei ole lisatud teisi toiduaineid.

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

Vedelikud ja teised toiduained võivad tihedalt suletud nõudes kergesti plahvatada.

- ▶ Ärge kuumutage vedelikke ja teisi toiduaineid tihedalt suletud nõudes.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kõva koore või nahaga toiduained võivad keemise ajal ja ka järel lõhkeda.

- ▶ Ärge keetke koorega mune ja ärge soojendage kõvaks keedetud mune.
- ▶ Ärge küpsetage koorikloomi.
- ▶ Härjasilmade valmistamisel torgake munakollane eelnevalt läbi.
- ▶ Kõva koore või nahaga toiduainete, nt õunte, tomatite ja kartulite koor või viinerite nahk

võib lõhkeda. Enne soojendamist torgake nahk või koor läbi.

Beebitoit ei kuumene ühtlaselt.

- ▶ Ärge soojendage beebitoitu suletud nõus.
- ▶ Eemaldage alati kaas või lutt.
- ▶ Pärast soojendamist segage või loksutage toit hästi läbi.
- ▶ Enne kui hakkate last toitma, kontrollige toidu temperatuuri.

Kuumadest roogadest eraldub soojust. Nõu võib minna väga kuumaks.

- ▶ Võtke nõud ja tarvikud ahjust välja pajakinnaste või pajalappide abil.

Õhukindlalt suletud toiduainete pakend võib lõhkeda.

- ▶ Lähtuge pakendil toodud andmetest.
- ▶ Võtke road ahjust välja pajalappide või pajakinnaste abil.


Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad ja katmata osad kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Vedelike kuumutamisel võib vedelik kergesti üle keeda. Vedelik võib jõuda keemistemperatuurile, ilma et põhjast tõuseksid üles tüüpilised mullid. Juba anuma väikseima rappumise puhul tuleb olla ettevaatlik. Kuum vedelik võib äkitselt üle nõu ääre tõusta ja laiali pritsuda.

- ▶ Vedelike kuumutamisel asetage nõusse alati lusikas. Nii hoiate ära vedelike ülekeemise.



⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ebasobivad nõud võivad lõhkeda. Portselanist ja keraamikast nõude käepidemetes ja kaantes võib olla väikseid auke. Nende aukude taga peituvad tühimikud. Tühimikku tunginud niiskuse mõjul võivad nõud puruneda.

- ▶ Kasutage üksnes mikrolaineahju jaoks sobivaid nõusid.

Kui seade töötab üksnes mikrolainerežiimil, võivad metallist või metalli sisaldavad keedu-

nõud põhjustada sädemete tekke. Seade saab kahjustada.

- ▶ Kui seade töötab üksnes mikrolainerežiimil, siis ärge kasutage metallist nõusid.
- ▶ Valige mikrolainerežiimi jaoks sobivad nõud või kasutage mikrolainerežiimi kombi-natsioonis mõne kuumutusviisiga.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Seade töötab kõrgepingega.

- ▶ Ärge kunagi eemaldage korpust.

⚠ HOIATUS – Tõsise tervisekahjustuse oht!

Ebapiisav puhastamine võib kahjustada seadme pealispinda, lühendada tööaega ja tekitada

ohtlikke olukorda, näiteks mikrolaineenergia eraldumine.

- ▶ Puhastage seadet regulaarselt ja eemaldage toidujäägid kohe.
- ▶ Veenduge, et ahjukamber, uksetihend, uks ja uksehing on alati puhtad.

→ "Puhastamine ja hooldamine", Lk 12

Ärge kasutage ahju, kui ahju uks on vi-gastatud. Eralduda võib mikrolaineenergiat.

- ▶ Ärge kasutage ahju, kui ahju uks või plastraam on kahjustada saanud.
- ▶ Parandus lubatud vaid hooldekeskuses. Seadmetest, millel puudub korpuse kate, eral-dub mikrolaineenergiat.
- ▶ Ärge kunagi eemaldage korpuse katet.
- ▶ Hooldus- ja parandustööde vajaduse korral pöörduge hooldustöökotta.

2 Varalise kahju vältimine

2.1 Üldine teave

TÄHELEPANU

Alkoholi aurud võivad kuumas ahjus süttida ja ahju püsi-valt kahjustada. Seadme uks võib lahti paiskuda ja olenevalt asjaoludest küljest kukkuda. Ukseklaasid võivad puruneda ja killuneda. Tekkiva alarõhu toimel võib ahi seest tugevasti deformeeruda.

- ▶ Ärge kuumutage alkohoolseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lah-jendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).

Kuumas ahjus olev vesi tekitab veeauru. Temperatuuri kõikumine võib tekitada kahjustusi.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuumas ahju.
- Kui ahjus on pikemat aega niiskust, siis tekib rooste.
- ▶ Iga kord pärast toiduvalmistamist pühkige ära kon-densaatvesi. Pärast kõrgel temperatuuril küpsetamist laske ahjul jahtuda nii, et uks on suletud.
- ▶ Ärge hoidke niiskeid toiduaineid suletud ahjus pike-mat aega.

- ▶ Ärge jätke roogi ahju pikemaks ajaks.

- ▶ Ärge jätke midagi ahjuukse vahele.

Ärge kasutage ahjuust istumiseks ja ärge asetage selle peale esemeid, vastasel korral võib uks kahjustada saada.

- ▶ Ärge asetage midagi ahjuukse peale, ärge astuge ah-juukse peale ja ärge toetuge sellele.

2.2 Mikrolaineahi

Mikrolainerežiimi kasutamisel järgige esitatud juhiseid.


TÄHELEPANU

Kui metall puutub kokku ahju seinaga, siis tekivad säde-med, mis võivad seadet kahjustada või purustada sise-klaasi.

- ▶ Metallist esemed, näiteks klaasis olev lusikas, peavad jääma ahju seintest ja ukse siseküljest vähemalt 2 cm kaugusel.

Alumiiniumist alused võivad tekitada ahjukambris säde-meid. Tekkivad sädemed kahjustavad seadet.

- ▶ Ärge kasutage alumiiniumist aluseid.
- Tühja ahju sisselülitamine toob kaasa ülekoormuse.
- ▶ Ärge kunagi käivitage mikrolainerežiimi, kui ahi on tü-hi. Erandiks on lühiajaline nõude test.



Kui mikrolaineahjus valmistatakse popkorni liiga kõrgel võimsusel ja mitu korda järjest, võib ahi kahjustada saada.

- ▶ Laske seadmel valmistusprotsesside vahel mõned mi-nutid jahtuda.
 - ▶ Ärge reguleerige välja liiga suurt mikrolainevõimsust.
 - ▶ Lubatud maksimaalne võimsus on 600 W.
 - ▶ Asetage popkornituutu alati klaastaldrikule.
- Katte eemaldamine kahjustab mikrolaineliitmikku.
- ▶ Ärge kunagi eemaldage ahjukambrist mikrolaineliitmi-ku katet.

Läbipaistva kile eemaldamine ukse siseküljelt kahjustab ust.

- ▶ Ärge kunagi eemaldage läbipaistvat kile ukse sisekül-jelt.

Seadme sisemusse tungiv vedelik võib kahjustada pöör-leva taldriku ajamit.

- ▶ Jälgige küpsemisprotsessi.
 - ▶ Esmalt reguleerige välja lühem aeg ja vajaduse korral pikendage seda.
 - ▶ Ärge kunagi kasutage seadet ilma pöörleva taldrikuta.
- Ebasobivad nõud võivad põhjustada kahjustusi.
- ▶ Grillimisrežiimil või kombineeritud mikrolainerežiimil kasutage üksnes selliseid nõusid, mis taluvad kõrgeid temperatuure.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käidelge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

Ahju ust avage küpsetusprotsessi ajal võimalikult harva.

- ✓ Ahju temperatuur jääb ühtlaseks ja järelkuumenemine ei ole vajalik.

Kellaaja näidu väljalülitamine energiasäästurežiimil.

- ✓ Seade säästab energiasäästurežiimil energiat.

Märkus: Vastavalt ökodisaininõuete direktiivile 2023/826 on käesolev seade väljalülitatud seisundis teistsuguses olekus. Järgnevalt nimetatakse seda energiasäästurežiimiks.

Ka siis, kui põhifunktsioon ei ole aktiivne, vajab seade energiat:

- puutetundlike nuppude käsitlemise tuvastamiseks
- ukse avamise jälgimiseks
- kellaaja seadmiseks (ilma näiduta)


Määratluse kohaselt ei ole tegemist "väljalülitatud seisundiga" ega "ooteseisundiga", mistõttu kasutatakse nimetust "energiasäästurežiim". Energiasäästurežiimi mõõtmisel tuleb aluseks võtta EN IEC 60350-1:2023.

4 Tutvumine

4.1 Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

Märkus: Olenevalt seadme tüübist võivad üksikasjad pildil erineda, nt värvi ja kuju poolest.



1	Automaatne ukseavaja	Ukse automaatne avamine.
2	Puuteväljad	Funktsioonide valimine.

3	Pöördnupp	Kellaaja, kestuse või automaatprogrammide seadistamine.
4	Ekraan	Kellaaja või kestuse kuvamine.

Puuteväljad

Puuteväljad on puutetundlikud pinnad. Funktsiooni valimiseks puudutage vastavat välja.

90-900	Mikrolainevõimsuse valimine vattides.
	Automaatprogrammide valimine.
kg	Kaalu valimine programmide puhul.
	Grilli valimine
	Kellaaja seadmine või kuvamine.
start	Töö käivitamine.
M	Mälu valimine.
stop	Töö peatamine või katkestamine.
	Avage seadme uks.

Pöördnupp

Pöördnupuga muudate ekraanile kuvatud reguleeritavaid väärtusi.

Pöördnupp on uputatav. Pöördnupu uputamiseks või väljatoomiseks vajutage pöördnupule.

Automaatne ukseavaja

Automaatsele ukseavajale vajutamise korral hüppab ahju uks lahti. Ahju ust saate täies ulatuses avada käsitsi.

Märkused

- Voolukatkestuse korral automaatne ukseavaja ei tööta. Sellisel juhul saate ukse avada käsitsi.
- Kui avate ukse ajal, mil ahi töötab, siis ahju töö seiskub.
- Ukse sulgemise korral ei jätka ahi automaatselt töötamist. Peate ahju käivitama.
- Kui seade on pikemat aega välja lülitatud, avaneb uks ajalise nihkega.

4.2 Kuumutusviisid

Siit leiate kuumutusviiside ülevaate. Saate soovitusi kuumutusviiside kasutamise kohta.

Sümbol	Nimi	Kasutamine
90-900	Mikrolainerežiim	Roogade ja jookide sulatamiseks, küpsetamiseks ja soojendamiseks.
	Grill	Roogade gratineerimiseks.

4.3 Jahutusventilaator

Ventilaator lülitub vajaduse korral sisse ja välja.

Kui seade töötab üksnes mikrolainerežiimil, jääb ahi külmaks. Ventilaator lülitub siiski sisse.

Märkus: Ventilaator võib edasi töötada ka siis, kui ahi on juba välja lülitatud.

4.4 Kondensaatniiskus

Küpsetamisel võib ahjukambris ja ahju uksele tekkida kondensaatniiskus. Kondensaatniiskus on normaalne ega kahjusta ahju toimivust. Pärast toiduvalmistamist pühkige kondensaatniiskus ära.

5 Tarvikud

Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töötatud.

Olenevalt seadme mudelist võivad tarnekomplekti kuuluvad lisatarvikud olla erinevad.

Lisatarvikud	Kasutamine
Rest	■ Rest küpsetamiseks ja grillimiseks ■ Rest kui nõude alus

6 Enne esimest kasutamist

Teostage esmakordse kasutuselevõtu seadistused. Puhastage seade ja tarvikud.

6.1 Esmakordne kasutuselevõtt

Teostage esmakordse kasutuselevõtu seadistused. Puhastage seade ja tarvikud.

Märkus: Pärast vooluvõrku ühendamist või voolukatkestust kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub mitu nulli. Uus helisignaal võib kõlada ja kellaaega võite saada seadistada alles mõne sekundi pärast.

1. Vajutage .
- ✓ Ekraanil on 12:00. Indikaatortuli kohal põleb.
2. Pöördnupuga reguleerige välja kellaaeg.
3. Vajutage .

6.2 Seadme puhastamine enne esmakordset kasutamist

Enne seadme esmakordset kasutamist toidu valmistamiseks puhastage ahjukamber ja lisatarvikud.

1. Veenduge, et ahjus ei ole pakenditükke, tarvikuid ega muid esemeid.

- Enne kuumeneda laskmist pühkige ahjukambri siledad pinnad pehme niiske lapiga puhtaks.
- Uuele ahjule tüüpilise lõhna kõrvaldamiseks pühkige tühi ahjukamber kuuma nõudepesuvahendiga üle.
→ "Ahjukambri puhastamine", Lk 13


6.3 Tarviku puhastamine

- Puhastage tarvikuid hoolikalt nõudepesuvahendilahuse ja pehme lapiga.

6.4 Pöörleva aluse kohaleasetamine

Seadet tohib kasutada üksnes koos pöörleva alusega.

- Asetage rullik **a** ahjukambri olevasse süvendisse.



- Laske pöörleval alusel fikseeruda **b** ajamisse **c** ahjukambri keskel.
- Veenduge, et pöörlev alus on korrektselt kohale fikseerunud.

Märkus: Pöörlev alus võib pöörelda vastupäeva või päripäeva.

7 Põhimõtteline käsitlemine

7.1 Mikrolainevoimsused

Siit leiate ülevaate mikrolainevoimsustest ja soovitusi nende kasutamiseks.

Mikrolainevoimsus vattides	Kasutamine
90	Tundlike toiduainete ülessulatamine.
180	Toiduainete ülessulatamine ja küpsetamine.
360	Liha ja kala küpsetamine või tundlike toiduainete soojendamine.
600	Toiduainete kuumutamine ja küpsetamine.
900	Vedelike kuumutamine.

Märkus

Mikrolainevoimsusi saate välja reguleerida teatavaks kestuseks:

- 900 W 30 minutiks
- 600 W 60 minutiks
- 90 W, 180 W, 360 W 99 minutiks

7.2 Mikrolainerežiimi jaoks sobivad nõud ja tarvikud

Roogade ühtlaseks soojendamiseks ja ahju kahjustamise vältimiseks kasutage sobivaid nõusid ja tarvikuid.

Märkus: Enne mikrolainerežiimi kasutamist tutvuge nõude tootja juhistega. Vajaduse korral tehke nõude test.

Sobib mikrolainerežiimiga

Nõud ja tarvikud	Põhjus
Kuumuskindlast ja mikrolainerežiimiga sobivast materjalist nõud: - Klaas - Klaaskeraamika - Portselan - Temperatuurikindel plast - Täielikult glasuuritud keraamika ilma pragudeta	Mikrolained tungivad nendest materjalidest läbi. Mikrolained ei kahjusta kuumuskindlaid nõusid.
Metallist söögiriistad	Märkus: Ülekeemise vältimiseks võite kasutada metallist söögiriistu, nt asetada klaasi lusika.

TÄHELEPANU

Kui metall puutub kokku ahju seinaga, siis tekivad säde-
med, mis võivad seadet kahjustada või purustada sise-
klaasi.

- Metallist esemed, näiteks klaasis olev lusikas, peavad jääma ahju seintest ja ukse siseküljest vähemalt 2 cm kaugusel.

Ei sobi mikrolainerežiimiga

Nõud ja tarvikud	Põhjus
Metallist nõud	Metall ei lase mikrolaineid läbi. Toidud ei soojene peaaegu üldse.
Kullast või hõbedast dekooriga nõud	Mikrolained võivad kullast või hõbedast dekoori kahjustada. Nõuanne: Kasutage vaid siis, kui tootja tagab nõude mikrolainesobilikkuse.

7.3 Nõude mikrolainesobilikkuse testimine

Testige nõude mikrolainesobilikkust. Ainult nõu testi tegemisel võib ahju kasutada mikrolainerežiimil ilma toidu-aineteta.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad osad kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.


1. Asetage tühi nõu ahju.
2. Reguleerige ahi $\frac{1}{2}$ - 1 minutiks maksimaalsele mikrolainevõimsusele.
3. Käivitage režiim.
4. Testige nõud mitu korda:
 - Kui nõu on külm või leige, siis on see mikrolainesobilik.
 - Kui nõu on kuum või kui tekivad sädemed, siis katkestage nõude test. Nõu ei ole sobiv kasutamiseks mikrolainerežiimil.

7.4 Mikrolainerežiimi seadistamine

TÄHELEPANU

Tühja ahju sisselülitamine toob kaasa ülekoormuse.

- ▶ Ärge kunagi käivitage mikrolainerežiimi, kui ahi on tühi. Erandiks on lühiajaline nõude test.



Nõuanne: Seadme optimaalseks kasutamiseks lähtuge soovituslikes seadistustes esitatud andmetest.

→ "Nii õnnestub see", Lk15

1. Järgige ohutusjuhiseid. → Lk4
2. Järgige kahjustuste vältimise juhiseid. → Lk5
3. Järgige mikrolainesobilike nõude ja tarvikute kohta toodud juhiseid. → Lk8
4. Nuppudega reguleerige välja soovitud mikrolainevõimsus.
5. Pöördnupuga reguleerige välja soovitud kestus.

Märkus: Kui avate ahju ukse ajal, mil ahi töötab, siis mikrolainerežiim katkeb ja aja kulgemine peatub. Ukse sulgemise korral jätkab ahi automaatselt töötamist.

7.5 Kestuse muutmine

Kestust saate igal ajal muuta.

- ▶ Pöördnupuga reguleerige välja soovitud kestus.

7.6 Režiimi katkestamine

1. Vajutage stop või avage seadme uks.
 - ✓ Indikaatortuli start kohal põleb.
2. Töö jätkamiseks sulgege seadme uks ja vajutage start.

7.7 Töö katkestamine

- ▶ Vajutage kaks korda stop või avage ahju uks ja vajutage üks kord stop.

8 Grill

Grilliga saate toitu pruunistada või üle küpsetada. Grilli võite kasutada eraldi või kombineerituna mikrolainerežiimiga.

8.1 Grilli seadmine

1. Vajutage .
- ✓ Indikaatortuli kohal põleb ja ekraanile ilmub 10:00.
2. Pöördnupuga reguleerige välja soovitud kestus.

8.2 Kestuse muutmine

Kestust saate igal ajal muuta.

- ▶ Pöördnupuga reguleerige välja soovitud kestus.

8.3 Režiimi katkestamine

1. Vajutage stop või avage seadme uks.
 - ✓ Indikaatortuli start kohal põleb.
2. Töö jätkamiseks sulgege seadme uks ja vajutage start.

8.4 Töö katkestamine

- ▶ Vajutage kaks korda stop või avage ahju uks ja vajutage üks kord stop.

8.5 Kombineeritud mikrolainerežiim

Küpsetusaja lühendamiseks võite grilli kasutada kombinatsioonis mikrolainerežiimiga.

Kombineeritud mikrolainerežiimi seadmine

1. Vajutage mikrolainevõimsusele 90, 180 või 360.
 - ✓ Indikaatortuli sissevajutatud nupu kohal süttib ja ekraanile ilmub 1:00 min.
2. Vajutage .
3. Pöördnupuga reguleerige välja soovitud kestus.

Märkus: Kui avate ahju ukse ajal, mil ahi töötab, siis mikrolainerežiim katkeb ja aja kulgemine peatub. Ukse sulgemise korral jätkab ahi automaatselt töötamist.

9 Mälu

Mälu funktsiooni abil saate roa seadistusi salvestada ja igal ajal uuesti avada.

Nõuanne: Kui valmistate rooga sageli, siis kasutage mälu funktsiooni.

9.1 Mälu salvestamine

Märkus

- Mitut mikrolainevõimsust üksteise järel salvestada ei saa.
- Automaatprogramme salvestada ei saa.

1. Vajutage **M**.

- ✓ Indikaatortuli **M** kohal põleb.

2. Nuppu dega reguleerige välja soovitud mikrolainevõimsus.

- ✓ Indikaatortuli nupu kohal süttib ja ekraanile ilmub 1:00 min.

3. Pöördnupuga reguleerige välja soovitud kestus.

4. Vajaduse korral valige üks võimalikest valikutest:

- ▶ Mälu salvestamiseks ja viivitamatult käivitamiseks vajutage **start**.

- ▶ Mälu salvestamiseks ja käivitamata jätmiseks vajutage **M**.

- ✓ Kui seade ei käivitu, ilmub ekraanile kellaaeg ja seade salvestab seadistuse.

9.2 Mälu käivitamine

Salvestatud programmi saab lihtsalt käivitada. Asetage toit ahju ja sulgege ahju uks.

1. Vajutage **M**.

- ✓ Ekraanile ilmuvad salvestatud seadistused.

2. Vajutage **start**.

9.3 Režiimi katkestamine

1. Vajutage **stop** või avage seadme uks.

- ✓ Indikaatortuli **start** kohal põleb.

2. Töö jätkamiseks sulgege seadme uks ja vajutage **start**.

9.4 Töö katkestamine

- ▶ Vajutage kaks korda **stop** või avage ahju uks ja vajutage üks kord **stop**.

10 Programmid

Programmidega abistab ahi teid eri roogade valmistamisel, valides automaatselt sobivad seadistused.

10.1 Programmi seadistamine

1. Valige programm.

2. Vajutage **seni**, kuni ekraanile ilmub soovitud programmi number.

- ✓ Indikaatortuli **seni** kohal põleb.

3. Vajutage **kg**.

- ✓ Indikaatortuli **kg** kohal süttib ja ekraanile ilmub soovitud kaal.

4. Pöördnupuga reguleerige välja kaal.

Kui te ei saa sisestada täpset kaalu, sisestage ümardatud kaal.

5. Režiimi käivitamiseks vajutage **start**.

- ✓ Kestus hakkab nähtavalt jooksma.

6. Töötamise ajal ärge ahju ust avage.

- ▶ Segage toit läbi, keerake teine pool või jaotage osadeks.
- ▶ Sulgege seadme uks.
- ▶ Vajutage **start**.

10.2 Režiimi katkestamine

1. Vajutage **stop** või avage seadme uks.

- ✓ Indikaatortuli **start** kohal põleb.

2. Töö jätkamiseks sulgege seadme uks ja vajutage **start**.

10.3 Töö katkestamine

- ▶ Vajutage kaks korda **stop** või avage ahju uks ja vajutage üks kord **stop**.

10.4 Sulatamine automaatprogramme kasutades

Nelja sulatusprogrammiga saate sulatada liha, linnuliha ja leiba.

Programm	Toit	Nõu	Kaaluvahemik kg
P01	Hakkliha	lahtiselt	0,20-1,00
P02	Lihatükid	lahtiselt	0,20-1,00
P03	Kana, kanatükid	lahtiselt	0,40-1,80
P04	Leib	lahtiselt	0,20-1,00

Sulatamine automaatprogramme kasutades

1. Võtke toiduaine pakendist välja.

Kasutage toiduaineid, mida on õhukeste portsjonitena külmutatud temperatuuril -18°C.

2. Kaaluge toiduained ära.

Toiduaine kaal on vajalik selleks, et programmi seadistada.

3. Asetage toiduained mikrolaineahjus kasutamiseks sobivasse madalasse nõusse, nt klaasist või portselanist taldrikule.

Ärge pange kaant peale.

4. Seadistage programm. → *Lk 10*
5. **Märkus:** Liha ja linnuliha sulatamisel tekib vedelikku. Keeramisel kallake vedelik ära, ärge kasutage seda mingil viisil ja veenduge, et see ei puutu kokku teiste toiduainetega.
6. Õhemad tükid ja hakkliha tuleks enne seisma jätmist üksteise küljest eraldada.
7. Temperatuuri ühtlustamiseks laske toiduainetel veel 10 kuni 30 minutit seista. Suured lihatükid peavad seisma kauem kui väikesed. Lindudel võite pärast seisuaega siseelundid välja võtta.
8. Seejärel saate toiduaineid edasi töödelda, kuigi paksemad lihatükid võivad olla seest veel külmunud.

10.5 Toidu valmistamine automaatprogramme kasutades

Kolme küpsetusprogrammiga võite valmistada riisi, kartuleid või köögivilja.

Programm	Toit	Nõu	Kaaluvahemik kg	Märkused
P05	Riis	kaane all	0,05-0,20	■ Riisi jaoks kasutage suurt kõrget vormi. ■ Ärge kasutage keedukotiriisi. ■ 100 g riisi kohta lisage vett kaks kuni kolm korda suuremas koguses.
P06	Kartulid	kaane all	0,15-1,00	■ Keedukartulite valmistamiseks lõigake kartulid ühesuurusteks väikesteks tükkideks. ■ Lisage 100 g kartulite kohta üks supilusikatäis vett ja pisut soola.
P07	Köögivilj	kaane all	0,15-1,00	■ Kaaluge värske puhastatud köögivilja ära. ■ Lõigake köögivilja ühesuurusteks väikesteks tükkideks. ■ 100 g köögivilja kohta üks supilusikatäis vett.

Toidu valmistamine automaatprogramme kasutades

1. Kaaluge toiduained ära. Toiduaine kaal on vajalik selleks, et programmi seadistada.
2. Asetage toiduained mikrolaineahjus kasutamiseks sobivasse madalasse nõusse ja katke kaanega.
3. Valage nõusse vett koguses, mis on ette nähtud pakendil olevas juhises.
4. Seadistage programm. → *Lk 10*
5. Kui programm on lõppenud, segage toiduained veel kord läbi.
6. Temperatuuri ühtlustamiseks laske toiduainetel veel 5 kuni 10 minutit seista. Tulemus sõltub toiduainete kvaliteedist ja omadustest.

10.6 Kombineeritud küpsetusprogramm

Kombineeritud küpsetusprogramm hõlmab mikrolainerežiimi ja grilli.

Programm	Toit	Nõu	Kaaluvahemik kg
P08	Külmutatud vormiroog, paksus kuni 3 cm	lahtiselt	0,40-0,90

Toidu valmistamine kombineeritud küpsetusprogrammiga

1. Võtke toiduaine pakendist välja.
2. Kaaluge toiduained ära. Toiduaine kaal on vajalik selleks, et programmi seadistada.
3. Asetage toiduained mikrolaineahjus kasutamiseks sobivasse kuumuskindlasse nõusse, mis ei ole liiga suur.
4. Seadistage programm. → *Lk 10*
5. Kui programm on lõppenud, laske toiduainetel temperatuuri ühtlustamiseks veel 5 kuni 10 minutit seista.

11 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

11.1 Põhiseadistuste ülevaade

Siit leiate põhiseadistuste ja tehaseseadistuste ülevaate. Põhiseadistused sõltuvad teie seadme varustusest.

Seadistus	Valik	Tähendus
1 Nupu signaal	0n¹ 0FF	Nupusignaali sisselülitamine ja väljalülitamine. Märkus: Nupu signaal jääb start ja stop puhul aktiivseks.
2 Demorežiim	d E 0	Demorežiimi aktiveerimine või inaktiveerimine. Märkus: Seade on välja lülitatud. Võite kasutada nuppe ja näitu, nupud ei toimi. Demorežiim on kasulik peamiselt müüjale.

11.2 Põhiseadistuse muutmine

Nõue: Seade on välja lülitatud.

- Hoidke start ja stop mõni sekund all.
- ✓ Ekraanile ilmub esimene põhiseadistus.
- Vajutage start.
- ✓ Ekraanil vilgub aktuaalne väärtus.
- Pöördnupuga reguleerige välja soovitud väärtus.
- Põhiseadistuse ülevõtmiseks vajutage start.
- Põhiseadistusest lahkumiseks vajutage stop.
- Pöördnupust liikuge põhiseadistuse 2 juurde.
- Põhiseadistuse muutmiseks vajutage start.
- ✓ Ekraanil põleb seadistatud valik.
- Pöördnupuga reguleerige välja soovitud väärtus.
- Põhiseadistuse ülevõtmiseks vajutage start.
- Põhiseadistusest lahkumiseks vajutage stop.
- Põhiseadistuste menüüst lahkumiseks vajutage uuesti stop.

Nõuanne: Seadistust saate igal ajal muuta.

11.3 Helisignaali kestuse muutmine

Seadme väljalülitumisel kõlab helisignaal. Helisignaali kestust saate muuta.

- ▶ Vajutage start ca 6 sekundi vältel.
- ✓ Helisignaali kestus vaheldub pika ja lühikese vahel.
- ✓ Seade võtab üle helisignaali kestuse ja näitab kella-aega.

11.4 Kellaaja seadmine

Märkus: Pärast vooluvõrku ühendamist või voolukatkestust kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub mitu nulli. Uus helisignaal võib kõlada ja kella-aega võite saada seadistada alles mõne sekundi pärast.

- Vajutage 0.
- ✓ Ekraanil on 12:00. Indikaatortuli 0 kohal põleb.
- Pöördnupuga reguleerige välja kella-aeg.
- Vajutage 0.

11.5 Kellaaja näidu väljalülitamine

Et energiasäästurežiimil seadme energiakulu vähendada, võite kellaaja näidu peita.

- Vajutage 0.
 - Vajutage stop.
- Selleks et kella-aega uuesti kuvada, vajutage 0.

12 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

12.1 Puhastusvahendid

Kasutage ainult sobivaid puhastusvahendeid.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

TÄHELEPANU

Ebasobivad puhastusvahendid kahjustavad ahju pindu.

- ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage kõvu küürimisnuustikuid ega puhastuskäsnu.
- ▶ Ärge kasutage kuumpuhastuseks mõeldud eri-puhastusvahendeid.
- ▶ Klaasipuhastusvahendeid, klaasist kaabitsat või roostevabase terase puhastamiseks ettenähtud vahendeid kasutage vaid siis, kui neid on kasutusjuhendis vastava osa puhastamiseks soovitatud.

Uutes pesulappides sisalduv sool võib pindu kahjustada.

- ▶ Uued pesulapid peske enne kasutamist põhjalikult läbi.

Seda, milliseid puhastusvahendeid konkreetsete pindade ja osade puhul kasutada, saate teada puhastusjuhistest.

12.2 Seadme puhastamine

Puhastage seadet vastavalt juhistele, et vältida seadme osade või seadme pinna kahjustamist vale puhastamise või ebasobivate puhastusvahendite kasutamise tagajärjel.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puutepinnad kuumaks.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- ▶ Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutelt lahtine mustus.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivsed puhastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.

1. Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.
→ Lk 12
2. Pidage kinni seadme osade või pindade kohta esitatud juhistest.
3. Kui ei ole antud teistsugust juhust, siis:
 - ▶ Puhastage seadme osi kuuma nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
 - ▶ Kuivatage pehme lapiga.

12.3 Ahjukambri puhastamine**TÄHELEPANU**

Asjatundmatu puhastamine võib ahju kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage ahjupuhastusspreid, küürimisvahendeid ega teisi kangeid ahjupuhastusvahendeid.

1. Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.
→ Lk 12
2. Ahjukambrit puhastage kuuma nõudepesuvahendilahuse või äädikalahusega.
3. Kui pind on väga määrdunud, siis kasutage ahjupuhastusvahendit.
Ahjupuhastusvahendit kasutage üksnes külmas ahjus.
Nõuanne: Ebameeldivate lõhnade eemaldamiseks asetage ahju tass veega, kuhu on lisatud paar tilka sidrunimahla, ja laske maksimaalsel võimsusel 1 kuni 2 minuti vältel kuumeneda. Asetage nõusse alati lusikas, et vältida ülekeemist.
4. Pühkige ahi pehme lapiga üle.
5. Laske avatud uksega ahjul kuivada.

Pöörleva aluse puhastamine

1. Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.
→ Lk 12
2. Eemaldage pöörlev alus.
3. Puhastage pöörlevat alust kuuma nõudepesuvahendilahuse ja pehme lapiga.
4. Kuivatage pehme lapiga.
5. Asetage pöörlev alus uuesti kohale.
Veenduge, et pöörlev alus on korrektselt kohale fikseerunud.

12.4 Esipaneeli puhastamine**TÄHELEPANU**

Asjatundmatu puhastamine võib seadme esipaneeli kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage puhastamiseks klaasipuhastusvahendit, metallist ega klaasist kaabitsat.
- ▶ Rooste vältimiseks eemaldage katlakivi-, rasva-, tärklise- ja valguplekid roostevabast terasest esipaneelilt kohe.
- ▶ Roostevabast terasest pindade puhul kasutage spetsiaalset roostevaba terase puhastusvahendit, mis on ette nähtud soojade pindade puhastamiseks.

1. Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.
→ Lk 12
2. Esipaneeli puhastage kuuma nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
Märkus: Seadme esipaneeli väikesed värvierinevused tulenevad erinevatest materjalidest nagu klaas, plast või metall.
3. Kandke roostevaba terase puhastusvahend pehme lapiga õhukese kihina pinnale.
Roostevabast terasest pindade puhastamiseks sobivad vahendid leiate müügiesindusest või veebi-poest.
4. Kuivatage pehme lapiga.

12.5 Juhtpaneeli puhastamine**TÄHELEPANU**

Asjatundmatu puhastamine võib juhtpaneeli kahjustada.

- ▶ Ärge kunagi pühkige märga juhtpaneeli.
1. Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.
→ Lk 12
 2. Puhastage juhtpaneeli mikrokiudlapi või pehme niiske lapiga.
 3. Kuivatage pehme lapiga.

12.6 Tarviku puhastamine

1. Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.
→ Lk 12
2. Sissekõrbenud toidujäägid eemaldage kuuma nõudepesuvahendilahuse ja niiske lapiga.
3. Puhastage lisatarvikuid kuuma nõudepesuvahendilahuse ja lapi või pehme harjaga.
4. Resti puhastage roostevaba terase puhastusvahendiga või peske nõudepesumasinas.
Kui pind on väga määrdunud, siis kasutage terasspiraali ahjupuhastusvahendit.
5. Kuivatage pehme lapiga.

12.7 Ukseklaaside puhastamine**TÄHELEPANU**

Asjatundmatu puhastamine võib ukseklaase kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage klaasist kaabitsat.
1. Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.
→ Lk 12
 2. Puhastage ukseklaase klaasipuhastusvahendi ja niiske lapiga.
Märkus: Ukseklaasidele tekkivad varjud, mis paistavad triipudena, on ahjulambi valgusrefleksid.
 3. Kuivatage pehme lapiga.

12.8 Puhastusabi

Puhastustugi on kiire alternatiiv ahju vahepealseks puhastamiseks. Puhastustugi leotab mustuse lahti tänu aurustuvale nõudepesuvahendilahusele. Seejärel on mustust kergem eemaldada.

Puhastusfunktsiooni seadistamine

1. Lisage veega täidetud tassi paar tilka nõudepesuvahendit.
2. Asetage tassi lusikas, et vältida vedeliku ülekeemist.
3. Pange tass ahju keskohta.
4. Reguleerige välja mikrolainevõimsus 600 W.

5. Seadke kestuseks 3 minutit.
6. Käivitage mikrolainerežiim.
7. Pärast kestuse lõppemist jätke uks veel 3 minutiks suletuks.
8. Pühkige ahi pehme lapiga üle.
9. Laske avatud uksega ahjul kuivada.

13 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad parandada ainult kvalifitseeritud tehnikud.
- ▶ Kui seade on defektne, võtke ühendust hooldekeskusega.
→ "Klienditeenindus", Lk15

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

13.1 Talitlushäired

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seade ei tööta.	Võrgujuhtme pistik ei ole ühendatud pistikupessa. ▶ Ühendage seade vooluvõrku. Elektrikilbi kaitse on rakendunud. ▶ Kontrollige elektrikilbis kaitset. Vooluvarustus on katkenud. ▶ Kontrollige kas toaalgustus või teised seadmed ruumis töötavad. Talitlushäire 1. Lülitage kaitse elektrikilbis välja. 2. Umbes 10 sekundi pärast lülitage kaitse uuesti sisse. ✓ Kui tõrge oli ühekordne, siis teade kustub. 3. Kui teade ilmub uuesti, siis võtke ühendust klienditeenindusega. Edastage helistamisel täpne veateade. → "Klienditeenindus", Lk15 Uks ei ole täiesti suletud. ▶ Veenduge, et ukse vahele ei ole jäänud võõrkehi.
Road soojenevad aeglasemalt kui seni.	Välja on reguleeritud liiga väike mikrolainevõimsus. ▶ Reguleerige välja kõrgem mikrolainevõimsus. → Lk9 Ahju on asetatud tavalisest suurem kogus. ▶ Reguleerige välja pikem kestus. Kaks korda suurema koguse jaoks on vaja kaks korda pikemat aega. Road on tavalisest külmemad. ▶ Keerake või segage toitu vahepeal.
Pöörlev alus jääb kinni või pöörleb takistustega.	Pöörleva aluse ajami piirkonnas on mustus või võõrkehad. ▶ Puhastage rullikut ja ahjus olevat süvendit.
Mikrolainerežiim katkeb.	Seadme töös on tõrge. ▶ Kui viga esineb tihti, pöörduge hooldekeskusse.
Seade ei tööta. Ekraanil kuvatakse teatavat kestust.	Reguleerimisala on kogemata käsitsatud. ▶ Vajutage stop. Pärast seadistamist ei vajutatud start. ▶ Vajutage start või kustutage seadistus, vajutades stop.
Näidikul põleb kolm nulli.	Vooluvarustus on katkenud. ▶ Seadke kellaaeg uuesti õigeks. → "Esmakordne kasutuselevõtt", Lk7

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Näidikul on M.	Demorežiim on aktiveeritud. ► Inaktiveerige demorežiim. → "Põhiseadistused", Lk 11
Ekraanile ilmub teade E.	Viga automaatses ukse avamise süsteemis. 1. Lülitage seade välja. 2. Oodake 10 minutit. 3. Lülitage seade uuesti sisse. ► Kui viga esineb tihti, pöörduge hooldekeskusse.

14 Jäätmekäitlus

14.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.
Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

15 Klienditeenindus

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.


Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD). Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt. See toode sisaldab energia-efektiivsusklassi G valgusallikaid. Valgusallikad on saadaval varuosana ja seda peab vahetama ainult koolitatud spetsialist. Teabe, mis on nõutud määrusega (EU) 2023/826, leiate veebist www.bosch-home.com seadme tootesaidilt ja

hooldussaidilt rubriigist Kasutusjuhendid ja lisadokumendid.

15.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) leiate seadme tüübisildilt.

Andmesildi numbritega leiate, kui avate seadme ukse.



Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

16 Nii õnnestub see

Siit leiate erinevate roogade jaoks sobivad seadistused ning parimad tarvikud ja nõud. Soovitused on kohandatud just Teie seadmega.

16.1 Toimige järgmiselt

Märkus

- Soovituslikud seadistused kehtivad toiduainete asetamisel külma ja tühja ahju.
- Ülevaadetes esitatud ajad on ligikaudsed. Need sõltuvad toiduainete kvaliteedist ja struktuurist.

⚠ HOIATUS – Põletusohk!

Kõva koore või nahaga toiduained võivad keemise ajal ja ka järel lõhkeda.

- Ärge keetke koorega mune ja ärge soojendage kõvaks keedetud mune.
- Ärge küpsetage koorikloomi.
- Härjasilmade valmistamisel torgake munakollane eelnevalt läbi.
- Kõva koore või nahaga toiduainete, nt õunte, tomatite ja kartulite koor või viinerite nahk võib lõhkeda. Enne soojendamist torgake nahk või koor läbi.

- Kuumadest roogadest eraldub soojust. Nõu võib minna väga kuumaks.
- ▶ Võtke nõud ja tarvikud ahjust välja pajakinnaste või pajalappide abil.
1. Enne kasutamist võtke nõud, mida Te ei vaja, ahjust välja.
 2. Valite soovituslike seadistuste hulgast soovitud toit.
 3. Asetage toiduaine sobivasse nõusse.
→ "Mikrolainerežiimi jaoks sobivad nõud ja tarvikud", Lk8
 4. Asetage nõu pöörlevale alusele.
 5. Seadistage seade vastavalt soovituslikele seadistustele.
Esmalt reguleerige välja lühem kestus. Vajaduse korral pikendage kestust. Kui tabelites on toodud kaks mikrolainevõimsust ja kestused, reguleerige kõigepealt välja esimene mikrolainevõimsus ja kestus ning pärast helisignaali teine võimsus ja kestus.
Kui soovite valmistada toitu tabelis esitatust erinevas koguses, reguleerige kahekordse koguse jaoks välja ligikaudu kaks korda pikem aeg.
 6. Kasutage pajalappe, kui võtate kuuma tarviku või nõu ahjust välja.

16.2 Soovitusi sulatamiseks ja sooendamiseks

Ülesanne	Soovitus
Toit peab olema pärast kestuse möödumist üles sulanud, kuum või küps.	Valige pikem kestus. Suuremad kogused ja paksemad road vajavad rohkem aega.
Pärast kestuse lõppemist ei või toit olla äärtest üle küpsenud, kuid keskelt veel toores.	■ Segage toitu vahepeal. ■ Reguleerige välja madalam mikrolainevõimsus ja pikem kestus.

Ülessulatamine mikrolainerežiimil

Järgige soovituslikke seadistusi sügavkülmutatud toiduainete ülessulatamiseks mikrolainerežiimil.

Toit	Kaal grammides	Mikrolainevõimsus vattides	Kestus minutites
Veise-, vasika- või sealihapraad, kondiga ja ilma	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Veise-, vasika- või sealihapraad, kondiga ja ilma	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15 - 25
Veise-, vasika- või sealihapraad, kondiga ja ilma	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20 - 30
Veise-, vasika- või sealihalõigud või -tükid	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4 - 6
Veise-, vasika- või sealihalõigud või -tükid	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5 - 10
Veise-, vasika- või sealihalõigud või -tükid	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10 - 15

¹ Keeramisel eraldage ülessulanud tükid üksteise küljest.

Ülesanne	Soovitus
Pärast ülessulatamist ei tohi liha olla vaid väljast sulanud ja seest veel külmunud.	■ Reguleerige välja madalam mikrolainevõimsus. ■ Kui sulatatava toiduaine kogus on suur, keerake seda sulatamise ajal mitu korda.
Toit ei tohi olla liiga kuiv.	■ Reguleerige välja madalam mikrolainevõimsus. ■ Valige lühem kestus. ■ Katke toit kaanega. ■ Lisage rohkem vedelikku.

16.3 Ülessulatamine

Seadmega saate üles sulatada sügavkülmutatud toitu.

Toidu ülessulatamine

1. Asetage külmutatud toiduained kaaneta nõusse ja tõstke nõu pöörlevale alusele.
Tundlikud tükid, nt kanakoivad ja -tiivad või praeliha pekiosa võite väikeste fooliumitükikestega kinni katta. Foolium ei tohi kokku puutuda ahju seintega.
2. Käivitage režiim.
Kui pool sulatusajast on möödunud, võite fooliumi eemaldada.
3. **Märkus:** Liha ja linnuliha sulatamisel tekib vedelikku. Keeramisel kallake vedelik ära, ärge kasutage seda mingil viisil ja veenduge, et see ei puutu kokku teiste toiduainetega.
4. Segage või keerake roogi vahepeal üks kuni kaks korda.
Suuri tükke keerake mitu korda.
5. Temperatuuri ühtlustamiseks laske ülessulanud toidul veel 10 kuni 20 minutit toatemperatuuril seista.
Lindudel võite siis siseelundid välja võtta. Liha võite edasi töödelda ka siis, kui selle sisemuse väike osa on veel külmunud.

Toit	Kaal grammides	Mikrolainevõimsus vattides	Kestus minutites
Segahakkliha ^{1,2}	200	90	10 ³
Segahakkliha ^{1,2}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ³ 2. 10 - 15
Segahakkliha ^{1,2}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ³ 2. 10 - 20
Linnuliha või linnulihatükid ⁴	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10 - 20
Linnuliha või linnulihatükid ⁴	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Kalafilee, kalalõigud ⁴	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Köögivil, nt herned	300	180	10 - 15
Puuvili, nt vaarikad ⁴	300	180	7 - 10 ⁵
Puuvili, nt vaarikad ⁴	500	1. 180 2. 90	1. 8 ⁵ 2. 5 - 10
Või pehmendamine ⁶	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2 - 3
Või pehmendamine ⁶	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3 - 4
Leib, terve	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5 - 10
Leib, terve	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10 - 20
Koogid, kuivad, nt keeks ^{7,8}	500	90	10 - 15
Koogid, kuivad, nt keeks ^{7,8}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Koogid, mahlased, nt puuviljakook, kohupiimakook ⁷	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15 - 20
Koogid, mahlased, nt puuviljakook, kohupiimakook ⁷	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15 - 20

16.4 Soojendamine

Seadmega saate toitu soojendada.

Toidu soojendamine

⚠ HOIATUS – Põletusohu!

Kuumadest roogadest eraldub soojust. Nõu võib minna väga kuumaks.


- Võtke nõud ja tarvikud ahjust välja pajakinnaste või pajalappide abil.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Vedelike kuumutamisel võib vedelik kergesti üle keeda. Vedelik võib jõuda keemistemperatuurile, ilma et põhjast tõuseksid üles tüüpilised mullid. Juba anuma väikseima

rappumise puhul tuleb olla ettevaatlik. Kuum vedelik võib äkitselt üle nõu ääre tõusta ja laiali pritsuda.

- Vedelike kuumutamisel asetage nõusse alati lusikas. Nii hoiate ära vedelike ülekeemise.



¹ Külmutage road õhukese kihina.

² Eemaldage juba ülessulanud liha.

³ Keerake rooga korduvalt.

⁴ Lahutage üksteise küljest ülessulanud osad.

⁵ Vahepeal segage toitu ettevaatlikult läbi.

⁶ Eemaldage pakend täielikult.

⁷ Sulatage üles ainult glasuuri, koore, želatiini või kreemiga kooke.

⁸ Eraldage koogitükid üksteise küljest.

TÄHELEPANU

Kui metall puutub kokku ahju seinaga, siis tekivad säde-
med, mis võivad seadet kahjustada või purustada sise-
klaasi.

- ▶ Metallist esemed, näiteks klaasis olev lusikas, peavad jääma ahju seintest ja ukse siseküljest vähemalt 2 cm kaugusel.

1. Võtke valmistoidud pakendist välja ja asetage mikro-
lainesobilikku nõusse.

2. Asetage toiduained nõusse õhukese kihina.

3. Katke sobiva kaane, taldriku või mikrolainerežiimi talu-
va fooliumiga.

4. Käivitage režiim.

5. Vahepeal keerake või segage roogi

Roa erinevad komponendid võivad soojeneda eri
kiirusega.

6. Kontrollige temperatuuri.

7. Temperatuuri ühtlustamiseks laske ülessulanud toidul
veel 2 kuni 5 minutit toatemperatuuril seista.

Sügavkülmutatud toidu soojendamine mikrolainerežiimil

Järgige soovituslikke seadistusi sügavkülmutatud toidu soojendamiseks mikrolainerežiimil.

Toit	Kaal grammides	Mikrolainevõimsus vattides	Kestus minutites
Menüü, portsjonroog, valmisroog, 2-3 kom- ponenti	300 - 400	600	8 - 11
Supp	400	600	8 - 10
Ühepajatoit	500	600	10 - 13
Lihalõigud või -tükid kastmes, nt guljašš	500	600	12 - 17 ¹
Vormiroad, nt lasanje, cannelloni	450	600	10 - 15
Lisandid, nt riis, nuudlid ²	250	600	2 - 5
Lisandid, nt riis, nuudlid ²	500	600	8 - 10
Köögivil, nt herned, brokoli, porgandid ³	300	600	8 - 10
Köögivil, nt herned, brokoli, porgandid ³	600	600	14 - 17
Spinat koorekastmes ⁴	450	600	11 - 16

Toidu soojendamine mikrolainerežiimil

Järgige soovituslikke seadistusi toidu soojendamiseks mikrolainerežiimil.

Toit	Kogus	Mikrolainevõimsus vattides	Kestus minutites
Joogid ⁵	200 ml	800	2 - 3 ^{6,7}
Joogid ⁵	500 ml	800	3 - 4 ^{6,7}
Imikutoit, nt pudel piimaga ⁸	50 ml	360	ca 0,5 ^{9,10}
Imikutoit, nt pudel piimaga ⁸	100 ml	360	ca 1 ^{9,10}
Imikutoit, nt pudel piimaga ⁸	200 ml	360	1,5 ^{9,10}
1 tass suppi	200 g	600	2 - 3
2 tassi suppi	400 g	600	4 - 5
Menüü, portsjonroog, valmisroog, 2-3 kom- ponenti	350-500 g	600	4 - 8
Lihakaste ¹¹	500 g	600	8 - 11
Ühepajatoit	400 g	600	6 - 8
Ühepajatoit	800 g	600	8 - 11
Köögivil, 1 portsjon ²	150 g	600	2 - 3

¹ Segamisel eraldage lihatükid veelkord üksteise küljest.

² Lisage roale pisut vedelikku.

³ Lisage roale vedelikku nii palju, et põhi oleks kaetud.

⁴ Hautage rooga vett lisamata.

⁵ Asege klaasi lusikas.

⁶ Alkohoolseid jooke ärge kuumutage liiga kõrge temperatuurini.

⁷ Vahepeal kontrollige toidu temperatuuri.

⁸ Soojendage imikutoitu ilma luti ja kaaneta.

⁹ Pärast soojendamist loksutage toit alati korralikult läbi.

¹⁰ Tingimata kontrollige temperatuuri.

¹¹ Eraldage lihatükid üksteise küljest.

Toit	Kogus	Mikrolainevõimsus vattides	Kestus minutites
Köögivil, 2 portsjonit ¹	300 g	600	3 - 5

16.5 Kūpsetamine

Seadmega saate toitu kūpsetada.

Toidu kūpsetamine

⚠ HOIATUS – Põletusohk!

Kuumadest roogadest eraldub soojust. Nõu võib minna väga kuumaks.

► Võtke nõud ja tarvikud ahjust välja pajakinnaste või pajalappide abil.

1. Kontrollige, kas nõu mahub ahju ja kas pöörlev alus saab takistamatult pöörelda.
 - Praadide jaoks kasutage kõrget vormi.
 - Vormiroogade ja gratäänide jaoks kasutage suurt madalat nõud.
2. Asetage toiduained nõusse õhukese kihina.

3. Mikrolainerežiimi kasutamise korral katke toit sobiva kaane, taldriku või mikrolainerežiimi taluva fooliumiga.
 - Grillimisel ärge pange kaant peale.
 - Mikrolaine- ja grilli kombineeritud režiimil ärge katke toitu kaanega.
4. Asetage nõu pöörlevale alusele.
 - Grillimisel asetage rest pöörlevale alusele. Ärge laske ahjul eelkuumeneda.
5. Käivitage režiim.
6. Temperatuuri ühtlustamiseks laske ülessulanud toidul veel 2 kuni 5 minutit toatemperatuuril seista.
 - Laske lihal enne lahtilõikamist veel 5-10 minutit seista.
 - Vormiroogadel laske väljalülitatud ahjus veel 5 minutit seista.

Nõuanne: Kala- või köögiviljavarraste jaoks kasutage alati puidust vardaid.

Toidu kūpsetamine mikrolainerežiimil

Toit	Kogus	Tarvik	Mikrolaine-võimsus vattides	Kuumutusviis	Kestus minutites	Märkused
Terve kana, värske, ilma siseelunditeta	1200 g	Kaanega nõu	600	-	25 – 30	Kui pool ajast on möödunud, keerake teine pool.
Kanatükid, nt kana-veerandikud	800 g	Kaaneta nõu + rest	360		30 – 40	Asetage nii, et nahaga pool jääb üles. Ärge keerake toidul teist külge.
Kanatiivad, marineeritud, külmutatud	800 g	Kaaneta nõu + rest	360		15 – 25	Ärge keerake toidul teist külge.
Sealiha, ilma kamara-ta, nt kaelakarbonaad	750 g	Kaaneta nõu	360		40 – 50	Keerake toitu 1 kuni 2 korda.
Peekoniviilud	ca 8 viilu	rest	180		10 – 15	-
Pikkpoiss	750 g	Kaaneta nõu	1. 600 2. 360	1. - 2. 	1. 20 – 25 2. 25 – 35	Valmistage toitu ilma kaaneta. Roa maksimaalne kõrgus on 6 cm.
Kala, nt fileetükid	400 g	Kaaneta nõu	600	-	10 – 15	Lisage toidule pisut vett, sidrunimahla või veini.
Kalafilee, ülekūpsetatud	400 g	Kaaneta nõu	360		10 – 15	Sügakūlmutatud kala sulatage eelnevalt üles.
Kalavardad	4 – 5 tk	rest	180		10 – 15	Kasutada puidust vardaid.
Vormiroog, magus, nt kohupiimavorm puuviljaga	1000 g	Kaaneta nõu	360		30 – 35	Roa maksimaalne kõrgus on 5 cm.
Vormiroog, soolane, toorettest komponentidest, nt nuudlivorm	1000 g	Kaaneta nõu	360		30 – 35	Puistake roog üle juustuga. Roa maksimaalne kõrgus on 5 cm.
Vormiroog, soolane, keedetud komponentidest, nt kartulivorm	1000 g	Kaaneta nõu	360		30 – 40	Roa maksimaalne kõrgus on 4 cm.

¹ Lisage roale pisut vedelikku.

Toit	Kogus	Tarvik	Mikro- laine- võimsus vattides	Kuu- mutusviis	Kestus minutites	Märkused
Supid, üleküpsetatud, nt sibulasupp	2 – 4 tassi	Kaaneta nõu	-		15 – 20	-
Köögivil, värske	250 g	Kaanega nõu	600	-	5 – 10 ¹	Lõigake koostisosad ühesuurusteks tükkideks. 100 g kohta lisage 1 kuni 2 spl vett; Segage toitu vahepeal.
Köögivil, värske	500 g	Kaanega nõu	600	-	10 – 15 ¹	-
Köögiviljavardad	4 – 5 tk	rest	180		15 – 20	Kasutada puidust vardaid.
Kartulid	250 g	Kaanega nõu	600	-	8 – 10 ¹	Lõigake koostisosad ühesuurusteks tükkideks. 100 g kohta lisage 1 kuni 2 spl vett; Segage toitu vahepeal.
Kartulid	500 g	Kaanega nõu	600	-	11 – 14 ¹	Lõigake koostisosad ühesuurusteks tükkideks. 100 g kohta lisage 1 kuni 2 spl vett; Segage toitu vahepeal.
Kartulid	750 g	Kaanega nõu	600	-	15 – 22 ¹	Lõigake koostisosad ühesuurusteks tükkideks. 100 g kohta lisage 1 kuni 2 spl vett; Segage toitu vahepeal.
Riis	125 g	Kaanega nõu	1. 900 2. 180	1. - 2. -	1. 5 – 7 2. 12 – 15	Lisage kahekordne kogus vedelikku.
Riis	250 g	Kaanega nõu	1. 900 2. 180	1. - 2. -	1. 6 – 8 2. 15 – 18	Lisage kahekordne kogus vedelikku.
Röstsai eelröstimine	2 – 4 viilu	rest	-		1. külg: 2 – 4 2. külg: 2 – 4	-
Röstsai üleküpsetamine	2 – 6 viilu	rest	-		7 – 10	Kestus oleneb kattest.
Puuvili, kompott	500 g	Kaanega nõu	600	-	9 – 12	-
Magustoidud, nt puding, pulbrist	500 ml	Kaanega nõu	600	-	5 – 8	Segage pudingit vispliga 2 kuni 3 korda hoolikalt.

Puding pudingipulbrist

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kuumadest roogadest eraldub soojust. Nõu võib minna väga kuumaks.

- ▶ Võtke nõud ja tarvikud ahjust välja pajakinnaste või pajalappide abil.

1. Valage pakk pudingipulbrit mikrolaineid taluvasse kõrgesse nõusse, lisage vastavalt pakendilt toodud juhisele suhkrut ja veidi piima ning segage hästi läbi, nii et segus ei ole kimppe.
2. Lisage ülejäänud piima ja segage veel kord läbi.
3. Asetage kauss ahju ja sulgege ahju uks.

4. Seadistage seade vastavalt soovituslikele seadistustele.

5. 3 minuti pärast segage esimest korda. Seejärel segage iga ühe minuti tagant, kuni on saavutatud soovitud konsistents. Kestus sõltub piima temperatuurist ja kasutatud nõust.

16.6 Kontrollroad

Järgmised ülevaated on koostanud kontrollinstituudid, et kergendada kontrollimist, kas seade vastab standarditele EN 60350-1:2013 ja IEC 60350-1:2011 ning standarditele EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

¹ Vahepeal segage toit ettevaatlikult läbi.

Toidu küpsetamine mikrolainerežiimil

Toit	Mikrolainevõimsus vattides	Kestus minutites	Märkus
Munapudru, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12 - 17 2. 20 - 25	Asetage Pyrex-vorm mõõtmatega 20x25 cm pöörlevale alusele.
Biskviit	600	8 - 10	Asetage Pyrex-vorm läbimõõduga Ø 22 cm pöörlevale alusele.
Pikkpoiss	600	20 - 25	Asetage Pyrex-vorm pöörlevale alusele.

Ülessulatamine mikrolainerežiimil

Soovituslikud seadistused ülessulatamiseks mikrolainerežiimil

Toit	Mikrolainevõimsus vattides	Kestus minutites	Märkus
Liha	1. 180 2. 90	1. 5 - 7 2. 10 - 15	Asetage Pyrex-vorm läbimõõduga Ø 22 cm pöörlevale alusele.

Küpsetamine kombineeritud mikrolainerežiimil

Toit	Mikrolaine- võimsus vattides	Kuumutusviis	Kestus minutites	Märkus
Kartulivorm	360		35-40	Asetage Pyrex-vorm läbimõõduga Ø 22 cm pöörlevale alusele.

17 Paigaldusjuhend

Seadme paigaldamisel juhenduge sellest infost.



mm

17.1 Ohutu paigaldamine

Seadme paigaldamisel järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

- Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.
- Kontrollige seade pärast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.
- Enne seadme kasutuselevõttu eemaldage ahjukambrist ja ukse küljest pakendimaterjal ja kleeplint.
- Ärge kunagi eemaldage läbipaistvat kile ukse siseküljelt.
- Tarvikute paigaldamisel järgige paigaldusjuhiseid.

- Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri kuni 95°C, külgnev mööbel temperatuuri kuni 70°C.
- Ärge paigaldage seadet kapiukse taha. Tekitab ülekuumenemise oht.
- Tehke mööblisse väljalõiked enne seadme kohaleasetamist. Eemaldage laastud. Need võivad häirida elektridetailide tööd.
- Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene valest ühendamisest tingitud kahjustustele.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega ja tekitada löikehaavu.

- Kandke kaitsekindaid.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptoreid ja võrgujuhtmeid.

- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saadaval, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriettevõtte poole.

17.2 Vooluvõrku ühendamine

Seadme ohutuks ühendamiseks vooluvõrku järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatud paigaldused on ohtlikud.

- ▶ Pistikupesa paigaldada ja ühendusjuhet vahetada tohib üksnes elektriala asjatundja, kes järgib asjaomaseid eeskirju.
- ▶ Ühendage seade nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa.
- ▶ Kui pistik ei ole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, peab olema olema kõikidest poolustest katkestav omnipolaarne lülitusseade, mille kontaktivahemik on vähemalt 3 mm. Paigaldamisel peab olema tagatud puutekaitse.

Seadme ühendamine vooluvõrku kaitsekontaktita pistiku abil


Märkus: Seadet tohivad vooluvõrku ühendada ainult selleks volitatud tehnikud. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele.

Elektripaigaldises peab vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutusseade.

1. Ühenduspesas tuleb identifitseerida faasi- ja neutraal(null)-juhe.
Vale ühendamise korral võib seade kahjustada saada.
2. Pinge – vt andmeplaat.
3. Toitejuhtme soonte ühendamisel tuleb lähtuda järgmistest värvikoodidest:
 - ▶ roheline-kollane = kaitsejuhe ⊕
 - ▶ sinine = neutraal-("null")juhe
 - ▶ pruun = faasijuhe (välisjuhe)

17.3 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne kompleksuse suhtes.



17.4 Sisseehitamiseks ette nähtud mööbel

Siit leiate juhised ohutuks paigaldamiseks.


TÄHELEPANU

Laastud võivad häirida elektridetailide tööd.

- ▶ Tehke mööblisse väljalõiked enne seadme kohaleasetamist.
- ▶ Eemaldage laastud.
- Minimaalne sisseehituskõrgus 850 mm.
- Seadme taga oleval kapil ei tohi olla tagaseina.
- Ventilatsiooniavasid ja õhu pealevõtu avasid ei tohi kinni katta.
- Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri kuni 90°C, külgnev mööbel temperatuuri kuni 65°C.
- Seade ei ole ette nähtud sisseehitamiseks käepidemeta köögmööblisse, millel on vertikaalne liistkäepide.

17.5 Paigaldusmõõtmed kõrges kapis

Pidage kinni kõrges kapis ohutuse tagamiseks ettenähtud mõõtmetest ja vahekaugustest.




17.6 Kahe seadme paigaldamine üksteise peale

Seadet võib paigaldada ka teise seadme peale või alla. Teineteise peale paigaldamisel pidage kinni paigaldusmõõtmetest ja -juhistest.

Seadmete ventileerimiseks peab vahepõhjad olema ventileerimisava.

Seadmete piisava ventilatsiooni tagamiseks on soklipiirkonnas vajalik vähemalt 200 cm² ventilatsiooniava. Selleks tuleb sokli liist tagasi lõigata või paigaldada ventilatsioonirest.


Veenduge, et tagatud on joonisele vastav õhuvahetus.



Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.


17.7 Kõrge kapi ettevalmistamine

1. Tehke kindlaks mööbli seina paksus. ①
Seina paksus on tähistatud väärtusega x.
2. **Märkus:** x-väärtus vastab vahekaugusele ühenduspleki alumisest avast mööbli põhjani.
Kruvige ühendusplekk kõrge kapi külge. ②
Seejuures juhinduge kindlaks tehtud x-väärtusest.




17.8 Seadme paigaldamine


1. Kinnitage seadme külge seina paksusele vastavad distantspäirikud.




2. **Märkus:** Veenduge, et ühendusjuhe ei jää millegi vahele ega ole kokku surutud.




Asetage seade kappi ja lükake paremale.



3. Kruvige seadet kinni nii kaua, kuni see on tsentreeritud asendis.



4. Kontrollige vahemaad külgnevate seadmeteni.



Vahemaa külgnevate seadmeteni peab olema vähemalt 3 mm.

5. Eemaldage ahjukambrist ja ukse küljest pakendimaterjal ja kleeplint.

Turinys

NAUDOTOJO VADOVAS

1	Sauga	24
2	Daiktinės žalos išvengimas	27
3	Aplinkosauga ir taupymas	28
4	Susipažinimas	28
5	Priedai	30
6	Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą	30
7	Svarbiausia informacija apie valdymą	31
8	Grilis	32
9	Atmintis	32

10	Programos	33
11	Pagrindinės nuostatos	34
12	Valymas ir priežiūra	35
13	Sutrikimų šalinimas	36
14	Utilizavimas	38
15	Klientų aptarnavimo tarnyba	38
16	Viskas pavyks	38
17	MONTAVIMO INSTRUKCIJA	44
17.1	Saugus montavimas	44

1 Sauga

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus.

1.1 Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

1.2 Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas tik įmontuoti. Laikykitės specialios montavimo instrukcijos. Prietaisus be kištuko gali prijungti tik leidimą turintis kvalifikuotas personalas. Jei žala padaroma netinkamai prijungus prietaisą, netenkate teisės reikalauti garantijos. Saugus prietaiso naudojimas garantuojamas tik tuomet, jei prietaisas sumontuotas tinkamai, laikantis montavimo instrukcijos. Už nepriekaištingą veikimą įrengimo vietoje atsako montuotojas.

Naudokite prietaisą tik:

- ruošdami patiekalus ir gėrimus,
- jis nepaliekamas be priežiūros; trumpas maisto ruošimo procesas nuolat stebimas;
- Buityje ir naudojant kitais būdais, pavyzdžiui, virtuvėse parduotuvių darbuotojams, biurose ir kitose komercinėse patalpose, sodybose, klientams viešbutyje ir kitose gyvenamosiose patalpose, nakvynės su pusryčiais namuose.

- iki 4000 m aukščio virš jūros lygio.

Šis prietaisas atitinka EN 55011 ir CISPR 11 standartus. Tai yra 2 grupės, B klasės prietaisai. 2 grupė reiškia, kad mikrobangos sukuriamos maisto produktams sušildyti. B klasė reiškia, jog prietaisas skirtas naudoti asmeniniame namų ūkyje.

1.3 Naudotojų rato apribojimas

15 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei suprantą iš to kylančius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 15 metų ir jie bus prižiūrimi. Jaunesni nei 8 metų vaikų neturėtų būti arti prietaiso ir jungimo laido.

1.4 Saugus naudojimas

ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Kameroje laikomi degūs daiktai gali užsiliepsnoti.

- Kameroje niekada nelaikykite degių daiktų.
- Pradėjus sklisti dūmams reikia išjungti prietaisą arba ištraukti iš elektros lizdo kištuką ir kol kas neatidaryti durelių, kad užgestų galbūt įsiplieskusi liepsna.

Likę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys gali užsidegti.

- Prieš naudodami iš orkaitės, nuo kaitinimo elementų ir priedų pašalinkite stambiausius nešvarumus.

Prietaisui perkaitus gali kilti gaisras.

- Niekada nemontuokite prietaiso už apdailos ar baldų durelių.

⚠ **ISPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!**

Kai naudojamas, prietaisas ir prie jo besiliečiančios dalys įkaista.

- Rekomenduojama būti atsargiems ir stengtis neliesiti kaitinimo elementų.
- Maži, jaunesni nei 8 metų vaikai turi laikytis atokiai.

Priedai ir indai labai įkaista.

- Karštus priedus arba indus iš orkaitės visada išimkite puodkėlėmis.

Alkoholio garai karštoje orkaitėje gali užsidegti. Prietaiso durelės gali įtrūkti. Gali prasiskverbti karštų garų ir ugnies srautas.

- Patiekalams naudokite tik mažus stiprių gėrimų kiekius.
- Nekaitinkite neskiestų spiritinių gėrimų (≥ 15 tūr. %) (pvz., skirtų pilti ant maisto).
- Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.

⚠ **ISPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!**

Pasiekiamos dalys prietaisui veikiant įkaista.

- Niekada nelieskite karštų dalių.
- Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

Atidarant prietaiso dureles, gali prasiskverbti karštų garų. Esant tam tikrai temperatūrai garai gali būti nematomi.

- Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.
- Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

Dėl vandens karštoje orkaitėje gali susidaryti karštų vandens garų.

- Niekada nepilkite vandens į karštą kamerą.

⚠ **ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti.

- Prietaiso durelių stiklo nevalykite šiurkščiais šveičiamaisiais valikliais ar aštriu metaliniu grandikliu, nes galite subraižyti paviršių.

Atidarant ir uždarant prietaiso dureles judantys lankstai gali prispausti.

- Nelieskite lankstų srities.

Stiklinės sukamosios lėkštės įtrūkiai, skeveldros ar įdužimai yra pavojingi.

- Sukamosios lėkštės niekada nedaužykite kietais daiktais.

- Sukamąją lėkštę naudokite atsargiai.

Alkoholio garai karštoje orkaitėje gali užsidegti, todėl prietaiso durelės gali atšokti ir net iškristi. Durelių stiklai gali įtrūkti ir suskilti.

→ *"Daiktinės žalos išvengimas", Psl. 27*

- Patiekalams naudokite tik mažus stiprių gėrimų kiekius.
- Nekaitinkite neskiestų spiritinių gėrimų (≥ 15 tūr. %) (pvz., skirtų pilti ant maisto).
- Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.

⚠ **ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Netinkamas remonto darbų atlikimas kelia pavojų.

- Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Apgadinta el. tinklo prijungimo kabelio izoliacija kelia pavojų.

- Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesiliestų prie karštų prietaiso dalių arba kitų šilumos šaltinių.

- Saugokite, kad elektros kabelis niekada nesiliestų prie aštrių smaigalių ar briaunų.

- Elektros kabelio joku būdu nesulenkite, neprispauskite ir nekeiskite jo konstrukcijos.

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.

Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavojų.

- Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.

- Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jo paviršius įtrūkęs arba sulūžęs.

- Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.

- Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuojau pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.

- Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

→ *Psl. 38*

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus uždusti!

Kyla pavojus, kad vaikai užsimaus arba užsivynios pakuotės medžiagas ant galvos ir uždus.

- ▶ Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.

Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkių detalių ir uždusti.

- ▶ Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.

1.5 Mikrobangų funkcija

SVARBIOS SAUGOS NUORODOS. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE, KAD GALĖTUMĖTE PERSKAITYTI IR VĖLIAU

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Naudoti prietaisą ne pagal paskirtį pavojinga – galite susižaloti. Pavyzdžiui, įkaitusios šlepetės, įvairių grūdinių kultūrų pripildytos pagalvės gali užsidegti ir po kelių valandų.

- ▶ Prietaise niekada nedžiovininkite patiekalų ar drabužių.
- ▶ Prietaise niekada nebandykite pašildyti šlepečių, pagalvių su vaisių kauliukų ar grūdų užpildu, drėgnų šluosčių ir panašių daiktų.
- ▶ Prietaisą naudokite tik patiekalams ir gėrimams ruošti.

Maisto produktai, jų pakuotės ir talpyklos gali užsidegti.

- ▶ Niekada nešildykite maisto produktų šilumą palaikančiose pakuotėse.
- ▶ Niekomet nepalikite be priežiūros šildomų produktų, kurie yra plastikinėse, popierinėse ar kitose pakuotėse iš degios medžiagos.
- ▶ Niekomet nemėginkite nustatyti pernelyg didelės mikrobangų galios arba per ilgą veikimo trukmės. Remkitės šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais duomenimis.
- ▶ Niekomet nedžiovininkite maisto produktų mikrobangų krosnelėje.
- ▶ Gana sausų maisto produktų, pvz., duonos, neatitirpinkite ir nešildykite nustatę labai didelę mikrobangų galią arba ilgą veikimo trukmę.

Aliejus gali užsidegti.

- ▶ Niekomet nešildykite mikrobangomis aliejaus.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

Skysčiai arba kiti maisto produktai tvirtai uždarytuose induose gali sprogti.

- ▶ Niekada nekaitinkite skysčių arba kitų maisto produktų tvirtai uždarytuose induose.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Maisto produktai kietu lukštu arba odele šildant ir po šildymo gali susprogti.

- ▶ Niekada nevirkite kiaušinių su lukštu ir nešildykite kietai virtų kiaušinių su lukštu.
- ▶ Niekada neruoškite kiaukutinių ir vėžiagyvių.
- ▶ Jei šildote kiaušiniene arba kiaušinius stikliniame indelyje, iš pradžių pradurkite trynį.
- ▶ Jei maisto produkto apvalkalas arba odelė yra kietą, pvz., obuolių, pomidorų, bulvių, dešrelių, jie gali įtrūkti. Prieš tai apvalkalą arba odelę reikia pabadyti.

Karštis kūdikių maistelyje pasiskirsto netolygiai.

- ▶ Nešildykite kūdikių maistelio uždarytuose induose.
- ▶ Visada nuimkite dangtelį arba čiuptuką.
- ▶ Pašildę gerai suplakite arba išmaišykite.
- ▶ Prieš duodami maistelį kūdikiui, patikrinkite temperatūrą.

Įkaitę patiekalai atiduoda šilumą. Indas gali įkaisti.

- ▶ Karštus indus arba priedus iš kameros visada imkite puodkėlėmis.

Vakuuminės maisto produktų pakuotės gali sprogti.

- ▶ Visada atsižvelkite į duomenis, pateiktus ant pakuotės.
- ▶ Maistą iš kameros visada imkite puodkėlėmis.


Veikiančio prietaiso paviršiai įkaista.

- ▶ Niekada nelieskite įkaitusių paviršių.
- ▶ Laikykite vaikus saugiu atstumu.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!

Kai kurių kaitinamų skysčių virimas uždelsiamas. Tai yra virimo temperatūra pasiekiamą, tačiau nepradeda kilti užvirus būdingi garų burbuliukai. Reikia būti atsargiems, jei indas net šiek tiek krestelėtų. Karštas skystis gali greitai užvirti ir pradėti tikėti.

- ▶ Kaitindami visada į indą įdėkite šaukštą. Tuomet virimas nebus uždelsiamas.

**⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Netinkamas indas gali suskilti. Porcelianinių ir keraminių indų rankenėlėse ir dangčiuose gali būti mažų skylių. Už šių skylių paprastai

būna ertmės. Dėl į ertmes prasiskverbios drėgmės indai gali įtrūkti.

- Naudokite tik mikrobangų režimui tinkamus indus.

Naudojant tik mikrobangų režimą, iš metalo pagaminti indai arba metalinių dalių turintys indai ir talpyklos gali pradėti kibirkščiuoti. Prietaisas suges.

- Įjungę tik mikrobangų režimą nenaudokite metalinių talpyklų.
- Naudokite tik mikrobangų režimui tinkamą indą arba įjunkite mikrobangas ir kaitinimo būdą.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Prietaisas veikia naudodamas aukštą įtampą.

- Niekada nenuimkite korpuso.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Rimtos žalos sveikatai pavojus!**

Netinkamai valant gali suprastėti prietaiso paviršiaus kokybė, sutrumpėti naudojimo trukmė

ir susidaryti pavojingų situacijų, pavyzdžiui, dėl mikrobangų energijos prasiskverbimo.

- Reguliariai valykite prietaisą ir iškart pašalinkite maisto produktų likučius.
- Kamera, durelės ir lankstai visada turi būti švarūs.

→ *"Valymas ir priežiūra", Psl. 35*

Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistos kameros durelės. Gali prasiveržti mikrobangų energija.

- Prietaiso niekada nenaudokite, jei pažeistos kameros durelės ar durelių plastikinis rėmas.
- Paveskite remontuoti tik klientų aptarnavimo tarnybai.

Prietaisuose be korpuso dangčio išsiskiria mikrobangų energija.

- Niekada nenuimkite korpuso dangčio.
- Techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti kvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.

2 Daiktinės žalos išvengimas

2.1 Bendroji informacija

DĖMESIO

Alkoholio garai karštoje orkaitėje gali užsidegti ir visiškai sugadinti prietaisą. Dėl karštos liepsnos prietaiso durelės gali įskilti ir net iškristi. Durelių stiklai gali įtrūkti ir suškilti. Sumažėjus slėgiui kamera gali smarkiai deformuotis.

- Nekaitinkite neskiestų spiritinių gėrimų (≥ 15 tūr. %) (pvz., skirtų pilti ant maisto).

Karštoje kameroje dėl vandens atsiranda vandens garų. Temperatūros pokytis gali padaryti žalos.

- Niekada nepilkite vandens į karštą kamerą. Dėl ilgalaikės drėgmės kamera ima rūdyti.
- Po kiekvieno ruošimo garuose išvalykite kondensatą. Jei maistą ruošėte aukštoje temperatūroje, palikite atvėsti neatidarę durelių.
- Drėgnų maisto produktų ilgai nelaikykite uždarytoje kameroje.
- Nelaikykite kameroje maisto.
- Saugokite, kad nieko neprispaustumėte prietaiso durelėmis.

Prietaiso durelės gali būti pažeistos ant jų sėdantis ar dedant daiktus.

- Nieko nedėkite ant prietaiso durelių, ant jų nesėskite ir į jas nesiremkitė.

2.2 Mikrobangų funkcija

Naudojamiesi mikrobangų režimu paisykite šių nurodymų.


DĖMESIO

Metalui palietus kameros sienelę susidaro kibirkštys, galinčios pažeisti prietaisą arba sugadinti vidinį durelių stiklą.

- Metalas, pvz., šaukštelis stiklinėje, turi būti maždaug 2 cm nuo kameros sienelių ir durelių vidinės pusės. Aliuminio indai prietaise gali pradėti kibirkščiuoti. Prietaisas bus pažeistas dėl susidarančių kibirkščių.
- Į prietaisą nedėkite aliuminio indų.

Jei prietaisas veikia neįdėjus patiekalo, kamera perkaista.

- Niekomet neįjunkite mikrobangų režimo, kai kameroje nėra maisto. Tai netaikoma, jei norite atlikti trumpalaikį indų bandymą.



Kelis kartus iš eilės mikrobangomis ruošiant spragėsius ir nustačius per didelę mikrobangų galią, dėl perkrovos gali būti pažeista kamera.

- Tarp ruošimų reikia palaukti kelias minutes, kol prietaisas atvės.
- Niekada nenustatykite per didelės mikrobangų galios.
- Rinkitės daugiausia 600 vatų.
- Spragėsių pakuotę visada dėkite ant stiklinės lėkštės. Nuėmus dangtį pažeidžiamas mikrobangų šaltinis.
- Niekada nenuimkite kameroje esančio mikrobangų šaltinio dangčio.

Nuo durelių vidinės pusės nuplėšus skaidrią plėvelę pažeidžiamos prietaiso durelės.

- ▶ Nenuplėškite skaidrios plėvelės nuo durelių vidinės pusės.

Į prietaiso vidų patekęs skystis gali pažeisti sukamosios lėkštės pavarą.

- ▶ Stebėkite ruošimo procesą.

- ▶ Pirmiausia pasirinkite mažesnę ruošimo trukmę, jei reikia, ją padidinkite.
- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso be sukamosios lėkštės.

Netinkamas indas gali sugadinti prietaisą.

- ▶ Jei ketinate naudotis griliu arba kombinuotuoju mikrobangų režimu, rinkitės tik tokius indus, kurie yra atsparūs aukštai temperatūrai.

3 Aplinkosauga ir taupymas

3.1 Pakuotės utilizavimas

Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbti.

- ▶ Atskiras dalis išmeskite išrūšiavę.

3.2 Energijos taupymas

Jei paisysite šių nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros.

Prietaisui veikiant dažnai nedarinėkite durelių.

- ✓ Tuomet nepasikeis kameros temperatūra ir nereikės prietaiso kaitinti papildomai.

Paslėpkite paros laiko rodymą energijos taupymo režime.

- ✓ Veikiant energijos taupymo režimui prietaisas taupo elektros energiją.

Pastaba. Remiantis ES ekologinio projektavimo direktyva 2023/826, šio prietaiso išjungties veiksenoje įsijungia kita būseną. Ji toliau vadinama energijos taupymo režimu.

Net kai neaktyvi pagrindinė funkcija, prietaisas vartoja energiją:

- jutiklinių mygtukų paspaudimui aptikti;
- durelių atidarymui stebėti;
- paros laikui keisti (be indikatoriaus).


Pagal apibrėžtį tai nėra nei išjungimo, nei budėjimo veikseną, todėl vadinama energijos taupymo režimu. Energijos taupymo režimo vertės turi būti matuojamos pagal EN IEC 60350-1:2023.

4 Susipažinimas

4.1 Valdymo skydelis

Valdymo skydelyje Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną.

Pastaba. Priklausomai nuo prietaiso tipo, paveikslėlyje smulkmenos, pvz., spalva ir forma, gali skirtis.



1	Automatinis durų atidariklis	Skirtas durelėms automatiškai atidaryti.
2	Jutikliniai laukeliai	Pasirenkamos funkcijos.
3	Sukamoji rankenėlė	Nustatomas paros laikas, trukmė arba automatinės programos.
4	Ekranas	Rodomas paros laikas ir trukmė.

Jutikliniai laukeliai

Jutikliniai laukeliai yra lietimuisi jautrūs plotai. Norėdami pasirinkti kokią nors funkciją, bakstelėkite į atitinkamą laukelį.

90–900	Pasirenkama mikrobangų galia vatais.
	Pasirenkamos automatinės programos.
kg	Pasirenkamas svoris programose.
	Pasirenkamas grilis.
	Nustatomas arba rodomas paros laikas.
start	Ijungiamas darbo režimas.
M	Pasirenkama atmintis.
stop	Sustabdomas arba nutraukiamas darbo režimas.
	Atidaromos prietaiso durelės.

Sukamoji rankenėlė

Sukamąją rankenėlę galite keisti ekrane rodomas nustatomasias vertes.

Sukamoji rankenėlė įleidžiama. Norėdami užfiksuoti arba atfiksuoti sukamąją rankenėlę, paspauskite ją.

Automatinis durų atidariklis

Aktyvius automatinį durų atidariklį, prietaiso durelės atšoka. Prietaiso dureles atidaryti iki galo galite ranka.

Pastabos

- Nutrūkus elektros tiekimui automatinė durelių atidarymo funkcija neveikia. Dureles galite atidaryti ranka.
- Jei prietaiso dureles atidarote veikiant režimui, režimas sustabdomas.
- Kai prietaiso dureles uždarysite, režimas nebus tęsiamas automatiškai. Turėsite paleisti režimą.
- Jei prietaisas yra išjungtas ilgiau, prietaiso durelės atsidaro po tam tikro laiko.

4.2 Kaitinimo būdai

Čia rasite kaitinimo būdų apžvalgą. Pateikiama rekomendacijų, kaip naudoti kaitinimo būdus.

Simbolis	Pavadinimas	Paskirtis
90–900	Mikrobangos	Patiekalams ir skysčiams atitirpinti, maistui ruošti garuose arba pašildyti.
	Grilis	Patiekalams apkepti.

4.3 Vėsinamasis ventiliatorius

Prireikus vėsinamasis ventiliatorius įsijungia ir išsijungia. Ruošiant mikrobangomis kamera lieka šalta. Nepaisant to, vėsinamasis ventiliatorius įsijungia.

Pastaba. Vėsinamasis ventiliatorius gali veikti ir tada, kai prietaisas jau išjungtas.

4.4 Vandens kondensatas

Ruošiant garuose, kameroje ir ant prietaiso durelių gali susikaupti vandens kondensato. Vandens kondensatas yra normalus reiškinys ir neturi jokios įtakos prietaiso veikimui. Baigę ruošti garuose nuvalykite vandens kondensatą.

5 Priedai

Naudokite originalius priedus. Jie yra pritaikyti Jūsų prietaisui.

Atsižvelgiant į prietaiso tipą, pristatytas priedas gali skirtis.

Priedai	Paskirtis
Grotelės	- Grotelės naudojamos kepant griliu ir apkepant - Grotelės naudojamos kaip pagrindas indui statyti

6 Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą

Nustatykite parametrus, reikalingus pirmajam paleidimui. Išvalykite prietaisą ir priedus.

6.1 Pirmojo paleidimo veiksmai

Nustatykite parametrus, reikalingus pirmajam paleidimui. Išvalykite prietaisą ir priedus.

Pastaba. Prijungus elektros tiekimą arba jam nutrūkus, pasigirsta signalas ir ekrane rodomi keli nuliai. Gali praėti kelios minutės, kol pasigirs kitas signalas ir galėsite nustatyti paros laiką.

1. Paspauskite .
- ✓ Ekrane rodoma 12:00. Šviečia indikatorius lemputė virš .
2. Sukamąja rankenėle nustatykite paros laiką.
3. Paspauskite .

6.2 Prietaiso valymas prieš naudojant pirmą kartą

Prieš pirmą kartą ruošdami patiekalus prietaise, išvalykite kamerą ir priedus.

1. Įsitikinkite, kad kameroje neliko pakuotės likučių, priedų ar kitų daiktų.
2. Lygius kameros paviršius valykite minkšta drėgna šluoste.
3. Kad išnyktų naujo prietaiso kvapas, išvalykite kamerą karštu šarmu.
→ "Kameros valymas", Psl. 35


6.3 Priedų valymas

- Priedus kruopščiai nuvalykite plovimo šarmo tirpalu ir minkšta plovimo servetėle.

6.4 Sukamosios lėkštės įdėjimas

Prietaisą naudokite tik įdėję sukamąją lėkštę.

1. Į kameros įrantą įdėkite ritininį žiedą .



2. Sukamąją lėkštę  užfiksuokite pavaroje  kameros dugno centre.
3. Patikrinkite, ar sukamoji lėkštė tinkamai užsifiksavo.

Pastaba. Sukamoji lėkštė gali suktis kairėn arba dešinėn.

7 Svarbiausia informacija apie valdymą

7.1 Mikrobangų galia

Čia rasite mikrobangų galios nuostatų ir jų naudojimo rekomendacijų apžvalgą.

Mikrobangų galia vatais	Naudojimas
90	Jautriems patiekalams atitirpinti.
180	Patiekalams atitirpinti ir toliau ruošti.
360	Mėsai ir žuviai ruošti arba jautriam maistui pašildyti.
600	Patiekalams pašildyti ir ruošti.
900	Skysčiams įkaitinti.

Pastaba

Galite nustatyti mikrobangų galią konkrečiai trukmei:

- 900 W – 30 minučių
- 600 W – 60 minučių
- 90 W, 180 W ir 360 W – 99 minutės

7.2 Mikrobangoms tinkami indai ir priedai

Kad patiekalai būtų šildomi tolygiai ir prietaisas nesu-
gestų, naudokite tinkamus indus ir priedus.

Pastaba. Prieš naudodami indą mikrobangų režimu, atkreipkite dėmesį į gamintojo pateiktus duomenis. Kilus abejonių, išbandykite indą.

Tinka mikrobangoms

Indas ir priedas	Pagrindas
Indas, pagamintas iš karščiui atsparios ir mikrobangoms tinkamos medžiagos:	Šios medžiagos praleidžia mikrobangas. Mikrobangos nepažeidžia karščiui atsparaus indo.
▪ Stiklas ▪ Stiklo keramika ▪ Porcelianas ▪ Temperatūrai atsparus plastikas ▪ Keramika, visiškai padengta glazūra, be įtrūkimų	
Metaliniai stalo įrankiai	Pastaba. Siekdami išvengti užvirimo delsos, galite naudoti metalinį stalo įrankį, pvz., į stiklinę įstatyti šaukštą.

DĖMESIO

Metalui palietus kameros sienelę susidaro kibirkštys, galinčios pažeisti prietaisą arba sugadinti vidinį durelių stiklą.

- ▶ Metalas, pvz., šaukštelis stiklinėje, turi būti maždaug 2 cm nuo kameros sienelių ir durelių vidinės pusės.

Netinka mikrobangoms

Indas ir priedas	Pagrindas
Metaliniai indai	Metalas nepraleidžia mikrobangų. Patiekalai beveik nepašyla.
Aukso arba sidabru papuošti indai	Mikrobangos gali sugadinti aukso ir sidabro puošmenas. Patarimas. Indą galite naudoti tik tuomet, jei gamintojas garantuoja, kad indas tinka mikrobangoms.

7.3 Indo tinkamumo mikrobangoms tikrinimas

Ar indas tinkamas naudoti mikrobangų režimu, patikrinkite atlikdami bandymą. Prietaisą mikrobangų režimu be patiekalo galite naudoti tik atlikdami indo bandymą.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!

Pasiekiamos dalys prietaisui veikiant įkaista.

- ▶ Niekada nelieskite karštų dalių.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.


1. Tuščią indą įdėkite į kamerą.
2. Prietaise ½–1 min. nustatykite didžiausią mikrobangų galią.
3. Įjunkite darbo režimą.
4. Patikrinkite indą kelis kartus:
 - Jei indas šaltas arba šiltas, vadinasi, jis tinka mikrobangų režimui.
 - Jei indas karštas arba sukelia kibirkštis, nutraukite indo bandymą. Indas netinka mikrobangų režimui.

7.4 Mikrobangų nustatymas

DĖMESIO

Jei prietaisas veikia neįdėjus patiekalo, kamera perkaista.

- ▶ Niekada neįjunkite mikrobangų režimo, kai kameroje nėra maisto. Tai netaikoma, jei norite atlikti trumpalaikį indų bandymą.



Patarimas. Norėdami savo prietaisą naudoti optimaliai, vadovaukitės rekomenduojamomis nuostatomis.

→ "Viskas pavyks", Psl. 38

1. Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas. → Psl. 26
2. Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas, kaip išvengti materialinės žalos. → Psl. 27
3. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl mikrobangų režimui tinkamų indų ir priedų. → Psl. 31

4. Mygtukais nustatykite norimą mikrobangų galią.

5. Sukamąja rankenėle nustatykite norimą trukmę.

Pastaba. Jei veikiant režimui atidarysite kameros dureles, mikrobangų režimas bus nutrauktas, o skaičiuojama trukmė – sustabdyta. Kai kameros dureles uždarysite, darbo režimas bus automatiškai tęsiamas.

7.5 Trukmės keitimas

Trukmę galite keisti bet kada.

- Sukamąja rankenėle nustatykite norimą trukmę.

8 Grilis

Prietaise galite savo patiekalus apskrudinti arba apkepti griliu. Grilį galite naudoti atskirai arba kartu su mikrobangų režimu.

8.1 Grilio nustatymas

1. Paspauskite .
- ✓ Virš  šviečia indikatorius lemputė, o ekrane rodoma 10:00 min.
2. Sukamąja rankenėle nustatykite norimą trukmę.

8.2 Trukmės keitimas

Trukmę galite keisti bet kada.

- Sukamąja rankenėle nustatykite norimą trukmę.

8.3 Darbo režimo sustabdymas

1. Paspauskite **stop** arba atidarykite prietaiso dureles.
- ✓ Šviečia indikatorius lemputė virš **start**.
2. Norėdami tęsti darbo režimą, uždarykite prietaiso dureles ir paspauskite **start**.

7.6 Darbo režimo sustabdymas

1. Paspauskite **stop** arba atidarykite prietaiso dureles.
- ✓ Šviečia indikatorius lemputė virš **start**.
2. Norėdami tęsti darbo režimą, uždarykite prietaiso dureles ir paspauskite **start**.

7.7 Darbo režimo nutraukimas

- Du kartus paspauskite **stop** arba atidarykite dureles ir vieną kartą paspauskite **stop**.

8.4 Darbo režimo nutraukimas

- Du kartus paspauskite **stop** arba atidarykite dureles ir vieną kartą paspauskite **stop**.

8.5 Režimas „Mikrokombi“

Norėdami sutrumpinti ruošimo trukmę, galite grilio režimą derinti su mikrobangų režimu.

Režimo „Mikrokombi“ nustatymas

1. Paspauskite 90, 180 arba 360 mikrobangų galią.
- ✓ Virš paspausto mygtuko šviečia indikatorius lemputė, o ekrane rodoma 1:00 min.
2. Paspauskite .
3. Sukamąja rankenėle nustatykite norimą trukmę.

Pastaba. Jei veikiant režimui atidarysite kameros dureles, mikrobangų režimas bus nutrauktas, o skaičiuojama trukmė – sustabdyta. Kai kameros dureles uždarysite, darbo režimas bus automatiškai tęsiamas.

9 Atmintis

Naudodami atminties funkciją galite išsaugoti nuostatas patiekalui ir bet kada jas vėl ištrinti.

Patarimas. Atminties funkciją naudokite, jei patiekalą ruošiate dažnai.

9.1 Išsaugojimas atmintyje

Pastaba

- Negalite išsaugoti kelių mikrobangų galios verčių iš eilės.
 - Negalite išsaugoti automatinių programų.
1. Paspauskite **M**.
 - ✓ Šviečia indikatorius lemputė virš **M**.
 2. Mygtukais nustatykite norimą mikrobangų galią.
 - ✓ Virš mygtuko šviečia indikatorius lemputė, o ekrane rodoma 1:00 min.
 3. Sukamąja rankenėle nustatykite norimą trukmę.
 4. Prireikus pasirinkite vieną iš parinkčių:
 - Norėdami išsaugoti atmintyje ir iš karto įjungti, paspauskite **start**.

- Norėdami išsaugoti atmintyje, bet neįjungti, paspauskite **M**.

- ✓ Jei prietaisas neįsijungia, ekrane rodomas paros laikas, o prietaisas išsaugo nuostatą.

9.2 Į atmintį įrašytos programos naudojimas

Išsaugotą programą paleisti itin paprasta. Įdėkite patiekalą į prietaisą ir uždarykite prietaiso dureles.

1. Paspauskite **M**.
- ✓ Rodomos išsaugotos nuostatos.
2. Paspauskite **start**.

9.3 Darbo režimo sustabdymas

1. Paspauskite **stop** arba atidarykite prietaiso dureles.
- ✓ Šviečia indikatorius lemputė virš **start**.
2. Norėdami tęsti darbo režimą, uždarykite prietaiso dureles ir paspauskite **start**.

9.4 Darbo režimo nutraukimas

- Du kartus paspauskite **stop** arba atidarykite dureles ir vieną kartą paspauskite **stop**.

10 Programos

Naudojant programas prietaisas padės paruošti įvairius patiekalus ir automatiškai parinks optimalias nuostatas.

10.1 Programos nustatymas

1. Pasirinkite programą.
2. Spausdykite **⏏**, kol ekrane pasirodys pageidaujamos programos numeris.
 - ✓ Šviečia indikatorius lemputė virš **⏏**.
3. Paspauskite **kg**.
 - ✓ Virš **kg** šviečia indikatorius lemputė, o ekrane rodomas rekomenduojamas svoris.
4. Sukamąja rankenėle nustatykite patiekalo svorį. Jei negalite įvesti tikslaus svorio, suapvalinkite į didesnę arba mažesnę pusę.
5. Įjunkite darbo režimą paspausdami **start**.
 - ✓ Rodoma atgal skaičiuojama trukmė.

6. Jei veikiant programai pasigirsta signalas, atidarykite prietaiso dureles.
 - ▶ Patiekalo dalis išskirstykite, pamaišykite arba apverskite.
 - ▶ Uždarykite prietaiso dureles.
 - ▶ Paspauskite **start**.

10.2 Darbo režimo sustabdymas

1. Paspauskite **stop** arba atidarykite prietaiso dureles.
 - ✓ Šviečia indikatorius lemputė virš **start**.
2. Norėdami tęsti darbo režimą, uždarykite prietaiso dureles ir paspauskite **start**.

10.3 Darbo režimo nutraukimas

- ▶ Du kartus paspauskite **stop** arba atidarykite dureles ir vieną kartą paspauskite **stop**.

10.4 Atitirpinimas įjungus programų automatiką

4 atitirpinimo programomis galite atitirpinti mėsą, paukštieną ir duoną.

Programa	Patiekalas	Indas	Svorio diapazonas, kg
P01	Malta mėsa	be dangčio	0,20–1,00
P02	Mėsos gabalėliai	be dangčio	0,20–1,00
P03	Viščiukas, viščiukų gabalėliai	be dangčio	0,40–1,80
P04	Duona	be dangčio	0,20–1,00

Maisto atitirpinimas naudojant automatines programas

1. Išimkite maisto produktą iš pakuotės. Naudokite maisto produktus, kurių porcijas užšaldėte plokščiai ir laikėte –18 °C temperatūroje.
2. Pasverkite maisto produktą. Svorio reikia tam, kad būtų galima jį nustatyti programoje.
3. Maisto produktą padėkite ant plokščio, mikrobangoms tinkamo indo, pvz., stiklinės arba porcelianinės lėkštės. Neuždenkite dangčiu.
4. Nustatykite programą. → *Psl. 33*

5. **Pastaba.** Atitirpinant mėsą ir paukštieną susikaupia skysčio. Apversdami išpilkite skystį ir joku būdu nenaudokite jo kitiems patiekalams, taip pat stebėkite, kad jo nepatektų ant kitų maisto produktų.
6. Plokščius gabalėlius ir maltą mėsą reikia atskirti ir tik tada palikti, kad susivienodintų temperatūra.
7. Palaukite nuo 10 iki 30 minučių, kad susivienodintų atitirpusių maisto produktų temperatūra. Didelių mėsos gabalų temperatūra susivienodina per ilgesnį laiką nei mažų. Temperatūrai susivienodinus galite išimti paukščio vidurius.
8. Paskui galite toliau tvarkyti maisto produktus, net jei mėsos gabalėlių vidus dar neatšilęs.

10.5 Ruošimas įjungus programų automatiką

3 ruošimo programomis galite gaminti ryžius, bulves arba daržoves.

Programa	Patiekalas	Indas	Svorio diapazonas, kg	Nuorodos
P05	Ryžiai	su dangčiu	0,05–0,20	▪ Ryžius ruoškite didelėje aukštoje formoje. ▪ Nenaudokite ryžių maišeliuose. ▪ 100 g ryžių įpilkite dvigubą arba trigubą kiekį vandens.
P06	Bulvės	su dangčiu	0,15–1,00	▪ Jei norite virti bulves, šviežias bulves supjaustykite mažais, vienodais gabalėliais. ▪ 100 g bulvių įpilkite vieną valgomąjį šaukštą vandens ir įberkite šiek tiek druskos.

Programa	Patiekalas	Indas	Svorio diapazonas, kg	Nuorodos
P07	Daržovės	su dangčiu	0,15–1,00	■ Pasverkite šviežias nuvalytas daržoves. ■ Daržoves supjaustykite mažais vienodais gabalėliais. ■ 100 g daržovių įpilkite vieną valgomąjį šaukštą vandens ir įberkite šiek tiek druskos.

Maisto ruošimas įjungus programų automatiką

1. Pasverkite maisto produktą.
Svorio reikia tam, kad būtų galima jį nustatyti programoje.
2. Sudėkite maisto produktus į mikrobangoms tinkamą indą ir uždenkite dangčiu.
3. Įpilkite gamintojo ant pakuotės nurodytą vandens kiekį.
4. Nustatykite programą. → *Ps. 33*
5. Programai pasibaigus dar kartą pamaišykite maisto produktus.
6. Palaukite nuo 5 iki 10 minučių, kad susivienodintų maisto produktų temperatūra.
Paruošimo rezultatas priklauso nuo maisto produkto kokybės ir jo savybių.

10.6 Kombinuotoji ruošimo programa

Kombinuotojoje ruošimo programoje derinamos mikrobangos ir grilis.

Programa	Patiekalas	Indas	Svorio diapazonas, kg
P08	Užšaldytas apkepas, iki 3 cm aukščio	be dangčio	0,40–0,90

Maisto ruošimas naudojant kombinuotąją ruošimo programą

1. Išimkite maisto produktą iš pakuotės.
2. Pasverkite maisto produktą.
Svorio reikia tam, kad būtų galima jį nustatyti programoje.
3. Sudėkite maistą į mikrobangoms tinkamą, karščiui atsparų ir ne per didelį indą.
4. Nustatykite programą. → *Ps. 33*
5. Programai pasibaigus 5–10 minučių palaukite, kad susivienodintų maisto produktų temperatūra.

11 Pagrindinės nuostatos

Savo prietaiso pagrindines nuostatas galite pritaikyti pagal asmeninius poreikius.

11.1 Pagrindinių nuostatų apžvalga

Čia Jums pateikta visų pagrindinių nuostatų ir gamyklinių nuostatų apžvalga. Pagrindinės nuostatos priklauso nuo Jūsų prietaiso įrangos.

Nuostata	Parinktis	Reikšmė
1 Mygtukų tonas	■ 0n¹ ■ 0FF	Mygtukų tono įjungimas ir išjungimas. Pastaba. Mygtukų tonas start ir stop lieka aktyvus.
2 Demonstracinis režimas	■ 0 E 0	Demonstracinio režimo aktyvinimas ir deaktyvinimas. Pastaba. Prietaisas išjungtas. Galite paspausti mygtukus ir rodmenis; mygtukai neveikia. Demonstracinį režimą dažniausiai naudoja prekybos atstovai.

11.2 Pagrindinės nuostatos keitimas

Reikalavimas: Prietaisas išjungtas.

1. Kelias sekundes spauskite start ir stop.
- ✓ Ekrane rodoma pirmą pagrindinę nuostatą.
2. Paspauskite start.
- ✓ Ekrane mirksi dabartinė vertė.
3. Sukamąja rankenėle nustatykite norimą vertę.
4. Norėdami patvirtinti pagrindinę nuostatą, paspauskite start.
5. Norėdami išjungti pagrindinę nuostatą, paspauskite stop.
6. Sukamąja rankenėle perjunkite pagrindinę nuostatą 2.
7. Norėdami redaguoti pagrindinę nuostatą, paspauskite start.
- ✓ Ekrane šviečia nustatyta parinktis.
8. Sukamąja rankenėle nustatykite norimą vertę.
9. Norėdami patvirtinti pagrindinę nuostatą, paspauskite start.

¹ Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

10. Norėdami išjungti pagrindinę nuostatą, paspauskite **stop**.

11. Norėdami išeiti iš pagrindinių nuostatų meniu, dar kartą paspauskite **stop**.

Patarimas. Nuostatas galite bet kada pakeisti.

11.3 Signalų trukmės keitimas

Prietaisui išsijungus pasigirs signalas. Galite pakeisti signalo trukmę.

- ▶ Apie 6 sekundes spauskite **start**.
- ✓ Signalų trukmė pasikeičia iš trumpos į ilgą.
- ✓ Prietaisas perima signalo trukmę ir rodo paros laiką.

11.4 Paros laiko nustatymas

Pastaba. Prijungus elektros tiekimą arba jam nutrūkus, pasigirsta signalas ir ekrane rodomi keli nuliai. Gali pra-

eiti kelios minutės, kol pasigirs kitas signalas ir galėsite nustatyti paros laiką.

1. Paspauskite **☹**.
- ✓ Ekrane rodoma 12:00. Šviečia indikatoriaus lemputė virš **☹**.
2. Sukamąja rankenėle nustatykite paros laiką.
3. Paspauskite **☹**.

11.5 Paros laiko rodymo išjungimas

Jei norite sumažinti savo prietaiso energijos taupymo režimo sąnaudas, paros laiko rodymą galite išjungti.

1. Paspauskite **☹**.
2. Paspauskite **stop**.
Norėdami vėl matyti paros laiką, dar kartą paspauskite **☹**.

12 Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, rūpestingai jį valykite ir prižiūrėkite.

12.1 Valymo priemonės

Naudokite tik tinkamas valymo priemones.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.

DĖMESIO

Netinkamos valymo priemonės pažeidžia prietaiso paviršius.

- ▶ Nenaudokite aštrių arba šveičiamųjų valymo priemonių.
- ▶ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra daug alkoholio.
- ▶ Nenaudokite kietų šveičiamųjų pagalvėlių ar valymo kempinių.
- ▶ Nenaudokite jokių specialių valiklių, kurie prieš valant pašildomi.
- ▶ Stiklo valiklį, stiklo gremžtuką arba nerūdijančiojo plieno valiklius naudokite tik tada, jeigu taip nurodyta prietaiso valymo instrukcijoje.

Naujose sugeriamosiose šluostėse esanti druska gali sugadinti paviršius.

- ▶ Naujas sugeriamąsias šluostes prieš naudodami kruopščiai išplaukite.

Atskirose valymo instrukcijose nurodyta, kokios valymo priemonės tinka tam tikriems paviršiams ir dalims.

12.2 Prietaiso valymas

Prietaisą valykite, kaip nurodyta, kad įvairios dalys ir paviršiai nebūtų pažeisti netinkamai valant ar naudojant netinkamas valymo priemones.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!**

Kai naudojamas, prietaisas ir prie jo besiliečiančios dalys įkaista.

- ▶ Rekomenduojama būti atsargiems ir stengtis neliesti kaitinimo elementų.

- ▶ Maži, jaunesni nei 8 metų vaikai turi laikytis atokiai.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!**

Likę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys gali užsidegti.

- ▶ Prieš naudodami iš orkaitės, nuo kaitinimo elementų ir priedų pašalinkite stambiausius nešvarumus.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti.

- ▶ Prietaiso durelių stiklo nevalykite šiurkščiais šveičiamaisiais valikliais ar aštriu metaliniu grandikliu, nes galite subraižyti paviršių.

1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas. → *Psl. 35*
2. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl prietaiso komponentų ir paviršių valymo.
3. Jei nenurodyta kitaip, vadovaukitės šia nuoroda:
 - ▶ Prietaiso komponentus valykite karštu šarmu ir plovimo servetėle.
 - ▶ Nausausinkite minkšta šluoste.

12.3 Kameros valymas

DĖMESIO

Netinkamai valoma kamera gali būti pažeista.

- ▶ Nenaudokite orkaičių purškiklio, jokių šveičiamųjų priemonių ar kitų agresyvių orkaičių valiklių.

1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas. → *Psl. 35*
2. Valykite karštu šarmu ar vandeniu su actu.
3. Jei orkaitė labai nešvari, naudokite orkaičių valiklį. Orkaičių valikliu valykite tik atvėrusią kamerą.

Patarimas. Norėdami pašalinti nemalonus kvapus, įpilkite į puodelį vandens, įlašinkite porą lašų citrinos sulčių ir kaitinkite 1–2 minutes nustatę didžiausią mikrobangų galią. Kad skystis pasiektų virimo tašką, tačiau neužvirtų, į indą įstatykite šaukštą.

4. Kamerą išvalykite minkšta servetėle.
5. Palikite kameros dureles praviras, kad kamera išdžiūtų.

Sukamosios lėkštės valymas

1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
→ *Psl. 35*
2. Išimkite sukamąją lėkštę.
3. Sukamąją lėkštę valykite karštu šarmu ir minkšta plovimo servetėle.
4. Nausausinkite minkšta šluoste.
5. Vėl įdėkite sukamąją lėkštę.
Atkreipkite dėmesį, kad sukamoji lėkštė turi tinkamai užsifiksuoti.

12.4 Priekinės prietaiso dalies valymas

DĖMESIO

Netinkamai valant gali būti pažeista prietaiso priekinė pusė.

- ▶ Nevalykite stiklo valikliu, metaliniu grandikliu ar stiklo grandikliu.
- ▶ Kad išvengtumėte nerūdijančiojo plieno priekinių dalių korozijos, iškart pašalinkite kalkių, riebalų, krakmolo ir baltymų dėmes.
- ▶ Nerūdijančiojo plieno paviršiams naudokite specialią nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonę, skirtą šil-tiams paviršiams.

1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
→ *Psl. 35*
2. Priekinę prietaiso dalį valykite karštu šarmu ir plovimo servetėle.
Pastaba. Prietaiso priekinių dalių spalvų gama gali šiek tiek skirtis dėl skirtingų medžiagų, pvz., stiklo, plastiko ar metalo.
3. Priekinius prietaiso paviršius iš nerūdijančiojo plieno valykite minkšta šluoste užtepdami ploną nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonės sluoksnį.
Nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonių galima įsigyti mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje arba specializuotoje parduotuvėje.
4. Nausausinkite minkšta šluoste.

12.5 Valdymo skydelio valymas

DĖMESIO

Netinkamai valomas valdymo skydelis gali būti pažeistas.

- ▶ Niekada nevalykite valdymo skydelio šlapia šluoste.
1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
→ *Psl. 35*
 2. Valdymo skydelį valykite mikropluošto servetėle arba minkšta drėgna servetėle.
 3. Nausausinkite minkšta šluoste.

12.6 Priedų valymas

1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
→ *Psl. 35*
2. Pridėjusius maisto likučius sudrėkinkite valymo servetėle ir karštu šarmu.
3. Priedus valykite karštu šarmu ir valymo servetėle arba plovimo šepetėliu.
4. Groteles valykite nerūdijančiojo plieno valikliu arba plaukite indaplovėje.
Jei orkaitė labai nešvari, naudokite nerūdijančiojo plieno spiralę arba orkaitių valiklį.
5. Nausausinkite minkšta šluoste.

12.7 Durelių stiklų valymas

DĖMESIO

Netinkamai valant gali būti pažeisti durelių stiklai.

- ▶ Nenaudokite stiklo grandiklio.

1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
→ *Psl. 35*
2. Durelių stiklus nuvalykite drėgna valymo servetėle ir stiklo valikliu.
Pastaba. Ant durelių stiklo pastebimi šešėliai, kurie atrodo lyg stiklo defektas, yra kameros apšvietimo šviesos atspindžiai.
3. Nausausinkite minkšta šluoste.

12.8 Pagalbinė valymo programa

Pagalbinė valymo programa – greitas būdas išvalyti kamerą tarp maisto ruošimų. Pagalbinė valymo programa suminkština nešvarumus garindama plovimo tirpalą. Vėliau nešvarumus tampa lengviau nuvalyti.

Valymo funkcijos nustatymas

1. Į puodelį su vandeniu įlašinkite porą lašų ploviklio.
2. Į puodelį įstatykite šaukštelį, kad vanduo įkaistų iki virimo temperatūros, bet neužvirtų.
3. Puodelį pastatykite kameros viduryje.
4. Nustatykite 600 W mikrobangų galią.
5. Nustatykite 3 minučių trukmę.
6. Įjunkite mikrobangų režimą.
7. Trukmei pasibaigus, dureles dar 3 minutes palikite uždarytas.
8. Kamerą išvalykite minkšta servetėle.
9. Palikite kameros dureles praviras, kad kamera išdžiūtų.

13 Sutrikimų šalinimas

Nedideles prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite bereikalingų išlaidų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik išmokytam personalui.
- ▶ Jei prietaisas sugedęs, informuokite kl. apt. tarnybą.
→ *"Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 38*

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Netinkamas remonto darbų atlikimas kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

13.1 Veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Prietaisas neveikia.	Tinklo laido jungiklis nėra įkištas. ▶ Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. Saugiklių dėžutėje suveikė saugiklis. ▶ Saugiklių dėžutėje patikrinkite saugiklį. Nutrūko elektros tiekimas. ▶ Patikrinkite, ar patalpoje veikia apšvietimas ir kit prietaisai. Veikimo sutrikimas 1. Saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį. 2. Maždaug po 10 sekundžių vėl įjunkite saugiklį. ✓ Jei triktis buvo atsitiktinė, pranešimas užgesa. 3. Jei pranešimas pasirodo vėl, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Paskambinę nurodykite tikslų klaidos pranešimą. → "<i>Klientų aptarnavimo tarnyba</i>", Psl. 38 Durelės neuždarytos. ▶ Patikrinkite, ar tarp durelių neužstrigo maisto likučių arba pašalinis daiktas.
Patiekalai įkaista lėčiau nei anksčiau.	Nustatyta per maža mikrobangų galia. ▶ Nustatykite didesnę mikrobangų galią. → Psl. 31 Į prietaisą įdėtas didesnis nei įprasta kiekis. ▶ Nustatykite ilgesnę trukmę. Dvigubam kiekiui reikia dvigubos trukmės. Maistas yra vėsesnis nei anksčiau. ▶ Apverskite maistą ir kartkartėmis jį pamaišykite.
Sukamoji lėkštė kliūva arba trina si.	Nešvarumai arba pašalinis daiktas sukamosios lėkštės pavaros srityje. ▶ Išvalykite ritininį žiedą ir įrantą kameros viduje.
Mikrobangų režimas nutrūksta.	Sutriko prietaiso veikimas. ▶ Jei ši klaida pasikartos, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Prietaisas neveikia. Ekrane rodoma trukmė.	Netyčia aktyvinta nustatymo sritis. ▶ Paspauskite stop. Nustačius nepaspaustas mygtukas start. ▶ Paspauskite start arba ištrinkite nuostatą paspausdami stop.
Indikatoriuje šviečia trys nuliai.	Nutrūko elektros tiekimas. ▶ Iš naujo nustatykite paros laiką. → "<i>Pirmojo paleidimo veiksmas</i>", Psl. 30
Indikatoriuje rodoma M .	Aktyvintas demonstracinis režimas. ▶ Pasyvinkite demonstracinį režimą. → "<i>Pagrindinės nuostatos</i>", Psl. 34
Ekrane pasirodo pranešimas E 3 .	Automatinės durelių atidarymo sistemos klaida. 1. Išjunkite prietaisą. 2. Palaukite 10 minučių. 3. Vėl įjunkite prietaisą. ▶ Jei ši klaida pasikartos, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

14 Utilizavimas

14.1 Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, jame esančias vertingas medžiagas bus galima panaudoti vėl.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.
3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos taisykles.
Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

15 Klientų aptarnavimo tarnyba

Daugiau informacijos apie garantijos galiojimo laiką ir jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas gausite nuskaitę QR kodą pateiktame dokumente su priežiūros tarnybų kontaktais ir garantijos sąlygomis, mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje iš savo pardavėjo arba rasite mūsų interneto svetainėje.

Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodyti jūsų turimo prietaiso gaminio numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD).


Mūsų klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis gausite nuskaitę QR kodą pateiktame dokumente su priežiūros tarnybų kontaktais ir garantijos sąlygomis arba rasite mūsų interneto svetainėje.

Šiame gaminyje yra G energijos efektyvumo klasės šviesos šaltiniai. Šviesos šaltinį galima įsigyti kaip atskirą dalį; jį keisti leidžiama tik to mokytiems specialistams.

Informaciją pagal reglamentą (EU) 2023/826 rasite internete, adresu www.bosch-home.com, savo prietaiso gaminio puslapyje ir priežiūros puslapyje atvėrę naudojimo instrukcijas ir papildomus dokumentus.

15.1 Produkto numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD)

Produkto numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD) rasite savo prietaiso specifikacijų lentelėje. Specifikacijų lentelę su numeriais rasite atidarę prietaiso dureles.



Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

16 Viskas pavyks

Čia nurodomos skirtingiems patiekalams tinkamos nuostatos, geriausi priedai ir indai. Rekomendacijas optimaliai pritaikėme pagal Jūsų prietaisą.

16.1 Ką daryti toliau

Pastaba

- Rekomenduojamos nuostatos taikomos maistą dedant į neįkaitintą tuščią kamerą.
- Apžvalgoje nurodyti laiko duomenys yra apytiksliai. Jie priklauso nuo maisto produktų kokybės ir jų savybių.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Maisto produktai kietu lukštu arba odele šildant ir po šildymo gali susprogti.

- ▶ Niekada nevirkite kiaušinių su lukštu ir nešildykite kietai virtų kiaušinių su lukštu.
- ▶ Niekada neruoškite kiaukutinių ir vėžiagyvių.
- ▶ Jei šildote kiaušiniene ar kiaušinius stikliniame indelyje, iš pradžių pradurkite trynį.
- ▶ Jei maisto produkto apvalkalas arba odelė yra kieta, pvz., obuolių, pomidorų, bulvių, dešrelių, jie gali įtrūkti. Prieš tai apvalkalą arba odelę reikia pabadyti.

Įkaitę patiekalai atiduoda šilumą. Indas gali įkaisti.

- ▶ Karštus indus arba priedus iš kameros visada imkite puodkėlėmis.

1. Prieš naudodami išimkite iš kameros nereikalingus indus.
2. Rekomenduojamose nuostatose pasirinkite norimą patiekalą.
3. Sudėkite maistą į tinkamą indą.
→ "Mikrobangoms tinkami indai ir priedai", Psl. 31
4. Padėkite indą ant sukamosios lėkštės.
5. Nustatykite prietaisą, kaip nurodyta rekomenduojamose nuostatose.
Pirmiausia nustatykite mažesnę trukmę. Jei reikia, pailginkite trukmę. Jei lentelėse nurodytos 2 mikrobangų galios ir trukmės vertės, pirmiausia nustatykite pirmą mikrobangų galios ir trukmės vertę, o pasigirdus signalui – antrą.
Jei norite ruošti ne tokius kiekius, kurie nurodyti lentelėse, dvigubam kiekiui nustatykite maždaug dvigubą trukmę.
6. Iš kameros imdami karštą indą, naudokite puodkėlę.

16.2 Atitirpinimo ir šildymo patarimai

Norimas rezultatas	Patarimas
Pasibaigus trukmei maistas dar neatitirpęs, nekarštas arba neištroškin-tas.	Nustatykite ilgesnę trukmę. Didesniam kiekiui ir aukštesniam patiekalui reikia daugiau laiko.
Pasibaigus ruošimo trukmei, patiekalo kraštai perkaitę, o vidurys dar netinkamas valgyti.	- Kartkartėmis pamaišykite patiekalą. - Nustatykite mažesnę mikrobangų galią ir ilgesnę trukmę.
Atitirpinus paukštienos arba mėsos išorė įkaitusi, tačiau vidurys dar neatitirpęs.	- Nustatykite mažesnę mikrobangų galią. - Atitirpindami didelį kiekį kelis kartus apverskite.
Patiekalas negali būti per sausas.	- Nustatykite mažesnę mikrobangų galią. - Nustatykite mažesnę trukmę. - Uždenkite patiekalą. - Įpilkite daugiau skysčio.

Atitirpinimas mikrobangomis

Atkreipkite dėmesį į rekomenduojamas šaldyto maisto atitirpinimo mikrobangomis nuostatas.

Patiekalas	Svoris, g	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.
Visas jautienos, veršienos arba kiaulienos gabalas, su kaulu ir be kaulo	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10–20
Visas jautienos, veršienos arba kiaulienos gabalas, su kaulu ir be kaulo	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15–25
Visas jautienos, veršienos arba kiaulienos gabalas, su kaulu ir be kaulo	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20–30
Jautienos, veršienos ar kiaulienos gabalėliai arba griežinėliai	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4–6
Jautienos, veršienos ar kiaulienos gabalėliai arba griežinėliai	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5–10
Jautienos, veršienos ar kiaulienos gabalėliai arba griežinėliai	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10–15
Maišytas faršas ^{2,3}	200	90	10 ⁴
Maišytas faršas ^{2,3}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ⁴ 2. 10–15
Maišytas faršas ^{2,3}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ⁴ 2. 10–20
Paukštiena arba paukštienos gabaliukai ⁵	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10–20
Paukštiena arba paukštienos gabaliukai ⁵	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10–20
Žuvies filė, žuvies kotletai arba žuvies griežinėliai ⁵	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10–15

¹ Apversdami atskirkite atitirpusius maisto gabalėlius vieną nuo kito.

² Užšaldykite kuo plokštesnius patiekalo gabalėlius.

³ Pašalinti jau atitirpusią mėsą.

⁴ Kelis kartus apverskite patiekalą.

⁵ Atskirti atitirpusius maisto gabalėlius.

16.3 Atitirpinimas

Savo prietaisu galite atitirpinti užšaldytus patiekalus.

Maisto atitirpinimas

- Užšaldytus maisto produktus sudėkite į atvirą indą ir padėkite ant sukamosios lėkštės. Jautrias dalis, pvz., viščiukų kulšeles ar sparnelius arba riebius kepsnių pakraščius, galite uždengti nedideliais aliuminio folijos lapeliais. Folią negali liestis prie orkaitės sienelių.
- Įjunkite darbo režimą. Praėjus pusei atitirpinimo laiko aliuminio foliją galite nuimti.
- Pastaba.** Atitirpinant mėsą ir paukštieną susikaupia skysčio. Apversdami išpilkite skystį ir jokių būdu nenaudokite jo kitiems patiekalams, taip pat stebėkite, kad jo nepatektų ant kitų maisto produktų.
- Patiekalus reguliariai apverskite arba vieną ar du kartus pamaišykite. Didelius gabalus apverskite dažniau.
- Kad susivienodintų temperatūra, atitirpintus patiekalus maždaug 10–20 minučių palaikykite kambario temperatūroje. Paskui galite išimti paukščio vidurius. Mėsą galima tvarkyti net tada, kai jos vidus dar nevysiškai atitirpęs.

Patiekalas	Svoris, g	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.
Daržovės, pvz., žirniai	300	180	10–15
Vaisiai, pvz., avietės ¹	300	180	7–10 ²
Vaisiai, pvz., avietės ¹	500	1. 180 2. 90	1. 8 ² 2. 5–10
Sviesto tirpinimas ³	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2–3
Sviesto tirpinimas ³	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3–4
Visagrūdė duona	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5–10
Visagrūdė duona	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10–20
Pyragas, sausas, pvz., plaktos tešlos pyragas _{4,5}	500	90	10–15
Pyragas, sausas, pvz., plaktos tešlos pyragas _{4,5}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10–15
Pyragas, sultingas, pvz., vaisių, varškės ⁴	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15–20
Pyragas, sultingas, pvz., vaisių, varškės ⁴	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15–20

16.4 Pašildymas

Savo prietaisu galite pašildyti maistą.

Maisto pašildymas

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!


Įkaitę patiekalai atiduoda šilumą. Indas gali įkaisti.

- ▶ Karštus indus arba priedus iš kameros visada imkite puodkėlėmis.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!

Kai kurių kaitinamų skysčių virimas uždelsiamas. Tai yra virimo temperatūra pasiekama, tačiau nepradedą kilti užvirus būdingi garų burbuliukai. Reikia būti atsargiems, jei indas net šiek tiek krestelėtų. Karštas skystis gali greitai užvirti ir pradėti tikėti.

- ▶ Kaitindami visada į indą įdėkite šaukštą. Tuomet virimas nebus uždelsiamas.



DĖMESIO

Metalui palietus kameros sienelę susidaro kibirkštys, galinčios pažeisti prietaisą arba sugadinti vidinį durelių stiklą.

- ▶ Metalas, pvz., šaukštelis stiklinėje, turi būti maždaug 2 cm nuo kameros sienelių ir durelių vidinės pusės.

1. Išimkite pusgaminius iš pakuotės ir įdėkite į mikrobangoms tinkamą indą.
2. Maistą inde išdėliokite plokščiai.
3. Uždenkite maistą tinkamu indu, lėkšte arba specialia folija, skirta mikrobangų krosnelėms.
4. Įjunkite darbo režimą.
5. Maistą kelis kartus apverskite arba kartkartėmis pamaišykite.
Įvairūs maisto komponentai sušyla per skirtingą laiką.
6. Patikrinkite temperatūrą.
7. Kad susivienodintų temperatūra, pašildytą maistą maždaug 2–5 minutes palaikykite kambario temperatūroje.

Užšaldyto maisto šildymas mikrobangomis

Atkreipkite dėmesį į rekomenduojamas šaldyto maisto pašildymo mikrobangomis nuostatas.

¹ Atskirti atitirpusius maisto gabalėlius.

² Kartkartėmis atsargiai pamaišykite patiekalą.

³ Visą išimkite iš pakuotės.

⁴ Atitirpinti galima tik pyragus be glaisto, grietinėlės, želatinos arba kremo.

⁵ Pyrago gabalėlius atskirkite vieną nuo kito.

Patiekalas	Svoris, g	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.
Keli patiekalai, patiekalas lėkštėje, gatavas patiekalas iš 2–3 sudedamųjų dalių	300–400	600	8–11
Sriuba	400	600	8–10
Troškiny	500	600	10–13
Mėsos griežinėliai arba mėsos gabalėliai pa- daže, pvz., guliašas	500	600	12–17 ¹
Apkepai, pvz., lazanija, vamzdeliniai maka- ronai	450	600	10–15
Priedai, pvz., ryžiai, makaronai ²	250	600	2–5
Priedai, pvz., ryžiai, makaronai ²	500	600	8–10
Daržovės, pvz., žirniai, brokoliai, morkos ³	300	600	8–10
Daržovės, pvz., žirniai, brokoliai, morkos ³	600	600	14–17
Špinatai su grietine ⁴	450	600	11–16

Šildymas mikrobangomis

Atkreipkite dėmesį į nuostatas, rekomenduojamas šildant mikrobangomis.

Patiekalas	Kiekis	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.
Gėrimai ⁵	200 ml	800	2–3 ^{6,7}
Gėrimai ⁵	500 ml	800	3–4 ^{6,7}
Kūdikio maistelis, pvz., pieno buteliukas ⁸	50 ml	360	apie 0,5 ^{9,10}
Kūdikio maistelis, pvz., pieno buteliukas ⁸	100 ml	360	apie 1 ^{9,10}
Kūdikio maistelis, pvz., pieno buteliukas ⁸	200 ml	360	1,5 ^{9,10}
Sriuba, 1 puodelis	200 g	600	2–3
Sriuba, 2 puodeliai	400 g	600	4–5
Keli patiekalai, patiekalas lėkštėje, gatavas patiekalas iš 2–3 sudedamųjų dalių	350–500 g	600	4–8
Mėsa su padažu ¹¹	500 g	600	8–11
Troškiny	400 g	600	6–8
Troškiny	800 g	600	8–11
Daržovės, 1 porcija ²	150 g	600	2–3
Daržovės, 2 porcijos ²	300 g	600	3–5

16.5 Ruošimas garuose

Savo prietaisu galite ruošti maistą garuose.

Kaip ruošti patiekalus

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Įkaitę patiekalai atiduoda šilumą. Indas gali įkaisti.

- Karštus indus arba priedus iš kameros visada imkite puodkėlėmis.

1. Patikrinkite, ar indas telpa į kamerą, ar sukamoji lėkštė gali suktis ne kliudomai.
 - Kepkite aukštoje formoje.

- Saldiesiems ir bulvių apkepams naudokite didelį plokščią indą.
2. Maistą inde išdėliokite plokščiai.
 3. Ruošdami mikrobangomis, uždenkite maistą tinkamu dangčiu, lėkšte arba specialia folija, skirta mikrobangų krosnelėms.
 - Kepdami griliu neuždenkite maisto.
 - Derindami mikrobangas ir grilį neuždenkite maisto.
 4. Padėkite indą ant sukamosios lėkštės.
 - Jei kepsite griliu, dėkite sukamąją lėkštę ant grotelių. Neįkaitinkite.

¹ Maišydami atskirkite mėsos gabalėlius vieną nuo kito.

² Ruošdami patiekalą įpilkite šiek tiek skysčio.

³ Į indą įpilkite vandens, kad apsemtų dugną.

⁴ Ruošdami patiekalą garuose nepilkite vandens.

⁵ Į stiklinę įdėkite šaukštą.

⁶ Neperkaitinkite alkoholinių gėrimų.

⁷ Retkarčiais patikrinkite, kaip ruošiamas patiekalas.

⁸ Kūdikio maistelį šildykite be čiulptuko ar dangtelio.

⁹ Pakaitinę patiekalą visada gerai sukratykite.

¹⁰ Būtinai patikrinkite temperatūrą.

¹¹ Mėsos gabalėlius atskirkite vieną nuo kito.

5. Įjunkite darbo režimą.

6. Kad susivienodintų temperatūra, pašildytą maistą maždaug 2–5 minutes palaikykite kambario temperatūroje.

► Mėsą pjaustykite tik po 5–10 minučių.

► Saldžiuosius ir bulvių apkepų išjungtame prietaise palikite dar 5 minutes.

Patarimas. Kepdami žuvį arba daržoves ant iešmo visada naudokite medinius iešmelius.

Gaminimas mikrobangomis

Patiekalas	Kiekis	Priedai	Mikrobangų galia, W	Kaitinimo būdas	Trukmė, min.	Nuorodos
Visas viščiukas, šviežias, be vidurių	1200 g	Indas su dangčiu	600	–	25–30	Praėjus pusei nustatyto laiko apverskite.
Viščiukų puselės, pvz., ketvirčiai	800 g	Indas be dangčio + Grotelės	360		30–40	Dėkite odos puse į viršų. Nevartykite.
Vištų sparneliai, marinuoti, šaldyti	800 g	Indas be dangčio + Grotelės	360		15–25	Nevartykite.
Kiauliena be odos, pvz., sprandinė	750 g	Indas be dangčio	360		40–50	1–2 kartus apverskite.
Lašinių griežinėliai	maždaug 8 griežinėliai	Grotelės	180		10–15	–
Maltos mėsos kepsnys	750 g	Indas be dangčio	1. 600 2. 360	1. – 2. 	1. 20–25 2. 25–35	Ruoškite neuždengę. Didžiausias patiekalo aukštis – 6 cm.
Žuvis, pvz., filė gabalėliai	400 g	Indas be dangčio	600	–	10–15	Įpilkite šiek tiek vandens, citrinų sulčių arba vyno.
Žuvies filė, apkepta	400 g	Indas be dangčio	360		10–15	Šaldytą žuvį iš pradžių atitirpinkite.
Žuvis ant iešmo	4–5 gabalėliai	Grotelės	180		10–15	Naudokite medinius iešmelius.
Saldusis apkepas, pvz., varškės apkepas su vaisiais	1000 g	Indas be dangčio	360		30–35	Didžiausias patiekalo aukštis – 5 cm.
Pikantiškas apkepas, iš neapdorotų priedų, pvz., makaronų apkepas	1000 g	Indas be dangčio	360		30–35	Apibarstykite maistą sūriu. Didžiausias patiekalo aukštis – 5 cm.
Pikantiškas apkepas, iš troškintų priedų, pvz., bulvių apkepas	1000 g	Indas be dangčio	360		30–40	Didžiausias patiekalo aukštis – 4 cm.
Sriubos perkaitinimas, pvz., svogūnų sriubos	2–4 puodeliai	Indas be dangčio	–		15–20	–
Daržovės, šviežios	250 g	Indas su dangčiu	600	–	5–10 ¹	Produktus supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais. Kiekvienam 100 g produktų įpilkite 1–2 valgomuosius šaukštus vandens. Kartkartėmis pamaišykite.
Daržovės, šviežios	500 g	Indas su dangčiu	600	–	10–15 ¹	–
Daržovės ant iešmo	4–5 gabalėliai	Grotelės	180		15–20	Naudokite medinius iešmelius.

¹ Kartkartėmis atsargiai pamaišykite patiekalą.

Patiekalas	Kiekis	Priedai	Mikrobangų galia, W	Kaitinimo būdas	Trukmė, min.	Nuorodos
Bulvės	250 g	Indas su dangčiu	600	–	8–10 ¹	Produktus supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais. Kiekvienam 100 g produktų įpilkite 1–2 valgomuosius šaukštus vandens. Kartkartėmis pamaišykite.
Bulvės	500 g	Indas su dangčiu	600	–	11–14 ¹	Produktus supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais. Kiekvienam 100 g produktų įpilkite 1–2 valgomuosius šaukštus vandens. Kartkartėmis pamaišykite.
Bulvės	750 g	Indas su dangčiu	600	–	15–22 ¹	Produktus supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais. Kiekvienam 100 g produktų įpilkite 1–2 valgomuosius šaukštus vandens. Kartkartėmis pamaišykite.
Ryžiai	125 g	Indas su dangčiu	1. 900 2. 180	1. – 2. –	1. 5–7 2. 12–15	Skysčio pilkite dvigubai daugiau nei produkto.
Ryžiai	250 g	Indas su dangčiu	1. 900 2. 180	1. – 2. –	1. 6–8 2. 15–18	Skysčio pilkite dvigubai daugiau nei produkto.
Skrudinamosios duonos skrudinimas	2–4 riekelės	Grotelės	–		1-a pusė: 2–4 2-a pusė: 2–4	–
Skrudinamosios duonos apkepimas	2–6 riekelės	Grotelės	–		7–10	Trukmė priklauso nuo priedų.
Vaisiai, kompotas	500 g	Indas su dangčiu	600	–	9–12	–
Desertai, pvz., tirpus pudingas	500 ml	Indas su dangčiu	600	–	5–8	Kartkartėmis pudingą 2–3 kartus gerai pamaišykite šluotele.

Pudingas iš pudingo miltelių

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusidenginti!

Įkaitę patiekalai atiduoda šilumą. Indas gali įkaisti.

- Karštus indus arba priedus iš kameros visada imkite puodkėlėmis.

1. Pudingo miltelius sumaišykite su cukrumi ir trupučiu pieno, kaip nurodyta ant pakuotės, ir išmaišykite mikrobangoms tinkamame dubenyje taip, kad neliktų gumulėlių.
2. Supilkite likusį pieną ir dar kartą išmaišykite.
3. Įdėkite dubenį į kamerą ir uždarykite prietaiso dureles.

4. Nustatykite prietaisą, kaip nurodyta rekomenduojamoje nuostatose.

5. Pirmą kartą išmaišykite po 3 minučių. Paskui maišykite kas minutę, kol konsistencija bus tinkama. Trukmė priklauso nuo pieno temperatūros ir naudojamo indo.

16.6 Kontroliniai patiekalai

Šios apžvalgos buvo sudarytos bandymų institute, kad būtų lengviau patikrinti prietaisą pagal EN 60350-1:2013 arba IEC 60350-1:2011 standartus ir pagal EN 60705:2012, IEC 60705:2010 standartus.

Gaminimas mikrobangomis

Patiekalas	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.	Nuoroda
Pienas su kiaušiniiais, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12–17 2. 20–25	20 x 25 cm „Pyrex“ formą pastatykite ant sukamosios lėkštės.

¹ Kartkartėmis atsargiai pamaišykite patiekalą.

Patiekalas	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.	Nuoroda
Biskvitas	600	8–10	22 cm skersmens „Pyrex“ formą pastatykite ant sukamosios lėkštės.
Maltos mėsos kepsnys	600	20–25	„Pyrex“ formą pastatykite ant sukamosios lėkštės.

Atitirpinimas mikrobangomis

Nuostatos, rekomenduojamos atitirpinant mikrobangomis.

Patiekalas	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.	Nuoroda
Mėsa	1. 180 2. 90	1. 5–7 2. 10–15	22 cm skersmens „Pyrex“ formą pastatykite ant sukamosios lėkštės.

Ruošimas derinant su mikrobangomis

Patiekalas	Mikrobangų galia, W	Kaitinimo būdas	Trukmė, min.	Nuoroda
Bulvių apkepas	360		35–40	22 cm skersmens „Pyrex“ formą pastatykite ant sukamosios lėkštės.

17 Montavimo instrukcija

Atkreipkite dėmesį į prietaiso montavimo informaciją.



mm

17.1 Saugus montavimas

Montuodami prietaisą laikykitės šių saugos nurodymų.

- Saugus prietaiso naudojimas garantuojamas tik tuomet, jei prietaisas sumontuotas tinkamai, laikantis montavimo instrukcijos. Už nepriekaištingą veikimą įrengimo vietoje atsako montuotojas.
- Išpakuokite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei prietaisas transportuojant pažeistas, jo nejunkite.
- Prieš pradėdami naudoti, iš kameros ir nuo durelių nuimkite pakuotės medžiagą ir nulupkite lipniąją plėvelę.
- Nenuplėškite skaidrios plėvelės nuo durelių vidinės pusės.
- Laikykitės papildomos įrangos montavimo lapuose pateiktų nuorodų.
- Baldai, į kuriuos montuojamas prietaisas, turi būti atsparūs karščiui iki 95 °C, o priekinės gretimų baldų plokštės – iki 70 °C.
- Nemontuokite prietaiso už dekoratyvinių ar baldų durų. Prietaisas gali perkaisti.

- Angas balde išpjaukite prieš įstatydami prietaisą. Pašalinkite pjuvenas. Jos gali pakenkti elektrinių dalių funkcijoms.
- Prietaisus be kištuko gali prijungti tik leidimą turintis kvalifikuotas personalas. Jei žala padaroma netinkamai prijungus prietaisą, netenkate teisės reikalauti garantijos.

ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Dalys, kurios yra prieinamos montuojant, gali būti aštriomis briaunomis, taigi galite įsijauti.

- Mūvėkite apsaugines pirštines.

ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Naudoti prailgintą el. tinklo prijungimo kabelį ir neaprobuotus adapterius pavoja.

- Nenaudokite ilginimo kabelių ir keliagubų kištukinių lizdų blokų.
- Naudokite tik gamintojo aprobuotus adapterius ir el. tinklo prijungimo linijas.
- Jeigu el. tinklo prijungimo kabelis per trumpas ir negalite gauti ilgesnio el. tinklo prijungimo kabelio, kreipkitės į elektrikus, kad atitinkamai įtaisytų namo instaliaciją.

17.2 Elektros jungtis

Norėdami saugiai prijungti prietaiso elektros jungtis, atkreipkite dėmesį į šias nuorodas.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikus instaliacijos darbus gresia pavojus.

- ▶ Tik kvalifikuotas elektrikas gali montuoti kištukinį lizdą arba keisti jungiamąjį laidą, atsižvelgdamas į galiojančias taisykles.
- ▶ Prietaisąjunkite tik į pagal taisykles įrengtą kištukinį lizdą su apsauginiais kontaktais.
- ▶ Jei įmontavus kištukas nebepasiekiamas, turi būti visų polių skyriklis su mažiausiai 3 mm atstumu tarp kontaktų. Įmontuojant turi būti užtikrinama apsauga nuo prisilietimo.


Prietaiso elektros jungties prijungimas nenaudojant kištuko su apsauginiu kontaktu

Pastaba. Prijungti prietaisą gali tik kvalifikuotas aptarnaujantis personalas. Jei žala padaroma netinkamai prijungus prietaisą, netenkate teisės reikalauti garantijos. Stacionarioje elektros instaliacijoje turi būti sumontuotas atskyrimo įtaisas, atitinkantis įrengimo sąlygas.

1. Prijungimo lizde numatykite fazės ir neutralųjį (nulinį) laidą.
Prijungus netinkamai, prietaisas gali būti pažeistas.
2. Įtampa nurodyta specifikacijų lentelėje.
3. Tinklo laido gyslasjunkite pagal spalvas:
 - ▶ žalia ir geltona = apsauginis laidas ⊕
 - ▶ mėlyna = neutralusis (nulinis) laidas
 - ▶ ruda = fazė (išorinis laidas)

17.3 Tiekiamas komplektas

Išpakavę patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų ir ar siuntoje nieko netrūksta.

**17.4 Įmontuojamieji baldai**

Čia pateiktos saugaus montavimo nuorodos.

DĖMESIO


Nuvalykite pjuvenas, nes jos gali turėti neigiamos įtakos elektrinėms konstrukcinėms dalims.

- ▶ Angas balde išpjaukite prieš įstatydami prietaisą.
- ▶ Nuvalykite pjuvenas.
- Mažiausias montavimo aukštis yra 850 mm.
- Spintoje, kurioje montuojamas prietaisas, už prietaiso negali būti galinės sienelės.
- Negalima uždengti ventiliacijos angos ir oro įsiurbimo angų.
- Įmontuojamieji baldai turi būti atsparūs 90 °C temperatūrai, o šalia esančių baldų priekinės dalys – 65 °C temperatūrai.

- Šis prietaisas negali būti montuojamas į virtuvinius baldus be išorinių rankenų, su vertikalia vidine ranke.

17.5 Matmenys montuojant aukštoje spintelėje

Atkreipkite dėmesį į montavimo aukštoje spintelėje matmenis ir saugius atstumus.


**17.6 Dviejų prietaisų montavimas vienas virš kito**

Jūsų prietaisas gali būti montuojamas ir virš arba po kitu prietaisu. Montuodami vieną virš kito laikykitės montavimo matmenų ir montavimo nuorodų.

Tam, kad prietaisai vėdintųsi, tarpiniuose dugnuose turi būti vėdinimo anga.

Siekiant užtikrinti pakankamą abiejų prietaisų ventiliaciją, apatinėje srityje reikia išpjauti mažiausiai 200 cm² ventiliacijos angą. Tam apipjaukite apdailą arba uždėkite ventiliacijos grotelės.

Reikia atkreipti dėmesį, kad oro cirkuliacija atitiktų nurodytąją brėžinyje.




Prietaisus montuokite tik tokiam aukštyje, kad būtų galima lengvai išimti priedą.

17.7 Aukštos spintelės paruošimas


1. Išmatuokite baldo sienelės storį. ①
Sienelės storiui priskirta vertė „x“.
2. **Pastaba.** Vertė „x“ atitinka atstumą nuo apatinės sandūrinio antdėklo skylės iki įmontuojamojo baldo dugno.

Prisukite sandūrinį antdėklą prie aukštos spintelės. ② Vadovaukitės nurodyta verte „x“.




17.8 Prietaiso montavimas


1. Prie prietaiso pritvirtinkite tarpiklį, atsižvelgdami į sienelės storį.




2. **Pastaba.** Neprispauskite ir nesulenkite prijungimo laido.




Įstatykite prietaisą į spintelę ir pastumkite dešinėn.



3. Veržkite prietaisą, kol jis bus išlygiuotas per vidurį.



4. Patikrinkite atstumą iki gretimų prietaisų.



Atstumas iki gretimų prietaisų turi būti mažiausiai 3 mm.

5. Iš kameros ir nuo durelių nuimkite pakuotės medžiagą ir nulupkite lipniąją plėvelę.

Satura rādītājs

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

1 Drošība	47	10 Programmas	56
2 Izvairšanās no bojājumiem	50	11 Pamatiestatījumi	57
3 Vides aizsardzība un taupīšana	51	12 Tīrīšana un kopšana	58
4 Iepazīšana	51	13 Traucējumu novēršana	59
5 Piederumi	53	14 Likvidācija	60
6 Pirms pirmās lietošanas reizes	53	15 Tehniskā servisa dienests	60
7 Galvenā vadība	54	16 Šādi izdosies	61
8 Grilēšana	55	17 MONTĀŽAS PAMĀCĪBA	67
9 Atmiņa	55	17.1 Droša montāža	67

1 Drošība

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

1.1 Vispārīgi norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Uzglabājiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Nepievienojiet ierīci, ja transportēšanas laikā tai ir radušies bojājumi.

1.2 Mērķim atbilstīga lietošana

Šī iekārta ir paredzēta tikai iebūvei. Ievērojiet īpašo montāžas instrukciju.

Ierīces bez kontaktspraudņa drīkst pievienot tikai sertificēti speciālisti. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ.

Tikai tehniski pareizi veikta iebūvēšana atbilstoši montāžas pamācībai nodrošina izmantošanas drošību. Par pareizu ierīces darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.

Izmantojiet šo iekārtu tikai:

- lai sagatavotu ēdienus un dzērienus;
- uzraudzībā. Īslaicīgus gatavošanas procesus uzraugiet nepārtraukti;
- sadzīves un līdzīgos apstākļos, piemēram: darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās komercdarbības vietās; lauku saimniecībās; klientu virtuvēs viesnīcās un citās dzīvojamās telpās; pansijās ar brokastīm.
- vietās, kas nav augstāk par 4000 m virs jūras līmeņa.

Šī ierīce atbilst standartam EN 55011 vai CISPR 11. Tas ir 2. grupas, B klases izstrādājums. 2. grupa nozīmē, ka mikroviļņi tiek radīti pārtikas sasildīšanai. B klase norāda, ka ierīce ir piemērota lietošanai privātā mājāsaimniecībā.

1.3 Lietotāju loka ierobežojums

Bērni, kas sasnieguši 15 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamās riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.

Tīrīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir 15 gadus veci vai vecāki un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

1.4 Droša lietošana

BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!

Gatavošanas nodalījumā ievietoti degoši priekšmeti var aizdegties.

- ▶ Neglabājiet gatavošanas nodalījumā degošus priekšmetus.
- ▶ Ja rodas dūmi, iekārta ir jāizslēdz vai jāatvieno kontaktdakša un durvis jātur aizvērtas, lai noslāpētu iespējamās liesmas.

Ēdiena atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.

- ▶ Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodalījuma sildelementiem notīriet lieļākus netīrumus.

Ierīces pārkaršana var izraisīt aizdegšanos.

- ▶ Neiebūvējiet ierīci aiz dekoratīva paneļa vai mēbeles durvīm.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst.

- ▶ Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- ▶ Neļaujiet tuvoties ierīcei bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.

Piederumi vai trauki ļoti sakarst.

- ▶ Karstus piederumus vai traukus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.

Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties. Var atsprāgt iekārtas durvis. Pa tām var izplūst karsts tvaiks un izšauties liesmas.

- ▶ Izmantojiet ēdienos tikai nelielas stipro dzērienu devas.
- ▶ Neuzkarsējiet neatšķaidītus spirtotos dzērienus ($\geq 15\%$ tilp.) (piem., ēdienu apliešanai vai pārļiešanai).
- ▶ Iekārtas durvis atveriet piesardzīgi.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!**

Pieejamās daļas ierīces darbības laikā kļūst karstas.

- ▶ Nepieskarieties karstajām daļām.
 - ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.
- Atverot ierīces durvis, var izplūst karsts tvaiks. Atkarībā no temperatūras tvaiks var nebūt redzams.

- ▶ Ierīces durvis atveriet piesardzīgi.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Karstā gatavošanas nodalījumā no ūdens var rasties karsti ūdens tvaiki.

- ▶ Nekad neļūjiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Saskrāpēts ierīces durvju stikls var saplaisāt.

- ▶ Ierīces durvju stikla tīrīšanai nelūjiet asus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tā var saskrāpēt virsmu.

Ierīces durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, un jūs varat ievērt pirkstus.

- ▶ Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvumā.

Ieplaisājuši, sasprēgājuši vai salūzuši rotējošie stikla paliktņi ir bīstami.

- ▶ Nekad nēgrūdiet cietus priekšmetus pret rotējošo paliktņi.

- ▶ Ar rotējošo paliktņi rīkojieties piesardzīgi.

Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties, un tā rezultātā var atsprāgt vai pat izkrist iekārtas durvis. Var iesprāgt un saplīst durvju stikli.

→ *"Izvairšanās no bojājumiem", Lappuse 50*

- ▶ Izmantojiet ēdienos tikai nelielas stipro dzērienu devas.
- ▶ Neuzkarsējiet neatšķaidītus spirtotos dzērienus ($\geq 15\%$ tilp.) (piem., ēdienu apliešanai vai pārļiešanai).
- ▶ Iekārtas durvis atveriet piesardzīgi.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.

Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.

- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar karstām iekārtas daļām vai siltuma avotiem.
- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla savienojuma vada saskari ar smailiem priekšmetiem vai asām malām.
- ▶ Nekad nesalokiet, nespiediet un neizmaiņiet elektrotīkla savienojuma vadu.

Iekārtā iekļūvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.

- ▶ Nekad nelūjiet iekārtu, ja tā ir bojāta.
- ▶ Nekad nedarbiniet iekārtu ar saplaisājušu vai salauztu virsmu.
- ▶ Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
- ▶ Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.

- Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

→ *Lappuse 60*

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!**

Bērni var iepakojuma materiālu uzvilkt uz galvas vai tajā ietīties un nosmakt.

- Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.

- Glabājiet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

1.5 Mikroviļņu krāsns

UZMANĪGI IZLASIET SVARĪGOS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TOS TURPMĀKAI IZMANTOŠANAI

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!**

Ierīci izmantot neatbilstoši noteikumiem ir bīstami, un tādējādi var radīt bojājumus. Piemēram, uzsildītas rītakurpes, spilveni ar graudu vai griķu spilvenu pildījumu var uzliesmot arī pēc vairākām stundām.

- Nekad nežāvējiet pārtikas produktus vai apģērbu, izmantojot šo ierīci.
- Nekad ar šo ierīci nesildiet rītakurpes, graudu vai griķu spilvenus, sūkļus, mitras tīrīšanas lupatas u.c.
- Ierīci izmantojiet tikai ēdiena un dzērienu gatavošanai.

Pārtikas produkti, kā arī to iepakojumi un trauki var aizdegties.

- Nekādā gadījumā nesildiet pārtikas produktus siltumu uzturošā iepakojumā.
- Nekādā gadījumā bez uzraudzības nesildiet pārtiku plastmasas, papīra vai cita degoša materiāla traukos.
- Neuzstādiet pārāk lielu mikroviļņu jaudu vai darbības ilgumu. Rīkojieties atbilstoši šajā lietošanas pamācībā sniegtajai informācijai.
- Nekādā gadījumā, izmantojot mikroviļņus, nežāvējiet pārtikas produktus.
- Pārtikas produktus ar zemu ūdens saturu, piemēram, maizi, neatkausējiet vai nesildiet, izmantojot pārāk lielu mikroviļņu jaudu, un nedariet to ilgstoši.

Pārtikas eļļa var aizdegties.

- Nekādā gadījumā mikroviļņos nekarsējiet tikai pārtikas eļļu.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!**

Cieši aizvērti trauki, kuros atrodas šķidrums vai citi pārtikas produkti, var viegli sasprāgt.

- Nekad nesildiet šķidrumus vai citus pārtikas produktus cieši slēgtos traukos.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Apledzumu risks!**

Pārtikas produkti ar cietu apvalku vai mizu sildīšanas laikā vai pēc tā var pārsprāgt, izraisot sprādzienam līdzīgu efektu.

- Nekad negatavojiet olas olu trauciņā; nesildiet olu trauciņā cieti vārītas olas.
- Nekad nevāriet gliemežveidīgos vai vēžveidīgos.
- Gatavojot vēršacis vai olas glāzē, iepriekš sadurstiet dzeltenumu.
- Ja pārtikas produktiem, piemēram, āboliem, tomātiem, kartupeļiem vai desiņām, ir bieza miza vai āda, tā var pārsprāgt. Pirms uzkaršēšanas ādu vai mizu sadurstiet.

Siltums zīdaiņu pārtikā nesadalās vienmērīgi.

- Zīdaiņu barību nekad nesildiet noslēgtos traukos.
- Vienmēr noņemiet vāciņu vai knupīti.
- Pēc uzsildīšanas kārtīgi apmaisiet vai sakratiet.
- Pirms ēdiena došanas bērnam pārbaudiet ēdiena temperatūru.

Uzsildīti ēdieni izdala siltumu. Trauki var sakarst.

- Traukus vai piederumus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdziem.

Hermētiski iesaiņotu pārtikas produktu iepakojums var pārplīst.

- Vienmēr ievērojiet norādes uz iepakojumiem.
- Ēdienus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdziem.

Darba režīma darbības laikā pieejamās detaļas kļūst karstas.


- Nepieskarieties karstajām detaļām.
- Raugiet, lai iekārtas tuvumā neatrastos bērni.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Aplaucēšanās risks!**

Karsējot šķidrumus, var aizkavēties to vārīšanās. Tas nozīmē, ka, sasniedzot vārīšanās temperatūru, neizdalās raksturīgie tvaika burbuļi. Ja trauks kaut nedaudz vibrē, ievērojiet piesardzību. Karstais šķidrums var pēkšņi pārplūst trauka malām un izšļakstīties.

- Sildīšanas laikā traukā vienmēr ievietojiet karoti. Šādi tiek novērsta vārīšanas aizkavēša-

nās.



⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Nepiemēroti trauki var saplīst. Porcelāna un keramikas trauku osās un vāciņos var būt mazi caurumiņi. Aiz šiem caurumiņiem ir dobums. Dobumā iekļuvis mitrums var izraisīt trauka plīšanu.

- Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus.

Metāla trauki un tvertnes vai trauki ar metāla apmalēm tikai mikroviļņu režīmā var radīt dzirksteles. Ierīce tiek bojāta.

- Izmantojot tikai mikroviļņu režīmu, nekad nelietojiet metāla traukus.
- Lietojiet tikai mikroviļņu režīmam piemērotus traukus vai mikroviļņu režīmu izmantojiet kombinācijā ar kādu no karsēšanas režīmiem.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**

Ierīce darbojas ar augstspriegumu.

- Nekādā gadījumā nenoņemiet korpusu!

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Nopietna veselības kaitējuma risks!**

Nepietiekama tīrīšana var sabojāt iekārtas virsmu, saīsināt tās kalpošanas laiku un radīt bīstamas situācijas, piemēram, mikroviļņu enerģijas izplūšanu no iekārtas.

- Regulāri tīriet iekārtu un nekavējoties notīriet ēdienu paliekas.

- Rūpējieties, lai gatavošanas nodalījums, durvis un durvju atdure vienmēr būtu tīri.

→ "Tīrīšana un kopšana", Lappuse 58

Nelietojiet ierīci, ja bojātas gatavošanas nodalījuma durtiņas. No ierīces var izplūst mikroviļņu enerģija.

- Nelietojiet ierīci, ja gatavošanas nodalījuma durtiņas vai durtiņu plastmasas apmales ir bojātas.
- Remontu uzticiet tikai klientu apkalpošanas dienestam.

No ierīcēm bez korpusa apšuvuma izplūst mikroviļņu enerģija.

- Nekad nenoņemiet korpusa apšuvumu.
- Apkopes vai remonta darbu veikšanai izsauviet klientu servisu.

2 Izvairīšanās no bojājumiem

2.1 Vispārīga informācija

UZMANĪBU

Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties un radīt neatgriezeniskus iekārtas bojājumus. Radītā spiediena ietekmē var atsprāgt vai pat izkrist iekārtas durvis. Var iesprāgt un saplīst durvju stikli. Radītais vakuums var stipri deformēt gatavošanas nodalījumu no iekšpuses.

- Neuzkarsējiet neatšķaidītus spirtotos dzērienus ($\geq 15\%$ tilp.) (piem., ēdienu apliešanai vai pārliešanai).

Karstā gatavošanas nodalījumā esošais ūdens izraisa ūdens tvaiku rašanos. Temperatūras izmaiņas var izraisīt bojājumus.

- Nekad nelejiat ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā. Mitrums gatavošanas nodalījumā ilgākā laika periodā izraisa koroziju.
- Noslaukiet kondensātu pēc katras gatavošanas reizes. Pēc gatavošanas augstā temperatūrā ļaujiet gatavošanas nodalījumam atdzist tikai aizvērtā stāvoklī.
- Neglabājiet mitrus pārtikas produktus ilgstoši aizvērtā gatavošanas nodalījumā.
- Neglabājiet gatavošanas nodalījumā ēdienu.
- Neiespiediet neko iekārtas durvīs.

Ierīces durvju izmantošana sēdēšanai vai priekšmetu novietošanai var izraisīt ierīces durvju bojājumus.

- Nenovietojiet, neuzstādiet uz ierīces durvīm, kā arī nepiekariet un neatbalstiet pret tām nekādus priekšmetus.

2.2 Mikroviļņu krāsns

Mikroviļņu lietošanas laikā ievērojiet šos norādījumus.

UZMANĪBU

Ja metāls pieskaras gatavošanas nodalījuma sienai, rodas dzirksteles, kas var sabojāt ierīci vai durvju iekšējo stiklu.

- Metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas nodalījuma sienām un durvju iekšpuses.


Alumīnija blodas šajā ierīcē var izraisīt dzirksteles. Dzirksteles var bojāt ierīci.

- Neizmantojiet alumīnija traukus gatavošanai ar šo ierīci.

Ierīces darbināšana ar tukšu gatavošanas nodalījumu izraisa pārslodzi.

- Nekad neieslēdziet mikroviļņu režīmu, ja gatavošanas nodalījumā nav ievietots ēdiens. Izņemot īslaicīgas

trauku pārbaudes gadījumus.



Mikroviļņu režīmā pēc kārtas gatavojot vairākas popkor-
na porcijas ar pārāk lielu mikroviļņu jaudu, var rasties
gatavošanas nodalījuma bojājumi.

- ▶ Starp gatavošanas reizēm ļaujiet ierīcei vairākas mi-
nūtes atdzist.
- ▶ Neiestatiet pārāk lielu mikroviļņu jaudu.
- ▶ Neizmantojiet vairāk kā 600 vatus.

- ▶ Popkorna turzu vienmēr novietojiet uz stikla šķīvja.
Noņemot pārsegu, mikroviļņu pievads tiek bojāts.
- ▶ Nekad nenovietojiet mikroviļņu pievada pārsegu gata-
vošanas nodalījumā.
Caurspīdīgās plēves noņemšana no durvju iekšpusē
sabojās ierīces durvis.
- ▶ Nenoņemiet caurspīdīgo plēvi durvju iekšpusē.
Ierīces iekšpusē iekļuvis šķidrums var bojāt rotējošā pa-
liktņa piedziņu.
- ▶ Novērojiet gatavošanas procesu.
- ▶ Sākotnēji iestatiet īsāku laiku un, ja nepieciešams, pa-
gariniet to.
- ▶ Nekad nelietojiet ierīci bez rotējošā paliktņa.
Nepiemērotu trauku dēļ var rasties bojājumi.
- ▶ Lietojot grilu vai kombinēto mikroviļņu režīmu, izman-
tojiet tikai tādus traukus, kas ir piemēroti augstai tem-
peratūrai.

3 Vides aizsardzība un taupīšana

3.1 Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami at-
kārtoti.

- ▶ Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

3.2 Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas
strāvas patēriņš.

Ierīces darbības laikā durvis atveriet iespējami retāk.

- ✓ Temperatūra gatavošanas nodalījumā tiek uzturēta,
un ierīcei nav papildus jākarsē.

Mazjaudas režīmā izslēdziet pulksteņa rādīšanu.

- ✓ Iekārta mazjaudas režīmā taupa enerģiju.

Piezīme: Atbilstoši ES ekodizaina regulai 2023/826 šī
iekārta, kad tā izslēgta, ir citā režīmā. Tas tālāk tekstā
saukts par mazjaudas režīmu.

Kamēr iekārtas galvenā funkcija nav aktīva, tai tomēr va-
jadzīga enerģija, lai:

- Atpazītu sensortaustiņu lietošanu
- Uzraudzītu durvju atvēršanu
- Pārvaldītu pulksteņa laiku (bez rādījuma)


Saskaņā ar definīciju tas nav režīms „izslēgts”, nedz arī
„gatavības režīms”, tādēļ izmantojam apzīmējumu maz-
jaudas režīms. Mazjaudas režīma izmērīšanai balstīties
uz EN IEC 60350-1:2023.

4 Iepazīšana

4.1 Vadības panelis

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata
informāciju par darba režīmu.

Piezīme: Atkarībā no iekārtas tipa detaļas attēlā var at-
šķirties, piemēram, pēc krāsas vai formas.



1	Automātiskais durvju atvērējs	Durvju automātiska atvēršana.
2	Skārienjutīgie lauki	Funkciju atlase.
3	Grozāmais slēdzis	Pulksteņa laika, ilguma vai automātisko programmu iestatīšana.
4	Displejs	Pulksteņa laika vai ilguma rādīšana.

Skārienjutīgie lauki

Skārienlauki ir pret pieskārieniem jutīgas virsmas. Lai izvēlētos funkciju, pieskarieties attiecīgajam laukam.

90–900	Mikroviļņu jaudas vatos atlase.
	Automātisko programmu atlase.
kg	Svara atlase programmās.
	Grila atlase.
	Pulksteņa laika iestatīšana vai rādīšana.
start	Darbības sākšana.
M	Atmiņas atlase.
stop	Darbības apturēšana vai pārtraukšana.
	Ierīces durvju atvēršana.

Grozāmais slēdzis

Ar grozāmo slēdzi var mainīt displejā redzamās iestatīšanas vērtības. Grozāmais slēdzis ir iespīējams. Lai iespiestu vai izspiestu grozāmo slēdzi, nospiediet to.

Automātiskais durvju atvērējs

Izmantojot automātisko durvju atvērēju, atveras ierīces durvis. Ierīces durvis pilnībā varat atvērt ar roku.

Piezīmes

- Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā automātiskais durvju atvērējs nedarbojas. Durvis varat atvērt ar roku.
- Atverot ierīces durvis darbības laikā, darbība tiks apturēta.
- Aizverot ierīces durvis, darbība netiks automātiski atsākta. Jums darbība jāstartē.
- Ja ierīce ilgāku laiku bijusi izslēgta, ierīces durvis atveras ar aizkavi.

4.2 Karsēšanas režīmi

Šeit ir sniegts pārskats par karsēšanas režīmiem. Tiek minēti ieteikumi karsēšanas režīmu izmantošanai.

Simbols	Nosaukums	Lietojums
90–900	Mikrovilņu režīms	Ēdienu un šķidrumu atkausēšanai, gatavošanai vai uzkarsēšanai.
	Grilēšana	Ēdienu apcepšana, veidojot kraukšķīgu garoziņu.

4.3 Dzesēšanas ventilators

Dzesēšanas ventilators ieslēdzas un izslēdzas pēc nepieciešamības.

Mikrovilņu režīmā gatavošanas nodalījums neuzkarst. Tomēr dzesēšanas ventilators ieslēdzas.

Piezīme: Dzesēšanas ventilators var turpināt darboties arī pēc ierīces izslēgšanas.

4.4 Kondensāts

Gatavošanas laikā uz ierīces durvīm un gatavošanas nodalījumā var veidoties kondensāts. Kondensāts ir normāla parādība, un tas neietekmē ierīces darbību. Noslaukiet kondensātu pēc gatavošanas.

5 Piederumi

Izmantojiet oriģinālos piederumus. Tie ir piemēroti jūsu ierīcei.

Atkarībā no ierīces tipa piegādes komplektā iekļautie piederumi var būt atšķirīgi.

Piederumi	Lietojums
Restes	- Restes grilēšanai un apcepšanai - Restes kā virsma trauku novietošanai

6 Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet iestatījumus. Notīriet iekārtu un piederumus.

6.1 Eksploataācijas sākšana

Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet iestatījumus. Notīriet iekārtu un piederumus.

Piezīme: Pēc pievienošanas strāvas avotam vai strāvas padeves pārtraukuma atskan signāls un displejā ir redzamas vairākas nulles. Pēc dažām sekundēm atskan vēl viens signāls, un var iestatīt pulksteņa laiku.

- Nospiediet .
- ✓ Displejā redzams 12:00. Virs  deg indikatora lampiņa.
- Ar grozāmo slēdzi iestatiet pulksteņa laiku.
- Nospiediet .

6.2 Ierīces tīrīšana pirms pirmās lietošanas

Pirms ierīcē pirmoreiz gatavojat ēdienu, iztīriet gatavošanas nodalījumu un piederumus.

- Raugieties, lai gatavošanas nodalījumā nebūtu palikuši iepakojuma pārpalikumi, piederumi vai citi priekšmeti.
- Notīriet gatavošanas nodalījuma gludās virsmas ar mīkstu, mitru drānu.
- Lai novērstu jaunām ierīcēm raksturīgo smaku, izmāgājiet tukšo gatavošanas nodalījumu ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.

→ "Gatavošanas nodalījuma tīrīšana", Lappuse 58


6.3 Piederumu tīrīšana

- Rūpīgi notīriet piederumus ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mīkstu, mitru drānu.

6.4 Rotējošā paliktņa ievietošana

Izmantojiet ierīci tikai ar ievietotu rotējošo paliktņi.

- Ievietojiet gredzenu ar rullīšiem  gatavošanas nodalījuma padziļinājumā.



- Iestipriniet rotējošo paliktņi  piedziņā  gatavošanas nodalījuma grīdas centrā.
- Pārbaudiet, vai rotējošais paliktņis ir kārtīgi iestiprināts.

Piezīme: Rotējošais paliktņis var griezties ap savu asi virzienā pa kreisi vai pa labi.

7 Galvenā vadība

7.1 Mikroviļņu jaudas režīmi

Šeit ir sniegts pārskats par mikroviļņu jaudu un tās pielietojumu.

Mikroviļņu jauda va-	Lietošana
tos	
90	Delikātu ēdienu atkausēšana.
180	Ēdienu atkausēšana un tālāka gatavošana.
360	Gaļas un zivs gatavošana vai delikātu ēdienu uzsildīšana.
600	Ēdienu uzkarsēšana un gatavošana.
900	Šķidrumu uzkarsēšana.

Piezīme

Mikroviļņu jaudas režīmus var iestatīt uz noteiktu ilgumu:

- 900 W uz 30 minūtēm
- 600 W uz 60 minūtēm
- 90 W, 180 W un 360 W uz 99 minūtēm

7.2 Mikroviļņiem piemēroti trauki un piederumi

Lai ēdienu uzsildītu vienmērīgi un nebojātu ierīci, izmantojiet piemērotus traukus un piederumus.

Piezīme: Pirms trauku izmantošanas mikroviļņu režīmā ievērojiet ražotāja norādījumus. Šaubu gadījumā veiciet trauka piemērotības pārbaudi.

Piemērots mikroviļņiem

Trauki un piederumi	Pamatojums
Trauki no karstumizturīga un mikroviļņiem piemērota materiāla:	Šie materiāli neaiztur mikroviļņus. Mikroviļņi karstumizturīgus traukus nebojā.
▪ Stikls ▪ Stiklkeramika ▪ Porcelāns ▪ Karstumizturīga plastmasa ▪ Pilnīgi glazēta keramika bez plaisām	
Metāla galda piederumi	Piezīme: Lai novērstu vārīšanās aizkavi, varat izmantot metāla galda piederumu, piemēram, glāzē ieliktu karoti.

UZMANĪBU

Ja metāls pieskaras gatavošanas nodalījuma sienai, rodas dzirksteles, kas var sabojāt ierīci vai duvju iekšējo stiklu.

- ▶ Metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas nodalījuma sienām un duvju iekšpusēs.

Nepiemērots mikroviļņiem

Trauki un piederumi	Pamatojums
Metāla trauki	Metāls aiztur mikroviļņus. Ēdiens tikpat kā neuzsils.
Trauki ar zelta vai sudraba dekoratīvajiem elementiem	Mikroviļņi var sabojāt zelta un sudraba dekoratīvos elementus. Padoms: Traukus varat izmantot, ja ražotājs ir garantējis to piemērotību mikroviļņiem.

7.3 Trauku piemērotības mikroviļņiem pārbaude

Pārbaudiet trauku piemērotību mikroviļņiem, veicot trauku pārbaudi. Tikai trauka pārbaudes laikā ierīci atļauts darbināt mikroviļņu režīmā, neievietojot tajā ēdienu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aplaucēšanās risks!

Pieejamās daļas ierīces darbības laikā kļūst karstas.

- ▶ Nepieskarieties karstajām daļām.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.


1. Ievietojiet tukšo trauku gatavošanas nodalījumā.
2. Uz ½-1 minūti iestatiet ierīci maksimālās mikroviļņu jaudas režīmā.
3. Startējiet darbību.
4. Vairākas reizes pārbaudiet trauku:
 - Ja trauks ir auksts vai ķermeņa siltuma temperatūrā, tas ir piemērots mikroviļņiem.
 - Ja trauks ir karsts vai rodas dzirksteles, pārtrauciet trauka pārbaudi. Trauks nav piemērots mikroviļņiem.

7.4 Mikroviļņu režīma iestatīšana

UZMANĪBU

Ierīces darbināšana ar tukšu gatavošanas nodalījumu izraisa pārslodzi.

- ▶ Nekad neieslēdziet mikroviļņu režīmu, ja gatavošanas nodalījumā nav ievietots ēdiens. Izņemot īslaicīgas trauku pārbaudes gadījumus.



Padoms: Lai optimāli izmantotu ierīci, varat vadīties pēc ieteicamajos iestatījumos atrodamajiem datiem.

→ "Šādi izdosies", Lappuse 61

1. Ievērojiet drošības norādījumus. → Lappuse 49
2. Ievērojiet norādījumus par izvairīšanos no materiāliem zaudējumiem. → Lappuse 50
3. Ievērojiet norādījumus par mikroviļņiem piemērotiem traukiem un piederumiem. → Lappuse 54

4. Ar taustiņiem iestatiet vajadzīgo mikroviļņu jaudu.
5. Ar grozāmo slēdzi iestatiet vajadzīgo ilgumu.

Piezīme: Ja darbības laikā tiek atvērtas gatavošanas nodalījuma durvis, mikroviļņu režīms tiek pārtraukts, bet iestatītā laika atskaite – apturēta. Pēc durvju aizvēršanas darbība tiek turpināta.

7.5 Ilguma mainīšana

Ilgumu var mainīt jebkurā laikā.

- Ar grozāmo slēdzi iestatiet vajadzīgo ilgumu.

8 Grilēšana

Grilēšanas režīms ļauj apbrūnināt vai apcept ēdienus. Grilēšanas režīmu varat izmantot atsevišķi vai kopā ar mikroviļņu režīmu.

8.1 Grilēšanas iestatīšana

1. Nospiediet .
- ✓ Deg indikatora lampiņa virs , un displejā redzams 10:00 min.
2. Ar grozāmo slēdzi iestatiet vajadzīgo ilgumu.

8.2 Ilguma mainīšana

Ilgumu var mainīt jebkurā laikā.

- Ar grozāmo slēdzi iestatiet vajadzīgo ilgumu.

8.3 Darbības pārtraukšana

1. Nospiediet **stop** vai atveriet ierīces durvis.
- ✓ Virs **start** deg indikatora lampiņa.
2. Lai turpinātu darbību, aizveriet durvis un nospiediet **start**.

7.6 Darbības pārtraukšana

1. Nospiediet **stop** vai atveriet ierīces durvis.
- ✓ Virs **start** deg indikatora lampiņa.
2. Lai turpinātu darbību, aizveriet durvis un nospiediet **start**.

7.7 Darbības pārtraukšana

- Divreiz nospiediet **stop** vai atveriet durvis un vienreiz nospiediet **stop**.

8.4 Darbības pārtraukšana

- Divreiz nospiediet **stop** vai atveriet durvis un vienreiz nospiediet **stop**.

8.5 Kombinētais mikroviļņu režīms

Lai saīsinātu gatavošanas laiku, grilēšanas režīmu var lietot kopā ar mikroviļņu režīmu.

Kombinētā mikroviļņu režīma iestatīšana

1. Nospiežot ieslēdziet mikroviļņu jaudu – 90, 180 vai 360.
- ✓ Deg indikatora lampiņa virs nospiežot taustiņu, un displejā redzams 1:00 min.
2. Nospiediet .
3. Ar grozāmo slēdzi iestatiet vajadzīgo ilgumu.

Piezīme: Ja darbības laikā tiek atvērtas gatavošanas nodalījuma durvis, mikroviļņu režīms tiek pārtraukts, bet iestatītā laika atskaite – apturēta. Pēc durvju aizvēršanas darbība tiek turpināta.

9 Atmiņa

Izmantojot atmiņas funkciju, varat saglabāt ēdiena gatavošanas iestatījumus un jebkurā laikā tos atkal izmantot.

Padoms: Ja bieži gatavojat kādu ēdienu, izmantojiet atmiņas funkciju.

9.1 Saglabāšana atmiņā

Piezīme

- Nav iespējams saglabāt vairākus mikroviļņu jaudas iestatījumus pēc kārtas.
- Nav iespējams saglabāt automātiskās programmas.

1. Nospiediet **M**.
- ✓ Virs **M** deg indikatora lampiņa.
2. Ar taustiņiem iestatiet vajadzīgo mikroviļņu jaudu.
- ✓ Deg indikatora lampiņa virs taustiņa, un displejā redzams 1:00 min.
3. Ar grozāmo slēdzi iestatiet vajadzīgo ilgumu.
4. Nepieciešamības gadījumā izvēlieties kādu no šīm opcijām:
 - Lai saglabātu atmiņā un darbību startētu uzreiz, nospiediet **start**.

- Lai saglabātu atmiņā un nestartētu darbību, nospiediet **M**.
- ✓ Ja ierīce nesāk darboties, displejā tiek parādīts pulksteņa laiks, un ierīce saglabā iestatījumu.

9.2 Atmiņas startēšana

Startēt saglabāto programmu var pavisam vienkārši. Ievietojiet ēdienu ierīcē un aizveriet ierīces durvis.

1. Nospiediet **M**.
- ✓ Tiek parādīti saglabātie iestatījumi.
2. Nospiediet **start**.

9.3 Darbības pārtraukšana

1. Nospiediet **stop** vai atveriet ierīces durvis.
- ✓ Virs **start** deg indikatora lampiņa.
2. Lai turpinātu darbību, aizveriet durvis un nospiediet **start**.

9.4 Darbības pārtraukšana

- Divreiz nospiediet **stop** vai atveriet durvis un vienreiz nospiediet **stop**.

10 Programmas

Programmas palīdz ierīcē gatavot dažādus ēdienus un automātiski izvēlas optimālos iestatījumus.

10.1 Programmas iestatīšana

1. Atlasiet programmu.
2. Spiediet **OK**, līdz displejā tiek parādīts vajadzīgās programmas numurs.
 - ✓ Virs **OK** deg indikatora lampiņa.
3. Nospiediet **kg**.
 - ✓ Virs **kg** deg indikatora lampiņa, un displejā redzams piedāvātais svars.
4. Ar grozāmo slēdzi iestatiet ēdiena svaru.
Ja nevarat ievadīt precīzu svara vērtību, noapaļojiet to uz augšu vai leju.
5. Lai startētu darbību, nospiediet **start**.
 - ✓ Ir redzama laika atskaite.

6. Ja programmas darbības laikā atskan signāls, atveriet ierīces durvis.
 - ▶ Pārdaliet, samaisiet vai apgrieziet ēdienu.
 - ▶ Aizveriet ierīces durvis.
 - ▶ Nospiediet **start**.

10.2 Darbības pārtraukšana

1. Nospiediet **stop** vai atveriet ierīces durvis.
 - ✓ Virs **start** deg indikatora lampiņa.
2. Lai turpinātu darbību, aizveriet durvis un nospiediet **start**.

10.3 Darbības pārtraukšana

- ▶ Divreiz nospiediet **stop** vai atveriet durvis un vienreiz nospiediet **stop**.

10.4 Atkausēšana ar automātiskajām programmām

Ar 4 atkausēšanas programmām varat atkausēt gaļu, putnu gaļu un maizi.

Programma	Ēdiens	Trauks	Svara diapazons, kg
P01	Maltā gaļa	atvērts	0,20–1,00
P02	Gaļas gabali	atvērts	0,20–1,00
P03	Vista, vistas gaļas gabali	atvērts	0,40–1,80
P04	Maize	atvērts	0,20–1,00

Ēdienu atkausēšana ar automātiskajām programmām

1. Izņemiet pārtiku no iepakojuma.
Izmantojiet pārtikas produktus, kas uzglabāti atsevišķi izkārtotās porcijās -18 °C temperatūrā.
2. Nosveriet pārtiku.
Svars ir nepieciešams, lai iestatītu programmu.
3. Novietojiet pārtikas produktu uz mikroviļņiem piemērota, lēzena trauka, piemēram, stikla vai porcelāna šķīvja.
Neuzlieciet vāku.
4. Iestatiet programmu. → *Lappuse 56*

5. **Piezīme:** Atkausējot gaļu un putna gaļu, rodas šķidrums.
Apgriežot ēdienu, šķidrums ir jānoņem, un to nekādā gadījumā nedrīkst izmantot uzturā vai ļaut tam nonākt saskarē ar citiem pārtikas produktiem.
6. Plakani un maltas gaļas gabali pirms atlaidināšanas ir jāatdala cits no cita.
7. Vēl 10–30 minūtes atlaidiniet atkausēto pārtiku, lai izlīdzinātos temperatūra.
Lielāki gaļas gabali jāatlaidina ilgāk nekā mazi. Putniem pēc atlaidināšanas izņemiet iekšas.
8. Turpiniet produktu apstrādi arī tad, ja biezāko gaļas gabalu iekšpuse vēl ir sasalusi.

10.5 Gatavošana ar automātiskajām programmām

Ar 3 gatavošanas programmām varat pagatavot rīsus, kartupeļus vai dārzeņus.

Programma	Ēdiens	Trauks	Svara diapazons, kg	Norādījumi
P05	Rīsi	ar vāku	0,05–0,20	■ Rīsiem izmantojiet lielu, augstu veidni. ■ Neizmantojiet rīsus maisiņos. ■ Uz 100 g rīsu pievienojiet divkāršu vai trīskāršu daudzumu ūdens.
P06	Kartupeļi	ar vāku	0,15–1,00	■ Lai pagatavotu vārītus kartupeļus, sagrieziet nomizotos kartupeļus mazos, vienādos gabalos. ■ Uz 100 g vārītu kartupeļu pievienojiet vienu ēdamkaroti ūdens un nedaudz sāls.
P07	Dārzeņi	ar vāku	0,15–1,00	■ Nosveriet svaigus, notīrītus dārzeņus. ■ Sagrieziet dārzeņus mazos, vienādos gabalos. ■ Uz 100 g dārzeņu pievienojiet vienu ēdamkaroti ūdens.

Ēdienu gatavošana ar automātiskajām programmām

1. Nosveriet pārtiku.
Svars ir nepieciešams, lai iestatītu programmu.
2. Ievietojiet pārtiku mikroviļņiem piemērotā traukā un uzlieciet vāku.
3. Pievienojiet ūdens daudzumu atbilstoši ražotāja norādei uz iepakojuma.

4. Iestatiet programmu. → *Lappuse 56*
5. Pēc programmas darbības beigām vēlreiz apmāciet ēdienu.
6. Vēl 5–10 minūtes atļaidiniet pārtiku, lai izlīdzinātos temperatūra.
Gatavošanas rezultāts ir atkarīgs no pārtikas kvalitātes un īpašībām.

10.6 Kombinētā gatavošanas programma

Kombinētajā gatavošanas programmā apvienots mikroviļņu un grilēšanas režīms.

Programma	Ēdiens	Trauks	Svara diapazons, kg
P08	Saldēts sacepums, līdz 3 cm biezumā	atvērts	0,40–0,90

Ēdienu gatavošana ar kombinēto gatavošanas programmu

1. Izņemiet pārtiku no iepakojuma.
2. Nosveriet pārtiku.
Svars ir nepieciešams, lai iestatītu programmu.

3. Ievietojiet pārtiku mikroviļņiem piemērotā, karstumizturīgā traukā, kurš nav pārāk liels.
4. Iestatiet programmu. → *Lappuse 56*
5. Pēc programmas darbības beigām vēl 5–10 minūtes atļaidiniet pārtiku, lai izlīdzinātos temperatūra.

11 Pamatiestatījumi

Iekārtas pamatiestatījumus jūs varat pielāgot savām vajadzībām.

11.1 Pamatiestatījumu pārskats

Šeit ir sniegts pamatiestatījumu un rūpnīcas iestatījumu pārskats. Pamatiestatījumi ir atkarīgi no iekārtas aprīkojuma.

Iestatījums	Izvēle	Nozīme
I Taustiņu tonis	■ On¹ ■ OFF	Taustiņu toņa ieslēgšana un izslēgšana. Piezīme: Nospiežot start un stop, taustiņu tonis paliek aktīvs.
2 Demonstrācijas režīms	■ E On	Demonstrācijas režīma aktivizēšana vai deaktivizēšana. Piezīme: Iekārta ir izslēgta. Taustiņus un displeju var lietot, taču taustiņi nedarbojas. Demonstrācijas režīms galvenokārt noder tirgotājiem.

11.2 Pamatiestatījumu mainīšana

Prasība: Iekārta ir izslēgta.

1. Dažas sekundes turiet nospiestu start un stop.
- ✓ Displejā redzams pirmais pamatiestatījums.
2. Nospiediet start.
- ✓ Displejā mirgo pašreizējā vērtība.
3. Ar grozāmo slēdzi iestatiet vajadzīgo vērtību.
4. Lai pārņemtu pamatiestatījumu, nospiediet start.
5. Lai izietu no pamatiestatījuma, nospiediet stop.
6. Ar grozāmo slēdzi pārejiet uz pamatiestatījumu 2.
7. Lai redīgētu pamatiestatījumu, nospiediet start.
- ✓ Displejā deg izvēlētais iestatījums.
8. Ar grozāmo slēdzi iestatiet vajadzīgo vērtību.
9. Lai pārņemtu pamatiestatījumu, nospiediet start.
10. Lai izietu no pamatiestatījuma, nospiediet stop.
11. Lai izietu no pamatiestatījumu izvēlnes, vēlreiz nospiediet stop.

Padoms: Iestatījumu var mainīt jebkurā laikā.

11.3 Signāla ilguma mainīšana

Izslēdzot ierīci, dzirdēsiet signālu. Signāla ilgumu var mainīt.

- ▶ Uz aptuveni 6 sekundēm nospiediet start.
- ✓ Signāla ilgums mainās no īsa uz garu un pretēji.
- ✓ Ierīce sāk lietot signāla ilgumu un rāda pulksteņa laiku.

11.4 Pulksteņa laika iestatīšana

Piezīme: Pēc pievienošanas strāvas avotam vai strāvas padeves pārtraukuma atskan signāls un displejā ir redzamas vairākas nulles. Pēc dažām sekundēm atskan vēl viens signāls, un var iestatīt pulksteņa laiku.

1. Nospiediet On.
- ✓ Displejā redzams 12:00. Virs On deg indikatora lampiņa.
2. Ar grozāmo slēdzi iestatiet pulksteņa laiku.
3. Nospiediet On.

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

11.5 Pulksteņa laika paslēpšana

Pulksteņa laiku var atspējot, lai samazinātu jūsu iekārtas strāvas patēriņu mazjaudas režīmā.

1. Nospiediet .
2. Nospiediet stop.
Lai pulksteņa laiku atkal parādītu, atkārtoti nospiediet .

12 Tīršana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj.

12.1 Tīršanas līdzekļi

Izmantojiet tikai piemērotus tīršanas līdzekļus.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Elektrotieciena risks!**

Ierīcē iekļūvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienus.

- ▶ Iekārtas tīršanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

UZMANĪBU

Nepiemēroti tīršanas līdzekļi bojā ierīces virsmas.

- ▶ Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīršanas līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet tīršanas līdzekļus ar augstu spirta saturu.
- ▶ Neizmantojiet cietus abrazīvus materiālus vai tīršanas sūkļus.
- ▶ Neizmantojiet speciālos siltās tīršanas līdzekļus.
- ▶ Stikla tīršanas līdzekli, stikla skrāpi vai nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekli izmantojiet tikai tad, ja tie ieteikti attiecīgās detaļas tīršanas instrukcijā.

Jaunās sūkļdrānās esošais sāls var sabojāt virsmas.

- ▶ Jaunas sūkļdrānas pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet.

Informāciju par atsevišķām virsmām un daļām piemērotiem tīršanas līdzekļiem skatiet atsevišķajās tīršanas pamācībās.

12.2 Ierīces tīršana

Tīriet ierīci norādītajā veidā, lai atsevišķas daļas vai virsmas nesabojātu nepareizi veiktas tīršanas vai nepiemērotu tīršanas līdzekļu izmantošanas dēļ.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Apgdegumu risks!**

Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst.

- ▶ Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- ▶ Neļaujiet tuvoties ierīcei bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!**

Ēdiena atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.

- ▶ Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodalījuma sildelementiem notīriet lielākus netīrumus.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Saskrāpēts ierīces durvju stikls var saplaisāt.

- ▶ Ierīces durvju stikla tīršanai nelietojiet asus, abrazīvus tīršanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tā var saskrāpēt virsmu.

1. Ievērojiet norādījumus par tīršanas līdzekļiem.
→ *Lappuse 58*

2. Ievērojiet norādījumus par ierīces sastāvdaļu vai virsmu tīršanu.
3. Ja nav norādīts citādi:
 - ▶ Tīriet ierīces sastāvdaļas ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mazgāšanas drānu.
 - ▶ Nosusiniet ar mīkstu drānu.

12.3 Gatavošanas nodalījuma tīršana

UZMANĪBU

Nepareiza tīršana var bojāt gatavošanas nodalījumu.

- ▶ Neizmantojiet cepeškrāsns tīršanas aerosolu, abrazīvus tīršanas līdzekļus un citus agresīvus cepeškrāsns tīršanas līdzekļus.

1. Ievērojiet norādījumus par tīršanas līdzekļiem.
→ *Lappuse 58*
2. Tīriet ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu vai etiķūdeni.
3. Noturīgu netīrumu gadījumā izmantojiet cepeškrāsns tīršanas līdzekļus.
Izmantojiet cepeškrāsns tīršanas līdzekļus tikai aukstā gatavošanas nodalījumā.
Padoms: Lai novērstu nepatīkamus aromātus, ar maksimālo mikroviļņu jaudu 1–2 minūtes karsējiet krūzi ūdens, kam pievienoti pāris pilieni citronu sulas. Lai novērstu vārīšanās aizkavi, vienmēr ievietojiet traukā karoti.
4. Izslaukiet gatavošanas nodalījumu ar mīkstu drānu.
5. Izžāvējiet gatavošanas nodalījumu ar atvērtām durvīm.

Rotējošā paliktņa tīršana

1. Ievērojiet norādījumus par tīršanas līdzekļiem.
→ *Lappuse 58*
2. Izņemiet rotējošo paliktni.
3. Notīriet rotējošo paliktni ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mīkstu mazgāšanas drānu.
4. Nosusiniet ar mīkstu drānu.
5. Ievietojiet rotējošo paliktni atpakaļ.
Raugiet, lai rotējošais paliktnis būtu pareizi nofiksēts.

12.4 Ierīces priekšpuses tīršana

UZMANĪBU

Nepareiza tīršana var bojāt ierīces priekšpusi.

- ▶ Tīršanai nelietojiet stikla tīršanas līdzekļus, metāla skrāpjus vai stikla skrāpjus.
- ▶ Lai novērstu nerūsējošā tērauda priekšējo virsmu koroziju, nekavējoties notīriet no tām kaļķa, tauku, cietes un olas baltuma traipus.
- ▶ Nerūsējošā tērauda vismām lietojiet speciālus nerūsējošā tērauda tīršanas līdzekļus siltām virsmām.

1. Ievērojiet norādījumus par tīršanas līdzekļiem.
→ *Lappuse 58*
2. Tīriet ierīces priekšpusi ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mazgāšanas drānu.

Piezīme: Nelielas krāsu atšķirības ierīces priekšējā daļā rodas atšķirīga materiāla izmantošanas dēļ – stikls, plastmasa vai metāls.

- Ar mīkstu drānu uzdziediet plānu nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekļa kārtu ierīces nerūsējošā tērauda priekšpusē.
Nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekļus var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā vai specializētās tirdzniecības vietās.
- Nosusiniet ar mīkstu drānu.

12.5 Vadības paneļa tīrīšana

UZMANĪBU

Nepareizi veikta tīrīšana var bojāt vadības paneli.
► Nekad neslaukiet vadības paneli ar slapju lupatu.

- Ievērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.
→ *Lappuse 58*
- Tīriet vadības paneli ar mikrošķiedras drānu vai mīkstu, mitru drānu.
- Nosusiniet ar mīkstu drānu.

12.6 Piederumu tīrīšana

- Ievērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.
→ *Lappuse 58*
- Piedegušas ēdienu paliekas notīriet ar mitru mazgāšanas drānu un karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.
- Notīriet piederumus ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mīkstu mazgāšanas drānu vai mazgāšanas suku.
- Restes tīriet ar nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli vai trauku mazgājamajā mašīnā.
Apjomīgu netīrumu gadījumā izmantojiet nerūsējošā tērauda spirāli vai cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus.

- Nosusiniet ar mīkstu drānu.

12.7 Durvju stiklu tīrīšana

UZMANĪBU

Nepareiza tīrīšana var bojāt ierīces durvju stiklus.

► Neizmantojiet stikla skrāpi.

- Ievērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.
→ *Lappuse 58*
- Durvju stiklus tīriet ar mitru mazgāšanas drānu un stiklu tīrīšanas līdzekli.
Piezīme: Ēnas uz gatavošanas nodalījuma durvju stikla, kas izskatās kā svītras, ir gatavošanas nodalījuma apgaismojuma atspīdumi.
- Nosusiniet ar mīkstu drānu.

12.8 Tīrīšanas atbalsta programma

Tīrīšanas atbalsta programma ir veids, kā starp lietošanas reizēm ātri iztīrīt gatavošanas nodalījumu. Tīrīšanas atbalsta programma atmieksē netīrumus, iztvaicējot trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Pēc tam netīrumus ir vieglāk notīrīt.

Tīrīšanas funkcijas iestatīšana

- Ielejiet tasē ar ūdeni dažus pilienus mazgāšanas līdzekļa.
- Lai novērstu vārīšanās aizkavi, atstājiet tasē karoti.
- Novietojiet tasi gatavošanas nodalījuma vidū.
- Iestatiet mikroviļņu jaudu: 600 W.
- Iestatiet ilgumu: 3 minūtes.
- Startējiet mikroviļņu režīmu.
- Pēc laika beigām turiet durvis aizvērtas vēl 3 minūtes.
- Izslaukiet gatavošanas nodalījumu ar mīkstu drānu.
- Izžāvējiet gatavošanas nodalījumu ar atvērtām durvīm.

13 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists.
- Ja iekārta ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
→ *"Tehniskā servisa dienests", Lappuse 60*

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Elektrotieciens risks!**

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaina jāveic ražotājam, tā tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.

13.1 Darbības traucējumi

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Iekārta nedarbojas.	Nav iesprausta elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakša. ► Pieslēdziet iekārtu elektrotīklam.
	Aktivizēts drošinātājs drošinātāju kastē. ► Pārbaudiet drošinātāju drošinātāju kastē.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Iekārta nedarbojas.	Elektroapgādes traucējumi. ▶ Pārbaudiet, vai telpā darbojas telpas apgaismojums vai citas ierīces. Darbības traucējums 1. Izslēdziet drošinātāju, kas atrodas drošinātāju kastē. 2. Pēc aptuveni 10 sekundēm atkal ieslēdziet drošinātāju. ✓ Ja traucējums bija vienreizējs, ziņojums nodziest. 3. Ja ziņojums parādās atkārtoti, sazinieties ar klientu servisu. Piezvanot precīzi nosauciet kļūdas ziņojumu. → <i>"Tehniskā servisa dienests", Lappuse 60</i> Durvis nav pilnībā aizvērtas. ▶ Pārbaudiet, vai durvju ailē nav palikuši svešķermeņi vai ēdiena atliekas.
Ēdieni uzkarst lēnāk nekā iepriekš.	Iestatītā mikroviļņu jauda ir pārāk maza. ▶ Iestatiet lielāku mikroviļņu jaudu. → <i>Lappuse 54</i> Iekārtā ielikts lielāks ēdiena daudzums nekā parasti. ▶ Iestatiet ilgāku laiku. Divkārtšam daudzumam nepieciešams divreiz ilgāks laiks. Ēdiens ir aukstāks nekā parasti. ▶ Gatavošanas laikā apgrieziet vai apmaisiet ēdienu.
Rotējošais paliktnis skrāpējas vai striķējas.	Rotējošā paliktna piedziņas tuvumā atrodas netīrumi vai svešķermeņi. ▶ Notīriet gredzenu ar rullīšiem un padziļinājumu gatavošanas nodalījumā.
Darbība mikroviļņu režīmā tiek pārtraukta.	Ierīcei radies traucējums. ▶ Ja šī kļūda atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Ierīce ir izslēgta. Displejā redzams ilgums.	Nejauši aizskarta iestatīšanas zona. ▶ Nospiediet stop. Pēc iestatīšanas nav nospiests start. ▶ Nospiediet start vai dzēsiet iestatījumu, nospiežot stop.
Displejā deg trīs nulles.	Elektroapgādes traucējumi. ▶ Vēlreiz iestatiet pareizu laiku. → <i>"Eksploatācijas sākšana", Lappuse 53</i>
Displejā redzams M .	Ir aktivizēts demonstrācijas režīms. ▶ Deaktivizējiet demonstrācijas režīmu. → <i>"Pamatīestatījumi", Lappuse 57</i>
Displejā redzams ziņojums E 3 .	Durvju automātiskās atvēršanas sistēmas kļūda. 1. Izslēdziet ierīci. 2. 10 minūtes uzgaidiet. 3. Atkal ieslēdziet ierīci. ▶ Ja šī kļūda atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

14 Likvidācija

14.1 Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Utilizējiet ierīci atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

15 Tehniskā servisa dienests

Lai saņemtu detalizētu informāciju par garantijas laiku un garantijas nosacījumiem, kas ir spēkā jūsu valstī, iz-

mantojiet QR kodu pievienotajā servisa kontaktā un garantijas nosacījumu dokumentā, sazinieties ar mūsu

klientu apkalpošanas dienestu, tirgotāju vai apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD).

Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformāciju var atrast, izmantojot QR kodu pievienotajā servisa kontaktu un garantijas nosacījumu dokumentā vai mūsu tīmekļa vietnē.

Šim ražojumam ir gaismas avoti ar enerģijas efektivitātes G klasi. Gaismas avoti ir pieejami kā rezerves daļa, un to drīkst nomainīt tikai šim nolūkam apmācīts speciālists.


Informāciju atbilstoši (EU) 2023/826 direktīvai varat skatīt tiešsaistē, www.bosch-home.com produkta lapā un jū-

su iekārtas servisa lapā pie lietošanas pamācībām un papildu dokumentiem.

15.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

Datu plāksnīti ar numuriem atradīsiet, atverot iekārtas durvis.



Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruna numuru, varat šos datus pierakstīt.

16 Šādi izdosies

Šeit ir atrodami dažādiem ēdieniem piemēroti iestatījumi, kā arī vislabākie pieredumi un trauki. Ieteikumus esam optimāli pielāgojuši jūsu ierīcei.

16.1 Kā sasniegt labākos rezultātus

Piezīme

- Ieteicamie iestatījumi vienmēr attiecas uz gadījumiem, kad ēdienu ievieto aukstā un tukšā gatavošanas nodalījumā.
- Laika vērtības pārskatos ir aptuvenas. Tās ir atkarīgas no pārtikas produktu kvalitātes un īpašībām.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Pārtikas produkti ar cietu apvalku vai mizu sildīšanas laikā vai pēc tā var pārsprāgt, izraisot sprādzienam līdzīgu efektu.

- ▶ Nekad negatavojiet olas olu trauciņā; nesildiet olu trauciņā cieti vārītas olas.
- ▶ Nekad nevāriet gliemežveidīgos vai vēžveidīgos.
- ▶ Gatavojot vēršacis vai olas glāzē, iepriekš sadurstiet dzeltenumu.
- ▶ Ja pārtikas produktiem, piemēram, āboliem, tomātiem, kartupeļiem vai desiņām, ir bieza miza vai āda, tā var pārsprāgt. Pirms uzkaršēšanas ādu vai mizu sadurstiet.

Uzsildīti ēdieni izdala siltumu. Trauki var sakarst.

- ▶ Traukus vai piederumus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdus.

1. Pirms lietošanas izņemiet no gatavošanas nodalījuma liekos traukus.
2. No ieteicamajiem iestatījumiem izvēlieties vajadzīgo ēdienu.
3. Ievietojiet ēdienu piemērotā traukā.
→ "Mikroviļņiem piemēroti trauki un piederumi", *Lappuse 54*
4. Novietojiet trauku uz rotējošā paliktņa.
5. Iestatiet iekārtu atbilstoši ieteiktajiem iestatījumiem. Vispirms iestatiet īsāko laiku. Nepieciešamības gadījumā laiku pagariniet. Ja tabulās norādītas divas mikroviļņu jaudas un gatavošanas ilguma vērtības, vispirms

iestatiet pirmo mikroviļņu jaudu un ilgumu, un pēc signāla atskanēšanas – otro.

Ja vēlaties pagatavot ēdienu, kura daudzums atšķiras no tabulās norādītā, divkārtšam daudzumam iestatiet aptuveni divkārtšu ilgumu.

6. Izņemot no gatavošanas nodalījuma karstus traukus, izmantojiet virtuves cimdus.

16.2 Padomi atkausēšanai un uzsildīšanai

Mērķis	Padoms
Ēdienam iestatītā laika beigās jābūt atkausētam, karstam vai pagatavotam.	Iestatiet ilgāku laiku. Lielāka apjoma un biežāka ēdiena gatavošanai nepieciešams vairāk laika.
Ēdienam pēc gatavošanas laika beigām jābūt viscaur gatavam, tomēr tas pie malām nedrīkst būt pārkaršēts.	■ Ik pa laikam apmaisiet ēdienu. ■ Iestatiet zemāku mikroviļņu jaudu un garāku ilgumu.
Gaļa vai putnu gaļa pēc atkausēšanas nedrīkst būt no ārpusē gatava, bet vidū vēl sasalusi.	■ Iestatiet zemāku mikroviļņu jaudu. ■ Ja atkausējama produkta ir lielā daudzumā, vairākkārt to apgrieziet.
Ēdiens nedrīkst būt pārāk sauss.	■ Iestatiet zemāku mikroviļņu jaudu. ■ Iestatiet īsāku ilgumu. ■ Pārsedziet ēdienu. ■ Pievienojiet vairāk šķidruma.

16.3 Atkausēšana

Ierīcē varat atkausēt sasaldētus ēdienus.

Ēdienu atkausēšana

1. Sasaldētus produktus ievietojiet atvērtā traukā uz rotējošā paliktņa.
Ātri apdegošus gabalus, piemēram, cāļa stilbus un spārniņus vai treknas cepeša daļas, varat pārsegt ar nelieliem alumīnija folijas gabaliņiem. Folijs nedrīkst saskarties ar cepeškrāsns sienām.

2. Startējiet darbību.

Kad pagājusi puse atkausēšanas laika, alumīnija foliju varat noņemt.

3. **Piezīme:** Atkausējot gaļu un putna gaļu, rodas šķidrums.

Apgriežot ēdienu, šķidrums ir jānolej, un to nekādā gadījumā nedrīkst izmantot uzturā vai ļaut tam nonākt saskarē ar citiem pārtikas produktiem.

4. Gatavošanas laikā vienu vai divas reizes apgrieziet vai apmaisiet ēdienus.

Lielus gabalus apgrieziet vairākkārt.

5. Lai temperatūra izlīdzinātos, vēl aptuveni 10 līdz 20 minūtes atlaidiniet atkausēto ēdienu istabas temperatūrā.

Putniem varat izņemt iekšas. Gaļu var turpināt apstrādāt arī tad, ja tās iekšpuse vēl ir nedaudz sasalusi.

Atkausēšana mikroviļņu režīmā

Nemiet vērā ieteicamos iestatījumus sasaldētu ēdienu atkausēšanai mikroviļņu režīmā.

Ēdiens	Svars, g	Mikroviļņu jauda, W	Ilgums, min
Veseli liellopa, teļa un cūkas gaļas gabali ar vai bez kauliem	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10–20
Veseli liellopa, teļa un cūkas gaļas gabali ar vai bez kauliem	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15–25
Veseli liellopa, teļa un cūkas gaļas gabali ar vai bez kauliem	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20–30
Liellopa, teļa gaļa vai cūkgaļa gabalos vai šķēlēs	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4–6
Liellopa, teļa gaļa vai cūkgaļa gabalos vai šķēlēs	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5–10
Liellopa, teļa gaļa vai cūkgaļa gabalos vai šķēlēs	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10–15
Maltā gaļa, jaukta ^{2,3}	200	90	10 ⁴
Maltā gaļa, jaukta ^{2,3}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ⁴ 2. 10–15
Maltā gaļa, jaukta ^{2,3}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ⁴ 2. 10–20
Putnu gaļa vai putna gabali ⁵	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10–20
Putnu gaļa vai putna gabali ⁵	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10–20
Zivs fileja, šķēles vai gabaliņi ⁵	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10–15
Dārzeņi, piemēram, zirņi	300	180	10–15
Augļi, piemēram, avenes ⁵	300	180	7–10 ⁶
Augļi, piemēram, avenes ⁵	500	1. 180 2. 90	1. 8 ⁶ 2. 5–10
Sviesta kausēšana ⁷	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2–3
Sviesta kausēšana ⁷	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3–4
Maizes klaips	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5–10
Maizes klaips	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10–20
Kūka, sausa, piemēram, biskvīta kūka ^{8,9}	500	90	10–15

¹ Apgrozot atdaliat atkusušās daļas.

² Sasaldējiet ēdienus plakanā stāvoklī.

³ Noņemiet jau atkausēto gaļu.

⁴ Ēdiens vairākkārt jāapgroza.

⁵ Atdaliat atkausētos gabalus vienu no otra.

⁶ Ik pa laikam uzmanīgi apmaisiet ēdienu.

⁷ Pilnībā noņemiet iepakojumu.

⁸ Atkausējiet tikai kūkas bez glazūras, krējuma, želatīna vai krēma.

⁹ Kūkas gabalus atdaliat vienu no otra.

Ēdiens	Svars, g	Mikroviļņu jauda, W	Ilgums, min
Kūka, sausa, piemēram, biskvīta kūka ^{1,2}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10–15
Kūka, sulīga, piemēram, augļu kūka, biezpiena kūka ¹	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15–20
Kūka, sulīga, piemēram, augļu kūka, biezpiena kūka ¹	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15–20

16.4 Uzsildīšana

Ierīcē varat uzsildīt ēdienus.

Ēdienu uzsildīšana

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**


Uzsildīti ēdieni izdala siltumu. Trauki var sakarst.

- Traukus vai piederumus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdēm.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Aplaucēšanās risks!**

Karsējot šķidrumus, var aizkavēties to vārīšanās. Tas nozīmē, ka, sasniedzot vārīšanās temperatūru, neizdalās raksturīgie tvaika burbuļi. Ja trauks kaut nedaudz vibrē, ievērojiet piesardzību. Karstais šķidrums var pēkšņi pārplūst trauka malām un izšļakstīties.

- Sildīšanas laikā traukā vienmēr ievietojiet karoti. Šādi tiek novērsta vārīšanās aizkavēšanās.



UZMANĪBU

Ja metāls pieskaras gatavošanas nodalījuma sienai, rodas dzirksteles, kas var sabojāt ierīci vai duvju iekšējo stiklu.

- Metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas nodalījuma sienām un duvju iekšpusēs.

1. Izņemiet gatavos ēdienus no iesaiņojuma un ievietojiet tos mikroviļņiem piemērotā traukā.
2. Lieciet ēdienu traukā pēc iespējas plānākā kārtā.
3. Uzlieciet ēdienam piemērotu vāku, šķīvi vai speciālo mikroviļņu plēvi.
4. Startējiet darbību.
5. Gatavošanas laikā vairākkārt apgrieziet vai apmaisiet ēdienu.
Dažādas ēdiena sastāvdaļas var sasilt atšķirīgā ātrumā.
6. Uzraugiet temperatūru.
7. Lai temperatūra izlīdzinātos, vēl aptuveni 2–5 minūtes atlaidiniet uzsildīto ēdienu istabas temperatūrā.

Sasaldētu ēdienu uzsildīšana mikroviļņu režīmā

Nemiet vērā ieteicamos iestatījumus sasaldētu ēdienu uzsildīšanai mikroviļņu režīmā.

Ēdiens	Svars, g	Mikroviļņu jauda, W	Ilgums, min
Vairāki ēdieni, atsevišķi ēdieni, gatavi ēdieni ar 2–3 sastāvdaļām	300–400	600	8–11
Zupa	400	600	8–10
Sautējums	500	600	10–13
Gaļas šķēles vai gabaliņi mērcē, piemēram, gulašs	500	600	12–17 ³
Sacepumi, piemēram, lazanja, kaneloni	450	600	10–15
Piedevas, piemēram, rīsi, nūdeles ⁴	250	600	2–5
Piedevas, piemēram, rīsi, nūdeles ⁴	500	600	8–10
Dārzeni, piemēram, zirņi, brokoļi, burkāni ⁵	300	600	8–10
Dārzeni, piemēram, zirņi, brokoļi, burkāni ⁵	600	600	14–17
Saldie spināti ⁶	450	600	11–16

¹ Atkausējiet tikai kūkas bez glazūras, krējuma, želatīna vai krēma.

² Kūkas gabalus atdaliet vienu no otra.

³ Samaisot atdaliet gaļas gabalus vienu no otra.

⁴ Pievienojiet ēdienam nedaudz šķidruma.

⁵ Traukā ielejiet tik daudz ūdens, lai tas nosegtu pamatni.

⁶ Sautējiet ēdienu, nepievienojot ūdeni.

Uzsildīšana mikroviļņu režīmā

Nemiet vērā ieteicamos iestatījumus uzsildīšanai mikroviļņu režīmā.

Ēdiens	Daudzums	Mikroviļņu jauda, W	Ilgums, min
Dzērieni ¹	200 ml	800	2–3 ^{2,3}
Dzērieni ¹	500 ml	800	3–4 ^{2,3}
Zīdaiņu barība, piemēram, piena pudelītes ⁴	50 ml	360	aptuveni 0,5 ^{5,6}
Zīdaiņu barība, piemēram, piena pudelītes ⁴	100 ml	360	aptuveni 1 ^{5,6}
Zīdaiņu barība, piemēram, piena pudelītes ⁴	200 ml	360	1,5 ^{5,6}
Zupa, 1 tase	200 g	600	2–3
Zupa, 2 tases	400 g	600	4–5
Vairāki ēdieni, atsevišķi ēdieni, gatavi ēdieni ar 2–3 sastāvdaļām	350–500 g	600	4–8
Gaļa mērcē ⁷	500 g	600	8–11
Sautējums	400 g	600	6–8
Sautējums	800 g	600	8–11
Dārzeņi, 1 porcija ⁸	150 g	600	2–3
Dārzeņi, 2 porcijas ⁸	300 g	600	3–5

16.5 Gatavošana

Ierīcē varat gatavot ēdienus.

Ēdiena gatavošana

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Uzsildīti ēdieni izdala siltumu. Trauki var sakarst.

- ▶ Traukus vai piederumus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdēm.

1. Pārbaudiet, vai trauks pēc lieluma atbilst gatavošanas nodalījumam un vai rotējošais paliktnis var netraucēti griezties.
 - Cepšanai izmantojiet augstu veidni.
 - Sacepumiem un pudiņiem izmantojiet lielus, lēzenus traukus.

2. Lieciet ēdienu traukā pēc iespējas plānākā kārtā.

3. Gatavojot mikroviļņu režīmā, uzlieciet ēdienam piemērotu vāku, šķīvi vai speciālo mikroviļņu plēvi.

- ▶ Grilēšanas režīmā ēdienu nepārklājiet.
- ▶ Mikroviļņu un grilēšanas kombinētajā režīmā ēdienu nepārklājiet.

4. Novietojiet trauku uz rotējošā paliktņa.

- ▶ Grilēšanas režīmā uz rotējošā paliktņa novietojiet restes. Iepriekš neuzkarsējiet.

5. Startējiet darbību.

6. Lai temperatūra izlīdzinātos, vēl aptuveni 2–5 minūtes atļaidiniet uzsildīto ēdienu istabas temperatūrā.

- ▶ Gaļu pirms sagriešanas 5–10 minūtes atļaidiniet.
- ▶ Sacepumus un pudiņus 5 minūtes atļaidiniet izslēgtā ierīcē.

Padoms: Gatavojot zivju vai dārzeņu iesmiņus, vienmēr izmantojiet koka iesmus.

Gatavošana mikroviļņu režīmā

Ēdiens	Daudzums	Piederumi	Mikroviļņu jauda, W	Karsēšanas režīms	Ilgums, min	Norādījumi
Vesela vista, svaiga, bez iekšām	1200 g	Trauks ar vāku	600	-	25 – 30	Apgrieziet, kad pagājusi pusē gatavošanas laika.
Vistas gaļas gabali, piem., ceturtdaļvasta	800 g	Trauks bez vāka + Restes	360		30 – 40	Novietojiet ar ādu uz augšu. Negroziet ēdienu.
Vistas spārniņi, marinēti, saldēti	800 g	Trauks bez vāka + Restes	360		15 – 25	Negroziet ēdienu.

¹ Ielieciet glāzē karoti.

² Nepārkarsējiet alkoholiskos dzērienus.

³ Uzraugiet ēdienu gatavošanas laikā.

⁴ Zīdaiņu pārtiku sildiet bez knupīša vai vāciņa.

⁵ Pēc uzkarsēšanas ēdienu vienmēr rūpīgi sakratiet.

⁶ Obligāti pārbaudiet temperatūru.

⁷ Gaļas šķēles atdaliel vienu no otras.

⁸ Pievienojiet ēdienam nedaudz šķidruma.

Ēdiens	Dau- dzums	Piederumi	Mikroviļ- ņu jauda, W	Karsēša- nas re- žīms	Ilgums, min	Norādījumi
Cūkas cepetis bez ādas, piem., kakla ce- petis	750 g	Trauks bez vāka	360		40 – 50	Apgrieziet ēdienu 1 līdz 2 reizes.
Šķiņķa šķēlītes	apm. 8 šķēlītes	Restes	180		10 – 15	-
Maltas gaļas cepetis	750 g	Trauks bez vāka	1. 600 2. 360	1. - 2. 	1. 20 – 25 2. 25 – 35	Gatavojiet ēdienu vaļējā traukā. Maksimālais ēdiena bie- zums ir 6 cm.
Zivs, piem., filejas ga- bali	400 g	Trauks bez vāka	600	-	10 – 15	Pievienojiet nedaudz ūdens, citronu sulas vai vīna.
Zivs fileja, apcepta ar piedevām	400 g	Trauks bez vāka	360		10 – 15	Sasaldētu zivi iepriekš atkau- sējiet.
Zivs iesmiņi	4 – 5 gab.	Restes	180		10 – 15	Izmantojiet koka iesmus.
Sacepums, salds, piem., biezpiena sa- cepums ar augļiem	1000 g	Trauks bez vāka	360		30 – 35	Maksimālais ēdiena biežums ir 5 cm.
Sacepums, pikants, no neapstrādātām sa- stāvdaļām, piem., nū- deļu sacepums	1000 g	Trauks bez vāka	360		30 – 35	Pārkaisiet ēdienu ar sieru. Maksimālais ēdiena biežums ir 5 cm.
Sacepums, pikants, no gatavām sastāvda- ļām, piem., kartupeļu sacepums	1000 g	Trauks bez vāka	360		30 – 40	Maksimālais ēdiena biežums ir 4 cm.
Zupas, ar ceptām pie- devām, piemēram, sī- polu zupa	2 – 4 por- cijas	Trauks bez vāka	-		15 – 20	-
Svaigi dārzeņi	250 g	Trauks ar vāku	600	-	5 – 10 ¹	Sagrieziet sastāvdaļas vienā- da lieluma gabalos. Uz 100 g pievienojiet 1 līdz 2 ēdamkarotes ūdens. Ēdie- nu ik pa laikam apmaisiet.
Svaigi dārzeņi	500 g	Trauks ar vāku	600	-	10 – 15 ¹	-
Dārzeņu iesmiņi	4 – 5 gab.	Restes	180		15 – 20	Izmantojiet koka iesmus.
Kartupeļi	250 g	Trauks ar vāku	600	-	8 – 10 ¹	Sagrieziet sastāvdaļas vienā- da lieluma gabalos. Uz 100 g pievienojiet 1 līdz 2 ēdamkarotes ūdens. Ēdie- nu ik pa laikam apmaisiet.
Kartupeļi	500 g	Trauks ar vāku	600	-	11 – 14 ¹	Sagrieziet sastāvdaļas vienā- da lieluma gabalos. Uz 100 g pievienojiet 1 līdz 2 ēdamkarotes ūdens. Ēdie- nu ik pa laikam apmaisiet.
Kartupeļi	750 g	Trauks ar vāku	600	-	15 – 22 ¹	Sagrieziet sastāvdaļas vienā- da lieluma gabalos. Uz 100 g pievienojiet 1 līdz 2 ēdamkarotes ūdens. Ēdie- nu ik pa laikam apmaisiet.
Rīsi	125 g	Trauks ar vāku	1. 900 2. 180	1. - 2. -	1. 5 – 7 2. 12 – 15	Pievienojiet divkāršu daudz- mu šķidruma.

¹ Ik pa laikam uzmanīgi apmaisiet ēdienu.

Ēdiens	Dau- dzums	Piederumi	Mikroviļ- ņu jauda, W	Karsēša- nas re- žīms	Ilgums, min	Norādījumi
Rīsi	250 g	Trauks ar vāku	1. 900 2. 180	1. - 2. -	1. 6 – 8 2. 15 – 18	Pievienojiet divkāršu daudzumu šķidruma.
Tostermaizes iepriekšēja apgrauzdēšana	2 – 4 šķēles	Restes	-		1. puse: 2 – 4 2. puse: 2 – 4	-
Tostermaizes apcepšana ar piedevām	2 – 6 šķēles	Restes	-		7 – 10	Ilgums atkarīgs no garnējuma.
Augļi, kompots	500 g	Trauks ar vāku	600	-	9 – 12	-
Saldie ēdieni, piem., pudiņš, ātri pagatavojams	500 ml	Trauks ar vāku	600	-	5 – 8	Pudiņu ik pa laikam ar putojamo slotiņu 2 līdz 3 reizes rūpīgi apmaisiet.

Pudiņš no pulvera maisījuma

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Uzsildīti ēdieni izdala siltumu. Trauki var sakarst.

- ▶ Traukus vai piederumus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdēm.

1. Pudiņa pulvera maisījumu atbilstoši norādēm uz iepakojuma kopā ar cukuru un nelielu pienu samaisiet izmantošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā, augstā bļodā tā, lai nebūtu kunkuļu.
2. Pievienojiet pārējo pienu un vēlreiz izmaisiet.
3. Ievietojiet bļodu gatavošanas nodalījumā un aizveriet iekārtas durvis.

4. Iestatiet iekārtu atbilstoši ieteicamajiem iestatījumiem.

5. Pēc 3 minūtēm pirmoreiz apmaisiet. Pēc tam apmaisiet ik pēc vienas minūtes, līdz ir sasniegta vēlāmā konsistence.

Gatavošanas laiks ir atkarīgs no piena temperatūras un izmantotā trauka.

16.6 Pārbaudes ēdieni

Šie pārskati ir izveidoti pārbaudes institūciju vajadzībām, lai atvieglotu ierīces pārbaudi saskaņā ar EN 60350-1:2013 vai IEC 60350-1:2011 un saskaņā ar standartu EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Gatavošana mikroviļņu režīmā

Ēdiens	Mikroviļņu jauda, W	Ilgums, min	Norādījums
Olas ar pienu, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12–17 2. 20–25	Novietojiet 20x25 cm Pyrex veidni uz rotējošā paliktņa.
Biskvīts	600	8–10	Novietojiet Ø 22 cm Pyrex veidni uz rotējošā paliktņa.
Maltas gaļas cepetis	600	20–25	Novietojiet Pyrex veidni uz rotējošā paliktņa.

Atkausēšana mikroviļņu režīmā

Ieteicamie iestatījumi atkausēšanai mikroviļņu režīmā.

Ēdiens	Mikroviļņu jauda, W	Ilgums, min	Norādījums
Gaļa	1. 180 2. 90	1. 5–7 2. 10–15	Novietojiet Ø 22 cm Pyrex veidni uz rotējošā paliktņa.

Gatavošana kombinācijā ar mikroviļņiem

Ēdiens	Mikroviļņu jauda, W	Karsēšanas režīms	Ilgums, min	Norādījums
Kartupeļu sacepums	360		35–40	Novietojiet Ø 22 cm Pyrex veidni uz rotējošā paliktņa.

17 Montāžas pamācība

Montējot ierīci, ņemiet vērā šo informāciju.



mm

17.1 Droša montāža

Veicot ierīces montāžu, ievērojiet šos drošības norādījumus.

- Tikai tehniski pareizi veikta iebūvēšana atbilstoši montāžas pamācībai nodrošina izmantošanas drošību. Par pareizu ierīces darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.
- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, kurai ir transportēšanas laikā radušies bojājumi.
- Pirms ekspluatācijas sākšanas noņemiet iepakojuma materiālu un līmplēvi no gatavošanas nodalījuma un durvīm.
- Nenoņemiet caurspīdīgo plēvi durvju iekšpusē.
- Iebūvējot piederumus, ņemiet vērā to montāžas instrukcijas.
- Iebūves mēbeļu karstumizturībai jābūt vismaz 95 °C, bet blakus esošo mēbeļu virsmu karstumizturībai — vismaz 70 °C.
- Neiebūvējiet ierīci aiz dekoratīva paneļa vai mēbeles durvīm. Pastāv pārkaršanas risks.
- Pirms ierīces ievietošanas veiciet izžāvēšanas darbus mēbelēs. Notīriet skaidas. Tās var ietekmēt elektroiekārtas daļu darbību.
- Ierīces bez kontaktspraudņa drīkst pievienot tikai sertificēti speciālisti. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Montāžas laikā pieejamajām daļām var būt asas malas, kuras var radīt grieztas brūces.

- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!

Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un neapstiprinātus adapterus.

- ▶ Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktlīgzu paneļus.
- ▶ Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus un elektrotīkla pieslēguma vadus.
- ▶ Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss un nav pieejams garāks elektrotīkla pieslēguma vads, sazinieties ar profesionālu elektrī-

bas uzņēmumu, lai pielāgotu mājas instalāciju.

17.2 Savienojums ar strāvas avotu

Lai ierīci varētu droši pievienot strāvas avotam, ievērojiet šos norādījumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotieciens risks!

Nepareizi veikta instalācija ir bīstama.

- ▶ Uzstādīt kontaktlīgzu vai nomainīt savienojuma vadu drīkst tikai kvalificēts elektriķis, ievērojot spēkā esošos noteikumus.
- ▶ Ierīci drīkst pievienot tikai pie atbilstoši noteikumiem ierīkotas kontaktlīgzas ar aizsargkontakta.
- ▶ Ja kontaktdakša pēc montāžas vairs nav pieejama, instalācijā jābūt uzstādītai visu polu atvienošanas ierīcei ar vismaz 3 mm kontaktspraugu. Iebūvēšana jāveic tā, lai tiktu nodrošināta aizsardzība pret saskari ar strāvu vadošām daļām.

Iekārtas, kas nav aprīkota ar saņemtu kontaktdakšu, pieslēgšana elektrotīklam

Piezīme: Ierīci drīkst pieslēgt tikai licencēti speciālisti.


Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ.

Fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.

1. Savienojuma kontaktlīgzdā identificējiet fāzes vadu un neitrālo ("nulles") vadu.
Ja savienojumi nebūs izveidoti pareizi, ierīce var tikt sabojāta.
2. Sprieguma vērtību skatiet tipa plāksnītē.
3. Pievienojiet tīkla pieslēguma vada dzīslas atbilstoši krāsu kodiem:
 - ▶ zaļi dzeltena = aizsargvads ⊕
 - ▶ zilais — neitrālais ("nulles") vads
 - ▶ brūnais — fāze (ārējais vads)

17.3 Piegādes komplektācija

Pēc visu detaļu izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet iespējamās transportēšanas bojājumus un piegādes pilnīgumu.



17.4 Iebūves mēbeles

Šeit ir norādījumi par drošu iebūvi.


UZMANĪBU

Skaidas var ietekmēt elektroiekārtas daļu darbību.

- ▶ Mēbeļu izzāgēšanas darbus veiciet pirms ierīces ievietošanas.
- ▶ Novāciet skaidas.
- Minimālais iebūves augstums ir 850 mm.
- Iebūves skapim jābūt bez aizmugures sienas.
- Ventilācijas spraugas un gaisa ieplūdes atveres nedrīkst aizklāt.
- Iebūves mēbeļu karstumizturībai jābūt vismaz 90 °C, bet blakus esošo mēbeļu virsmu karstumizturībai – vismaz 65 °C.
- Iekārta nav piemērota iebūvei virtuves mēbelēs ar vertikālu satveršanas līsti, nevis rokturi.

17.5 Iebūves izmēri garajā skapī

Ievērojiet garajā skapī nepieciešamos iebūves izmērus un drošības attālumus.




17.6 Divu ierīču iebūvēšana, uzstādot tās vienu virs otras

Jūsu ierīci var iebūvēt arī virs vai zem citas ierīces. Veicot iebūvēšanu, ievērojiet iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

Lai nodrošinātu iekārtu ventilāciju, starppamatnēs ir jābūt ventilēšanas spraugai.

Lai abu iekārtu ventilācija būtu pietiekama, cokolā ir jābūt ventilācijas atverei, kuras laukums ir vismaz 200 cm². Izgrieziet vajadzīgo atveri cokola panelī vai uzstādiet ventilācijas resti.


Pievērsiet uzmanību tam, lai gaisa apmaiņa būtu nodrošināta atbilstoši skicē norādītajam.



Iekārtas iebūvējiet tikai tik augstu, ka var ērti izņemt piederumus.


17.7 Garā skapja sagatavošana

1. Noskaidrojiet mēbeles sienu biezumu. ① Sienu biezumam ir piešķirta x vērtība.
2. **Piezīme:** X vērtība atbilst attālumam no savienojuma plāksnes apakšējā cauruma līdz iebūves mēbeles pamatnei. Pieskrūvējiet savienojuma plāksni garajam skapim. ② Ņemiet vērā noskaidroto x vērtību.




17.8 Ierīces uzstādīšana


1. Piestipriniet ierīcei distances elementus atbilstoši sienu biezumam.




2. **Piezīme:** Neiespiediet un nesalokiet pieslēguma kabeli.




Ievietojiet ierīci skapī un pabīdiet to pa labi.



3. Pieskrūvējiet ierīci tiktāl, līdz tā atrodas vidū.



4. Pārbaudiet attālumu no blakus esošajām ierīcēm.



Attālumam no blakus esošajām ierīcēm jābūt vismaz 3 mm.

5. Noņemiet iepakojuma materiālu un līmplēvi no gata-vošanas nodalījuma un durvīm.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001610853 (050808) REG25

et, lt, lv