



**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**




# Built-in gas hob

**PRP6A6D70.**      **PRP6A6N70.**      **PRR7A6D70.**

|      |                        |    |
|------|------------------------|----|
| [et] | Kasutusjuhend          | 3  |
| [lt] | Naudotojo vadovas      | 13 |
| [lv] | Lietotāja rokasgrāmata | 24 |

**PRP6A6D70., PRP6A6N70**




**1 Osa**

|          |                                   |                |
|----------|-----------------------------------|----------------|
| <b>A</b> | Rest                              | -              |
| <b>B</b> | Juhtnupp                          | -              |
| <b>C</b> | Säästupõleti                      | 1,10 kW        |
| <b>D</b> | Tavapõleti                        | 1,90 kW        |
| <b>E</b> | Intensiivpõleti                   | 2,80 kW        |
| <b>H</b> | Mitme krooniga duaalne vokkpõleti | 4,00 / 4,20 kW |
| <b>K</b> | Pealülitli <sup>2</sup>           | -              |

<sup>1</sup> Käesolevas juhendis sisalduvad joonised on suunava loomuga.

<sup>2</sup> Olenevalt seadme varustusest

**PRR7A6D70.**



**1 Komponentas**

|          |                                    |                |
|----------|------------------------------------|----------------|
| <b>A</b> | Grotelés                           | -              |
| <b>B</b> | Valdymo rankenelė                  | -              |
| <b>C</b> | Ekonomiškasis degiklis             | 1,10 kW        |
| <b>D</b> | Iprastas degiklis                  | 1,90 kW        |
| <b>E</b> | Galingasis degiklis                | 2,80 kW        |
| <b>H</b> | „Dualwok“ daugiavainikis degiklis  | 4,00 / 4,20 kW |
| <b>K</b> | Pagrindinis jungiklis <sup>2</sup> | -              |

<sup>1</sup> Šioje instrukcijoje patiekiamos iliustracijos yra orientacinio pobūdžio.

<sup>2</sup> Priklausomai nuo prietaiso įrangos

**1 Komponents**

|          |                                     |                |
|----------|-------------------------------------|----------------|
| <b>A</b> | Restes                              | -              |
| <b>B</b> | Vadības pogas                       | -              |
| <b>C</b> | Ekonomiskais deglis                 | 1,10 kW        |
| <b>D</b> | Parastais deglis                    | 1,90 kW        |
| <b>E</b> | Intensīvais deglis                  | 2,80 kW        |
| <b>H</b> | Divkāršais vairākvainagu vok-deglis | 4,00 / 4,20 kW |
| <b>K</b> | Galvenais slēdzis <sup>2</sup>      | -              |

<sup>1</sup> Šajās lietošanas instrukcijās dotie attēli ir orientējoši.

<sup>2</sup> Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

# Lisateavet leiate digitaalsest kasutusjuhendist.



## Sisukord

|    |                                      |    |
|----|--------------------------------------|----|
| 1  | Ohutus .....                         | 3  |
| 2  | Kahjustuste vältimine .....          | 5  |
| 3  | Keskkonnakaitse ja säastmine .....   | 6  |
| 4  | Tutvumine .....                      | 6  |
| 5  | Tarvikud .....                       | 7  |
| 6  | Põhimõtteline käsitsemine .....      | 8  |
| 7  | Keedunõu .....                       | 9  |
| 8  | Seadistussoovitused keetmiseks ..... | 9  |
| 9  | Puhastamine ja hooldamine .....      | 10 |
| 10 | Törgete körvaldamine .....           | 11 |
| 11 | Klienditeenindus .....               | 12 |
| 12 | Jäätmekäitlus .....                  | 12 |

## 1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

### 1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

### 1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Kasutage seadet ainult:

- toiduvalmistamiseks.
- järelevalve all. Ärge jätke ka lühiajalisi keetmisprotsesse kordagi järelevalveta.
- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2000 m merepinnast.

Ärge kasutage seadet:

- paatides või sõidukites.
- ruumi küttena.

- koos välise aegrelee või kaugjuhitimispuldiga.
- vabas õhus

Ümberseadistamiseks teist liiki gaasile pöörduge hooldekeskusesse.

### 1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsилiste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või vähestete teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohutusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadimest ja ühendusjuhtmest eemal.

### 1.4 Ohutu kasutamine

#### HOIATUS – Plahvatusoht!

Väljavoolav gaas võib tekitada plahvatuse. KÄITUMINE GAASILEKKE VÕI GAASIPAIGALDISE TÖRGETE KORRAL

- ▶ Sulgege kohe gaasi pealevool või gaasi-balloonni ventiil.
- ▶ Kustutama kohe lahtise tule ja sigaretid.
- ▶ Ärge lülitage enam tulede ja seadme lüliteid.
- ▶ Ärge tömmake võrgupistikuid pistikupesast välja.
- ▶ Ärge kasutage majas telefoni või mobiiltelefoni.
- ▶ Avage aknad ja õhutage korralikult ruumi.
- ▶ Helistage klienditeenindusse või gaasivarustusettevõttele.

Väljavoolav gaas võib tekitada plahvatuse.

Väikesed gaasikogused võivad pikema ajavahemiku jooksul koguneda ja süttida.

- ▶ Kui seade ei ole pikemat aega kasutuses, sulgege gaasi pealevoolu turvaventiil.

Väljavoolav gaas võib tekitada plahvatuse. Kui vedelgaasiballoon ei ole püstiasendis, võib vedelat propaan-/butaangaasi sattuda seadmesse. Seejuures võib põletitest välja paiskuda tuleeke. Seadme osad võivad saada kahjustada ja aja jooksul muutuda ebatihedaks, nii et gaas võib kontrollimatult väljuda.

- ▶ Kasutage vedelgaasiballoone alati vertikaalses asendis.

### **⚠ HOIATUS – Mürgistusoht!**

Gaasipliidit kasutamisel eraldub paigaldusruumi soojust, niiskust ja põlemisjääke.

- ▶ Veenduge, et köögis oleks piisav ventilaatsioon, seda eelkõige siis, kui kasutate gaasipliiti.
- ▶ Seadme intensiivse ja kaua kestva kasutamise korral tagage täiendav ventilatsioon, et juhtida põlemisjäägid ohutult välja, nt olemasoleva mehaanilise ventilatsiooniseadise korral seadistage kõrgem ventileerimisaste ja samaaegselt tagage paigaldusruumis õhuvahetus välisõhuga.
- ▶ Täiendava ventilatsiooni seadme paigaldamiseks konsulteerige spetsialistiga.

### **⚠ HOIATUS – Tuleohtri!**

Öli või rasva kuumutamine keedualal ilma järelevalveta on ohtlik ja võib põhjustada tulekahju.

- ▶ Ärge jätke kuuma öli ja rasva järelevalveta.
- ▶ Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja summutage lekke nt potikaane või kustutustekiga.

Seade läheb väga kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi asetage pliidiplaadile ega selle vahetusse lähedusse tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Ärge jätke pliidiplaadile esemeid.

Seade läheb kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi hoidke pliidiplaadi all olevas sahtlis süttivaid esemeid ega aerosoole.
- ▶ Ärge hoidke seadme all või selle vahetus läheduses tuleohtlikke esemeid nt aerosoolballoone või puastusvahendeid.

Pliidiplandi katted võivad põhjustada õnnetusi, nt ülekuumenemise, süttimise või purunevate materjalide töltu.

- ▶ Ärge kasutage pliidiplaadi katteid.

Gaasipõletiga keedualad, millel ei ole keedunöud, tekitavad suurt kuumust. Nende kohale paigaldatud õhupuhasti võib saada kahjustada või süttida.

- ▶ Asetage sisselülitatud gaasipõletiga keedualale alati keedunöö.
- ▶ Seade läheb väga kuumaks, tekstiilmaterjalid ja muud esemed võivad süttida.
- ▶ Hoidke tekstiilmaterjale, nt rõivaid või kardinaid, leekidest eemal.
- ▶ Ärge viige käsi leegi kohale.
- ▶ Ärge asetage seadme peale, kõrvale ega taha põlevaid esemeid, nt köögirätikuid või ajalehti.

Väljavoolav gaas võib süttida.

- ▶ Kui põleti 10 sekundi jooksul ei sütti, viige juhtnupp nullasendisse ja avage ruumi uks või aken. Enne põleti uesti süütamist oodake vähemalt üks minut.
- ▶ Kui leek töötamise ajal kogemata kustub, keerake juhtnupp nullasendisse. Enne põleti uesti süütamist oodake vähemalt üks minut.

Kui põleti töötab liiga kõrgel võimsusastmel, tekivad väga kõrged temperatuurid. Tuleohtlikud materjalid võivad süttida. Ekraanil kuvatav võimsusaste võib juhtnupust välja reguleeritud võimsusastmest erineda. Ekraanil kuvatav võimsusaste on vaid täiendav info.

- ▶ Reguleerige võimsusaste alati välja juhtnupul olevate sümbolite järgi.

Toiduained võivad süttida.

- ▶ Keetmise üle tuleb teostada järelevalvet. Lühikest keetmisprotsessi tuleb pidevalt jälgida.

### **⚠ HOIATUS – Põletusoht!**

Ligipääsetavad osad võivad kasutamise ajal kuumaks minna.

- ▶ Väikelapsed peavad jäädma seadmest eemale.
- ▶ Pliidiplandi kaitsevõre võib põhjustada õnnetusuhtumeid.
- ▶ Ärge kunagi kasutage pliidiplaadi kaitsevõret.

Tühjad keedunöud lähevad sisselülitatud gaasipõletiga keedualadel ülimalt kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi kuumutage tühje keedunöüs. Seade muutub töötades kuumaks.
- ▶ Enne puastamist laske seadmel jahtuda.

## ⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge mitte kunagi käitage kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tömmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tömmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tömmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja ja sulgege gaasivarustus.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega.

→ Lk 12

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

Seadme kuumadel osadel võib elektriseadme toitejuhtme isolatsioon sulama hakata.

- ▶ Ärge mitte kunagi laske elektriseadme toitejuhtmel kokku puutuda seadme kuuma de osadega.

## ⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Seadmel esinevad häired ja seadme kahjustused ja asjatundmatu remont on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi lülitage sisse seadet, mis on defektne.
- ▶ Kui seade on defektne, tömmake pistik pistikupesast välja või lülitage kaitse elektrikilbis välja ja kutsuge klienditeenindus.
- ▶ Seadmel tohivad tohivad remonti teha ja kahjustatud gaasitorusid tohivad vahetada ainult koolitatud spetsialistid.

## 2 Kahjustuste vältimine

### TÄHELEPANU!

Kuumus võib kahjustada seadmega külgnevaid seameid või mööblit. Seadme pikemaajalisel kasutamisel tekib kuumus ja niiskus.

- ▶ Avage aken või lülitage sisse äratõmbega õhu- puhasti.

Klaasplaadis olevad praod on ohtlikud.

- ▶ Lülitage kõik põletid ja elektrilised kütteelemendid viivitamatult välja ja lahutage seade vooluvõrgust.
  - ▶ Sulgege gaasi juurdevool.
  - ▶ Ärge puudutage seadme pinda.
  - ▶ Ärge kasutage seadet.
  - ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega.
- Ebasobiva suurusega keedunõud, kahjustatud või valesti paigutatud leedunõud võivad põhjustada raskeid vigastusi.
- ▶ Järgige keedunõude kohta toodud juhiseid. Põletite sisselülitamisel tekitavad süüteküünlad sädemeid.
  - ▶ Ärge kunagi puudutage süüteküünlaid ajal, kui gaasiseade süütab.
- Kui juhtnuppu ei saa keerata või kui see on lahti, ei tohi seda enam kasutada.
- ▶ Pöörduge kohe hooldekeskusse ja laske juhtnupp parandada või välja vahetada.
  - ▶ Rebenenud või murdunud pinnaga seade võib põhjustada lõikevigastusi.
  - ▶ Ärge kasutage seadet, kui selle pind on rebenenud või murdunud.

## ⚠ HOIATUS – Lämbumisoht!

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tömmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

Kogunev kuumus võib ahju kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage kahte põletit või kuumusallikat vaid ühe keedunõu jaoks.
- ▶ Ärge kasutage grillimisplaate, savist potte jmt pikka aega maksimumvõimsusel.

- Kogunev kuumus võib juhtelemente kahjustada.
- ▶ Suuri keedunõusid ärge kasutage juhtnuppu lähe-duses olevatel põletitel.
  - Juhtnupu vale asend tekitab häireid seadme töös.
  - ▶ Keerake juhtnupp alati nullasendisse, kui seade ei tööta.
  - Keedunõu hooletu käsitsemine võib seame pinda kahjustada.
  - ▶ Pliidiplaadil olevaid keedunõusid käsitsege ettevaatlikult.
  - ▶ Ärge asetage pliidiplaadile raskeid esemeid.
  - Keedunõu nihutamine võib klaasi kriimustada.
  - ▶ Kergitage keedunõud, kui seda nihutate.

- Pliidiplaadile kukkuvad kõvad või teravad esemed võivad pliidiplaati kahjustada.
- ▶ Ärge laske kõvadel ja teravatel esemetel pliidiplaadi le kukkuda.
  - ▶ Ärge lõöge millegagi vastu pliidiplaadi servi. Sool, suhkur ja köögiviljadelt eralduda võiv liiv kriimustavad klaasi.
  - ▶ Ärge kasutage pliidiplaati tööpinna ega hoiupinnana. Sulanud suhkur või suure suhkrusisaldusega toiduained võivad klaasi kahjustada.
  - ▶ Ülekeenud toit eemaldage kohe klaaskaabitsa abil.

## 3 Keskkonnakaitse ja säästmine

### 3.1 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem energiat.

Valige poti suurusega sobiv põleti. Asetage keedunõu keskele.

**Nõuanne:** Nõude tootjad näitavad tihti poti ülemist läbimõõtu. See on tihti suurem kui põhja läbimõõt.

- Ebasobivad keedunõud või mittetäielikult kaetud keedutsoonid kulutavad palju energiat.

Sulgege potid sobivate kaantega.

- Kui keedate ilma kaaneta, vajab seade oluliselt rohkem energiat.

Tõstke kaant võimalikult harva.

- Kaane tõstmisel kaob palju energiat.

Kasutage klaaskaant.

- Läbi klaaskaane näete poti sisse ilma kaant tõstmata.

Kasutage toiduainete kogusega sobivat keedunõud.

- Vähese sisuga suur keedunõu vajab ülessoojendamiseks rohkem energiat.

Valmistage toitu vähese veega.

- Mida rohkem vett asub keedunõus, seda rohke vajatakse ülessoojendamiseks energiat.

Lülitage õigeaegselt madalamale võimsusastmele tagasi.

- Liiga kõrge edasikeetmise võimsusastmega raiskate energiat

Direktiivi (EL) 66/2014 kohase tooteinfo leiate tarnekomplekti kuuluvast seadme passist ja veebisaidilt seadme lehelt.

### 3.2 Pakendi käitlemine


Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutavad.

- ▶ Käidetge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

## 4 Tutvumine

### 4.1 Juhtnupp

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta. Juhtnupudega saate leegi suurust eri võimsustel astmetel astmeliselt reguleerida.



| Näit | Tähendus   |
|------|--|
| ○    | Põleti on välja lülitatud.                       |
| ⑨    | Kõrgeim võimsusaste ja põleti elektriline süüde. |
| 1    | Madalaim võimsusaste.                            |


| Näit ekraanil | Tähendus   |
|---------------|--|
| ✓             | Elektriline süüde.   |
| 9-1           | Võimsusastmed.   |
| ○             | Põleti on välja lülitatud.   |
| H             | Jääkkuumus. Põleti ja põleti läheduses olevad osad on väga kuumad. |
| h             | Jääkkuumus. Põleti ja põleti läheduses olevad osad on kuumad.      |

Ärge puudutage põletit ega põleti läheduses olevaid osi, kui jääkkuumuse näit veel põleb.

| Näit | Tähendus                  |
|------|---------------------------|
| □    | Juhtnupuga seotud põleti. |

## Mitme krooniga duaalne vokkpõleti

Mitme krooniga duaalsel vokkpõletil saate sisemisi ja välimisi leeke reguleerida üksteisest sõltumatuks.




### Võimsus- Tähendus aste

|     |  |
|-----|--|
| ⑨   | Sisemine ja välamine leek maksimaalsel võimsusel.                |
| 4   | Välamine leek minimaalsel, sisemine leek maksimaalsel võimsusel. |
| 3   | Sisemine leek maksimaalsel võimsusel.                            |
| 1 ⑧ | Sisemine leek minimaalsel võimsusel.                             |

## 4.2 Põleti

Siit leiate põleti osade ülevaate.



1 Põleti kate

2 Põleti kroon


3 Põleti kübara põhi

4 Leegikontrolli termoelement

5 Süüteküunal

## 4.3 Restid

Asetage restid korrektselt kohale.



Asetage keedunõu korrektselt restidele. Ärge asetage keedunõud kunagi otse põletile.

Eemaldage restid ettevaatlikult. Ühe resti nihutamisega võib paigast nihutada ka selle kõrval olevad restid.

**Nõuanne:** Metallijääke, mis jäavat restile keedunõude liigutamise töttu, saate eemaldada nõuetekohase puhastamisega.

→ "Restide puhastamine", Lk 10





## 5 Tarvikud

Tarvikuid saate ostaa müügiesindustest või veebipoest. Kasutage ainult originaaltarvikuid, kuna vaid need on seadmega täpselt kohandatud.

Tarvikud on seadmepõhisid. Ostu sooritades tehke alati teatavaks oma seadme täpne tähistus (E-nr). → Lk 12

Oma seadme jaoks sobivad tarvikud leiate meie kataloogist, veebipoest või müügiesindusest.

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

| Lisatarvikud                                       | Kirjeldus   | Kasutamine  |
|--|---|---|
| Voki lisarest                                      |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasutage üksnes mitme krooniga põletil.</li> <li>Kasutage alati kumera põhjaga keedunõude puhul.</li> <li>Soovituslik, et pikendada seadme eluiga.</li> </ul>  |
| Espresso-kannu lisarest                            |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasutage üksnes kõige väiksema võimsusastmega põletil.</li> <li>Kasutage keedunõuga, mille läbimõõt on väiksem kui 12.</li> </ul>  |
| Madalal temperatuuril keetmiseks ette nähtud plaat |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Väikesel kuumusel keetmiseks.</li> <li>Kasutage säästupõletit või tavapõletit. Kui olemas on mitu tavapõletit, kasutage tagumisi või eesmisi parempoolseid põleteid.</li> <li>Asetage restile nii, et väljaulatuvad osad on suunatud üles, ärge asetage otse põtileile.</li> </ul> |

## 6 Põhimõtteline käsitsemine

### 6.1 Gaasipõleti süütamine

Pliidiplaatil on põletite automaatne süüde.

#### ⚠ HOIATUS – Tuleoh!

Väljavoolav gaas võib süttida.

- Kui põleti 10 sekundi jooksul ei sütti, viige juhtnupp nullasendisse ja avage ruumi uks või aken. Enne põleti uuesti süütamist oodake vähemalt üks minut.
- Kui leek töötamise ajal kogemata kustub, keerake juhtnupp nullasendisse. Enne põleti uuesti süütamist oodake vähemalt üks minut.

#### TÄHELEPANU!

Kui keerate juhtnupu vahetult asendist O asendisse 1 või vastupidi, võib tekkida törkeid toimivuses.

- Seepärast ärge keerake juhtnuppu otse asendist O asendisse 1 või vastupidi.
- Vajutage valitud põleti juhtnupp alla ja keerake see vastupäeva kõrgeimale võimsusastmele.
- Hoidke juhtnuppu sishevajutatult.
- Kõikidel põletitel tekivad sädemed ja leek süttib. Näidikule ilmub R.
- Oodake mõni sekund ja vabastage juhtnupp.  
→ "Turvasüsteem", Lk 8
- Keerake juhtnupp soovitud võimsusastmele.
- Kui süttimist ei toimu, keerake juhtnupp väljalülitatud asendisse ja korrae eespool kirjeldatud samme. Hoidke seekord juhtnuppu kauem sishevajutatult (kuni 10 sekundit).

#### Märkus:

Seadme nõuetekohase toimimise tagamiseks juhinduge järgmistest märkustest:

- Põleti osad → Lk 7 ja rest → Lk 7 peavad olema korrektelt paigaldatud.
- Pange põleti kate peale õigetpidi.
- Veenduge täielikus puhtuses. Puhastage süüteküünlaid korrapäraselt väikese, mittemetallilise harjaga. Veenduge, et süüteküünaldele ei rakenduks tugevaid lõöke.
- Õige leegi tagamiseks peavad põletite avad ja sooned olema puhtad.  
→ "Põletite puhastamine", Lk 10

### 6.2 Turvasüsteem

Turvasüsteem (termoelement) katkestab gaasi pealevoolu, kui põletid kogemata kustuvad. Põleti süütamiseks peate gaasi pealevoolu võimaldava süsteemi aktiveerima.

- Süüdake põleti, vabastamata juhtunuppu.
- Leek süttib.
- Hoidke juhtnuppu veel 4 sekundi vältel täielikult sishevajutatuna.

### 6.3 Gaasipõleti süütamine käsitsi

Voolukatkestuse korral võite põleteid süüdata ka kätsitsi.

- Vajutage valitud põleti juhtnupp alla ja keerake see vastupäeva kõrgeimale võimsusastmele.
- Hoidke põleti vastas välkumähklit või tuleleeki (välgiumihkel, tuletikk vm).

### 6.4 Põleti väljalülitamine

- Keerake juhtnupp päripäeva o peale.
- Näidikul põleb R. Mõne sekundi pärast süttib jätkukuumuse näit.

### 6.5 Tavalised seisundid töötamisel

Järgmised seisundid on seadme puhul tavalised:


- Süüdatud põleti praksub kergelt.
- Lõhnad esimesel kasutuskorral. Lõhnad kaovad mõne aja pärast.
- Oranž leek. See tuleneb ümbritsevas keskkonnas sisalduvast tolmust, mahaloksunud vedelikest jmt.
- Pröksuv heli mõni sekund pärast põleti väljalülitamist. See on põhjustatud turvasüsteemi sisselülitamisest.  
→ "Turvasüsteem", Lk 8

## 6.6 Pliidiplandi lukustamine pealülitist

Pealülit katkestab üldise gaasi pealevoolu. Pealülitiga saate vältida olukorda, kus lapsed põletid kogemata süütavad, või kõiki põleteid kiiresti välja lülitada.

### Pliidiplandi lukustamine


- ▶ Vajutage pealülitile.
- ✓ Kõik sisselülitatud põletid kustuvad nüüd.
- ✓ Pliidiplaat on lukustatud.



### Pliidiplandi vabastamine lukustusest

**Nõue:** Kõik põletid on välja lülititud.

- ▶ Vajutage pealülitile ja keerake see lõpuni päripäeva.



- ✓ Pliidiplaat on lukustusest vabastatud.

## 7 Keedunõu

Järgmised soovitused aitavad säasta energiat ja hoida ära keedunõude kahjustusi.

### 7.1 Sobivad keedunõud

Kasutage üksnes sobiva läbimõõduga keedunõusid. Nõu ei tohi ulatuda üle pliidiplandi serva.  
Ärge kasutage suurtel põletitel väikeseid keedunõusid. Leegid ei või puudutada keedunõu külge.

| Põleti                | Keedunõu põhja minimaalne läbi-mõõt | Keedunõu põhja maksimaalne lä-bimõõt |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Mitme krooniga põleti | 22 cm                               | 30 cm                                |
| Intensiivpõleti       | 20 cm                               | 26 cm                                |
| Tavapõleti            | 14 cm                               | 22 cm                                |
| Säästupõleti          | 12 cm                               | 16 cm                                |

Kumera põhjaga keedunõusid kasutage üksnes mitme krooniga põletil.

- Pliidipladil peab olema mitme krooniga põleti ja voli lisarest.
- Voki lisarest peab paiknema õiges asendis.

→ "Tarvikud", Lk 7

### 7.2 Keedunõude kasutamine

Keedunõu valik ja asend mõjutavad seadme ohutust ja energiatõhusust.

→ "Energia säästmine", Lk 6

#### ⚠ HOIATUS – Tuleohht!

Süttivast materjalist esemed võivad süttida.

- ▶ Keedunõu ja tuleohhtlike esemete vaheline minimaalne vahekaugus peab olema 50 mm.

Ärge kasutage deformeerunud keedunõusid. Deformeerunud keedunõu ei paikne pliidiplaadil stabiilselt ja võib ümber minna.

Asetage keedunõu põletile tsentreeritult. Kui keedunõu ei paikne pliidiplaadil tsentreeritult, võib see ümber minna.

Asetage keedunõu korrektelt restidele. Kui asetate keedunõu otse põletile, võib keedunõu ümber minna..

## 8 Seadistussoovitused keetmiseks

Seadme juhnuppudega saate leegi suurust eri võimsusastmetel 1 - 9 astmeliselt reguleerida.

Valmistusajad ja võimsusastmed sõltuvad roogade liigist, kaalust ja omadustest ning kasutatud gaasi liigist ja keedunõu materjalist.

## Nõuaned

- Nõuaned toiduvalmistamiseks
  - Kui valmistate suppe, püreesuppe, läätsesid või kikerherneid, lisage kõik komponendid keedunõusse ühekorraga.
  - Panniroogade puhul tuleb esmalt õli kuumaks ajada. Pärast praadimise alustamist hoidke temperatuuri ühtlasena, selleks reguleerige võimsusastet vajaduse korral. Mitme portsoni valmistamise korral oodake, kuni keetmistemperatuur on taas vajalikul tasemel. Segage roogi korrapäraselt.
- Keetmisaja vähendamiseks:
  - Kreemide ja kaunviljade valmistamiseks kasutage kiirkeedupotti. Kiirkeedupoti kasutamisel järgige tootja juhiseid.
  - Enne nuudlite, riisi või kartulite sissepanekut laske veel keema tõusta. Keetmise jätkamiseks reguleerige välja sobiv võimsusaste.
  - Kartulite ja riisi keetmisel pange potile alati kaas peale.

## Võimsus- Toidu valmistamine aste

- |   |  |
|---|--|
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kuumutage vesi keemiseni</li> <li>■ Veevannis küpsetamine: biskviit, pudding, saiavorm.</li> <li>■ Kõrgem temperatuuril praadimine: aasiapärased road.</li> </ul> |
|---|--|

## Võimsus- Toidu valmistamine aste

|     |  |
|-----|--|
| 7-9 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Keetmise alustamine: nuudlid, supid, kreemid, paella, kaunviljad, riisipuder.</li> <li>■ Frittimine õlis: tempura-köögivilili, kroketid, friikartulid, kartuliomlett, šnitsel, sügavkülmutatud toidud, küpsised.</li> <li>■ Praadimine väheses õlis: prantsuspära-ne omlett, steik, stroogonov.</li> <li>■ Praadimine, pruunistamine: köögivililiha.</li> </ul>   |
| 4-6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Keetmise jätkamine: nuudlid, supid, kreemid, paella, kaunviljad, riisipuder.</li> <li>■ Frittimine väheses õlis: burger, vortsikesed, grillitud lõhe, lihapallid.</li> <li>■ Ühepajatoit, hautis: raguu, guljašš, rata-touille.</li> <li>■ Keskmisel temperatuuril keetmine: juustukaste, bechameli kaste, carbonara, neapolitana, puding, krepid.</li> <li>■ Sulatamine: sügavkülmutatud toit</li> </ul> |
| 1-3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lõpuni keetmine: riis, paella, kaunviljad, riisipuder.</li> <li>■ Aurutamine: liha, köögivilili.</li> <li>■ Soojendamine ja soojana hoidmine: valmisroad.</li> </ul>  |
| 1   | Sulatamine: vői, šokolaad, želatiin, mesi, karamell.   |

# 9 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jäääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

## 9.1 Puhastusvahendid

Sobivad puhastusvahendid leiate müügiesindusest või veebipoest.

### TÄHELEPANU!

Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.

- Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage terasvilla.
- Kuivanud toidujääkide eemaldamiseks pliidiplaadilt ärge kasutage nuge ega teravaid eseemeid.
- Selleks et puhostada ühendust klaasi ja põleti liistude, metallprofiilide vői klaas- vői alumiumplaadi vahel, ärge kasutage nuga ega teravaid eseemeid.
- Ärge kasutage aurupuhasteid.

## 9.2 Seadme puhastamine

### TÄHELEPANU!

Kui seadme puhostamisel ajal eemaldada juhtnupud, võib niiskus seadmesse tungida ja kahjustada seadme sisemust.

- Seadme puhostamisel ärge eemaldage juhtnuppe.

1. Laske ahjul jahtuda.
2. Puhostage käsna, seebi ja veega.
3. Kuivatage pehme lapiga.

**Nõuanne:** Mahaloksunud vedelik eemaldage kohe. See hoiab ära toidujääkide kinnikleepumise ja puhostamine on hõlpsam.

## 9.3 Põletite puhastamine

Puhastage põleti osade pinnad iga kord pärast kasutamist. Nii hoiate ära toidujääkide sissekörbemise.

### TÄHELEPANU!

Nõudepesumasinas pesemise korral võivad põleti osad kahjustada saada.

- Põleti osi ärge peske nõudepesumasinas.

**Märkus:** Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.

→ "Puhastusvahendid", Lk 10

1. Laske seadmel jahtuda.
2. Puhostage harjaga, mis ei ole metallist, ja seebiveega.
3. Kuivatage seade täielikult. Kui toiduvalmistamise alguses esineb veetilku vői niiskeid alasid, võib email kahjustada saada.
4. Asetage põleti osad kohale. Veenduge, et põleti osad on öiges asendis.  
→ "Põleti", Lk 7

## 9.4 Restide puhastamine

**Märkus:** Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.

→ "Puhastusvahendid", Lk 10

1. Laske seadmel jahtuda.

2. Eemaldage restid ettevaatlikult.
3. Puhastage harjaga, mis ei ole metallist, ja seebiveega.  
Kummipadjakeste piirkonda puhastage ettevaatlikult. Kui kummipadjakesed lahti tulevad, võib rest pliidiplaati kriimustada.
4. Reste võite pesta ka nõudepesumasinas.

- Kasutage nõudepesumasina tootja soovitatud puhastusvahendeid. Kui restid on väga määrdunud, on soovitav neid eelnevalt puhastada.
5. Kuivatage seade täielikult. Kui toiduvalmistamise alguses esineb veetilkus või niiskeid alasid, võib email kahjustada saada.
  6. Asetage restid korrektselt kohale.  
→ "Restid", Lk 7

## 10 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid törkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

### **⚠ HOIATUS – Vigastusoht!**

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad parandada ainult koolitatud spetsialistid.
- ▶ Kui seade on defektne, kutsuge klienditeenindus.

### **⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

### 10.1 Talitlushäired

| Rike   | Põhjus ja tõrkeotsing  |
|--|--|
| Üldine elektriline viga.                                 | <p>Kaitse on defektne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollige elektrikilbis kaitset.</li> </ul> <p>Rakendunud on automaatne kaitsekork või rikkevoolukaitselülit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollige elektrikilbist, kas rakendunud on automaatne kaitsekork või rikkevoolukaitse-lüiliti.</li> </ul> <p>Võrgujuhtme pistik ei ole ühendatud pistikupessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ühendage seade vooluvõrku.</li> </ul> <p>Vooluvarustus on katkenud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollige kas toavalgustus või teised seadmed ruumis töötavad.</li> </ul> |
| Automaatne süüde ei toimi.                               | <p>Süüteküünla ja põleti vahel on toidujääke või mustust.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhastage süüteküünla ja põleti vaheline ala.</li> </ul> <p>Põleti osad on märjad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kuivatage põleti osad hoolikalt.</li> </ul> <p>Põleti osad on valesti kohale asetatud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asetage põleti osad korrektselt kohale.</li> </ul> <p>Seade ei ole maandatud, seade on vooluvõrku valesti ühendatud või maanduskaabel on defektne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.</li> </ul>           |
| Põleti leek on ebaühthane.                               | <p>Põleti osad on valesti kohale asetatud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asetage põleti osad korrektselt kohale.</li> </ul> <p>Põletite avad on määrdunud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhastage ja kuivatage põletite avad.</li> </ul>  |
| Gaasi vool tundub elevat ebaharilik või gaasi ei eraldu. | <p>Gaasi pealetulekut takistavad vaheventiliidid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avage vaheventiliidid.</li> </ul> <p>Gaasiballoon on tühi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vahetage gaasiballoon välja.</li> </ul>   |
| Köögis on tunda gaasilõhna.                              | <p>Juhtnupp on avatud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulgege juhtnupud.</li> </ul> <p>Gaasiballoon on valesti ühendatud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veenduge, et gaasiballoon oleks ühendatud nõuetekohaselt.</li> </ul>  |

| Rike  | Põhjus ja tõrkeotsing   |
|---|---|
| Köögis on tunda gaasilõhna.   | <p>Seadmesse viiv gaasijuhe lekib.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sulgege gaasi peakraan.</li> <li>Õhutage ruumi.</li> <li>Kutsuge viivitamatult kohale asjaomase kvalifikatsiooniga tehnik, kes kontrollib gaasi-seadme üle ja väljastab paigaldussertifikaadi.</li> <li>Ärge kasutage seadet enne, kui olete veendumud, et ei paigaldist ega seadmest ei eraldu gaasi.</li> </ol> |
| Põleti lülitub välja kohe, kui juhtnupu vabastate.                                      | <p>Juhtnuppu ei ole piisavalt kaua all hoitud.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mõne sekundi jooksul pärast süütamist hoidke juhtnuppu all.</li> <li>Suruge juhtnupp tugevasti sisse.</li> </ol>  |
| Põletite avad on määrdunud.   | <p>▶ Puhastage ja kuivatage põletite avad.</p>  |
| Ekraanil olev võimsusastme näit on piivaldelt erinev juhtnupuga valitud võimsusastmest. | <p>Elektroonika puudulikult kalibreeritud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Teostage kalibreerimine vastavalt paigaldusjuhendile.</li> </ul>  |
| Automaatne süüde ei toimi ja ekraanile ilmub sümbol $F1$ või $F2$ .                     | <p>Elektroonika on üle kuumenenud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lülitage põletid välja või kasutage seni, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud, ainult madalaimat võimsusastet.</li> </ul>   |
| Näidikul põlevad $F3$ , $F4$ , $F5$ , $F6$ , $F7$ , $F8$ , $F9$ .                       | <p>Tõrge elektroonika töös.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust.</li> <li>Oodake mõned sekundid ja ühendage see uuesti vooluvõrku.</li> <li>Kui näit põleb endiselt, pöörduge hooldekeskusse.</li> </ol>   |

## 11 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määruselise vاستavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskustest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelasmiseest Euroopa Majanduspiirkonnas.

**Märkus:** Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitimingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiajaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma müügiesindajalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD).

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate lisatud klienditeenindustega loendist või meie veebilehelt.

### 11.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbri (FD) leiate seadme tüübislildilt.

Andmeplaadi leiate:

- seadme passist;
- pliidiplaadi alumiselt küljelt.

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

## 12 Jäätmekäitlus

### 12.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab vääruslikke tooraineid taaskasutada.

- Tömmake vörgrujuhtme vörgrupistik välja.
- Löigake vörgrujuhe läbi.
- Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitluse.

Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviisi kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vاستavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohata.

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamitingimused Euroopa Liidus.

# Daugiau informacijos ieškokite skaitmeniniame vartotojo vadove.



## Turinys

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Sauga</b> .....                                | <b>13</b> |
| <b>2</b>  | <b>Kaip išvengti materialinės žalos</b> .....     | <b>16</b> |
| <b>3</b>  | <b>Aplinkosauga ir taupymas</b> .....             | <b>16</b> |
| <b>4</b>  | <b>Susipažinimas</b> .....                        | <b>17</b> |
| <b>5</b>  | <b>Priedai</b> .....                              | <b>18</b> |
| <b>6</b>  | <b>Svarbiausia informacija apie valdymą</b> ..... | <b>18</b> |
| <b>7</b>  | <b>Maisto ruošimo indas</b> .....                 | <b>19</b> |
| <b>8</b>  | <b>Gaminimo nuostatų rekomendacijos</b> .....     | <b>20</b> |
| <b>9</b>  | <b>Valymas ir priežiūra</b> .....                 | <b>20</b> |
| <b>10</b> | <b>Sutrikimų šalinimas</b> .....                  | <b>21</b> |
| <b>11</b> | <b>Klientų aptarnavimo tarnyba</b> .....          | <b>22</b> |
| <b>12</b> | <b>Utilizavimas</b> .....                         | <b>23</b> |

## ⚠ 1 Sauga

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus.

### 1.1 Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prieikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Jei transportuojant prietaisą buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

### 1.2 Naudojimas pagal paskirtį

Saugus prietaiso naudojimas garantuojamas tik tuomet, jei prietaisas sumontuotas tinkamai, laikantis montavimo instrukcijos. Už nepriekaištingą veikimą įrengimo vietoje atsako montuotojas.

Naudokite prietaisą tik:

- norint virti.
- jis nepaliekanas be priežiūros; trumpas maisto ruošimo procesas nuolat stebimas;
- privačiame namų ūkyje ir buitinėse patalpose.
- iki 2000 m aukščio virš jūros lygio;

Niekada nenaudokite prietaiso:

- mažuose laivuose ir transporto priemonėse;
- kaip patalpų šildytuvas.
- su išoriniu laikmačiu arba nuotoliniu valdymu.
- lauke,

Jei norite pakeisti dujų rūšį, skambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.

### 1.3 Naudotojų rato aprubojimas

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei suprantą iš to kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 15 metų ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesni nei 8 metų vaikų neturėtų būti arti prietaiso ir jungimo laidų.

### 1.4 Saugus naudojimas

#### ⚠ ISPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

Prasiskverbusios dujos gali sukelti sprogimą. KAIP ELGTIS; ATSIRADUS DUJŲ KVAPUI ARBA DUJŲ INSTALACIJOS SUTRIKIMAMS

- ▶ Nedelsdami užsukite tiekiamas dujas arba dujų baliono rankenelę.
- ▶ Nedelsdami užgesinkite ugnį ir cigaretės.
- ▶ Nebejunkite šviesos ir prietaisų jungiklių.
- ▶ Netraukite iš kištukinio lizdo jokio kištuko.
- ▶ Namuose nesinaudokite laidiniu ar mobiliuoju telefonu.
- ▶ Atidarykite langus ir gerai išvėdinkite patalpą.
- ▶ Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai arba dujų tiekimo įmonei.

Prasiskverbusios dujos gali sukelti sprogimą. Maži dujų kiekiai per ilgesnį laiką gali kauptis ir užsidegti.

- ▶ Jei prietaiso ilgiau nenaudosite, uždarykite dujotiekio saugos vožtuvą.

Prasiskverbusios dujos gali sukelti sprogimą. Jei suskystintų dujų balionas stovi ne vertikaliai, skystas propanas / butanas gali patekti į prietaisą. Dėl to iš degiklių gali išsiveržti dideli liepsnos pliūpsniai. Gali būti pažeistas ir ilgainiui tapti nesandarios konstrukcinės dalys – pradės nekontroliuojamai veržtis dujos.

- ▶ Suskystintų dujų balionus naudokite tik vertikalioje padėtyje.

### ⚠ ISPĖJIMAS – Apsinuodijimo pavojus!

Naudojant dujinę viryklę, patalpoje kaupiasi šiluma, drėgmė ir degimo produktai.

- ▶ Pasirūpinkite, kad virtuvė būtų gerai vėdinama, ypač tuo metu, kai veikia dujinė viryklė.
- ▶ Jei prietaisas naudojamas intensyviai ir nepertraukiamai ilgesnį laiką, pasirūpinkite papildomu vėdinimu, kad degimo produktai būtų saugiai išleidžiami į lauką, pvz., nustatykite didesnę mechaninio vėdinimo įrenginio galios pakopą, ir į patalpą įleiskite gryno oro.
- ▶ Pasitarkite su specialistais dėl papildomo vėdinimo įrengimo.

### ⚠ ISPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Be priežiūros ant viryklės palikti taukuose ar aliejuje ruošiamą maistą pavojinga – gali kilti gaisras.

- ▶ Niekada nepalikite karšto aliejaus ir taukų be priežiūros.
- ▶ Niekada nebandykite ugnies gesinti vandeniu. Išjunkite prietaisą ir uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba atspariu ugniai uždangu.

Prietaisas labai įkaista.

- ▶ Ant kaitlentės ar greta jos niekada nedékite degių daiktų.
- ▶ Ant kaitlentės niekada nelaikykite jokių daiktų.

Prietaisas įkaista.

- ▶ Nelaikykite stalčiuose tiesiogiai po kaitlentėmis jokių degių daiktų ar aerozolinių purškiklių.
- ▶ Po prietaisu arba šalia jo niekada nelaikykite ir nenaudokite degių daiktų, pvz., aerozolio balionélių arba valymo priemonių.

Dėl kaitlentės uždangų gali įvykti nelaimingų atsitikimų, pvz., jos gali perkaistti, užsidegti arba nuo jų gali atitrūkti medžiagos dalys.

- ▶ Nenaudokite jokių kaitlenčių uždangų.

Jei ant dujinio degiklio neuždedamas maisto ruošimo indas, sklinda didelis karštis. Gali būti pažeistas arba užsidegti virš jo pritvirtintas garų rinktuvas.

- ▶ Dujinį degiklį naudokite tik uždėję maisto ruošimo indą.
- ▶ Prietaisas labai įkaista, tekstilė ir kiti daiktai gali užsidegti.
- ▶ Tekstilę, pvz., drabužius arba užuolaidas, laikykite toliau nuo liepsnos.
- ▶ Netieskite rankų virš liepsnos.
- ▶ Ant, šalia ar už prietaiso nedékite jokių degių daiktų, pvz., virtuvinių rankšluosčių arba žurnalų.

Prasiskverbiančios dujos gali užsidegti.

- ▶ Jei po 10 sekundžių degiklis neužsidega, valdymo rankenėlę pasukite į nulinę padėtį ir atidarykite patalpos duris arba langą. Degiklį vėl bandykite uždegti tik praėjus ne mažiau kaip minutei.
- ▶ Jei naudojant liepsna netikėtai užgestų, pasukite valdymo rankenėlę į nulinę padėtį. Degiklį vėl bandykite uždegti tik praėjus ne mažiau kaip minutei.

Jei degiklis naudojamas nustačius per didelę galią, jis gali labai įkaisti. Gali užsiliepsnoti degios medžiagos. Ekrane rodomas galios lygio rodmuo gali neatitikti rankenėlė nustatyto galios lygio. Ekrane rodomas galios lygio rodmuo tik suteikia papildomos informacijos.

- ▶ Galios lygį visada nustatykite pagal įspaudus ant rankenėlės.

Maisto produktai gali užsidegti.

- ▶ Reikia stebėti maisto ruošimo procesą. Trumpai ruošiamą maistą reikia nuolat stebėti.

### ⚠ ISPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Eksplloatuojant pasiekiamos dalys gali įkaisti.

- ▶ Maži vaikai turėtų laikytis atokiai. Dėl viryklės apsauginių grotelių gali įvykti nelaimingų atsitikimų.
- ▶ Niekada nenaudokite viryklės apsauginių grotelių.

Ant veikiančių dujinių degiklių uždėtas tuščias maisto ruošimo indas labai įkaista.

- ▶ Niekada nekaitinkite tuščio maisto ruošimo indo.

Naudojamas prietaisas įkaista.

- ▶ Prieš pradédami valyti prietaisą, palaukite, kol jis atvės.

## **⚠ ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavoju.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiamą tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiamą tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavoju.

- ▶ Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
- ▶ Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.
- ▶ Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuoju pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje ir uždarykite dujų tiekimą.
- ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

→ Psl. 22

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgi.

- ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštū slėgiu valančiais įrenginiais.
- Prie karštų prietaiso dalių gali išsilydyti elektrinių prietaisų laidų izoliacija.
- ▶ Saugokite, kad elektrinių prietaisų jungiamieji kabeliai nesiliestų prie karštų prietaiso dalių.

## **⚠ ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Prietaiso sutrikimai arba pažeidimai bei netinkamas remontas kelia pavoju.

- ▶ Niekada nejunkite sugedusio prietaiso.
- ▶ Jei prietaisas sugedo, ištraukite el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje, uždarykite dujų tiekimą ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir apgadintus dujotiekius keisti leidžiamą tik mokytiems specialistams.

Stiklo plokštės jtrūkimai ir jlūžimai yra pavojingi.

- ▶ Iškart išjunkite visus degiklius, elektrinius kaitinimo elementus ir atjunkite prietaisą nuo elektros šaltinio.
- ▶ Nutraukite dujų tiekimą.
- ▶ Nelieskite prietaiso paviršiaus.
- ▶ Nenaudokite prietaiso.
- ▶ Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą. Dėl netinkamo dydžio, apgadintų arba neteisingai pastatyti maisto ruošimo indų galimi sunkūs sužeidimai.

- ▶ Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl maisto ruošimo indų.

Ijungiant degiklius, uždegimo žvakės kibirkščiuoja.

- ▶ Niekada nelieskite uždegimo žvakių tuo metu, kai jungiamas degiklis.

Jei valdymo galvutės neįmanoma pasukti arba ji atsilaisvino, toliau jos naudoti negalima.

- ▶ Nedelsdami kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą, kad valdymo galvutę sutaisytų arba pakeistų.

Jei prietaiso paviršius jtrūkės arba sulūžęs, galima įsipjauti.

- ▶ Nenaudokite prietaiso, jei jo paviršius jtrūkės arba sulūžęs.

## **⚠ ISPĖJIMAS – Pavojus uždusti!**

Vaikai gali užsimauti pakuotės medžiagas ant galvos arba į jas įsivynuoti ir uždusti.

- ▶ Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.

Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkias detales ir taip uždusti.

- ▶ Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalemis.

## 2 Kaip išvengti materialinės žalos

### DĖMESIO!

Karštis gali pažeisti greta esančius prietaisus ar baldus. Ilgai naudojant prietaisą kaupiasi karštis ir drégmė.

- Atidarykite langą arba i junkite į išorę išvestą ventilia ciją.

Susikaupęs karštis gali pažeisti prietaisą.

- Dviejų degiklių ar šilumos šaltinių nenaudokite vienam maisto ruošimo indu.
- Stenkiteis grilio plokščių, molinių puodų ir kitų indu ilgai nenaudoti nustatę visą galią.

Susikaupęs karštis gali pažeisti valdymo elementus.

- Didelio maisto ruošimo indo nestatykite ant degiklių, esančių arti valdymo rankenelių.

Valdymo rankenélę pasukus į netinkamą padėtį sutrinka veikimas.

- Jei prietaisas išjungtas, valdymo rankenélę visada reikia pasukti į nulinę padėtį.

Netinkamai elgiantis su maisto ruošimo indu galima pažeisti prietaiso paviršių.

- Su maisto ruošimo indu, pastatytu ant kaitlentés, elkitės atsargai.

- Ant kaitlentés nedékite sunkių daiktų.

Perstumiant maisto ruošimo indą gali būti subražytas stiklas.

- Norédami perkelti, pakelkite maisto ruošimo indą. Ant kaitlentés nukritę kieti ar smailūs daiktai gali ją sugadinti.

- Saugokite, kad ant kaitlentés nenukristų kietų ar aštriu daiktų.

- Nesutrenkite kaitlentés kraštų.

Druska, cukrus ar smėlis, kurių gali nubyreti nuo daržovių, subražys stiklą.

- Nenaudokite kaitlentés kaip darbastalo, nedékite ant jos daiktų.

Išsilydės cukrus arba maisto produktai su dideliu cukraus kiekiu gali pažeisti stiklą.

- Išbègusius patiekalus tuo pat pašalinkite stiklo grandikliu.

## 3 Aplinkosauga ir taupymas

### 3.1 Energijos taupymas

Jei paisysite šių nurodymų, Jūsų prietaisas vartos dar mažiau energijos.

Parinkite puodo dydį atitinkanti degiklį. Maisto ruošimo indą uždékite centruotai.

**Patarimas.** Indų gamintojai dažnai nurodo išorinį puodo skersmenį. Jis dažnai būna didesnis už dugno skersmenį.

- Dėl netinkamų maisto ruošimo indų arba ne visiškai uždengtų virimo zonų vartojasi daug energijos.

Podus uždenkite tinkamu dangčiu.

- Kai verdate be dangčio, prietaisui reikia gerokai daugiau energijos.

Dangčių nukelkite kuo rečiau.

- Kai pakelite dangčių, daug energijos išsisiklaido.

Naudokite stiklinį dangčių.

- Pro stiklinį dangčių galite pasižiūrėti į puodą, neatkeldamai dangčio.

Naudokite maisto produktų kiekiui tinkamo dydžio maisto ruošimo indus.

- Dideliems, mažai pripildytiems maisto ruošimo indams įkaitinti suvartojoama daugiau energijos.

Gaminkite nedideliame vandens kiekyje.

- Kuo daugiau vandens maisto ruošimo inde, tuo daugiau energijos reikia jam sušildyti.

Laiku perjunkite žemesnį kaitinimo lygi.

- Nustatę per didelę tolesnio virimo pakopą, be reikalo naudosite per daug energijos.

Informaciją apie gaminį pagal Reglamentą (ES) Nr. 66/2014 rasite pridedamame prietaiso pase ir internte, savo prietaiso gaminio puslapuje.

### 3.2 Pakuotės utilizavimas


Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbtii.

- Atskiras dalis išmeskite išrūšiavę.

## 4 Susipažinimas

### 4.1 Valdymo rankenėlė

Valdymo skydelyje Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną. Valdymo rankenėlėmis galima nuosekliai nustatyti, kokia liepsna degs pasirinkus skirtingus kaitinimo lygius.



#### Rodmuo Reikšmė

- Valdymo rankenėlei priskirtas degiklis.
- Degiklis išjungtas.
- Didžiausia galia ir degiklio uždegimas elektra.
- Mažiausia galia.


#### Ekrano rodmuo Reikšmė

- Uždegimas elektra.
- Kaitinimo lygai.
- Degiklis išjungtas.
- Liekamoji šiluma. Degiklis ir šalia jo esančios dalys yra labai karšti.
- Liekamoji šiluma. Degiklis ir šalia jo esančios dalys yra karšti.

Kol šviečia liekamosios šilumos rodmuo, nelieskite degiklio arba šalia jo esančių dalių.

#### „Dualwok“ daugiavainikis degiklis

„Dualwok“ daugiavainikio degiklio vidines ir išorines liepsnas galite reguliuoti atskirai.




#### Kaitinimo Reikšmė lygis

- |     |   |
|-----|---|
| ∅ 9 | Vidinės ir išorinės liepsnos didžiausia galia.                          |
| 4   | Išorinės liepsnos mažiausia galia ir vidinės liepsnos didžiausia galia. |
| 3   | Vidinės liepsnos didžiausia galia.                                      |
| 1 ♂ | Vidinės liepsnos mažiausia galia.                                       |

### 4.2 Degiklis

Čia pateikiama degiklio dalių apžvalga.



1 Degiklio dangtelis

2 Degiklio korpusas


3 Degiklio korpuso pagrindas

4 Liepsnos kontrolės įtaiso šiluminis elementas

5 Uždegimo žvakė

### 4.3 Grotelės

Tinkamai uždékite groteles.



Tinkamai uždékite maisto ruošimo indą ant grotelių. Niekada nedékite maisto ruošimo indo tiesiog ant degiklio.

Groteles visada nuimkite atsargiai. Stumiant vienas grotelės gali persistumti ir šalia esančios grotelės.


**Patarimas.** Metalo likučius, ant grotelių liekančius pers-tumiant kai kuriuos maisto ruošimo indus, galima paša-linti tinkamai valant.

→ "Grotelių uždėjimas", Psl. 21

## 5 Priedai

Priedų galite įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje, spe-cializuotose parduotuvėse arba internetu. Naudokite tik originalius, tiksliai prietaisui pritaikytus priedus. Priedai priklauso nuo modelio. Pirkdami visada nurody-kite tikslų savo prietaiso pavadinimą (E Nr.). → Psl. 22

Apie jūsų prietaisui tinkančius prietaisus žr. mūsų kata-loge, teiraukitės klientų aptarnavimo tarnyboje arba in-terneto parduotuvėje.  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

| Priedai                                | Aprašymas  | Paskirtis  |
|--|--|--|
| Papildomos grotelės kiniš-kai keptuvei |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naudokite tik ant daugiavainikio degiklio.</li> <li>Visada naudokite maisto ruošimo indui išgaubtu dugnu.</li> <li>Rekomenduojama tam, kad prietaisą galē-tumėte naudoti ilgiau.</li> </ul>   |
| Papildomos grotelės espreso kavinukui  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Statykite tik ant mažiausios galios degiklio.</li> <li>Naudokite maisto ruošimo indą, kurio dugno skersmuo mažesnis nei 12.</li> </ul>  |
| Lėto virimo plokštė                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naudojama norint virti ant mažos ugnies.</li> <li>Dékite ant ekonomiškojo arba iþprasto degiklio. Jei yra keli iþrasti degikliai, geriau-sia naudoti galinį arba priekinį degiklį de-šinėje pusėje.</li> <li>Išlinkiais į viršų statykite ant grotelių; nie-kada nedékite tiesiogiai ant degiklio.</li> </ul> |

## 6 Svarbiausia informacija apie valdymą

### 6.1 Duju degiklio uždegimas

Kaitlentėje yra degiklių automatinio uždegimo funkcija.

#### ⚠ IŠPĖJIMAS – Gaisro pavojas!

Prasiskverbiančios dujos gali užsidegti.

- Jei po 10 sekundžių degiklis neužsidega, valdymo rankenėlę pasukite į nulinę padėtį ir atidarykite patalpos duris arba langą. Degiklį vėl bandykite uždegti tik praėjus ne mažiau kaip minutei.
- Jei naudojant liepsna netikėtai užgestų, pasukite val-dymo rankenėlę į nulinę padėtį. Degiklį vėl bandy-kite uždegti tik praėjus ne mažiau kaip minutei.

#### DĖMESIO!

Jei valdymo rankenėlę iš O padėties pasuksite tiesiogiai į 1 padėtį, gali sutriksti veikimas.

- Niekada iš O padėties nesukite tiesiai į 1 padėtį ar atvirkšciai.
- Paspauskite pasirinkto degiklio valdymo rankenėlę ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki didžiausio lygio. Valdymo rankenėlę laikykite nuspaustą.
  - Visuose degikliuose susidaro kibirkštys ir užsidega liepsna. Indikatoriuje pasirodo ↗.
  - Palaukite kelias sekundes ir atleiskite valdymo ran-kenėlę.  
→ "Saugos sistema", Psl. 18
  - Pasukite valdymo rankenėlę iki norimo lygio.

- Jei neužsidega, išjunkite degiklį, pasukite valdymo rankenėlę į išjungimo padėtį ir pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus. Šį kartą valdymo rankenėlę spauskite ilgiau (iki 10 sekundžių).

#### Pastaba.

Kad prietaisas veiktų tinkamai, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais:

- Degiklio dalys → Lk 17 ir grotelės → Lk 17 turi būti uždėtos tinkamai.
- Nesukeiskite degiklio dangtelį.
- Atkreipkite dėmesį, kad jie būty labai švarūs. Užde-gimo žvakes reguliarai nuvalykite mažu nemetaliniu šepeteliu. Atminkite, kad uždegimo žvakių negalima stipriai daužyti.
- Kad liepsna tinkamai degtų, degiklio skylės ir grio-veliai turi būti švarūs.  
→ "Degiklio valymas", Lk 21

### 6.2 Saugos sistema

Degikliui netikėtai užgesus, saugos sistema (šiluminis elementas) nutraukia duju srovę. Norėdami uždegti de-giklį, turite aktyvinti sistemą, kuri leidžia tiekti duju sro-vę.

- Uždekite degiklį neatleisdami valdymo rankenėlęs.
- Ugnis užsiliepsnos.
- Valdymo rankenėlę dar laikykite nuspaustą 4 sekun-des.

### 6.3 Duju degiklio uždegimas ranka

Nutrūkus elektros tiekimui degiklius galima uždegti ir ranga.

- Paspauskite pasirinkto degiklio valdymo rankenėlę ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki didžiausio lygio.
- Laikykite žiebtuvėlį arba liepsną (žiebtuvėlį, degtuką ar pan.) prie degiklio.

### 6.4 Vieno degiklio išjungimas

- Pasukite valdymo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę iki o.
- Indikatorius šviečia . Po kelių sekundžių pasirodo liekamosios šilumos rodmuo.

### 6.5 Normali veiksena eksploatuojant

Ši prietaiso veiksena yra normali:

- Tylus uždegto degiklio šnypštumas.
- Kvapai, pasklindantys pirmą kartą naudojant. Šie kvapai po kurio laiko išnyks.
- Oranžinės spalvos liepsna. Tokia spalva yra dėl dulkių aplinkoje, išlietu skysčių ir pan.
- Kelių sekundžių traškėjimas išjungus degiklį. Tai išpeja, kad išjungė saugos sistema.  
→ "Saugos sistema", Lk 18


### 6.6 Kaitlentės užblokavimas pagrindiniu jungikliu

Pagrindinis jungiklis nutraukia bendrą duju srovę. Nustatydami pagrindinį jungiklį galite apsaugoti, kad vaikai netycia neįjungtų degiklio, arba juo galite greitai išjungti visus degiklius.

#### Kaitlentės užblokavimas

- Paspauskite pagrindinį jungiklį.


- Visi įjungti degikliai užgėsta.
- Kaitlentė užblokuota.



#### Kaitlentės atblokavimas

**Reikalavimas.** Visi degikliai išjungti.

- Paspauskite pagrindinį jungiklį ir sukite iki galo pagal laikrodžio rodyklę.



- Kaitlentė atblokuota.

## 7 Maisto ruošimo indas

Šios nuorodos padės Jums taupytį elektros energiją ir išvengti maisto ruošimo indų pažeidimų.

### 7.1 Tinkamas maisto ruošimo indas

Naudokite tik tinkamo skersmens maisto ruošimo indą. Maisto ruošimo indas negali išsikišti už viryklės krašto. Ant didžiojo degiklio niekada nestatykite mažo maisto ruošimo indo. Liepsna negali liesti maisto ruošimo indo sienelių.

| Degiklis                | Mažiausias maisto ruošimo indo dugno skersmuo | Didžiausias maisto ruošimo indo dugno skersmuo |
|-------------------------|---|--|
| Daugiavainikis degiklis | 22 cm   | 30 cm  |
| Galingasis degiklis     | 20 cm   | 26 cm  |
| Iprastas degiklis       | 14 cm   | 22 cm  |
| Ekonomiškasis degiklis  | 12 cm   | 16 cm  |

Maisto ruošimo indą išgaubtu dugnu statykite tik ant daugiavainikio degiklio.

- Kaitlentė turi turėti daugiavainikį degiklį ir papildomas groteles kiniškai keptuvei.
- Papildomos grotelės kiniškai keptuvei turi būti uždėtos tinkamai.  
→ "Priedai", Psl. 18

### 7.2 Maisto ruošimo indo naudojimas

Maisto ruošimo indo rūsis ir jo padėtis turi įtakos prietaiso veikimo saugai ir jo naudojimui.  
→ "Energijos taupymas", Psl. 16

#### ⚠ ISPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Sumontuotos degios dalys gali užsiliepsnoti.

- Nuo maisto ruošimo puodo iki sumontuotų degių dalių turi būti ne mažesnis nei 50 mm atstumas.

Nenaudokite deformuoto maisto ruošimo indo.  
Naudokite tik maisto ruošimo indą plokščiu ir storu dugnu.

Deformuotas maisto ruošimo indas ant viryklės stovės nestabiliai ir gali pakrypti.

|  |   |
|--|---|
| Maisto ruošimo indą padėkite tiksliai virš degiklio vidurio. | Jei maisto ruošimo indą dedate ne ties degiklio centru, maisto ruošimo indas gali pakrypti. |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| Tinkamai uždékite maisto ruošimo indą ant grotelių. | Jei maisto ruošimo indą statote tiesiog ant degiklio, indas gali pakrypti. |
|---|--|

## 8 Gaminimo nuostatų rekomendacijos

Prietaiso valdymo rankenélémis galima nuosekliai nustatyti, kokia liepsna degs pasirinkus skirtingus galios lygius nuo 1 iki 9.

Ruošimo trukmė ir galios lygiai priklauso nuo patiekalo rūšies, svorio ir kokybės, nuo naudojamų dujų rūšies ir nuo maisto ruošimo indo medžiagos.

### Patarimai

- Ruošimo patarimai
  - Ruošdami sriubas, trintas sriubas, lęšius ar avinžirnių užtepą, visus priedus į maisto ruošimo indą sudékite vienu metu.
  - Patiekalus ruošdami keptuvėje, pirmiausia įkaitinkite aliejų. Pradėjė kepti prieikus pasirinkite tinkamą galios lygi, kad išlaikytumėte vienodą temperatūrą. Jei ruošiate kelias porcijas, palaukite, kol vėl bus pasiekta temperatūra. Reguliariai apverskite patiekalus.
- Jei norite sutrumpinti ruošimo trukmę, laikykites šių nurodymų:
  - Tirštas sriubas ir ankštinis ruoškite greitpuodyje. Jei ruošite greitpuodyje, vadovaukitės gamintojo pateiktomis instrukcijomis.
  - Prieš sudédami makaronus, ryžius ir bulves palaukite, kol vanduo pradės virti. Toliau virkite nustatę tinkamą galios lygi.
  - Virdami bulves ir ryžius uždékite dangtį.

### Kaitinimo Patiekalų ruošimas lygis

|   |   |
|---|---|
| 9 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vandens užvirinimas</li><li>■ Ruošimas vandens vonelėje: biskvitas, pudingas, duonos pudingas.</li><li>■ Kepimas aukštoje temperatūroje: azi-jietiški patiekalai.</li></ul> |
|---|---|

### Kaitinimo Patiekalų ruošimas lygis

|     |  |
|-----|--|
| 7-9 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Maisto ruošimo proceso pradžia: makaronai, sriubos, kremai, paelija, ankštiniai, ryžių košė su pienu.</li><li>■ Gruzdinimas aliejuje: daržovės su temppuros tešlos plutele, kroketai, gruzdintos bulvytės, bulvių omletas, pjausnys, užšaldytas maistas, kepiniai.</li><li>■ Kepimas nedideliame aliejaus kiekyje: prancūziškas omletas, didkepsnis, nugarinės kepsnys, befstrogenas.</li><li>■ Kepimas, apkepinimas: daržovės, mėsa.</li></ul>                                  |
| 4-6 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Maisto ruošimo proceso tasa: makaronai, sriubos, kremai, paelija, ankštiniai, ryžių košė su pienu.</li><li>■ Gruzdinimas dideliame aliejaus kiekyje: mésainiai, dešrelės, grilyje kepta lašiša, kukuliai.</li><li>■ Troškinys, troškintas kepsnys: ragu, guliašas, ratatujis.</li><li>■ Ruošimas vidutinėje temperatūroje: sūrio padažas, Bešamelio, karbonariškas padažas, Neapolio pica, pudingas, lietiniai blyneliai.</li><li>■ Atitirpinimas: užšaldytas maistas.</li></ul> |
| 1-3 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ruošimo pabaiga: ryžiai, paelija, ankštiniai, ryžių košė su pienu.</li><li>■ Troškinimas: žuvis, daržovės.</li><li>■ Pašildymas ir laikymas šiltai: gatavi patiekalai.</li></ul>   |
| 1   | Lydymas: sviestas, šokoladas, želatina, medus, karamelė.   |

## 9 Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktu, rūpestingai jį valykite ir prižiūrekite.

### 9.1 Valymo priemonės

Specialių valymo priemonių galite išsigyti specializuotose parduotuvėse, klientų aptarnavimo tarnyboje arba interneto parduotuvėje.

#### DÉMESIO!

Netinkamos valymo priemonės gali apgadinti prietaiso paviršius.

- Nenaudokite aštinių arba šveiciamųjų valymo priemonių.
- Nenaudokite plieno vilnos.
- Pridžiūvusių patiekalų likučių nuo kaitlentės nevalykite peiliu ar aštinius daiktais.

- Jungties tarp stiklo ir degiklio skydelių, metalinių profiliuočių ar aluminio plokštės nebandykite valyti peiliu ar kitais aštinius daiktais.
- Nenaudokite garais valančiu prietaisu.

### 9.2 Prietaiso valymas

#### DÉMESIO!

Jei valant prietaisą išsimamos valdymo rankenélés, į prietaiso vidų gali patekti drégmės ir jis gali sugesti.

- Valydamis prietaisą neišimkite valdymo elementų.

1. Palaukite, kol prietaisas atvės.
2. Valykite kempine, muilu ir vandeniu.
3. Nusausinkite minkšta servetėle.

**Patarimas.** Nedelsdami pašalinkite išsiliejusius skystus. Tada maisto likučiai neprilips ir vėliau bus lengvai juos nuvalyti.

### 9.3 Degiklio valymas

Degiklio dalių paviršių nuvalykite po kiekvieno naudojimo. Tada nepridegs maisto likučiai.

#### DĖMESIO!

Plaunant indaplovėje degiklio dalys gali būti pažeistos.

- Neplaukite degiklio dalių indaplovėje.

**Pastaba.** Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nurodymus.

→ "Valymo priemonės", Psl. 20

1. Palaukite, kol prietaisas atvės.
2. Nuvalykite nemetaliniu šepečiu ir muilinu vandeniu.
3. Išsausinkite visą prietaisą. Jei pradedant ruošti maistą yra vandens lašelių arba drėgnų sričių, kyla pavojus, kad bus pažeistas emalis.
4. Uždékite degiklio dalis. Įsitirkinkite, kad degiklio dangtelis ant skirstytuvo uždėtas tinkamai.

→ "Degiklis", Psl. 17

### 9.4 Grotelių uždėjimas

**Pastaba.** Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nurodymus.

→ "Valymo priemonės", Psl. 20

1. Palaukite, kol prietaisas atvės.
2. Atsargiai nuimkite groteles.
3. Nuvalykite nemetaliniu šepečiu ir muilinu vandeniu. Atsargiai nuvalykite sritį aplink guminius padelius. Guminiams padeliams nukritus grotelės gali subražyti kaitlentę.
4. Groteles galite plauti ir indaplovėje. Naudokite indaplovių gamintojo rekomenduojamas valymo priemones. Jei grotelės labai užterštos, rekomenduojama jas prieš tai nuvalyti.
5. Išsausinkite visą prietaisą. Jei pradedant ruošti maistą yra vandens lašelių arba drėgnų sričių, kyla pavojus, kad bus pažeistas emalis.
6. Tinkamai uždékite groteles.

→ "Grotelės", Psl. 17

## 10 Sutrikimų šalinimas

Nedideles prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite bei reikalingų išlaidų.

#### ⚠ ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Netink. atliki rem. darbai kelia pavoju.

- Atliki prietaiso remonto darbus leidžiama tik išmokytam personalui.
- Jei prietaisas sugedės, informuokite kl. apt. tarnybą.

#### ⚠ ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atliki remonto darbai kelia pavoju.

- Atliki prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panasiuos kvalifikacijos specialistas.

### 10.1 Veikimo sutrikimai

| Sutrikimas                              | Priežastis ir trikčių šalinimas  |
|---|--|
| Bendra elektros triktis.                | <p>Sugedo saugiklis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Saugiklių déžutėje patikrinkite saugiklį.</li> </ul>   |
|   | <p>Suveikė automatinis saugiklis arba automatinis apsauginis išjungiklis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Saugiklių déžutėje patikrinkite, ar nesuveikė automatinis saugiklis arba automatinis apsauginis išjungiklis.</li> </ul> |
|   | <p>Tinklo laido jungiklis nėra įkištas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.</li> </ul>   |
|   | <p>Nutrūko elektros tiekimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Patikrinkite, ar patalpoje veikia apšvietimas ir kit prietaisai.</li> </ul>   |
| Neveikia automatinio uždegimo funkcija. | <p>Tarp uždegimo žvakės ir degiklio yra maisto likučių arba nešvarumų.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Išvalykite ertmę tarp uždegimo žvakės ir degiklio.</li> </ul>  |
|   | <p>Degiklio dalys drėgnos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kruopščiai nuvalykite degiklio dalis.</li> </ul>   |
|   | <p>Netinkamai įdėtos degiklio dalys.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tinkamai įdékite degiklio dalis.</li> </ul>  |
|   | <p>Prietaisas nežemintas, netinkamai prijungtas arba sugedo ižeminimo laidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Susisiekite su kvalifikuotu elektriku.</li> </ul>   |
| Degiklio liepsna netolygi.              | <p>Netinkamai įdėtos degiklio dalys.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tinkamai įdékite degiklio dalis.</li> </ul>  |
|   | <p>Užterštos degiklio angos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Degiklio angas išvalykite ir išsausinkite.</li> </ul>  |

## It Klientų aptarnavimo tarnyba

| Sutrikimas  | Priežastis ir trikčių šalinimas   |
|---|---|
| Gali būti, kad netinkamai tiekiamas dujų srautas arba nepraleidžiamos dujos.                    | Dujų tiekimą blokuoja tarpiniai vožtuvai. <ul style="list-style-type: none"><li>► Atidarykite tarpinius vožtuvus.</li></ul> Dujų balionas tuščias. <ul style="list-style-type: none"><li>► Pakeiskite dujų balioną.</li></ul>   |
| Virtuvėje pasklidio dujų kvapas.  | Pasukta valdymo rankenėlė. <ul style="list-style-type: none"><li>► Nustatykite valdymo rankenėlę į pradinę padėtį.</li></ul> Netinkamai prijungtas dujų balionas. <ul style="list-style-type: none"><li>► Išsitikinkite, kad dujų balionas prijungtas tinkamai.</li></ul>   |
|   | Nesandari su prietaisu sujungta dujų tiekimo linija. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Užsukite pagrindinį dujų čiaupą.</li><li>2. Išvėdinkite patalpą.</li><li>3. Nedelsdami kreipkitės į įgaliotajį montuotoją, kad jis patikrintų dujų tiekimo sistemą ir išduotų įrengimo sertifikatą.</li><li>4. Nenaudokite prietaiso, kol nebūsite tikri, kad nei iš įrangos, nei iš prietaiso nesklinda dujos.</li></ol> |
| Atleidus valdymo rankenėlę degiklis iš kartoto išsijungia.                                      | Nepakankamai ilgai spaudėte valdymo rankenėlę. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Uždegę kelią sekindes palaikykite valdymo rankenėlę nuspausta.</li><li>2. Tvirtai nuspauskite valdymo rankenėlę.</li></ol>  |
| Kaitinimo lygių rodumo ekrane dažnai skiriasi nuo valdymo rankenėlė pasirinkto kaitinimo lygio. | Užterštos degiklio angos. <ul style="list-style-type: none"><li>► Degiklio angas išvalykite ir išsausinkite.</li></ul> Netinkamai sukalibruota elektronika. <ul style="list-style-type: none"><li>► Sukalibruokite vadovaudamiesi montavimo instrukcija.</li></ul>  |
| Neveikia automatinio uždegimo funkcija ir ekrane rodomas simbolis $F1$ arba $F2$ .              | Perkaito elektronika. <ul style="list-style-type: none"><li>► Išjunkite degiklį arba naudokite tik mažiausią degiklio galios lygį, kol elektronika pakankamai atvės.</li></ul>  |
| Indikatorius šviečia $F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9$ .   | Elektronikos klaida. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Atjunkite kaitlentę nuo elektros tinklo.</li><li>2. Kelias sekundes palaukite ir prijunkite iš naujo.</li><li>3. Jei rodmuo šviečia toliau, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.</li></ol>   |

## 11 Klientų aptarnavimo tarnyba

Kaip reikalaujama Ekologinio projektavimo direktyvoje, prietaiso funkcijoms svarbių originalių atsarginių dalių Europos ekonominėje erdvėje mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje galėsite įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.

**Pastaba.** Kol taikoma gamintojo garantija, klientų aptarnavimo tarnybos paslaugos yra nemokamos.

Daugiau informacijos apie garantijos galiojimo laiką ir Jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas gausite mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje, iš savo prekybos atstovų arba rasite mūsų interneto svetainėje.

Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodyti jūsų turimo prietaiso gaminio numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD).

Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite pridedamame klientų aptarnavimo tarnybų sąraše arba mūsų interneto svetainėje.

### 11.1 Produkto numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD)

Produkto numerij (E-Nr.) ir pagaminimo numerij (FD) rasite savo prietaiso specifikacijų lentelėje.

Specifikacijų lentelę rasite:

- prietaiso pase;
- apatinėje kaitlentės pusėje.

Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerij visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

## 12 Utilizavimas

### 12.1 Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, Jame esančias vertingas medžiagos bus galima panaudoti vėl.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.
3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos taisykles.

Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

# Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet digitālo lietotāja rokasgrāmatu.



## Satura rādītājs

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | Drošība .....                               | 24 |
| 2  | Izvairīšanās no mantiskiem bojājumiem ..... | 26 |
| 3  | Vides aizsardzība un taupīšana .....        | 27 |
| 4  | Iepazīšana.....                             | 27 |
| 5  | Piederumi .....                             | 28 |
| 6  | Galvenā vadība.....                         | 29 |
| 7  | Gatavošanas trauki .....                    | 30 |
| 8  | Gatavošanai ieteicamie iestatījumi .....    | 31 |
| 9  | Tirīšana un kopšana .....                   | 31 |
| 10 | Traucējumu novēršana .....                  | 32 |
| 11 | Tehniskā servisa dienests .....             | 33 |
| 12 | Likvidācija .....                           | 33 |

## 1 Drošība

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

### 1.1 Vispārīgi norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Uzglabājiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Nepievienojiet ierīci, ja transportēšanas laikā tai ir radušies bojājumi.

### 1.2 Mērķim atbilstīga lietošana

Tikai tehniski pareizi veikta iebūvēšana atbilstoši montāžas pamācībai nodrošina izmantošanas drošību. Par pareizu ierīces darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.

Izmantojiet šo ierīci tikai:

- gatavošanas mērķiem.
- uzraudzībā. Īslaicīgus gatavošanas procesus uzraugiet nepārtrauktī;
- privātā mājsaimniecībā un mājas apstākļos.
- ne augstāk kā 2000 m virs jūras līmeņa.

Neizmantojiet šo ierīci:

- uz kuģiem vai sauszemes transportlīdzekļos;
- kā telpas apsilde.

- ar ārēju taimeri vai tālvadības pulti.
- ārpus telpām

Lai veiktu pārveidi uz cita tipa gāzi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

### 1.3 Lietotāju loka ierobežojums

Bērni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci.

Tirīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir 15 gadus veci vai vecāki un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabēļa tuvumā.

### 1.4 Droša lietošana

#### BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!

Izplūstoša gāze var izraisīt sprādzienu. RĪCĪBA GĀZES SMAKAS VAI GĀZES INSTALĀCIJAS TRAUCĒJUMU GADĪJUMĀ

- ▶ Nekavējoties pārtrauciet gāzes padevi, aizveriet gāzes balona vārstu.
- ▶ Nekavējoties nodzēsiet atklātu liesmu un cigaretes.
- ▶ Vairs neslēdziet gaismas un ierīču slēdžus.
- ▶ Neizvelciet kontaktdakšas no kontaktligzdas.
- ▶ Atrodoties telpās, neizmantojiet parasto vai mobilo tālruni.
- ▶ Atveriet logu un kārtīgi izvēdiniet telpu.
- ▶ Zvaniet klientu atbalsta dienestam vai gāzes piegādes uzņēmumam.

Izplūstoša gāze var izraisīt sprādzienu. Mazi gāzes daudzumi ilgākā periodā var uzkrāties un uzliesmot.

- ▶ Ja iekārta netiek lietota ilgāku laiku, aizgrieziet gāzes padeves drošības vārstu.

Izplūstoša gāze var izraisīt sprādzienu. Ja sašķidrinātas gāzes balons nav novietots vertikāli, sašķidrinātais propāns/butāns var ieplūst ierīcē. Šādos apstākļos pa degļiem var izšauties augstas liesmas. Detaļas var sabojāties un ar laiku kļūt valīgas, tādējādi ir iespējama nekontrolēta gāzes izplūde.

- ▶ Izmantojiet tikai vertikāli novietotus sašķidrinātas gāzes balonus.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Saindēšanās risks!**

Gāzes plīts izmantošana uzstādīšanas telpā izraisa siltuma, mitruma un sadegšanas produktu veidošanos.

- ▶ Nodrošiniet virtuvē pietiekamu ventilāciju, it īpaši lietojot gāzes plīti.
- ▶ Ja iekārta tiek lietota intensīvi un ilgstoši, nodrošiniet papildu ventilāciju, lai sadegšanas produktus droši izvadītu brīvā dabā, piemēram, ja ir uzstādīta mehāniska ventilācijas sistēma, iestatiet lielāku jaudu un vienlaikus nodrošiniet gaisa apmaiņu ar svaigu gaisu uzstādīšanas telpā.
- ▶ Par papildu ventilācijas sistēmas uzstādīšanu konsultējieties ar speciālistiem.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!**

Gatavošana uz sildriņķiem ar taukiem vai eļļu bez uzraudzības var būt bīstama un izraisīt ugunsgrēku.

- ▶ Nekad neatstājiet karstas eļļas un taukus bez uzraudzības.
- ▶ Nekad nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni. Tā vietā izslēdziet ierīci un pārklājiet liesmas, piemēram, ar vāku vai ugunsdzēšanas segu.

Ierīce ļoti sakarst.

- ▶ Nenovietojiet uz sildvirsmas vai tās tiešā tuvumā ugunsnedrošus priekšmetus.
- ▶ Nenovietojiet uz sildvirsmas priekšmetus.

Iekārta sakarst.

- ▶ Neuzglabājiet ugunsnedrošus priekšmetus vai aerosolus atvilktnēs, kas atrodas tieši zem iekārtas.
- ▶ Nenovietojiet un neglabājiet zem iekārtas vai tās tiešā tuvumā ugunsnedrošus priekšmetus, piem., aerosolu baloniņus vai tīrīšanas līdzekļus.

Sildvirsmas pārsegji var izraisīt negadījumus, piem., pārkarstot, aizdegoties vai saplīstot.

- ▶ Neizmantojiet sildvirsmas pārsegus.

Ieslēgti gāzes degļi, uz kuriem nav novietoti gatavošanas trauki, rada lielu karstumu. Tas var izraisīt virs tiem novietotā tvaiku nosūcēja bojājumu vai aizdegšanos.

- ▶ Izmantojiet ieslēgtus gāzes degļus tikai ar uzliktiem gatavošanas traukiem.
- ▶ Iekārta ļoti sakarst, tekstilmateriāli un citi priekšmeti var aizdegties.
- ▶ Tekstilmateriālus, piem., apģērbu vai aizkarus, turiet tālāk no liesmām.
- ▶ Nekad nelieciņiet rokas virs liesmām.
- ▶ Nelieciņiet uz iekārtas, tai blakus vai aiz tās degošus priekšmetu, piem., trauku dvieļus vai laikrakstus.

Izplūstoša gāze var aizdegties.

- ▶ Ja deglis pēc 10 sekundēm nav aizdegzies, pagrieziet vadības pogu nulles pozīcijā un atveriet telpas durvis vai logu. Pirms degļa atkārtotas aizdedzināšanas uzgaidiet vismaz vienu minūti.
- ▶ Ja liesma darbības laikā nejauši nodziest, pagrieziet vadības pogu nulles pozīcijā. Pirms degļa atkārtotas aizdedzināšanas uzgaidiet vismaz vienu minūti.

Ja deglis tiek darbināts ar lielu jaudu, rodas ļoti augsta temperatūra. Degtspējīgi materiāli var aizdegties. Displejā redzamais jaudas līmenis var atšķirties no tā jaudas līmeņa, kurš iestatīts ar pogu. Jaudas līmeņa rādījums displejā ir tikai kā papildu informācija.

- ▶ Jaudas līmeni vienmēr iestatiet atbilstīgi uzrakstiem uz pogas.

Pārtikas produkti var aizdegties.

- ▶ Gatavošanas process ir jāuzrauga. Šīs procesi jāuzrauga bez pārtraukuma.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Pieejamās daļas darbības laikā var sakarst.

- ▶ Neļaujiet maziem bērniem tuvoties ierīci. Sildriņķu aizsargrežģi var izraisīt negadījumus.
- ▶ Neizmantojiet sildriņķu aizsargrežģus.
- ▶ Tukši gatavošanas trauki, kas novietoti uz ieslēgtiem gāzes degļiem, ļoti sakarst.
- ▶ Nekarsējiet tukšus gatavošanas traukus. Ierīce darbības laikā sakarst.
- ▶ Pirms tīrāt ierīci, ļaujiet tai atdzist.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.

Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.

- ▶ Nekad nelietojiet bojātu ierīci.
- ▶ Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
- ▶ Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē un aizveriet gāzes padevi.
- ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. → *Lappuse 33*

Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Iekārtas tīrišanai neizmantojiet tvaika tīritāju vai augstspiediena tīritāju.
- Pie karstām iekārtas daļām var izkust elektrisko ierīču kabeļu izolācija.
- ▶ Nekad nenovietojiet elektrisko ierīču pieslēguma kabeli pie karstām iekārtas daļām.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Iekārtas traucējumi vai bojājumi un nepareizs remonts ir bīstams.

- ▶ Nekad neieslēdziet bojātu iekārtu.
- ▶ Ja iekārta ir bojāta, izņemiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju, kas atrodas drošinātāju kastē, un piezvaniet klientu servisam.
- ▶ Iekārtas remontu un gāzes vadu nomaiņu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists.

Plaisas vai lūzumi stikla plāksnē var izraisīt savainojumus.

- ▶ Nekavējoties izslēdziet visus degļus un jebkādus elektriskos sildelementus un atvienojiet ierīci no strāvas avota.
- ▶ Noslēdziet gāzes padevi.
- ▶ Nepieskarieties ierīces virsmai
- ▶ Nelietojiet ierīci.
- ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Nepiemēroti trauku izmēri, bojāti vai nepareizi pozicionēti virtuves trauki var izraisīt smagas traumas.

- ▶ levērojiet ar gatavošanas traukiem saistītās norādes.
- leslēdzot degļus, rodas aizdedzes sveču dzirksteles.
- ▶ Nekad nepieskarieties aizdedzes svecēm, kamēr degļi aizdegas.
- Ja kādu vadības pogu nevar pagriezt vai tā ir valīga, to vairs nedrīkst izmantot.
- ▶ Nekavējoties vērsieties klientu apkalpošanas dienestā, lai saremontētu vai nomainītu vadības pogu.
- Ja ierīces virsma ir saplaisājusi vai saplīsusī, var sagriezties.
- ▶ Ja redzat, ka ierīces virsma ir saplaisājusi vai saplīsusī, nelietojiet to.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!

Bērni var uzvilk iepakojuma materiālu sev galvā vai tajā ietīties un nosmakt.

- ▶ Nolieciet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.
- Bērni var ieelpot vai norit sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.
- ▶ Nolieciet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

## 2 Izvairīšanās no mantiskiem bojājumiem

### UZMANĪBU!

Karstums var bojāt līdzās novietotās ierīces vai mēbeles. Ierīci lietojot ilgāku laiku, rodas karstums un mitrums.

- ▶ Atveriet logu vai ieslēdziet tvaika nosūcēju, kas nodrošina izvadi uz āru.

Karstuma uzkrāšanās var bojāt iekārtu.

- ▶ Nelieciet vienu gatavošanas trauku uz diviem degļiem vai karstuma avotiem.
- ▶ Grilēšanas pannas, māla traukus u.c. nekarsējiet ilgstoši ar pilnu jaudu.

Karstuma uzkrāšanās var bojāt vadības elementus.

- ▶ Nelieciet lielus gatavošanas traukus uz vadības pogu tuvumā esošajiem degļiem.

Vadības pogas atrašanās nepareizā pozīcijā izraisa darbības traucējumus.

- Ja neizmantojat ierīci, vienmēr pagrieziet vadības pogu uz nulles pozīciju.

Neuzmanīgi rīkojoties ar gatavošanas traukiem, var saņemt iekārtas virsmu.

- Ar gatavošanas traukiem, kas novietoti uz sildvirsmas, rīkojieties piesardzīgi.

- Nenovietojiet uz sildvirsmas smagus priekšmetus.

Pārbīdot gatavošanas traukus, varat saskrāpēt stiklu.

- Ja gatavošanas trauks jāpabīda, paceliet to.

Uz sildvirsmas uzkrītot cietiem vai smailiem priekšmetiem, var tikt izraisīti bojājumi.

- Nelaujiet nokrist uz sildvirsmas cietiem vai smailiem priekšmetiem.

- Sargājet sildvirsmas malas no triecieniem.

Sāls, cukurs un no dārzeņiem nobirušas smiltis skrāpē stiklu.

- Neizmantojiet sildvirsmu kā darba vai novietošanas virsmu.

Izkusis cukurs vai pārtika ar augstu cukura saturu var saņemt iekārtas virsmu.

- Pārplūdušu ēdienu nekavējoties noņemiet ar stikla skrāpi.

## 3 Vides aizsardzība un taupīšana

### 3.1 Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, ierīce patēriņš mazāk elektroenerģijas.

Izvēlieties degli atbilstoši katla izmēram. Nocentrējot uzlieciet gatavošanas trauku.

**Padoms:** Trauku ražotāji bieži norāda augšējo katla diametru. Tas bieži vien ir lielāks par pamatnes diametru.

- Nepiemēroti gatavošanas trauki vai nepilnīgi nosegtas gatavošanas zonas patēriņš daudz enerģijas.

Nosedziet katlus ar piemērotu vāku.

- Ja gatavosiet, neuzliekot vāku, ierīce patēriņš ievērojami vairāk enerģijas.

Paceliet vāku iespējamī retāk.

- Paceļot vāku, zudumā aiziet daudz enerģijas.

Izmantojiet stikla vāku.

- Pa stikla vāku var ielūkoties katlā, nepaceļot vāku.

Izmantojiet pārtikas daudzumam piemērotu gatavošanas trauku.

- Ja gatavošanas trauks ir liels un patukšs, tā uzkarēšanai ir jāpatēri ī vairāk enerģijas.

Gatavojet ar nelielu daudzumu ūdens.

- Jo vairāk ūdens ir gatavošanas traukā, jo vairāk enerģijas jāpatēri, lai to uzkarētu.

Savalaicīgi ieslēdziet zemāku gatavošanas līmeni.

- Pārāk augsts gatavošanas pabeigšanas līmenis izraisīs nelietderigu enerģijas patēriņu.

Informāciju par produktu saskaņā ar (ES) 66/2014 jūs atradīsiet pievienotajā iekārtas pasē un iekārtas lapā internetā.

### 3.2 Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.


- Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

## 4 Iepazīšana

### 4.1 Vadības pogas

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu.

Lietojot vadības pogas, var pakāpeniski iestatīt liesmas lielumu atbilstoši dažādiem gatavošanas līmeņiem.



#### Rādījums Nozīme

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| □ | Vadības pogai atbilstošais deglis. |
|---|------------------------------------|

#### Rādījums Nozīme

- |   |                  |
|---|------------------|
| ○ | Deglis izslēgts. |
|---|------------------|

- |     |  |
|-----|--|
| ∅ 9 | Vislielākā jauda un degļa elektriskā aizdegšana. |
|-----|--|

- |     |                  |
|-----|------------------|
| 1 Ⓛ | Vismazākā jauda. |
|-----|------------------|

#### Rādījums Nozīme displejā

- |    |                        |
|----|------------------------|
| ℓ' | Elektriskā aizdegšana. |
|----|------------------------|

- |     |                     |
|-----|---------------------|
| 9-1 | Gatavošanas līmeņi. |
|-----|---------------------|

- |   |                  |
|---|------------------|
| ∅ | Deglis izslēgts. |
|---|------------------|


- |   |  |
|---|--|
| H | Atlikušais siltums. Deglis un daļas tā tuvumā ir ļoti karstas. |
|---|--|

- |   |   |
|---|---|
| h | Atlikušais siltums. Deglis un daļas tā tuvumā ir karstas. |
|---|---|

Nepieskarieties deglim un daļām tā tuvumā, kamēr deg atlikušā siltuma indikators.

**Divkāršais vairākvainagu vokdeglis**


Divkāršajam vairākvainagu vokdeglim varat atsevišķi regulēt iekšējo un ārējo liesmu.

**Gatavo-  
šanas lī-  
menis**

| Nozīme  | Gatavo-<br>šanas lī-<br>menis |
|---|-------------------------------|
| leksējā un ārējā liesma ar maksimālu jaudu.             | ⑨                             |
| Ārējā liesma ar minimālu, iekšējā — ar maksimālu jaudu. | 4                             |
| iekšējā liesma ar maksimālu jaudu.                      | 3                             |
| iekšējā liesma ar minimālu jaudu.                       | 1 ⑩                           |

**4.2 Deglis**

Šeit ir sniegs degļa sastāvdalū pārskats.


**5 Piederumi**

Piederumus varat iegādāties klientu apkalošanas dienestā, specializētos veikalos vai tīmeklī. Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus, jo tie paredzēti tieši jūsu ierīcei. Piederumi ir iekārtai specifiski. Veicot pirkumu, vienmēr norādiet savas ierīces precīzu apzīmējumu (E-Nr.).  
→ Lappuse 33

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Deglā vāciņš                      |
| 2 | Deglā kauss                       |
| 3 | Deglā kausa pamatne               |
| 4 | Liesmas uzraudzības termoelementi |
| 5 | Aizdedzes svece                   |

**4.3 Restes**

Ievietojiet restes pareizi.








Pareizi novietojiet gatavošanas trauku uz restēm. Nekad nenovietojiet gatavošanas trauku tieši uz degļa. Restes vienmēr noņemiet piesardzīgi. Pabīdot vienas restes, var pabīdīties arī blakus esošās restes.

**Padoms:** Metāla atliekas, kas paliek uz restēm pēc noteiktu gatavošanas trauku pārvietošanas, var savākt, veicot pareizu tīrišanu.  
→ "Restu tīrišana", Lappuse 32

Informācija par pieejamajiem piederumiem pieejama mūsu katalogā, interneta veikalā vai klientu apkalošanas dienestā.

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

| Piederumi                        | Apraksts  | Izmantošana  |
|----------------------------------|---|--|
| Vokdegļa papildrežģis            |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lietojiet tikai uz vairākvainagu degļa.</li> <li>Lietojiet vienmēr, kad izmantojat gatavošanas traukus ar izliektu pamatni.</li> <li>Ieteicams, lai ierīce kalpotu ilgāk.</li> </ul>  |
| Espreso gatavošanas papildrežģis |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lietojiet tikai uz degļa ar vismazāko jaudu.</li> <li>Lietojiet, kad izmantojat gatavošanas traukus, kuru diametrs ir mazāks par 12.</li> </ul>   |
| Lēnās vāršanas plātnē            |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gatavošanai nelielā siltumā.</li> <li>Izmantojiet ekonomisko degļi vai parasto degļi. Ja pieejami vairāki parastie degļi, vēlams izmantot aizmugurējo vai priekšējo degļi labajā pusē.</li> <li>Novietojiet plātni uz režģa tā, lai izvirzījumi būtu vērsti uz augšu; nekad nenovietojiet to tieši uz degļa.</li> </ul> |

## 6 Galvenā vadība

### 6.1 Gāzes degļa aizdedzināšana

Sildvirsmai ir automātiskā degļu aizdegšanas funkcija.

#### **BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!**

Izplūstoša gāze var aizdegties.

- Ja deglis pēc 10 sekundēm nav aizdedzies, pagrieziet vadības pogu nulles pozīcijā un atveriet telpas durvis vai logu. Pirms degļa atkārtotas aizdedzināšanas uzgaidiet vismaz vienu minūti.
- Ja liesma darbības laikā nejauši nodziest, pagrieziet vadības pogu nulles pozīcijā. Pirms degļa atkārtotas aizdedzināšanas uzgaidiet vismaz vienu minūti.

#### UZMANĪBU!

Pagriezot vadības pogu tieši starp pozīciju O un 1. pozīciju, var tikt izraisīti darbības traucējumi.

- Tāpēc nekad negrieziet pogu tieši no pozīcijas O uz 1. pozīciju vai pretēji.

- Nospiediet izvēlētā degļa vadības pogu un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam līdz visaugstākajai pakāpei.  
Turiet vadības pogu nospiestu.
- Pie visiem degļiem rodas dzirksteles, un aizdegas liesma. Indikatorā redzams r'.
- Dažas sekundes uzgaidiet un atlaidiet vadības pogu.  
→ "Drošības sistēma", Lappuse 29
- Pagrieziet vadības pogu līdz vajadzīgajai pakāpei.
- Ja neseko aizdegšanās, pagrieziet vadības pogu izslēgšanas pozīcijā un atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības. Šoreiz vadības pogu turiet nospiestu ilgāk (līdz 10 sekundēm).

#### Piezīme:

Lai nodrošinātu atbilstošu ierīces darbību, nēmiet vērā tālākos norādījumus.

- Degļu daļām → Lk 28 un restēm → Lk 28 jābūt pareizi ievietotām.
- Nemainiet degļu vāciņu izvietojumu.
- Rūpējieties par pilnīgu tīribu. Regulāri tīriet aizdedzes sveces ar mazu nemetālisku suku. Sargājiet aizdedzes sveces no stipriem triecieniem.

- Lai liesmas forma būtu pareiza, degļu atverēm un rievām jābūt tīrām.  
→ "Degļu tīrīšana", Lk 31

### 6.2 Drošības sistēma

Drošības sistēma (termoelements) pārtrauc gāzes padevi gadījumā, ja degļi nejauši nodziest. Lai aizdedzinātu degļus, jāaktivizē sistēma, kas nodrošina gāzes padevi.

- Aizdedziniet degļi, neatlaižot vadības pogu.
- Liesma aizdegas.
- Vēl 4 sekundes turiet vadības pogu pilnībā nospiestu.

### 6.3 Gāzes degļa aizdedzināšana manuāli

Ja ir noticis strāvas padeves pārtraukums, degļus var aizdedzināt arī manuāli.

- Nospiediet izvēlētā degļa vadības pogu un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam līdz visaugstākajai pakāpei.
- Turiet pie degļa šķiltavas vai liesmu (šķiltavas, sērkociņu u.c.).

### 6.4 Degļa izslēgšana

- Pagrieziet vadības pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā uz o.
- Indikatorā deg 0. Pēc dažām sekundēm kļūst redzams atlikušā siltuma indikators.

### 6.5 Normālas parādības darbības laikā

Tālāk minētās parādības ir raksturīgas normālai iekārtas darbībai:

- Klusa svilpšana no aizdegta degļa.
- Smaku izdalīšanās pirmajā lietošanas reizē. Šīs smakas ar laiku izvudīs.
- Oranža liesma. Tam par iemeslu ir gaisā esošie putekļi, izšķakstīti šķidrumi utt.


- Troksnis dažu sekunžu laikā pēc degļa izslēgšanas. Tas liecina par drošības sistēmas ieslēgšanos.  
→ "Drošības sistēma", Lk 29

## 6.6 Sildvirsmas bloķēšana ar galveno slēdzi

Galvenais slēdzis pārtrauc vispārējo gāzes padevi. Liejot galveno slēdzi, varat neļaut bērniem nejauši aizdzināt degļus, kā arī ātri izslēgt visus degļus.

### Sildvirsmas bloķēšana


- Nospiediet galveno slēdzi.
- Visi ieslēgtie degļi nodziest.
- Sildvirsmas ir bloķēta.



### Sildvirsmas atbloķēšana

**Prasība:** Visi degļi ir izslēgti.

- Nospiediet galveno slēdzi un grieziet to pulksteņa rādītāju kustības virzienā līdz atdurei.



- Sildvirsmas ir atbloķēta.

## 7 Gatavošanas trauki

Šie norādījumi palīdzēs taupīt elektroenerģiju un nepielaut gatavošanas trauku bojājumus.

### 7.1 Piemēroti gatavošanas trauki

Izmantojiet tikai atbilstoša diametra gatavošanas traukus. Gatavošanas trauka kontūras nedrīkst sniegties pāri plīts malai.

Nekad nelietojiet maza izmēra gatavošanas traukus uz lieliem degļiem. Liesmas nekad nedrīkst pieskarties gatavošanas trauka sāniem.

| Deglis               | Gatavošanas trauka pamatnes minimālais diametrs | Gatavošanas trauka pamatnes maksimālais diametrs |
|----------------------|---|--|
| Vairākvainagu deglis | 22 cm   | 30 cm  |
| Intensīvais deglis   | 20 cm   | 26 cm  |
| Parastais deglis     | 14 cm   | 22 cm  |
| Ekonomiskais deglis  | 12 cm   | 16 cm  |

Gatavošanas traukus ar izliektu pamatni izmantojiet tikai uz vairākvainagu degļa.

- Sildvirsmai jābūt aprīkotai ar vairākvainagu degli un vokdegļa papildrežgi.
- Vokdegļa papildrežīm jābūt pareizi ievietotam.  
→ "Piederumi", Lappuse 28

### 7.2 Gatavošanas trauku lietošana

Gatavošanas trauku izvēle un novietojums ieteikmē ie-kārtas darba drošību un energoefektivitāti.  
→ "Elektroenerģijas taupīšana", Lappuse 27

#### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Degspējīgi priekšmeti var aizdegties.

- Starp gatavošanas trauku un degspējīgiem priekšmetiem jābūt vismaz 50 mm attālumam.

Neizmantojiet deformētus gatavošanas traukus. Izmantojiet tikai gatavošanas traukus ar plakanu un biezū pamatni.

Novietojiet gatavošanas trauku pa vidu virs degļa.

Novietojiet gatavošanas trauku uz restēm pareizi.

Deformētu gatavošanas trauku nevar stabili novietot uz sildvirsmas, un tas var apgāzties.

Ja gatavošanas trauks nav novietots degļa centrā, tas var apgāzties.

Novietojot gatavošanas trauku tieši uz degļa, tas var apgāzties.

## 8 Gatavošanai ieteicamie iestatījumi

Izmantojot iekārtas vadības pogas, var pakāpeniski ie-  
statīt liesmas lielumu no pakāpes 1 līdz pakāpei 9.  
Gatavošanas laiks un pakāpes ir atkarīgas no ēdienu  
veida, svara un kvalitātes, no izmantotā gāzes tipa, kā  
arī no gatavošanas trauka materiāla.

### **Padomi**

- **Gatavošanas padomi**
  - Gatavojoj zupu, krēmzupu, lēcas vai turku zirņus, visas sastāvdaļas gatavošanas traukā ievietojet vienlaikus.
  - Gatavojoj ēdienus pannā, vispirms uzkarsējet eļļu. Sākat cept, raugiet, lai temperatūra būtu nemainīga, un vajadzības gadījumā pielāgojet jaudas pakāpi. Gatavojoj vairākas porcijas, pagaidiet, līdz atkal sasniegta attiecīgā temperatūra. Regulāri apgroziet ēdienu.
  - Lai saīsinātu gatavošanas ilgumu, rīkojieties šādi:
    - Krēmu un pākšaugu vārīšanai izmantojiet ātrvārāmo katlu. Ja izmantojat ātrvārāmo katlu, ievērojiet ražotāja norādījumus.
    - Nūdeles, rīsi un kartupeļi jāliek verdošā ūdenī. Pēc tam pielāgojet jaudas pakāpi, lai turpinātu vārīšanu.
    - Vārot rīsus un kartupeļus, lietojiet vāku.

### **Gatavo- Ņ dienu gatavošana šanas pa- kāpe**

- |   |  |
|---|--|
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ūdens užvārīšana.</li> <li>■ Cepšana ūdens peldē: biskvīts, pudiņš, maizes pudiņš.</li> <li>■ Cepšana augstā temperatūrā: Āzijas ēdieni.</li> </ul> |
|---|--|

### **Gatavo- Ņ dienu gatavošana šanas pa- kāpe**

- |     |  |
|-----|--|
| 7-9 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vārīšanās temperatūras sasniegšana: nūdeles, zupas, krēmi, paelja, pākšaugi, rīsu piena putra.</li> <li>■ Fritēšana eļļā: dārzeņi tempuras mīklā, kroketes, fritēti kartupeļi, kartupeļu omlete, šnicelle, saldēta pārtika, konditorejas izstrādājumi.</li> <li>■ Cepšana nelielā eļļas daudzumā: franču omlete, steīks, stroganovs.</li> <li>■ Cepšana, apcepšana: dārzeni, gaļa.</li> </ul>                                   |
| 4-6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vārīšanās turpināšana: nūdeles, zupas, krēmi, paelja, pākšaugi, rīsu piena putra.</li> <li>■ Fritēšana nelielā eļļas daudzumā: hamburgeri, desīņas, grilēts lasis, frikadeles.</li> <li>■ Sautējums, cepetis: ragū, gulašs, rataujs.</li> <li>■ Gatavošana vidējā temperatūrā: siera mērce, Bešamela mērce, mērce "Carbonara", mērce "Napoletana", pudiņš, plānās pankūkas.</li> <li>■ Atkausēšana: saldēta pārtika.</li> </ul> |
| 1-3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gatavošana līdz gatavībai: rīsi, paelja, pākšaugi, rīsu piena putra.</li> <li>■ Tvaicēšana: zivis, dārzeņi.</li> <li>■ Uzsildīšana un siltuma uzturēšana: gatavi ēdieni.</li> </ul>   |
| 1   | Kausēšana: sviests, šokolāde, želatīns, medus, karamele.   |

## 9 Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj.

### 9.1 Tīrīšanas līdzeklis

Piemērotus tīrīšanas līdzekļus var iegādāties klientu apkalpošanas centrā vai tiešsaistes veikalā.

#### **UZMANĪBU!**

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var bojāt iekārtas virsmas.

- Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nelietojiet tērauda šķiedru sūkli.
- Piekaltušu ēdiena atlieku nonemšanai no sildvirsmas nelietojiet nažus vai citus asus priekšmetus.
- Nelietojiet nažus vai citus asus priekšmetus, lai tīrītu savienojuma vietu starp stiklu un degļu aizsargiem, metāla profiliem vai stikla vai alumīnija plāksnēm.
- Nelietojiet tīrīšanas ierīces, kurās izmanto tvaiku.

### 9.2 Ierīces tīrīšana

#### **UZMANĪBU!**

Ja ierīce tiek tīrīta ar nonemtām vadības pogām, ierīcē var ieklūt ūdens, bojājot tās iekšpusi.

- Ierīces tīrīšanas laikā nenoņemiet vadības elementus.

1. Ľaujiet iekārtai atdzist.

2. Tīriet ar sūkli, ziepēm un ūdeni.

3. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

**Padoms:** Savāciet izšķakstītos šķidrumus uzreiz. Tas novērsīs pārtikas atlieku pielipšanu un vēlāk atvieglos tīrīšanu.

### 9.3 Degļu tīrīšana

Notīriet degļu daļu virsmas ikreiz pēc lietošanas. Tā tiks novērsta pārtikas atlieku piedegšana.

#### **UZMANĪBU!**

Mazgājot degļu daļas trauku mašīnā, tās var sabojāt.

- Nemazgājiet degļu daļas trauku mašīnā.

**Piezīme:** levērojiet norādes par tīrīšanas līdzekļiem .  
→ "Tīrīšanas līdzeklis", Lappuse 31

1. Ľaujiet iekārtai atdzist.
2. Notīriet ar nemetālisku suku un ziepjūdeni.
3. Ľaujiet iekārtai pilnībā nožūt. Ja, sākot gatavošanu, uz virsmām ir palikuši ūdens pilieni vai mitrums, var tikt bojāta emalja.
4. levietojet degļu daļas. Pārbaudiet, vai degļu vāciņi ir pareizi novietoti uz sadalītāja.  
→ "Deglis", Lappuse 28

## 9.4 Restu tīrišana

**Piezīme:** levērojiet norādes par tīrišanas līdzekļiem .  
→ "Tīrišanas līdzeklis", Lappuse 31

1. Ľaujiet iekārtai atdzist.

2. Uzmanīgi noņemiet restes.
3. Notīriet ar nemetālisku suku un ziepjūdeni. Rūpīgi notīriet zonu ap gumijas paliktni. Ja gumijas paliktni ir atdalījušies, restes var saskrāpēt sil-dvirsmu.
4. Restes var mazgāt arī trauku mašīnā. Izmantojiet trauku mašīnas ražotāja ieteikto tīrišanas līdzekli. Ja restes ir ļoti netīras, tās ieteicams ie-priekš daļēji notīrit.
5. Ľaujiet iekārtai pilnībā nožūt. Ja, sākot gatavošanu, uz virsmām ir palikuši ūdens pilieni vai mitrums, var tikt bojāta emalja.
6. levietojet restes pareizi.  
→ "Restes", Lappuse 28

# 10 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst sa-viem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpoša-nas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts speciā-lists.
- Ja iekārta ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpoša-nas dienestu.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās re-zerves daļas.
- Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā servi-sa dienestam vai attiecīgi kvalificētai personai, lai iz-vairītos no apdraudējuma.

## 10.1 Darbības traucējumi

| Traucējums  | Cēlonis un problēmu novēršana   |
|---|---|
| Vispārīgi strāvas pa-deves traucējumi.            | Drošinātājs ir bojāts. <ul style="list-style-type: none"><li>► Pārbaudiet drošinātāju drošinātāju kastē.</li></ul> Nostrādājis automātiskais drošinātājs vai noplūdstrāvas aizsargslēdzis. <ul style="list-style-type: none"><li>► Pārbaudiet, vai sadales skapī ir nostrādājis automātiskais drošinātājs vai noplūdstrāvas aizsargslēdzis.</li></ul> |
|   | Nav iesprausta elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakša. <ul style="list-style-type: none"><li>► Pieslēdziet iekārtu elektrotīklam.</li></ul>  |
|   | Elektroapgādes traucējumi. <ul style="list-style-type: none"><li>► Pārbaudiet, vai telpā darbojas telpas apgaismojums vai citas ierīces.</li></ul>  |
| Nedorbojas automā-tiskā aizdegšana.               | Starp aizdedzes sveci un degli atrodas ēdienu paliekas vai netīrumi. <ul style="list-style-type: none"><li>► Iztīriet vietu starp aizdedzes sveci un degli.</li></ul>   |
|   | Degļa daļas ir mitras. <ul style="list-style-type: none"><li>► Rūpīgi nožāvējiet degļa daļas.</li></ul>   |
|   | Degļu daļas ir novietotas nepareizi. <ul style="list-style-type: none"><li>► Pareizi novietojet degļa daļas.</li></ul>  |
|   | Ierīce nav iezemēta, nav pareizi pievienota, vai ir bojāts zemējuma kabelis. <ul style="list-style-type: none"><li>► Sazinieties ar elektriķi.</li></ul>  |
| Degļa liesma ir ne-vienmērīga.                    | Degļu daļas ir novietotas nepareizi. <ul style="list-style-type: none"><li>► Pareizi novietojet degļa daļas.</li></ul>  |
|   | Degļa atveres ir netīras. <ul style="list-style-type: none"><li>► Iztīriet un nožāvējiet degļa atveres.</li></ul>   |
| Gāzes plūsma šķiet neparasta, vai gāze neizplūst. | Gāzes padeve ir noslēgta ar starpvārstiem. <ul style="list-style-type: none"><li>► Atveriet starpvārstus.</li></ul> Gāzes balons ir tukšs. <ul style="list-style-type: none"><li>► Nomainiet gāzes balonu.</li></ul>  |

| <b>Traucējums</b>  | <b>Cēlonis un problēmu novēršana</b>   |
|--|--|
| Virtuvē ož pēc gāzes.  | Vadības poga ir pagriezta atvērtā pozīcijā.<br>► Pagrieziet vadības pogas aizvērtā pozīcijā.   |
| Gāzes balons nav pareizi pievienots.   | Gāzes balons nav pareizi pievienots.<br>► Pārbaudiet, vai gāzes balons ir pievienots pareizi.  |
| Gāzes vads līdz ierīcei nav hermētisks.  | Gāzes vads līdz ierīcei nav hermētisks.<br>1. Noslēdziet galveno gāzes krānu.<br>2. Izvēdiniet telpu.<br>3. Nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu montieri, kurš var pārbaudīt gāzes iekārtu un izsniegt uzstādīšanas sertifikātu.<br>4. Nelietojiet ierīci, līdz neesat pārliecinājies par to, ka ne no instalācijas, ne ierīces nenoplūst gāze. |
| Atlaizot vadības pogu, deglis izslēdzas.   | Vadības poga nav bijusi nospiesta pietiekami ilgi.<br>1. Pēc aizdedzināšanas vadības pogu turiet nospiestu vēl dažas sekundes.<br>2. Stingri iespiediet vadības pogu.  |
| Degļa atveres ir netīras.  | Degļa atveres ir netīras.<br>► Iztīriet un nožāvējiet degļa atveres.   |
| Gatavošanas līmeņa rādījums displejā vienmēr atšķiras no gatavošanas līmeņa, kas atlasīts ar vadības pogu. | Klūdaini kalibrēta elektronika.<br>► Veiciet kalibrēšanu saskaņā ar montāžas pamācību.   |
| Automātiskā aizdegšana nedarbojas, un indikatorā ir redzams simbols $F_1$ vai $F_2$ .                      | Elektronika ir pārkarsusi.<br>► Izslēdziet degli vai izmantojet tikai viszemāko jaudas līmeni, līdz elektronika ir pietiekami atdzisusi.   |
| Indikatorā deg $F_3$ , $F_4$ , $F_5$ , $F_6$ , $F_7$ , $F_8$ , $F_9$ .                                     | Klūme elektronikā.<br>1. Atvienojiet sildvirsmu no elektrotīkla.<br>2. Dažas sekundes uzgaidiet un pievienojiet to no jauna.<br>3. Ja šie rādījumi redzami joprojām, informējiet klientu apkalpošanas dienestu.  |

## 11 Tehniskā servisa dienests

Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu varēsiet iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā vismaz 10 gadus, sākot ar ierīces tirdzniecības uzsākšanas brīdi Eiropas Ekonomikas zonā.

**Piezīme:** Saskaņā ar ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa dienesta izsaukšana ir bez maksas.

Detalizētu informāciju par jūsu valstī spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt klientu apkalpošanas dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu tīmekļa tvietnē.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD).

Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu interneta vietnē.

### 11.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

Datu plāksnīte atrodas:

- ierīces tehniskajā pasē,
- sildvirsmas apakšpusē.

Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruņa numuru, varat šos datus pierakstīt.

## 12 Likvidācija

### 12.1 Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Utilizējiet ierīci atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001616455** (021209)

et, lt, lv1