



**BOSCH**

**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Вбудована духова шафа

**HBG635B.1**

[uk]

Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення

# Вміст

## КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1	Безпека .....	2
2	Як уникати матеріальної шкоди .....	4
3	Охорона довкілля й ощадливе користування .....	5
4	Знайомство .....	6
5	Режими роботи приладу .....	8
6	Приладдя .....	10
7	Перед першим використанням .....	11
8	Основні відомості про користування .....	12
9	Швидке нагрівання .....	13
10	Функції часу .....	13
11	Автоприготування .....	15
12	Захист від доступу дітей .....	16
13	Програма «Шабат» .....	16
14	Основні параметри .....	16
15	Чищення та догляд .....	17
16	Програма підтримання чистоти .....	20
17	Підвісні каркаси .....	20
18	Дверцята приладу .....	21
19	Усуення несправностей .....	24
20	Утилізація .....	26
21	Сервісні центри .....	26
22	Для досягнення кращого результату .....	27
23	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ .....	32
23.1	Загальні вказівки щодо монтажу .....	32



## 1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

### 1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.

- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

### 1.2 Використання за призначенням

Цей прилад призначений тільки для будовування. Дотримуйтесь спеціальної інструкції з монтажу.

Право підключати прилад без штекеру дозволяється лише кваліфікованому персоналу, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для приготування страв і напоїв.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

### 1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечною користуванням приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з приладом. Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 15-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

### 1.4 Безпечна експлуатація

Завжди слідкуйте за правильністю установки приладдя в робочій камері.  
→ "Приладдя", Стор. 10

### ⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- ▶ Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.
- Коли ви відчиняєте дверцята, утворюється протяг. Папір може торкнутись нагрівальних елементів та спалахнути.
- ▶ При попередньому розігріві та протягом готування ніколи не кладіть папір для випікання на приладдя незакріпленим.
  - ▶ Завжди використовуйте папір відповідного розміру та фіксуйте його за допомогою посуду або форми для випікання.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!**

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- ▶ Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- ▶ Дітям до 8 років не дозволяється наблизатися до приладу.

Приладдя та посуд сильно нагріваються.

- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя та посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері.

- ▶ Застосовуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!**

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Під час відкривання дверцята приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою.

- ▶ Відчиняйте дверцята приладу обережно.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!**

Подряпане скло дверцята приладу може тріснути.

- ▶ Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцята духовки,

оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- ▶ Не просовуйте руки в область шарнірів. Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.
- ▶ Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його мають замінити підготовлені фахівці.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кabel живлення.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
- ▶ Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.

- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру.

→ Стор. 26

## ⚠ УВАГА! – Небезпека: магнетизм!

На панелі управління або елементах управління встановлено постійні магніти. Вони можуть впливати на електронні імплантати, наприклад кардіостимулятори чи інсулінові помпи.

- ▶ Носіям електронних імплантатів слід триматися на безпечній відстані не менше 10 см від панелі управління.

## ⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

## 2 Як уникати матеріальної шкоди

### 2.1 Загальні відомості

#### УВАГА!

Предмети на дні робочої камери за температури понад 50 °C акумулюють тепло. Це призводить до того, що час смаження та випікання змінюється, а емаль пошкоджується.

- ▶ Не кладіть приладдя, папір для випікання або фольгу будь-якого виду на дно робочої камери.
- ▶ Ставте посуд на дно робочої камери, лише якщо встановлена температура нижча за 50 °C.

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- ▶ Не ставте посуд з водою на дно робочої камери. Якщо робоча камера тривалий час буде вологою, там утвориться корозія.
- ▶ Після використання висушіть робочу камеру.
- ▶ Не тримайте тривалий час вологі продукти у закритій робочій камері.
- ▶ Не зберігайте в робочій камері продукти.

Охолодження з відкритими дверцятами приладу з часом може пошкодити сусідні фронтальні панелі.

- ▶ Після роботи з високими температурами залиште робочу камеру охолоджуватися закритою.
- ▶ Не затискайте нічого в дверцях.
- ▶ Лише після експлуатації з великою кількістю вологи залишайте робочу камеру висихати відкритою.

## 1.5 Галогенна лампа

#### ⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Лампи робочої камери сильно нагріваються. Навіть через деякий час після їх вимикання існує небезпека опіків.

- ▶ Не торкайтесь скляної кришки.
- ▶ Під час очищення уникайте контакту зі шкірою.

#### ⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Під час заміни лампи контакти патрону залишаються під напругою.

- ▶ Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, перед заміною лампи переконайтесь в тому, що пристрій вимкнено.
- ▶ Додатково витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.

Сік від фруктів, що стікатиме з дека, залишатиме плями, які неможливо буде видалити.

- ▶ Якщо ви випікаєте соковитий фруктовий пиріг, не слід викладати на деко для випікання забагато інградієнтів.
- ▶ По можливості, користуйтесь для цього більш глибоким універсальним деком.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

- ▶ Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.
- ▶ Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

Якщо ущільнення сильно забруднене, дверцята приладу не закриватимуться належним чином. З часом це може привести до пошкодження поверхонь меблів, що прилягають до приладу.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб ущільнення завжди залишалось чистим.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим ущільненням або без ущільнення.

Використання дверцят приладу як місця для сидіння або зберігання речей може привести до пошкодження дверцят.

- ▶ Забороняється сідати, ставити або навішувати предмети на дверцята приладу.
- ▶ Не ставте на дверцята посуд або приладдя.
- ▶ Залежно від типу приладу приладдя може подряпати скло дверцят при закриванні.
- ▶ Завжди вставляйте приладдя в робочу камеру до упору.

## 3 Охорона довкілля й ощадливе користування

### 3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- окрім складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

### 3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Розігрівайте прилад, лише якщо це вказано у рецепти або у рекомендованих установках.

- Якщо не розігрівати прилад, ви заощадите до 20% електроенергії.

Рекомендуємо застосовувати темні форми для випікання, вкриті чорним лаком або чорною емаллю.

- Ці форми для випікання особливо добре поглинають тепло.

Під час експлуатації відкривайте дверцята приладу якомога рідше.

- Температура в робочій камері підтримується на необхідному рівні, прилад не потребує нагрівання.

Випікайте кілька страв по черзі або паралельно.

- Після першого випікання робоча камера залишається розігрітою. Таким чином, скорочується час випікання наступних пирогів.

Якщо час випікання тривалий, можна вимкнути прилад на 10 хвилин раніше запланованого.

- Залишкового тепла буде достатньо, щоб страва додотувалася.

Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд.

- Не потрібно нагрівати зайве приладдя.

Страви глибокого замороження перед приготуванням слід розморозити.


- Так заощадиться енергія для розморожування.

## 4 Знайомство

### 4.1 Панель управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

**Зауваження:** Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть різнятися, наприклад кольором і формою.



### 4.2 Кнопки

Кнопками зліва й справа на панелі управління можна вмикати або вимикати прилад або режим.

Кнопка	Функція	Застосування
①	on/off	Увімкнення або вимкнення приладу.
▷	start/stop	Коротке натискання: запуск або призупинення роботи. Натискання з утриманням прибл. 3 секунди: зупинка роботи.

### 4.3 Сенсорні зони

За допомогою сенсорних зон можна безпосередньо вибирати різні функції.

Сенсорні зони за межами панелі управління призначенні для загальних функцій, сенсорні зони на панелі управління — для режиму приготування.

Сенсорна зона вибраної в цей час функції світиться червоним.

Зовнішня сенсорна зона	Функція	Застосування
🕒	Таймер	Вибір таймера.
🔒	Блокування від доступу дітей	Утримання натисненим протягом приблизно 4-х секунд: активація або деактивація блокування від доступу дітей.
ⓘ	Інформація	Відображення додаткової інформації щодо функції або налаштування. Щоб викликати основні налаштування, у вимкненому стані приладу натисніть і приблизно 3 секунди тримайте натисненою кнопку.
💡	Освітлення в робочій камері	Увімкнення або вимкнення освітлення в робочій камері.

<b>Внутрішня сенсорна зона</b>	<b>Функція</b>	<b>Застосування</b>
	4D-гаряче повітря	Прямий вибір режиму нагрівання «4D гаряче повітря».
	Верхнє/нижнє нагрівання	Прямий вибір режиму нагрівання «Верхнє/нижнє нагрівання».
	Види нагрівання	Вибір режиму роботи «Режими нагрівання».
	Температура	Вибір температури для робочої камери.
	AutoPilot	Вибір режиму роботи AutoPilot з програмами приготування.
	Вага	Вибір ваги в режимі роботи AutoPilot.
	Функції часу	Вибір функцій часу.
	Швидке нагрівання	Запускання або переривання швидкого нагрівання для робочої камери.

## 4.4 Поворотний регулятор

За допомогою поворотного регулятора змінюють налаштування, що відображаються на дисплеї. Якщо для налаштувань, наприклад, для температури, досягають мінімального або максимального значення, це значення на дисплеї перестає змінюватися. За потреби можна змінити значення в протилежний бік, покрутивши в протилежний бік регулятор. У переліках, наприклад, видів нагрівання, після останнього значення знову починається перше.

## 4.5 Дисплей

На дисплеї відображаються поточні налаштування на різних рівнях.

Параметр на передньому плані	Параметр на передньому плані підсвічується білим кольором. Можна безпосередньо міняти параметр поворотним регулятором. Після запуску режиму роботи на передньому плані знаходиться інформація про температуру чи ступінь.
Значення на задньому плані	Значення на задньому плані відображаються сірим кольором. Щоб міняти значення поворотним регулятором, слід спочатку вибрати потрібну функцію.
Збільшення	Під час зміни значення за допомогою поворотного регулятора, лише це значення відображатиметься у збільшенному вигляді.

## Індикація кільця

Зовні на дисплеї знаходиться індикація кільця.

- **Індикація положення**  
При зміні значення, індикація кільця показує, на якому місці в списку для вибору ви зараз знаходитесь. Залежно від зони регулювання параметрів і довжини списку вибору кільцева лінія відображається суцільною чи поділеною на сегменти.

- **Індикація прогресу**

Під час експлуатації кільцева лінія показує прогрес і в такт з відліком секунд заповнюється червоним кольором.

У разі зворотного відліку тривалості щосекунди гасне один сегмент кільцевої лінії.

## Індикатор температури

Смуга індикації нагрівання та індикація залишкового тепла відображають температуру в робочій камері. Через термічні властивості температура, яка відображається на дисплеї, може трохи відрізнятися від температури в робочій камері.

- **Смуга індикації нагрівання**

Після запуску режиму роботи біла смуга під температурою заповнюється червоним кольором по мірі нагрівання робочої камери. Якщо виконується її попереднє розігрівання, оптимальний момент для встановлення страви досягається тоді, коли смуга цілком заповнилася червоним. Для рівнів налаштувань смуга індикації нагрівання заповнюється відразу, наприклад, для рівнів гриля.

- **Індикація залишкового тепла**

Якщо прилад вимкнено, індикація кільца відображає залишкове тепло в робочій камері. Що меншим є залишкове тепло, тим темнішою стає індикація кільцевої лінії і в якийсь момент зникає.

## 4.6 Робоча камера

Функції робочої камери полегшують експлуатацію вашого приладу.

### Навісні елементи


Можна встановлювати приладдя на різній висоті на підвісних каркасах у робочій камері.

→ "Приладдя", Стор. 10

Ваш прилад має 5 рівнів встановлення. Рівні встановлення рахуються знизу вгору.

Підвісні каркаси можна знімати, наприклад, для очищення.

→ "Підвісні каркаси", Стор. 20



### Самоочищувальні поверхні

Задня стінка в робочій камері самоочищується.

Самоочищувальні поверхні вкриті шаром пористої матової кераміки і мають шорстку поверхню. Під час

роботи приладу бризки жиру від смаження або готування на грилі поглинаються самоочищувальними поверхнями і виділяються.

Якщо під час експлуатації самоочищувальні поверхні більше не очищаються належним чином, розігрійте робочу камеру.

→ "Очищення самоочищувальних поверхонь у робочій камері", Стор. 19

### Освітлення

Робочу камеру освітлюють одна чи кілька ламп підсвічування.

При відкриванні дверцят приладу, освітлення робочої камери вмикається. Якщо дверцята залишаються відчиненими довше 15 хвилин, освітлення знову вимикається.

Щойно запускається режим роботи, для більшості режимів роботи освітлення робочої камери вмикається. Коли роботу завершено, освітлення вимикається.

### Охолоджувальний вентилятор

Охолоджувальний вентилятор вмикається або вимикається залежно від температури приладу. Тепле повітря відводиться через дверцята.

### УВАГА!

Забороняється закривати вентиляційні отвори над приладом. Перегрівання приладу.

► Не перекривайте вентиляційні отвори.

Щоб прилад швидше охолонув, вентилятор продовжує працювати деякий час після його вимкнення.

### Дверцята приладу

Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, робота приладу зупиниться. Якщо закрити дверцята приладу, робота приладу продовжиться автоматично.

## 5 Режими роботи приладу

Тут коротко описано режими роботи та головні функції вашого приладу.

Режим роботи	Застосування
Види нагрівання	Виберіть точно узгоджені види нагрівання для оптимального приготування страви. → "Види нагрівання", Стор. 9

Режим роботи	Застосування
AutoPilot	Використовуйте програмовані, рекомендовані налаштування для різних страв. → "Автоприготування", Стор. 15
Очищення	Оберіть функцію очищення для робочої камери. → "Програма підтримання чистоти", Стор. 20

## 5.1 Види нагрівання

Для того, щоб ви завжди могли правильно обирати вид нагрівання для страви, яку готуєте, ми пояснимо різницю між ними та можливості їх застосування. Символи окремих видів нагрівання допоможуть вам при виборі оптимального виду нагрівання для готовування.

При виборі виду нагрівання прилад запропонує відповідну температуру або ступінь. Ви можете прийняти запропоновані параметри або змінити їх у відповідному діапазоні.

При налаштуванні температури понад 275 °C і рівня гриля 3 температура приладу через бл. 40 хвилин опускається до прибл. 275 °C, а рівень гриля встановлюється на 1.

<b>Сим- вол</b>	<b>Вид нагрівання</b>	<b>Температура</b>	<b>Використання та функціонування</b>
			<b>Можливі додаткові функції</b>
	4D-гаряче повітря	30 - 275 °C	Випікання та смаження на одному або декількох рівнях. Вентилятор розподіляє по робочій камері тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу.
	Верхнє/нижнє нагрівання	30 - 300 °C	Традиційне випікання та смаження на одному рівні. Вид нагрівання підходить перш за все для пирогів із соковитою начинкою. Жар надходить рівномірно зверху та знизу.
	Гаряче повітря Eco	30 - 275 °C	Вибрани страви готуються дбайливо на одному рівні без попереднього нагрівання. Вентилятор розподіляє по робочій камері тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу. Продукт готується поетапно з використанням залишкового тепла. Найефективнішим є вид нагрівання в діапазоні температур 125–275 °C. Під час готовання завжди закривайте дверцята духової шафи. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання енергії у режимі рециркуляції та класу ефективності споживання електроенергії.
	Верхнє/нижнє нагрівання Eco	30 - 300 °C	Готування вибраних страв. Жар надходить зверху та знизу. Найефективнішим є вид нагрівання в діапазоні температур 150–250 °C. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання електроенергії у звичайному режимі.
	Гриль з конвекцією	30 - 300 °C	Смаження птиці, цілої риби або великих шматків м'яса. Нагрівальний елемент гриля та вентилятор почергово вмикаються та вимикаються. Вентилятор циркулює гаряче повітря навколо страви.
	Гриль, велика площа нагрівання	Режими гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = середнє нагрівання 3 = сильне нагрівання	Готування на грилі плоских страв, таких як стейки, ковбаски або тости. Запікання страв. Нагрівання цілої поверхні під нагрівальним елементом гриля.
	Гриль, мала площа нагрівання	Режими гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = середнє нагрівання 3 = сильне нагрівання	Приготування на грилі невеликої кількості продуктів, таких як стейки, ковбаски або тости. Запікання невеликої кількості продуктів. Нагрівання середньої поверхні під нагрівальним елементом гриля.

Символ	Вид нагрівання	Температура	Використання та функціонування Можливі додаткові функції
🕒	Піца	30 - 275 °C	Готування піци або страв, яким потрібно багато тепла знизу. Нагриваються нижні та кільцеві нагрівальні елементи, що знаходяться на задній стінці приладу.
🕒	Томління/слабке нагрівання	70 - 120 °C	Заощадливе та повільне приготування у відкритому посуді обсмажених, ніжких шматків м'яса. Жар надходить при невисокій температурі рівномірно зверху та знизу.
🕒	Нижнє нагрівання	30 - 250 °C	Підрум'янювання страв або готовання на водяній бані. Жар надходить знизу.
❄	Розморожування	30 - 60 °C	Делікатне розморожування заморожених страв.
♨	Підтримання страв у гарячому стані	60 - 100 °C	Підтримання в гарячому стані готових страв.
🕒	Попереднє підігрівання посуду	30 - 70 °C	Попереднє підігрівання посуду.

## 6 Приладдя


Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

**Зauważення:** Нагріваючись, приладдя може деформуватися. Деформація не впливає на функціонування. Коли приладдя охолоджується, деформація зникає.


Залежно від типу пристрою, приладдя, що постачається з пристроєм, буде різним.

### Приладдя


Решітка



Універсальне деко



Деко для випікання



### Застосування

- Форми для випічки
- Форма для запіканок
- Посуд
- М'ясо, наприклад, печена або шматки для гриля
- Глибокозаморожені страви
- Пироги з соковитою начинкою
- Випічка
- Хліб
- Велика печенья
- Глибокозаморожені страви
- Збирання рідини, що стікає, наприклад, жиру, що капає з решітки при приготуванні на грилі.
- Пиріг на деку
- Дрібне печиво

### 6.1 Функція фіксації

Завдяки фіксаторам приладдя не перекидається під час витягування.


Ви можете обережно витягати приладдя наполовину, до його фіксації. Захист від перекидання працює, лише якщо приладдя правильно встановлено у робочу камеру.

### 6.2 Встановлення приладдя у робочу камеру


Завжди слідкуйте за правильністю встановлення приладдя у робочу камеру. Лише так можна буде обережно витягувати приладдя наполовину, і воно не перекинеться.

1. Поверніть приладдя так, щоб вигин **a** був позаду і вказував вниз.
2. Приладдя слід вставляти між обома напрямними стрижнями рівня встановлення.

**Решітка** Встановіть решітку відкритою частиною до дверцят приладу, а вигином — вниз.



**Деко наприклад, універсальне деко або деко для випікання** Встановлюйте деко скосом **b** до дверцят приладу.



- Повністю засуньте приладдя, щоб воно не торкалося дверцят приладу.


**Зauważення:** Виймайте приладдя, яке не потрібне під час експлуатації, з робочої камери.

### Комбінування приладдя

Для збирання рідини, що стікає при приготуванні, можна використовувати комбінацію решітки та універсального дека.

- Покладіть решітку на універсальне деко так, щоб обидва розпірні елементи **a** розташовувалися на задній крайці універсального дека.
- Універсальне деко слід вставляти між обома напрямними стрижнями рівня встановлення. Решітка має знаходитися над верхнім напрямним стрижнем.

**Решітка на універсальному деку**



## 6.3 Інше приладдя

Інше приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет.

Широку програму приладдя до вашого приладу ви знайдете у наших проспектах або в Інтернеті:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Приладдя індивідуальне для кожного приладу. Під час придбання завжди вказуйте точне найменування (номер Е) свого приладу.

Наявність того чи іншого приладдя для вашого приладу можна дізнатися в нашому інтернет-магазині або сервісній службі.

## 7 Перед першим використанням

Налаштуйте прилад для початку експлуатації.

Очистьте прилад і приладдя.

### 7.1 Перше введення в експлуатацію

Після підключення живлення або тривалої відсутності живлення слід виконати налаштування для першого введення в експлуатацію. Може пройти кілька секунд, перш ніж на дисплеї з'являться налаштування.

- За потреби змініть налаштування поворотним регулятором.
- Можливі установки:
  - Мова
  - Поточний час
- Підтвердіть виконання, торкнувшись
- ✓ З'явиться наступне налаштування.
- Прогортуйте налаштування, за потреби змінюючи параметри.
- ✓ Після останнього налаштування на дисплеї відобразиться вказівка про те, що перше введення в експлуатацію завершено.
- ✓ На дисплеї відобразиться налаштований поточний час.
- Щоб перевірити пристрій перед першим нагріванням, один раз відкрийте й закрійте дверцята пристрію.

### 7.2 Очищення приладу перед першим використанням

Очистіть робочу камеру та приладдя перед першим приготуванням страв за допомогою приладу.

- Вийміть з робочої камери інформацію про виріб і приладдя. Приберіть з пристрою зсередини і ззовні залишки упаковки, наприклад, кульки зі стиропору й клейку стрічку.
- Протріть гладкі поверхні в робочій камері м'якою вологою тканиною.
- Увімкніть прилад кнопкою ①.
- Виконайте такі налаштування:

Вид нагрівання	4D Гаряче повітря
Температура	максимальна
Тривалість	1 годину

→ "Основні відомості про користування", Стор. 12

- Запустіть режим роботи за допомогою
- Провітрійте кухню під час нагрівання пристрію.
- Після закінчення часу приготування лунає сигнал і на дисплеї тривалість встановлюється на нуль.
- Вимкніть прилад кнопкою ①.
- Коли робоча камера охолоне, очистіть близькучі поверхні лужним розчином і рушником.

8. Ретельно очистіть лужним розчином для ополіскування приладдя та протріть його рушником або м'якою щіткою.

## 8 Основні відомості про користування

### 8.1 Увімкнення приладу

- Увімкніть прилад кнопкою ①.
- ✓ На дисплеї з'являється логотип Bosch. Потім з'являються режими нагрівання.

### 8.2 Вимкнення приладу

Якщо ви не плануєте використовувати прилад — вимкніть його. Якщо не виконувати з приладом жодних операцій упродовж тривалого часу, він автоматично вимкнеться.

- Вимкніть прилад кнопкою ①.
- ✓ Прилад вимикається. Робота запущених функцій буде перервана.
- ✓ На дисплеї з'являється поточний час або індикація залишкового тепла.

### 8.3 Початок роботи

Кожний режим роботи потрібно запускати.

- Запустіть режим роботи за допомогою ▷.
- ✓ На дисплеї з'являються налаштування, час роботи, індикація кільцевої лінії і смуга індикації нагрівання.

### 8.4 Призупинення режиму роботи або його переривання

Можна призупинити режим роботи і потім знову відновляти його роботу. Якщо роботу повністю переривають, відбувається скидання налаштувань.

1. Для короткочасного призупинення роботи:
  - Короткочасно натисніть на ▷.
  - Для продовження роботи натисніть ▷.
2. Щоб перервати роботу, утримуйте ▷ натисненою приблизно 3 секунди.
- ✓ Робочий режим буде перервано, всі налаштування скидаються.

### 8.5 Налаштування режиму роботи

Після увімкнення пристрою він пропонує режим роботи, наприклад, види нагрівання.

1. Якщо потрібно вибрати режим роботи, що відрізняється від запропонованого, натисніть відповідну сенсорну зону.
  - ✓ Сенсорна зона підсвічується червоним.  
→ "Режими роботи приладу", Стор. 8
2. Для виконання інших налаштувань натискайте відповідні сенсорні зони.
3. Змінюйте значення поворотним регулятором.
4. Запустіть режим роботи за допомогою ▷.

### 8.6 Налаштування виду нагрівання та температури

**Вимога:** Вибрано режим роботи "Види нагрівання" ☐.

1. За допомогою поворотного регулятора встановіть потрібний вид нагрівання.
2. Натисніть на ①.
- ✓ Температура підсвічується білим кольором.
3. Відрегулюйте температуру поворотним регулятором.
4. Запустіть режим роботи за допомогою ▷.
- ✓ Прилад починає розігріватися.
- ✓ На дисплеї відображається час, як довго вже триває режим роботи, і цільова температура.
5. Коли страва буде готова, вимкніть пристрій за допомогою ①.

**Порада:** Придатний вид нагрівання для вашої страви див. в описі видів нагрівання.  
→ "Види нагрівання", Стор. 9

**Зauważення:** На приладі можна налаштувати триvalість та час закінчення режиму роботи.  
→ "Функції часу", Стор. 13

#### Зміна виду нагрівання

Коли змінюють вид нагрівання, відбувається скидання всіх інших налаштувань.

1. Призупиніть роботу за допомогою ▷.
2. Натисніть на ☐.
- ✓ На дисплеї з'являється перший вид нагрівання з відповідною пропонованою температурою.
3. Змінюйте вид нагрівання поворотним регулятором.

#### Зміна температури

Після початку роботи можна безпосередньо змінювати температуру.

- Змінюйте температуру поворотним регулятором.
- ✓ Значення температури приймається безпосередньо.

#### Прямий вибір видів нагрівання

Певні види нагрівання можна вибирати безпосередньо за допомогою сенсорної зони.

1. Натисніть на сенсорну зону потрібного виду нагрівання.  
Доступні види нагрівання з прямим вибором:
  - 4D Гаряче повітря ☘
  - Верхнє/нижнє нагрівання ☐
- ✓ Температура підсвічується білим кольором.
2. Відрегулюйте температуру поворотним регулятором.
3. Запустіть режим роботи за допомогою ▷.
- ✓ Прилад починає розігріватися.
- ✓ На дисплеї відображається час, як довго вже триває режим роботи, і цільова температура.

## 8.7 Відображення інформації

У більшості випадків можна викликати інформацію щодо функції, що виконується в даний час. Деякі вказівки прилад відображає автоматично, наприклад, для підтвердження або як запит чи попередження.

1. Натисніть на .
- ✓ Якщо доступно, на кілька секунд відображається інформація.
2. Якщо текст великий, прогортуйте його поворотним регулятором.

# 9 Швидке нагрівання

Щоб заощадити час, можна скоротити час нагрівання для режимів з температурою понад 100 °C.

Швидке нагрівання можна використовувати для таких режимів:

- 4D-гаряче повітря 
- Верхнє/нижнє нагрівання 

## 9.1 Встановлення швидкого нагрівання

Щоб досягти рівномірного приготування страви, ставте страву в робочу камеру тільки після завершення швидкого нагрівання.

**Зауваження:** Налаштуйте тривалість, лише коли завершилося швидке нагрівання.

1. Встановіть придатний вид нагрівання та температуру від 100 °C.
2. Натисніть на .
- ✓ Символ горить червоним.
3. Запустіть режим роботи за допомогою .
- ✓ Вмикається швидке нагрівання.
- ✓ Коли швидке нагрівання завершиться, пролунає звуковий сигнал. Червоний символ згасає.
4. Поставте страву в робочу камеру.

## Переривання швидкого нагрівання

- Натисніть на .
- ✓ Червоний символ згасає.

# 10 Функції часу

У приладі передбачені різні установки таймера, завдяки яким можна керувати роботою приладу.

## 10.1 Огляд установок таймера

Ви можете встановити тривалість та час завершення режиму роботи. Таймер можна налаштувати незалежно від режиму роботи.

Установки таймера	Застосування
Таймер 	Таймер можна налаштувати в будь-який час, незалежно від режиму роботи. Це не вплине на роботу приладу.
Тривалість 	Якщо для приладу встановлено час приготування, то після закінчення цього часу режим автоматично вимикається.
Завершення 	При встановленні тривалості ви можете вказати час завершення режиму. Прилад запускається автоматично, щоб роботу було завершено до бажаного часу.

## 10.2 Налаштування таймера

Таймер працює незалежно від режиму роботи. Ви можете встановити таймер при увімкненому або вимкненому приладі на час до 23 годин 59 хвилин. Для таймера передбачено власний сигнал, щоб можна було зрозуміти, що завершилось: час таймера чи тривалість.

1. Натисніть на .
- ✓ Символ горить червоним.

2. За допомогою поворотного регулятора встановіть час таймера.
3. Запустіть таймер за допомогою .
- Через декілька секунд таймер автоматично розпочинає роботу.
- ✓ Час таймеру відраховується у зворотному напрямку.
- ✓ Час таймера залишається видимим на дисплеї, коли прилад вимкнено.
- ✓ Коли прилад увімкнено, на дисплеї відображаються налаштування поточного режиму роботи. Щоб на кілька секунд відобразився час таймера, натисніть .
- ✓ Коли відлік часу таймера закінчується, лунає звуковий сигнал. Червоний символ згасає.
4. Якщо відлік часу таймера закінчився:
  - Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-яке сенсорне поле.
  - Щоб знову налаштувати час таймера, натисніть  і поворотним регулятором налаштуйте час таймера.

## Зміна таймера

Ви можете змінити час таймера у будь-який момент.

1. Натисніть на .
2. За допомогою поворотного регулятора змініть час таймера.
3. Підтвердіть виконання, торкнувшись .

## Переривання таймера

Можна у будь-який час скасувати відлік часу таймера.

1. Натисніть на .
2. Поворотним регулятором скиньте час таймера на нуль.

3. Підтвердіть виконання, торкнувшись ☈.
- ✓ Червоний символ згасає.

### 10.3 Установлення тривалості

Ви можете встановлювати тривалість для режиму роботи до 23 годин 59 хвилин.

**Вимога:** Режим роботи й температура або ступінь встановлені.

1. Натисніть на ☈.
- ✓ Символ горить червоним.
2. Встановіть тривалість поворотним регулятором.

Напрямок обертання	Запропоноване значення
Вліво	10 хвилин
Вправо	30 хвилин

Можна налаштовувати тривалість до однієї години з кроком у хвилину, потім — з кроком у 5 хвилин. Час закінчення підраховується автоматично.

3. Запустіть режим роботи за допомогою ⌂.
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
- ✓ Коли відлік закінчується, лунає звуковий сигнал. На дисплеї відображається тривалість на нулі.
4. Якщо час приготування закінчився:
  - Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-яке сенсорне поле.
  - Щоб знову налаштувати тривалість, натисніть ☈ і поворотним регулятором налаштуйте тривалість.
  - Щоб продовжити режим роботи без тривалості, запустіть за допомогою ⌂.
  - Коли страва буде готова, вимкніть пристрій за допомогою ①.

### Зміна тривалості

Ви можете змінити тривалість у будь-який момент.

1. Натисніть на ☈.
2. Змініть тривалість поворотним регулятором.
3. Підтвердіть виконання, торкнувшись ☈.

### Переривання часу

Можна у будь-який час перервати тривалість.

1. Натисніть на ☈.
2. Поворотним регулятором скиньте тривалість на нуль.
3. Підтвердіть виконання, торкнувшись ☈.
  - Щоб продовжити режим роботи без тривалості, запустіть за допомогою ⌂.

### 10.4 Встановлення часу завершення

Ви можете перенести момент завершення тривалості до 23 годин 59 хвилин.

#### Вказівки

- Щоб досягти оптимального результату приготування, не налаштовуйте час завершення, якщо робота вже почалася.
- Щоб продукти не зіпсувалися, не залишайте їх у робочій камері протягом тривалого часу.

#### Вимоги

- Режим роботи й температура або ступінь встановлені.
- Встановлена тривалість.
- 1. Знову натисніть ☈.
- 2. Час завершення можна переносити поворотним регулятором.
- 3. Запустіть режим роботи за допомогою ⌂.
- ✓ На дисплеї відображається час початку. Прилад знаходитьться у режимі очікування.
- ✓ При досягненні часу початку пристрій починає нагріватися і відраховується тривалість приготування.
- ✓ Коли відлік закінчується, лунає звуковий сигнал. На дисплеї відображається тривалість на нулі.
- 4. Якщо час приготування закінчився:
  - Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-яке сенсорне поле.
  - Щоб знову налаштувати тривалість, натисніть ☈ і поворотним регулятором налаштуйте тривалість.
  - Щоб продовжити режим роботи без тривалості, запустіть за допомогою ⌂.
  - Коли страва буде готова, вимкніть пристрій за допомогою ①.

#### Зміна часу закінчення

Щоб досягти найкращого результату приготування, бажано змінювати встановлений час закінчення лише до початку режиму приготування й відліку тривалості.

1. Призупиніть роботу за допомогою ⌂.
2. Двічі натисніть ☈.
3. Змініть час закінчення поворотним регулятором.
4. Продовжіть роботу за допомогою ⌂.

#### Скидання часу закінчення

Ви можете в будь-який час скасувати час закінчення.

1. Призупиніть роботу за допомогою ⌂.
2. Двічі натисніть ☈.
3. Повністю скиньте час закінчення поворотним регулятором.
4. Продовжіть роботу за допомогою ⌂.
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.

# 11 Автоприготування

Режим роботи "Автоприготування" допомагає при приготуванні різних страв, автоматично вибираючи оптимальні налаштування.

## 11.1 Посуд

Результат готування залежить від властивостей та розміру посуду.

Використовуйте термостійкий посуд, який витримує температуру до 300 °C. Краще використовувати посуд зі скла або зі склокераміки. Печена має закривати дно посуду прибл. на 2/3.

Непридатним є посуд з таких матеріалів:

- світлий полірований алюміній
- неглазурована глина
- пластмаса або пластмасові ручки

## 11.2 Налаштування для страв

Прилад використовує різні налаштування для оптимального приготування страв.

**Зауваження:** Результат готування залежить від якості та властивостей посуду. Використовуйте свіжі продукти, найкраще щойно вийняті з холодильника.

### Вказівки щодо налаштувань

Коли ви починаєте готувати страву, на дисплеї відображається інформація щодо цієї страви, наприклад:

- відповідний рівень встановлення
  - відповідне приладдя або посуд
  - додавання рідини
  - час перевертання або перемішування
- При досягненні цього часу лунає сигнал.

### Програми

Для програм попередньо встановлені оптимальний вид нагрівання, температура та тривалість.

Також потрібно встановити вагу, щоб досягти найкращого результату приготування. Якщо не вказано інше, встановіть загальну вагу страви. Вагу можна встановити лише у вказаному діапазоні.

## 11.3 Огляд страв

Тут ви можете побачити окремі доступні страви.

### Страви

- Курча, нефаршироване
- Філе індички
- Свинячий ошийок без кістки
- Тушкована яловичина
- Теляча печења, із прошарками жиру
- Стегно ягняти без кістки середнього ступеню просмаження
- М'ясний рулет зі свіжого фаршу

- Гуляш
- Яловичі рулети
- Рагу з овочами

## 11.4 Налаштування страви

**Зауваження:** Після запуску ви більше не зможете змінити страву та налаштування або скасувати їх.

**Вимога:** Для запуску режиму робоча камера має бути холодною.

1. Натисніть на .
2. Налаштуйте поворотним регулятором потрібну страву.
3. Натисніть на .
4. Налаштуйте поворотним регулятором вагу страви. Тривалість обчислюється автоматично.
  - Для деяких страв можна додатково перенести час закінчення програми.  
→ "Встановлення часу завершення", Стор. 14
5. Запустіть режим роботи за допомогою .
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість. Крива збільшення не відображається.
- ✓ Коли страва готова, лунає сигнал. Прилад перестає розігріватися.
6. Якщо час приготування закінчився:
  - Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-яке сенсорне поле.
  - Деякі страви за потреби можна додатково приготувати.  
→ "Доведення до готовності", Стор. 15
  - Коли страва буде готова, вимкніть прилад за допомогою .

### Доведення до готовності

Для деяких страв прилад пропонує доведення до готовності після закінчення тривалості. Доготовувати можна з будь-якою частотою.

1. Якщо бажаєте довести страву до готовності, натисніть на  та вимкніть прилад за допомогою .
2. Щоб довести страву до готовності, натисніть .
- ✓ На дисплеї з'являється тривалість.
3. За потреби змініть тривалість поворотним регулятором.
4. Запустіть режим роботи за допомогою .
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
- ✓ Коли відлік закінчується, лунає звуковий сигнал. Прилад перестає розігріватися. Знову з'являється вказівка щодо доведення до готовності.
5. Якщо час приготування закінчився:
  - Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-яке сенсорне поле.
  - Якщо потрібно знову довести страву до готовності, натисніть на .
  - Коли страва буде готова, натисніть на  та вимкніть прилад за допомогою .

## 12 Захист від доступу дітей

Заблокуйте прилад, щоб діти не могли випадково увімкнути прилад або змінити його налаштування.

### 12.1 Активація та деактивація функції «Захист від доступу дітей»

Функцію «Блокування від доступу дітей» можна активувати або деактивувати при увімкненому та вимкненому приладі.

- Для активації функції «Блокування від доступу дітей» натисніть й утримуйте натисненою протягом приблизно 4-х секунд.

- На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.
- Панель управління заблокована. Пристрій можна лише вимкнути за допомогою .
- Коли прилад увімкнений, світиться . Коли прилад вимкнений, не світиться.
- Для деактивації функції «Блокування від доступу дітей» натисніть й утримуйте натисненою протягом приблизно 4-х секунд.
- На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.

## 13 Програма «Шабат»

З програмою «Шабат» можна налаштувати тривалість до 74 годин. Можна підтримувати страви в гарячому стані за температури від 85 °C до 140 °C без необхідності вмикати та вимикати прилад.

### 13.1 Початок програми «Шабат»

#### Вказівки

- Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, прилад припинить розігрівання. Якщо закрити дверцята приладу, прилад відновить розігрівання.
- Після запуску програми «Шабат» ви більше не зможете змінити ступінь очищення або скасувати його.

**Вимога:** Програма «Шабат» активована в основних установках.

→ "Основні параметри", Стор. 16

- За допомогою поворотного регулятора встановіть вид нагрівання програми «Шабат» .
- Натисніть .
- Температура виділена білим кольором.
- Встановіть температуру за допомогою поворотного регулятора.
- Натисніть .
- Символ світиться червоним.
- Налаштуйте тривалість поворотним регулятором. Час закінчення готовування не можна змістити.
- Увімкніть прилад, натиснувши .
- Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
- Коли тривалість готовування завершиться, пролунає сигнал. Тривалість встановлена на нуль. Прилад припиняє нагрівання і знову реагує, як зазвичай, незважаючи на програму «Шабат».
  - Вимкніть прилад кнопкою .
 Прилад автоматично вимикається прибл. через 10-20 хвилин.

## 14 Основні параметри

Прилад можна алаштувати відповідно до своїх потреб.

### 14.1 Огляд основних параметрів

Тут наведено огляд основних параметрів і їхніх стандартних значень. Основні параметри залежать від комплектації приладу.

Основна установка	Вибір
Мова	Див. вибір на приладі.
Поточний час	Поточний час у форматі 24 год.
Звуковий сигнал	Коротка тривалість (30 секунд) Середня тривалість (1 хвилина) <sup>1</sup> Довга тривалість (5 хвилин)

<sup>1</sup> Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Основна установка	Вибір
Сигнал кнопок	Увімкнено Вимкнено (сигнал  залишається) <sup>1</sup>
Яскравість дисплея	5 рівнів
Індикація годинника	Вимкн. Цифровий <sup>1</sup>
Освітлення	У роботі вимкн. У роботі увімкн. <sup>1</sup>
Робота після вмикання	Головне меню Види нагрівання <sup>1</sup> Автоприготування
Нічне затемнення екрану	Вимкнено <sup>1</sup> Увімкнено
Логотип марки	Індикації <sup>1</sup> Не показувати

<sup>1</sup> Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Основна установка	Вибір
Інерційний хід вентилятора	Рекомендовано <sup>1</sup> Мінімум
Висувний механізм	Не дообладнано (для підвісних каркасів та одинарного висувного механізму) <sup>1</sup> Дообладнано (для 2- і 3-рівневого висувного механізму)
Програма «Шабат»	Увімкнено Вимкнено <sup>1</sup>
Заводське налаштування	Відновити Не повернутися <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

## 14.2 Зміна стандартних значень

**Вимога:** Прилад вимкнено.

1. Натисніть і приблизно 3 секунди утримуйте і.
2. Підтвердіть вказівки на дисплеї, натиснувши .
- ✓ На дисплеї з'являється перша основна установка.
3. Змініть основне налаштування поворотним регулятором.

4. Натисніть на .
- ✓ На дисплеї з'являється наступна основна установка.
5. Гортайте основні налаштування за допомогою  і за потреби змініть поворотним регулятором.
6. Для збереження змін натисніть і утримуйте натисненою протягом приблизно 3-х секунд.

**Зауваження:** Після відключення струму ваші зміни зберігаються в основних налаштуваннях.

## Скидання змін основних налаштувань

- Натисніть на .
- ✓ Всі зміни будуть скинуті і не збережуться.

## 14.3 Установлення часу

**Вимога:** Прилад вимкнено.

1. Натисніть і приблизно 3 секунди утримуйте і.
2. Підтвердіть вказівки на дисплеї, натиснувши .
- ✓ На дисплеї з'являється перша основна установка.
3. Натисніть на .
- ✓ На дисплеї з'являється перше основне налаштування "Поточний час".
4. Змініть час поворотним регулятором.
5. Для збереження змін натисніть і утримуйте натисненою протягом приблизно 3-х секунд.

# 15 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

## 15.1 Засіб, придатний для чищення

Щоб не допустити пошкодження різних поверхонь приладу, використовуйте лише придатні очисні засоби.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Не можна чистити прилад за допомогою парово-го або високотискового приладу.

### УВАГА!

Непридатні засоби для очищення пошкоджують поверхні приладу.

- Не використовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.

- Не застосовуйте засоби для очищення, що мають високий вміст спирту.
- Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- Забороняється використовувати спеціальні очищувачі для теплого чищення.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

- Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.
- Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

Нові губки містять залишкові часточки, що залишилися після виробництва.

- Нові губки для миття слід ретельно промивати перед використанням.

## Відповідні очисні засоби

Для очищення поверхонь приладу використовуйте тільки придатні засоби.

Дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.

→ "Чищення приладу", Стор. 19

**Передня сторона приладу**

<b>Поверхня</b>	<b>Відповідні очисні засоби</b>	<b>Вказівки</b>
Поверхні з нержавіючої сталі	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> <li>■ Спеціальні засоби для догляду за високоякісною сталлю для очищенння нагрітих поверхонь</li> </ul>	Щоб запобігти корозії, відразу ж видаляйте плями вапна, жиру, крохмалю і яєчного білка з поверхонь з нержавіючої сталі. Наносьте засіб для догляду за високоякісною сталлю тонким шаром.
Пластикові або вкриті лаком поверхні наприклад, панель управління	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	Не використовуйте шкребок або засіб для очищенння скла. Щоб запобігти появі плям, які неможливо видалити, відразу витирайте засіб для видалення накипу при потраплянні на поверхню.

**Дверцята приладу**

<b>Область застосування</b>	<b>Відповідні очисні засоби</b>	<b>Вказівки</b>
Скло дверцят	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	Не використовуйте шкребок для скла або губку з нержавіючої сталі. <b>Порада:</b> Для ретельнішого очищенння зніміть скло дверцят. → "Дверцята приладу", Стор. 21
Захисна панель дверцят	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ з високоякісної сталі: Очисник високоякісної сталі</li> <li>■ з пластмаси: Гарячий лужний розчин</li> </ul>	Не використовуйте шкребок або засіб для очищенння скла. Не застосовуйте засоби для догляду за високоякісною сталлю. <b>Порада:</b> Для ретельнішого очищенння зніміть захисну панель дверцят. → "Дверцята приладу", Стор. 21
Внутрішня рама дверей виготовлена з високоякісної сталі	Очисник високоякісної сталі	Знебарвлення можна видалити за допомогою очисного засобу для нержавіючої сталі. Не застосовуйте засоби для догляду за високоякісноюсталлю.
Ручка дверцят	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	Щоб запобігти появі плям, які неможливо видалити, відразу витирайте засіб для видалення накипу при потраплянні на поверхню.
Ущільнення дверцят	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	Не знімайте та не тріть.

**Робоча камера**

<b>Область застосування</b>	<b>Відповідні очисні засоби</b>	<b>Вказівки</b>
Емальовані поверхні	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> <li>■ Розчин оцту</li> <li>■ Засіб для чищення духовок</li> </ul>	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Залиште дверцята приладу після очищення відкритими, щоб робоча камера висохла.</p> <p><b>Вказівки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ За дуже високих температур емаль може вигоряти, внаслідок чого її колір може незначним чином змінитися. Це не впливає на функціонування приладу.</li> <li>■ Крайки тонкого дека не повністю вкриті емаллю і можуть бути шорсткими. Стійкість до корозії від цього не зменшується.</li> <li>■ Залишки харчових продуктів можуть утворити білий наліт на емальованих поверхнях. Цей наліт не є небезпечним для здоров'я. Це не впливає на функціонування приладу. Його можна видалити лимонною кислотою.</li> </ul>

Область застосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Самоочищувальні поверхні		Зважайте на вказівки щодо використання самоочищувальних поверхонь. → "Очищення самоочищувальних поверхонь у робочій камері", Стор. 19
Скляна кришка лампи підсвічування духовки	■ Гарячий лужний розчин	При стійких забрудненнях забрудненні використовуйте засіб для очищення духовок.
Навісні елементи	■ Гарячий лужний розчин	При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі. <b>Зауваження:</b> Від'єднайте підвісні каркаси для ретельного очищення. → "Підвісні каркаси", Стор. 20
Приладдя	■ Гарячий лужний розчин ■ Засіб для чищення духовок	При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі. Емальоване приладдя можна мити у посудомийній машині.

## 15.2 Чищення приладу

Щоб не уникнути пошкодження приладу, очищуйте його відповідно до вказівок придатними очисними засобами.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- Дітям до 8 років не дозволяється наблизятися до приладу.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

**Вимога:** Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.

→ "Засіб, придатний для чищення", Стор. 17

1. Очищуйте прилад гарячим лужним розчином і ганчіркою для посуду.
  - Для деяких поверхонь можна використовувати альтернативні очисні засоби.  
→ "Відповідні очисні засоби", Стор. 17
2. Витріть насухо м'яким рушником.

## 15.3 Очищення самоочищувальних поверхонь у робочій камері

Задня стінка в робочій камері самоочищується. Самоочищувальні поверхні вкриті шаром пористої матової кераміки і мають шорстку поверхню. Під час роботи приладу бризки жиру, що утворюються при випіканні, смаженні або приготуванні на грилі, поглинаються самоочищувальними поверхнями і ви-

даляються. Якщо під час експлуатації самоочищувальні поверхні більше не очищаються належним чином, розігрійте робочу камеру.

### УВАГА!

Якщо не очищувати самоочищувальні поверхні регулярно, вони можуть пошкодитися.

- Якщо на самоочищувальних поверхнях помітні темні плями, розігрійте робочу камеру.
- Не використовуйте засіб для очищення духовок або абразивні допоміжні засоби для чищення. Якщо засіб для очищення духовок випадково потрапив на самоочищувальні поверхні, негайно витріть його водою з губкою. Не тріть.

1. Вийміть з робочої камери приладдя та посуд.
2. Зніміть підвісні каркаси та вийміть з робочої камери.  
→ "Підвісні каркаси", Стор. 20
3. Видаліть інтенсивні забруднення лужним розчином та м'яким рушником:
  - з гладеньких емальованих поверхонь
  - з внутрішньої частини дверцят приладу
  - зі скляної кришки лампи підсвічування духової шафи
 Це запобігає появі плям, які неможливо видалити.
4. Вийміть предмети з робочої камери. Робоча камера повинна бути порожньою.
5. Встановіть вид нагрівання «4D-Гаряче повітря».
6. Встановіть максимальну температуру.
7. Увімкніть прилад.
8. Вимкніть прилад через 1 годину.
9. Коли прилад охолоне, за потреби протріть робочу камеру вологим рушником.

**Зауваження:** На самоочищувальних поверхнях можуть утворитися плями. Залишки цукру і яєчного білка в продуктах не розкладаються і прилипають до поверхні. Червоні плями – це залишки солоних продуктів, а не сліди іржі. Такі плями не є небезпечними для здоров'я. Плями не погіршують здатність самоочищувальних поверхнях до очищення.

10. Встановіть підвісні каркаси.  
→ "Підвісні каркаси", Стор. 20

## 16 Програма підтримання чистоти

Програма підтримання чистоти є швидкою альтернативою для періодичного очищення робочої камери. У програмі підтримання чистоти забруднення пом'якшується за рахунок випаровування лужного розчину. Після цього забруднення буде легко видалити.

### 16.1 Встановлення програми підтримання чистоти

#### **Δ УВАГА! – Небезпека опіку!**

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

**Вимога:** Робоча камера повністю охолода.

1. Вийміть приладдя з робочої камери.
2. Змішайте 0,4 л води з краплею мийного засобу і налийте посередині dna робочої камери.  
Не використовуйте дистильовану воду.
3. Натисніть на .
4. Встановіть вид нагрівання «Нижнє нагрівання»  за допомогою поворотного регулятора.
5. Натисніть на .
6. Встановіть температуру 80 °C за допомогою поворотного регулятора.
7. Натисніть на .
8. Встановіть тривалість на 4 хвилини за допомогою поворотного регулятора.

9. Запустіть режим роботи за допомогою .
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
- ✓ Коли відлік закінчується, лунає звуковий сигнал. На дисплеї відображається тривалість на нулі.
10. Вимкніть прилад за допомогою  та залиште робочу камеру охолонуті протягом 20 хвилин.

### 16.2 Очищенння робочої камери після приготування

#### **УВАГА!**

Якщо робоча камера тривалий час буде вологою, там утвориться корозія.

- Після виконання програми підтримання чистоти протріть робочу камеру та повністю висушіть.

**Вимога:** Робоча камера охолода.

1. Відкрийте дверцята приладу і зберіть залишки води губкою.
2. Гладенькі поверхні у робочій камері очищуйте ганчіркою для миття або м'якою щіткою. Залишки, що в'їлися, видаляйте металевим шкребком зі скрученої спіралі з високоякісної сталі.
3. Вапняні відкладення видаліть ганчіркою, змоченою в оці. Наприкінці протріть чистою водою і витріть насухо м'якою ганчіркою, також під ущільненням дверцят.
4. Щоб робоча камера висохла, відкрийте дверцята приладу у положення фіксації (бл. 30°) і залиште відкритими приблизно на 1 годину.

## 17 Підвісні каркаси

Підвісні каркаси можна зняти для ретельного очищення їх та робочої камери або заміни каркасів.


### 17.1 Зняття підвісних каркасів

#### **Δ УВАГА! – Небезпека опіку!**

Підвісні каркаси дуже сильно нагріваються

- Не торкайтесь розпечених підвісних каркасів.
- Завжди давайте приладу охолонуті.
- Не підпускайте дітей до приладу.

1. Припідніміть підвісний каркас  та зніміть .
2. Витягніть підвісний каркас вперед  та вийміть.




3. Очистіть підвісний каркас.  
→ "Засіб, придатний для чищення", Стор. 17

### 17.2 Встановлення підвісних каркасів

#### **Вказівки**

- Підвісні каркаси встановлюються лише праворуч або ліворуч.
- З обома підвісними каркасами слідкуйте за тим, щоб вигини залишилися спереду.
- 1. Вставте підвісний каркас по центру в заднє гніздо  так, щоб він прилягав до стінки робочої камери, а потім притисніть назад .

2. Вставте підвісний каркас у переднє гніздо ③ так, щоб він прилягав до стінки робочої камери, а потім притисніть вниз ④.



## 18 Дверцята приладу

Для ретельного очищення дверцят приладу їх можна розібрати.

### 18.1 Демонтаж дверцят приладу

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!**

Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.

- Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.
  - Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.
  - Не просовуйте руки в область шарнірів.
1. Повністю відкрийте дверцята приладу та натисніть на них у напрямку приладу.


#### **2. ⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!**

Якщо на петлях немає стопорного механізму, вони заскають із великою силою.

- Слідкуйте за тим, щоб стопорні механізми завжди були повністю закриті або при зніманні дверцят приладу повністю відкриті.


Відкрийте стопорні механізми на лівій та правій петлі.

Стопорний механізм  
відкритий



Петля зафікована та  
не зможе закритися.


Стопорний механізм  
закритий



Дверцята приладу за-  
блоковано, їх не можна  
зняти.

- ✓ Стопорні механізми відкриті. Петлі зафіковані та не зможуть закритися.

- Закріть дверцята до упору ①. Обхопіть дверцята приладу обома руками ліворуч та праворуч і потягніть вгору ②.



- Обережно покладіть дверцята приладу на рівну поверхню.


## 18.2 Встановлення дверцят

### **⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!**


Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- Не просовуйте руки в область шарнірів. Якщо на петлях немає стопорного механізму, вони заскають із великою силою.
- Слідкуйте за тим, щоб стопорні механізми завжди були повністю закриті або при зніманні дверцят приладу повністю відкриті.


- Зауваження:** Стежте, щоб дверцята приладу входили у петлі без опору. Якщо ви відчуваєте опір, перевірте, чи правильний обрали отвір. Прямо посуньте дверцята на обидві петлі. Посуньте дверцята приладу до упору.



- Натисніть на захисну панель дверцят зверху ліворуч і праворуч двома руками, щоб перевірити, чи вставлені дверцята приладу до упору.



- Повністю відкрийте дверцята приладу та натисніть на них у напрямку приладу.
- Закрійте стопорні механізми на лівій та правій петлі.



- ✓ Стопорні механізми закриті. Дверцята приладу заблоковано, їх не можна зняти.
- 5. Зачиніть дверцята приладу.


## 18.3 Демонтаж скла дверцят

### **⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!**

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- Не просовуйте руки в область шарнірів. Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.
  - Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.
- Прочиніть дверцята приладу.
  - Натискайте захисну панель дверцят ззовні ліворуч та праворуч ①, поки вона не розфіксується.

**3.** Зніміть захисну панель дверцят ②.




**4.** Очистіть захисну панель дверцят.

→ "Відповідні очисні засоби", Стор. 17

**5.** Послабте лівий та правий гвинти на дверцятах приладу ① та зніміть.

**6.** Притисніть до дверцят кухонний рушник, складений кілька разів. Виймайте переднє скло, потягнувши вгору ②.



**7.** Покладіть переднє скло на рівну поверхню ручкою дверцят вниз.

**8. УВАГА! – Небезпека травмування!**

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Очистіть зняте скло дверцят з обох боків за допомогою засобу для очищення скла та м'якої ганчірки.

**9.** Очистіть дверцята приладу.

→ "Відповідні очисні засоби", Стор. 17

**10.** Висушіть скло дверцят та вставте на місце.

## 18.4 Встановлення скла дверцят


**УВАГА! – Небезпека травмування!**

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- Не просовуйте руки в область шарнірів. Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.
- Шоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

**1.** Навісьте переднє скло у лівий та правий тримач **a** ①.

**2.** Притискайте переднє скло до приладу, поки лівий та правий гачки **a** не опиняться навпроти кріплення **b** ②.




**3.** Притисніть переднє скло вниз до чутного звуку фіксації ①.

**4.** Причиніть дверцята приладу і приберіть кухонний рушник.

**5.** Знову вкрутіть обидва гвинти зліва та справа на дверцятах приладу.

**6.** Встановіть і притисніть захисну панель дверцят ② до чутного звуку фіксації.



**7.** Зачиніть дверцята приладу.

**Зауваження:** Робочу камеру можна знову використовувати, лише якщо скло дверцят правильно встановлене.

## 19 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Якщо прилад несправний, зверніться до сервісної служби.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його мають замінити підготовлені фахівці.

### 19.1 Несправності в роботі

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не працює.	<p>Запобіжник вийшов із ладу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте запобіжник на електричному щиті.</li> </ul> <p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.</li> </ul>
На дисплеї з'являється «Мова українська».	<p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Виконайте налаштування для першого введення в експлуатацію.</li> <li>– Мова</li> <li>– Поточний час доби</li> </ul>
Режим не запускається або переривається.	<p>Можливі різні причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте вказівки, що з'являються на дисплеї. → "Відображення інформації", Стор. 13</li> </ul> <p>Несправність у роботі</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зателефонуйте до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 26</li> </ul>
Прилад не нагріває.	<p>Демонстраційний режим активований в основних установках, на дисплеї з'являється .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ненадовго відключіть прилад від мережі, вимкнувши та знову увімкнувши запобіжник у розподільному блоці.</li> <li>2. Деактивуйте демонстраційний режим протягом 3 хвилин у → "Основні параметри", Стор. 16.</li> </ol> <p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Одноразово відчиніть та зачиніть дверцята після збою електро живлення.</li> <li>✓ Прилад перевіряє налаштування та готовий до роботи.</li> </ul>
Поточний час не відображається, якщо прилад вимкнено.	<p>Основні установки було змінено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Змініть основні установки для відображення годинника. → "Основні параметри", Стор. 16</li> </ul>
Поворотний регулятор випав із місця кріплення на панелі управління.	<p>Поворотний регулятор розблоковано.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Помістіть поворотний регулятор на місце кріплення на панелі управління.</li> <li>2. Втисніть поворотний регулятор на місце кріплення так, щоб він чутно зафіксувався і його можна було повернути.</li> </ol>

Несправність	Причина та усунення несправностей
Поворотний регулятор важко повертати.	<p>Під поворотним регулятором бруд. Поворотний регулятор можна знімати.</p> <p><b>Зауваження:</b> Не знімайте поворотний регулятор надто часто, щоб зберегти надійність місця кріплення.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Щоб вивільнити поворотний регулятор, натисніть на його зовнішній край.</li> <li>✓ Поворотний регулятор нахиляється та його легше захопити.</li> <li>Зніміть поворотний регулятор з місця кріплення.</li> <li>Обережно очистіть поворотний регулятор та місце його кріплення на пристаді лужним розчином та ганчіркою. Витріть насухо м'яким рушником. Не використовуйте гострі або абразивні очисні засоби. Не мочіть поворотний регулятор. Не очищуйте поворотний регулятор у посудомийній машині.</li> </ol>
Освітлення робочої камери не працює.	<p>Галогенна лампа несправна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Замініть лампу підсвічування духової шафи. → "Заміна лампи підсвічування духової шафи", Стор. 25</li> </ul>
Досягнуто максимальної три-валості роботи.	<p>Щоб уникнути небажаної тривалої роботи, пристад автоматично припиняє нагрівання через кілька годин, якщо налаштування не змінюються. На дисплеї відобразиться вказівка. Коли досягнута максимальна тривалість роботи, відбувається перехід до налаштувань відповідного режиму роботи.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Щоб продовжити роботу, натисніть будь-яке сенсорне поле або поверніть поворотний регулятор.</li> <li>Якщо ви не плануєте використовувати пристад, вимкніть його за допомогою ①.</li> </ol> <p><b>Порада:</b> Щоб запобігти небажаному вимкненню пристаду, встановіть три-валість. → "Установлення тривалості", Стор. 14</p>
На дисплеї з'являється повідомлення з кодом "D" або "E", наприклад D0111 або E0111.	<p>Електронне обладнання розпізнало несправність.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Вимкніть пристад і знову ввімкніть його.</li> <li>✓ Якщо несправність була разова, повідомлення зникне.</li> <li>Якщо повідомлення з'явиться знову, зверніться до сервісного центру. Під час звернення вкажіть точне повідомлення про помилку. → "Сервісні центри", Стор. 26</li> </ol>
Незадовільний результат приготування.	<p>Було встановлено невідповідні налаштування. Значення налаштування, наприклад температура або тривалість, залежать від рецепту, кількості та продуктів.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Наступного разу встановіть нижче або вище значення.</li> </ul> <p><b>Порада:</b> На нашому веб-сайті <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a> можете знайти багато інформації щодо приготування та значень налаштування.</p>

## 19.2 Заміна лампи підсвічування духової шафи

Якщо у робочій камері не працює освітлення, замініть лампу підсвічування духової шафи.

**Зауваження:** Термостійкі галогенові лампи на 230 В, 40 Вт ви можете придбати у сервісній службі або у дилера. Використовуйте тільки такі лампи. Торкайтесь нових галогенних ламп лише через чисту суху тканину. Таким чином подовжується строк експлуатації лампи.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- Дітям до 8 років не дозволяється наблизятися до пристаду.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!


Під час заміни лампи контакти патрона залишаються під напругою.

- Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, перед заміною лампи переконайтесь в тому, що пристрій вимкнено.
- Додатково витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.

### Вимоги

- Прилад від'єднаний від мережі живлення.
- Робоча камера охолода.
- У вас є нова галогенна лампа для заміни.
- 1. Щоб запобігти ушкодженню, покладіть у робочу камеру рушник для посуду.
- 2. Викрутіть ліворуч скляний захисний ковпак ①.

**3.** Витягніть галогенну лампу, не повертаючи ②.



- 4.** Вставте нову галогенну лампу та міцно притисніть у патрон.
- Зважайте на позицію штифта.
- 5.** Залежно від типу приладу скляний захисний ковпак оснащено ущільнювальним кільцем. Встановіть ущільнювальне кільце.
- 6.** Вкрутіть скляний захисний ковпак.
- 7.** Вийміть з робочої камери рушник для посуду.
- 8.** Підключіть прилад до електромережі.

## 20 Утилізація

Тут ви дізнаєтесь, як правильно утилізувати стари прилади.

### 20.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

- 1.** Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
- 2.** Переріжте кабель живлення.
- 3.** Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## 21 Сервісні центри

Якщо виникнуть запитання щодо застосування, ви не зможете власноруч усунути несправність приладу або знадобиться ремонт, зверніться до нашого сервісного центру.

Докладніше відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу. Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатковому довіднику або на нашому сайті.

### 21.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Щоб знайти заводську табличку з номерами, відкрийте дверцята приладу.



Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

## 22 Для досягнення кращого результату

Тут ви знайдете огляд оптимальних налаштувань для приготування різних типів страв, а також рекомендації щодо приладдя та посуду. Ми підібрали рекомендації, що оптимально підходять для вашого приладу.

### 22.1 Загальні вказівки щодо приготування

Зважайте на цю інформацію при приготуванні страв.

- Температура та тривалість готовування залежать від кількості продуктів та рецепту. Тому вказується діапазон регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчої температури.
- Значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру. Встановлюйте приладдя тільки після попереднього розігрівання робочої камери.
- Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд.

### 22.2 Вказівки щодо випікання

- Для випікання пирогів, печива або хліба найкраще підходять форми для випікання з темного металу.
- Застосуйте для приготування запіканок широкий плаский посуд. У вузькому, високому посуді приготування цих страв потребує більше часу і зверху вони будуть більш рум'яними.
- Форми для випікання з силікону не підходять.
- При випіканні запіканки прямо в універсальному десі використовуйте рівень 2.
- Параметри для хлібного тіста чинні для приготування тіста як на десі для випікання, так і у прямокутній формі.

#### УВАГА!

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- Не ставте посуд з водою на дно робочої камери.

#### Рівні встановлення

При використанні виду нагрівання «Гаряче повітря 4D» можна обирати між рівнями встановлення 1, 2, 3 і 4.

Випікання на одному рівні	Висота
Висока випічка/форма на решітці	2
Пласка випічка/деко для випікання	3

Випікання на декількох рівнях одразу	Висота
2 рівні	
■ Універсальне деко	3
■ Деко для випікання	1
2 рівні	
■ 2 решітки з формами на них	3
	1

Випікання на декількох рівнях одразу	Висота
3 рівні	
■ Деко для випікання	5
■ Універсальне деко	3
■ Деко для випікання	1
4 рівні	
■ 4 решітки з папером для випіка- ння	5
	3
	2
	1

Використовуйте вид нагрівання «Гаряче повітря 4D».

**Зауваження:** Випічка, одночасно вставлена в деках або формах для випікання не повинна бути готовою одночасно.

### 22.3 Вказівки щодо смаження, тушкування та приготування на грилі

- Рекомендовані налаштування застосовуються до їжі щойно з холодильника та до птиці без фарширування, готової до смаження.
- Покладіть птицю на посуд грудкою або шкіркою вниз.
- Переверніть печеню, страву для гриля або цілу рибу прибл. через  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{2}{3}$  зазначеного часу.

#### Смаження на решітці

Смажена на решітці страва буде особливо хрусткою з усіх боків. Смажте одночасно, наприклад, велику птицю або кілька шматків.

- Смажте шматки приблизно однакової ваги та товщини. Смажені шматки рівномірно підрум'янюються і залишаються соковитими.
  - Продукти для смаження кладіть безпосередньо на решітку.
  - Для збору рідини, що стікає, підставте універсальне деко з покладеною решіткою на відповідний рівень встановлення.
  - Залежно від розміру та виду печені додайте до  $\frac{1}{2}$  літра води в універсальне деко.
- З підливки, що збереться, можна приготувати соус. Також при цьому утворюється менше диму і робоча камера менше забруднюється.

#### Смаження у посуді

При приготуванні у закритому посуді робоча камера залишається чистішою.

#### Загальна інформація про смаження у посуді

- Використовуйте жаростійкий посуд, призначений для духової шафи.
- Поставте посуд на решітку.
- Краще використовувати посуд зі скла.
- Зверніть увагу на дані виробника щодо посуду для смаження.

#### Смаження у відкритому посуді

- Використовуйте високу сковорідку.
- Якщо немає придатного посуду, можна використовувати універсальне деко.

**Смаження у закритому посуді**

- Використовуйте придатну кришку, що щільно прилягає.
- Для м'яса між продуктами та кришкою має бути зазор щонайменше 3 см. М'ясо може піднятися.

**⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!**

При відкриванні кришки після приготування може виходити дуже гаряча пара. Залежно від температури пара може бути невидимою.

- Підніміть кришку, щоб гаряча пара могла відходити подалі від тіла.
- Не підпускайте дітей до приладу.

**Готування на грилі**

Готуйте на грилі, щоб отримати хрустку скоринку.

- Готуйте на грилі шматки приблизно однакової ваги та товщини. Смажені шматочки рівномірно підрум'януються і залишаються соковитими.
- Шматки для гриля кладіть безпосередньо на решітку.
- Для збирання рідини, що скrapує, встановіть універсальне деко щонайменше на один рівень нижче під решіткою.

**22.6 Вибір страви**

Рекомендовані налаштування для великої кількості страв, відсортованих за категоріями продуктів.

**Рекомендовані налаштування для різних страв**

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 8	Температура, °C	Тривалість, хв
Здобний пиріг, 2 рівні	Форма для кексу або Прямокутна форма	3+1		140 - 160	60 - 80
Пиріг із здобного тіста, ніжний	Прямокутна форма	2	<input type="checkbox"/>	150 - 170	60 - 80
Фруктовий/сирний торт із пісочного тіста	Рознімна форма Ø 26 см	2	<input type="checkbox"/>	170 - 190	60 - 80
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	2		150 - 170 <sup>1</sup>	30 - 50
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	2		150 - 160	50 - 60
Пиріг з пісочного тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	3	<input type="checkbox"/>	160 - 180	55 - 75
Дріжджовий пиріг з соковитою начинкою	Універсальне деко	3	<input type="checkbox"/>	180 - 200	30 - 40
Бісквітний рулет	Деко для випікання	3		180 - 200 <sup>1</sup>	8 - 15
Кекси	Деко для кексів	3	<input type="checkbox"/>	170 - 190	15 - 20
Дрібна дріжджова випічка	Деко для випікання	3	<input type="checkbox"/>	160 - 180	25 - 35
Печиво домашнє	Деко для випікання	3		140 - 160	15 - 30
Домашнє печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		140 - 160	15 - 30

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад.

**Вказівки**

- Нагрівальний елемент гриля постійно вмикається та вимикається. Це не є несправністю. Частота залежить від встановленого режиму гриля.
- При готуванні на грилі може виникати дим.

**22.4 Приготування продуктів глибокого замороження**

- Не використовуйте продукти глибокого замороження, якщо вони вкриті товстим шаром льоду.
- Видаліть лід.
- Заморожені продукти у деяких місцях пропікаються нерівномірно. Нерівномірне підрум'янення зберігається навіть після випікання.

**22.5 Приготування напівфабрикатів**

- Зніміть обгортку з напівфабрикату.
- Якщо ви готуєте або розігріваете напівфабрикати в посуді, використовуйте термостійкий посуд.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 8	Температура, °C	Тривалість, хв
Домашнє печиво, 3 рівні	1x Універсальне деко + 2x Деко для випікання	5+3+1	🕒	140 - 160	15 - 30
Хліб, встановлений без форми, 750 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	2	🕒	1. 210 - 220 <sup>1</sup> 2. 180 - 190	1. 10 - 15 2. 25 - 35
Хліб, встановлений без форми, 1500 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	2	🕒	1. 210 - 220 <sup>1</sup> 2. 180 - 190	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Хліб, встановлений без форми, 1500 г	Прямокутна форма	2	🕒eco	200 - 210	35 - 45
Лаваш	Універсальне деко	3	🕒	250 - 270	20 - 25
Булочки, свіжі	Деко для випікання	3	🕒	180 - 200	20 - 30
Піца, свіжа - на деку для випікання	Деко для випікання	3	🕒	200 - 220	25 - 35
Піца, свіжа - на деку для випікання, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	🕒	180 - 200	35 - 45
Піца, свіжа, тонкий корж, на дечі для піци	Форма для піци	2	🕒	220 - 230	20 - 30
Французький пиріг кіш	Форма для пирогів , Тонка листова сталь	3	🕒	190 - 210	30 - 40
Французька піца фламкухен	Універсальне деко	3	🕒	260 - 280 <sup>1</sup>	10 - 15
Запіканка, пікантна, з готових інгредієнтів	Форма для запіканок	2	🕒	200 - 220	30 - 50
Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, 4 см заввишки	Форма для запіканок	2	🕒	160 - 190	50 - 70
Курча, 1 кг, нефаршироване	Решітка	2	🕒	200 - 220	60 - 70
Дрібні шматочки курчати, по 250 г	Решітка	3	🕒	220 - 230	30 - 35
Гусак, нефарширований, 3 кг	Решітка	2	🕒	160 - 180	120 - 150
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	🕒	180 - 190	110 - 130
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	🕒eco	190 - 200	120 - 140
Яловиче філе, середнього ступеня просмаження, 1 кг	Решітка	2	🕒	210 - 220	40 - 50
Тушкована яловичина, 1,5 кг	Закритий посуд	2	🕒	200 - 220	130 - 160
Тушкована яловичина, 1,5 кг	Закритий посуд	2	🕒eco	200 - 220	140 - 160
Ростбіф, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Решітка	2	🕒	220 - 230	60 - 70
Бургер, 3-4 см заввишки	Решітка	4	🕒	3	25 - 30
Стегно ягняти без кістки, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	🕒	170 - 190	50 - 80
Риба, на грилі, ціла, 300 г, наприклад, форель	Решітка	2	🕒	170 - 190	20 - 30

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад.

## Йогурт

З приладом ви зможете приготувати домашній йогурт.

### Приготування йогурту

1. Вийміть з робочої камери приладдя та підвісні каркаси.
2. 1 л молока (3,5 % жиру) розігрійте на варильній поверхні до 90 °C і дайте охолонути до 40 °C. Для УВТ-молока достатньо розігрівання до 40 °C.

3. Додайте у молоко 150 г йогурту, який щойно з ходильника.
4. Розкладіть масу у маленькі ємності, наприклад, у чашки або невеликі склянки.
5. Накройте посуд фольгою, наприклад, харчовою плівкою.
6. Поставте посуд на дно робочої камери.
7. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок.
8. Після приготування залиште йогурт охолоджуватися у холодильнику принаймні на 12 годин.

### Рекомендовані налаштування для десертів та компотів

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 8	Температура, °C	Тривалість, хв
Йогурт	Порційні формочки	Дно робочої камери		40 - 45	8-9 год

## 22.7 Спеціальні види приготування

Інформація та рекомендовані налаштування для спеціальних видів приготування, наприклад, томління або уварювання.

### Томління

Готуйте ніжні страви за низької температури, наприклад, ніжну яловичину, телятину, свинину, баранину або птицю.

### Томління птиці або м'яса

**Зауваження:** Режим з затримкою кінця приготування для виду нагрівання «Томління» неможливий.

**Вимога:** Робоча камера холодна.

1. Використовуйте свіже м'ясо без кісток.
  2. Встановіть посуд на решітку у робочу камеру на рівень 2.
  3. Попередньо розігрійте робочу камеру та посуд протягом прибл. 15 хвилин.
  4. Обсмажте м'ясо на гарячій конфорці з усіх боків.
  5. Відразу покладіть м'ясо у розігрітий посуд у робочу камеру.
- Щоб температура у робочій камері залишалася рівномірною, тримайте дверцята під час томління зчиненими.
6. Після томління вийміть м'ясо з робочої камери.

### Рекомендовані налаштування для томління

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Тривалість смаження, хв	Вид нагрівання → Стор. 8	Температура, °C	Тривалість, хв
Качине філе, рожеве, по 300 г	Відкритий посуд	2	6 - 8		90 <sup>1</sup>	45 - 60
Свиняче філе, цілий шматок	Відкритий посуд	2	4 - 6		80 <sup>1</sup>	45 - 70
Яловиче філе, 1 кг	Відкритий посуд	2	4 - 6		80 <sup>1</sup>	90 - 120
Медальйони телячі, 4 см завтовшки	Відкритий посуд	2	4		80 <sup>1</sup>	30 - 50
Спинна частина ягняти, надрізана, по 200 г	Відкритий посуд	2	4		80 <sup>1</sup>	30 - 45

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад.

## Розморожування

Розморожуйте заморожені продукти у приладі.

### Вказівки щодо розморожування

- Розморожуйте фрукти, овочі та випічку глибокого замороження у приладі.
- Птицю, м'ясо та рибу краще розморожувати у ходильнику.

- Перед розморожуванням вийміть продукти з упаковки.
- Рекомендовані налаштування чинні для їжі температури заморожування (-18 °C).
- Для розморожування використовуйте наступні рівні встановлення:
  - 1 решітка: рівень 2
  - 2 решітки: рівень 3 + 1

- Страви потрібно 1-2 рази перевернути або перемішати.  
Великі шматки потрібно перевернути декілька разів. Розділіть їжу.  
Вийміть вже розморожені шматки з робочої камери.
- Розморожені продукти залиште ще на 10 – 30 хвилин у вимкненому приладі для того, щоб температура продукту стала рівномірною.

## 22.8 Пробні страви

Інформація в цьому розділі орієнтована на випробувальні установи з метою полегшення тестування приладу згідно з EN 60350-1.

### Випікання

- Наведені у таблиці значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру.
- Завжди беріть до уваги вказівки щодо попереднього розігрівання, наведені у рекомендовані налаштуваннях. Значення налаштувань дійсні без швидкого розігрівання.
- На початку випікання страви встановлюйте більшу низку температуру.
- Випічка, одночасно вставленна в деках або формах для випікання не повинна бути готовою одночасно.

### Підтримання страв у гарячому стані

#### Вказівки щодо підтримання в гарячому стані

- При використанні виду нагрівання "«Підтримання в гарячому стані»" не утворюється конденсат. Не потрібно протирати робочу камеру.
- Страву можна накрити, щоб вона не пересихала.
- Не зберігайте страви у теплі більш ніж 2 години.
- Зважайте на те, що деякі страви під час підтримання в гарячому стані продовжують готуватися.

### Рекомендовані налаштування для запікання

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 8	Температура, °C	Тривалість, хв
Фігурне печиво	Деко для випікання	3		140 - 150 <sup>1</sup>	25 - 40
Фігурне печиво	Деко для випікання	3		140 - 150 <sup>1</sup>	25 - 40
Фігурне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		140 - 150 <sup>1</sup>	30 - 40
Фігурне печиво, 3 рівні	2X Деко для випікання + 1X Універсальне деко	5+3+1		130 - 140 <sup>1</sup>	35 - 55
Дрібне печиво	Деко для випікання	3		160 <sup>1</sup>	20 - 30
Дрібне печиво	Деко для випікання	3		150 <sup>1</sup>	25 - 35
Дрібне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		150 <sup>1</sup>	25 - 35
Дрібне печиво, 3 рівні	2X Деко для випікання + 1X Універсальне деко	5+3+1		140 <sup>1</sup>	35 - 45
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2		160 - 170 <sup>2</sup>	25 - 35

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

<sup>2</sup> Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 8	Температура, °C	Тривалість, хв
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2	🕒	160 - 170 <sup>2</sup>	30 - 40
Бісквіт на воді, 2 рівні	Рознімна форма Ø 26 см	3+1	🕒	150 - 170 <sup>2</sup>	30 - 50

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

<sup>2</sup> Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

## Рекомендовані налаштування для готовування на грилі

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 8 ля	Температура, °C / рівень гри-	Тривалість, хв
Підсмаження тостів	Решітка	5	🕒	3 <sup>1</sup>	4 - 6

<sup>1</sup> Не прогрівайте прилад попередньо.

## 23 Інструкція з монтажу

Під час монтажу приладу зважайте на цю інформацію.




### ⚠ 23.1 Загальні вказівки щодо монтажу

Дотримуйтесь цих вказівок перед початком встановлення приладу.

- Безпеку експлуатації може гарантувати тільки правильне будовування згідно з інструкцією з монтажу. За пошкодження, які виникають через неправильне будовування, відповідальність несе майстер-монтажник.
- Не використовуйте ручку дверцят для транспортування або будовування.
- Розпакувавши прилад, перевірте його. Якщо прилад було пошкоджено під час транспортування, не під'єднуйте його.
- Перед введенням в експлуатацію зніміть пакувальний матеріал та клейку плівку з робочої камери та дверцят.
- Врахуйте інструкції з монтажу для будовування приладдя.
- Меблі, в які будовується прилад, повинні витримувати температуру до 95 °C, а панелі меблів, що знаходяться поруч, — до 70 °C.

- Не будовуйте прилад за декоративною панеллю або дверцятами меблів. Інакше виникне небезпека перегрівання.
- Перш ніж почати встановлення приладу, виконайте прирізні роботи на меблях. Видаліть стружку. Вона може порушити функціональність електричних елементів.
- Точки підключення приладу повинні знаходитися у заштрихованій зоні **a** або поза зоною монтажу. Незакріплени меблі прикріпіть стандартним кутником **b** до стіни.



- Для уникнення порізів використовуйте захисні рукавиці. Деталі, що використовуються під час монтажу, можуть мати гострі краї.
- Розміри на малюнках в міліметрах.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека: магнетизм!

В панелі управління або елементах управління використовуються постійні магніти. Це можуть бути електронні імпланти, напри-

клад, кардіостимулятори або інсулінові помпи.

- Якщо ви маєте електронні імпланти, під час монтажу дотримуйтесь мінімальної відстані 10 см від панелі управління або елементів управління.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!**

Застосовувати подовжений кабель живлення недозволені адаптери небезпечно.

- Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- Якщо кабель живлення закороткий, зверніться до сервісного центру.
- Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.


### **УВАГА!**

При перенесенні приладу за ручку дверцят вона може зламатися. Ручка дверцят не витримає вагу приладу.

- Забороняється переносити або тримати прилад за ручку дверцят.


## **23.2 Габарити приладу**

Тут вказані габаритні розміри приладу.



## **23.3 Вбудовування під стільницєю**


Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення під стільницєю.



- Для вентиляції приладу потрібно виконати вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Стільниця має бути закріплена на меблях для будовування.
- Дотримуйтесь всіх наявних вказівок щодо монтажу варильної поверхні.

## 23.4 Вбудовування під варильною поверхнею

При установці приладу під варильною поверхнею необхідно дотримуватися обов'язкових мінімальних розмірів, включаючи, при необхідності, розміри опорної конструкції.




На основі обов'язкових мінімальних розмірів [b] визначається мінімальна товщина стільниці [a].

Тип варильної поверхні	а прикріплена в мм	а встановлена врівень у мм	б у мм
Індукційна варильна поверхня	37	38	5
Індукційна варильна поверхня з суцільною зоною нагріву	47	48	5
Газова варильна поверхня	27	38	5
Електрична варильна поверхня	27	30	2

## 23.5 Вбудовування у високу шафу


Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення у високу шафу.



- Для вентиляції приладу необхідні вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Якщо у високій шафі окрім задньої стінки елементу є додаткові задні стінки, їх потрібно прибрати.
- Встановлюйте прилад на такій висоті, щоб можна було легко зняти приладдя.

## 23.6 Кутовий монтаж

Дотримуйтесь монтажних розмірів і вказівок щодо монтажу.



- Щоб мати змогу відкривати дверцята приладу, під час кутового монтажу зважайте на мінімальні розміри. Розмір [a] залежить від товщини фронтальної панелі і ручки.

## 23.7 Підключення до електромережі

Щоб безпечно виконати електричне під'єднання пристрію, керуйтесь цими вказівками. Щоб безпечно виконати електричне під'єднання пристрію, керуйтесь цими вказівками.

- Прилад відповідає класу захисту I і може бути введений у експлуатацію лише після підключення запобіжників.
- Система безпеки із застосуванням запобіжників повинна бути організована згідно з показниками потужності, зазначеними на фірмовій табличці, та з місцевими правилами.
- Під час виконання усіх монтажних робіт пристрій повинен бути відключений від електромережі.
- Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті. Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті.
- Потрібно вставити кабель в задню частину пристрію, так щоб пролунав звук клацання. Кабель на 3 м ви можете придбати в сервісній службі.
- Мережевий кабель можна замінити оригінальним кабелем. Його можна замовити у сервісній службі.
- При монтажі повинна бути забезпечена контактна безпека.

### Електричне підключення пристрію зі штекером з захисним контактом

**Зауваження:** Прилад повинен бути підключений до стаціонарної розетки із заземленими контактами згідно з настановами.

- Вставте штекер у розетку з заземлюючим контактом.  
Якщо пристрій вбудований, до штекера мережевого кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ. Якщо вільний доступ до мережевого штекера неможливий, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити багатополюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.

### Електричне підключення пристрію без штекера з захисним контактом


**Зауваження:** Право підключати пристрій має тільки фахівець. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

У стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити всеполюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.


1. Визначте фазу та нуль на розетці.  
Неправильне підключення пристрію може привести до його пошкодження.
2. Підключіть відповідно до схеми підключення.  
Напруга, див. фірмову табличку.
3. Жили мережевого кабелю підключайте відповідно до кольорів:
  - зелено-жовтий = заземлення  $\oplus$
  - блакитний = (нуль) нульова жила
  - коричневий = фаза (зовнішня жила)

## 23.8 Вбудовування пристрію

1. Встановіть пристрій і відцентруйте його.



2. Щільно пригвинтіть пристрій.



**Зауваження:** Щілина між стільницею та пристрієм не повинна закриватися додатковими планками. Забороняється прикріплювати теплоізоляційні стрічки до бічних стінок шафи.

## 23.9 Демонтаж пристрію

1. Відключіть пристрій від електромережі.
2. Вигвинтіть кріпильні шурупи.
3. Підніміть пристрій і повністю вийміть.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001650160** (010503)

uk